20251021 Ramps **1.6** Pinout.xlsx

| Order | Ramps 1.6 Pin | AtMega pin | Conexión | Arduino Pin | Conector | Comentarios | Comments |
|-------|---------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|---|------------------------|
| 27 | D23 | PA1 | | | AUX-4 | | |
| 66 | D24 | PA2 | enable_pin | | extruder | Señales motor Extruder | Extruder motor signals |
| 28 | D25 | PA3 | | | AUX-4 | | |
| 64 | D26 | PA4 | step_pin | | extruder | Señales motor Extruder | Extruder motor signals |
| 29 | D27 | PA5 | | | AUX-4 | | |
| 65 | D28 | PA6 | dir_pin | | extruder | Señales motor Extruder | Extruder motor signals |
| 30 | D29 | PA7 | | | AUX-4 | | |
| 22 | D53 | PB0 | | SS | AUX-3 / SPI | | |
| 20 | D52 | PB1 | | SCK | AUX-3 / SPI | | |
| 23 | _ | PB2 | | MOSI | AUX-3 / SPI | | |
| 21 | | PB3 | | MISO | AUX-3 / SPI | | |
| 2 | | PB4 | Ventilador de capa | | Bornas | | Layer fan |
| 7 | | PB5 | Neopixel Leds | | Servos | Servo #1 | Neopixel Leds strip |
| 34 | | PC0 | | | AUX-4 | | |
| 61 | | | step_pin | | stepper_z1 (Former EXT1 | Señales motor Z1 | Z1 axis motor signals |
| 33 | | PC2 | | | AUX-4 | | |
| 62 | | PC3 | dir_pin | | stepper_z1 (Former EXT1 | Señales motor Z1 | Z1 axis motor signals |
| 32 | | PC4 | | | AUX-4 | | |
| 40 | | PC5 | | | AUX-4 | | |
| 31 | | PC6 | | | AUX-4 | | |
| | | PC7 | enable_pin | | stepper_z1 (Former EXT1 | Señales motor Z1 | Z1 axis motor signals |
| | | PD0 | | SCL | I2C | | |
| | | PD1 | | SDA | 12C | | |
| 48 | | | Z+ | RXD1 | LIMITS | | |
| 47 | | PD3 | Z- | TXD1 | LIMITS | Z- Stop pin | Z- Stop pin |
| | | | enable_pin | | stepper_x | Señales motor X | X axis motor signals |
| | | PE0 | | RXD0 | AUX-1 | | |
| | | PE1 | | TXD0 | AUX-1 | | |
| | _ | PE3 | Salida servo libre | A1 | Servos | Servo #3 | Free servo out |
| | | | X+ | | LIMITS | Sensor de filamento | Filament runout sensor |
| 43 | _ | | X- | 10 | LIMITS | X- Stop pin | X- Stop pin |
| 52 | | PF0 | step_pin | A0 | stepper_x | Señales motor X Señales motor X | X axis motor signals |
| 53 | | | dir_pin | A1 | stepper_x | | X axis motor signals |
| 57 | | PF2 | enable_pin BlTouch Contacto | A2 | stepper_y AUX-2 | Señales motor Y | Y axis motor signals |
| 11 | | PF3 | Bilouch Contacto | A3 | AUX-2 AUX-1 | Cables negro y blanco del BlTouch | BlTouch output |
| | | PF4 | Vantiladar autrusara | A4 | | Negacita macfat autoriar | Hot end fan |
| | | PF5 PF6 | Ventilador extrusora step_pin | A5 A6 | AUX-2 stepper y | Necesita mosfet exterior Señales motor Y | Y axis motor signals |
| | | | dir_pin | A7 | stepper_y | Señales motor Y | Y axis motor signals |
| | | PG0 | uii_piii | WR | AUX-4 | Seriales motor 1 | T axis illutur signais |
| | | PG1 | Tira led | VVIN | AUX-2 | Tira led monocolor | Led strip |
| | | PG2 | Tila leu | BLE | AUX-4 | Tha led monocolor | Lea strip |
| 4 | | PG5 | BlTouch Servo | ULL | Servos | Servo #4 | BlTouch Servo |
| 26 | | PH0 | BITOGETI SCIVO | RXD2 | AUX-4 | 30100 #4 | BITOGETI SETVO |
| | | PH1 | | TXD2 | AUX-4 | | |
| | | | Servo | TABL | Servos | Servo #2 | Servo |
| | | PH5 | Calentamiento cama | | Bornas | 36.10 //2 | Bed heating |
| | | PH6 | Calentamiento boquilla | | Bornas | | Nozzle heating |
| | | PJ0 | Y+ | TXD3 | LIMITS | Sensor de filamento inteligente | Smart filament sensor |
| | | PJ1 | Υ- | TXD3 | LIMITS | Y- Stop pin | Y- Stop pin |
| | | PK0 | enable_pin | A8 | stepper z | Señales motor Z | Z axis motor signals |
| | | PK1 | Zumbador | A9 | AUX-2 | Necesita mosfet exterior | Beeper |
| | | PK2 | | A10 | AUX-2 | | -r - |
| | | PK3 | | A11 | AUX-2 | | |
| | | PK4 | | A12 | AUX-2 | | |
| | | PK5 | Nozzle sensor | A13 | TERMISTORS | Sensor temperatura boquilla | Nozzle temp. Sensor |
| 51 | | | | | | | |

20251021 Ramps **1.6** Pinout.xlsx

| 49 | D69 | PK7 | Bed sensor | A15 | TERMISTORS | Sensor temperatura cama caliente | Bed temp. Sensor |
|----|-----|-----|------------|-----|-------------|----------------------------------|----------------------|
| 24 | D49 | PL0 | | | AUX-3 / SPI | | |
| 59 | D48 | PL1 | dir_pin | | stepper_z | Señales motor Z | Z axis motor signals |
| 39 | D47 | PL2 | | | AUX-4 | | |
| 58 | D46 | PL3 | step_pin | | stepper_z | Señales motor Z | Z axis motor signals |
| 38 | D45 | PL4 | | | AUX-4 | | |
| 18 | D44 | PL5 | | | AUX-2 | | |
| 37 | D43 | PL6 | | | AUX-4 | | |
| 14 | D42 | PL7 | | | AUX-2 | | |