pathtrack 节点

1.功能:

根据局部路径进行跟踪控制,输出小车的控制指令。

2.发布消息

- aimpoint_pub =
 nh_local->advertise<geometry_msgs::PointStamped>("aimpoint", 10); (預 瞄点)
- carctr_pub = nh_local->advertise<car_ctr::car_ctr>("/ctr_cmd", 10); (小车的控制指令)

3.订阅消息

localpath_sub =
nh->subscribe<nav_msgs::Path>("/local_path_plan/localpath", 10,
&TPathTrack::LocalPathCallback, this);

先将局部路径最后一点赋值给预瞄点 aimpoint.point,将局部路径上的点叠加,距离超过 aim_range 后,将超过的那个点赋值给预瞄点 aimpoint.point,如果小于 aim_range,则设定最后引导距离 L1 = aim_range - dd + 0.05,并延伸一段路径,设定 ref speed 为 ref speed = min(ref speed, speedlimit);

carstate_sub = nh->subscribe<car_ctr::car_state>("/car_ctr/car_state", 10,
&TPathTrack::CarStateCallback, this);

直接赋值 cur_carstate = *msg;

speedlimit_sub = nh->subscribe<std_msgs::Float32>("/speed_limit", 10,
&TPathTrack::SpeedLimitCallback, this);

直接赋值 speedlimit = msg->data;

4.主函数

先确定移动的朝向(move_dir=CheckMoveDir(localpath, 0);),再获取预瞄点误差(track_angle_err=GetAimAngleErr(aimpoint, move_dir);)更新跟踪参数(UpdateCtrParam(ref_speed)),并发布预瞄点 aimpoint_pub.publish(aimpoint),进行纯跟踪控制(PurePursuit(car_ctr)),然后进入发布节点发布车体控制消息(PubCarCtr(car_ctr);)。

5.其他函数说明

CheckMoveDir 函数 string CheckMoveDir(nav_msgs::Path path, int id)

根据路径第一个点的朝向角度和 第一个点与第二个点的位置所计算的夹角 判断运动模式,输出 move_dir

➤ GetAimAngleErr 函数 track_angle_err=GetAimAngleErr(aimpoint, move_dir)

将预瞄点坐标变换倒 base_link 下,然后根据运动模式 move_dir 计算误差角度 err,输出 err

➤ UpdateCtrParam 函数 void TPathTrack::UpdateCtrParam(float vel)

根据速度规划预瞄点距离 aim_range 和转向系数 steering_property

PurePursuit 函数 void TPathTrack::PurePursuit(car_ctr::car_ctr &car_ctr)

设定小车的速度为 ref_speed, 角度为误差角度 err×负转向系数 steering_property

PubCarCtzr 函数 void TPathTrack::PubCarCtr(car_ctr::car_ctr ctr)

加速度限制,如果加减速跳跃过大,进行加减速限制,发布速度指令carctr_pub.publish(ctr);

6.调试过程中的问题

1、GetAimAngleErr 函数无 return 导致发路径后系统崩溃。

解决方案:添加 return err;

2、run.launch 文件未添加 car_ctr 节点

解决方案:添加

<node pkg="car_ctr" name="car_ctr" type="car_ctr" output="screen">
<param name="can_enable" value="false"/>

<param name="remote_ip" value="192.168.1.101"/>

3、pathtrack 中发布给 car_ctr 节点的话题名称不对。

解决方案:修改 ctr_cmd 为 car_cmd

4、跟踪过程中角度误差越来越大

解决方案: car_ctr.angle = -steering_property*track_angle_err;

5、car ctr 下发的消息类型与原来的不统一

解决方案:发布消息前添加 ctr.enable=true: