МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

отчет

по лабораторной работе №2 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Изучение режимов адресации

Студент гр. 9382	 Рыжих Р.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Изучить режимы адресации, указать на ошибки в программе и объяснить их.

Основные теоретические положения.

Задание:

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lab2.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя.

На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

```
Исходный код программы:
; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86
EOL EQU '$'
ind EQU 2
n1 EQU 500
n2 EQU -50
; Стек программы
AStack
            SEGMENT STACK
      DW 12 DUP(?)
AStack
            ENDS
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
mem1 DW 0
mem2 DW 0
mem3 DW 0
vec1 DB 21,22,23,24,28,27,26,25
vec2 DB 40,50,-40,-50,20,30,-20,-30
matr DB 5,6,-8,-7,7,8,-6,-5,1,2,-4,-3,3,4,-2,-1
DATA ENDS
; Код программы
CODE SEGMENT
ASSUME
            CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
; Головная процедура
Main PROC FAR
      push DS
      sub AX,AX
      push AX
      mov AX,DATA
      mov DS,AX
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
; Регистровая адресация
      mov ax,n1
```

```
mov cx,ax
      mov bl,EOL
      mov bh,n2
; Прямая адресация
      mov mem2,n2
      mov bx,OFFSET vec1
      mov mem1,ax
; Косвенная адресация
      mov al,[bx]
      mov mem3,[bx]
; Базированная адресация
      6mov al,[bx]+3
      mov cx,3[bx]
; Индексная адресация
      mov di,ind
      mov al, vec2[di]
      mov cx,vec2[di]
; Адресация с базированием и индексированием
      mov bx,3
      mov al,matr[bx][di]
      mov cx,matr[bx][di]
      mov ax,matr[bx*4][di]
; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
; Переопределение сегмента
; ----- вариант 1
      mov ax, SEG vec2
      mov es, ax
      mov ax, es:[bx]
      mov ax, 0
; ----- вариант 2
      mov es, ax
      push ds
      pop es
```

```
mov cx, es:[bx-1]
      xchg cx,ax
; ----- вариант 3
      mov di,ind
      mov es:[bx+di],ax
; ----- вариант 4
      mov bp,sp
      mov ax,matr[bp+bx]
      mov ax,matr[bp+di+si]
; Использование сегмента стека
      push mem1
      push mem2
      mov bp,sp
      mov dx,[bp]+2
      pop mem2
      pop mem1
      ret
Main ENDP
CODE ENDS
END Main
```

Экспериментальные результаты.

Листинг успешной трансляции программы:

= 0024	EOL EQU '\$'
= 0002	ind EQU 2
= 01F4	n1 EQU 500
=-0032	n2 EQU -50

0000	AStack	SEGMENT STACK
0000 000C[DW 12 DUP(?)
????		

0018	AStack	ENDS
0000	DATA	SEGMENT
0000 0000	mem1	DW 0
0002 0000	mem2	DW 0
0004 0000	mem3	DW 0
0006 15 16 17 18 1C 1	B vec1	DB 21,22,23,24,28,27,26,25
1A 19		
000E 28 32 D8 CE 14	1E vec2	DB 40,50,-40,-50,20,30,-20,-30
EC E2		
0016 05 06 F8 F9 07 0	8matr DB 5	5,6,-8,-7,7,8,-6,-5,1,2,-4,-3,3,4,-2
	,-1	
FA FB 01 02 FC FI)	
03 04 FE FF		
0026	DATA	ENDS
0000	CODE	SEGMENT
	ASSUME	CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
0000	Main PRO	C FAR
0000 1E	push	DS
0001 2B C0		sub AX,AX
0003 50	push	AX
0004 B8 R	mov	AX,DATA
0007 8E D8		mov DS,AX
0009 B8 01F4		mov ax,n1

000C 8B C8	mov cx,ax
000E B3 24	mov bl,EOL
0010 B7 CE	mov bh,n2
0012 C7 06 0002 R FFCE	mov mem2,n2
0018 BB 0006 R	mov bx,OFFSET vec1
001B A3 0000 R	mov mem1,ax
001E 8A 07	mov al,[bx]
	; mov mem3,[bx]
0020 8A 47 03	mov al,[bx]+3
0023 8B 4F 03	mov cx,3[bx]
0026 BF 0002	mov di,ind
0029 8A 85 000E R	mov al,vec2[di]
	; mov cx,vec2[di]
002D BB 0003	mov bx,3
0030 8A 81 0016 R	mov al,matr[bx][di]
	; mov cx,matr[bx][di]
	; mov ax,matr[bx*4][di]
0034 B8 R	mov ax, SEG vec2
0037 8E C0	mov es, ax
0039 26: 8B 07	mov ax, es:[bx]
003C B8 0000	mov ax, 0
003F 8E C0	mov es, ax
0041 1E	push ds
	_

0042 07 pop es

0043 26: 8B 4F FF mov cx, es:[bx-1]

0047 91 xchg cx,ax

0048 BF 0002 mov di,ind

004B 26: 89 01 mov es:[bx+di],ax

004E 8B EC mov bp,sp

; mov ax,matr[bp+bx]

; mov ax,matr[bp+di+si]

0050 FF 36 0000 R push mem1

0054 FF 36 0002 R push mem2

0058 8B EC mov bp,sp

005A 8B 56 02 mov dx,[bp]+2

005D 8F 06 0002 R pop mem2

0061 8F 06 0000 R pop mem1

0065 CA 0002 ret

0068 Main ENDP

0068 CODE ENDS

END Main

Были обнаружены и закомментированы 7 ошибок:

mov mem3,[bx]

mov cx,vec2[di]

mov cx,matr[bx][di]

mov ax,matr[bx*4][di]

mov ax,matr[bp+bx]

mov ax,matr[bp+di+si]

Обработка результатов эксперимента.

mov mem3,[bx]

Ошибка: "Improper operand type"

Нельзя прямо передавать объекты с памяти в память. Если нужно передать данные из ячейки [bx] в ячейку, на которую ссылается переменная mem3 то это следует делать через регистр АХ.

mov cx,vec2[di]

Ошибка: "Operand types must match"

Переменная vec2 – массив, и каждая его ячейка имеет тип DB т.е. занимает ровно 1 байт. В то же время регистр СХ занимает 2 байта. Место, которое занимают операнды должно быть одинаковым. Можно передать vec2[di] в СН или СL, но не в СХ.

mov cx,matr[bx][di]

Ошибка: "Operand types must match"

То же самое, что и в прошлой ошибке. Ячейки двумерного массива имеют размерность 1 байт (DB), а регистр CX - 2 байта.

mov ax,matr[bx*4][di]

Ошибка: "Illegal register value"

Операцию умножение на число можно применять только к регистрам с префиксом Е.

mov ax,matr[bp+bx]

Ошибка: "Multiple base registers"

Нельзя использовать более одного базового регистра. Размер элементов матрицы matr 1 байт, а AX-2 байта .

mov ax, matr[bp+di+si]

Ошибка: "Multiple index registers"

Нельзя использовать более одного индексного регистра. Нельзя использовать более двух регистров. Размер элементов матрицы matr 1 байт, а AX - 2 байта .

Выводы.

Получены навыки в области отладки программы на языке ассемблера и нахождения ошибок в готовой программе. Усвоены знания в области регистровой адресации.

ПРОТОКОЛ

Начальные значения регистров:

CS = 1A0A, DS=19F5, ES=19F5, SS=1A05

Адрес	Символический код	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
команд	команды	код	До выполнения	После выполнения
Ы		команды		
0000	PUSH DS	1E	DS= 19F5	DS= 19F5
			SP=0018	SP=0016
			STACK=+0 0000	STACK=+0 19F5
			IP=0000	IP=0001
0001	SUB AX,AX	2BC0	AX=0000	AX=0000
ı			IP=0001	IP=0003
0003	PUSH AX	50	AX=0000	AX=0000
			SP=0016	SP=0014
			STACK=+0 19F5	STACK=+0 0000
			IP=0003	+2 19F5
				IP=0004
0004	MOV AX,30C2	B8071A	AX=0000	AX=1A07
			IP=0004	IP=0007
0007	MOV DS,AX	8ED8	AX=1A07	AX=1A07
			DS= 19F5	DS=1A07
			IP=0007	IP=0009
0009	MOV AX,01F4	B8F401	AX=1A07	AX=01F4
			IP=0009	IP=000C
000C	MOV CX,AX	8BC8	AX=01F4	AX=01F4
			CX=00B0	CX=01F4
			IP=000C	IP=000E
000E	MOV BL,24	B324	BX=0000	BX=0024
			IP=000E	IP=0010
0010	MOV BH,CE	B7CE	BX=0024	BX=CE24
			IP=0010	IP=0012

0012	MOV [0002],FFCE	C7060200CE	IP=0012	IP=0018
		FF	DS[0002]=00	DS[0002]=CE
			DS[0003]=00	DS[0003]=FF
0018	MOV BX, 0006	BB0600	BX=CE24	BX=0006
			IP=0018	IP=001B
001B	MOV [0000],AX	A30000	AX=01F4	AX=01F4
			IP=001B	IP=001E
			DS[0000]=00	DS[0000]=F4
			DS[0001]=00	DS[0001]=01
001E	MOV AL,[BX]	8A07	AX=01F4	AX=0101
			DS[BX]=	DS[BX]=
			DS[0006]=01	DS[0006]=01
			IP=001E	IP=0020
0020	MOV AL,[BX+03]	8A4703	AX=0101	AX=0122
			DS[BX+03]=	DS[BX+03]=
			DS[0009]=04	DS[0009]=04
			IP=0020	IP=0023
0023	MOV CX,[BX+03]	8B4F03	CX=01F4	CX=2622
			DS[BX+03]=	DS[BX+03]=
			DS[0009]=04	DS[0009]=04
			DS[000A]=08	DS[000A]=08
			IP=0023	IP=0026
0026	MOV DI, 0002	BF0200	DI=0000	DI=0002
			IP=0026	IP=0029
0029	MOV AL,[000E+DI]	8A850E00	AX=0122	AX=01CE
			DS[000E+DI]=	DS[000E+DI]=
			DS[0010]=0A	DS[0010]=0A
			IP=0029	IP=002D
002D	MOV BX,0003	BB0300	BX=0006	BX=0003
0021	1110 1 1111,0003	DD 0300	IP=002D	IP=0030
0030	MOV AL,[0016 + BX +	8A811600	AX=01CE	AX=01FF
0030		0A011000		
	DI]		DS[0016+BX+DI]=	DS[0016+BX+DI]=
			DS[001B]=FD	DS[001B]=FD

			IP=0030	IP=0034
0034	MOV AX,30C2	B8C230	AX=01FF	AX=1A07
			IP=0034	IP=0037
0037	MOV ES,AX	8EC0	ES=19F5	ES=1A07
			AX=1A07	AX=1A07
			IP=0037	IP=0039
0039	MOV AX,ES:[BX]	268B07	AX=1A07	AX=00FF
			ES=1A07	ES=1A07
			ES[BX]=ES[0003]=FF	ES[BX]=ES[0003]=FF
			ES[0004]=00	ES[0004]=00
			IP=0039	IP=003C
003C	MOV AX,0000	B80000	AX=00FF	AX=0000
			IP=003C	IP=003F
003F	MOV ES,AX	8EC0	ES=1A07	ES=0000
			AX=0000	AX=0000
			IP=003F	IP=0041
0041	PUSH DS	1E	DS=1A07	DS=30C2
			SP=0014	SP=0012
			STACK=+0 0000	STACK=+0 30C2
			+2 19F5	+2 0000
			IP=0041	+4 30B0
				IP=0042
0042	POP ES	07	SP=0012	SP=0014
			ES=0000	ES=1A07
			STACK=+0 1A07	STACK=+0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	IP=0043
			IP=0042	
0043	MOV CX,ES:[BX-01]	268B4FFF	CX=2622	CX=FFCE
			ES=1A07	ES=1A07
			ES[BX-01]=	ES[BX-01]
			ES[0002]=CE	=ES[0002]=CE
			ES[0003]=FF	ES[0003]=FF
			IP=0043	IP=0047

0047	XCHG AX,CX	91	AX = 0000	AX=FFCE
			CX = FFCE	CX=0000
			IP=0047	IP=0048
0048	MOV DI,0002	BF0200	DI=0002	DI=0002
			IP=0048	IP=004B
004B	MOV ES:[BX+DI],AX	268901	ES=1A07	ES=1A07
			ES[BX+DI] = [0005]=	ES[0005] = CE
			00	ES[0006] = FF
			ES[0006] = 01	IP=004E
			AX=FFCE	
			IP=004B	
004E	MOV BP,SP	8BEC	BP=0000	BP=0014
			SP=0014	SP=0014
			IP=004E	IP=0050
0050	PUSH [0000]	FF360000	DS[0000] = F4	DS[0000] = F4
			DS[0001] = 01	DS[0001] = 01
			SP = 0014	SP = 0012
			STACK = +0 0000	STACK= +0 01F4
			+2 19F5	+2 0000
			IP=0050	+4 19F5
				IP=0054
0054	PUSH [0002]	FF360200	DS[0002] = CE	DS[0002] = CE
			DS[0003] = FF	DS[0003] = FF
			SP = 0012	SP = 0010
			STACK=+0 01F4	STACK=+0 FFCE
			+2 0000	+2 01F4
			+4 19F5	+4 0000
			IP=0054	+6 19F5
				IP=0058
0058	MOV BP,SP	8BEC	SP=0010	SP=0010
			BP=0014	BP=0010
			IP=0058	IP=005A
005A	MOV DX,[BP+02]	8B5602	DX=0000	DX=01F4
			SS[BP+02] = SS[0012]=F4	SS[BP+02] = SS[0012]=F4

			SS[0013]=01	SS[0013] = 01
			IP=005A	IP=005D
005D	POP [0002]	8F060200	CS=1A0A	CS=1A0A
			SP=0010	SP=0012
			IP=005D	IP=0061
			STACK=+0 FFCE	STACK=+0 01F4
			+2 01F4	+2 0000
			+4 0000	+4 19F5
			+6 19F5	+6 0000
0061	POP [0000]	8F060000	CS=1A0A	CS=1A0A
			SP=0012	SP=0014
			IP=0061	IP=0065
			STACK=+0 01F4	STACK=+0 0000
			+2 0000	+2 19F5
			+4 19F5	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
005D	RET FAR	CA0200	CS=1A0A	CS=19F5
003D	KETTAK	CA0200	SP=0014	SP=0018
			IP=0065	IP=0000
			STACK=+0 0000	STACK=+0 0000
			+2 19F5	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000
			+0 0000	+0 0000
0000	INT 20	CD20	CS=19F5	CS=1A0A
			SP=0018	SP=0018
			IP=0000	IP=0000
			STACK=+0 0000	STACK=+0 0000
			+2 0000	+2 0000
			+4 0000	+4 0000
			+6 0000	+6 0000