/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 1 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
1
    `timescale 1ns / 1ps
2
    3
    // Company:
    // Engineer:
4
5
    //
    // Create Date: 19.02.2016 09:45:52
6
7
    // Design Name:
    // Module Name: CORDIC Coprocessor
8
9
    // Project Name:
10
    // Target Devices:
    // Tool Versions:
11
12
    // Description:
13
    //
14
    // Dependencies:
15
    //
16
    // Revision:
    // Revision 0.01 - File Created
17
18
    // Additional Comments:
19
    //
20
    21
22
23
    module CORDIC Coprocessor #(parameter W=32 , E=8, M=23)
24
25
    //Input Signals
    input wire clk,
26
                                         // Reloj del sistema.
                                         // Señal de reset del sistema.
    input wire rst cordic,
27
    input wire beg fsm cordic,
                                        // Señal de inicio de la maquina de estados
28
                                                                                    ₽
    del módulo CORDIC.
29
    input wire ack cordic,
                                         // Señal de acknowledge proveniente de otro
    módulo que indica que ha recibido el resultado del modulo CORDIC.
30
    input wire operation,
                                         // Señal que indica si se realiza la
                                                                                    ₽
    operacion seno(1'b1) o coseno(1'b0).
    input wire ready add subt,
                                             Señal que indica que se ha realizado la
31
                                                                                    ₽
    operacion de suma/resta en punto flotante.
32
33
    input wire [W-1:0] data in,
                                         // Dato de entrada, contiene el angulo que
    se desea calcular en radianes.
    input wire [1:0] shift region flag,
                                         // Señal que indica si el ángulo a calcular
34
                                                                                    ₽
    esta fuera del rango de calculo del algoritmo CORDIC.
    input wire [W-1:0] result add subt, // Dato de entrada, contiene el resultado
35
                                                                                    ₽
    del módulo de suma/resta.
36
37
    //Output Signals
38
    output reg ready cordic,
                                         // Señal de salida que indica que se ha
                                                                                    4
    completado el calculo del seno/coseno.
39
    output reg beg add subt,
                                         // Señal de salida que indica que se debe
                                                                                    ₽
    de iniciar el modulo de suma/resta.
40
    output reg ack add subt,
                                         // Señal que le indica al modulo de
                                                                                    ₽
    suma/resta que se recibio el resultado de este modulo correctamente.
                                         // Señal hacia el módulo de suma/resta que
41
    output reg op add subt,
                                                                                    ₽
    indica si se va a realizar una suma(1'b0) o una resta(1'b1).
42
```

/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 2 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
// Bus de datos hacia el modulo de
43
    output reg [W-1:0] add subt dataA,
    suma/resta con el valor al que se le desea aplicar dicha operacion.
44
    output reg [W-1:0] add subt dataB, // Bus de datos hacia el modulo de
                                                                                  ₽
    suma/resta con el valor al que se le desea aplicar dicha operacion.
45
    output reg [W-1:0] data output  // Bus de datos con el valor final del
                                                                                  ₽
    angulo calculado.
46
    ):
47
48
    /*generate
49
        if(W==32)
50
        begin*/
51
           parameter x0 = 32'h3f1b74ee;
                                              // x0 = 0.607252935008881, valor
                                                                                  ₹
           inicial de la variable X.
52
           parameter y0 = 32 h000000000;
                                               // y0 = 0, valor inicial de la
           variable Y.
                                               // Valor por defecto para que el
53
           parameter up = 1'b0;
                                                                                  4
           contador realize la cuenta hacia abajo.
           parameter syn clr = 1'b0;
54
                                               //
                                               // Valor por defecto que se le
           parameter d var = 2'b10;
55
                                                                                  Z
           carga al contador de variables.
           parameter d iter = 5'b11111;
                                               // Valor por defecto que se le
56
                                                                                  ₽
           carga al contador de iteraciones.
57
        /*end
58
59
        else
60
        begin
61
           parameter x0 = 64'h3fe36e9db5086bc9;
                                              // x0 = 0.607252935008881, valor
           inicial de la variable X.
62
           // y0 = 0, valor inicial de la
                                                                                  4
           variable Y.
63
           parameter up = 1'b0;
                                               // Valor por defecto para que el
                                                                                  ₽
           contador realize la cuenta hacia abajo.
           parameter syn clr = 1'b0;
64
                                               //
           parameter d var = 2'b10;
                                               // Valor por defecto que se le
65
                                                                                  ₽
           carga al contador de variables.
           parameter d iter = 5'b11111;
                                              // Valor por defecto que se le
66
                                                                                  ₽
           carga al contador de iteraciones.
        end
67
68
    endgenerate*/
69
70
71
    .....
72
73
    //Signal declaration
74
75
    //ENABLE
    wire enab d ff1 RB1;
76
                                                             Enable de la primera
    linea de registros.
77
    wire enab d ff2 RB2;
                                                             Enable de la segunda
                                                                                  ₽
    linea de registros.
78
    wire enab d ff3 sh exp x, enab d ff3 sh exp y;
                                                          // Enable de los
                                                                                  ₽
    registros que guardan el valor desplazado de X y Y.
```

## /home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 3 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
79
     wire enab d ff3 LUT;
                                                                  // Enable del registro
      que quarda el valor obtenido de la LUT
 80
      wire enab d ff3 sign;
                                                                  // Enable del registro
                                                                                            4
      que quarda el valor del signo, dependiendo del modo del algoritmo.
 81
      wire enab d ff4 Xn, enab d ff4 Yn, enab d ff4 Yn;
                                                                  // Enable de los
                                                                                            ₹
      registros que quardan los datos provenientes del modulo de suma/resta.
 82
      wire enab d ff5:
                                                                 // Enable del registo
                                                                                            4
      que quarda el valor de salida antes de pasar por el moduo de cambio de signo.
 83
      wire enab d ff5 data out;
                                                                 // Enable del registo
                                                                                            ₹
      que quarda el valor de salida final, listo para enviarse al procesador.
 84
      wire enab cont iter, enab cont var;
                                                                 // Enable de los
                                                                                            ₽
      contadores de variable e iteracion
      wire load con iter, load cont var;
 85
                                                                 // Señal de carga de un
                                                                                            Z
      valor en los contadores de variable e iteraciones.
 86
 87
 88
      //SELECTION
 89
                                                           // Señales de seleccion
 90
      wire sel mux 1, mode, sel mux 3;
                                                                                            4
      provenientes de la maguina de estados.
 91
      wire [1:0] sel mux 2;
                                                                  // Señal de seleccion
                                                                                            ₽
      que se activa dependiendo de la variable que se este calculando.
 92
 93
      //DATA WIRES
 94
      wire d ffl operation out;
                                                                  // Salida del registro
                                                                                            ₽
      que quarda el dato de entrada de la operacion a realizar, coseno(1'b0) o seno(1'b1)
 95
      wire [1:0] d ff1 shift region flag out;
                                                                 // Salida del registro
                                                                                            ₽
      que guarda el dato de entrada que indica si el ángulo a calcular esta fuera del
                                                                                            ₽
      rango de calculo del algoritmo CORDIC.
 96
      wire [W-1:0] d_ff1_X, d_ff1 Y, d ff1 Z;
                                                                  // Salidas de los
                                                                                            ₽
      registros que guardan los valores iniciales de las variables X, Y y Z.
 97
      wire [W-1:0] d ff Xn, d ff Yn, d ff Zn;
                                                                 // Salidas de los
                                                                                            4
      registros que guardan los valores de las variables X, Y y Z despues de cada iteracion.
      wire [W-1:0] first mux X, first mux Y, first mux Z;
 98
                                                                 // Salidas de los mux
                                                                                            ₹
      que escogen entre un valor inicial y el valor obtenido en una iteracion.
                                                                  // Salidas de los
 99
      wire [W-1:0] d ff2 X, d ff2 Y, d ff2 Z;
                                                                                            ₹
      registros que guardan los valores provenientes de la primera linea de mux.
                                                                  // Salida del mux que
100
      wire sign;
                                                                                            4
      escoge entre el signo de Y o Z, dependiendo del modo, ya sea rotacion o vectorizacion.
101
      reg [W-1:0] data out LUT;
                                                                  // Salida del modulo
                                                                                            ₹
      generate que genera la LUT necesaria dependiendo del ancho de palabra.
102
      wire [4:0] cont iter out;
                                                                  // Salida del contador
                                                                                            4
      que cuenta las iteraciones realizadas.
      wire [E-1:0] sh exp x, sh exp y;
                                                                  // Salidas de los
103
                                                                                            4
      sumadores de punto fijo que realizan los desplazamientos.
104
      wire [W-1:0] d ff3 sh x out, d ff3 sh y out;
                                                                 // Salida del registro
                                                                                            ₹
      que quarda el valor de X y Y luego de realizar los desplazamientos.
105
      wire [W-1:0] d ff3 LUT out;
                                                                  // Salida del registro
                                                                                            4
      que quarda el valor de la LUT.
106
      wire d ff3 sign out;
                                                                      Salida del registro
                                                                                            ₽
      que quarda el valor del signo.
107
      wire [1:0] cont var out;
                                                                 // Salida del contador
                                                                                            ₽
      que cuenta las variables calculadas.
```

```
/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl...er/Coprocesador CORDIC RTL/CORDIC Coprocessor.v
Página 4 de 14
                                                        mar 30 ago 2016 15:17:37 CST
                                                         // Salida del mux final
 108
      wire [W-1:0] mux sal;
      para colocar en la salida el valor deseado.
 109
      wire [W-1:0] data output2;
                                                         // Salida del registro
                                                                                ₽
      antes del cambio de signo.
 110
      wire [W-1:0] sign inv out;
                                                         // Salida del modulo de
                                                                                ₽
      inversion de signo, dependiendo de si se el angulo de entrada estaba fuera del rango
                                                                                ₽
      de calculo del algoritmo CORDIC.
                                                         // Señales que indican
 111
      wire min tick iter, max tick iter;
                                                                                4
      cuando se ha alcanzado el valor mas bajo y masalto de cuenta, correspondientemente
                                                                                4
      en el contador de iteraciones.
 112
      wire min tick var, max tick var;
                                                         // Señales que indican
                                                                                ₽
      cuando se ha alcanzado el valor mas bajo y masalto de cuenta, correspondientemente
                                                                                ₹
      en el contador de variables.
 113
 114
      ______
 115
 116
      //Instanciacion
 117
      118
      //Primera Etapa
 119
 120
      //FF D para guardar la señal de entrada proveniente del procesador que define si se
      quiere realizar el calculo de un seno o un coseno.
 121
      d ff en \# (.W(1)) d ff operation
 122
 123
      .clk(clk),
 124
      .rst(rst cordic),
 125
      .enable(enab d ff RB1),
 126
      .D(operation),
      .Q(d ffl operation out)
 127
 128
 129
 130
      //FF D para guardar el dato de entrada que define si hay un desplazamiento hacia el
      rango de cálculo del alg. CORDIC.
 131
      d ff en \# (.W(2)) d ff shift region flag
 132
 133
      .clk(clk),
 134
      .rst(rst cordic),
 135
      .enable(enab d ff RB1),
 136
      .D(shift region flag),
 137
      .Q(d ff1 shift region flag out)
 138
      );
 139
 140
      //FF D para quardar el dato de entrada que define el valor inicial de la variable X.
 141
      d ff en \# (.W(W)) d ff1 x
 142
 143
      .clk(clk),
 144
      .rst(rst cordic),
 145
      .enable(enab d ff RB1),
 146
      .D(x0),
 147
      .Q(d ff1 X)
```

148

);

/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 5 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
149
150
     //FF D para guardar el dato de entrada que define el valor inicial de la variable Y.
151
     d ff en # (.W(W)) d ff1 y
152
     (
153
     .clk(clk),
154
     .rst(rst cordic),
155
     .enable(enab d ff RB1),
156
     .D(y0),
157
     .Q(d ff1 Y)
158
     );
159
160
     //FF D para guardar el dato de entrada que define el valor inicial de la variable Z.
161
     d ff en # (.W(W)) d ff1 z
162
     (
163
     .clk(clk),
164
     .rst(rst cordic),
165
     .enable(enab d ff RB1),
166
     .D(data in),
167
     .Q(d ff1 Z)
168
     );
169
170
     171
     //Segunda etapa
172
173
     //Mux de 2x1 para regular cual valor de la variable X se ocupa en el calculo.
174
     Mux 2x1 \#(.W(W)) mux 2x1 x
175
176
     .select(sel mux 1),
177
     .ch_0(d_ff1_X),
178
     .ch 1(d ff Xn),
179
     .data out(first mux X)
180
     );
181
182
     //Instanciacion de un mux de 2x1 para regular cual valor de la variable Y se ocupa
                                                                                    Z
     en el calculo
183
     Mux 2x1 \#(.W(W)) mux 2x1 y
184
185
     .select(sel mux 1),
186
     .ch 0(d ff1 Y),
187
     .ch 1(d ff Yn),
188
     .data out(first mux Y)
189
     );
190
191
     //Instanciacion de un mux de 2x1 para regular cual valor de la variable Z se ocupa
                                                                                    4
     en el calculo.
192
     Mux 2x1 \#(.W(W)) mux 2x1 z
193
     (
194
     .select(sel mux 1),
195
     .ch 0(d ff1 Z),
196
     .ch 1(d ff Zn),
197
     .data out(first mux Z)
198
     );
```

/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 6 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
199
200
     //FF D para guardar el dato de salida de los mux 2x1 de la variable X.
201
     d ff en \# (.W(W)) d ff2 x
202
     (
203
     .clk(clk),
204
     .rst(rst cordic),
205
     .enable(enab d ff2 RB2),
206
     .D(first mux X),
207
     .Q(d ff2 X)
208
     );
209
210
     //FF D para guardar el dato de salida de los mux 2x1 de la variable Y.
211
     d ff en \# (.W(W)) d ff2 y
212
     (
213
     .clk(clk),
214
     .rst(rst cordic),
215
     .enable(enab d ff2 RB2),
216
     .D(first mux Y),
217
     .Q(d ff2 Y)
218
     );
219
220
     //FF D para quardar el dato de salida de los mux 2x1 de la variable Z.
221
     d ff en \# (.W(W)) d ff2 z
222
     (
223
     .clk(clk),
224
     .rst(rst cordic),
225
     .enable(enab d ff2 RB2),
226
     .D(first mux Z),
227
     .Q(d ff2 Z)
228
     );
229
     230
     231
     //Third Stage
232
233
     //Instanciacion de un mux de 2x1 para escoger entre el signo de la variable Y y Z.
234
     Mux 2x1 \#(.W(1)) mux 2x1 signo
235
     (
236
     .select(mode),
237
     .ch 0(d ff2 Z[W-1]),
238
     .ch 1(d ff2 Y[W-1]),
239
     .data out(sign)
240
     );
241
242
     // Sintetiza las LUT de 32 o 64 bits, dependiendo del ancho de palabra que se
                                                                                    4
     especifica al inicio a la hora de la sintesis.
243
     /*generate
244
         if(W==32)
245
         begin*/
246
            always @*//LUT de 32 bits
247
            begin
248
                case (cont iter out)
249
                     5'b00000: data out LUT <= 32'h3f490fdb;
```

## /home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 7 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
250
                       5'b00001: data out LUT <= 32'h3eed6338;
251
                       5'b00010: data out LUT <= 32'h3e7adbb0;
252
                       5'b00011: data out LUT <= 32'h3dfeadd5;
                       5'b00100: data out LUT <= 32'h3d7faade;
253
254
                       5'b00101: data out LUT <= 32'h3cffeaae;
                       5'b00110: data out LUT <= 32'h3c7ffaab;
255
                       5'b00111: data out LUT <= 32'h3bfffeab;
256
                       5'b01000: data out LUT <= 32'h3b7fffab;
257
258
                       5'b01001: data out LUT <= 32'h3affffeb;
259
                       5'b01010: data out LUT <= 32'h3a7ffffb;
                       5'b01011: data out LUT <= 32'h39ffffff;
260
                       5'b01100: data out LUT <= 32'h39800000;
261
                       5'b01101: data out LUT <= 32'h39000000;
262
                       5'b01110: data out LUT <= 32'h38800000;
263
264
                       5'b01111: data out LUT <= 32'h38000000;
                       5'b10000: data out LUT <= 32'h37800000;
265
266
                       5'b10001: data out LUT <= 32'h37000000;
267
                       5'b10010: data out LUT <= 32'h36800000;
                       5'b10011: data out LUT <= 32'h36000000;
268
269
                       5'b10100: data out LUT <= 32'h35800000;
                       5'b10101: data out LUT <= 32'h35000000;
270
271
                       5'b10110: data out LUT <= 32'h34800000;
                       5'b10111: data out LUT <= 32'h34000000;
272
273
                       5'b11000: data out LUT <= 32'h33800000;
                       5'b11001: data out LUT <= 32'h33000000;
274
                       5'b11010: data out LUT <= 32'h32800000;
275
276
                       5'b11011: data out LUT <= 32'h32000000;
277
                       5'b11100: data out LUT <= 32'h31800000;
278
                       5'b11101: data out LUT <= 32'h31000000;
279
                       5'b11110: data out LUT <= 32'h30800000;
280
                       5'b11111: data out LUT <= 32'h30000000;
281
                         5'b100000: data out LUT <= 32'h3df000000000000;
                       5'b100001: data out LUT <= 32'h3de0000000000000;
282
283
                       5'b100010: data out LUT <= 32'h3dd0000000000000;
284
                       5'b100011: data out LUT <= 32'h3dc0000000000000;
285
                       5'b100100: data out LUT <= 32'h3db0000000000000;
286
                       5'b100101: data out LUT <= 32'h3da0000000000000;
                       5'b100110: data out LUT <= 32'h3d90000000000000;
287
                       5'b100111: data out LUT <= 32'h3d80000000000000;
288
289
                       5'b101000: data out LUT <= 32'h3d70000000000000;
                       290
                       5'b101010: data out_LUT <= 32'h3d500000000000000;
291
                       5'b101011: data out LUT <= 32'h3d40000000000000;
292
293
                       5'b101100: data out LUT <= 32'h3d30000000000000;
294
                       5'b101101: data out LUT <= 32'h3d20000000000000;
295
                       5'b101110: data out LUT <= 32'h3d10000000000000;
                       5'b101111: data out LUT <= 32'h3d000000000000000;
296
297
                       5'b110000: data out LUT <= 32'h3cf0000000000000;
                       5'b110001: data out LUT <= 32'h3ce0000000000000;
298
299
                       5'b110010: data out LUT <= 32'h3cd0000000000000;
                       5'b110011: data out LUT <= 32'h3cc0000000000000;
300
                       5'b110100: data out LUT <= 32'h3cb00000000000000;
301
302
                       5'b110101: data out LUT <= 32'h3ca00000000000000;
```

## /home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 8 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
303
                       5'b110110: data out LUT <= 32'h3c90000000000000;
304
                       5'b110111: data out LUT <= 32'h3c80000000000000;
305
                       5'b111000: data out LUT <= 32'h3c70000000000000;
                       5'b111001: data out LUT <= 32'h3c60000000000000;
306
307
                       5'b111010: data out LUT <= 32'h3c50000000000000;
                       5'b111011: data out LUT <= 32'h3c40000000000000;
308
                       5'b111100: data out LUT <= 32'h3c300000000000000;
309
                       5'b111101: data out LUT <= 32'h3c20000000000000;
310
                       5'b111110: data out LUT <= 32'h3c10000000000000;
311
312
                       5'b111111: data out LUT <= 32'h3c00000000000000;*/
313
                                  data out LUT <= 32'h000000000;
                       default:
314
                endcase
315
              end
          /*end
316
317
318
          else
319
          begin
320
              always @* //LUT de 64 bits
321
322
                  case (cont iter out)
323
                       5'b00000: data out LUT <= 64'h3fe921fb54442d18;
324
                       5'b00001: data out LUT <= 64'h3fddac670561bb4f;
                       5'b00010: data out LUT <= 64'h3fcf5b75f92c80dd;
325
                       5'b00011: data out LUT <= 64'h3fbfd5ba9aac2f6e;
326
327
                       5'b00100: data out LUT <= 64'h3faff55bb72cfdea;
                       5'b00101: data out LUT <= 64'h3f9ffd55bba97625;
328
329
                       5'b00110: data out LUT <= 64'h3f8fff555bbb729b;
330
                       5'b00111: data out LUT <= 64'h3f7fffd555bbba97;
331
                       5'b01000: data out LUT <= 64'h3f6ffff5555bbbb7;
                       5'b01001: data out LUT <= 64'h3f5ffffd5555bbbc;
332
                       5'b01010: data out LUT <= 64'h3f4fffff55555bbc;
333
334
                       5'b01011: data out LUT <= 64'h3f3fffffd55555bc;
                       5'b01100: data out LUT <= 64'h3f2fffff555555c;
335
                       5'b01101: data out LUT <= 64'h3f1fffffd555556;
336
337
                       5'b01110: data out LUT <= 64'h3f0ffffff555555;
338
                       5'b01111: data out LUT <= 64'h3efffffffd55555;
                       5'b10000: data out LUT <= 64'h3eeffffff55555;
339
                       5'b10001: data out LUT <= 64'h3edfffffffd5555;
340
341
                       5'b10010: data out LUT <= 64'h3ecffffffff5555;
342
                       5'b10011: data out LUT <= 64'h3ebfffffffff555;
343
                       5'b10100: data out LUT <= 64'h3eafffffffff555;
                       5'b10101: data out LUT <= 64'h3e9ffffffffff55;
344
                       5'b10110: data out LUT <= 64'h3e8ffffffffff55;
345
                       5'b10111: data out LUT <= 64'h3e7fffffffffff5;
346
347
                       5'b11000: data out LUT <= 64'h3e6fffffffffff;
348
                       5'b11001: data out LUT <= 64'h3e5fffffffffffd;
                       5'b11010: data out LUT <= 64'h3e4fffffffffff;
349
350
                       5'b11011: data out LUT <= 64'h3e400000000000000;
                       5'b11100: data out LUT <= 64'h3e30000000000000;
351
352
                       5'b11101: data out LUT <= 64'h3e20000000000000;
353
                       5'b11110: data out LUT <= 64'h3e10000000000000;
                       5'b11111: data out LUT <= 64'h3e000000000000000;
354
                       /*5'b100000: data out LUT <= 64'h3df0000000000000;
355
```

```
5'b100001: data out LUT <= 64'h3de0000000000000;
356
                       5'b100010: data out LUT <= 64'h3dd0000000000000;
357
358
                       5'b100011: data out LUT <= 64'h3dc0000000000000;
                       5'b100100: data out LUT <= 64'h3db0000000000000;
359
360
                       5'b100101: data out LUT <= 64'h3da0000000000000;
                       5'b100110: data out LUT <= 64'h3d90000000000000;
361
                       5'b100111: data out LUT <= 64'h3d80000000000000;
362
                       5'b101000: data out LUT <= 64'h3d70000000000000;
363
                       5'b101001: data out LUT <= 64'h3d60000000000000;
364
365
                       5'b101010: data out LUT <= 64'h3d50000000000000;
                       5'b101011: data out LUT <= 64'h3d40000000000000;
366
                       5'b101100: data out LUT <= 64'h3d30000000000000;
367
                       5'b101101: data out LUT <= 64'h3d20000000000000;
368
                       5'b101110: data out LUT <= 64'h3d10000000000000;
369
370
                       5'b101111: data out LUT <= 64'h3d000000000000000;
                       5'b110000: data out LUT <= 64'h3cf0000000000000;
371
372
                       5'b110001: data out LUT <= 64'h3ce0000000000000;
373
                       5'b110010: data out LUT <= 64'h3cd0000000000000;
                       5'b110011: data out LUT <= 64'h3cc0000000000000;
374
375
                       5'b110100: data out LUT <= 64'h3cb0000000000000;
376
                       5'b110101: data out LUT <= 64'h3ca0000000000000;
377
                       5'b110110: data out LUT <= 64'h3c90000000000000;
                       5'b110111: data out LUT <= 64'h3c800000000000000;
378
379
                       5'b111000: data out LUT <= 64'h3c70000000000000;
                       5'b111001: data out LUT <= 64'h3c600000000000000;
380
                       5'b111010: data out LUT <= 64'h3c50000000000000;
381
                       5'b111011: data out LUT <= 64'h3c40000000000000;
382
383
                       5'b111100: data out LUT <= 64'h3c30000000000000;
384
                       5'b111101: data out LUT <= 64'h3c20000000000000;
385
                       5'b111110: data out LUT <= 64'h3c10000000000000;
386
                       5'b111111: data out LUT <= 64'h3c000000000000000;
387
                                  data out LUT <= 64'h00000000000000000;
                       default:
388
                endcase
389
          end
390
      endgenerate*/
391
392
393
      //Modulo de resta en punto fijo que le resta al exponente de x el valor de la
                                                                                               ₽
      iteracion actual, y con esto se realiza el desplazamiento en punto flotante.
394
      Simple Subt \#(.W(E)) shift x
395
396
      .A(d ff2 X[W-2:M]),
397
      .B(cont iter out),
398
      .Y(sh exp x)
399
      );
400
      ////Modulo de resta en punto fijo que le resta al exponente de y el valor de la
401
                                                                                               ₽
      iteracion actual, y con esto se realiza el desplazamiento en punto flotante.
      Simple Subt \#(.W(E)) shift y
402
403
404
      .A(d ff2 Y[W-2:M]),
405
      .B(cont iter out),
406
      .Y(sh exp y)
```

```
/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador_CORDIC_RTL/CORDIC_Coprocessor.v
Página 10 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST
```

```
407
     );
408
409
     //FF D que guarda el nuevo valor de x en punto flotante despues de realizarse el
                                                                                     ₽
     desplazamiento.
410
     d ff en \#(.W(W)) d ff3 x shift
411
412
     .clk(clk),
413
     .rst(rst cordic),
414
     .enable(enab d ff3 sh exp x),
415
     D(\{d ff2 X[W-1], sh exp x, d ff2 X[M-1:0]\}),
416
     .Q(d ff3 sh x out));
417
418
     ////FF D que quarda el nuevo valor de y en punto flotante despues de realizarse el
     desplazamiento.
419
     d ff en \#(.W(W)) d ff3 y shift
420
421
     .clk(clk),
422
     .rst(rst_cordic),
423
     .enable(enab d ff3 sh exp y),
424
     D(\{d ff2 Y[W-1], sh exp y, d ff2 Y[M-1:0]\}),
425
     .Q(d ff3 sh y out)
426
     );
427
428
     //FF D que guarda el valor obtenido de la LUT
429
     d ff en \#(.W(W)) d ff3 LUT
430
431
     .clk(clk),
432
     .rst(rst cordic),
433
     .enable(enab d ff3 LUT),
434
     .D(data out LUT),
435
     .Q(d ff3 LUT out)
436
     );
437
438
     //FF D que guarda el valor del signo de la variable Y o Z, dependiendo del modo del
                                                                                     ₽
     algoritmo CORDIC.
439
     d ff en \#(.W(1)) d ff3 sign
440
441
     .clk(clk),
442
     .rst(rst cordic),
443
     .enable(enab d ff3 sign),
444
     .D(sign),
     .Q(d ff3 sign out)
445
446
     );
447
448
     449
     //Fourth Stage
450
451
     //Mux que regula su salida dependiendo de la variable que se este calculando.
452
     Mux 3x1 \#(.W(W)) mux 3x1 var1
453
     .select(sel_mux_2),
454
455
     .ch 0(d ff2 X),
```

```
456
     .ch 1(d ff2 Y),
457
     .ch 2(d ff2 Z),
458
     .data out(add subt dataA)
459
     );
460
461
     //Mux que regula su salida dependiendo de la variable que se este calculando.
462
     Mux 3x1 \#(.W(W)) mux 3x1 var2
463
464
     .select(sel mux 2),
465
     .ch 0(d ff3 sh y out),
466
     .ch 1(d ff3 sh x out),
467
     .ch 2(d ff3 LUT out),
468
     .data out(add subt dataB)
469
     );
470
     //Modulo que decide dependiendo de sus entradas si la operacion que se debe realizar
471
     es una suma o resta.
472
     Op Select
                op select mod
473
474
     .variable(cont var out[0]),
475
     .sign(d ff3 sign out),
476
     .operation(op add subt)
477
     );
478
479
     480
     //Fifth Stage
481
482
     //Registro que quarda el valor que proviene del modulo de suma/resta, y que es el
                                                                                    4
     valor de la variable X en dicha iteracion.
483
     d ff en \#(.W(W)) d ff4 Xn
484
485
     .clk(clk),
486
     .rst(rst cordic),
487
     .enable(enab d ff4 Xn),
488
     .D(result add subt),
489
     .Q(d ff Xn)
490
     );
491
492
     //Registro que guarda el valor que proviene del modulo de suma/resta, y que es el
                                                                                    ₽
     valor de la variable Y en dicha iteracion.
493
     d ff en \#(.W(W)) d ff4 Yn
494
     (
495
     .clk(clk),
496
     .rst(rst cordic),
497
     .enable(enab d ff4 Yn),
498
     .D(result add subt),
499
     .Q(d ff Yn)
500
     );
501
502
     //Registro que quarda el valor que proviene del modulo de suma/resta, y que es el
                                                                                    4
     valor de la variable Z en dicha iteracion.
503
     d ff en \#(.W(W)) d ff4 Zn
```

```
/home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador_CORDIC_RTL/CORDIC_Coprocessor.v
Página 12 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST
```

```
504
     (
505
     .clk(clk),
506
     .rst(rst cordic),
507
     .enable(enab d ff4 Zn),
508
     .D(result add subt),
     .Q(d ff Zn)
509
510
     );
511
512
     513
     //Sixth Stage
514
     // Mux de salida que controla cual valor se coloca en la salida, dependiendo de la
515
     operacion que se especifico al inicio.
516
     Mux 2x1 \#(.W(W)) mux 2x1 sal
517
518
     .select(sel mux 3),
519
     .ch 0(d ff Xn),
520
     .ch 1(d ff Yn),
521
     .data out(mux sal)
522
     );
523
524
     //Registro que guarda el valor proveniente del mux ante explicado.
525
     d ff en \#(.W(W)) d ff5
526
     (
527
     .clk(clk),
528
     .rst(rst cordic),
529
     .enable(enab d ff5),
530
     .D(mux sal),
531
     .Q(data output2)
532
     );
533
     //Modulo que invierte el signo del resultado dependiendo de si el angulo de entrada
534
                                                                               ₽
     estaba fuera del rango del calculo del algoritmo CORDIC.
535
     sign inverter #(.W(W)) sign inverter mod
536
537
     .data(data output2),
538
     .shift region flag(d ff1 shift region flag out),
539
     .operation(d ff1 operation out),
540
     .data out(sign inv out)
541
     );
542
543
     //Registro que quarda el valor de salida final, listo para enviarse al procesador.
544
     d ff en #(.W(W)) d ff5 data out
545
546
     .clk(clk),
547
     .rst(rst cordic),
548
     .enable(enab d ff5 data out),
549
     .D(sign inv out),
550
     .Q(data output)
551
     );
552
553
```

```
554
     //FSM and counters
555
     //Contador que maneja cuantas iteraciones se deben realizar, activa una bandera
556
                                                                                           4
      cuando se alcanza la minima y maxima cuenta.
557
      univ bin counter \#(.N(5)) cont iter
558
559
      .clk(clk),
560
      .reset(rst cordic),
561
      .syn clr(syn clr),
562
      .load(load con iter),
563
      .en(enab cont iter),
564
      .up(up).
565
      .d(d iter),
566
      .max tick(max tick iter),
567
      .min tick(min tick iter),
      .q(cont_iter_out)
568
569
      );
570
571
     //Contador que maneja cual variable se calcula, activa una bandera cuando se alcanza
      la minima y maxima cuenta.
572
     univ bin counter \#(.N(2)) cont var
573
      (
574
      .clk(clk),
575
      .reset(rst cordic),
576
      .syn clr(syn clr),
577
      .load(load con var),
578
      .en(enab cont var),
579
      .up(up),
580
      .d(d var),
581
      .max tick(max tick var),
582
      .min tick(min tick var),
583
      .q(cont var out)
584
      );
585
586
     //Maguina de estados que controla los procesos de enable, carga y controla los
                                                                                           ₽
      tiempos en que se activan cada etapa del calculo.
587
      CORDIC FSM fsm cordic
588
      (
589
      .clk(clk),
590
      .reset(rst cordic),
      .beg FSM CORDIC(beg fsm cordic),
591
592
      .ACK FSM CORDIC(ack cordic),
593
      .operation(d ffl operation out),
594
      .shift region flag(d ff1 shift region flag out),
      .cont var(cont var out),
595
596
      .ready add subt(ready add subt),
597
      .max tick iter(max tick iter),
598
      .min tick iter(min tick iter),
599
      .max tick var(max tick var),
600
      .min tick var(min tick var),
601
602
      .ready CORDIC(ready cordic),
```

## /home/local/ESTUDIANTES/jsequeira/Descargas/Fl…er/Coprocesador\_CORDIC\_RTL/CORDIC\_Coprocessor.v Página 14 de 14 mar 30 ago 2016 15:17:37 CST

```
603
      .beg add subt(beg add subt),
604
      .ack add subt(ack add subt),
605
      .sel mux 1(sel mux 1),
606
      .sel mux 3(sel mux 3),
607
      .sel mux 2(sel mux 2),
608
      .mode(mode),
609
      .enab cont iter(enab cont iter),
610
      .load cont iter(load con iter),
611
      .enab cont var(enab cont var),
612
      .load cont var(load cont var),
613
      .enab RB1(enab d ff1 RB1),
614
      .enab RB2(enab d ff2 RB2),
615
      .enab d ff Xn(enab d ff4 Xn),
      .enab d ff Yn(enab d ff4 Yn),
616
617
      .enab d ff Zn(enab d ff4 Zn),
618
      .enab d ff out(enab d ff5 data out),
619
      .enab dff5(enab dff5),
620
      .enab_dff_shifted_x(enab_d_ff3_sh_exp_x),
621
      .enab dff shifted y(enab d ff3 sh exp y),
622
      .enab dff LUT(enab d ff3 LUT),
623
      .enab dff sign(enab d ff3 sign)
624
      );
625
626
      endmodule
627
```