# PC(从机模式)应用 详细设计说明书

## 珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai Jieli Technologyco.,LTD 版权所有,未经许可,禁止外传

版权所有,侵权必究 1

邮编: 519015

传真: 0756-6313081


地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com



## 修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	2020/08/11	
V1. 1		



版权所有,侵权必究 2

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼邮编: 519015电话: 0756-6313088传真: 0756-6313081网站: www.zh-jieli.com



### 目录

1. 引 言	••••••	4
1.1. 编写目的		
1.2. 参考资料		
1.3. 术语和缩写词		
2. 总体设计		5
2.1. 需求概述		5
2.2. 总体架构设计		5
(a) PC 应用总体架构图		5
(b) 模块数据流程		错误! 未定义书签。
(c) 交互接口		错误! 未定义书签。
2.3. 应用指标要求		<i>.</i>
2.4. 应用的开关		<i>.</i>
(a) 应用的启动		
(b) 应用的退出		
2.5. 应用依赖库说明		
3. PC 应用启停接口设计说明	M	
3.1. 启停接口描述		
3.2. 启停接口设计	20 32 30	<u></u>
3.3. 交互接口描述		错误!未定义书签。
3.4. 接口设计	y (F. A.)	J
3.4.1. HID 控制		
3.4.2. 读卡器	407 (7) 407	
3.4.3. uac		
3.4.4. NoiseGate 调节		错误! 未定义书签。
3.4.5. Pitch 变声调节		错误! 未定义书签。
3.4.6. 数字音量调节		
3.5. 异常处理		

网站: www.zh-jieli.com

#### 1. 引言

#### 1.1. 编写目的

该文档为基于 AC696N 平台开发 PC(从机模式)应用的人员提供相应的设计开发文档。也可以为测试混响应用的测试人员提供参考。

文档中详细定义了 PC 应用的总体功能;对程序的基本结构、功能模块以及各个程序的名称进行了划分,以便于 PC 应用的详细设计和编码。

#### 1.2. 参考资料

[1]

#### 1.3. 术语和缩写词

缩写和术语	解释
UAC	usb audio class, usb 声卡
MSD	Mass storage 读卡器模式
HID	人机接口,例如键鼠,多媒体按键
Host	主机,例如电脑,手机
Salve	从机
EP	Usb 通讯端点
OTG	usb 主从模式检测
	A 1 / L
W.	
	Service of the servic

版权所有,侵权必究 4

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

邮编: 519015 传真: 0756-6313081

#### 2. 总体设计


#### 2.1. 需求概述

本 AP 主要是基于 BR23/25 soundbox SDK 系统开发包来实现 usb 从机功能。 混响应用主要实现的功能包括:

- (1) 读卡器功能(支持多磁盘同时枚举)。
- (2) Usb 声卡,包括 扬声器,麦克风两种模式。
- (3) 支持多媒体按键,控制 host 端音量,上下曲。

#### 2.2. 总体架构设计

#### (a) 总体架构图



版权所有,侵权必究 5

地址: 珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼 电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com 邮编: 519015 传真: 0756-6313081



结构图体现了从机模式 EP 资源使用情况以及数据流向。在芯片性能及硬件条件满足的情况下支持上述功能同时运行

#### 2.3. 应用指标要求

关键指标:

要求读卡器模式读写速度不低于650KB/s,支持双声道48k usb audio。

#### 2.4. 应用的开关

#### (a) 应用的启动

PC应用可通过 usb 线连接 host 触发启动,或<mark>者通过按键切</mark>换到 pc 模式(前提是 usb 线以及连接 host),运行模式可以由代码默认配置、按键选择。

#### (b) 应用的退出

当拔掉 usb 线,或者切换到其他模式,应用将退出,参数不需记录。

#### 2.5. 应用依赖库说明

cpu.a —— CPU 库

#### 3. PC 应用启停接口设计说明

#### 3.1. 启停接口描述

应用启停接口,是启动和关闭混响应用的接口。启动时负责内存申请、任务创建、usb 模块进入从机模式。关闭时负责内存释放、处理模块关闭、任务删除。

版权所有,侵权必究 6

地址:珠海市吉大石花西路 107 号 9 栋综合楼

电话: 0756-6313088 网站: www.zh-jieli.com 邮编: 519015 传真: 0756-6313081



#### 3.2. 启停接口设计

进入:由 usb 线接入 host,或者模式键切换触发系统切换到 pc 模式。

退出: 拔掉 usb 线,或者模式键触发系统切换到其他应用。

在关闭 OTG 的时候可以通过调用 usb start, 进入从机模式, 调用 usb stop 退出从机模式

#### 3.3. 接口设计

#### 3.3.1. 运行模式配置

通过配置 class ,控制从机模式运行的模式,读卡器, usb 声卡, hid。int usb device mode(const usb dev usb id, const u32 class)

#### 3.3.2. msd 磁盘注册

实现将存储器设备注册到 msd 模块,通过 host 访问存储器里面的内容 u32 msd register disk(const char \*name, void \*arg)

#### 3.3.3. HID 按键控制

实现对 host 音量,上下曲的控制。 void hid \_key\_handler(struct usb\_device\_t \*usb\_device, u32 hid\_key)

#### 3.3.4. host 音量调节

Host 发起音量调节请求,首先执行这个函数,然后发送消息给音频模块处理,支持左右声道独立控制。

void uac\_mute\_volume(u32 type, u32 l\_vol, u32 r\_vol)

#### 3.4. 异常处理

从机运行过程出现掉线,可以调节 otg 去抖参数,增加去抖时间。

#define TCFG\_OTG\_SLAVE\_ONLINE\_CNT 2
#define TCFG\_OTG\_SLAVE\_OFFLINE\_CNT 2
#define TCFG\_OTG\_HOST\_ONLINE\_CNT 2
#define TCFG\_OTG\_HOST\_OFFLINE\_CNT 3

版权所有,侵权必究 7

网站: www.zh-jieli.com