

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA

- Laboratorio de Microcomputadoras
 - Grupo:04

PRÁCTICA 07 Puerto Serie SCI (Asíncrono)

PROFESOR

• M.I. Ruben Anaya García

ALUMNOS

- Carreón Guzmán Mariana Ivette
 - Núm. Cta.: 312103914
 - Gpo. Teoría: 04
 - Rojas Méndez Gabriel
 - Núm. Cta.: 314141712

SEMESTRE 2022-1

Objetivo.

Familiarizar al alumno en el uso de una Interfaz de Comunicación Serie Asíncrona de un microcontrolador.

Introducción.

El microcontrolador PIC16F877 contiene un módulo USART, el cuál permite la comunicación de tipo Asíncrona, con el uso de los pines RC6 y RC7 del puerto C, la velocidad de comunicación se configura por software, dentro de una gama amplia de valores, además de contar con banderas que indican la terminación, ya sea de la transmisión o la recepción de datos.

Algoritmo de empleo del módulo USAR en la modalidad Asíncrona utilizando trasmisor y receptor en el mismo programa.

- 1. Cambiar al banco uno
- 2. Configura la bandera BRGH para seleccionar alta o baja velocidad
- 3. Cargar el valor correspondiente a la velocidad requerida (consultar los valores del data sheet)
- 4. Configurar el modo asíncrono SYNC=0 del registro TXSTA
- 5. Habilita la transmisión TXEN=1 del registro TXSTA
- 6. Regresar al banco cero
- 7. Habilita la recepción de datos CREN=1 del registro RCSTA
- 8. Habilita el puerto serie SPEN del registro RCSTA
- 9. Realizar la operación deseada por el programa
 - a.Transmisión: Escribir el dato al registro TXREG y esperar a la transmisión del mismo, esperar a que TRMT=1 en el registro TXSTA (considerar que este registro está ubicado en el banco uno)
 - b. Recepción: Esperar hasta que la bandera RCIF del registro PIR=1, indicador de recepción completa (tomar en cuenta que este registro esta ubicado en el banco cero)

Desarrollo

Ejercicio 1

Escribir, comentar y ensamblar el siguiente código.

```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
   GOTO INICIO
   ORG 5
INICIO:
    ;Cambio al banco 01
   BSF STATUS.RPO
   BCF STATUS, RP1
   BSF TXSTA, BRGH
                       ;SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   MOVLW D'129'
   MOVWE SPBRG
                        ;Asignar 9600 BAUDS
   BCF TXSTA, SYNC
                        ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BSF TXSTA, TXEN
                        ;Activación de transmisión
    BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
   BSF RCSTA, SPEN
                       ;Habilita el puerto Serie
   BSF RCSTA, CREN
                       ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
RECIBE:
   BTFSS PIR1, RCIF
                        ;Revisa si la recepción ha sido completada
   GOTO RECIBE
                        ;Si aun está en recepción de proceso repite
    MOVE RCREG, W
                        ;En la recepción completada,
                        ;se puede obtener la información por medio de RCREG
                        ; W=RCREG
   MOVWE TXREG
                        ; TXREG=W
                        ;Registro para mandar a transmitir
   BSF STATUS, RPO
                        ;Cambio a banco 1
TRANSMITE:
    BTFSS TXSTA, TRMT
                        ;Revisa si ha transmitido el dato
    GOTO TRANSMITE
                        ;Si no repite el proceso
    BCF STATUS, RPO
                        ;Cambio al banco 0
    GOTO RECIBE
                        ;Repite la recepción
    END
```

```
Version Control Find in Files
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\hp\Documents\Faculta
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASI
Message[301] C:\PROGRAM FILES (X86)\MICROCH
Message[302] C:\USERS\HP\DOCUMENTS\FACU
Message[302] C:\USERS\HP\DOCUMENTS\FACU
Message[302] C:\USERS\HP\DOCUMENTS\FACU
Message[302] C:\USERS\HP\DOCUMENTS\FACU
Message[302] C:\USERS\HP\DOCUMENTS\FACU
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPASI
MPLINK 4.49, Linker
Device Database Version 1.14
Copyright (c) 1998-2011 Microchip Tech:
Errors : 0
Loaded C:\Users\hp\Documents\Facultad\Microcor
Release build of project `C:\Users\hp\Documents\F;
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.51, mp.
Sun Nov 28 19:12:21 2021
BUILD SUCCEEDED
```


Abrir la terminal de su elección, configurar está a 9600 Bauds y un protocolo 8 bits de inicio, 8 bits de datos y un 1 de paro; comprobar su funcionamiento.

Ejercicio 3

Realizar un programa que despliegue la siguiente cadena en una terminal.

```
processor 16f877
    include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
SAL EQU H'21'
    ORG 0
   GOTO INICIO
    ORG 5
INICIO:
    ;Cambio al banco 01
    BSF STATUS, RPO
    BCF STATUS, RP1
    BSF TXSTA, BRGH ; SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
    MOVLW D'129'
                   ;Asignar 9600 BAUDS
    MOVWF SPBRG
    BCF TXSTA,SYNC ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
BSF TXSTA,TXEN ;Activación de transmisión
    BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
    BSF RCSTA, SPEN ; Habilita el puerto Serie
BSF RCSTA, CREN ; Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
```


```
;Transmisión de los caracteres de 'HOLA UNAM'
                     ;El valor en ASCII se envia a partir del registo TXREG
   MOVLW A'H'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF TRANSM
                            ;Subtrutina del camvio de banco 01
   MOVLW A'O'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF TRANSM
   MOVLW A'L'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
   MOVLW A'A'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
   MOVLW A''
MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
   MOVLW A'U'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
   MOVLW A'N'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF TRANSM
   MOVLW A'A'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
   MOVLW A'M'
   MOVWF TXREG
   CALL CONF_TRANSM
LOOP
   GOTO LOOP
CONF TRANSM
  BSF STATUS, RPO ; Cambio al banco 1
TRANSMITIR
   BTFSS TXSTA, TRMT
                        ;Revisión de transmisión exitosa
   GOTO TRANSMITIR
   BCF STATUS, RPO
                       ;Cambio al banco 0
   RETURN
                        ;Regreso al último CALL
   END
```



Realizar un programa que realice el control indicado; el dato proviene a través del puerto serie:

DATO	ACCION		
Puerto Serie	Terminal 0 del puerto B (PB0)		
'0'	0		
'1'	1		

```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
   ORG 0
   GOTC INICIO
   ORG 5
INICIO:
   ;Cambio al banco 01
   BSF STATUS, RPO
   BCF STATUS, RP1
   MOVLW h'0'
   MOVWF TRISE ; Configura el puerto B como salida
   CLRF PORTE ;Limpia los bits del PUERTO B
   BSF TXSTA, BRGH
                      ; SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   MOVLW D'129'
   MOVWE SPBRG
                     ;Asignar 9600 BAUDS
   BCF TXSTA, SYNC
                     ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BSF TXSTA, TXEN
                      ;Activación de transmisión
   BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
   BSF RCSTA, SPEN
                     ;Habilita el puerto Serie
                    ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
   BSF RCSTA, CREN
RECIBE
   BTFSS PIR1.RCIF
                          ;Revisa si se esta recibiendo datos
   GOTO RECIBE
                          ;Repetir
                          ; w=RCREG
   MOVE RCREG, W
    MOVWF VALOR
                           ;Valor a comparar
   MOVWF TXREG
                          ;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
   BSF STATUS, RPO
                          ;Cambio banco 1
TRASMITE:
   BTFSS TXSTA, TRMT
                          ;Revisar si se transmite información
    GOTO TRASMITE
                           ;Repetir
   BCF STATUS, RPO
                           ;Cambio a banco 0
SALIDA
                           ;Se revisará si entra a la terminal un 0 o 1
    MOVLW A'1'
    XORWE
          VALOR, W
                           ;Comparar Si es 'l'
   BTFSC STATUS, Z
   COTO
          SAL1
                           ;Si es igual ve a SALl
   MOVLW A'0'
    XORWE
           VALOR, W
                          ;Comparar si es '0'
    BTFSC STATUS, Z
         SALO
   COTO
                          ;Si es igual ve a SALO
    GOTO RECIBE
                          ;Si no es igual a alguno seguir recibiendo
SAL1
           PORTE, 0
                          ;Asignar 0x01 al puerto B
   BSF
   COTO
          RECIBE
                          ;Seguir recibiendo
   BCF
           PORTB. 0
                          ;Asignar 0x00 al puerto B
           RECIBE
   COTO
                          ;Seguir recibiendo
```




Realizar un programa que realice el control indicado; la secuencia será ejecutada cada que sea recibido el comando, usar retardos de ½ segundo entre cada estado generado:

DATO	ACCION			
Puerto Serie	Terminal 0 del puerto B (PB0)			
'D' ó 'd'	10000000			
	01000000			
	00100000			
	00010000			
	00001000			
	00000100			
	0000010			
	0000001			
'I' ó 'i'	0000001			
	0000010			
	00000100			
	00001000			
	00010000			
	00100000			
	01000000			
	10000000			


```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
VALOR1 EQU H'51'
VALOR2 EQU H'52'
VALORS EQU H'53'
CTEl equ 70h
                  ;ctel=70h
                  ;cte2=70h
CTE2 equ 70h
                   ;cte3=70h
CTE3 equ 70h
    ORG 0
    GOTO INICIO
    ORG 5
    ;Cambio al banco 01
    BSF STATUS, RPO
    BCF STATUS, RP1
    MOVLW h'0'
    MOVWF TRISE
                  ;Configura el puerto B como salida
    CLRF PORTE ;Limpia los bits del PUERTO B
    BSF TXSTA, BRGH
                      ;SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
    MOVLW D'129'
    MOVWF SPBRG
                       ;Asignar 9600 BAUDS
    BCF TXSTA, SYNC ; Modo de comunicación=0. Asíncrona
    BSF TXSTA, TXEN
                        ;Activación de transmisión
    BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
    BSF RCSTA, SPEN ; Habilita el puerto Serie
BSF RCSTA, CREN ; Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
```


```
RECIBE
  BTFSS PIR1,RCIF ; Revisa si se esta recibiendo datos
   GOTO RECIBE
                        ;Repetir
   MOVE RCREG, W
                        ; w=RCREG
   MOVWF VALOR
                       ;Valor a comparar
                       ;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
   MOVWF TXREG
   BSF STATUS, RPO
                       ;Cambio banco 1
TRASMITE:
                     ;Revisar si se transmite información
   BTFSS TXSTA, TRMT
   GOTO TRASMITE
                        ;Repetir
   BCF STATUS, RPO
                        ;Cambio a banco 0
SALIDA
                        ;Se revisará si entra a la terminal un D O I
   MOVLW A'D'
   XORWF VALOR, W
                       ;Comparar Si es 'D'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO SAL D
                   ;Si es igual ve a SAL_D
   MOVLW A'd'
   XORWF VALOR, W
                       ;Comparar Si es 'd'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO SAL D
                       ;Si es igual ve a SAL D
   MOVLW A'I'
   XORWF VALOR, W
                    ;Comparar si es 'I'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO SAL I
                       ;Si es igual ve a SAL_I
   MOVLW A'i'
   XORWF VALOR, W
                       ;Comparar si es 'I'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO SAL_I
                       ;Si es igual ve a SAL_I
```

```
NONE
  CLRF PORTB
   GOTO RECIBE
SAL D
   MOVLW 0X80
   MOVWF PORTB
                       ; PORTB=0X80
   BCF
         STATUS, C
                        ;Limpiar C
   CALL RETARDO
LOOP D
   RRF
         PORTB
                       ;Recorrimiento a la derecha
   CALL RETARDO
   BTFSS STATUS, C
                       ;Si el C=1?
   GOTO LOOP D
                       ;Si C=0 repetir recorrimiento
   GOTO RECIBE
                        ;Seguir recibiendo
SAL I
   MOVLW 0X01
   MOVWF PORTB
                       ; PORTB=0X01
   BCF
         STATUS, C
                        ;Limpiar C
   CALL RETARDO
LOOP L
   RLF
         PORTB
                        ;Recorrimiento a la izquierda
   CALL
          RETARDO
   BTFSS STATUS, C
                       ;Si el C=1?
   GOTO LOOP L
                       ;Si C=0 repite recorrimiento
   GOTO RECIBE
                        ;Si C=1 Seguir recibiendo
RETARDO
                       ;W=20H
      MOVLW CTE1
      MOVWF VALOR1
                       ;valor1=20H
TRES
                ;W=50H
   MOVLW CTE2
   MOVWF VALOR2 ; valor2=50H
DOS
   MOVLW CTE3
                ;W=60h
   MOVWF VALOR3 ; valor3=60H
UNO
   DECFSZ VALOR3 ; Decementa valor3 -1
   GOTO UNO ;Si el resultado es diferente de 0 ir a uno
   DECFSZ VALOR2 ; Decementa valor2 -1
   GOTO DOS ;Si el resultado es diferente de 0 ir a dos
   DECFSZ VALOR1 ; Decementa valor1 -1
   GOTO TRES ;Si el resultado es diferente de 0 ir a tres
   RETURN
   END
```



Ahora ingresando la i observamos:







Descargar la aplicación practica7.apk e instalar en su dispositivo móvil (Android), realizar un programa para el microcontrolador, de manera que reciba el comando a través del puerto serie, con conexión inalámbrica (bluetooth), par que genere el control indicado en la tabla 7.3.

Notas importantes:

- a. El dato que recibe es el código ASCCI del carácter transmitido
- b. Para vincularse con el dispositivo Bluetooth deberá comprobar su identificador
- c. Considerar la ubicación de las señales de control y los valores encontrados en la práctica 5.

Comando	ACCION				ACCION	
Puerto serie	MOTOR M1	MOTOR M2				
'S'	PARO	PARO				
'A'	DERECHA	DERECHA				
'T'	IZQUIERDA	IZQUIERDA				
'D'	DERECHA	IZQUIERDA				
'I'	IZQUIERDA	DERECHA				





CLRF PORTB

```
processor 16f877
   include <pl6f877.inc>
VALOR EQU H'20'
   ORG 0
   GOTC INICIO
   ORG 5
INICIO:
    ;Cambio al banco 01
   BSF STATUS, RPO
   BCF STATUS, RP1
   MOVLW h'0'
   MOVWE TRISE
                  ;Configura el puerto B como salida
   CLRF PORTE
                   ;Limpia los bits del PUERTO B
                       ; SELECCIÓN DE ALTA VELOCIDAD DE BAUDIOS
   BSF TXSTA, BRGH
   MOVLW D'129'
   MOVWF SPBRG
                       ;Asignar 9600 BAUDS
   BCF TXSTA, SYNC
                       ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
   BSF TXSTA, TXEN
                       ;Activación de transmisión
   BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
    BSF RCSTA, SPEN
                       ;Habilita el puerto Serie
    BSF RCSTA, CREN
                       ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
```

```
RECIBE
   BTFSS PIR1,RCIF ;Revisa si se esta recibiendo datos
   GOTO RECIBE
                        ;Repetir
                       ; w=RCREG
   MOVF RCREG, W
   MOVWF VALOR
                       ;Valor a comparar
   MOVWF TXREG
                       ;TXREG=W Visualizar el dato en la terminal
   BSF STATUS, RPO
                        ;Cambio banco 1
TRASMITE:
   BTFSS TXSTA, TRMT
                        ;Revisar si se transmite información
                        ;Repetir
   GOTO TRASMITE
                        ;Cambio a banco 0
   BCF STATUS, RPO
GIROS
   MOVLW A'S'
                       ;Comparar Si es 'S'
   XORWF VALOR, W
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO ESTADO 1
                       ;Si es igual ve a ESTADO 1
   MOVLW A'A'
   XORWF VALOR, W
                       ;Comparar Si es 'A'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO ESTADO_2
                        ;Si es igual ve a ESTADO 2
   MOVLW A'T'
   XORWF VALOR, W
                        ;Comparar Si es 'T'
   BTFSC STATUS, Z
   GOTO ESTADO 3
                       ;Si es igual ve a ESTADO 3
   MOVLW A'D'
                        ;Comparar Si es 'D'
   XORWF VALOR, W
   BTFSC STATUS, Z
   COTO
        ESTADO 4
                       ;Si es igual ve a ESTADO 4
   MOVLW A'I'
   XORWF VALOR, W
                       ;Comparar Si es 'I'
   BTFSC STATUS, Z
        ESTADO_5
   COTO
                       ;Si es igual ve a ESTADO 5
```

```
GOTO RECIBE
ESTADO 1
                       ; PARO PARO
  MOVLW 0X00
   MOVWF PORTB
   GOTO RECIBE
                      ; DERECHA DERECHA
ESTADO 2
   MOVLW 0X36
   MOVWF PORTB
   GOTO RECIBE
                 ;IZQUIERDA IZQUIERDA
ESTADO 3
  MOVLW 0X2D
  MOVWF PORTB
   GOTO RECIBE
                     ;DERECHA IZQUIERDA
ESTADO 4
  MOVLW 0X35
   MOVWF PORTB
   GOTO RECIBE
ESTADO_5
                       ; IZQUIERDA DERECHA
  MOVLW 0X2E
   MOVWF PORTB
   GOTO RECIBE
   END
```

Utilizado el termómetro LM35, mostrar la temperatura del ambiente en la terminal de la computadora. La variación del sensor de temperatura es de 100 mV/oC.

```
processor 16f877
        include<pl6f877.inc>
;Variables para el DELAY
TEMP EQU H'30'
B_TEMP EQU H'31'
CONT EQU h'32'
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
valor3 equ h'23'
ctel equ 50h
cte2 equ 50h
cte3 equ 60h
        GOTC INICIO
        ORG 5
INICIO:
        ;Configuración Convertidor A/D
        CLRF PORTA ; Algoritmo para generar los registros analógicos.
        BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
        BCF STATUS, RP1
                        ;Configura puertos A y E como analógicos 00->analógicos
        MOVLW 00h
        MOVWF ADCON1
        BCF STATUS, RPO
        MOVLW B'11000001' ;Configuración del registro analógico
                        ;Se configura el canal 0->
                         ;Frecuencia del reloj:ll
                        ;CHS2-0:000
                        ;GO/DONE:0 Termina la conversión
                         ;-:0
                        ;adon:0 enciende el convertidor
        MOVWF ADCONO
                           ;Asigna la conf. al adcon0
        ;Configuración Comunicación
        BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
        BCF STATUS, RP1
        BSF TXSTA, BRGH
        MOVLW D'129'
        MOVWE SPBRG
                           ;Asignar 9600 BAUDS
                        ;Modo de comunicación=0. Asíncrona
;Activación de transmisión
        BCF TXSTA, SYNC
        BSF TXSTA, TXEN
        BCF STATUS, RPO ; Cambio al banco 0
        BSF RCSTA, SPEN
                          ;Habilita el puerto Serie
        BSF RCSTA, CREN
                          ;Activa la recepción continua en modo de comunicación asíncrona
        CLRF TEMP
        CLRF B_TEMP
        MOVLW H'70'
        MOVWF CONT
```

```
LECTURA
      BSF ADCON0,2
      CALL RETARDO
ESPERA:
      CLRF
              TEMP
                                                                                 MOVLW
                                                                                         0X1E
       CLRF
              B TEMP
                                                                                          TEMP, W
                                                                                 SUBWE
       BTFSC
              ADCON0,2
                         ;Si está prendido el convertidor
       COTO
              ESPERA
                                                                                 BTFSS
                                                                                          STATUS, C
       MOVE
              ADRESH, W
                        ;Registro de los resultados en la parte alta
                                                                                          FIVE
                                                                                 COTO
       MOVWE
              TEMP
                                                                                 MOVLW
                                                                                         0X24
       CALL
              COMP_CENT
                                                                                 SUBWE
                                                                                         TEMP, W
       CALL
              COMP_DEC
       CALL
              COMP UNI
                                                                                 BTFSS
                                                                                          STATUS, C
       CALL
              FORM
                                                                                 COTO
                                                                                          SIX
       CALL
              FORM_C
       CALL
              ENTER
                                                                                 MOVLW
                                                                                         0X29
       CALL
              RETARDO
       DECFSZ CONT
                                                                                 SUBWE
                                                                                          TEMP, W
      GOTO LECT.
              LECTURA
                                                                                         STATUS, C
                                                                                 BTFSS
                                                                                 COTO
                                                                                          SEVEN
LOOP
       GOTC LOOP
                                                                                 MOVLW
                                                                                          0X2E
FORM
                                                                                 SUBWE
                                                                                          TEMP.W
       MOVLW H'F8'
                                                                                 BTFSS
                                                                                         STATUS, C
       COTO
              CONF
                                                                                         EIGHT
                                                                                 COTO
FORM_C
       MOVLW
                                                                                 COTO
                                                                                        NINE
       COTO
              CONF
                                                                         ;Comparación unidades
ENTER
                                                                         COMP_UNI
       MOVLW H'OD'
       COTO
             CONF
                                                                                 MOVLW
                                                                                        0X04
                                                                                 XORWE
                                                                                        TEMP, W
COMP_CENT
                                                                                 BTFSC
                                                                                        STATUS, Z
       MOVLW
               0X33
                                                                                 COTO
                                                                                         EST_8_9
       SUBWE
               TEMP, 0
       BTFSS
               STATUS, C
                                                                                 MOVLW
                                                                                        0X03
       COTO
               CIEN_0
                                                                                 XORWE
                                                                                        TEMP, W
       COTO
               CIEN 1
                                                                                 BTFSC
                                                                                        STATUS, Z
                                                                                 COTO
                                                                                        EST_6_7
;Comparación Decenas
COMP_DEC
                                                                                 MOVIW
                                                                                        0X02
       MOVLW
               0X05
                                                                                 XORWE
                                                                                        TEMP.W
       SUBWF
               TEMP, W
                                                                                 BTFSC
                                                                                        STATUS.Z
       BTFSS
               STATUS, C
                                                                                 COTO
                                                                                        EST_4_5
       COTO
               ZERO
                                                                                 MOVLW
                                                                                        0X01
       MOVIW
               OXOA
                                                                                        TEMP, W
                                                                                 XORWE
       SUBWE
               TEMP.W
                                                                                 BTFSC
                                                                                        STATUS, Z
       BTFSS
               STATUS, C
                                                                                 COTO
                                                                                        EST 2 3
       COTO
               ONE
                                                                                 GOTO EST_0_1
       MOVLW
               OXOF
                                                                         ;Revisar parte baja para unidades
       SUBWE
               TEMP, W
                                                                         EST_8_9
       BTFSS
               STATUS, C
                                                                                 BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
       COTO
               TWO
                                                                                 MOVE
                                                                                        ADRESL, W
                                                                                 MOVWE
                                                                                        B_TEMP
       MOVLW
               0X14
```

SUBWE

BTFSS

COTO

MOVLW

SUBWE

BTFSS

COTO

TEMP, W

THREE

0X19

FOUR

TEMP. W

STATUS.C

STATUS, C

SWAPF

RRF

RRF

BTFSS

COTO

COTO

B_TEMP


B_TEMP

B_TEMP

EIGHT NINE

B_TEMP, 1

```
EST_6_7
                                                     SEVEN
       BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
                                                             BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       MOVF ADRESL, W
                                                             MOVLW 0X24
       MOVWF B_TEMP
                                                             SUBWE
                                                                     TEMP, 1
       SWAPF B TEMP
                                                             MOVLW
                                                                     A'7'
             B_TEMP
       RRF
                                                             COTO
                                                                     CONF
       RRF
               B_TEMP
                                                     SIX
       BTFSS B TEMP. 1
                                                             BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       GOTO SIX
                                                             MOVLW
                                                                    0X1E
       GOTO SEVEN
                                                             SUBWE
                                                                     TEMP, 1
EST 4 5
                                                             MOVLW A'6'
       BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
                                                             COTO
                                                                     CONF
       MOVF ADRESL, W
MOVWF B_TEMP
                                                     FIVE
                                                             BCF STATUS.RPO ; Cambio al Banco 0
       SWAPF B TEMP
                                                             MOVLW 0X19
       RRF B_TEMP
                                                             SUBWE
                                                                     TEMP 1
       RRF
               B TEMP
                                                             MOVLW A'5'
       BTFSS B_TEMP, 1
                                                             COTO
                                                                     CONF
       GOTO FOUR
                                                     FOUR
       GOTO FIVE
EST_2_3
                                                             BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
                                                             MOVIN 0X14
       MOVF ADRESL, W
                                                             SUBWE
                                                                    TEMP, 1
       MOVWF B_TEMP
SWAPF B_TEMP
RRF B_TEMP
                                                             MOVLW A'4'
                                                             COTO
                                                                    CONF
                                                     THREE
       RRF
              B_TEMP
                                                             BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       BTFSS B_TEMP, 1
GOTO TWO
                                                             MOVLW 0X0F
                                                             SUBWE
                                                                     TEMP, 1
       GOTO THREE
                                                             MOVLW A'3'
                                                             COTO
                                                                     CONF
EST_0_1
                                                     TWO
       BSF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 1
                                                             BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       MOVF ADRESL, W
                                                             MOVLW 0X0A
       MOVWE
              B TEMP
                                                             SUBWE
                                                                     TEMP, 1
       SWAPF B_TEMP
                                                             MOVLW
                                                                     A'2'
       RRF
              B_TEMP
                                                             COTO
                                                                     CONF
       RRF
              B TEMP
       BTFSS B TEMP, 1
       COTO
              ZERO
                                                     ONE
       COTO
              ONE
                                                            BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
                                                             MOVLW 0X05
CIEN 1
                                                             SUBWE
                                                                   TEMP, 1
       MOVLW 0X33
                                                            MOVLW A'1'
       SUBWF
              TEMP
                                                            GOTO CONF
       MOVLW
              A'1'
                                                     ZERO
                                                            BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
       COTO
             CONF
CIEN_0
                                                            MOVLW A'0
                                                                  CONF
       MOVLW A'0'
                                                            COTO
       COTO
             CONF
                                                     CONF
                                                        MOVWF TXREG
NINE
                                                                STATUS, RPO
       BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
                                                         BSF
                                                                              ; Cambio al banco 1
       MOVLW 0X2E
       SUBWE
              TEMP, 1
                                                     TRANSMITIR
                                                        BTFSS TXSTA, TRMT
                                                                              ;Revisión de transmisión exitosa
       MOVLW
              A'9'
                                                         GOTO TRANSMITIR
       GOTO CONF
                                                                STATUS, RPO
                                                         BCF
                                                                              ;Cambio al banco 0
                                                        RETURN
                                                                              :Regreso al último CALL
       BCF STATUS, RPO ; Cambio al Banco 0
                                                     RETARDO
       MOVLW 0X29
                                                                ; retardo de 20 microseg
       SUBWE
             TEMP.1
                                                             MOVLW 0x20
       MOVLW
                                                            MOVWF valor1
       GOTO CONF
                                                     uno
                                                            DECESS valor1
                                                            GOTC uno
                                                            RETURN
                                                         END
```



Conclusiones

Carreón Guzmán Mariana

Esta práctica sin duda fue de las más complicadas ya que se nos pidió desarrollar diversos ejemplos con la comunicación asíncrona, a lo largo de los ejemplos fui comprendiendo con mayor detalle el manejo que realiza el microcontrolador con las comunicaciones asíncronas. También resultó interesante que pudimos controlar servomotores y esto resulta interesante ya que este tipo de dispositivos es muy común encontrarlos, por ejemplo, en los brazos mecánicos.

Rojas Méndez Gabriel

En esta práctica pude comprender cómo se puede manejar dispositivos externos al microcontrolador, en el último ejemplo pudimos hacer uso de una entrada adicional que es el termómetro, esto es importante ya que pude comprender a mejor profundidad la comunicación asíncrona y cómo es que esta es realizada. En el ejercicio 1 pude comprender el código para posteriormente realizar los ejercicios y aunque estos fueron aumentando de complejidad se pudieron completar.