# Implementazione della funzionalità di Autoranging per sistema UWB DecaWaveEVB1000

Corso di LM in Ingegneria Robotica ed Automazione Sistemi di Guida e Navigazione

Studenti:

Nicola Piga

Giulio Romualdi

xx/10/2017

Università di Pisa

Supervisore:

Prof. Lorenzo Pollini

# Introduzione

#### Contenuti

- Studio preliminare del Firmware della DecaWave
- Implementazione della procedura automatica di autoranging
- Implementazione di un Viewer per la visualizzazione di posizione ed assetto del Tag
- Sviluppi futuri


Descrizione della procedura di

Ranging

#### **Two-way Ranging**

Durante l'interazione fondamentale vengono scambiati, tra tag ed ancora, un messaggio di Poll, uno di Risposta ed uno di Final.

I messaggi di Poll e Final vengono inviati dal tag a tutte le ancore. Il messaggio di Risposta viene inviato dall'ancora al tag ed a tutte le altre ancore.




# **Two-way Ranging**

#### il tag salva RMARKER di

- invio Poll (Rm<sub>ps</sub>)
- ricezione Risposta (Rm<sub>rr</sub>)
- invio Final  $(Rm_{fs})$  (delayed transmission)

#### l'ancora salva RMARKER di

- ricezione Poll  $(Rm_{pr})$
- spedizione Risposta (Rm<sub>rs</sub>)
- ricezione Final  $(Rm_{fr})$



Il tag invia  $Rm_{ps}$ ,  $Rm_{rr}$  e  $Rm_{fs}$  all'ancora nel Final

#### Calcolo del ToF

Le seguenti quantità sono calcolate dall'ancora utilizzando i dati raccolti e ricevuti dal tag durante un'istanza di ranging

$$T_{round1} = Rm_{rr} - Rm_{ps}$$
  $T_{round2} = Rm_{fs} - Rm_{rr}$   $T_{reply1} = Rm_{rs} - Rm_{pr}$   $T_{reply2} = Rm_{fr} - Rm_{rs}$ 

Alla ricezione del Final l'ancora calcola il nuovo Tof ( $T_{prop}$ ) che viene inviato al tag nella Risposta al Poll dell'istanza di ranging successiva

$$T_{prop} = \frac{T_{round1}T_{round2} - T_{reply1}T_{reply2}}{T_{round1} + T_{round2} + T_{reply1} + T_{reply2}}$$

# **Delayed transmission**

#### **Attenzione**

La necessità di spedire nel messaggio di Final il tempo di spedizione del medesimo richiede l'utilizzo della funzione di delayed transmission del DW1000.


Il tempo di spedizione viene scelto a priori come

$$Rm_{fs} = Rm_{ps} + \Delta$$

dove  $\Delta$  è maggiore del tempo impiegato da tutte le ancore per rispondere al tag (attenzione ad aumento di ancore). La funzione delayed transmission garantisce che l'RMARKER di spedizione del Final coincida con  $Rm_{fs}$ 

# Frame & Superframe

#### Il sistema supporta nativamente fino 8 tag e 3/4 ancore



#### Gestione di più tag

Ogni tag invia un messaggio di Poll ogni activation time  $a_t$ 

$$a_t = T_{sf} + T_{sr} + T_{sc}$$

- $T_{sf}$ : durata del Superframe
- $T_{sr}$ : alla prima iterazione vale 10 ms successivamente vale 0 ms
- T<sub>sc</sub>: correzione calcolata dall'Ancora 0 ed inviata al tag i-esimo

#### Calcolo della correzione $T_{sc}$

La correzione viene calcolata in base ad un errore calcolato come la differenza tra il tempo atteso d'arrivo del Poll e quello effettivo (dal punto di vista dell'ancora 0)

$$e=t_i^a-t_{rx}$$


La correzione vale

$$\left\{ egin{aligned} T_{sc} = e & ext{se } e < -rac{T_{sf}}{2} \ T_{sc} = T_{sf} + e & ext{altrimenti} \end{aligned} 
ight.$$

# Calcolo Calcolo del tempo di attivazione $T_{sc} = e$

Il tempo di riattivazione del tag  $t_{i+1}^t$  è:


$$t_{i+1}^{t} = t_{i}^{t} + T_{sf} + T_{sc} = t_{i}^{a} - (\not e + Tof) + T_{sf} + \not e = t_{i}^{a} - Tof + T_{sf}$$



# Calcolo del tempo di attivazione $T_{sc} = e + T_{sf}$

Il tempo di riattivazione del tag  $t_{i+1}^t$  è:

$$t_{i+1}^t = t_i^t + T_{sf} + T_{sc} = t_i^a - (\not e + Tof) + T_{sf} + (\not e + T_{sf}) = t_i^a - Tof + 2T_{sf}$$



# Aumento della frequenza di ranging



- contributo di Pinna, Malagoli, Giannini;
- utilizzabile con un solo tag;
- $T_{sf} = T_s = 10 \text{ ms};$
- frequenza  $f = 100 \,\mathrm{Hz}$ .

# Struttura generale di un messaggio

I messaggi inviati sia dal tag che dalle ancore hanno la seguente struttura

ctlr_frame seq_num (1)	pan_id	dest_addr	src_addr	msg_data	crc
	(2)	(2)	(2)	(?)	(2)

- ctrl\_frame: maschera nella quale, tra le varie cose, viene decisa la modalità di indirizzamento
- seq\_num: sequence number
- pan\_id: ID della rete
- dest\_addr: indirizzo del destinatario
- src\_addr: indirizzo del mittente
- msg\_data: payload (dipende dal tipo di messaggio)
- crc: cyclic redundandcy check

# Messaggio di Poll - RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_POLL



- FCODE = RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_POLL
- ${\tt rangeNum}$ : range number della trasmissione

#### Messaggio di Final - RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_FINAL

FCODE	rangeNum	PTXT	RRXT0	RRXT1	RRXT2	RRXT3	FTXT	VRESP
(1)	(1)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(1)

- FCODE = RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_FINAL
- rangeNum: range number della trasmissione
- PTXT: tempo di invio del Poll
- RRXTO: tempo di ricezione della risposta da ancora 0
- RRXT1: tempo di ricezione della risposta da ancora 1
- RRXT2: tempo di ricezione della risposta da ancora 2
- RRXT3: tempo di ricezione della risposta da ancora 3
- FTXT: tempo di invio del Final
- VRESP: maschera della risposte valide ricevute

#### Messaggio di Risposta - RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP


FCODE	RES_TAG_SLP0	RES_TAG_SLP1	PREVIOUS_TOF	rangeNum
(1)	(1)	(1)	(4)	(1)

- FCODE = RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP
- RES\_TAG\_SLPO: parte alta dello sleep correction calcolato dall'ancora 0
- RES\_TAG\_SLP1: parte bassa dello sleep correction calcolato dall'ancora 0
- PREVIOUS\_TOF: tof calcolato al passo precedente dall'ancora
- rangeNum: range number della trasmissione


# Descrizione procedura di

Autoranging presente nel Firmware

#### Modalità di Autoranging inclusa nel Firmware



## Modalità di Autoranging inclusa nel Firmware



#### Considerazioni

La procedura di autoranging presente nel firmware:

- calcola solo 3 su 6 dei range richiesti per valutare la posizione delle ancore;
- non spedisce i range calcolati / la loro media al tag;
- è implementata mediante parti di codice specifiche per ogni ancora quindi non facilmente estensibile al caso di più ancore;
- a parita di scelta del superframe period e dello slot period riduce di N il numero massimo di tag utilizzabili poiché la procedura avviene negli ultimi  $N^1$  slot.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>nel caso del firmware N=2

Nuova procedura di autoranging

#### Nuova procedura di autoranging

A differenza della procedura originale la nuova procedura non avviene durante la fase di ranging portata avanti dal tag ma avviene in una fase preliminare durante la quale il tag sta in attesa.

L'intera procedura si divide in 3 parti. Ogni ancora a turno:

- 1. valuta M volte i range di interesse, i.e. l'ancora j-esima raccoglie i range  $r_{j,j+1}$  ...  $r_{j,N-1}$  con N il numero di ancore e j < N;
- calcola la media dei range raccolti;
- invia i range medi al tag ogni volta che risponde ad un suo Poll.

#### Simmetria

In linea di principio quando l'ancora j-esima esegua la sua fase di raccolta dei range non sarebbe necessario che le ancore con indice i < j partecipino alla procedura poiché sono di interesse solo i range  $r_{j,k}$  con j < k < N. Tuttavia facendo partecipare sempre tutte le ancore è possibile raccogliere per M volte ciascun range eseguendo M/2 istanze di range per ogni ancora invece che M.


#### Numero di istanze di range richieste

Date N ancore per raccogliere M volte ciascun range di interesse sono richieste


 $N\frac{M}{2}$ 


istanze di ranging

Sia i < j, l'ancora  $A_i$  esegue M/2 istanze di ranging




L'ancora  $A_i$  ha memorizzato M/2 misure di ranging







Successivamente l'ancora  $A_j$  esegue M/2 istanze di ranging




L'ancora  $A_i$  colleziona ulteriori M/2 misure





Le distribuzioni delle misure raccolte sfruttando la simmetria sono simili




Guida al codice sviluppato

#### File modifica e file nuovi

Per implementare la nuova procedura di autoranging è stato necessario intervenire sul codice.

In rosso sono indicati i file modificati e in viola i nuovi file prodotti.



#### Header instance.h - Costanti

Sono state aggiunte le seguenti costanti nel file instance.h

```
#define NUM_AUTORNG_RNG ...
```

Definisce il numero M di misure raccolte durante l'autoranging da ogni ancora master per ogni range di interesse.

esempio: A0 raccoglie M misure di  $r_{01}$ , M misure di  $r_{02}$  ed M misure di  $r_{03}$ .

```
#define AUTORANGING_MAX_TIMEOUT_TAG ...
```

Tempo in ms dopo il quale il tag inizia la normale procedura di ranging se non riceve più messaggi di POLL inviati da un'ancora master.

```
#define ANCH_FINAL_MSG_LEN 34
```

Lunghezza del messaggio di tipo RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL.

Essa è pari a quella del messaggio di tipo RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_FINAL più uno dato che contiene un byte in più che serve ad indicare alle ancore che l'autoranging per la corrente ancora master è terminato.

#### Header instance.h - Costanti

#### #define NUM\_ALL\_AUTORANING\_RANGES

Numero complessivo di range che il tag si aspetta di ricevere da tutte le ancore.

Scritto in funzione del numero totale di ancore N. esempio: per 4 ancore

$$|\{r_{01}, r_{02}, r_{03}, r_{12}, r_{13}, r_{23}\}| = 3 + 2 + 1 = 6$$

in generale:

$$\frac{(N-1)(N-1+1)}{2} = \frac{(N-1)N}{2}$$

#### Header instance.h - Costanti

#### #define END\_AUTORANGING 33

Posizione, all'interno di instance\_data[0].msg\_f.messageData, del byte che indica la fine della procedura di autoranging per una data ancora master.

In questo caso messageData contiene un messaggio di tipo RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL.

#### #define AUTORANGING\_RANGES 8

Posizione, all'interno di instance\_data[0].msg\_f.messageData, a partire dalla quale l'ancora inserisce le medie dei range che le competono.

In questo caso messageData contiene un messaggio di tipo RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP.

#### Header instance.h - Struct sfConfig\_t

Le seguenti struct sono state modificate

```
typedef struct
{
    ...
    uint16 tagPollSleepDly;
    uint16 anchPollSleepDly;
    ...
} sfConfig_t;
```

È stato aggiunto il campo anchPollSleepDly e il campo PollSleepDly è stato rinominato TagPollSleepDly per maggiore chiarezza.

Il campo anchPollSleepDly rappresenta il periodo in ms di trasmissione dei Poll dell'ancora master.

```
typedef struct
{
    ...
} instance_data_t;
```

# Sono stati aggiunti i seguenti campi

```
int32 anchSleepTime_ms
```

Periodo in ms di trasmissione dei Poll dell'ancora master

```
unsigned long autoranging_poll_time
```

Se il dispositivo si comporta come ancora in modalità ANCHOR\_RNG ed è l'ancora master rappresenta l'istante di tempo, secondo l'orologio interno, in cui è stato spedito l'ultimo Poll.

Utilizzato per capire se sono passati anchSleepTime\_ms ms dall'invio dell'ultimo Poll.

Se invece il dispositivo si comporta come tag in modalità TAG\_WAIT rappresenta l'istante di tempo, secondo l'orologio interno, in cui il tag ha ricevuto l'ultimo Poll inviato da un'ancora master.

Utilizzato per capire se sono passati AUTORANGING\_MAX\_TIMEOUT\_TAG ms dalla ricezione dell'ultimo Poll inviato da un'ancora master.

#### uint8 autoranging\_timeout

Abilitazione del timer usato da un'ancora master per inviare periodicamente Poll alle altre ancore.

Abilitazione del timer usato da un tag in modalità TAG\_WAIT per attendere la fine della procedura di autoranging.

#### double anchRngArray[MAX\_ANCHOR\_LIST\_SIZE]

Contiene la somma dei range raccolti da una data ancora. esempio: sia l'ancora A1. anchrRngArray[0] contiene la somma dei range  $r_{01}$ , anchrRngArray[2] contiene la somma dei range  $r_{12}$  e anchrRngArray[3] contiene la somma dei range  $r_{13}$ .

#### uint16 anchRngArrayCounter

Contiene il numero di misure raccolte per ciascun range di interesse per una data ancora.

esempio: sia l'ancora A1. anchrRngArrayCounter[0] contiene il numero di misure del range  $r_{01}$ , anchrRngArrayCounter[2] contiene il numero di misure del range  $r_{12}$  e anchrRngArrayCounter[3] contiene il numero di misure del range  $r_{13}$ .

uint8 autoRngRangesRxMask

Bitmask. Il bit i-esimo vale 1 se il tag ha ricevuto la medie dei range dall'ancora i-esima.

double autoRngRangesArray[NUM\_ALL\_AUTORANGING\_RANGES]

Medie dei range ricevute dal tag.

esempio: Nel caso di 4 ancore autoRngRangesArray[0] =  $r_{01}$ ,

 $\ldots, {\tt autoRngRangesArray[5]} = r_{23}.$ 

float anchorPositionMatrix[3 \* MAX\_ANCHOR\_LIST\_SIZE]

Posizioni cartesiane delle ancore ottenute con apposito algoritmo a partire dalle medie dei range salvate in autoRngRangesArray. in generale: anchorPositionMatrix[i][j] contiene la coordinata *i*-esima dell'ancora *j*-esima.

#### uint8 tagPositionsSentToViewer

Contatore utilizzato per inviare ad intervalli regolari la posizione delle ancore sulla porta seriale virtuale (USB OTG VCP). Tali posizioni sono utilizzate dal Viewer 3D.

#### uint16 anchorRngMaster

Contiene l'ID corrente dell'ancora master durante l'autoranging.

### Header instance.h - Enum


Il seguente enum è stato modificato

```
typedef enum instanceModes{LISTENER, TAG,
    TAG_WAIT, ANCHOR, ANCHOR_RNG, NUM_MODES}
    INST_MODE;
```

È stato aggiunto l'enumeratore TAG\_WAIT. Esso corrisponde alla modalità in cui il tag attende il completamento della procedura di autoranging.

### rxResponseMaskAnc - Lato ancora non master

L'invio delle risposte da parte delle ancore viene regolato dalla maschera rxResponseMaskAnc. Viene mostrato un esempio in cui l'ancora A2 si comporta da master.



- la maschera viene inizializzata all'arrivo del Poll in tutte le ancore mettendo a 0 il bit corrispondente alla posizione dell'ancora master
- 2) dopo che l'ancora 0 ha risposto viene posto a 0 il bit corrispondente alla posizione dell'ancora
- 3) dopo che l'ancora 1 ha risposto viene posto a 0 il bit corrispondente alla posizione dell'ancora
- 4) dopo che l'ancora 3 ha risposto viene posto a 0 il bit corrispondente alla posizione dell'ancora

### Regola generale

0 0 0 0 0 0

È il turno dell'ancora i-esima di rispondere se il bit in posizione i-esima è il primo diverso da 0 da destra.

uint8 anch\_has\_responded()

Restituisce True se l'istanza ha già risposto altrimenti restituisce False.

uint8 anch\_tx\_or\_wait()

Restituisce True se l'istanza deve spedire la risposta al tag per poi aggiornare la maschera altrimenti restituisce False

. Attenzione: l'ancora i-esima deve rispondere se il bit in posizione i-esima della maschera rxResponseMaskAnc è il primo bit diverso da 0. da destra

void handle\_rx\_mask\_on\_timout()

Gestisce un evento di Timeout di ricezione risposta nella procedura di autoranging.

Trova la posizione del primo bit uguale a 1 nella maschera rxResponseMaskAnc. La posizione di questo bit corrisponde all'indice dell'ancora che avrebbe dovuto inviare la risposta. Successivamente setta il bit a 0 così da simulare l'avvenuta ricezione del messaggio.

```
int eval_range(double* range, uint32 tof)
Converte i tof in distanze espressi in m. Restituisce 0 se il
risultato è negativo o maggiore di 20 km, 1 altrimenti.
```

```
void instanceclearcounts()
Rispetto alla versione originale di questa funzione viene aggiunta
l'inizializzazione di anchRngArray[i] e tofAnc dove i varia da 0 a
MAX_ANCHOR_LIST_SIZE - 1
    instance_data[0].anchRngArray[i] = INVALID_TOF;
    instance_data[0].tofAnc = INVALID_TOF;
```

```
void instanceclearcounts()
```

Rispetto alla versione originale di questa funzione viene anche inizializzato il contatore del numero di invii della posizione del Tag al Viewer.

```
instance_data[0].tagPositionSentToViewer = 0;
```

Attenzione: ogni SEND\_ANCHOR\_POSITION\_EVERY\_CYCLES volte che il tag invia la sua posizione al Viewer tramite seriale viene inviata la posizione delle ancore.

```
void instance_set_anch_sleep_delay(int sleepdelay)
```

Copia in anchSleepTime\_ms il periodo di trasmissione di ogni Poll da parte dell'ancora master.

```
void enable_tag_polling(instance_data_t *inst)
```

Inizializza il Tag per la normale procedura di ranging. Viene chiamata dal tag quando si rende conto che la procedura di autoranging è terminata.

```
void instance_backtoanchor(instance_data_t *inst)
Configura un'ancora per funzionare nella modalità standard di
ranging.
Reimposta i Timeout
      dwt_setrxtimeout(0);
      dwt_setpreambledetecttimeout(0);
      dwt_setrxaftertxdelay(0);
e si occupa di informare l'utente, attraverso lo schermo LCD, che
la procedura di autoranging è terminata
      sprintf((char*)&buff[0], "A:%d AutoRng End",
          inst->instanceAddress16 & 0x3):
      writetoLCD(16, 1, buff);
```

```
void eval_means(instance_data_t *inst)
Calcola le medie dei range accumulati durante la fase di
autoranging
      for(i = 0; i < MAX_ANCHOR_LIST_SIZE; i++)</pre>
        if(i == (inst->instanceAddress16 & 0x3))
          continue;
        inst->anchRngArray[i] /=
            inst->anchRngArrayCounter[i];
```

Durante il calcolo della media non viene considerato il range di un'ancora con se stessa.

```
void inst_processrxtimeout(instance_data_t *inst)
```

Gestisce il comportamento dell'ancora master in caso di Timeout.

Qualora lo stato precedente fosse  ${\tt TA\_TXPOLL\_WAIT\_SEND}$  prepara l'ancora all'invio di un nuovo Poll

```
inst->instToSleep = TRUE;
inst->testAppState = TA_TXE_WAIT;
inst->nextState = TA_TXPOLL_WAIT_SEND;
```

Qualora lo stato precedente fosse TA\_TXFINAL\_WAIT\_SEND prepara l'ancora all'invio di un nuovo Poll

```
dwt_forcetrxoff();
inst->instToSleep = TRUE;
inst->testAppState = TA_TXE_WAIT;
inst->nextState = TA_TXPOLL_WAIT_SEND;
```

Infine gestisce il comportamento dell'ancora non master in caso di Timeout riabilitando immediatamente la ricezione

```
inst->testAppState = TA_RXE_WAIT;
dwt_setrxtimeout(0);
```

```
uint8 anc_rx_reenable()
```

Gestisce il comportamento dell'ancora master ad ogni ricezione di un messaggio di risposta.

La maschera mask

```
uint8 mask = (~(0x1 << instance_address)) & 0xF;</pre>
```

viene utilizzata per capire se tutte le ancore hanno risposto ed in tal caso l'istanza si prepara ad inviare il messaggio di Final.

Nel caso in cui solo alcune risposte sono arrivate e instance\_data[0].responseTO > 0 viene riconfigurato il Timeout e riabilitata la ricezione

```
dwt_setrxtimeout(fwtoTime_sy * responseTO);
dwt_rxenable(DWT_START_RX_IMMEDIATE);
```

#### uint8 anc\_rx\_reenable() - continuazione

Infine se, secondo la maschera, non tutti hanno risposto ma instance\_data[0].responseTO <= 0 viene rilevata una condizione di errore e viene comunque inviato il Final così da permettere alle ancore che hanno risposto di calcolare il TOF.

#### uint8 anctxorrxreenable(uint16 sourceAddress)

Eliminate le parti realtive alla procedura di autoranging già implementata nel firmware originario della DecaWave.

```
uint8 anc_tx_or_rxreenable_autoranging()
```

Gestisce i turni di invio delle risposte ad un Poll ricevuto da un'ancora master.

Qualora tutte le ancore avessero risposto (i.e. instance\_data[0].rxResponseMaskAnc == 0) l'istanza torna nuovamente in ricezione, disabilitando tutti i Timeout, in attesa del messaggio di Final da parte dell'ancora master

```
dwt_setrxtimeout(0);
dwt_setpreambledetecttimeout(0);
```

Se, invece è il suo turno di rispondere (i.e. anch\_tx\_or\_wait()== True) effettua un invio ritardato

```
dwt_setdelayedtrxtime(instance_data[0].delayedReplyTime);
dwt_starttx(DWT_START_TX_DELAYED | DWT_RESPONSE_EXPECTED);
```

Qualora non fosse ancora il momento di rispondere (i.e. anch\_tx\_or\_wait()== False) riabilita immediatamente la ricezione

```
ancenablerx();
```

Attenzione: dopo aver chiamato anch\_tx\_or\_wait() la rxResponseMaskAnch potrebbe essere cambiata ed essere diventata nulla ad indicare che tutte le ancore hanno risposto. In tal caso vengono disabilitati i timeout e l'istanza torna nuovamente in ricezione per attendere l'arrivo del messaggio di Final.

```
void handle_error_unknownframe(event_data_t dw_event)
Gestisce l'arrivo di un frame non identificato.
Nel caso in cui il tag sia in modalità TAG_WAIT gestisce l'arrivo di
un messaggio con modalità di indirizzamento errata oppure il
fatto che rxd->event sia diverso da DWT SIG RX OKAY e da
DWT_SIG_RX_TIMEOUT La chiamata a questa funzione comporta
l'inserimento in coda di un evento di tipo TIMEOUT
      dwt_setrxtimeout(0);
      dwt_setpreambledetecttimeout(0);
       . . .
      instance_putevent(dw_event, DWT_SIG_RX_TIMEOUT);
```

```
void ancprepareresponse(uint16 sourceAddress, uint8 srcAddr_index, uint8
fcode_index, uint8 *frame, uint32 uTimeStamp)
```

È stata rimossa la parte che gestiva la procedura di autoranging già implementata nel firmware della DecaWave. Vengono inoltre copiate nel messaggio di risposta che viene inviato al tag le medie dei range calcolate durante la procedura di autoranging

- l'ancora A0 invia i range  $r_{0,1}$ ,  $r_{0,2}$  e  $r_{0,3}$
- l'ancora A1 invia i range  $r_{1,2}$  e  $r_{1,3}$
- l'ancora A2 invia il range  $r_{2,3}$

```
void anc_prepare_response_autoranging(uint8 srcAddr_index,
uint8 fcode_index, uint8 *frame)
```

Gestisce la preparazione del messaggio di risposta di un'ancora ad un Poll ricevuto da un'ancora master.

#### La funzione

```
void instance_rxcallback(const dwt_callback_data_t *rxd) ...
```

### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_POLL

Nel caso in cui un tag sia in modalità TAG\_WAIT inizia la normale procedura di ranging senza aspettare il timeout di 10 s

```
enable_tag_polling(&instance_data[0]);
instance_data[0].autoranging_timeout = FALSE;
```

```
fcode RTLS_DEMO_MSG_ANCH_POLL
Nel caso in cui un tag sia in modalità TAG_WAIT sono settati a zero i timeout di ricezione
      dwt_setrxtimeout(0);
      dwt_setpreambledetecttimeout(0);
Nel caso in cui il messaggio sia ricevuto da un'ancora in modalità ANCHOR_RNG viene settata la
maschera rxResponseMaskAnc
      instance_data[0].rxResponseMaskAnc = (~(0x1 << master_anchor)) & 0xF;
viene preparata la risposta con l'ultimo TOF calcolato
      anc_prepare_response_autoranging(srcAddr_index, fcode_index,
          &dw_event.msgu.frame[0]);
configurato il timeout
      dwt_setrxtimeout((uint16)instance_data[0].fwtoTimeAnc_sy);
e gestito l'invio del messaggio
      anc_tx_or_rxreenable_autoranging(instance_data[0].instanceAddress16);
```

fcode RTLS DEMO MSG ANCH RESP2 Nel caso in cui un tag sia in modalità TAG\_WAIT sono settati a zero i timeout di ricezione dwt setrxtimeout(0): dwt\_setpreambledetecttimeout(0); Nel caso in cui il messaggio sia ricevuto da un'ancora master in modalità anchor\_RNG viene aggiornata la maschera e decrementato il contatore instance\_data[0].responseT0--; instance\_data[0].rxResponseMaskAnc |= (0x1 << (sourceAddress & 0x3)); Viene inoltre gestito il comportamento dell'ancora master (i.e. continua ad aspettare ed invia il messaggio di Final) anc rx reenable(): Nel caso in cui il messaggio sia ricevuto da un'ancora, non master in modalità ANCHOR RNG. la cui maschera sia diversa da 0 (i.e. non sono state ricevute tutte le risposte dalle altre ancore) rxResponseMaskAnc viene aggiornata e l'invio del messaggio viene gestito instance\_data[0].rxResponseMaskAnc &= ~(0x1 << (sourceAddress & 0x3)); anc\_tx\_or\_rxreenable\_autoranging(); Il caso in cui la maschera fosse completamente nulla l'istanza potrebbe non aver ricevuto un messaggio di Poll oppure tutte le risposte sono state già ricevute, in questo caso viene resettato il Timeout e riabilitata immediatamente la ricezione dwt setrxtimeout(0): dwt\_rxenable(DWT\_START\_RX\_IMMEDIATE);

### condizione rxd->event == DWT\_SIG\_RX\_TIMEOUT

Nel caso in cui un'ancora non master in modalità ANCHOR\_RNG non abbia ricevuto la risposta attesa e il Timeout sia scattato viene aggiornata la rxResponseMaskAnc e, nel caso sia arrivato il turno per l'istanza di inviare la risposta, risponde all'ancora master così da preservare il funzionamento della procedura di autoranging

```
handle_rx_mask_on_timout();
anc_tx_or_rxreenable_autoranging();
```

Viene inoltre generato un evento di tipo DWT\_SIG\_RX\_TIMEOUT

```
instance_putevent(dw_event, DWT_SIG_RX_TIMEOUT);
```

```
int instance_run()
```

Nel caso in cui l'uscita della macchina a stati sia INST\_DONE\_WAIT\_FOR\_NEXT\_EVENT\_TO viene reimpostato il Timeout per l'invio di un nuovo Poll da parte dell'ancora master

```
nextPeriod = instance_data[0].anchSleepTime_ms;
instance_data[0].nextSleepPeriod = (uint32)
    nextPeriod;
```

Nel caso TAG\_WAIT viene gestito il Timeout che consente di iniziare la normale procedura di ranging quando non viene più rilevata attività di autoranging

```
enable_tag_polling(&instance_data[0]);
instance_data[instance].autoranging_timeout =
    FALSE;
```

#### La funzione

```
int testapprun(instance_data_t *inst, int message)
```

contiene una macchina a stati che implementa la logica di funzionamento delle ancore e dei tag. Essa è stata modificata al fine di rimuovere la vecchia modalità di autoranging ed inserire la nuova.

Nel seguito sono descritti i principali cambiamenti apportati.

#### Stato TA\_INIT

Un tag in modalità TAG\_WAIT abilita la ricezione di eventuali messaggi provenienti dalle ancore che eseguono l'autoranging. Il codice

```
inst->autoranging_timeout = TRUE;
inst->autoranging_poll_time =
    portGetTickCount();
```

abilita il timeout software utilizzato per attendere la fine della procedura di autoranging e memorizza l'istante di tempo corrente nel caso in cui la procedura di autoranging fosse terminata prima dell'accensione del tag.

### Stato TA\_INIT - continuazione

Di solito (vedi ??), infatti, autoranging\_poll\_time viene assegnato alla ricezione da parte del tag di un Poll inviato da un'ancora master.

II codice

```
inst->autoRngRangesRxMask = 0;
```

inizializza la maschera che indica da quali ancore il tag ha ricevuto i range medi.

Lo stato successivo è TA\_RXE\_WAIT.

### Stato TA\_INIT - continuazione

Un'ancora in modalità ANCHOR\_RNG si comporta diversamente a seconda che sia l'ancora master o meno.

L'ancora A0 viene configurata come ancora master e preparata per eseguire il primo sleep prima dell'invio del primo Poll. Il codice

```
for(i=0; i<MAX_ANCHOR_LIST_SIZE; i++)
    inst->anchRngArrayCounter[i] = 0;

uint16 instance_address =
    inst->instanceAddress16 & 0x3;
inst->anchRngArrayCounter[instance_address] =
    0xFFFF - 0x1;
```

si occupa di inizializzare il contatore delle misure raccolte per ogni range di interesse.

### Stato TA\_INIT - continuazione

Per ogni ancora master, sia l'i-esima,  $i \geq 0$ , la procedura di autoranging si considera terminata quando l'elemento più piccolo dell'array anchRngArrayCounter è maggiore o uguale a NUM\_AUTORNG\_RGN. Dal momento che l'elemento i-esimo dell'array, che si riferisce al range  $r_{ii}$ , non viene mai aggiornato esso viene posto al massimo numero rappresentabile su 16 bit.

Lo stato successivo è TA\_TXE\_WAIT.

### Stato TA\_INIT - continuazione

Le altre ancore, con indirizzo diverso da A0, abilitano la ricezione e rimangono in attesa di messaggi di Poll inviati dall'ancora master.

Lo stato successivo è TA\_RXE\_WAIT.

#### Stato TA\_SLEEP\_DONE

In questo stato i tag, nel loro funzionamento normale, e le ancore master, in modalità ANCHOR\_RNG, attendono che sia il momento di inviare un nuovo Poll.

Per le ancore è stato deciso di non utilizzare la modalità DEEP\_SLEEP per cui, pur entrando nel ramo DEEP\_SLEEP == 1, viene replicata l'istruzione Sleep(3) prevista nel ramo #else.

```
#if (DEEP_SLEEP == 1)
    if (inst->mode == TAG)
    {
        ...
    }
    else if (inst->mode == ANCHOR_RNG)
        Sleep(3);
#else
    Sleep(3);
#endif
```

#### Stato TA\_TXE\_WAIT

In questo stato i tag, nel loro funzionamento normale, e le ancore master, in modalità ANCHOR\_RNG, eseguono alcune operazioni in preparazione alla spedizione del successivo Poll.

In particolare con le istruzioni

```
if (inst->mode == ANCHOR_RNG)
    inst->rangeNumAnc++;
else if (inst->mode == ANCHOR_RNG)
    inst->rxResponseMaskAnc = 0;
```

l'ancora master, replicando il comportamento di un tag, incrementa il rangeNumber, utilizzato nel protocollo di trasmissione per eseguire un integrity check, e riporta a zero la maschera che indica quali ancore hanno risposto al Poll inviato.

#### Stato TA\_TX\_POLL\_WAIT\_SEND

In questo stato i tag, nel loro funzionamento normale, e le ancore master, in modalità ANCHOR\_RNG, spediscono effettivamente il Poll. In particolare con le istruzioni

l'ancora master, replicando il comportamento di un tag, configura un timeout di ricezione di durata proporzionale al numero di risposte attese MAX\_ANCHOR\_LIST\_SIZE - 1. Tale numero è inferiore di uno rispetto al numero di risposte attese normalmente da un tag dato che una delle ancore si comporta come master.

## Stato TA\_TX\_FINAL\_WAIT\_SEND

In questo stato i tag, nel loro funzionamento normale, e le ancore master, in modalità ANCHOR\_RNG, spediscono effettivamente il Final. Dato che l'ancora master invia un byte in più per specificare se la propria procedura di autoranging è terminata è necessario modificare la lunghezza del messaggio con l'istruzione

```
inst->psduLength = (ANCH_FINAL_MSG_LEN +
    FRAME_CRTL_AND_ADDRESS_S + FRAME_CRC);
```

dove  ${\tt ANCH\_FINAL\_MSG\_LEN}$  vale 34 invece che 33 come nel caso del tag.

## Stato TA\_TX\_FINAL\_WAIT\_SEND - continuazione

Con le istruzioni

```
inst->msg_f.messageData[END_AUTORANGING] =
    FALSE;
...
if(inst->mode == ANCHOR_RNG &&
array_min(inst->anchRngArrayCounter,
    MAX_ANCHOR_LIST_SIZE) >= NUM_AUTORNG_RNG)
{
  inst->anchorRngMaster++;
  inst->msg_f.messageData[END_AUTORANGING] =
    TRUE;
}
```

viene modificato il flag che indica se la procedura di autoranging è terminata e viene incrementata la variabile contenente l'ID dell'ancora master corrente.

## File instance.c - testapprun

#### Stato TA TX FINAL WAIT CONF

In questo stato i tag, nel loro funzionamento normale, e le ancore master, in modalità ANCHOR\_RNG, verificano l'avvenuta spedizione del Poll e del Final.

Per quanto riguarda l'ancora master, nel caso in cui stia verificando l'avvenuta spedizione di un Poll, si comporta come un tag.

Se invece l'ancora master sta verificando la spedizione di un Final e viene soddisfatto il criterio di termine della procedura di autoranging allora si porta nello stato di ricezione TA\_RXE\_WAIT in cui attenderà la ricezione di nuovi Poll provenienti dalla nuova ancora master.

```
if(inst->previousState == TA_TXFINAL_WAIT_SEND)
{
   if(inst->mode == ANCHOR_RNG &&
        array_min(inst->anchRngArrayCounter, MAX_ANCHOR_LIST_SIZE) >=
            NUM_AUTORNG_RNG)
   {
        ...
        inst->testAppState = TA_RXE_WAIT;
        ...
```

## File instance.c - testapprun

#### Stato TA\_TX\_FINAL\_WAIT\_CONF - continuazione

Inoltre se, dopo aver incrementato il contatore anchorRngMaster, l'indirizzo della nuova ancora master è pari al numero totale di ancore allora la procedura complessiva di autoranging è terminata ed è possibile ripristinare la modalità normale di funzionamento ANCHOR attraverso la chiamata alla funzione instance\_backtoanchor().

```
if((inst->anchorRngMaster & 0x7) == MAX_ANCHOR_LIST_SIZE))
instance_backtoanchor(inst);
...
}
```

Solo l'ultima ancora chiama la funzione instance\_backtoanchor() in questa parte della macchina a stati. Le altre ancore rilevano il termine della procedura di autoranging quando ricevono l'ultimo final inviato dall'ultima ancora nello stato TA\_RX\_WAIT\_DATA.

questo stato suddivisi per fcode.

Lo stato TA\_RX\_WAIT\_DATA, assieme alla callback di ricezione instance\_rxcallback() contenuta nel file instance\_common.c, si occupa di processare i messaggi ricevuti dal dispositivo, ancora o tag, e ne modifica il comportamento di consenguenza.

Nel caso in cui il dispositivo abbia ricevuto un messaggio valido, lo stato TA\_RX\_WAIT\_DATA prevede comportamenti diversi in base all'fcode contenuto nel messaggio.

Di seguito sono descritti i principali cambiamenti apportati a

Il firmware originale gestiva gli fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_POLL e RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_POLL assieme. Nella nuova release sono gestiti separatamente.

#### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_POLL

Le ancore che ricevono un Poll da parte di un'ancora master si comportano come le ancore che ricevono un Poll da parte di un tag nella normale procedura di ranging.

Un tag nella modalità TAG\_WAIT reimposta il tempo di ricezione del Poll in modo da garantire il funzionamento del sistema di timeout con cui il tag si rende conto del termine della procedura di autoranging. In questa situazione il tag torna ad ascoltare nello stato TA\_RXE\_WAIT.

```
if (inst->mode == TAG_WAIT)
{
  inst->autoranging_poll_time = portGetTickCount();
  inst->testAppState = TA_RXE_WAIT;
  break;
}
...
```

Il firmware originale gestiva gli fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP e \_RESP2 assieme. Nella nuova release sono gestiti separatamente.

```
fcode RTLS_DEMO_MSG_ANCH_RESP
```

Il tag che riceve una risposta da parte di un'ancora si occupa anche di gestire i range medi elaborati durante la fase di autoranging e che ogni ancora si occupa di inviare al tag in risposta ad un Poll (oltre al Tof come previsto nel funzionamento normale della procedura di ranging).

In particolare se il tag non ha ancora ricevuto i range medi dall'ancora avente indirizzo srcAddr[0]

```
if ((inst->mode == TAG) &&
    (inst->autoRngRangesRxMask & (0x1 <<
        (srcAddr[0]&0x3))) == 0)
{</pre>
```

## fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP - continuazione

valuta il numero di range che si aspetta di ricevere da tale ancora

e copia i dati dal messaggio appena ricevuto nella struttura dati autoRngRangesArray a partire dal byte offset-esimo.

```
uint8 offset = 0;
for(i = 0; i < (srcAddr[0]&0x3); i++)
  offset += (MAX_ANCHOR_LIST_SIZE - 1 - i);

memcpy(&(inst->autoRngRangesArray[offset]),
        &(messageData[AUTORANGING_RANGES]),
sizeof(double) * number_of_ranges);
```

### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP - continuazione

Inoltre aggiorna la maschera autoRngRangesRxMask in modo da non ripetere la procedura di salvataggio dei range medi alla ricezione di altre risposte dalla medesima ancora.

```
inst->autoRngRangesRxMask |= (0x1 << (srcAddr[0]&0x3));</pre>
```

Se il tag ha ricevuto tutti i range medi da tutte le ancora valuta le posizioni cartesiane delle ancore attraverso la chiamata alla funzione rangeToPos che salva il risultato nella matrice anchorPositionMatrix.

Il firmware originale gestiva gli fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP e RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP2 assieme. Nella nuova release sono gestiti separatamente.

#### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_RESP2

Un tag in TAG\_WAIT ignora il messaggio e riabilita la ricezione.

Le ancore, master o meno, si comportano come in una normale procedura di ranging eccetto per il fatto che l'ancora master salva il tof ricevuto in un accumulatore anchRngArray e incrementa il contatore anchRngArrayCounter.

```
if (inst->anchRngArrayCounter[src_addr] == 0)
  inst->anchRngArray[src_addr] = range;
else
  inst->anchRngArray[src_addr] += range;
inst->anchRngArrayCounter[src_addr]++;
...
```

fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_TAG\_FINAL e RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL

Un tag in TAG\_WAIT e riabilita la ricezione.

Un'ancora non master che riceve un ANCH\_FINAL calcola il tof, come farebbe nel caso in cui ha ricevuto un TAG\_FINAL, lo salva in un accumulatore anchRngArray ed incrementa il contatore anchRngArrayCounter

```
if (inst->anchRngArrayCounter[src_addr] == 0)
  inst->anchRngArray[src_addr] = range;
else
  inst->anchRngArray[src_addr] += range;
inst->anchRngArrayCounter[src_addr]++;
```

### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL - continuazione

Inoltre l'ancora verifica se il messaggio di Final ricevuto contiene il byte che indica la fine della procedura di autoranging da parte dell'ancora master corrente. Nel caso in cui la procedura sia terminata viene incrementato l'indirizzo dell'ancora master corrente. Inoltre viene invalidato il tof dal momento che non potrebbe essere utilizzato nella risposta ad un Poll proveniente dalla successiva ancora master dato che è riferito all'ancora master precedente.

```
if(messageData[END_AUTORANGING] == TRUE)
{
  inst->anchorRngMaster++;
  inst->autoranging_timeout = FALSE;
  inst->tofAnc = INVALID_TOF;
}
```

#### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL - continuazione

Qualora l'ancora che ha ricevuto il final fosse la nuova ancora master si prepara per spedire il suo primo Poll (le inizializzazioni sono le medesime eseguite dall'ancora 0 nello stato TA\_INIT).

```
if(inst->mode == ANCHOR RNG && inst->instanceAddress16 ==
   inst->anchorRngMaster)
  inst->autoranging_timeout = FALSE;
  inst->nextState = TA_TXPOLL_WAIT_SEND;
  inst->testAppState = TA_TXE_WAIT;
  inst->rangeNumAnc = 0;
  for (i=0: i < MAX ANCHOR LIST SIZE: i++)
      inst->anchRngArrayCounter[i] = 0;
  uint16 instance address = inst->instanceAddress16 & 0x3:
  inst->anchRngArrayCounter[instance_address] = 0xFFFF - 0x1;
```

### fcode RTLS\_DEMO\_MSG\_ANCH\_FINAL - continuazione

Se al contrario l'ancora rileva che l'intera procedura di autoranging è completata, poichè l'indirizzo della nuova ancora master è pari al numero totale di ancore, calcola le medie dei range attraverso la funzione eval\_means() e ripristina la modalità normale di funzionamento ANCHOR attraverso la funzione instance\_backtoanchor().

else if((inst->mode == ANCHOR\_RNG) &&
 (inst->anchorRngMaster & 0x7) ==
 MAX\_ANCHOR\_LIST\_SIZE)
{
 eval\_means(inst);
 instance\_backtoanchor(inst);
}

## File instance.c - array\_min

La seguente funzione è stata aggiunta

```
uint16 array_min (uint16* array, int len)
```

Calcola il minimo di un array.

Nel seguito sono riportate alcune note riguardanti il file main.c

#### Configurazione Slot and Superframe

In generale è stato aggiunto il campo relativo al periodo di trasmissione dei Poll da parte di un'ancora master. È stato verificato sperimentalmente che un periodo di 10 ms è sufficiente a gestire 4 ancore di cui una master.

```
sfConfig_t sfConfig[4] =
 //mode 2 - S1: 2 on, 3 off
   (10), // slot period (ms)
   (1), // number of slots
   (10*1), // superframe period (ms)
   (10*1), // poll sleep delay (ms)
   (10), // anch sleep delay in autoranging (ms)
    (2500) // final transmission delay
 },
};
```

```
uint32 inittestapplication(uint8 s1switch)
```

La modalità di funzionamento di un dispositivo DecaWaveEVB1000 dipende dallo switch n.4 presente sul PCB.

Un dispositivo di tipo tag, nella nuova release, non viene più inizializzato in modalità TAG ma TAG\_WAIT. In tale modalità attende il termine della procedura di autoranging.

Un dispositivo di tipo ancora, nella nuova release, non viene più inizializzato in modalità ANCHOR ma ANCHOR\_RNG. In tale modalità le ancore eseguono la procedura di autoranging.

```
if((s1switch & SWS1_ANC_MODE) == 0)
{
   instance_mode = TAG_WAIT;
}
else
{
   instance_mode = ANCHOR_RNG;
}
```

```
void setLCDline1(uint8 s1switch)
```

Questa funzione gestisce il testo riportato sul display LCD a seconda della modalità del dispositivo DecaWaveEVB1000.

Nella nuova release del firmware i tag all'accensione riportano la scritta "Waiting..." ad indicare che attende il termine della procedura di autoranging. Le ancore invece riportano la scritta "Autoranging".

```
else if(role == TAG_WAIT)
  sprintf((char*)&dataseq1[0], "Tag:%d Waiting...",
     tagaddr);
  writetoLCD( 16, 1, dataseq1);
else if(role == ANCHOR_RNG)
  sprintf((char*)&dataseq1[0], "A:%d Autoranging",
     ancaddr):
  writetoLCD( 16, 1, dataseq1);
7
```

```
int main(void)
```

Rispetto alla release precedente, il tag, dopo aver ricevuto i tof da tutte le ancore, invia il risulutato della trilaterazione attraverso la porta seriale (USB OTG VCP)

```
if (rx == TOF REPORT T2A)
 if (instance_data[0].mode == TAG)
    instance data[0].tagPositionSentToViewer++:
     float pos_x = (float) best_solution.x;
     float pos_y = (float) best_solution.y;
     float pos_z = (float) best_solution.z;
     print_over_otg_usb("tpr %d %08x %08x %08x",
                        (instance_data[0].instanceAddress16 & 0x7),
                        *(uint32_t*)&pos_x,
                        *(uint32_t*)&pos_y,
                        *(uint32 t*)&pos z):
```

#### int main(void) - continuazione

Inoltre ogni SEND\_ANCHOR\_POSITION\_EVERY\_CYCLES cicli invia sulla medesima porta la posizione cartesiana delle ancore.

```
if(instance_data[0].tagPositionSentToViewer ==
   SEND ANCHOR POSITION EVERY CYCLES)
  instance_data[0].tagPositionSentToViewer = 0;
  print_over_otg_usb("apr %d %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x
     %08x %08x %08x %08x %08x",
                     (instance_data[0].instanceAddress16 & 0x7),
                      *(uint32_t*)&(instance_data[0].
                      anchorPositionMatrix[0][0]),
                      *(uint32 t*)&(instance data[0].
                      anchorPositionMatrix[2][3]));
```

# Files autoranging.c e autoranging.h

#### La funzione

```
int rangesToPos(double* ranges, float
    anch_position[][4])
```

è stata implementata sfruttando l'algoritmo algebrico di calibrazione sviluppato da Federica Fioretti.

### File trilat.c

### La funzione

```
int computePosition_mm(float d1,float d2,float
   d3,float d4, vec3d *best_solution2, float
   anch_position[][4])
```

utilizza la posizione delle ancore in m calcolate mediante la funzione rangesToPos

```
// Anchor i
pi.x = anch_position[0][i];
pi.y = anch_position[1][i];
pi.z = anch_position[2][i];
```

## File algebric\_trilat.c

### La funzione

```
int computePosition_mm(float d1,float d2,float
  d3,float d4, vec3d *best_solution2, float
  anch_position[][4])
```

utilizza la posizione delle ancore in mm calcolate mediante la funzione rangesToPos

```
for(index = 0; index<3; index++)
{
   A_mm[index] = anch_position[index][0] * 1000;
   B_mm[index] = anch_position[index][1] * 1000;
   C_mm[index] = anch_position[index][2] * 1000;
   D_mm[index] = anch_position[index][3] * 1000;
}</pre>
```

# File print\_over\_otg\_usb.c

#### La funzione

```
void print_over_otg_usb(const char * format, ...)
```

permette di inviare una stringa, utilizzando il formato della funzione printf(), tramite la porta USB OTG.

# Viewer 3D

## Viewer 3D

Al fine di valutare qualitativamente la validità dell'algoritmo di trilaterazione durante l'esecuzione di un esperimento è stato sviluppato un viewer 3D.

Tale viewer consente di visualizzare la posizione cartesiana di uno o più tag mediante uno scatter plot.


Inoltre il software è in grado di ricevere da uno dei tag la posizione delle ancore ottenuta mediante la procedura di calibrazione (procedura F. Fioretti) e di visualizzarne la posizione.

Nel seguito è descritta brevemente l'architettura del software ed i metodi più importanti delle classi Python che ne costituiscono l'implementazione.

### **Architettura**

## L'architettura prevede tre livelli:

- gestione dei dispositivi (Device Manager)
- raccolta e decodifica dei dati (Device *i*-esimo)
- visualizzazione dei dati (GUI, Canvas)



# Architettura - Device Manager



Il Device Manager si occupa di rilevare periodicamente nuovi dispositivi connessi al computer tramite porta seriale (reale o virtuale).

Per ogni nuovo dispositivo connesso vengono allocate apposite strutture dati e creato un thread che si occupa della gestione dei dati in arrivo.

Quando un dispositivo viene disconnesso il thread ad esso associato viene terminato.

## Implementazione - classe DeviceManager - metodo run()

```
DeviceManager
configured devices : dict
connected ports : list
dev removed sig
new dev connected sig
new devices
new devices : list
removed devices
removed devices : list
target vid pid
configure devices()
device()
register devices removed slot()
register new devices connected slot()
remove devices()
run()
stop all devices()
undate ports()
```

Il metodo run è il metodo principale associato al thread del Device Manager.

```
def run(self):
    while True:
        new_ports, removed_ports = self.update_ports()
```

Il metodo update\_ports() rileva le nuove porte seriali connesse e le porte che sono state scollegate di recente.

Per ogni nuova porta la funzione configure\_devices() si occupa di generare un'istanza della classe Device.

```
if new_ports:
    self.new_devices = self.configure_devices(new_ports)
```

## Implementazione - classe DeviceManager - metodo run()

Inoltre viene emesso un segnale per notificare l'evento alla GUI. Nel seguito verrà spiegato in che modo la GUI si registra agli eventi emessi dal Device Manager.

```
self.new_dev_connected_sig.emit()
```

Per ogni porta scollegata la funzione remove\_devices() si occupa di terminare il thread associato a tale porta. Inoltre la GUI viene notificata dell'evento.

```
if removed_ports:
    self.removed_devices =
        self.remove_devices(removed_ports)
    self.dev_removed_sig.emit()
```

Il thread del Device Manager esegue periodicamente con frequenza di 1 Hz.

```
sleep(1)
```

## Implementazione - classe DeviceVIDPIDList

DeviceVIDPIDList filename vid\_pid\_s: list get\_vid\_pid\_list() load\_from\_file()

Per poter rilevare i nuovi dispositivi connessi di interesse il Device Manager necessita di conoscere il VID (Vendor ID) e PID (Product ID) associati alla porta USB della porta seriale utilizzata. Una classe DeviceVIDPIDList si occupa di caricare un elenco di ID desiderati da un file di configurazione. Un'istanza della classe DeviceVIDPIDList viene passata all'istanza della classe DeviceManager al momento della sua costruzione.

# Implementazione - file di configurazione

La struttura del file di configurazione è molto semplice ed è la seguente

```
CONFIG_VID_PID
VID PID
<vid 1> <pid 1>
...
<vid N> <pid N>
```

dove <vid i> e <pid i> sono dati ciascuno da una sequenza di 4 cifre. Ad esempio

```
CONFIG_VID_PID
VID PID
0483 5740
```

## Architettura - Device i-esimo



Un thread viene associato ad ogni dispositivo connesso. Esso si occupa di interrogare continuamente la porta seriale associata al dispositivo e di decodificare ogni nuova linea, terminata da \r\n, ricevuta.

Se la decodifica avviene con successo il thread, mediante un meccanismo di signal-slot, notifica alla GUI la presenza di nuovi dati.

## Implementazione - classe Device - run()

```
Device
data lock : lock
id : str
last data
last data : dict
logger
new data available
port
serial : Serial
state
state:str
state lock · lock
close()
configure()
connect()
register new data available slot()
stop device()
```

Il metodo run è il metodo principale associato al thread di ciascun Device.

Dopo aver verificato l'avvenuta connessione con la porta seriale

```
def run(self):
    if not self.connect():
        return
```

il metodo entra nel loop principale dal quale esce solo nel caso in cui lo stato diventi stopped (i.e. quando il Device Manager termina il thread)

```
while self.state == 'running':
```

## Implementazione - classe Device - run()

Il metodo tenta quindi di leggere una linea terminata da \r\n e di decodificarla attraverso la classe DataFromEVB1000

```
try:
    line = self.serial.readline()
    if len(line) > 0:
        try:
        evb1000_data = DataFromEVB1000(line)
    except InvalidDataFromEVB1000:
        continue
```

Nel caso di decodifica avvenuta con successo i nuovi dati sono memorizzati nel campo last\_data dell'istanza del Device, la GUI viene notificata della presenza di nuovi dati e il logger CSV memorizza su file i dati

```
if evb1000_data.msg_type_decoded:
    self.last_data = evb1000_data.decoded
    self.new_data_available.emit(self.id)
    self.logger.log_data(evb1000_data)
```

## Implementazione - classe Device - run()

Nel caso di errore nella lettura da seriale i nuovi dati vengono scartati

```
 \begin{array}{c} \mathtt{except} \quad \mathtt{SerialException:} \\ \mathtt{pass} \end{array}
```

Qualora lo stato del Device diventi stopped il logger CSV viene chiuso e la porta seriale chiusa

```
if self.state == 'stopped':
    self.logger.close()
    self.close()
```

## Implementazione - classe DataFromEVB1000 - decode\_msg\_type()

```
DataFromEVB1000

decoded
line
msg_fields
msg_fields: list
msg_structure: list
msg_type: str
msg_type_decoded: bool
decode()
decode_msg_type()
```

Il metodo fondamentale della classe DataFromEVB1000 è decode\_msg\_type che definisce la struttura interna del messaggio ricevuto.

Il tipo del messaggio è ricavato dai primi tre caratteri della linea line

```
def decode_msg_type(self):
   if len(self.line) < 3:
      return False
   msg_type = self.line[0:3]</pre>
```

### Implementazione - classe DataFromEVB1000 - decode\_msg\_type()

Nel caso di un messaggio di tipo Tag Position Report il tipo è tpr,

```
if msg_type == 'tpr':
```

i campi del messaggio sono nominati msg\_type, tag\_id (i.e. l'id del tag come da switch sul PCB), x, y e z

```
self.msg_fields = ['msg_type', 'tag_id', 'x', 'y', 'z']
```

e i loro tipi sono indicati come s (stringa), u (unsigned int) e tre f (float)

```
self.msg_structure = ['s'] + ['u'] + ['f'] * 3
```

Altri tipi di messaggio sono indicati negli altri rami

```
elseif ...
```

mentre decodifica fallisce qualora il tipo di messaggio non sia tra quelli riconosciuti

```
else:
    return False
return True
```


### Architettura - GUI



Per la GUI è previsto un thread a parte che, mediante callback dette slot, riceve le notifiche provenienti da ciascun Device thread e dal Device Manager.

Quando una nuova posizione del tag è disponibile viene memorizzata all'interno di una struttura dati con buffer, detta Tag View. Una variante di Tag View, detta Tag Position Attitude View, è prevista per ospitare la stima di posizione e assetto.

### Architettura - GUI



Periodicamente la GUI aggiorna il Canvas principale, ospitato nella finestra, in cui vengono rappresentate la posizione del tag con uno scatter 3D e la stima con una terna.

Il Canvas prevede inoltre la rappresentazione delle ancore mediante dei cilindri. La posizione delle ancore viene trasmessa dal tag attraverso la porta seriale.

### Implementazione - classe EVB1000ViewerMainWindow



La classe fondamentale che implementa la GUI è EVB1000ViewerMainWindow. Essa contiene un riferimento alla classe Ui\_EVB1000ViewerMainWindow che contiene l'implementazione della finestra principale generata dal software Qt Creator

Al fine di capire in che modo il Device Manager e il Device notificano alla GUI rispettivamente la presenza di nuovi dispositivi connessi e la presenza di nuovi dati è opportuno analizzare il costruttore della classe EVB1000ViewerMainWindow ed i metodi new\_devices\_connected() e new\_data\_available().

### Implementazione - classe EVB1000ViewerMainWindow - costruttore

Al costruttore della classe EVB1000ViewerMainWindow viene passata un'istanza device\_manager del Device Manager

```
def __init__(self, device_manager = None):
    ...
```

viene inizializzata/configurata la classe della finestra principale

```
self.ui = Ui_EVB1000ViewerMainWindow()
self.ui.setupUi(self)
...
```

viene creata un'istanza del Canvas che ospiterà la rappresentazione delle ancore e dei tag

#### Implementazione - classe EVB1000ViewerMainWindow - costruttore

e viene salvato il riferimento al Device Manager

```
self.dev_man = device_manager
```

Molto importante è la seguente parte in cui la GUI registra due metodi della classe come slot associati a segnali emessi dal Device Manager.

In pratica il metodo new\_devices\_connected verrà richiamato quando il Device Manager rileva nuovi dispositivi connessi ed il metodo devices\_removed sarà richiamato quando alcuni dispositivi sono stati scollegati.

Lo slot new\_devices\_connected si occupa principalmente di richiedere al Device Manager la lista dei nuovi dispositivi connessi

```
@pyqtSlot()
def new_devices_connected(self):
    devs = self.dev_man.new_devices
```

e di registrare lo slot new\_data\_avilable in modo tale che sia richiamato quando uno qualsiasi dei Device notifica la presenza di nuovi dati.

```
for dev in devs:
    dev.register_new_data_available_slot(\
        self.new_data_available)
...
```

#### Impl.ne - classe EVB1000ViewerMainWindow - new\_data\_available

Lo slot new\_data\_available viene chiamato con un argomento device\_id

```
@pyqtSlot(str)
def new_data_available(self, device_id):
```

che consente di recuperare il dispositivo che ha emesso il segnale attraverso il metodo device() del Device Manager.

```
try:
    device = self.dev_man.device(device_id)
```

Nel caso di un dispositivo appena disconnesso può accadere che l'ultimo messaggio ricevuto dalla porta seriale venga comunque elaborato dal thread associato al dispositivo poichè lo stato del thread (vedi slide ..) non è ancora cambiato da running a stopped quando il messaggio è arrivato.

In tal caso la notifica viene comunque inviata dal Device e la callback new\_data\_available viene chiamata ma ormai il device\_id non identifica più un dispositivo valido. L'eccezione KeyError gestisce questa situazione.

```
except KeyError:
    return
```

#### Impl.ne - classe EVB1000ViewerMainWindow - new\_data\_available

Una volta recuperato il Device da cui la notifica è originata è possibile accedere all'ultimo messaggio ricevuto contenuto in device.last\_data.

L'accesso a questo campo è protetto con un semaforo di mutua esclusione.

```
data = device.last_data
```

In base al tipo di messaggio la GUI gestisce la situazione diversamente.

```
if data['msg_type'] == 'tpr' or data['msg_type'] == 'kmf':
    self.handle_tag_report_rcvd(device_id, data)
elif data['msg_type'] == 'apr':
    self.handle_anch_report_rcvd(data)
```

### Impl.ne - classe EVB1000ViewerMainWindow - handle\_tag\_report\_rcvd

Come esempio si consideri la funzione handle\_tag\_report\_rcvd che gestisce l'arrivo di nuovi dati di posizione e sia data['msg\_type'] == 'tpr'.

La funzione prende in ingresso i dati data.

Per prima cosa viene recuperato l'ID associato al tag (i.e. l'id del tag come impostato nello switch del PCB, tale id è diverso dal device\_id che è invece associato alla specifica porta seriale a cui il tag è stato collegato).

```
def handle_tag_report_rcvd(self, ..., data):
    tag_id = data['tag_id']
```

Nel caso in cui il tag abbia già spedito al Viewer la posizione delle ancore (i.e. anc\_positions\_set == True) la funzione si interfaccia con la classe MatplotlibViewerCanvas di cui mpl\_canvas è istanza.

```
if self.anc_positions_set:
```

Come già detto è presente una struttura con buffer TagView utilizzata per memorizzare le ultime N posizioni ricevute. Nel caso in cui non sia presente un Tag View per il tag\_id di interesse allora viene configurato per la prima volta il tag con la chiamata alla funzione set\_new\_tag

```
if not self.mpl_canvas.is_tag_view(tag_id):
    self.mpl_canvas.set_new_tag(...)
...
```

# Impl.ne - classe EVB1000ViewerMainWindow - handle\_tag\_report\_rcvd

In ogni caso i dati di posizione vengono estratti e passati alla classe mpl\_canvas.

Ulteriori dettagli sulla classe mpl\_canvas seguono nelle slide successive.

## Impl.ne - classe MatplotlibViewerCanvas

```
MatplotlibViewerCanvas
anchor colors : list
anchors : list
anchors plane height
anchors plane height lock : lock
anim : FuncAnimation
aves
frame rate
tag buffer size
tags position attitude view : dict
tags position view : dict
draw anchors()
draw data frame axes()
draw ground()
draw static objects()
is plane height set()
is tag view()
set anchor position()
set_new_tag()
set tag estimated pose()
set tag raw position()
setup plot()
update tags view()
```

La classe MatplotlibViewerCanvas si occupa di gestire il Canvas, inserito nella finestra principale, che ospita la rappresentazione del tag e delle ancore

I metodi fondamentali che saranno analizzati sono set\_new\_tag, set\_tag\_raw\_position e update\_tags\_view.

## Impl.ne - classe MatplotlibViewerCanvas - set\_new\_tag

Il metodo set\_new\_tag prende come argomenti l'ID del tag tag\_ID ed un colore tag\_color.

Queste informazioni sono utilizzate per istanziare due oggetti.

Il TagPositionView utilizzato per conservare in un buffer di grandezza tag\_buffer\_size le posizioni risultato della trilaterazione eseguita internamente dal tag. Il buffer viene utilizzato per realizzare uno scatter plot 3D con una "scia".

Il TagPositionAttitudeView è invece pensato per conservare la stima di posizione e assetto correnti.

### Impl.ne - classe MatplotlibViewerCanvas - set\_tag\_raw\_position

Il metodo  $set_{tag_raw_position}$  prende come argomenti l'ID del tag  $tag_{ID}$  e le coordinate cartesiane x, y e z.

```
def set_tag_raw_position(self, tag_ID, x, y, z):
```

La posizione viene trasformata mediante trasformazione omogenea (vector\_hom\_transformation)per tenere conto del fatto che i dati sono espressi rispetto ad una terna posizionata all'altezza del piano comune alle ancore A0, A1 ed A2. Inoltre, a seconda di come le ancore sono state posizionate, l'asse z del sistema di riferimento, nel quale sono espresse le posizioni, potrebbe essere rivolto verso il basso. In tal caso la parte di rotazione della trasformazione omogenea sarà diversa dalla matrice identità.

```
position_data_frame = np.array([[x,y,z]]).T
position_mpl_frame =
    self.vector_hom_transformation(position_data_frame)
```

# Impl.ne - classe MatplotlibViewerCanvas - set\_tag\_raw\_position

Dopo essere stata trasformata la posizione viene effettivamente memorizzata nel Tag View relativo all'ID tag\_ID attraverso la chiamata alla funzione new\_position()

```
x = position_mpl_frame.item(0)
y = position_mpl_frame.item(1)
z = position_mpl_frame.item(2)
self.tags_position_view[tag_ID].new_position(x, y, z)
```

Le funzioni descritte fino a questo punto spiegano, anche se in maniera sintetica, il flusso dei dati a partire dalla porta seriale per arrivare alle strutture dati che contengono i dati trasformati. Diversi aspetti sono stati trascurati tra cui, ad esempio, la gestione vera e propria degli elementi grafici attraverso la libreria Matplotlib. Si rimanda al codice per maggiori informazioni.

Per concludere il percorso è necessario descrivere la funzione che si occupa di aggiornare periodicamente il Canvas utilizzando i dati disponibili.

# Impl.ne - classe MatplotlibViewerCanvas - update\_tags\_view

La funzione update\_tags\_view viene richiamata periodicamente ad una frequenza frame\_rate che viene configurata nel metodo setup\_plot

La funzione update\_tags\_view si occupa di richiamare il metodo update\_view per ogni TagView e per ogni TagPositionAttitudeView configurato.

L'aggiornamento delle View nel tempo di fatto realizza l'animazione così come visibile all'utente.

```
def update_tags_view(self, frame_number):
    for view_name in self.tags_position_view:
        self.tags_position_view[view_name].update_view()
    for view_name in self.tags_position_attitude_view:
        self.tags_position_attitude_view[view_name].update_view()
```