ФИО	Группа	Работа		
Пластинин Алексей	37	ISA		
Александрович				

# https://github.com/skkv-itmo2/itmo-comp-arch-2023-riscv-GooddiLK

C++20 g++

Вывод на тестовых данных из репозитория и гугл диска совпадает с точностью до символа '\t' перед каждым переводом строки.


1	.text		
2			
3	00010074	<main>:</main>	
4	10074:	ff010113	addi sp, sp, −16
5	10078:	00112623	sw ra, 12(sp)
6	1007c:	030000ef	jal ra, 0x100ac <mmul></mmul>
7	10080:	00c12083	lw ra, 12(sp)
8	10084:	00000513	addi a0, zero, 0
9	10088:	01010113	addi sp, sp, 16
10	1008c:	00008067	jalr zero, 0(ra)
11	10090:	00000013	addi zero, zero, 0
12	10094:	00100137	lui sp, 0x100
13	10098:	fddff0ef	jal ra, 0x10074 <main></main>
14	1009c:	00050593	addi a1, a0, 0
15	100a0:	00a00893	addi a7, zero, 10
16	100a4:	0ff0000f	fence iorw, iorw
17	100a8:	00000073	ecall
18			
19	000100ac	<mmul>:</mmul>	
20	100ac:	00011f37	lui t5, 0x11
21	100b0:	124f0513	addi a0, t5, 292
22	100b4:	65450513	addi a0, a0, 1620
23	100b8:	124f0f13	addi t5, t5, 292
24	100bc:	e4018293	addi t0, gp, -448
25	100c0:	fd018f93	addi t6, gp, −48
26	100c4:	02800e93	addi t4, zero, 40
27			
28	000100c8	<l2>:</l2>	
29	100c8:	fec50e13	addi t3, a0, −20
30	100cc:	000f0313	addi t1, t5, 0
31	100d0:	000f8893	addi a7, t6, 0
32	100d4:	00000813	addi a6, zero, 0
33			
34	000100d8	<l1>:</l1>	
35	100d8:	00088693	addi a3, a7, 0
36	100dc:	000e0793	addi a5, t3, 0
37	100e0:	00000613	addi a2, zero, 0

```
38
39
       000100e4
                         <L0>:
                                                 lb a4, 0(a5)
40
           100e4:
                         00078703
           100e8:
                         00069583
                                                 lh a1, 0(a3)
41
42
           100ec:
                         00178793
                                               addi a5, a5, 1
43
           100f0:
                                               addi a3, a3, 40
                         02868693
44
           100f4:
                                                mul a4, a4, a1
                         02b70733
45
           100f8:
                         00e60633
                                                add a2, a2, a4
46
           100fc:
                         fea794e3
                                                bne a5, a0, 0x100e4, <L0>
47
           10100:
                         00c32023
                                                 sw a2, 0(t1)
                         00280813
                                               addi a6, a6, 2
48
           10104:
49
           10108:
                         00430313
                                               addi t1, t1, 4
50
           1010c:
                         00288893
                                               addi a7, a7, 2
           10110:
                         fdd814e3
                                                bne a6, t4, 0x100d8, <L1>
51
52
                         050f0f13
                                               addi t5, t5, 80
           10114:
53
           10118:
                         01478513
                                               addi a0, a5, 20
54
           1011c:
                         fa5f16e3
                                                bne t5, t0, 0x100c8, <L2>
                                               jalr zero, 0(ra)
55
           10120:
                         00008067
56
57
58
       .symtab
59
       Symbol Value
                                  Size Type
                                                Bind
60
                                                         Vis
                                                                   Index Name
61
           01 0x0
                                     0 NOTYPE
                                                L0CAL
                                                         DEFAULT
                                                                   UNDEF
           1] 0x10074
                                     0 SECTION LOCAL
                                                         DEFAULT
62
       [
       [
           2] 0x11124
                                    0 SECTION
                                                L0CAL
                                                                       2
63
                                                         DEFAULT
           3] 0x0
                                     0 SECTION LOCAL
64
       [
                                                         DEFAULT
                                                                       3
           4] 0x0
                                     0 SECTION
65
       [
                                              L0CAL
                                                         DEFAULT
           5] 0x0
66
                                     0 FILE
                                                L0CAL
                                                         DEFAULT
                                                                     ABS test.c
67
       [
           6] 0x11924
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                     ABS __global_pointer$
68
       [
           7] 0x118F4
                                   800 OBJECT
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       2 b
69
       [
           8] 0x11124
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       1 __SDATA_BEGIN__
                                                                       1 mmul
70
       [
           9] 0x100AC
                                   120 FUNC
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
71
       [ 10] 0x0
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                                   UNDEF _start
                                                         DEFAULT
72
       [ 11] 0x11124
                                  1600 OBJECT
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       2 c
73
       [ 12] 0x11C14
                                                                       2 __BSS_END__
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
74
       [ 13] 0x11124
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       2 __bss_start
       [ 14] 0x10074
                                    28 FUNC
75
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       1 main
76
       [ 15] 0x11124
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       1 __DATA_BEGIN__
                                                                       1 _edata
77
       [ 16] 0x11124
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
78
       [ 17] 0x11C14
                                     0 NOTYPE
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       2 _end
79
       [ 18] 0x11764
                                   400 OBJECT
                                                GLOBAL
                                                         DEFAULT
                                                                       2 a
```

## Теория:

Структура ELF файла (источник 4 страница 15) здесь и далее страница указана от начала файла, а не по существующей нумерации:

Figure 1-1. Object File Format



Execution View
ELF Header
Program Header Table
Segment 1
Segment 2
Section Header Table optional

OSD1980

Далее будем опираться на Linked View. ELF Header содержит информацию о организации файла. Section Header Table содержит информацию о секциях в файле. Секции содержат информацию необходимую для сборки и исполнения программы.

Структура ELF Header (источник 4 страница 18):

Figure 1-3. ELF Header

```
#define EI NIDENT
                         16
typedef struct {
          unsigned char e ident[EI NIDENT];
          Elf32_Half e_type;
Elf32_Half e_machine;
          Elf32 Word
                       e version;
          Elf32 Addr
                       e entry;
          Elf32_Off
Elf32_Off
                        e phoff;
                        e shoff;
          Elf32 Word
                        e flags;
          Elf32 Half
                        e ehsize;
                        e_phentsize;
          Elf32 Half
          Elf32 Half
                        e phnum;
          Elf32 Half
                        e shentsize;
          Elf32 Half
                        e shnum;
          Elf32 Half
                         e shstrndx;
 } Elf32 Ehdr;
```

Нас будут интересовать следующие данные:

- e\_shnum количество записей в Section Header Table (SHT далее).
- e\_shoff смещение SHT от начала файла.

- e shentsize размер записи section header в SHT.
- e shstrndx индекс в SHT отвечающий за section name string table (strtab).

Типы и размеры данных используемых в ELF файле (источник 4 страница 16):

Figure 1-2. 32-Bit Data Types

Name	Size	Alignment	Purpose
Elf32_Addr	4	4	Unsigned program address
Elf32_Half	2	2	Unsigned medium integer
Elf32_Off	4	4	Unsigned file offset
Elf32_Sword	4	4	Signed large integer
Elf32_Word	4	4	Unsigned large integer
unsigned char	1	1	Unsigned small integer

Section Header Table содержит заголовки секций. Их структура (источник 4 страница 24):

Figure 1-8. Section Header

Из них мы будем использовать:

- sh offset смещение от начала файла до начала секции.
- sh\_name индекс в section header string table с которого начинается название секции.
- sh size размер секции.
- sh\_addr индекс первого байта секции, если секция будет исполняться (отображаться в области памяти процесса).

Symbol Table section содержит информацию (таблицу символов), необходимую для определения местоположения и перемещения символических определений и ссылок программы.

Секция .symtab содержит массив следующих структур (источник 4 стр. 32):

Figure 1-15. Symbol Table Entry

```
typedef struct {
                      Elf32_Word st_name;
                      Elf32_Addr st_value;
Elf32_Word st_size;
                      unsigned char st_info;
                      unsigned char st_other;
                      Elf32 Half
                                         st_shndx;
        } Elf32_Sym;
               This member holds an index into the object file's symbol string table, which holds
st name
               the character representations of the symbol names.
               This member gives the value of the associated symbol. Depending on the context,
st_value
               this may be an absolute value, an address, and so on; details appear below.
               Many symbols have associated sizes. For example, a data object's size is the number
st_size
               of bytes contained in the object. This member holds 0 if the symbol has no size or
               an unknown size.
               This member specifies the symbol's type and binding attributes. A list of the values
st info
               and meanings appears below. The following code shows how to manipulate the
               values.
                This member currently holds 0 and has no defined meaning.
 st other
                Every symbol table entry is "defined" in relation to some section; this member holds
 st shndx
                the relevant section header table index. As Figure 1-7 and the related text describe,
                some section indexes indicate special meanings.
```

Секция .text содержит информацию о исполняемых инструкциях программы. Размер каждой команды 4 байта. Реализован разбор команд из наборов RV32I, RV32M, RV32A. Команды в них принадлежат одному из 6 следующих типов (источник 1 страница 30):

31 30 2	5 24	21	20	19	15	14	12	11	8		7	6	0	
funct7		rs2		rs1		funct:	3		rc	l		opc	$\operatorname{code}$	R-type
imm[1	rs1		funct	3		rc	l		opo	$\operatorname{code}$	I-type			
imm[11:5]		rs2		rs1		funct:	3		$_{ m imm}$	[4:0]		opo	$\operatorname{code}$	S-type
$[imm[12] \mid imm[10:5]$		rs2		rs1		funct	3	imm	$_{ m n}[4:1] \mid$	imn	a[11]	opo	$\operatorname{ode}$	B-type
	imm													
						rc	l		opo	ode	U-type			
[imm[20]] $[imm[1]$	0:1]	in	m[11]	imn	a[19]	9:12]			rc	l		opo	ode	J-type

Opcode, funct3, funct7 используются для определения типа команды. rd - регистр назначения, rs1, rs2 - регистры источника. lmm определяют смещение / адрес назначения.

# Информация о отображении регистров (источник 2 страница 155):

Register	ABI Name	Description	Saver
x0	zero	Hard-wired zero	_
x1	ra	Return address	Caller
x2	sp	Stack pointer	Callee
x3	gp	Global pointer	_
x4	tp	Thread pointer	_
x5	t0	Temporary/alternate link register	Caller
x6-7	t1-2	Temporaries	Caller
x8	s0/fp	Saved register/frame pointer	Callee
x9	s1	Saved register	Callee
x10-11	a0-1	Function arguments/return values	Caller
x12-17	a2-7	Function arguments	Caller
x18-27	s2-11	Saved registers	Callee
x28-31	t3-6	Temporaries	Caller
f0-7	ft0-7	FP temporaries	Caller
f8-9	fs0-1	FP saved registers	Callee
f10-11	fa0-1	FP arguments/return values	Caller
f12-17	fa2-7	FP arguments	Caller
f18-27	fs2-11	FP saved registers	Callee
f28-31	ft8-11	FP temporaries	Caller

### Информация о определении значения Imm (источник 1 страница 31):

31	30	20	19	12	11	10 5		4 1	0	
		— inst[3	51] —			inst[30:25]		inst[24:21]	inst[20]	I-immediate
		inst[3	51] —			inst[30:25]		inst[11:8]	inst[7]	S-immediate
		$-\inf[31]$ —	_	j	inst[7]	inst[30:25]		inst[11:8]	0	B-immediate
inst[31]	ins	t[30:20]	inst[19:12]				0	_		U-immediate
							_			
	inst[3]	.] —	inst[19:12]	i	nst[20]	inst[30:25]		inst[24:21]	0	J-immediate

### Более наглядный пример для определения J-Imm:




Figure 5.7: Decoding a J-type instruction.

# Реализованны команды (источник 2 страница 148): \_\_\_\_\_\_ RV32I Base Instruction Set

	imm[31:12]	rd	0110111	LUI		
	imm[31:12]	rd	0010111	AUIPC		
im	m[20 10:1 11 19	9:12]		rd	1101111	JAL
imm[11:	0]	rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[11:		rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:	0]	rs1	001	rd	0000011	LH
imm[11:		rs1	010	rd	0000011	LW
imm[11:	0]	rs1	100	rd	0000011	LBU
imm[11:	0]	rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	SB
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010 000	imm[4:0]	0100011	SW
imm[11:	imm[11:0]			rd	0010011	ADDI
imm[11:		rs1	010	rd	0010011	SLTI
imm[11:	0]	rs1	011	rd	0010011	SLTIU
imm[11:	0]	rs1	100	rd	0010011	XORI
imm[11:		rs1	110	rd	0010011	ORI
imm[11:	0]	rs1	111	rd	0010011	ANDI
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	SLLI
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRLI
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	SRAI
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	ADD
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	SUB
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	SLL
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	SLT
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	SLTU
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	XOR
0000000	0000000 rs2		101	rd	0110011	SRL
0100000	0100000 rs2		101	rd	0110011	SRA
0000000	0000000 rs2		110	rd	0110011	OR
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	AND
fm pre		rs1	000	rd	0001111	FENCE
000000000		00000 00000	000	00000	1110011	ECALL
000000000	00000000001			00000	1110011	EBREAK


### RV32M Standard Extension

0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011	MUL					
0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011	MULH					
0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011	MULHSU					
0000001	rs2	rs1	011	$^{\mathrm{rd}}$	0110011	MULHU					
0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	DIV					
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011	DIVU					
0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	REM					
0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011	brack REMU					
0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	REM					

#### RV32A Standard Extension

	00010	aq	rl	00000	rs1	010	rd	0101111	LR.W
ĺ	00011	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	SC.W
	00001	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOSWAP.W
	00000	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOADD.W
	00100	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOXOR.W
	01100	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOAND.W
	01000	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOOR.W
	10000	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOMIN.W
	10100	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOMAX.W
	11000	aq	rl	rs2	rs1	010	$^{\mathrm{rd}}$	0101111	AMOMINU.W
	11100	aq	rl	rs2	rs1	010	rd	0101111	AMOMAXU.W

Расширение Zifencei (источник 1 страница 46) включает в себя инструкцию fence.i:



Расширение Zihintpause (источник 1 страница 52) включает в себя специальное действие, если части fence инструкции принимают следующие значения: pred = W, succ = 0, fm = 0, rd = x0, и rs1 = x0.

# Детали реализации:

Весь файл записывается в vector<int>.

В начале парсится header (parse\_header.cpp).

```
3 void read header(std::vector<int>& file, Header& header) {
4
           int ptr = 0;
5
           for (int i = 0; i < EI_NIDENT; i++) {</pre>
               header.e_ident[i] = file[ptr++];
6
 7
           header.e_type = read_half(file, ptr);
8
9
           header.e_machine = read_half(file, ptr);
10
           header.e_version = read_whole(file, ptr);
           header.e_entry = read_whole(file, ptr);
11
           header.e_phoff = read_whole(file, ptr);
12
           header.e_shoff = read_whole(file, ptr);
13
           header.e_flags = read_whole(file, ptr);
14
           header.e_ehsize = read_half(file, ptr);
15
           header.e_phentsize = read_half(file, ptr);
16
17
           header.e_phnum = read_half(file, ptr);
18
           header.e_shentsize = read_half(file, ptr);
           header.e_shnum = read_half(file, ptr);
19
           header.e_shstrndx = read_half(file, ptr);
20
21
       }
```

Здесь и далее для чтения команд/данных из нескольких байтов используются функции read\_half и read\_whole для данных порциями по 2 и 4 байта соответственно.

```
23 V Elf32_Half read_half(std::vector<int>& file, int& ptr) {
         Elf32_Half read_el = 0;
         for(int i = 1; i >= 0; i--) {
26
            read_el *= 16*16;
27
             read_el += file[ptr + i];
28
          }
29
          ptr += 2;
30
          return read el;
31
      }
33 \quad uint32_t read_whole(std::vector<int>& file, int& ptr) {
         uint32_t read_el = 0;
35
         for(int i = 3; i >= 0; i--) {
36
            read_el *= 16*16;
37
             read_el += file[ptr + i];
         }
38
         ptr += 4;
        return read_el;
41
      }
```

Формат хранения данных littel endian из-за чего перед прочтением следующего байта уже имеющаяся часть сдвигается на 8 бит (умножется на 16^2).

Далее парсится Section Header Table (parse\_sh.cpp). Информация собирается в структуры Elf32\_Shdr (источник 4 страница 24) и помещается в массив.

```
3 void read_sh(std::vector<int>& file, Elf32_Shdr* sh, Header& header) {
          for (int i = 0; i < header.e_shnum; i++) {</pre>
 4
 5
              int ptr = header.e_shoff + i * header.e_shentsize;
 6
             Elf32_Shdr tmp;
             tmp.sh_name = read_whole(file, ptr);
 7
 8
              tmp.sh_type = read_whole(file, ptr);
 9
              tmp.sh_flags = read_whole(file, ptr);
10
              tmp.sh_addr = read_whole(file, ptr);
              tmp.sh_offset = read_whole(file, ptr);
11
12
              tmp.sh_size = read_whole(file, ptr);
13
             tmp.sh_link = read_whole(file, ptr);
             tmp.sh_info = read_whole(file, ptr);
             tmp.sh_addralign = read_whole(file, ptr);
15
              tmp.sh_entsize = read_whole(file, ptr);
17
              sh[i] = (tmp);
         }
      }
19
```

Так как имена секций хранятся в strtab, далее записываем имена секций.

```
27 v void read_real_names(std::vector<int>& file, std::vector<std::vector<char>>& sh_names, Header& header, Elf32_Shdr* sh) {
          int strtab_idx = sh[header.e_shstrndx].sh_offset;
          for(int i = 0; i < header.e_shnum; i++) {</pre>
30
              std::vector<char> tek_name;
              int j = 0;
              while(file[strtab_idx + sh[i].sh_name + j]) {
32
                  tek_name.push_back(file[strtab_idx + sh[i].sh_name + j]);
34
              sh_names[i] = tek_name;
36
37
              //ar_copy(sh_names, tek_name, i);
38
          }
      }
```

Далее рассмотрим разбор symtab, данные из него потребуется для корретного вывода text.

```
3 ∨ void parse_symtab(std::vector<int>& file, Elf32_Shdr* sh, std::vector<std::vector<char>>& sh_names,
 4
           int strtab_idx = find_strtab(sh_names, header);
5
           if (strtab_idx == -1) {
 6
               return;
8
          int names_start_ptr = sh[strtab_idx].sh_offset;
          for (int i = 0; i < header.e_shnum; i++) {</pre>
9
10
               if (is_symtab(sh_names[i])) {
                   int sym_num = sh[i].sh_size / SYMTAB_SIZE;
11
12
                   Elf32_Sym* symtab_header = new Elf32_Sym[sym_num];
13
                   read_symtab_header(file, symtab_header, sh[i].sh_offset, sym_num);
                   final_print_symtab(file, symtab_header, sym_num, names_start_ptr, fp);
15
                   delete[] symtab_header;
              }
16
17
           }
      }
18
```

Ищем strtab (просто потому что можем) далее определяем кол-во записей в strtab. SYMTAB посчитали как сумму равзмеров всех переменных в Elf32\_Sym (скрин был приложен выше).

```
50 void final_print_symtab(std::vector<int>& file, Elf32_Sym* symtab_header, int sym_num, int names_start_ptr, FILE *fp) {
51
                                 fprintf(fp, "\n.symtab\n");
                                fprintf(fp, "\nSymbol Value
                                                                                                                                                                                             Bind Vis
52
                                                                                                                                                           Size Type
                                                                                                                                                                                                                                                          Index Name\n");
53
                                for(int i = 0; i < sym_num; i++) {</pre>
                                          std::string type = symtab_type(symtab_header, i);
55
                                            std::string bind = symtab_bind(symtab_header, i);
                                          std::string vis = symtab_vis(symtab_header, i);
57
                                          std::string idx = symtab_index(symtab_header, i);
58
                                            std::vector<char> name;
59
                                          symtab name(file. names start ptr. symtab header. i. name):
60
                                            std::string out_str (name.begin(), name.end());
61
                                            if (out_str.size()) {
                                                        fprintf(fp, "[\%4i] 0x\%-15X \%5i \%-8s \%-8s \%-8s \%-8s \%6s \%s\n", i, symtab\_header[i].st\_value, symtab\_header[i].st\_size, sy
62
                                                                    type.c_str(), bind.c_str(), vis.c_str(), idx.c_str(), out_str.c_str());
                                            } else {
64
65
                                                         fprintf(fp, "[%4i] 0x%-15X %5i %-8s %-8s %-8s %-8s %6s %s\n", i, symtab_header[i].st_value, symtab_header[i].st_size,
                                                                    type.c_str(), bind.c_str(), vis.c_str(), idx.c_str(), "");
66
67
68
                                }
                    }
69
```

Информации о том, как отображать type, bind, vis и idx взята из (источки 3 страница 359, 357, 360, 307 соответственно). Имена считываем из strtab начиная с индекса, хранимого в переменной st\_name каждой структуры до нуля.

Разбор text ( скриншоты не приложены в силу большого объема кода): Для корректного отображения меток необходимо иметь информацию о блоках кода, описанных в symtab, а также знать метки, создаваемые инструкциями J и В типа. В начале перебираем все инструкции и, если они принадлежат В или J типу, а также адрес назначения еще не известен, создаем новую метку L<x> и сохраняем ее в вектор Ls для будующего использования (create\_labes и функции, вызываемые ею).

```
3 v void parse_text(std::vector<int>& file, Elf32_Shdr* sh, std::vector<std::vector<char>>& sh_names, Header& header, FILE* fp) {
          int symtab_idx = find_symtab(sh_names, header.e_shnum);
          int names start ptr = sh[find strtab(sh names, header)].sh offset;
         int sym num = sh[symtab idx].sh size / SYMTAB SIZE;
7
8
         Elf32_Sym* symtab_header = new Elf32_Sym[sym_num];
9
         read_symtab_header(file, symtab_header, sh[symtab_idx].sh_offset, sym_num);
10
11
         std::vector<unsigned int> Ls:
12
        for (int i = 0; i < header.e_shnum; i++) {</pre>
13
             if (is text(sh names[i])) {
14
15
                  create_labels(file, sh, i, symtab_header, names_start_ptr, sym_num, Ls);
16
17
        }
         for (int i = 0; i < header.e_shnum; i++) {</pre>
19
            if (is_text(sh_names[i])) {
20
21
                 final print text(file, sh. i. fp. symtab header, names start ptr. sym num, Ls):
22
23
24
25
          delete[] symtab_header;
      }
26
```

Имея данные о всех метках, создаваемых в процессе исполнения программы и данных нам в секции symtab можно выводить инструкции (final\_print\_text и функции, вызываемые ею). На основе последних семи битов инструкции и, при необходимости, 13-15 битах определяем инструкцию и тип, к которому она принадлежит.

Информация, необходимая для вывода интрукций была приложена выше.

Комментарии относительно авторского понимания RV32A и расширений: Атомарные операции имеют два дополнительных поля aq, rl отвечающие за доступ инструкции к памяти (источник 1 страница 64). При выводе инструкции, если биты, отвечающие за aq и/или rl равны 1, к имена команды добавляется .aq/.rl/.aqrl.

Расширение Zihintpause: fence с пустым полем источника и направления ничего не делает и используется для эффективного простаивания процессора и/или выравнивания других инструкций. Вывод ничем не отличается от обычной fence инструкции кроме отсутствия ','.

Расширение Zifencei: Вывод fence.i инструкции совпадет с обычными I-type инструкциями. (я тут не очень понял)

### Источники:

- 1: https://github.com/riscv/riscv-isa-manual/releases/download/riscv-isa-release-056b6ff-2023-10-02/unpriv-isa-asciidoc.pdf
  - 2: https://refspecs.linuxfoundation.org/elf/elf.pdf
  - 3: https://docs.oracle.com/cd/E26502\_01/pdf/E26507.pdf
  - 4: https://riscv.org/wp-content/uploads/2019/12/riscv-spec-20191213.pdf