# 地面站登录发布与 DRC 控制设计说明

本文档概述 RC 登录页面发布功能与 DRC 控制卡片的顶层设计,解释启动按钮背后的深层逻辑,并给出相关文件结构。文中 PlantUML 图可直接用于生成架构视图。

#### 1. 文件架构速览




### 2. RC 登录页面发布: 顶层设计

该功能负责将远程控制器登录页面通过浏览器启动本地 HTTP 服务并反馈状态。主要参与者:


- RcLoginCard.astro 与四个 UI 子组件:负责渲染配置、状态、访问信息与日志区域。
- rcLoginManager.js: 绑定按钮事件、管理本地存储、协调服务调用。
- loginPageServer.js: 封装 /api/rc-login/\* 接口请求,负责启动/停止/检查服务。
- networkUtils.js: 提供本地 IP 解析与访问 URL 拼装。
- 后端(例如 Express/Vite API route 或独立 Node 服务): 实际启动 HTTP 服务器并提供登录模板。

顶层结构见下图:



## 3. "发布页面"按钮的深层逻辑

点击 "发布页面" ( #publish-page-btn ) 后浏览器端调用流程如下:




其他按钮依次调用 stopServer() 、 checkServerStatus() ,并通过同一 Manager 更新 UI 与日志;日志记录统一经过 addLog ,状态块由 updateServerStatusUI 控制,访问面板通过 buildLocalAccessUrl 展示内网地址。

#### 4. DRC 控制卡片: 顶层设计


DRC 卡片管理 DJI Direct Remote Control 模式授权工作流,核心分层如下:

- UI 层: DrcControlCard.astro + components/\* 渲染配置、状态、工作流、控制按钮与日志。
- 控制层: drc-control-ui.js 负责 DOM 绑定、与 defaultDrcController 协作、响应全局事件、同步按钮状态。
- **业务层**: drc-controller.js 内含状态机、与 MQTT/HTTP API 交互, 触发 globalEventManager 事件。
- 工作流定义: workflow/drc-workflow.js 描述步骤枚举与进度渲染。
- 支撑模块: auth/, status/, config/ 提供鉴权、状态轮询、默认参数; shared/core/storage 和 shared/utils/event-manager 提供存储与事件总线。

交互视图:



#### 启动流程("开始DRC流程")



日志与状态展示均通过 drc-control-ui 监听事件进行渲染,取消/退出操作也通过 Controller 触发相应后端调用及状态回滚。

### 5. 总结

- RC 登录发布功能采用 UI 组件 + Manager 服务 + 后端 API 的三层结构;浏览器端负责配置输入、状态反馈、日志记录。
- DRC 控制卡片通过 **UI 控制器 + 状态机 + 全局事件总线** 管理复杂工作流,保证界面与业务逻辑解耦。
- PlantUML 图示提供了组件与时序的可视化,有助于后续维护与扩展。

如需扩展或调试,可从本文档提供的文件索引与流程图入手快速定位。