

ABB-Sicherheitskonfigurationsbericht

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen und Validierungsverfahren finden Sie im SafeMove-Anwendungshandbuch.

1. Allgemeine Informationen.....	1
2. Sicherheitskonfiguration.....	2
3. Sichere E/A-Konfiguration.....	4
4. Kombinatorische Logik Konfiguration.....	6

1. Allgemeine Informationen

Erstellt von:	admin
Erstellungsdatum:	2026-01-11T23:56:49.3382982+01:00
Systemname:	15000-100688
Konfigurationsversion:	3.00.00
Safety-Controller-Image-Version:	3.03.00
Prüfsumme gesamt:	EEDD 02FB 5C25 0A8B 51EF A342 3DCB 6027 F420 BDD8 A9C4 2249 63F2 58D0 F64E D080
Prüfsumme kurz:	730FFA5B

2. Sicherheitskonfiguration

2.1 Antriebsmodule

Antriebsmodul 1 Konfiguration

Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb
250.000 mm/s

Antriebsmodul 1 Konfiguration - ROB_1

Startgeschwindigkeits-Offset der sicheren Bremsrampe	Ellenbogen-Offset	Basis-Koordinatensystem
100.000 mm/s	x: -50.000 mm y: -50.000 mm z: 50.000 mm	Position x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Orientierung x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg

ROB_1 - Oberarm-Geometrien

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_1

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	180.000 mm	x: -30.356 mm y: -22.120 mm z: 30.485 mm	x: 186.565 mm y: 0.000 mm z: 100.000 mm

Oberarm-Geometrien - Robot_Capsule_2

Typ	Radius	Start	Ende
Kapsel	160.000 mm	x: 375.681 mm y: 30.617 mm z: 150.000 mm	x: 599.559 mm y: 18.898 mm z: 150.000 mm

ROB_1 Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Synchronisierung

Aktivierung	Synchronisierungsstatus
Softwaresynchronisierung	Kein Signal

Synchronisierung - Sync-Position

Achse	Position
1	0.000 deg
2	0.000 deg
3	0.000 deg
4	0.000 deg
5	0.000 deg
6	0.000 deg

Synchronisierung Überprüft: _____

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Zyklische Bremsenprüfung

Nur Warnung, kein Stopp	Max. CBC-Test-Intervall	Vorwarnzeit	Stillstandtoleranz	Überwachungsschwelle
true	48 h	6 h	2 rad (Motorseite)	0.02 rad (Motorseite)

2. Sicherheitskonfiguration

Zyklische Bremsenprüfung - Achsen

Achse	Verwendet
1	true
2	true
3	true
4	true
5	true
6	true

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Werkzeuge

Werkzeuge - t_HSLU_GripperZimmer

Aktivierung	Aktivierungsstatus	TCP	Orientierung	Stabiler Körper	Achse des Moments
Immer aktiv	Kein Signal	x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 193.960 mm	x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 90.000 deg	Masse: 3.000 Kg x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 4.000 mm ix: 0.000 Kgm ² iy: 0.000 Kgm ² iz: 0.000 Kgm ²	x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg

t_HSLU_GripperZimmer - Geschwindigkeitsüberwachungspunkte (Flanschkoordinaten)

Zahl	X	Y	Z
------	---	---	---

t_HSLU_GripperZimmer - Werkzeuggeometrien

Werkzeuggeometrien Überprüft: _____

t_HSLU_GripperZimmer Überprüft: _____

2.2 Stopp-Konfigurationen

ExternalEmergencyStop

Stopp-Kategorie	Entkoppelt	
Category1Stop	Gekoppelt	

ExternalEmergencyStop Überprüft: _____

LocalEmergencyStop

Stopp-Kategorie	
Category1Stop	

LocalEmergencyStop Überprüft: _____

ProtectiveStop

Modus	Stopp-Kategorie	
Auto	Category1Stop	

ProtectiveStop Überprüft: _____

3. Sichere E/A-Konfiguration

3.1 Globale Signale

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	Richtung	geschützt
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	output	false
DriveEnable	BOOL	0	1	1	output	false
DriveEnableFeedback	BOOL	0	2	1	output	false
EmergencyStopActivated	BOOL	0	3	1	output	false
EnableSwitch	BOOL	0	4	1	output	false
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	5	1	output	false
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	output	false
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	7	1	output	false
ManualMode	BOOL	0	8	1	output	false
ProtectiveStop	BOOL	0	9	1	output	false
SafetyEnable	BOOL	1	10	1	output	false

3.2 Netzwerke

Feedback

Feedback - Einheiten

SC_Feedback_Dev

Einheiten - Signale

Signale - Ausgabe

Name	Typ	Standard	Offset	Breite	Richtung	geschützt
AutomaticMode	BOOL	0	0	1	output	false
DriveEnable	BOOL	0	1	1	output	false
DriveEnableFeedback	BOOL	0	2	1	output	false
EmergencyStopActivated	BOOL	0	3	1	output	false
EnableSwitch	BOOL	0	4	1	output	false
ExternalEmergencyStopStatus	BOOL	0	5	1	output	false
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6	1	output	false
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	7	1	output	false
ManualMode	BOOL	0	8	1	output	false
ProtectiveStop	BOOL	0	9	1	output	false
SafetyEnable	BOOL	1	10	1	output	false

3.3 Funktionszuordnungen

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung	Gruppe
AutomaticMode	AutomaticMode	true		
DriveEnable	DriveEnable	true		
DriveEnableFeedback	DriveEnableFeedback	true		
EmergencyStopActivated	EmergencyStopActivated	true		
EnableSwitch	EnableSwitch	true		
ExternalEmergencyStopStatus	ExternalEmergencyStopStatus	true		
LocalEmergencyStopStatus	LocalEmergencyStopStatus	true		

3. Sichere E/A-Konfiguration

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung	Gruppe
ManualFullSpeedMode	ManualFullSpeedMode	true		
ManualMode	ManualMode	true		
ProtectiveStop	ProtectiveStop	true		
SafetyEnable	SafetyEnable	true		

4. Kombinatorische Logik Konfiguration

4.1 Pre-Logik

Name	Ausdruck
------	----------

4.2 Post Logik

Name	Ausdruck
------	----------

Alle Funktionen überprüft und getestet

Datum

Unterschrift