DOMNARVET	\rightarrow	FRÖVI
------------------	---------------	-------

Lutningsförhållande max 18 ‰

Domnarvet - Borlänge central

Borlänge driftplats

System H (Fjtkl Gä), ATC (Riktning, Ornäs – Sellnäs)

(Kikuiliig, Oi	(Riktning, Ornas – Selinas)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
	80 /100		
21+229		Infsi (Blg 105)	
21+325		Nedkopplingstavla	
22+722		Msi (Blg 365<104>, Blg 363<103>)	
22+180		Domnarvet (Dmn)*	
22+813		Msi (Blg 361<102>)	
23+069		Msi (Blg 107<101>)	
23+177		Msi (Blg 123<102>)	
23+177		Gräns mellan driftplatsdelar <101>	
23+312		Gräns mellan driftplatsdelar <102>	
23+546-	40	Hatavla(<3, 4, 102>)	
23+560			
23+832		Borlänge central (Blgc) *	
23+892		Msi (Blg 163<2>, Blg 165<1>)	
23+916		ATC slutar (<10 – 31>)	

Borlänge forts nästa sida

Dmn → Fv Borlänge, forts från föregående sida

Doriange , 10	100 11011 1010	8
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	40	
24+157-		Msi (Blg 185<5>, Blg 187<4>, Blg 189<3>,
24+313		Blg 191<2>, 193<1>)
24+298	80	Hatavla (<5>)
24+300	70	Hatavla (<4>)
24+470	70	Hatavla (<4>)
24+537	80	Hatavla (<5>)
24+536- 24+628		Msi (Blg 257<9>, Blg 255<8>, Blg 253<7>, Blg 251<6>)
24+657- 24+709		Msi (Blg 237<5>, Blg 239<4>, Blg 241<1>, Blg 243<51>)
24+880	110 /120	Hatavla (<4>)
24+903- 25+123		Msi (Blg 271<6-11>, Blg 275<5-51>)
24+923	40	ATC börjar, Hatavla (<10 – 11>)
25+230	110/120	Hatavla
25+270		Nedkopplingstavla
25+347		Vsi, 41994, Lessängsvägen
26+176		Msi (Blg 293<56>)
26+196	70	ATC börjar, Hatavla (<56>)
26+923	110 /120	Hatavla (<56>)
26+982-		Msi (Blg 295<56>, Blg 297<4>)
27+022		
27+335		Ublsi (Blg L11)

(Borlänge) – (Ludvika) Enkelspår. System H. ATC (Fjtkl H)		
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	110 /120	
27+770		Vsi, 42001, Lindan södra
28+800	110 /120	Hatavla
29+910		Vsi, 42010, Tägt
29+940	110 /125	Hatavla
30+808	90 /100	Hatavla
31+704	90 /100	Hatavla
31+804		Infsi (Slnä 21)
32+497		Sellnäs (Slnä)
32+577		Slutpunktsstopplykta (Slnä 81<1>, Slnä 83<2>)
32+777		Msi (Slnä 31<1>, Slnä 33<2>)
32+797		Vsi, 42014, Sör Sellnäs
32+941		Ublsi (Slnä L1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90 /100	
33+120	105 /120	Hatavla
35+907	100 /115	Hatavla
36+410		Vsi, 42021, Koppslahyttan
36+587	105 /120	Hatavla
37+970	125 /140	Hatavla
38+135		Mblsi (Slnä L3)
41+500		Vsi, 60793, Högsjövägen
42+353	90	Hatavla
42+403		Infsi (Uly 21)
42+453	125 /140	Hatavla
43+053		<u>Ulvshyttan (Uly)</u>
43+112		Slutpunktsstopplykta (Uly 83<2>, Uly 81<1>)
43+312		Msi (Uly 33<2>, Uly 31<1>)
43+582		Ublsi (Uly L1)
44+626	95 /110	
46+430	105 /120	Hatavla
47+308		Mblsi (Uly L3)
50+495	95 /105	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95 /105	
51+261		Infsi (Rmh 21)
51+999		Rämshyttan (Rmh)
52+083		Slutpunktsstopplykta (Rmh 81<1>, Rmh 83<2>)
52+305		Msi (Rmh 31<1>, Rmh 33<2>)
52+593		Ublsi (Rmh L1)
52+966	100/115	Hatavla
55+331	125 /140	Hatavla
56+513		Mblsi (Rmh L3)
58+008	100 /115	Hatavla
60+720		Infsi (Gäg 21)
61+050		Vsi, 42049, Gräsberg
61+167	110 /125	Hatavla
61+247		Gräsberg (Gäg)
61+781		Msi (Gäg 33<1>, Gäg 31<2>)
62+130		Ublsi (Gäg L1)
63+296	105 /120	Hatavla
63+757		Vsi, 42056, Snickarfallet
63+796	130 /140	Hatavla
65+585		Mblsi (Gäg L3)
65+622		Vsi, 42061, Håksbergsvägen

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Ludvika		
System H, A	` •	,
(Riktning G	räsberg – Ha	agge)
	130 /140	
68+420		Infsi (La 101)
69+287	60	Hatavla, kurvor
69+357		Msi (La 103)
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+625	70	Hatavla
70+095		Plattformsövergång med automatiska bommar $< 1 - 2 >$
70+125		<u>Ludvika (La)</u> *
70+175- 70+320		Msi (La 141<1>, La 143<2>, La 145<3>, La 149<5>, La 151<6>)
70+364= 212+404		Längdmätningsförändring (Växel 453)
212+380	50	Hatavla
212+150	60	Hatavla, kurvor
212+115		Ublsi (La L203)
212+095		Vsi, 32272, Fredsgatan
212+050		Driftplatsgräns

Km	Sth	Signalar trafilmlatear mm
Ludvika	Sui	Signaler, trafikplatser, mm
System H. A	TC. (Fitkl	H)
(Riktning G	` •	
	110 /120	
68+420		Infsi (La 101)
69+287	60	Hatavla, kurvor
69+357		Msi (La 103)
69+465		Vsi, 42066, Grangärdevägen
69+625	70	Hatavla
70+095		Plattformsövergång med
		automatiska bommar <1 – 2>
70+125		<u>Ludvika (La)</u> *
70+175-		Msi (La 141<1>, La 143<2>, La 145<3>
70+320		La 149<5>, La 151<6>)
70+490-		Msi (La 163<5>, La 165<6>, La 169<8>,
70+540		La 171<15>)
70+665	100 /115	Hatavla
70+809		Strömbegränsningstavla
71+035		Ublsi (La L1)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Ludvika) –	- (Grängesb	erg)
Enkelspår. S	ystem H. A	TC. (Fjtkl H)
	100 /115	
73+292	110 /120	Hatavla
77+517		Infsi (Khy 21)
77+693		Vsi, 42082, Grindfallet
77+760	120	Hatavla
78+417		Klenshyttan (Khy)
78+611		Msi (Khy 33<1>, Khy 31<2>)
78+977		Ublsi (Khy L41)
80+053	105 /120	Hatavla

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Grängesber	•	
System H. A	ATC. (Fjtkl	H)
(Riktning K	lenshyttan –	Ställdalen via Hörkenspåret)
	105 /120	
84+667		Infsi (Gg 21)
85+220	80 /90	Hatavla
85+198 =		Längdmätningsförändring<2>
480+1050		
85+440		Grängesberg (Gg) *
(480+763)		
86+039		Msi (Gg 31<1>, Gg 33<2>)
(480+171)		
480+068 =		Längdmätningsförändring<2>
86+140		
86+250	105 /120	Hatavla
86+464		Ublsi (Gg L41)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
Grängesber System H. A	_	Н)
(Riktning K	lenshyttan –	Grängesberg via Silverhöjdspåret)
	105 /120	
84+667		Infsi (Gg 21)
85+220	80 /90	Hatavla
85+198= 480+1050		Längdmätningsförändring<2>
85+440		Grängesberg (Gg) *
(480+763)		
480+171 (86+039)		Msi (Gg 31<1>, Gg 33<2>)
86+140= 480+068		Längdmätningsförändring<1>
479+990	70	Hatavla, banteknisk orsak
479+792		Ublsi (Gg L43) med linjeplatsfunktion kontrollbekräftar växel vid Grängesbergs mbg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
(Grängesbe	rg) – (Ställe	dalen) "Hörkenspåret"
Enkelspå	r. System H	. ATC. (Fjtkl H)
	105 /120	
88+841	95 /105	Hatavla
89+299	100 /115	Hatavla
92+007	90 /100	Hatavla
92+983		Mblsi (Gg L3)
93+050	105 /120	Hatavla
94+332		Detektor, varmgång/tjuvbroms
94+610		Vsi, 42097, Hörken
95+704	100 /115	Hatavla
96+565	125 /140	Hatavla
98+549	105 /120	Hatavla
99+521	125 /140	Hatavla
101+737		Vsi, 42111, Stelinsvägen
103+473	95 /105	Hatavla
104+795	60	Hatavla

Ställdalen System H. ATC. (Fjtkl H)			
(Riktning G	(Riktning Grängesberg (Hörkenspåret) – Kejsarbäcken)		
104+826	60	Infsi (Stl 21)	
104+858		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321, Hyttvägen	
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra	
105+414= 463+186		Längdmätningsförändring<1>	
105+629 (463+002)		Ställdalen (Stl)	
106+072 (462+516)		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)	
106+134		Msi (Stl 31<3>)	
106+165 (462+422)		Vsi, 45858, Ställdalen södra	
462+382 = 106+233		Längdmätningsförändring<1>	
106+335	90	Hatavla	
106+533		Ublsi (Stl L41)	

1-			
Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm	
Ställdalen			
System H. ATC. (Fjtkl H)			
(Riktning Grängesberg (Hörkenspåret) – Kopparberg)			
104+826	60	Infsi (Stl 21)	
	00	misi (Sti 21)	
104+858		Vägskyddsanläggning utan vsi, 43321 Hyttvägen	
105+219		Vsi, 43323, Ställdalen norra	
105+414 =		Längdmätningsförändring<1>	
463+186			
463+002		Ställdalen (Stl)	
(105+629)			
462+516		Msi (Stl 35<1>, Stl 33<2>)	
(106+072)			
106+120 =		Längdmätningsförändring<2>	
462+443			
462+422		Vsi, 45858, Ställdalen södra	
(106+165)			
462+310	90 /95	Hatavla	
462+279		Strömbegränsningstavla	
462+107		Ublsi (Stl L43)	
(Ställdalan)	(Fräzi)		
(Ställdalen) – (Frövi) Enkelspår System H. ATC. (Fjtkl H)			
Zimeispai S			
	90 /95		
459+364		Vsi, 45852, Fredrik Ers väg	
457+564		Vsi, 45851, Finnhyttan	

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90 /95	
456+358		Infsi (Kpg 21)
456+310		Vsi, 45849, Berglöfsvägen
455+607		Kopparberg (Kpg)
455+253-		Msi (Kpg 25<1>, Kpg 23<2>)
455+252		
454+964		Msi (Kpg 33<2>, Kpg 31<3>)
454+465		Ublsi (Kpg L41)
453+105		Vsi, 45844, Kopparvägen
452+397	95 /100	Hatavla
451+436		Vsi, 45841, Björkvägen/Stationsvägen
448+960		Vsi, 45835, Lövåstorpsvägen
446+880		Vsi, 45830, Fars väg
445+538		Vsi, 45827, Larssons väg

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	95 /100	
444+670		Infsi (Rlå 21)
444+632		Vsi, 45824, Rällsåvägen
444+455	90 /95	Hatavla
444+084		<u>Rällså (Rlå)</u>
443+771		Msi (Rlå 33<1>, Rlå 31<2>
443+420		Ublsi (Rlå L41)
440+180		Nedkopplingstavla
440+084		Vsi, 45822, Hedensvägen
438+296		Vsi, 45818, Vasselhyttevägen
437+091		Vägskyddsanläggning utan vsi,
		Vasstorp
435+596		Infsi (Sr 21)
434+241		Storå (Sr) *
434+220		Msi (Sr 31<1>, Sr 33<2>)
434+020	120	Hatavla
433+995		Vsi, 45813, Stråssavägen
433+647		Ublsi (Sr L41)
431+669	90/95	Hatavla
431+127		Vsi, 45806, Kallernäsvägen
430+079		Vsi, 45805, Bastvägen/Svensnäs

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	90 /95	
427+319	120	Hatavla
426+251		Vsi, 45908, Sandviksvägen
425+630		Mblsi (L3)
424+412		Vsi, 45794, Gusselby Stationsväg
424+172	90 /95	Hatavla
423+906	120	Hatavla
421+970	90 /95	Hatavla
421+500	80 /85	Hatavla, kurvor
420+577		Vsi, 45790, Markusdal
420+208		Infsi (Ld 21)
419+855	80	Hatavla <1>
419+575		Vsi, 45788, Kristinavägen
419+243		Msi (Ld 25<2>)
419+235		Plattformsbommar <2>
419+089=		Msi (Ld 31<1>, Ld 33<2>)
419+088		
419+027		<u>Lindesberg (Ld)</u>
418+960	70	Hatavla, banteknisk orsak
418+893		Vsi, 45786, Södra Torggatan
418+720	80 /85	Hatavla
418+554		Vsi, 45785, Köpingsvägen
418+389		Ublsi (Ld L41)

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm
	80 /85	
418+080	90 /95	Hatavla
416+359	120	Hatavla
416+247		Vsi, 45781, Borvägen
413+432	90 /95	Hatavla
411+515		Vsi, 45773, Noravägen
411+010		Infsi (Vdv 21)
410+688		Vsi, 45772, Vedevåg norra
410+129		<u>Vedevåg (Vdv)</u>
410+171		Msi (Vdv 25<1>, Vdv 23<2>)
409+971		Msi (Vdv 33<1>, Vdv 31<2>
409+900	105 /115	Hatavla
409+622		Ublsi (Vdv L41)
409+025		Vsi, 45769, Björkeberga
407+029	90 /95	Hatavla
405+095		Mblsi (Vdv L43)
404+248		Vsi, 45757, Munkarboda
402+357	90	Hatavla
401+230	60 a)	a) Hatavla, Gäller stax (25ton)
		Ingår ej i ATC-systemet

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
Frövi				
•	System H, ATC. (Fjtkl H)			
(Riktning V	(Riktning Vedevåg - Ervalla)			
	90 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton		
401+286	60	Infsi (Fv 311)		
401+009		Nedkopplingstavla		
400+918	70	a) Hatavla, Gäller stax (25ton) Ingår ej i ATC-systemet		
400+794		Msi (Fv 11<3>)		
400+025		Msi (Fv 27<1>)		
400+000		<u>Frövi (Fv)</u> *		
=249+572				
249+572		Plattformsövergång med automatiska bommar <1>		
249+360-		Msi (Fv 31<1>, Fv 61<2>, Fv 63<3>,		
249+187		Fv 81<4>, Fv 83<5>)		
249+200	80	Hatavla		
249+020		Vsi, 24656, Stenfallsgatan		
248+826		Ublsi (Fv N 1 och U 1)		

Km	Sth	Signaler, trafikplatser, mm		
Frövi	8 , 1 ,			
System H, ATC. (Fjtkl H)				
(Riktning Vo	(Riktning Vedevåg - Fellingsbro via spår 20)			
	90 a)	a) sth 60 km/h för stax 25 ton		
401+286	60	Infsi (Fv 311)		
401+098=		Längdmätningsförändring		
501+760		(växelkorset)		
501+315		Nedkopplingstavla		
500+962=		Längdmätningsförändring		
301+260		(Växelkorset)		
301+360		Vsi, 32502, Vanneboda västra		
		<u>Frövi (Fv)</u> *		
301+428	110 /120	Hatavla		
302+230		Msi (Fv 331<1>, Fv 361<30>)		
302+301	110 /120	Hatavla		
302+361		Vsi, 32503, Vanneboda östra		
302+505		Ublsi (Fv L1)		

RESERVSIDOR D200 - D208