SISTEMA HIDROST	ATICO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R15-12 3/4	1200 12 R-C90°	CODO 90º Nº12	LINEA A DE BOMBA A MOTOR
R15-12 3/4	1500 12 R-C90°	CODO 90º Nº12	LINEA B DE BOMBA A MOTOR
R2AT-10 5/8	550 10 R-C90°	CODO 90° N°10	LINEA DEBOMBA A MANIFULL
R2AT-10 5/8	1400 10 R-C90°	CODO 90º Nº10	LINEA DRENAJE DE MOTOR A MANIFULL
R2AT-16 1"	1550 16 R-C90°	CODO 45º Nº16	LINEA SUCCION TANQUE HIDRAULICO //FILTRO SE SUCCION
R2AT-16 1"	1050 16 R-C90°	CODO 43- N-10 CODO 90º Nº16	LINEA SUCCION FAINGLE MEMBELS // METHO SE SUCCION LINEA SUCCION FILTRO DE SUCCION //BOMBA DE CARGA
R2AT-4 1/4	1300 6 R-C90°	CODO 90º Nº 6	LINEA P PARQUEO DE BOMBA/VALVULA 3/2
K2A1-+ 1/+	1300 0 R-C70	[COBO 70 IV 0	ENTER I TARQUEO DE BONDATAET CER 3/2
ENFIRADORES Y M	IANIFULL DE RETORNO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R1AT-20 1"1/4	450 20 R-C90°	CODO 45º Nº20	LINEA DE DRENAJE DE MANIFULL 1./ENFRIADOR
R1AT-20 1"1/4	2500 20 R-C90°-	CODO 90º Nº20	LINEA DE DRENAJE DE ENFRIADOR/TANQUE HIDRAULICO
R2AT-24 1"1/2	1800 24 R-C90°	CODO 45º Nº24	LINEA RETORNO DE MANIFULL 2./TANQUE HIDRAULICO
R2AT-24 1"1/2	2500 24 R-C90°	CODO 45º Nº24	LINEA RETORNO DE MANIFULL 2./TANQUE HIDRAULICO (EQUIPO CABINA TRANSVERSAL
SISTEMA DE CONB	USTIBLE		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R1AT-8 1/2	2150 8 R-R	CODO 90° N°8	LINEA SUCCION DE TANQUE/BOMBA CEBADORA
R1AT-8 1/2	500 8 R-C 90°	CODO 90º Nº8	LINEA SUCCION DE BOMBA CEBADORA/FILRTO SEPARADOR
R1AT-8 1/2	900 8 R-C 90°	CODO 90º Nº8	LINEA SUCCION DE FILTRO SEPARADOR //BOMBA DE COMBUSTIBLE
R1AT-8 1/2	2350 8 R-R		LINEA RETORNO DE MONOBLOCK.VALVULA ANTIRETORNO//TANOUE
RIAT-10 5/8	10 R-90°	PASAMURO N° 10	LINEA DE DRENAJE MOTOR CARTER // PASAMURO
R1AT-4 1/4	4 R-90°		LINEA DE MONOBLOCK // MANIFULL SWICH DE PARQUEO
R1AT-4 1/4	4 R-90°	PASAMURO N° 4	LINEA DE MANIFULL SWICH DE PARQUEO // PASAMURO 4
R1AT-4 1/4	4 R-90°		LINEA DE PASAMURO 4 // MANOMETRO DE PRESION DE ACEITE
	·	<u> </u>	
BOMBA DEL BRAZO	O Y VALVULAS PVG		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R2AT-12 3/4"	2000 16 R-C90°	CODO 45º Nº16	LINEA P DE BOMBA/VALVULAS PVG
R2AT-12 3/4"	2100 16 R-C90°	CODO 45º Nº16	LINEA T DE VALVULA PVG/MANIFULL RETORNO 2
R2AT-10 5/8	600 10 R-C90°	CODO 90º Nº10	LINEA DRENAJE DE BOMBA A MANIFULL RETORNO 1
R2AT-6 3/8	900 6 R-C90°		LINEA OVAL SELCER
R2AT-4 1/4	850 4 R-C90°	CODO 90° N° 4	LINEA PARA MANOMETRO
R4-32 2"	1000 32 R-C90°	BRIDA 32 COD 61//ABRAZADERAS	LINEA DE SUCCION DE TANQUE/BOMBA
	·		
PRIMER TRAMO M	IANGUERAS DEL BRAZO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R2AT-6 3/8	1950 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A CIL. LEVANTE DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2000 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA B CIL. LEVANTE DEVALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	1950 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A CIL. TORNAMESA DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2000 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA B CIL. TORNAMESA DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2750 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A CIL. EXTENCIONDE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2700 6 R-C45°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA B CIL. EXTENCIONDE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-8 1/2	1300 6 R-C90°	CODO 45° Nº 8	LINEA A DE VALVULA PVG /MOTOR DE BOMBA ADITIVO
R2AT-8 1/2	1400 6 R-C90°	CODO 90° № 8	LINEA B DE M0T0R DE BOMBA ADITIVO/MANIFULL 1 RETORNO
R2AT-8 1/2	2650 6 R-C90°	CODO 45° Nº 8 //PASANURO 8	LINEA P DE BOMBA DE ADITIVO/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2750 6 R-C45°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 180° DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2750 6 R-C45°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 120° DE VALVULA PVG/1° PASAMURO
R2AT-6 3/8	2750 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 360° DE VALVULA PVG/1° PASAMURO
R2AT-6 3/8	2750 6 R-C90°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 360° DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	2850 6 R-C45°	CODO 45° //PASAMURO 6	LINEA A ORBITOR DE VALVULA PVG/1º PASAMURO
R2AT-6 3/8	6 R-C90°	CODO 90° Nº6	LINEA B DE RETORNO DE MANIFULL 29/1ºPASAMURO
R2AT-6 3/8	2000 6 R-C45°	CODO 45° Nº6	LINEA B DE ORBITOR // MANIFULL DE RETORNO
	, 2000 p x 010	1	
SEGUNDO TRAMO	MANGUERAS DEL BRAZO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN

R2AT-6 3/8	1950 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A CIL.LEVANTE DE 1º PASAMURO/VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	2300 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B CILLED ANTE DE 1º PASAMURO/VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	600 6 R-C90°	CODO 90º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL. LEVANTE
R2AT-6 3/8	500 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL. LEVANTE
R2AT-6 3/8	450 6 R-C90°	CODO 90º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A CIL. TORNAMESA DE 1º PASAMURO/VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	400 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B CIL. TORNAMESA DE 1º PASAMURO/VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	2000 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL. TORNAMESA
R2AT-6 3/8	900 6 R-C90°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL. TORNAMESA
R2AT-6 3/8	3260 6 R-R	UNI. "T". C. Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A CIL. EXTENCION DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO UNION T.
R2AT-6 3/8	1350 6 R-C90°	CODO 90º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A DE UNION T./CIL.EXTENCION
R2AT-6 3/8	3220 6 R-R	UNI. T. C. Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO EN LA UNION T.
R2AT-6 3/8	500 6 R-R	CODO 90º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B DE UNION T./CIL.EXTENCION
R2AT-8 1/2	3100 8 R-R	CODO 45ª Nª8 //PASAMURO 8	LINEA P BOMBA ADITIVO DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3200 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 180° DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3300 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 180° DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3100 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 360° DE 1º PASAMURO/2° PASAMURO
R2AT-6 3/8	3200 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 360° DE 1º PASAMURO/2º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3270 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A ORBITOR DE 1º PASAMURO/2ºPASAMURO
R2AT-6 3/8	3290 6 R-R	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B ORBITOR DE 1º PASAMURO/2 PASAMURO
12111 0 370	3290 0 10 10	COBO 15 IV 0 WITHSTIMERO 0	
	DE MANGUERAS DEL BRAZO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R2AT-6 3/8	3670 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A CIL.EXTENCION DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3550 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B CIL.EXTENCION DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-8 1/2	3480 8 R-C45°	CODO 45º Nº8 //PASAMURO 8	LINEA P BOMBA ADITIVO DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3570 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 180° DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3570 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 180° DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3500 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A MOTOR 360° DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3480 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B MOTOR 360° DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3770 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA A ORBITOR DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
R2AT-6 3/8	3670 6 R-C45°	CODO 45º Nº6 //PASAMURO 6	LINEA B ORBITOR DE 2º PASAMURO/3º PASAMURO
CUARTO TRAMO	DE MANGUERAS DEL BRAZO		
MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R2AT-6 3/8	1500 6 R-R	CODO 90° N°6	LINEA A DE 3º PASAMURO/CIL. EXTENCION
R2AT-6 3/8	1800 6 R-R	CODO 90° N°6	LINEA B DE 3º PASAMURO/CIL. EXTENCION
R2AT-8 1/2	1850 8 R-C90°	CODO 90° N°8	LINEA P DE 3º PASAMURO/"Y" DE ADITIVO
R2AT-4 1/4	1950 4 R-R	RESTRICTOR 6-4 //CODO 45° 4	LINEA A DE 3º PASAMURO/MOTOR DE 180°
R2AT-4 1/4	1900 4 R-R	RESTRICTOR 6-4 //CODO 45° 4	LINEA B DE 3º PASAMURO/MOTOR DE 180°
R2AT-4 1/4	2200 4 R-R	RESTRICTOR 6-4//CODO 90° 4	LINEA A DE 3º PASAMURO/MOTOR DE 360°
R2AT-4 1/4	2100 4 R-R	RESTRICTOR 6-4//CODO 90° 4	LINEA B DE 3º PASAMURO/MOTOR DE 360°
R2AT-6 3/8	1900 6 R-C90°	CODO 45º Nº6	LINEA A DE 3º PASAMURO/ORBITOR
R2AT-6 3/8	1800 6 R-C90°	CODO 45º Nº6	LINEA B DE 3º PASAMURO/ORBITOR
DOMBA DE BOAR	neo.		
<mark>BOMBA DE BOMI</mark> MANGUERAS	METROS CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
	CONDITIONED	- i	
	900 32 R -24 C909	CODO 45º Nº24	ILINEA DE SUCCION DE TANOUE/ROMBA
R4-32 2"	900 32 R -24 C90° 700 16 C90°-12 R	CODO 45º Nº24 CODO 90º Nº12	LINEA DE SUCCION DE TANQUE/BOMBA
R4-32 2" R2AT-12 3/4" R2AT-12 3/4	900 32 R -24 C90° 700 16 C90°-12 R 750 12 R-C90°	CODO 45º Nº24 CODO 90º Nº12 CODO 45º Nº12	LINEA DE SUCCION DE TANQUE/BOMBA LINEA P DE BOMBA/FILTRO DE PRESION LINEA P DE FILTRO DE PRESION/VALVULA PVG

PISTONES BUZO DE	PISTONES BUZO DE CAMBIO					
MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN		
R12-12 3/4	2200	12 R-C90º	CODO 45º Nº12	LINEA A DE VALVULA PVG //VALVULA CETOP LINEA P -UNION T		
R12-12 3/4	2200	12 R-C90º	CODO 45º Nº12	LINEA B DE VALVULA PVG //VALVULA CETOP LINEA T- UNION T		
R12-12 3/4	1000	12 R-C90º	CODO 90º Nº12	LINEA A DE VALVULA CETOP //CIL.PISTON DE CAMBIO-L.		
R12-12 3/4	800	12 R-C90º	CODO 90º Nº12	LINEA B DE VALVULA CETOP//CIL.PISTON DE CAMBIO-R.		

LINEA T DE VALVULA PVG/MANIFUL 2 LINEA P PRESION PARA MANOMETRO

750 12 R-C90° 900 12 R-C90° 520 4 R -C90°

R2AT-12 3/4 R2AT-4 1/4

CODO 45º Nº12 CODO 90º Nº 4

PISTONES DE BON	MREO				
MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN	
R12-12 3/4		12 R-C90º	CODO 90º Nº12	LINEA P DE VALVULA CETOP 1 LINEA P./VALVULA CETOP 2 LINEA P.	
R12-12 3/4		12 R-C90°	CODO 90º Nº12	LINEA T DE VALVULA CETOP I LINEA T./VALVULA CETOP 2 LINEA T.	
R12-12 3/4		12 R-C90°	CODO 90º Nº12	LINEA A DE VALVULA CETOP 2 LINEA A./CIL. BOMBEO M. UNION T.	
R12-12 3/4		12 R-C90°	CODO 90º Nº12	LINEA B DE VALVULA CETOP 2 LINEA B./CIL. BOMBEO E. UNION T.	
R12-12 3/4		12 R-R	CODO 90º Nº12	LINEA BAY PASS DE CIL.BOMBEO M./CIL. BOMBEO E.	
R2AT-6 3/8		6 R-R	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "M" LINEA B // VALVULA LOGICA "A" N° 1	
R2AT-6 3/8		6 R-R	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "M" LINEA B // VALVULA LOGICA "A" N° 3	
R2AT-6 3/8		6 R-C90°	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "M" LINEA A // VALVULA LOGICA "B" N° 1	
R2AT-6 3/8		6 R-C90°	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "M" LINEA B // VALVULA LOGICA "B" N° 3	
R2AT-6 3/8	2100		CODO 45° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "M" LINEA B // VALDULA LOGICA "A" N° 2	
R2AT-6 3/8		6 R-C90°	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "E" LINEA B // VALVULA LOGICA "B" N° 2	
R2AT-6 3/8	800		CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "E" LINEA B // VALVULA CHECK POSTERIOR	
R2AT-6 3/8	500		CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. "E" LINEA A // VALVULA CHECK POSTERIOR	
R2AT-6 3/8	500		CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. BUZO "R" Y "L" VALVULA CHECK // CIL. "R" Y "L" LADO VASTAGO	
R2AT-6 3/8		6 R-C90°	CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. BUZO "R" UNION T // VALVULA CETOP 2 LINEA "Y"	
R2AT-6 3/8	500		CODO 90° N° 6	LINEA PILOTAJE CIL. BUZO "L" UNION T // VALVULA CETOP 2 LINEA "X"	
R2AT-6 3/8	400		CODO 90° N°6	LINEA PILOTAJE VALVULA LOGICA "A" N° 2 // VALVULA CETOP 1 LINEA "X"	
R2AT-6 3/8		6 R-R	CODO 90º Nº6	LINEA PILOTAJE VALVULA LOGICA "B" N° 2 // VALVULA CETOP 1 LINEA "Y"	
112/11 0 5/0	1 300	I O K K	10000 70 11 0	DESCRIPTION OF THE POOL OF THE PROPERTY OF THE POOL OF	
SISTEMA DE FREN					
MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN	
R2AT-8 1/2		8 R-C90°	CODO 45° № 8	LINEA P. DE VALVULA PVG // PASAMURO 8	
		8 R-C90°	PASAMURO N° 8	LINEA P. DE PASAMURO 8 // VALVULA FRENO VB110 LINEA P.	
R2AT-6 3/8	700	8 R-C90°	CODO 90º Nº6	LINEA A. DE VALVULA DE FRENO VB110/ACUMULADOR UNION T 6	
R2AT-6 3/8		6 R-C90º	PASAMURO N° 6	LINEA T DE VALVULA DE FRENO VB110 //PASAMURO 6	
R2AT-6 3/8		6 R-C90º		LINEA T DE PASAMURO 6 // MANIFULL DE RETORNO 2	
R2AT-6 3/8	500	6 R-C90º	UNION T Nº 6	LINEA F DE VALVULA FRENO VB110 // VALVULA SHUTLE	
R2AT-4 1/4		4 R-R	PASAMURO N° 6	LINEA F DE VALVULA SHUTLE // PASAMURO 6	
R2AT-4 1/4	1000	4 R-C90º	REDUCTOR 6-4	LINEA F DE UNION T./CIL. FRENO 1 //-UNION T 4	
R2AT-4 1/4	500	4 R-C90º	UNION T Nº4	LINEA F DE CIL.FRENO 1-UNION T 4 //CIL.FRENO 2	
R2AT-4 1/4	1400	4 R-C90º	REDUCTOR 6-4	LINEA F DE UNION T.4 //CIL. FRENO 3-UNION T 4	
R2AT-4 1/4	500	4 R-C90º	UNION T Nº4	LINEA F DE CIL.FRENO 3-UNION T 4 //CIL.FRENO 4	
R2AT-8 1/2		8 R-C90°	PASAMURO N° 8	LINEA S DE VALVULA DE FRENO VB110 // PASAMURO 8	
Grammar, Dr. D. D. D.		ramon i mmo mu			
MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN	
R2AT-6 3/8	METROS	6 R-R	ADAPTADORES	LINEA P. DE PASAMURO 6 (ACUMULADOR) //VALVULA 4/2 LINEA P.	
R2AT-6 3/8		6 R-R	PASAMURO N° 6	LINEA A. DE VALVULA 4/2 // PASAMURO 6	
R2AT-6 3/8		6 R-R	CODO 90° N° 6	LINEA A. DE PASAMURO 6 // VALVULA SHUTLE	
R2AT-6 3/8		6 R-90°	CODO 90° N° 6	LINEA T. DE FASAMUNO 0// VALVULA SHUTLE LINEA T. DE VALVULA 4/2 // MANIFULL DE RETORNO 2	
K2A1-0 3/6	ı	0 K-90	[CODO 90 IV 0	Elinea 1. De valvola 4/2 // Mainfold De Retorno 2	
SISTEMA DE PARO	QUEO CON REDI	JCTORA TIPO 3 VI	AS		
MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN	
R2AT-6 3/8		6 R-R	CODO 90° N° 6	LINEA P. DE PASAMURO 6 (ACUMULADOR) // VALVULA REDUCTORA LINEA P.	
R2AT-6 3/8		6 R-90°	CODO 90° N° 6	LINEA P. DE VALVULA REDUCTORA P.R. // VALVULA 4/2 LINEA P.	
R2AT-6 3/8		6 R-90°	CODO 90° N° 6	LINEA T. DE VALVULA REDUCTORA T. // MANIFULL DE RETORNO 2	
R2AT-6 3/8		6 R-R	PASAMURO N° 6	LINEA A. DE VALVULA 4/2 // PASAMURO 6	
		6 R-90°	CODO 90° N° 6	LINEA A. DE PASAMURO 6 // VALVULA SHUTLE	
R2AT-6 3/8		6 R-90°	CODO 90° N° 6	LINEA T. DE VALVULA 4/2 // MANIFULL DE RETORNO 2	
R2AT-6 3/8 R2AT-6 3/8		0 K-90	•		
R2AT-6 3/8	CCION	0 K-90			
R2AT-6 3/8 SISTEMA DE DIRE			ADAPTADORES	ITRICACIÓN	
R2AT-6 3/8 SISTEMA DE DIRE MANGUERAS	CCION METROS	CONECTORES	ADAPTADORES PASAMURO N° 8	UBICACIÓN LINEA S DE PASAMURO 8 VR.110 // PASAMURO 8	
R2AT-6 3/8 SISTEMA DE DIRE			ADAPTADORES PASAMURO N° 8 CODO 90° № 8	UBICACIÓN LINEA S. DE PASAMURO 8 VB110 // PASAMURO 8 LINEA S. DE PASAMURO 8 // ORBITROL DE DIRECCION LINEA P.	

R2AT-6 3/8	6 R-C90°		LINEA L. DE PASAMURO 6 // CIL. DELANTERO LINEA B.
R2AT-6 3/8	6 R-C90°	PASAMURO N° 6	LINEA R. DE ORBITROL // PASAMURO 6
R2AT-6 3/8	6 R-C90°		LINEA R. DE PASAMURO 6 // VALVULA 4/3 CANGREJO LINEA T.
R2AT-6 3/8	6 R-C90°		LINEA R. DE VALVULA 4/3 CANGREJO LINEA P. // CIL. DELANTERO LINEA A.
R2AT-6 3/8	6 R-C90°		LINEA A. DE VALVULA 4/3 CANGREJO LINEA A // CIL. POSTERIOR LINEA A.
R2AT-6 3/8	6 R-C90°		LINEA B. DE VALVULA 4/3 CANGREJO LINEA B // CIL. POSTERIOR LINEA B.
R2AT-8 1/2	8 R-C90°	PASAMURO N° 8	LINEA T. DE ORBITROL // PASAMURO 8.
R2AT-8 1/2	8 R-C90°	CODO 90° Nº 8	LINEA T. DE PASAMURO 8 // MANIFULL DE RETORNO 2
R2AT-8 1/2	8 R-C90°	PASMURO N° 8	LINEA EF. DE ORBITROL // PASAMURO 8.

SISTEMA	DE ES	TARILI	ZADORES

MANGUERAS	METROS	CONECTORES	ADAPTADORES	UBICACIÓN
R2AT-8 1/2	1650	8 R-C90º	CODO 90º Nº8	LINEA P. DE ORBITROL DIRECCION LINEA EF/VALULA 4/3 DE ESTABILIZADORES
R2AT-8 1/2	2100	8 R-C90º	CODO 90º Nº8	LINEA T. DE VALVULA 4/3 DE ESTABILIZADORES/MANIFULL DE RETORNO 2
R2AT-6 3/8	3300	6 R-C90º		LINEA A. IZQ. DE VALVULA 4/3 ESTABILIZADORES LINEA A./VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	500	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA A. IZQ. DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL.ESTABILIZADOR LINEA A.
R2AT-6 3/8	3200	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA B. IZQ. DE VALVULA 4/3 ESTABILIZADORES LINEA B./VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	600	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA B. IZQ. DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL.ESTABILIZADOR LINEA B.
R2AT-6 3/8	3700	6 R-C90º		LINEA A. DER. DE VALVULA 4/3ESTABILIZADORES LINEA A./VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	500	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA A. DER. DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL.ESTABILIZADOR LINEA A.
R2AT-6 3/8	3600	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA B. DER. DE VALVULA 4/3ESTABILIZADORES LINEA B./VALVULA DOBLE CHECK
R2AT-6 3/8	600	6 R-C90º	CODO 90º Nº6	LINEA B. DER. DE VALVULA DOBLE CHECK/CIL.ESTABILIZADOR LINEA B.