Práctica P6_OCPWM_V1

Señal PWM (Pulse Width Modulation) para controlar un servomotor

Sincronización de los dispositivos (encuesta o interrupción)

- Pulsador S4: Se gestiona por encuesta
- Pulsadores S3, S5, S6: Se gestionan por interrupción
- Timers T5 y T7: Se gestionan por interrupción
- Timers T2, T3: El timer T2 se sincroniza con el módulo OC1 y el timer T3 se sincroniza con el módulo ADC1.
- ADC1: Se gestiona por interrupción.
- **UART2:** Se gestionan las interrupciones para recepción y transmisión de datos.
- OC1 (PWM): Se sincroniza con el timer T2 y se hacen escrituras en el registro OC1RS

Funciones que llama el programa principal

- inic_oscilator (en oscilator.c)
 - Olnicializa y configura el módulo oscilator con una frecuencia de 40MHz
- inic leds (GPIO.c)
 - ODefine e inicializa los puertos correspondientes a los leds
- inic_pulsadores (GPIO.c)
 - ODefine e inicializa los puertos correspondientes a los pulsadores
- inic LCD (LCD.c)
- oinicializa el display LCD estableciendo los estados iniciales para data y pines de control e inicializa la secuencia de inicialización de la LCD
 - copiar_FLASH_RAM (memoria.c)
- ○Recibe una cadena de texto y asigna sus valores a la variable Ventana_LCD la cualse usa para mandar datos al display
 - line_1 (LCD.c)
 - o Establece el cursor en la primera línea del display
 - puts lcd (LCD.c)
 - o Recibe la variable Ventana LCD y despliega su información en el display LCD
 - line_2 (LCD.c)
 - o Establece el cursor en la segunda línea del display
 - inic_crono (timers.c)
 - Olnicializa las variables de cronómetro y cambia el valor del flag_inic_crono a 1
 - inic_Timer7 (timers.c)
 - Olnicializa y configura el Timer 7: PR = 50000, prescaler = 1:8
 - inic_Timer5 (timers.c)
 - ○Inicializa y configura el Timer 5: PR = 12500, prescaler : 1:8
 - inic_Timer3 (timers.c)
 - Olnicializa y configura el Timer 3
 - \circ Se inicializa el registro de la cuenta a 0 con TMR3 y se le indica que ha de contar
 - 40.000 ciclos con PR3
 - oEl preescaler TCKPS = 0 se establece a 1:1 porque no se excede del máximo 65.536ciclos
 - oEl reloj interno y el modo gate se dejan en 0 TCS y TGATE
 - oSe activan las interrupciones mediante T3IE y se pone a 0 el flag de interrupción T3IF

oPor último se pone en marcha el timer con TON = 1

• inic CN (CN.c)

Olnicializa el módulo CN

• Inic_UART2 (UART RS232.c)

Olnicializa el módulo UART2 para recibir y transmitir información

• Inic ADC1 (ADC1.c)

- Olnicializa el ADC1 para convertir señales analógicas en digitales
- oSSRC está establecido en 7 que es el auto converter, para sincronizarlo con el timer 3, se pone a 2
- OASAM = 1 establece el muestreo automático
- OAD1CON2, AD1CON3 y AD1CON4 inicializan los registros de control a 0
- ○SMAC y ADCS son los campos que indican cada cuantos ciclos de reloj se realiza elmuestreo ○El registro CHOSA selecciona la entrada analógica.
- oCon los registros AD1PCFGH y AD1PCFGL se ponen todas las AN como digitales exceptuando las que vayamos a usar (El potenciómetro, la temperatura, Px, Py y lapalanca)
- oComo siempre, tenemos el interrupt enable AD1IE y el flag de interrupción AD1IF, ambos a 0.
- oPor último con ADON se habilita el ADC

• crono (timers.c)

o Realiza el conteo de las variables del cronómetro, en cada cambio de valor de unade estas variables se realiza la conversión de tiempo de número entero a ASCII con la función conversion_tiempo de modo que la variable Ventana_LCD actualiza su contenido.

• comprobar_inic_crono (timers.c)

o Evalúa el cambio del flag_inic_crono y realiza la conversión del tiempo de las variables del cronómetro, esto se realiza para que estas operaciones no se hagandirectamente en la rutina de atención

• calcularMediaMuestras (ADC1.c)

- oCuando el ADC1 ha recogido 8 muestras por cada entrada analógica, realiza una media de esas 8 muestras para cada una de las entradas. Cuando realiza esto, vuelve a habilitar el ADC que en la llamada a esta función se había deshabilitado y pone a 0 el *flag_muestras* que indica cuando se han realizado todas las muestras de cada entrada.
- Si el modo de control del servo motor es con el potenciómetro entonces se llama a la función relacion_adc_pwm con el valor de la media de las muestras del potenciómetro.

• inic_OC1 (OCPWM.c)

o Inicializa el módulo OC1 y el pulso con duración intermedia.

• mostrar_OC1 (OCPWM.c)

 Llama a la función conversion_4digitos para convertir los 4 digitos del registro OC1RS a una cadena de caracteres para ser mostrados en la LCD o en la terminal con UART

• Inic_Timer2 (timers.c)

Inicializa el timer 2 con PR de 12500 para conseguir 20 ms con un prescaler de 1:64

Otras funciones importantes

- lcd_cmd (en LCD.c)
 - oSe encarga de enviar los comandos necesarios para el funcionamiento de la pantalla LCD.
- **lcd_data** (en LCD.c)
 - OSubrutina encargada de imprimir un carácter en la pantalla LCD.
- **Delay_ms** (en timers.c)
 - o Función que espera el tiempo pasado por parámetro en milisegundos.
- **Delay_us** (en timers.c)
 - o Función que espera el tiempo pasado por parámetro en microsegundos.
- conversion_tiempo (en utilidades.c)
 - o Función que, dados dos dígitos, devuelve estos en forma de caracteres.
- conversion_4digitos (en utilidades.c)
 - oFunción que, dados cuatro dígitos, devuelve estos en forma de caracteres. Es una ampliación de la función conversión_tiempo para poder representar los valores obtenidos por el ADC, también la usamos para representar los valores del registro OC1RS.
- recoger_valorADC1 (en ADC1.c)
 - o Esta función se encarga de tomar las muestras de cada entrada analógica y guardarla en un vector para posteriormente mostrar el valor medio de las conversiones realizadas y no el ADC no toma muestras constantemente. Se evalúa el registro CHOSA y se almacena el valor recogido por la entrada analógica correspondiente, despues se cede el ADC para la siguiente entrada. Cuando se han recogido 8 muestras de todas las entradas, se activa el *flag_muestras* para realizar la media y se inhabilita el ADC.
- relación adc pwm (en OCPWM.c)
 - Permite realizar un escalado del valor digital de la entrada ADC (0 1023) a valores entre DUTY_MIN y DUTY_MAX (312-1312).

Rutinas de atención

- Rutina del módulo CN (en CN.c): _CNInterrupt()
 - o Comprueba el pulsador S3 y si está pulsado para o pone en marcha el timer 7.
 - o Comprueba el pulsador S6 y si está pulsado reinicia el cronómetro y para el timer 7.
 - Comprueba el pulsador S5 y si está pulsado cambia el modo de control del modulo OC1 (si es 0 es con UART y si es 1 es con el potenciometro)
- Rutina del timer T7 (en timers.c): _T7Interrupt()
 - oSimplemente actualiza la variable mili cada 10ms e inhabilita el flag de interrupción.
- Rutina del timer T5 (en timers.c): _T5Interrupt()
 - Se implementa la máquina de estados para que envíe datos y comandos al LCD cada
 2.5ms.
- Rutina de la UART2 (en UART2 RS232.c): U2RXInterrupt()
 - ○Evalúa el registro recepción de la UART2, si el carácter recibido es "p" o "P" para el cronómetro, si es "i" o "I" lo inicializa y si es "c" o "C" lo pone en marcha, para

controlar el servo con PWM mediane UART, si el carácter recibido es "m" o "M" se aumenta un valor de 10 al registro OC1RS validando que este no se encuentre en el límite del DUTY_MAX, si el valor recibido es "d" o "D" entonces realiza la misma validación pero a DUTY_MIN y resta 10 al OC1RS.

- Rutina de la UART2 (en UART2_RS232.c): _U2TXInterrupt()
 - Contiene una máquina de estados que enviará los datos y comandos necesarios a una velocidad 4800 baudios mediante la UART2 (10bits) y se verán reflejados en elterminal del Tera Term.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

En esta práctica se configura el módulo OC1 para conseguir una señal de PWM la cual esta sincronizada con el timer T2 con un PR de 12500 y con prescaler de 1:64 para conseguir 20 milisegundos como periodo de la señal. Dicha señal de PWM se utiliza para controlar el grado de rotación de un servomotor, para ello se modifica el registro OC1RS el cual es el duty cycle de nuestra señal y va de un rango de 312 como mínimo a 1312 como máximo. Para controlar el servomotor usamos la uart asignando dos caracteres para disminuir y aumentar en un factor de 10 el duty cycle, de igual manera se utiliza el potenciómetro para modificar el duty cycle haciendo uso del adc, para ello se programa una relación que transforma la escala de los valores obtenidos por el adc a la escala de valores de nuestro PWM. El control del servomotor se selecciona con un push button alternando entre la uart y el potenciómetro, en todo momento el duty cycle se visualiza en el LCD y en el uart.

Modificaciones para generar la señal PWM en la versión v2

Se deja de utilizar el módulo OC1 para la generación de la señal de PWM y se genera esta señal mediante la programación del timer 2, es decir, la señal PWM se genera por software.

Para ello se crea una máquina de estados en la rutina de atención del timer T2 el cual en un estado su registro PR es el valor del duty cycle y ponemos una salida digital conectada al servo motor a "1", en el siguiente estado el valor del PR es de 12500 menos el duty cycle y el valor de la salida digital lo ponemos a "0". De esta manera se genera la señal de PWM, ahora no se modifica el valor del registro OC1RS, ahora se modifica el valor de una variable llamada DUTY, el funcionamiento con la uart, ado y lod son los mismos.