МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5 по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Разработка собственного прерывания.

Студент гр. 0383	Козлов Т.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Написать программу обработки прерывания.

Ход работы.

Вариант 1d:

- 1 08h прерывание от системного таймера генерируется автоматическиоперационной системой 18 раз в сек;
- D- Выполнить чтение и вывод на экран отсчета системных часов (в тиках, где 1 тик = 55 мсек).

Для хранения сегмента и смещения прерывания были созданы переменные KEEP_CS и KEEP_IP (обе по 2 байта). Функция 35H прерывания 21H возвращает текущее значение вектора прерывания (в данном случае 08H), и его смещение и сегмент заносятся в вышеупомянутые переменные для их последующего восстановления.

После этого с помощью функции 25H прерывания 21H устанавливается свое прерывание (процедура SUBR_INT) посредством помещения смещения в DX, а сегмента в DS.

Далее с помощью функции 25H прерывания 21H восстанавливается старое прерывание.

Реализация собственного прерывания:

Для вывода десятичных чисел на экран была написана функция OutInt, которая выводит десятичные числа, находящиеся в AX (см. комментарии в коде).

Для получения отчета системных часов в тиках используется функция 00H прерывания 1AH, которая помещает в регистры СХ и DX время в тиках (СХ – старшее значение). Далее эти значения помещаются в АХ, и для каждого из них вызывается функция вывода на экран.

Табл.1: Тестирование программы main.asm

Входные данные	Результирующая строка	Комментарий
Отсутствуют	66786	Программа
		работает
		корректно
Отсутствуют (запуск	66796	Программа
спустя примерно секунду)		работает
		корректно

Код программы см. в приложении А.

Выводы.

В ходе выполнения работы была изучена работа с прерываниями на языке Ассемблер. Написано собственное прерывание.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

main.asm:

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
```

STACK SEGMENT STACK

DW 1024 DUP(?)

STACK ENDS

DATA SEGMENT

KEEP_CS DW 0 ; для хранения сегмента

KEEP_IP DW 0 ; и смещения вектора прерывания

NUM DW 0

MESSAGE DB 2 DUP(?)

DATA ENDS

CODE SEGMENT

OutInt PROC

push DX

push CX

хог сх, сх; сх - количество цифр

mov bx, 10; основание сс. 10 для десятеричной и т.п.

oi2:

xor dx,dx

div bx; делим число на основание сс и сохраняем остаток в стеке

push dx

inc сх; увеличиваем количесвто цифр в сх

```
ах, ах; проверка на 0
  test
 jnz
       oi2
; Вывод
        ah, 02h
  mov
oi3:
       dx
  pop
       dl, '0'; перевод цифры в символ
  add
  int
       21h
; Повторим ровно столько раз, сколько цифр насчитали.
  loop оі3; пока сх не 0 выполняется переход
     POP CX
     POP DX
  ret
OutInt endp
SUBR INT PROC FAR
    JMP start proc
          save SP DW 0000h
          save_SS DW 0000h
          INT_STACK DB 40 DUP(0)
start proc:
  MOV save SP, SP
     MOV save SS, SS
     MOV SP, SEG INT STACK
     MOV SS, SP
     MOV SP, offset start proc
```

```
PUSH CX
     PUSH DX
     mov AH, 00H
     int 1AH
     mov AX, CX
     call OutInt
     mov AX, DX
     call OutInt
     POP DX
     POP CX
     РОР АХ ; восстановление регистров
    MOV SS, save SS
    MOV SP, save SP
    MOV AL, 20H
    OUT 20H,AL
     iret
SUBR INT ENDP
Main PROC FAR
    push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
    sub AX,AX ; > для последующего восстановления по
    push AX ;/ команде ret, завершающей процедуру.
                         ; Загрузка сегментного
     mov AX,DATA
```

PUSH AX ; сохранение изменяемых регистров

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

```
; Запоминание текущего вектора прерывания
    MOV АН, 35Н ; функция получения вектора
    MOV AL, 08H; номер вектора
    INT 21H
    MOV KEEP IP, BX; запоминание смещения
    MOV KEEP_CS, ES; и сегмента
    ; Установка вектора прерывания
    PUSH DS
    MOV DX, OFFSET SUBR INT; смещение для процедуры в DX
    MOV AX, SEG SUBR INT ; сегмент процедуры
    MOV DS, AX
                     ; помещаем в DS
    MOV АН, 25Н ; функция установки вектора
    MOV AL, 08H
                     ; номер вектора
    INT 21H
                  ; меняем прерывание
    POP DS
    int 08H; на всякий вывод в консоль отдельно от отладчика
    ; Восстановление изначального вектора прерывания (можно
закомментить)
    CLI
    PUSH DS
    MOV DX, KEEP IP
    MOV AX, KEEP CS
```

MOV AL, 08H

INT 21H ; восстанавливаем вектор

POP DS

STI

MOV AH, 4Ch

INT 21h

Main ENDP

CODE ENDS

END Main

Main.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 12/2/21 12:28:07

Page 1-1

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK

0000 STACK SEGMENT STACK

0000 0400[DW 1024 DUP(?)

????

]

0800 STACK ENDS

0000 DATA SEGMENT

0000 0000 КЕЕР CS DW 0; для хранения

сегмента

 $0002\ 0000\ KEEP_{IP}\ DW\ 0$; и смещения ве

ктора прерывания

0004 0000 NUM DW 0

0006 0002[

MESSAGE DB 2 DUP(?)

??

]

0008 DATA ENDS

0000 CODE SEGMENT

0000 OutInt PROC

0000 52 push DX

0001 51 push CX

0002 33 С9 хог сх, сх; сх - количество

цифр

0004 BB 000A mov bx, 10; основание сс. 1

0 для десятеричной и т.п.

0007 oi2:

0007 33 D2 xor dx,dx

0009 F7 F3 div bx ; делим число на оэ

Энование сс и сохраняем ос

таток в стеке

000B 52 push dx

000C 41 inc сх; увеличиваем коли

чесвто цифр в сх

000D 85 C0 test ах, ах ; проверка на 0

000F 75 F6 jnz oi2

; Вывод

0011 B4 02 mov ah, 02h

0013 oi3:

0013 5A pop dx

0014 80 C2 30 add dl, '0' ; перевод цифры

в символ

0017 CD 21 int 21h

; Повторим ровно столько р аз, сколько цифр насчиталЍ

٠ و

Page 1-2

0019 E2 F8	loop	оі3; пока сх н	е 0 выпол

няется переход

001B 59 POP CX

001C 5A POP DX

001D C3 ret

001E OutInt endp

001E SUBR INT PROC FAR

001E EB 2D 90 JMP start_proc

0021 0000 save SP DW 0000h

0023 0000 save_SS DW 0000h

0025 0028[INT_STACK DB 40 DUP(0)

00

1

004D start proc:

004D 2E: 89 26 0021 R MOV save SP, SP

0052 2E: 8C 16 0023 R MOV save SS, SS

0057 BC ---- R MOV SP, SEG INT STACK

005A 8E D4 MOV SS, SP

005C BC 004D R MOV SP, offset start proc

005F 50 PUSH AX ; сохранение изЙ

1/₄еняемых регистров

0060 51 PUSH CX

0061 52 PUSH DX

0062 B4 00 mov AH, 00H

0064 CD 1A int 1AH

0066 8B C1 mov AX, CX

0068 E8 0000 R call OutInt

006B 8B C2 mov AX, DX

006D E8 0000 R call OutInt

0070 5A POP DX

0071 59 POP CX

0072 58 РОР АХ ; восстановлениЙ

μ регистров

0073 2E: 8E 16 0023 R MOV SS, save SS

0078 2E: 8B 26 0021 R MOV SP, save SP

007D B0 20 MOV AL, 20H

007F E6 20 OUT 20H,AL

0081 CF iret

0082 SUBR INT ENDP

Page 1-3

Main PROC FAR

0082 1E push DS ;\ Сохранение

адреса начала PSP в стеке

0083 2B C0 sub AX,AX ; > для последэ

ощего восстановления по

0085 50 push AX ;/ команде ret,

завершающей процедуру.

0086 B8 ---- R mov AX,DATA ; ЗагруЙ

ка сегментного

0089 8E D8 mov DS,AX

; Запоминание текущег

о вектора прерывания

008B B4 35 МОV АН, 35Н ; функция полэ

)чения вектора

008D B0 08 MOV AL, 08H ; номер вектоэ

Éa

008F CD 21 INT 21H

0091 89 1E 0002 R MOV KEEP IP, BX ; запоминанЙ

е смещения

0095 8C 06 0000 R MOV KEEP CS, ES ; и сегмента

; Установка вектора пэ

серывания

0099 1E PUSH DS

009A BA 001E R	MOV DX, OFFSET SUBR_INT; смещен		
	ие для процедуры в DX		
009D B8 R	MOV AX, SEG SUBR_INT ; сегмен		
	т процедуры		
00A0 8E D8	MOV DS, AX ; помещаем		
	в DS		
00A2 B4 25	MOV АН, 25Н ; функция э		
	Істановки вектора		
00A4 B0 08	MOV AL, 08Н ; номер веЙ		
	отора		
00A6 CD 21	INT 21H ; меняем пэ		
	€ ерывание		
00A8 1F	POP DS		
00A9 CD 08	int 08H; на всякий вывод Й		
	² консоль отдельно от отла		
	дчика		
	. Розотоновление моне		
	; Восстановление изна		
	чального вектора прерываИ		
00AB FA	½ия (можно закомментить) CLI		
00AC 1E	PUSH DS		
00AD 8B 16 0002 R	MOV DX, KEEP IP		
00B1 A1 0000 R	MOV DA, KEEI_II MOV AX, KEEP CS		
00B4 8E D8	MOV AX, REEF_CS MOV DS, AX		
00B4 8E D8 00B6 B4 25	MOV DS, AX MOV AH, 25H		
00D0 D 1 43	1VIO V AII, 2311		
00B8 B0 08	MOV AL, 08H		

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

12/2/21 12:28:07

Page 1-4

00BA CD 21 INT 21H ; восстанавЙ

»иваем вектор

00BC 1F POP DS

00BD FB STI

00BE B4 4C MOV AH, 4Ch

00C0 CD 21 INT 21h

00C2 Main ENDP

00C2 CODE ENDS

END Main

Symbols-1

N a m e Length AlignCombine Class

Segments and Groups:

5	J			
CODE	00C2 PAR	A	NONE	
DATA	0008 PAR	A	NONE	
STACK	0800 PAR	A	STACK	
Symbols:				
N a m e Type	Value	Attr		
INT_STACK	L BYTE	0025	CODE	Length = 0028
KEEP_CS	L WORD	0000	DATA	
KEEP_IP	L WORD	0002	DATA	
MAIN	E DDOC	0082	CODE	Length = 0040
				_
MESSAGE	LBYIE	0006	DATA	Length = 0002
NUM L WO	ORD 0004	DAT	A	
OI2 L NE	AR 0007	COD	E	
OI3 L NE	AR 0013	COD	Е	
OUTINT	N PROC	0000	CODE	Length = 001E
SAVE SP	L WORD	0021	CODE	

SAVE SS L WORD 0023 CODE

START_PROC L NEAR 004D CODE

SUBR INT F PROC 001E CODE Length = 0064

@CPU TEXT 0101h

@FILENAME TEXT main

@VERSION TEXT 510

130 Source Lines

130 Total Lines

21 Symbols

48020 + 457190 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors