
登录 找回密码 立即注册



STM32粉丝狂欢节,欢乐三重奏 [12月培训]STM32针对USB应用实战分享 STM32经典:《STM32不完全手册》 【实战经验】ST专家问答汇总


请输入搜索内容

帖子▼

〉论坛 〉 STM32&STM8社区技术论坛 〉 STM32 〉 Arduino STM32 编程体验 发帖 -◀ 返回列表 3 5 / 5 页 下一页▶ [原创] Arduino STM32 编程体验 🧶 [复制链接] 查看: 1184 | 回复: 48 楼主 电梯直达 🔼 发表于 2016-10-21 21:17:41 | 只看该作者 |只看大图 🕨

> 在 TB 上看到了这一片 STM32F103C8T6 核心板,因为价格便宜才10多块钱所以没想太多就拍了一片下来,后来在网上无意 间看到在国外有人拿这片板子在 Arduino IDE 编程,没想过这片便宜的板子也可以有这样的玩法,这引起了我的兴趣因此也 就想自己也来体验一下了。


除了先要有 Arduino IDE 之外(我电脑里已经有 1.6.9 版本), 还要在这里下载 STM32 所需要的相关程序包: https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino STM32



下载后会得到一个 Arduino_STM32-master.zip 压缩包,将文件解压到 Arduino IDE 安装目录里头的 \hardware 目录底下。



运行 Arduino IDE,在开发板 Board 的部份就可以看到 STM32 相关的选单了,这片板子我们选择 Generic STM32F103C series 项目。(选单上也看到了 GD32)



每一片开发板的开始都会有一个 Blink 程序:


```
01.
      #define pinLED PC13
02.
03.
      void setup() {
        Serial.begin(9600);
04.
05.
        pinMode(pinLED, OUTPUT);
        Serial.println("START");
06.
07.
      }
08.
      void loop() {
09.
        digitalWrite(pinLED, HIGH);
10.
        delay(100);
11.
```

```
12. digitalWrite(pinLED, LOW);
13. delay(100);
14. Serial.println("Hello World");
15. }
16. 复制代码
```

进行编译,不过却得到了这样的错误讯息:

```
X
Blink | Arduino 1.6.9
File Edit Sketch Tools Help
                                                                        Ø
  Blink§
 #define pinLED PC13
 void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial println("START");
 void loop() {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(1000);
  Serial.println("Hello World");
                                                           Copy error messages
Error compiling for board Generic STM32F103C series.
exec: "/bin/arm-none-eabi-g++": file does not exist
Error compiling for board Generic STM32F103C series 32/STM8
 13
          Generic STM32F103C series, STM32F103C8 (20k RAM, 64k Flash), Serial on COM18
```


这原因是我们目前 Arduino IDE 里头没有 ARM Cortex-M3 的编译程序,进入选单里头的 Boards Manager 功能选择安装这一个控件:



重新编译成功了。


```
oo Blink | Arduino 1.6.9
File Edit Sketch Tools Help
          Ø
  Blink
 #define pinLED PC13
 void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
  Serial.println("START");
 void loop() {
  digitalWrite(pinLED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(pinLED, LOW);
  delay(1000);
  Serial.println("Hello World");
 Done compiling.
Sketch uses 7,660 bytes (11%) of program storage space. Maximum is 65,536 byte
Global variables use 1,984 bytes of dynamic memory.
         Generic STM32F103C series, STM32F103C8 (20k RAM, 64k Flash), Serial on COM18
```

选择程序上传(下载)的方式:




一开始我先使用了 STLink 方式,后来改用了 Serial 方式,原因是 Serial 方式可以开启串口窗口查看 STM32 串口发出的讯息

Serial 方式的硬件管脚连接如下:




由于 USB转TTL 无法提供 STM32F103C8T6 核心板所需要的 3.3V 电源,因此核心板的电是从板上的 USB 口供电的。(核心板上有 5V 转 3.3V 的 LDO)

Serial 方式要先将板上的 BOOT0 接 1,上传前先按一下板上的 RESET 键后再按下窗口上的 Upload。



上传成功之后就可以看到板上的 LED 开始闪烁,并且在开启的串口窗口上看到 STM32 串口发出的 Hello World 了。



分享一段视频,有人拿这片核心板跟 Arduino Mini/Nano 板运行一个相同的程序,使用 SPI 口来驱动一个 LCD 屏,看看 2 者之间的运行效率差别有多少。

http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2OTEyOTIyOA==.html

STM32F103C8T6原理图



STM32F103C8T6原理图.pdf (80.16 KB, 下载次数: 27)


STM32F103C8T6核心板尺寸



STM32F103C8T6核心板尺寸.pdf (15.17 KB, 下载次数: 9)

本主题由 zero99 于 2016-10-28 13:30 加入精华











Powered by **Discuz!** X3.2 $\ensuremath{\texttt{©}}$ 2001-2013 Comsenz Inc.

Archiver | 手机版 | 小黑屋 | **意法半导体STM32/STM8技术社区** 🔘 🥑

GMT+8, 2016-12-13 12:03 , Processed in 0.136136 second(s), 14 queries , Memcache On.