

Documentación Futboleros

Índice Importante:

Links:

- [Links útiles](#)

Tips e Info:

- [Placa V3 usada en la Bestia 2.0 y la Bella](#)
- [Comentarios y Cambios por futbolero en el Código](#)
- [Funciones de la Página WEB](#)
- [Manejo del ROBOT](#)
- [Baterías](#)
- [Conexión del mando](#)
- [Requerimientos para cargar el código](#)

Bluepad32 ESP32

Links Útiles:

- Mandos soportados: https://bluepad32.readthedocs.io/en/latest/supported_gamepads/
- Emparejar un solo mando: <https://bluepad32.readthedocs.io/en/latest/FAQ/#how-to-pair-just-one-controller-to-one-particular-board>

✓ Ventajas sobre el PS4 Controller.

	Bluepad32	PS4 Controller
Compatibilidad	Genérico	Sólo para PS4
Complejidad de emparejamiento	Fácil y de muchos recursos	Complejo
Mantenimiento	Actualizaciones constantes	Librería obsoleta

Debemos agregarle verificación / autenticación. Se explica en el último link, pero se debe adicionar la mejora de la selección del mismo posiblemente con web server.

TIPS e INFO:

Placa V3 usada en la Bestia 2.0 y la Bella:

La placa posee diversos arreglos, entre ellos posee la conexión por puente del ENABLE con 3v3; y otro puente que va del regulador de 5V a Vin, además, el regulador se cambió ya que el conseguido fue de 3v3 por error y se consiguió uno de inserción a ultimo momento de pinaje distinto al SMD.

🔗 La ESP es de 36 pines por confusión, lo que cambia el pinaje del código.

✓ Mejoras y comodidades observadas:

- Los conectores facilitan la conexión y desconexión rápida y fácil de los motores, la batería y el LED.
- Los sockets son cruciales para cambio de componentes.
- El capacitor de carga permitió menos desconexión por choques pese a tener que homologar el portapilas.

Comentarios y Cambios por futbolero en el Código:

1. Pinaje de las Placas y motores:

Pines	Bestia 1.0	Bestia 2.0	Bella
Atras_Izq	25	25	26
Adelante_Izq	26	26	25
Atras_Der	18	14	12
Adelante_Der	21	12	14
PIN_LED 2	13	2	2

2. **Funciones:** para la Bestia 1.0, los pwm del movimiento se invierte en suma y resta; como tambien la funcion de manejo de botones en izquierda y derecha.

3. **WIFI e IP:** cambiar en el código los nombres y direcciones por robot para evitar confusión.

Robot	IP	SSID
Bestia 1.0	192.168.23.1	Robot-Bestia1.0
Bestia 2.0	192.168.24.1	Robot-Bestia2.0
Bella	192.168.25.1	Robot-Bella

🔑 La contraseña para todos es "Fulbo123".

Funciones de la Página WEB:

Permite visualizar y autorizar la conexión de mandos de forma remota, y uno a la vez; como así el cambio de variables como el ángulo de giro, PWM y constantes de ajuste de los motores durante los dos minutos que se crea el access point tra prender la ESP32.

Manejo del ROBOT:

Botón	Función
Palanca Derecha	Dirección
Palanca Izquierda	-
Flechas arriba y abajo	Aumento y disminución de velocidad
Botones A Y B X	Manejo de dirección precisa
R1	Turbo
R2	Giro Derecha
L2	Giro Izquierda
Menú (+)	Prende el AP para calibrar variables

Botón	Función
Select (-)	Apaga el AP para calibrar variables

Baterías:

Se observó que las mismas ofrecían duración de 2 partidas contra robots de poca potencia; sin embargo para la batalla contra robots del estilo de Phobos y Deimos baterías con 2 o 3 partidas ya eran insuficientes para empujar la potencia de los robots.

✓ Mejora con las Baterías:

- Conseguir baterías LiPo e investigar la carga, duración y conexión en una nueva versión de placa.
- Chequear el portapilas para:
 - Evitar homologación constante por desconexión de mando.
 - Fácil acceso para cargar baterías o recambio de las pilas.
- Agregar en el ADC un divisor resistivo para chequear desde la web el nivel de las baterías, la autonomía y un historial de cuanto se descarga por partido.

Conexión del mando:

1. Prender el robot con la ESP32.
2. Abrir desde el dispositivo deseado la conexión WIFI y seleccionar aquel cuyo SSID sea el del robot correspondiente.
3. Establecida la conexión del Access Point (que dura 2 minutos), ingresar a la IP del robot.
4. Prender el mando Bluetooth genérico.
5. Una vez que la ESP lo detecta, la página web muestra la MAC del mando conectado, pero no permite el manejo del robot hasta autorizarlo.
6. El mando autorizado queda guardado en una lista, y en caso de querer olvidarlo para conectar otro se debe acceder nuevamente al access point y borrar la whitelist.

🔗 Para mandos específicos chequear el link de compatibilidad y conexión.

Requerimientos para cargar el código:

1. Instalar Arduino IDE V2.
2. Abrir uno de los archivos del código dentro de la misma carpeta ya que de esa manera se compilan juntos y se abren en distintas pestañas.
3. Descargar la placa en Boards de *esp32_bluepad32 by Ricardo Quesada* - V4.1.0.
<https://gitlab.com/ricardoquesada/bluepad32>
4. Descargar la librería:
 - BLE-Gamepad-Client by Tomasz Bekas - V0.12.1.
 - ESP32-BLE-GAMEPAD by LemmingDev - V0.7.3.
5. Conectar la esp vía USB a la PC/Notebook.
6. Seleccionar la placa DOIT ESP32 DEVKIT V1 - esp32_bluepad32 en el puerto adecuado y detectado en la conexión.
7. Cargar el código (con la flechita).