

# OPDRACHT GEÏNTEGREERDE PROEF

**BALANCERENDE ROBOT** 

Wannes Op de Beeck ● n°6
Studierichting TSO ● Elektronica-ICT
Tweede leerjaar ● derde graad
Schooljaar ● 2016 - 2017

Mentor/Leerkracht: Bart Huyskens

#### **Woord vooraf**

Ik ben Wannes Op de Beeck en ik zit in het zesde jaar van de richting Elektronica-ICT aan het Sint-Jozefinstituut in Schoten.

Als onderwerp voor mijn geïntegreerde proef heb ik het voorstel gekregen om een zelf-balancerende robot te maken, het interesseerde mij omdat ik al van jongs af aan met robotjes speel en ik vind het ook gewoon interessant om dingen te kunnen laten bewegen. In mijn GIP wil ik bewijzen dat ik de kennis die ik de laatste jaren vergaard heb kan toepassen en er iets mee kan maken. Het was ook mijn bedoeling om er iets leuk, en toch wel handig ,op grootschaliger vlak, van te maken.

Om deze GIP tot stand te kunnen brengen heb ik kunnen rekenen op de hulp en steun van een aantal mensen in mijn omgeving. Eerst en vooral wil ik Bart Huyskens, Dennis Goeyvaerts en mijn stiefbroer (Jelle Vandeweyer) bedanken om mij ideëen en de nodige richtlijnen te geven om stap voor stap deze GIP uit te werken. Ook wil ik mevrouw Jansen bedanken voor de tips en het nalezen van mijn GIP.

# Inhoudsopgave

Wc	ord vo	oraf.		6
Inh	oudso	pgav	e	7
Inle	eiding .			8
1.	Proje	ecten		7
1	.1.	Bes	tellijst	7
1	.2.	Sch	ema's	8
	1.2.1	١.	Blokschema	8
	1.2.2	2.	Elektronisch schema	11
	1.2.3	3.	PCB	11
	1.2.4	<b>l</b> .	Solidworks	12
1	.3.	Lab	o Stappenmotor en Pololu DRV8825 driver	16
	1.3.1	١.	Deel 1: Driver algemeen en snelheden stappenmotor	16
	1.3.2	2.	Deel 2: Piekstromen en spanningsdrops	28
1	.4.	Lab	o GY-521 met MPU-6050 gyrosensor & accelerometer	34
1	.5.	Lab	o Energieverbruik	56
1	.6.	Prog	gramma	59
	1.6.1	١.	Applicatie	59
	1.6.2	2.	Software	60
Bes	sluit			70
Dro	nnanli	iiot		71

### Inleiding

In dit werk maak ik een balancerende robot, vergelijkbaar met een hoverboard of een segway. De bedoeling is om via Bluetooth met een applicatie op uw smart device deze balancerende robot te kunnen besturen. Het spreekt voor zich dat deze robot tevens recht moet blijven staan als je er een duwtje tegen geeft.

Het nut van dit project is om op termijn grootschaliger te kunnen gaan denken en dus deze balancerende robot als vervoersmiddel te kunnen gaan gebruiken. Voordelen hiervan zijn dat het relatief klein kan zijn en dat het op eenvoudige manier bestuurbaar is. Ik heb ook een gerelateerde opdracht gemaakt voor het vak Frans en Engels. Voor Frans moesten we een artikel zoeken in verband met ons onderwerp. Uit dit artikel hebben we een woordenlijst gehaald en vervolgens een presentatie gegeven aan de klas. Voor Engels moesten we foto's maken/opzoeken die ons voorwerp voorstellen.

In dit werk vindt u onder andere verschillende schema's met een beknopte theoretische uitleg, de verschillende benodigde componenten en de code voor de robot en de code van App Inventor voor de applicatie. Ten slotte vind je ook mijn verschillende vak opdrachten terug.


# 1. Projecten

# 1.1. Bestellijst

	Bestelnummer	Andere			
Product	Farnell	leverancier	Aantal	Prijs/stuk Prijs	Prijs
Brainbox Arduino	/	e2cre8.be	1	€ 47,00	€ 47,00
HC-06 Bluetooth module	/	e2cre8.be		€ 9,00	€ 9,00
GY-521 (MPU-6050) gyrosensor +					
accelerometer	/	hobbyelectronica.nl	_	€ 4,95	€ 4,95
Stappenmotor	2507563	/	2	€ 24,55	€ 49,10
Pololu DRV8825 microstepper driver	/	pololu.com	2	€ 8,95	€ 17,90
Servomotor	2075365	/		€ 9,63	€ 9,63
5V LDO	2436390	/	1	€ 0,13	€ 0,13
Batterij 9V	2503729	/		€2,11	€ 2,11
Power batterij 3,6V	/	/	3		
Condensator 10µF	9451153	/	2	€ 0,05	€ 0,10
Condensator 1µF	9451358	/	1	€ 0,05	€ 0,05
Condensator 470µF	2069249	/	4	€ 0,10	€ 0,39
Condensator 100µF	1902882	/	2	€ 0,05	€ 0,09
Weerstand 33K	1128101	/		€ 0,05	€ 0,05
Weerstand 22K	1128090	/	_	€ 0,05	€ 0,05
3,6V batterij connector	/	/	3		
9V batterij connector	/	/	_		
2 Polige connector	2396252	/	2	€ 0,27	€ 0,53
Jumper 4 pins	/	/			

		€
Totaal:	30	141,09

# 1.2. Schema's





# 1.2.2. Elektronisch schema


Zie bijgevoegd blad.

# 1.2.3. PCB

Zie bijgevoegd blad voor correcte afmetingen.









# 1.2.4. Solidworks


Assembly




Top plate




# Middle plate




# Bottem plate



# Mount






# 1.3. Labo Stappenmotor en Pololu DRV8825 driver

# 1.3.1. Deel 1: Driver algemeen en snelheden stappenmotor

# **Doelstelling**

Het doel van dit labo is om met een microcontroller de stappenmotoren van de balancerende robot aan te sturen door gebruik te maken van de Pololu DRV8825 microstepper driver. In dit labo bespreek ik eerst de werking van de DRV8825 en tevens de verschillende snelheden.

#### **Schema**




Figuur 1: Elektronisch schema "Labo Stappenmotor" met meetpunten op "Step"-pin en de stappen van de spoelen van de motoren.

#### **Software**

```
#include <htc.h>
#define XTAL FREQ 19660800 // Externe klok freq
CONFIG(0 \times 2 FF2);
                           // Extern XTAL HS; WDT off; PWRT off; MCLR;
                           // BOREN; IESO off; FCMEN off; HVP
CONFIG (0 \times 3 \text{FFF});
                           // BOR4V; WRToff
delay(){
   for (unsigned char i = 0; i < ADRESH; i++) ( // methode om een delay te hebben
met de waarde van potmeter
         __delay_us(1);
void main(){
    TRISB = 0x14;
                                        // switches aan PORTB zijn inputs (microstepper
direction hardwarematig aan RB2 geconnecteerd)
    TRISC = 0 \times 00;
                                        // RC5 = stepspeed
    TRISD = 0 \times 00;
                                         // alle pins PORTD = Output - leds
    TRISE = 0 \times 01;
                                        // E0 - AN5 = input -- A/D potmeter
    ANSEL = 0b00100000;
ANSELH = 0b00000000;
                                   // E0/AN5 is een analoge input
// alle andere AD pins = normal IO
// Fosc/8 - AN5 - ADON (Go/DONE blijft 0)
// Meting tussen VDD en VSS- Right justified
    ADCON0 = 0b01010101;
    ADCON1 = 0b00000000;
    while(1)
         ADCONO = ADCONO | 0b00000010; // GO/DONE = 1 met masker
         while (ADCON0 & 0b00000010) {}
                                             // doe niets zolang AD omzetting bezig is
         PORTD = ADRESH;
                                             // zet AD waarde op leds aan PORTD
         if(RB4){
             RC5 = 1;
                             // Pulsen met frequentie afhankelijk van potmeterwaarde
             //delay();
              _delay_us(10); // maximum aan/uittijd om de stappenmotor nog goed
te laten draaien = 10us
             RC5 = 0;
             //delay();
             __delay_us(10);
        }
    }
}
```

## Datasheets/uitleg

Pololu DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current




Figuur 2: Aansluitschema Pololu DRV8825.

MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
Low	Low	Low	Full step
High	Low	Low	Half step
Low	High	Low	1/4 step
High	High	Low	1/8 step
Low	Low	High	1/16 step
High	Low	High	1/32 step
Low	High	High	1/32 step
High	High	High	1/32 step


Tabel 1: Mode's met bijhorende "Microstep Resolutie".

De motor driver wordt op
aangesloten zoals
weergegeven in Figuur 2.
De meeste aansluitingen
zijn vanzelfsprekend,
anderen worden hieronder
kort toegelicht en
beredeneerd.

In Tabel 1 zien we de verschillende mogelijkheden om de stappen (resoluties) in te stellen waarmee deze driver mee zou kunnen werken. Door Mode0/1/2 op verschillende manieren aan te sluiten (5V of GND) kunnen deze verschillende "resoluties" gekozen worden.



Figuur 3: Elektronisch schema Pololu DRV8825.



Figuur 4: Elektronisch schema: "SLEEP" en "FAULT" aan elkaar aangesloten.

In Figuur 3 en 4 zien we het schema van de DRV8825. Eén duidelijk gegeven dat we hieruit kunnen halen is dat de FAULT niet aan de 5V of GND mag aangesloten worden. Deze pin is namelijk een output die laag wordt wanneer er een fout optreedt.

Deze pin hangt via een 10k weerstand aan de SLEEP pin, en is dus heel de tijd 5V, wanneer er een fout optreedt, zal de transistor aan deze pin, gaan geleiden om zo de output naar 0V te trekken, daardoor gaat de DRV8825 tevens in sleepmode.


## Saelig PICO TA018 Current Clamp



Figuur 5: Pico TA018 stroom probe

The PP218 and PP264 current clamps are ideal for use with PicoScope automotive oscilloscopes for measuring currents between 10 mA and 60 A. This enables the PicoScope to display current waveforms for fuel injectors and fuel pumps (see waveforms below).

The current clamp has two calibration settings, set by a slider switch on the handle of the probe.



- use this for testing current up to 60A.

De stroom probe in Figuur 5 wordt in dit labo gebruikt om de stappen/faseverschuiving te meten.


Deze werd ingesteld op 1mV/10mA, dat betekent dat 100mV = 1A.

Omdat we hier stromen meten die véél lager zijn dan 20A, kunnen we deze probe op deze stand zetten.

### Scoopbeelden

#### Resoluties

Een stappenmotor heeft 2 spoelen. De spoelen worden in een bepaalde volgorde aangestuurd om zo de rotor te laten draaien. Deze spoelen worden bekrachtigd met een faseverschuiving van 90°.



Figuur 6: 1 periode van sinusvorm.


#### Full step




Tabel 2: Resolution: Full step

In Tabel 2 zijn mode0/1/2 allemaal aan de GND aangesloten, hierdoor werken we nu in full step.

Door pulsen (CH1) te geven met de microcontroller op de STEP pin, worden er stappen (CH2) gegenereerd door de µstep driver. Bij elke puls wordt er een stap gezet. Dit is duidelijk in Figuur 7.



Figuur 7: Full step.



Figuur 8: Scoopbeeld "Full step".

Figuur 8 toont dat de frequentie van het "stapsignaal" 1/4 is van het puls signaal afkomstig van de microcontroller.

Omdat ik geen 3 signalen op één scoopbeeld kon weergeven, en omdat we vorig jaar reeds de verschillende methodes (full step, half step e.d.) gezien hebben, leek het me voldoende de pulsen en de stroom door 1 spoel weer te geven.

## Half step


MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
High	Low	Low	Half step

Tabel 3: Resolution: Half step


In Tabel 3 zien we dat mode0 aan de 5V aangesloten is, de andere (1 en 2) zijn aan de GND aangesloten, hierdoor werken we nu in half step.

Bij half step zie je dat er al een lichte sinusvorm te zien wordt, maar deze is nog heel gekarteld

In Figuur 9 is duidelijk te zien dat fase 1 en fase 2 90° in fase verschoven zijn ten opzichte van elkaar.



Figuur 9: Half step.



Figuur 10: Scoopbeeld "Half step".

Het scoopbeeld in Figuur 10 geeft weer dat de frequentie van het "stapsignaal" 1/8 is, van het puls signaal, afkomstig van de microcontroller.

## 1/4 step


MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
Low	High	Low	1/4 step

Tabel 4: Resolution: 1/4 step


In Tabel 4 is Mode1 aan de 5V aangesloten, de andere (0 en 2) aan de GND. Hierdoor werken we nu in 1/4 step.

In Figuur 12 wordt de sinusvorm duidelijker en de kartelingen worden kleiner.

Figuur 11 toont dat fase 1 en fase 2 90° verschoven zijn ten opzichte van elkaar.



Figuur 11: 1/4 step.



Figuur 12: Scoopbeeld "1/4 step".

We zien in Figuur 12 dat de frequentie van het "stapsignaal" 1/16 is van het puls signaal, afkomstig van de microcontroller.

$$31 * 16 \approx 494$$

#### 1/8 step


MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
High	High	Low	1/8 step

Tabel 5: Resolution: 1/8 step.

We zien in Tabel 5 dat Mode0 en 1 beiden aan de 5V aangesloten zijn. Mode2 is aangesloten aan de GND, hierdoor werken we nu in 1/8 step.

In Figuur 14 verkrijgen we nu een duidelijke sinusvorm met kleine bekjes.

We kunnen er nu wel vanuit gaan dat fase 1 en fase 2, 90° verschoven zijn ten opzichte van elkaar.



Figuur 13: Scoopbeeld "1/8 step".

Figuur 13 toont dat de frequentie van het "stapsignaal" 1/32 is van het signaal, afkomstig van de microcontroller.

$$15,55 * 32 \approx 500$$


# 1/16 step

MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
Low	Low	High	1/16 step

Tabel 6: Resolution: 1/16 step.

In Tabel 6 is Mode2 aan de 5V aangesloten, de andere (0 en 1) zijn aan de GND aangesloten, hierdoor werken we nu in 1/16 step.

De sinusvorm wordt duidelijker en de bekjes zijn bijna niet meer zichtbaar, dat zien we in Figuur 15.



Figuur 14: Scoopbeeld "1/16 step".

De frequentie van het "stapsignaal" is in Figuur 14, 1/64 van het puls signaal, afkomstig van de microcontroller.

$$74.5 * 64 \approx 5000$$


#### 1/32 step

MODE0	MODE1	MODE2	Microstep Resolution
High	Low	High	1/32 step

Tabel 7: Resolution: 1/32.

Tabel 7 toont dat mode0 en 2 aan de 5V zijn aangesloten. Mode1 is aan de GND aangesloten, en hierdoor werken we nu in 1/32 step.

We zien in Figuur 15 nu een quasi perfecte sinusvorm, de bekjes zijn niet meer zichtbaar door de hoge pulsfrequentie.



Figuur 15: Scoopbeeld "1/32 step".

De frequentie van het "stapsignaal" is 1/128 van het puls signaal afkomstig van de microcontroller.


$$37 * 128 \approx 5000$$

#### Snelheden

In dit onderdeel van het labo, bespreek ik de maximale frequentie van de signalen op de twee spoelen op verschillende snelheden. De microstepper driver staat op de kleinste stand (1/32 step). Op deze manier ben ik te weten gekomen wat de maximum snelheid om pulsen te sturen is, om de motor nog "goed" te laten functioneren.

In het eerste beeld in Figuur 16 geef ik pulsen van 50µs aan- en uittijd (frequentie = 1/100µs = 10kHz). Je ziet hier twee mooie sinussen die 90° in fase verschoven zijn ten opzichte van elkaar.

De frequentie van het gemeten signaal is 76,57Hz.



Figuur 16: Scoopbeeld snelheid: 10kHz.

In deze situatie geef ik pulsen van 25µs (frequentie = 1/50µs = 20kHz), dubbel zo snel dus. Je ziet dat er al een lichte knik in het signaal komt en dus geen perfect mooie sinus meer is.

In Figuur 17 is te zien dat de twee signalen wel mooi 90° in fase verschoven zijn, ten opzichte van elkaar. Ik heb in dit beeld de twee fasen omgedraaid (CH1 uit vorige situatie is hier CH2).


De frequentie is hier 149,9Hz, ongeveer dubbel zo snel als bij de eerste situatie.

In Figuur 18 stuur ik pulsen van 20µs (frequentie = 1/40µs = 25kHz), dat is maar "iets" sneller als daarnet. We zien dat de spoelen, door hun inductie, de frequentie niet meer kunnen volgen waardoor er geen sinus meer is, maar eerder een driehoek vorm.


De signalen zijn wel nog steeds 90° in fase verschoven ten opzichte van elkaar.

De frequentie is hier 184.5Hz.

$$\frac{25}{20} = 1,25 \approx \frac{184,5}{149,9}$$



Figuur 17: Scoopbeeld snelheid: 20kHz.




Figuur 18: Scoopbeeld snelheid: 25kHz.

Om tot het uiterste te gaan: Figuur 19.

Hier geef ik pulsen van 10 $\mu$ s (freq =  $1/20\mu$ s = 50kHz).

Op dit moment draait de motor op zijn snelst, de amplitude van het signaal is veel kleiner geworden.
Als ik nog vlugger pulsen geef, dan wordt de amplitude te klein waardoor de motor niet genoeg kracht meer heeft om vloeiend te kunnen draaien.

Hier zie je dat de inductie van de spoelen ervoor zorgt dat de stroom door de spoelen niet snel genoeg kan stijgen. De knik in het signaal die vooral duidelijk was in het beeld van de pulsen van 25µs, is hier een piek geworden.



Figuur 19: Scoopbeeld snelheid: 50kHz.

Nog steeds wel mooi 90° in fase verschoven t.o.v. elkaar.

## PIC16F887 registers

ANSEL register

REGISTER 3-3: ANSEL: ANALOG SELECT REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	RW-1	RW-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
ANS7 <sup>(2)</sup>	ANS6 <sup>(2)</sup>	ANS5 <sup>(2)</sup>	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
bit 7							bit 0

Legend:			
R = Readable bit	W = Writable bit	U = Unimplemented bit	, read as '0'
-n = Value at POR	'1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown

bit 7-0

ANS<7:0>: Analog Select bits

Analog select between analog or digital function on pins AN<7:0>, respectively.

1 = Analog input. Pin is assigned as analog input(1).

0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.

Figuur 20: Datasheet ANSEL register

Gegeven: Figuur 20 stellen we AN5 (E0) in als analoge input pin, om de analoge waarde van de potmeter te kunnen inlezen.

#### ADCON0 register

#### REGISTER DEFINITIONS: ADC CONTROL

REGISTER 9-1: ADCON0: A/D CONTROL REGISTER 0

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0			
ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON			
bit 7						<u>'</u>	bit 0			
bit 7-6	ADC\$<1:0>: /	VD Conversio	n Clock Select	bits						
	00 = Fosc/2									
	01 = Fosc/8	>								
	10 = Fosc/32									
	11 = FRC (clock derived from a dedicated internal oscillator = 500 kHz max)									
bit 5-2	CHS<3:0>: Analog Channel Select bits									
	0000 = AN0		Figuur 21	toont de d	datacheet	met de ste	allingen or	m da AD		
	0001 = AN1		i iguul Z i	toont de t	alasiieel	met de ste	siiirigeri oi	II de AD		
	0010 = AN2	1,	conversie	on nunt te	kriigen l	Hierhii kiez	en we vo	or een		
	conversie op punt te krijgen. Hierbij kiezen we voor een									
_	olio = AN4 olio = AN5 interrupt-frequentie van Fosc/8, we zetten uiteraard AN5 als									
_	0110 = AN6			0 90.01		0, = 0				
	0111 = AN7		analoge ir	put, en w	e moeten	natuurlijk (	ook de A[	O conversie		
	1000 = AN8		3	' '		,				
	1001 = AN9	'	"enablen"	door de A	NDC enabl	e bit op 1 t	te zetten.	De		
	1010 = AN10					•				
	1011 = AN11		GO/DONE	E bit wordt	t in het pro	ogramma d	op 1 en op	0 gezet		
	1100 = AN12							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	1101 = AN13 1110 = CVREF	. '	om de AD	conversion	e te laten	gebeuren (	en terug a	af te zetten.		
			d voltage refere	nce)						
bit 1	GO/DONE: A/		_							
DIL			progress. Settir	a this hit start	on A/D conv	eroion avalo				
		•				on has complete	ad			
			ed/not in progre		AD CONVCION	on nas complete				
bit 0	ADON: ADC E	_	ouor in progre							
DIL U	1 = ADC is en									
			nsumes no ope	rating current						

Figuur 21: Datasheet ADCON0 register.

#### **Besluiten**

De software die ik geschreven heb om dit labo op punt te zetten is vrij simpel, maar ik denk dat bij een labo de hardware en het testen ervan op de eerste plaats komt. Dit is echter anders bij een project van ICT.

Tijdens dit labo heb ik veel bijgeleerd over de DRV8825 microstepper driver van Pololu en de werking ervan. Hij is niet moeilijk aan te sluiten en aan te sturen. Maar zeker wel onmisbaar om in het geval van de robot, vloeiende en nauwkeurige bewegingen te kunnen maken.


Ik heb ook geleerd dat een stappenmotor vanaf een bepaalde snelheid niet meer naar behoren functioneert. Dit komt door de inductie van de spoelen, en dat de stroom daardoor niet snel genoeg kan stijgen en dalen.

### 1.3.2. Deel 2: Piekstromen en spanningsdrops

## **Doelstelling**

Het doel van dit labo is om met de Pololu DRV8825 microstepper driver, de stappenmotoren van de balancerende robot aan te sturen. Hierbij is het de belangrijk om te zien hoeveel stroom deze motoren trekken en hoeveel de spanning inzakt in extreme situaties. Ook dient deze schakeling aangepast te worden zodat deze stroompieken en spanningsdrops kunnen worden opgevangen. De code en datasheets in dit deel zijn hetzelfde als die van het vorige deel.

#### Schema



Figuur 22: Elektronisch schema "Labo Stappenmotor" met spannings- en stroommetingen op voedingspinnen.

## Saelig PICO TA018 Current Clamp (zie Figuur 5)

Deze stroom probe wordt in dit labo gebruikt om de stroompieken te meten.

Deze werd ingesteld op 1mV/10mA.

Omdat we hier stromen meten die véél lager zijn dan 20A, kunnen we deze probe op deze stand zetten.

## Scoopbeelden

Stroompieken en spanningsdrops

### Condensator 100µF en 470µF


Op CH1 in Figuur 23 meet ik de stroom, en dus ook de piekstromen als de motor in extreme situaties verkeert (puls van 10µs, vooruit achteruit vooruit achteruit...).

Op CH2 wordt de spanning gemeten (en dus ook de spanningsdrops).

Deze spanningdrops dienen zoveel mogelijk weggewerkt te worden door middel van de juiste condensatoren te gebruiken.

Ik heb gekozen voor een bronspanning van 10,8V, dit zou in principe de drie 3,6V batterijen simuleren.


$$3.6 * 3 = 10.8V$$



Figuur 23: Scoopbeeld bronspanning.

De stroom werd gemeten met een PICO TA018 stroom probe. In de datasheet staat dat 1mV overeen komt met 10mA. Factor 10 dus.

Uit Figuur 25 kunnen we afleiden dat de stroom als de motor gewoon draait, 232mA is.




Figuur 24: Schakeling 100μF en 470μF.

Wanneer de draaizin van de motor plots verandert, doen er zich stroompieken voor die zorgen voor spanningsdrops.


In Figuur 26 worden de spanningsdrops gemeten. Met deze condensatoren resulteert dit in drops tot 7,76V

$$10.8 - 7.76 = 3.04V$$

Een spanningsdrop van 3,04V dus. Dat is te veel dus moeten we andere condensatoren zoeken.



Figuur 25: Scoopbeeld stroom bij normaal bedrijf 100µF en 470µF.




Figuur 26: Scoopbeeld spanningsdrops  $100\mu F$  en  $470\mu F$ .

Op CH1 in Figuur 27, meet ik de stroompieken als de motor plots van draaizin verandert.

Deze stroompieken bedragen bijna 1 ampère, namelijk 816mA. Dit is heel veel voor gewone batterijen. Daarom ga ik speciale lithium ion batterijen gebruiken.

In dit labo heb ik niet met deze batterijen gewerkt, maar ik ging ervan uit dat de beste situatie met de voeding, ook de beste situatie met de batterijen zou zijn.




Figuur 27: Scoopbeeld stroompieken  $100\mu F$  en  $470\mu F$ .

# Condensator 100μF, 470μF en 3300μF


Om de spanningsdrop een beetje op te lossen probeer ik verschillende condensatoren parallel bij te plaatsen. Met een condensator van 3300µF is er al enige verbetering. De spanning zakt in Figuur 29 in tot 8,24V.

$$10.8 - 8.24 = 2.56V$$

Een drop van 2,56V dus.



Figuur 28: Schakeling 100 $\mu$ F, 470 $\mu$ F en 3300 $\mu$ F.




Figuur 29: Scoopbeeld spanningsdrops  $100\mu F$ ,  $470\mu F$  en  $3300\mu F$ .

# Condensator 100 $\mu$ F, 470 $\mu$ F en 4700 $\mu$ F

In Figuur 31 zien we: de spanningsdrop met een condensator van 4700µF bedraagt:

$$10.8 - 8.56 = 2.24V$$

Een nog grotere condensator verbetert niet veel, de spanningsdrop is echter iets kleiner, maar je ziet dat deze "grote" condensatoren eigenlijk te traag zijn, door de afronding van de pieken (aangeduid).



Figuur 30: Schakeling 100 $\mu$ F, 470 $\mu$ F en 4700 $\mu$ F.


# Condensator 100μF, 470μF en 470μF

Ik koos er uiteindelijk voor om een "kleinere" condensator van 470µF te gebruiken. In Figuur 32 is te zien dat het probleem opgelost is.


Hier is de dropt de spanning tot 9,44V.

$$10.8 - 9.44 = 1.36V$$

Door er nog andere condensatoren bij te plaatsen, wordt het niet speciaal veel beter. Eén condensator van 100µF en twee van 470µF, parallel over elkaar, lijken de beste oplossing.




Figuur 31: Scoopbeeld spanningsdrops  $100\mu F$ ,  $470\mu F$  en  $4700\mu F$ .



Figuur 32: Scoopbeeld spanningsdrops  $100\mu F$ ,  $470\mu F$  en  $470\mu F$ .

#### Eindresultaat:



Figuur 33: Schakeling 100μF, 470μF en 470μF.

#### Besluiten


Bij het testen ben ik eerst naar kleinere condensatoren gegaan, maar daar veranderde echter niets aan het beeld, dus ben ik groter gegaan. De extreem grote condensatoren deden wel iets, maar ik zag dat ze eigenlijk al te traag waren aan de manier waarop het beeld gevormd werd. Toen had ik thuis even de tijd genomen om eens logisch over deze metingen na te denken en besloot een 470µF condensator (dezelfde die ik er al standaard had bijgezet) nog extra parallel over te plaatsen. Hiermee leek het probleem opgelost te zijn.

De reden waarom ik over de stappenmotor twee aparte verslagen gemaakt heb, is omdat dit over een totaal verschillend onderwerp gaat. De code, datasheets en dergelijke van beide verslagen zijn hetzelfde, daarom heb ik deze niet dubbel gebruikt.

# 1.4. Labo GY-521 met MPU-6050 gyrosensor & accelerometer Doelstelling


Het doel van dit labo is om aan te tonen dat ik met de GY-521 kan communiceren met I<sup>2</sup>C commando's en de uitgelezen data kan begrijpen. In dit labo lees ik verschillende waarden van de verschillende registers (accelero, gyro, en temperatuur) in. Deze geef ik vervolgens weer op grafieken op een smart device. De bedoeling hiervan is om per as te kijken hoe de gyrosensor en de accelerometer reageren en zo uit te zoeken in welke situaties, welke sensor het best gebruikt kan worden.


#### **Schema**



Figuur 34: Elektronisch schema om metingen te doen op de GY-521 met MPU-6050 gyrosensoraccelerometer.

# GY-521 breakout board met MPU-6050 gyro sensor en accelerometer






Figuur 35: Lay-out van het GY-521 breakout board.

Figuur 36: Elektronisch schema GY-521 breakout board met MPU-6050 gyrosensor-accelerometer.

We sturen de sensor aan via I<sup>2</sup>C, dat betekent dat we enkel de Vcc (5V), GND, SCL en de SDA lijnen gebruiken. De andere lijnen kunnen gebruikt worden om deze sensor aan te sturen via SPI. De MPU-6050 gyro/accelero meet op deze manier:




De gyrosensor meet <u>draaiingen</u> t.o.v de zwaartekracht.

De accelerometer meet lineaire bewegingsverschillen.

Figuur 37: Voorstelling uit de datasheet van hoe de gyrosensor en accelerometer meten.


Gegeven: Figuur 38: Een accelerometer bevat vaste plaatjes en een beweegbare

massa die via veren vasthangt. Deze massa, tussen de vaste plaatjes, creëert een condensator. Deze veranderende capaciteit wordt gemeten en duidt op een beweging. De accelerometer meet dus lineaire snelheidsverschillen.



Figuur 38: Principewerking accelerometer.

Figuur 39 toont dat een gyrosensor een constant bewegende (oscillerende) kern heeft. Wanneer er zich een draaibeweging voordoet, verschuift de binnenste massa van plaats. Dan wordt de capaciteit tussen twee platen gemeten en zo kan de sensor de richting van de beweging achterhalen.



Figuur 39: Principewerking gyroscoop sensor.

#### **MPU-6050**

Slave address

4.34 Register 117 – Who Am I WHO\_AM\_I

Type: Read Only

⇒ 0x68 = 0110 1000 maar dit moet allemaal een plaatsje naar links geschoven worden omdat dit een 7 bit adres is,
 PLUS de bit om te zeggen of we gaan lezen of zenden, als alles dan wordt opgeschoven, dan wordt dit: 1101 0000 = 0xD0

	Register (Hex)	Register (Decimal)	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Г	75	117	-	WHO AM I[6:1]						-

#### Description:

This register is used to verify the identity of the device. The contents of WHO\_AM\_I are the upper 6 bits of the MPU-60X0's 7-bit I<sup>2</sup>C address. The least significant bit of the MPU-60X0's I<sup>2</sup>C address is determined by the value of the AD0 pin. The value of the AD0 pin is not reflected in this register.

The default value of the register is 0x68.

Figuur 40: Datasheet van het MPU-6050 Slave address.

#### **Index registers**

Addr (Hex)	Addr (Dec.)	Register Name	Serial I/F	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
3A	58	INT_STATUS	R		MOT_INT		FIFO _OFLOW _INT	I2C_MST _INT	-	-	DATA _RDY_INT	
3B	59	ACCEL_XOUT_H	R		ACCEL_XOUT[15:8]							
3C	60	ACCEL_XOUT_L	R	ACCEL_XOUT[7:0]								
3D	61	ACCEL_YOUT_H	R		ACCEL_YOUT[15:8]							
3E	62	ACCEL_YOUT_L	R	ACCEL_YOUT[7:0]								
3F	63	ACCEL_ZOUT_H	R	ACCEL_ZOUT(15:8)								
40	64	ACCEL_ZOUT_L	R		ACCEL_ZOUT[7:0]							
41	65	TEMP_OUT_H	R		TEMP_OUT[15:8]							
42	66	TEMP_OUT_L	R	TEMP_OUT[7:0]								
43	67	GYRO_XOUT_H	R	GYRO_XOUT(15:8)								
44	68	GYRO_XOUT_L	R	GYRO_XΟUΤ[7:0]								
45	69	GYRO_YOUT_H	R	GYRO_YOUT[15:8]								
46	70	GYRO_YOUT_L	R	GYRO_YOUT[7:0]								
47	71	GYRO_ZOUT_H	R	GYRO_ZOUT[15:8]								
48	72	GYRO_ZOUT_L	R	GYRO_ZOUΠ7:0]								

Figuur 41: Datasheet van alle registers die wij gebruiken in dit labo om de sensorwaarden in Je ziet op Figuur 41 dat elke waarde bestaat uit twee bytes.

#### **Software**

#### Hoofdprogramma

```
#include <htc.h>
#include "I2C LIB.h"
#include "HITECH LCD.h"
#define XTAL_FREQ 19660800
__CONFIG(0x2FF2); // set HS Xtal etc
__CONFIG(0x3FFF);
unsigned char x , y;
unsigned int temp;
int GyX, GyY, GyZ, AcX, AcY, AcZ;
unsigned char SGyX, SGyY, SGyZ, SAcX, SAcY, SAcZ;
void main()
{
    ANSEL = 0; // AD inputs normal IO
ANSELH = 0; // AD inputs normal IO
    OPTION REG = 0 \times C0;
    TRISD = 0 \times 00;
    delay ms(250); //wait for stable power supply
                         // initialize I2C
    12C INIT();
    LCD Start();
/*************SETTINGS UART*********/
    // 511 is getal voor baud rate - Xtal 19.660.800 en 9600 bps // FORMULE berekening baudrate: ((19660800 / 9600bps)/4)-1 = 511
    SPBRGH = 511 \gg 8; // vul baud rate register HIGH met 8 MSB's van spbrg SPBRG = 511 \& 0xFF; // vul baud rate register LOW met 8 LSB's van spbrg
    TRISC6 = 0;
                              // Pin C6 (pin 25) = TX als output zetten
    TRISC7 = 1;
                               // PIN C7 (Pin 26) = RX als input zetten
    BAUDCTL = 0 \times 08;
                             // SCKP(0): Transmit non inverted data to TX pin /
BRG16(1): 16 bit Baud rate gen
                             // SPEN(1): Serial Port Enabled / CREN(1): Enables
   RCSTA = 0 \times 90;
Receiver
                               // TX9(0):8 bit / TXEN(1) Tansmit Enable /
    TXSTA = 0x24;
SYNC(0):Asynchr / BRGH(1): High Speed
while(1){
         //// ACCELEROMETER ////
         I2C_START_MESSAGE(); // start transact
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0); // slave address
// index
                                          // start transaction
        12C_TRANSMIT_BYTE (0x3B);
12C_RESTART();
12C_TRANSMIT_BYTE (0xD1);
                                            // index
                                            // slave address + 1
         x = 12C RECEIVE BYTE(1);
         12C STOP MESSAGE();
                                            // stop transaction
```

```
// start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
                                   // slave address
i2C_TRANSMIT_BYTE(0x3C);
i2C_RESTART();
                                    // index
i2C TRANSMIT_BYTE (0xD1);
                                    // slave address + 1
y = 12C RECEIVE BYTE(1);
                                    // stop transaction
12C_STOP_MESSAGE();
AcX = y;
Acx | = x << 8;
SAcX = x;
PORTD = 0b00000001;
                                  // start transaction
// slave address
// index
12C START MESSAGE();
i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
12C TRANSMIT_BYTE (0x3D);
i2C RESTART();
I2C_TRANSMIT_BYTE (0xD1);
                                    // slave address + 1
x = 12C RECEIVE BYTE(1);
12C_STOP_MESSAGE();
                                    // stop transaction
                                   // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
I2C_TRANSMIT_BYTE(0x3E):
                                    // slave address
i2C_TRANSMIT_BYTE (0x3E);
                                    // index
i2C_RESTART();
i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
y = I2C_RECEIVE_BYTE(1);
I2C STOP MESSAGE();
                                    // stop transaction
AcY = y;
AcY |= x << 8;
SACY = x;
PORTD = 0b00000010;
                                  // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
I2C_TRANSMIT_BYTE(0x3F);
I2C_RESMARM()
                                  // slave address
// index
12C RESTART();
12C TRANSMIT BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
x = I2C_RECEIVE_BYTE(1);
12C_STOP_MESSAGE();
                                    // stop transaction
                                    // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C TRANSMIT BYTE (0xD0);
                                    // slave address
                                    // index
I2C TRANSMIT BYTE (0x40);
i2c_restart();
i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
y = i2C_RECEIVE_BYTE(1);
                                    // slave address + 1
I2C STOP MESSAGE();
                                    // stop transaction
AcZ = y;
AcZ |= x << 8;
SAcZ = x;
PORTD = 0b00000100;
//// GYROSENSOR ////
I2C_START_MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
I2C_TRANSMIT_BYTE(0x43);
                                    // start transaction
// slave address
                                    // index
12C RESTART();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
x = 12C_{RECEIVE_BYTE(1)};
I2C STOP MESSAGE();
                                   // stop transaction
```

```
// start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
                                   // slave address
i2C_TRANSMIT_BYTE(0x44);
i2C_RESTART();
                                    // index
i2C TRANSMIT_BYTE (0xD1);
                                    // slave address + 1
y = 12C RECEIVE BYTE(1);
                                    // stop transaction
12C_STOP_MESSAGE();
GyX = y;
GyX | = x << 8;
\overline{SGyX} = x;
PORTD = 0b00001000;
                                  // start transaction
// slave address
// index
12C START MESSAGE();
12C_TRANSMIT_BYTE (0xD0);
I2C TRANSMIT_BYTE (0x45);
i2C RESTART();
I2C_TRANSMIT_BYTE (0xD1);
                                    // slave address + 1
x = 12C_{RECEIVE_{BYTE}(1)};
12C_STOP_MESSAGE();
                                    // stop transaction
                                   // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
                                    // slave address
i2C_TRANSMIT_BYTE (0x46);
                                    // index
i2C_RESTART();
i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
y = I2C_RECEIVE_BYTE(1);
I2C STOP MESSAGE();
                                    // stop transaction
GyY = y;
GyY |= x<<8;
SGyY = x;
PORTD = 0b00010000;
                                  // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
I2C_TRANSMIT_BYTE(0x47);
I2C_RESTART();
                                  // slave address
// index
12C TRANSMIT BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
x = I2C_RECEIVE_BYTE(1);
12C_STOP_MESSAGE();
                                    // stop transaction
                                    // start transaction
12C START MESSAGE();
I2C TRANSMIT BYTE (0xD0);
                                    // slave address
                                    // index
I2C TRANSMIT BYTE (0x48);
12C_RESTART();
i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
y = i2C_RECEIVE_BYTE(1);
                                    // slave address + 1
I2C STOP MESSAGE();
                                    // stop transaction
GyZ = y;
GyZ \mid= x<<8;
SGyZ = x;
PORTD = 0b00100000;
//// TEMPERATURE ////
I2C_START_MESSAGE();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
I2C_TRANSMIT_BYTE(0x41);
                                    // start transaction
// slave address
// index
12C RESTART();
I2C_TRANSMIT_BYTE(0xD1);
                                    // slave address + 1
x = 12C_{RECEIVE_BYTE(1)};
I2C STOP MESSAGE();
                                   // stop transaction
```

```
// start transaction
         12C START MESSAGE();
         i2C_TRANSMIT_BYTE(0xD0);
                                               // slave address
         I2C_TRANSMIT_BYTE(0x42);
I2C_RESTART();
                                               // index
         i2C TRANSMIT_BYTE(0xD1);
                                               // slave address + 1
         y = 12C RECEIVE BYTE(1);
         12C_STOP_MESSAGE();
                                               // stop transaction
         temp = y;
         temp |= x<<8;
         temp = temp/340+36,53;
         temp = temp/10;
         PORTD = 0b01000000;
         //// PRINT TO LCD ////
                                          // positie op LCD
         LCD Cursor(0,0);
                                          // print "GX:"
         LCD_PrintString("GX:");
         LCD_PrintNumber(GyX);
                                          // print GyX
         LCD PrintString(" ");
         LCD Cursor (9,0);
         LCD_PrintString("GY:");
         LCD PrintNumber(GyY);
                                         // print GyY
         LCD_Cursor(0,1);
         LCD PrintString("GZ:");
         LCD PrintNumber(GyZ);
                                         // print GyZ
         LCD PrintString(" ");
         LCD_Cursor(10,1);
         LCD PrintString("T:");
         LCD PrintNumber(temp);
                                         // print temperatuur
         LCD PrintString("C");
         PORTD = 0b10000000;
         //// SEND VIA RS232 ////
         while (!TXIF){}
                               // zolang TXIF (uit PIR1 register) bit laag is, mag er
geen nieuwe data naar TXREG verstuurd worden.
        TXREG = 0 \times AA;
                               // controlebyte om aan te geven dat we de data gaan
versturen
        while (!TXIF){}  // idem als hierboven
TXREG = 0xAA;  // tweede controlebyte
while (!TXIF){}  // idem als hierboven
TXREG = SGyX;  // verzend 8 MSB's van het GyX register
while (!TXIF){}  // idem als hierboven
TXREG = SGyY;  // verzend 8 MSB's van het GyY register
while (!TXIF){}
                             // idem als hierboven
         while (!TXIF){}
         TXREG = SGyZ;
                                // verzend 8 MSB's van het GyZ register
                                // idem als hierboven
         while (!TXIF){}
                              // verzend 8 MSB's van het AcX register
         TXREG = SAcX;
         while (!TXIF){}
                               // idem als hierboven
                               // verzend 8 MSB's van het AcY register
         TXREG = SAcY;
                              // idem als hierboven
// verzend 8 MSB's van het AcZ register
         while (!TXIF) {}
         TXREG = SAcZ;
                              // idem als hierboven 
// verzend de temperatuur
         while (!TXIF) {}
         TXREG = temp;
    1
}
```

# I2C\_lib


```
#include <htc.h>
#define XTAL FREQ 19660800
                                 // oscillator frequency for delay()
//Initialise PIC16F887 for Hardware I2C operation
void I2C INIT()
                                 //_st_bit (SSPSTAT,SMP),Slew Rate Control Disabled
    SSPSTAT |=0b10000000;
    SSPSTAT |=0b01000000;
                                 // cr bit (SSPSTAT, CKE), Disable SMBus specific
inputs
    SSPCON = 0x28;
                                 //Setup I2C into Master Mode
    SSPADD = 98;
                                 //Set the Baud Rate
    SSPCON2 = 0x00;
                                 //Clear the control bits
                                 //_st_bit(INTCON, GIE);
//Configure SCL as Input
    GIE = 1;
    TRISC = TRISC | 0b00001000;
    TRISC = TRISC | 0b00010000;
                                //Configure SDA as Input
}
// send a start bit sequence
void I2C_START_MESSAGE()
    PIR1 &=~0b00001000;
                                //cr bit(PIR1,SSPIF),Clear SSP interrupt flag
                                //st_bit(SSPCON2,SEN),Initiate start condition
    SSPCON2 |= 0 \times 01;
    while(SSPCON2 & 0x01);
                                // - as long as SEN is High - Wait for start bit to
be generated
}
// send a repeated start bit sequence
void I2C RESTART()
    PIR1 &=~0b00001000;
                                 //cr bit(PIR1,SSPIF),Clear SSP interrupt flag
    SSPCON2 l = 0 \times 02;
                                 //st bit(SSPCON2, RSEN), Initiate restart condition
    while(SSPCON2 & 0x02);
                                 // while(ts bit(SSPCON2, RSEN)), Wait for restart
bit to be generated
}
// send a stop bit sequence
void I2C_STOP_MESSAGE()
    PIR1 &=~0b00001000;
                                 //cr bit(PIR1,SSPIF),Clear SSP interrupt flag
    SSPCON2 |= 0 \times 04;
                                 //st bit(SSPCON2,PEN),Initiate stop condition
                                 //while(ts_bit(SSPCON2,PEN)),Wait for stop bit to
    while(SSPCON2 & 0x02);
be generated
    __delay_ms(10);
                                 //Wait before reusing the I2C BUS
1
// transmit a byte (this can be a devide adress - an index or just data - of 8 bit
// if return = 1 : No ack bit was received from the slave - if return = 0 = a
correct acknowledge bit was received
char I2C TRANSMIT BYTE(char Data)
    PIR1 &=~0b00001000;
                                         //cr bit(PIR1,SSPIF),Clear SSP interrupt
flag
    SSPBUF=Data;
                                         //Send byte
        while ((PIR1 & 0 \times 08) == 0);
                                         //Wait for control bit to be sent
            if(SSPCON2 & 0b01000000)
                                         //Check Acknowledgement
                return (1);
                                         //No Acknowledgement
                else return (0);
                                         //Acknowledgement received
}
//receive a byte of data - requested by the master and sent by the slave
// returns a byte of incoming data
// if last = 1 - last byte was received - If last = 0 - the master expects further
I2C_RECEIVE_BYTE instructions
```

```
char I2C RECEIVE BYTE(char Last)
    PIR1 &=~0b00001000;
                                         //cr_bit(PIR1,SSPIF);
    SSPCON2 |=0\times08;
                                         //st bit(SSPCON2,RCEN),Initiate Read
    while ((PIR1 & 0 \times 08) == 0);
                                         //while(ts bit(PIR1,SSPIF) == 0), Wait for
data read
        if (Last)
            SSPCON2 |=0b00100000;
                                         //st_bit(SSPCON2,ACKDT),Send Nack
        else SSPCON2 &=~0b00100000;
                                         //cr_bit(SSPCON2,ACKDT),Send Ack
            SSPCON2 |=0b00010000;
                                         //st_bit(SSPCON2,ACKEN),Initiate Nack
                                         //(ts_bit(SSPCON2,ACKEN)) Wait for data
    while (SSPCON2 & 0b00010000);
read
    return (SSPBUF);
                                         //Store incoming data
}
```

# **Applicatie**


App Inventor

Designer



Figuur 42: Screenshots van applicatie in App Inventor.

In Figuur 42 is duidelijk dat de bedoeling van deze app, is om de gyrosensor en de accelerometer van elke as met elkaar te vergelijken om zo te zien welke sensor in welke situatie het beste benut zou kunnen worden.



```
when Clock1 .Timer
then if call BluetoothClient1 .ReceiveUnsigned1ByteNumber = 170
         then set global OK * to Get global OK * + 11
                   get global OK = = 1 1
              then if call BluetoothClient1 .ReceiveUnsigned1ByteNumber = 1 170
                    then set global GyX to call BluetoothClient1 .ReceiveSigned1ByteNumb
                        set GyX . Text to get global GyX .
                         set global GyY • to ( | call | BluetoothClient1 • ReceiveSigned1ByteNumber
                        set GyY . Text to get global GyY .
                           global GyZ • to | call | BluetoothClient1 • | ReceiveSigned1ByteNumbe
                        set GyZ . Text  to leget global GyZ •
                         set global AcX * to ( call BluetoothClient1 * .ReceiveSigned1ByteNumber
                        set AcX . Text to get global AcX .
                         set global AcY to ( call BluetoothClient1 .ReceiveSigned1ByteNumber
                        set AcY . Text to get global AcY
                         set global AcZ * to ( call [BluetoothClient1 * ].ReceiveSigned1ByteNumber
                        set AcZ ▼ . Text ▼ to get global AcZ ▼
                         set 🚺 . Text v to 📢 🧿 join 🕻 call BluetoothClient1 v .ReceiveUnsigned1ByteNumber
                                                     .c.
                         set global GyX 🔻 to 🚺
                                           255 - C get global GyX + C 170
                         set global GyY 1 to 🌘
                                            255 - 0
                                                     get global GyY + (170)
                         set global GyZ 🔭 to 🚺
                                            255 -
                                                     et global GyZ + ( 170
                         set global AcX to
                                            255 -
                                                     get global AcX + 85
                         set global AcY 🕆 to 🐌
                                            255 -
                                                     get global AcY 🔻
                                                                           85
                         set global AcZ 🔹 to 🚺
                                            255 - ()
                                                     get global AcZ + +
                         set Canvas1 . PaintColor to
                         set GyX . BackgroundColor to (
                         call Canvas1 .DrawLine
                                                get global x1 *
                                                get global y1 *
                                                get global x1 + 1
                                                get global GyX 🔻
                         set Canvas1 . PaintColor to (
                         set AcX . BackgroundColor to (
                         call Canvas1 . DrawLine
                                           x1 get global x1 *
                                                get global y2 *
                                                    get global x1 * + ( 1
                                           y2 | get global AcX *
                         set global y1 to l, get global GyX
                         set global y2 to
                                         get global AcX *
                         set global x1 🔭 to 🚺
                                              get (global x1 * + (1
Variabelen GyX en AcX worden voorgesteld op de
eerste canvas. De lijnen voor deze voorstelling worden
getekend door VAR "x1" telkens +1 te doen met
daarbij ook een nieuwe Y-waarde, ingelezen via de
ontvangen gyro en accelero waarde.
```

Wanneer de ontvangen data 170 (0xAA) is, dan wordt de variabele OK "1" gemaakt. Als OK dan "1" geworden is, dan wordt er gekeken of de ontvangen data een tweede keer 0xAA is. Als dat zo is, dan worden de volgende bytes binnengelezen.

initialize global OK to 🚺 🕕

```
ze global GyX to 🚺 🕕
                              re global (GyZ) to 🚺
                              ze global (AcX) to 🚺 🛭
                            lize global (AcY) to [ 0
                              ze global (AcZ) to 🚺 🕡
                           initialize global 💌 to 🚺 🕕
                              lize global [y1] to [[0]
                              ize global 😗 to 📢 🛛
                          initialize global 🔀 to 🚺
255 - VAR,
                          initialize global (y3) to (10)
omdat de
                          initialize global 🕠 to 🚺 🕕
                          initialize global 🔞 to 🚺 🕕
                          initialize global 🕦 to 🚺
standaard
                          initialize global [y6] to [0]
                            when Button8 . Click
tekenen links
                              call Canvas1 .Clear
                                call Canvas2 . Clear
bovenaan in de
                                call Canvas3 . Clear
                                set global x1 to 10
hoek in plaats
                                set global x2 to 🚺 0
                                set global x3 * to 🚺 🕕
beneden.
1/3 \text{ van } 255 =
```

canvas

begint te

van links

2/3 van 255 =

waarden mooi

boven elkaar


weer te geven.

85

170

Om de

43




Figuur 43: Programma voor de applicatie in App Inventor.

stand te brengen.

# Logic analyser

I<sup>2</sup>C


### AcX




Figuur 44: Logic analyser beeld van de I<sup>2</sup>C communicatie met de MPU-6050.

In Figuur 44 worden de twee bytes van het AcX register ingelezen. Eerst "roep" ik de sensor door het slave address (0xD0) te sturen. Dan zend ik de index (0X3B en 0x3C) waaruit ik wil lezen. Door het slave address plus één te doen (0xD1), wordt ervoor gezorgd dat de data van de sensor, die in deze index staat, naar de microcontroller gestuurd wordt.

# GyX



Hier worden de twee bytes van het AcY register ingelezen. Dit werkt volgens identiek hetzelfde principe als hierboven.



Op dit beeld wordt de temperatuur ingelezen, tevens op dezelfde manier. Zo geldt dit ook voor register AcY, AcZ, GyY en GyZ.

# RS232




Figuur 45: Logic analyser beeld van de RS232 communicatie met de MPU-6050.

In Figuur 45 zien we data die via RS232 gecommuniceerd wordt. Eerst worden twee controlebytes (0xFF = 170) doorgestuurd om ervoor te zorgen dat de data juist overgezonden zal worden. Dit is ook duidelijk in de "code" van App Inventor. Verder wordt gewoon de data overgezonden zoals duidelijk te zien is in de "C" code. In respectievelijke volgorde: GyX, GyY, GyZ, AcX, AcY, AcZ en temperatuur.

# Metingen app

Op de screenshots in Figuur 46 is te zien hoe de sensoren op verschillende bewegingen reageren.

Wat we ook zien is dat de gemeten waarden eigenlijk niet juist kunnen zijn. Eerst dacht ik dat er verkeerde data werd overgezonden, of ontvangen door de applicatie. Maar door de gemeten data weer te geven op het LCD, wist ik dat het probleem zich niet voordeed bij het verzenden via Bluetooth en de applicatie want de data was nog steeds fout. Ik vermoed dus dat de fout zich zou voordoen bij het inlezen van de registers van de sensor. Maar aangezien ik hierbij ook geen fouten gemaakt heb, begrijp ik niet hoe dit kan.




Figuur 46: Screenshots, afbeelding MPU-6050
Je ziet dat GyX en AcY met elkaar bewegen
en dat AcY eigenlijk een gyrosensor is
(waarde blijft constant t.o.v. de zwaartekracht)
en GyX een accelerometer (versnelling
verandert => waarde verandert). Hetzelfde
geldt voor AcX en GyY. Daarbij constateer ik
dat AcX een gyrosensor is en GyY een
accelerometer.

In het eerste deel van het beeld in Figuur 47 is te zien dat GyZ effectief reageert op een draaiende beweging rond de Z-as.

Wanneer de sensor op en neer bewogen wordt (de beweging van de accelerometer van de Z-as, zien we dat AcZ wel effectief reageert op deze beweging, maar ook GyY.

Van GyX en AcX heb ik geen beeld genomen, omdat deze niet speciaal reageerden op deze beweging.



Figuur 47: Screenshot, afbeelding MPU-6050.

#### Wat ik wel kan afleiden uit deze beelden.

Als je een tijdje bezig bent met deze metingen te bekijken, wordt snel duidelijk dat de accelerometer beter reageert bij bruuske bewegingen zoals schudden e.d. De gyroscoop sensor daarentegen, meet trager en kan deze bewegingen niet volgen.

# Oplossing?


Mijn interpretatie van de foute data, is dat misschien de verkeerde registers ingelezen worden, hieronder geef ik mijn voorstellen.

GyX is een accelerometer, maar reageert wel bij een X-beweging.	GyX ⇒ AcX
AcX is een gyrosensor en beweegt bij een Y-beweging.	AcX ⇒ GyY
GyY is een accelerometer, maar reageert wel bij een Y-beweging.	GyY ⇒ AcY
AcY is een gyrosensor en beweegt bij een X-beweging.	AcY ⇒ GyX
GyZ is vermoedelijk een gyrosensor, maar de waarde gaat wel	GyZ ⇒ GyZ
terug naar nul, en reageert bij een Z-beweging.	
AcX is een accelerometer en beweegt bij een Z-beweging.	AcZ ⇒ AcZ


Wanneer ik deze MPU-6050 gebruik met Arduino, geeft deze sensor wel de juiste metingen door. Hoewel de code van Arduino en de C code van dit project exact hetzelfde is, is het tot op heden nog steeds een raadsel voor mij waarom het met deze code niet werkt.

### **Extra datasheets**

HC-06



Figuur 48: HC-06 bluetooth module.



Figuur 49: Elektronisch schema van de microcontroller op de HC-06 module.

In Figuur 48 zien we de HC-06
bluetooth module. De +5V van de µC
moet aan de VCC gehangen worden en
de GND's aan elkaar verbonden.
Verder dient de TXD pin van deze
module aan de RX pin van de µC
gehangen worden, en de RXD pin aan
de TX pin van de microcontroller.

# Microcontroller registers

I<sup>2</sup>C

#### **SSPSTAT**

#### REGISTER 13-1: SSPSTAT: SSP STATUS REGISTER

R/W-0	R/W-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SMP	CKE	D/Ā	Р	s	R/W	UA	BF
bit 7	1						bit 0

bit 7 SMP: Sample bit

SPI Master mode:

1 = Input data sampled at end of data output time 0 = Input data sampled at middle of data output time

SPI Slave mode:

SMP must be cleared when SPI is used in Slave mode

In I<sup>2</sup>C Master or Slave mode:

1 = Slew rate control disabled for standard speed mode (100 kHz and 1 MHz)

0 = Slew rate control enabled for high speed mode (400 kHz)

CKE: SPI Clock Edge Select bit bit 6

CKP = 0:

1 = Data transmitted on falling edge of SCK 0 = Data transmitted on rising edge of SCK

CKP = 1:

1 = Data transmitted on rising edge of SCK 0 = Data transmitted on falling edge of SCK

bit 0 BF: Buffer Full Status bit

Receive (SPI and I<sup>2</sup>C modes): 1 = Receive complete, SSPBUF is full 0 = Receive not complete, SSPBUF is empty

het verzenden van data.

Slew rate control wordt gedisabled

De buffer (bit 0) wordt gebruikt bij

door bit 7 op "1" te zetten.

Transmit (I<sup>2</sup>C mode only):

1 = Data transmit in progress (does not include the ACK and Stop bits), SSPBUF is full 0 = Data transmit complete (does not include the ACK and Stop bits), SSPBUF is empty

Figuur 50: Datasheet SSPSTAT register.

#### **SSPCON**

REGISTER 13-2: SSPCON: SSP CONTROL REGISTER 1

| R/W-0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| WCOL  | SSPOV | SSPEN | CKP   | SSPM3 | SSPM2 | SSPM1 | SSPM0 |
| bit 7 |       | 1     |       | 1     |       |       | bit 0 |

bit 5 SSPEN: Synchronous Serial Port Enable bit

In both modes, when enabled, these pins must be properly configured as input or output

In SPI mode: 1 = Enables serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as the source of the serial port pins

0 = Disables serial port and configures these pins as I/O port pins

In I<sup>2</sup>C mode:

1 = Enables the serial port and configures the SDA and SCL pins as the source of the serial port pins

0 = Disables serial port and configures these pins as I/O port pins

bit 3-0 SSPM<3:0>: Synchronous Serial Port Mode Select bits

0000 = SPI Master mode, clock = Fosc/4

0001 = SPI Master mode, clock = Fosc/16

0010 = SPI Master mode, clock = Fosc/64

0011 = SPI Master mode, clock = TMR2 output/2
0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin control enabled
0101 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin control disabled, SS can be used as I/O pin

0110 = I2C Slave mode, 7-bit address

0111 = I<sup>2</sup>C Slave mode, 10-bit address

1000 = I<sup>2</sup>C Master mode, clock = Fosc / (4 \* (SSPADD+1))

1001 = Load Mask function

1010 = Reserved

1011 = I<sup>2</sup>C firmware controlled Master mode (Slave idle)

1100 = Reserved

1101 = Reserved

1110 = I2C Slave mode, 7-bit address with Start and Stop bit interrupts enabled

1111 = I2C Slave mode, 10-bit address with Start and Stop bit interrupts enabled

Figuur 51: Datasheet SSPCON register.

De SSPEN bit zorgt ervoor dat de SDA en SCL pinnen ingesteld zijn om te gebruiken. SSPM (bit 3:0) dient om de I<sup>2</sup>C in master mode of slave mode te zetten. Wij opteren hier voor de master mode; de klok hiervan is Fosc/4.

# SSPCON2

REGISTER 13-3: SSPCON2: SSP CONTROL REGISTER 2

R/W-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0			
GCEN	ACKSTAT	ACKDT	ACKEN	RCEN	PEN	RSEN	SEN			
bit 7						•	1 bit 0			
bit 6	ACKSTAT: Acknowledge Status bit (in I <sup>2</sup> C Master mode only)  In Master Transmit mode:  1 = Acknowledge was not received from slave									
bit 5	0 = Acknowledge was received from slave  ACKDT: Acknowledge Data bit (in I <sup>2</sup> C Master mode only)  In Master Receive mode:  Value transmitted when the user initiates an Acknowledge sequence at the end of a receive									
bit 4	In Master Re	edge nowledge Seq ceive mode:			ster mode only)	transmit ACI	KDT data bit			
bit 3	Automati  0 = Acknowle  RCEN: Recei	ically cleared be edge sequence ive Enable bit ( Receive mode	y hardware. e idle in I <sup>2</sup> C Master		oce paris, and	unanii Aoi	tor data sit.			
bit 2	SCK Release	op condition or			ly) atically cleared	by hardware.				
bit 1	1 = Initiate R		condition on S		ster mode only) pins. Automatica		hardware.			
bit 0	In Master mo  1 = Initiate St  0 = Start cond  In Slave mod  1 = Clock stre	art condition of dition Idle e:	n SDA and SC	CL pins. Autom	nly) atically cleared nd slave receive	•	led)			

Figuur 52: Datasheet SSPCON2 register.

Eerst wordt bit 0 gebruikt om de start conditie aan te geven (start message).

Bit 1 wordt gebruikt om de restart conditie aan te geven.

Bit 2 beheert de stop conditie (stop message).

Bit 3 dient om de I<sup>2</sup>C module in leesmode te zetten (receive byte).

Bit 4: Initialiseer acknowledge bit.

Bit 5: Zend Ack/Nack bij ontvangst

Bit 6: Kijk of Ack/Nack ontvangen is.

### PIR1

#### REGISTER 2-6: PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1

U-0	R/W-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0		
_	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF		
bit 7 bit 0									

blt 3 SSPIF: Master Synchronous Serial Port (MSSP) Interrupt Flag bit

1 = The MSSP interrupt condition has occurred, and must be cleared in software before returning from the interrupt Service Routine. The conditions that will set this bit are:

A transmission/reception has taken place

I<sup>2</sup>C Slave/Master
A transmission/reception has taken place

I<sup>2</sup>C Master

The initiated Start condition was completed by the MSSP module The Initiated Stop condition was completed by the MSSP module

The initiated restart condition was completed by the MSSP module

The initiated Acknowledge condition was completed by the MSSP module
A start condition occurred while the MSSP module was idle (Multi-master system)
A Stop condition occurred while the MSSP module was idle (Multi-master system)

O = No MSSP interrupt condition has occurred

Figuur 53: Datasheet PIR1 register.

Met bit 3 wordt de SSP interrupt flag 1 en 0 gemaakt op de juiste momenten in het programma.

### **RS232**

#### **BAUD RATE** berekenen

TABLE 12-3: BAUD RATE FORMULAS

(	Configuration Bits		DDO/FUGADT M. J	Baud Rate Formula		
SYNC	BRG16	BRGH	BRG/EUSART Mode	Baud Rate Formula		
0	0	0	8-bit/Asynchronous	Fosc/[64 (n+1)]		
0	0	1	8-bit/Asynchronous	F		
0	1	0	16-bit/Asynchronous	Fosc/[16 (n+1)]		
0	1	1	16-bit/Asynchronous			
1	0	×	8-bit/Synchronous	Fosc/[4 (n+1)]		
1	1	×	16-bit/Synchronous			

Tabel 8: Datasheet BAUD RATE formuletabel.

# **BAUD RATE register**

R-1

R-0

# REGISTER 12-3: BAUDCTL: BAUD RATE CONTROL REGISTER U-0

R/W-0

R/W-0

U-0

R/W-0

R/W-0

ABDOVF	RCIDL	_	SCKP	BRG16	_	WUE	ABDEN
bit 7							bit 0
bit 7	Asynchronous	timer overflow timer did not o	red .				
bit 6	Asynchronous  1 = Receiver i  0 = Start bit ha  Synchronous  Don't care	s Idle as been receive		eiver is receivi	ing		
bit 5	Unimplement	ed: Read as '0	)'				
bit 4	Asynchronous  1 = Transmit ii  0 = Transmit r  Synchronous	nverted data to non-inverted da	the RB7/TX/0 ta to the RB7/	CK pin TX/CK pin	>		
bit 3	BRG16: 16-bit 1 = 16-bit Bau	cked on falling t Baud Rate Go ud Rate Genera d Rate Genera	enerator bit ator is used	lock			
bit 2	Unimplement	ed: Read as '0	)'				
bit 1	WUE: Wake-u	p Enable bit					
bit 0	automatic  0 = Receiver i  Synchronous  Don't care  ABDEN: Auto- Asynchronous	s waiting for a f ally clear after s operating no mode: -Baud Detect E mode: d Detect mode d Detect mode	RCIF is set. mally  Enable bit  is enabled (cl		l be received by o-baud is comp		set. WUE will
	Don't care						

Figuur 54: Datasheet BAUD RATE register.

In Figuur 55 is te zien dat, om te kunnen zenden en ontvangen, het BAUD RATE register dient ingesteld te worden. Hierbij zeggen we dat de data niet geïnverteerd moet worden en er een 16-bit Baud Rate Generator gebruikt wordt.

# **RSCTA**

R/W-0

SPEN

R/W-0

RX9

# REGISTER 12-2: RCSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER<sup>(1)</sup>

R/W-0

CREN

R/W-0

ADDEN

R-0

FERR

R-0

OERR

R-x

RX9D

R/W-0

SREN

SPEN	17/29	SINEIN	CINEIN	ADDEN	LENK	OLININ	IVVaD
bit 7	•						bit 0
bit 7	1 = Serial por	Port Enable bit t enabled (cont t disabled (held	figures RX/DT	and TX/CK pi	ns as serial port	pins)	
bit 6	RX9: 9-bit Rec 1 = Selects 9- 0 = Selects 8-						
bit 5		Receive Enable mode: mode – Master ingle receive	le bit				
	This bit is clea Synchronous i	red after recep	tion is comple	te.			
bit 4	Asynchronous  1 = Enables r 0 = Disables r Synchronous r 1 = Enables c	eceiver receiver mode: continuous rece	eive until enab	le bit CREN is	cleared (CREN	overrides SRE	:N)
bit 3	ADDEN: Addr Asynchronous	ddress detecti address detect	able bit X9 = 1): on, enable inte ion, all bytes a		d the receive but nd ninth bit can b		
bit 2	FERR: Framing 6	error (can be up	odated by read	ding RCREG r	egister and rece	ive next valid b	yte)
bit 1	OERR: Overru	in Error bit error (can be cle	eared by clear	ing bit CREN)			
bit 0	RX9D: Ninth b	it of Received		and must be c	alculated by use	er firmware.	

Figuur 55: Datasheet RCSTA register.

Om te kunnen ontvangen moet het RCSTA register aangepast worden, hier moeten we de serial port "enablen" door deze bit op 1 te zetten. Ook moeten we ervoor zorgen dat de Receiver aan staat.

# **EUSART**

R/W-0

#### REGISTER DEFINITIONS: EUSART CONTROL

R/W-0

#### REGISTER 12-1: TXSTA: TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER

R/W-0

R/W-0

R/W-0

R/W-0

R/W-0

IVIV-0	1044-0	10.44-0	10,44-0	1077-0	10,00-0	15-1	10.44-0
CSRC	TX9	TXEN <sup>(1)</sup>	SYNC	SENDB	BRGH	TRMT	TX9D
bit 7							bit 0
bit 7		iode:		n BRG)			
bit 6	TX9: 9-bit Transi 1 = Selects 9-b 0 = Selects 8-b	bit transmission					
bit 5	TXEN: Transmit 1 = Transmit er 0 = Transmit di	nabled					
bit 4	SYNC: EUSART  1 = Synchrono  0 = Asynchrono	us mode					
bit 3	Asynchronous m	Break on next tra transmission cor	nsmission (clear	ed by hardware u	upon completion)		
bit 2	BRGH: High Bat Asynchronous m  1 = High speed 0 = Low speed Synchronous mo Unused in this m	xde:					
bit 1	TRMT: Transmit  1 = TSR empty  0 = TSR full	Shift Register Sta	itus bit				
bit 0	TX9D: Ninth bit of	of Transmit Data data bit or a parit	y bit.				

Figuur 56: Datasheet EUSART control register.

Om te zenden moeten we de in de instellingen van TXSTA register een aantal aanpassingen doen. Deze zijn: kiezen voor een datatransmissie van 8 bits, uiteraard moet "Transmit" aan staan (anders kunnen we niet zenden). We kiezen ook voor een High speed dataoverdracht.

#### **Besluiten**

Bij de realisatie van dit project heb ik veel tijd gestoken in het uitzoeken hoe de MPU-6050 module in elkaar zit, met name de registers en dergelijke. De informatie hierover is vrij moeilijk te vinden, waardoor ik daardoor vrij veel tijd verloren heb. Hierdoor diende de deadline voor een andere deelopdracht verschoven te worden. Ik heb in dit labo veel bijgeleerd over het tot stand brengen van de goede communicatie via Bluetooth. Ik heb een functie geschreven om controlebytes in te lezen en zo ervoor te zorgen dat alle data op het juiste moment werd verzonden en ontvangen.

Wat de foute data bevat, heb ik een voorstel gegeven over hoe dit zou kunnen opgelost worden. Maar het lijkt me sowieso niet normaal dat er hierdoor andere registers zouden moeten ingelezen worden dan in de datasheet vermeld staan. Misschien moet er een bepaalde reset of kalibratie van de module toegepast worden alvorens men zeker kan zijn dat de juiste data wordt uitgelezen. Ik heb over dit onderwerp op het internet gezocht maar hierover is niets te vinden. Ik hoop dus dat we dit eens samen eens goed kunnen bekijken en dit spoedig oplossen, zodat ik dit probleem naar de volgende deadline toe, kan wegwerken en dit uiteraard zeer goed kan gaan uitleggen in de "verbetering" van dit verslag.

# 1.5. Labo Energieverbruik

# **Doelstelling**

Het doel van dit labo is om te gaan kijken hoeveel de totale GIP verbruikt, aangezien dit tegenwoordig een belangrijk aspect van een project wordt. Er dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met "verbruiken" door de opwarming van de aarde. Daarom moeten veel toestellen gekeurd en nagekeken worden op zuinigheid en dergelijke.

# Oplijsting componenten, Berekeningen & metingen

#### **Brainbox Arduino**

Na verschillende bronnen te onderzoeken, en er vanuit gaande dat de Brainbox Arduino ongeveer even veel verbruikt als een gewone Arduino, ben ik erop uit gekomen dat deze shield standaard, zonder extra belastingen, zo'n 30mA verbruikt bij een bron van 5V.

$$P = U * I = 5 * 0,3 = 150mW$$

Ik heb dit gemeten, maar ik mat 77mA.

In de praktijk resulteert dit dus in een vermogen van:

$$P = U * I = 5 * 0.77 = 485mW$$

#### **HC-06 Bluetooth Module**

Tijdens het "pairen" verbruikt deze Bluetooth module 30 – 40mA. Voor de rest, tijdens dataoverdracht is dit slechts 8mA. Deze module wordt gevoed met 5V.

$$P = U * I = 5 * 0.03 = 150mW$$

$$P = U * I = 5 * 0.008 = 40mW$$

Mijn gemeten waarden komen exact overeen met de datasheet. Ik mat een licht onstabiele spanning tussen 38mA en 42mA tijdens het pairen en ongeveer 8mA in normaal bedrijf.

# GY-521 breakout board met MPU-6050 gyro-accelerometer

In de datasheet van de GY-521 is te zien dat deze schakeling ongeveer 20mA verbruikt met een bronspanning van 5V.

$$P = U * I = 5 * 0.02 = 100mW$$

Ik mat 40mA.

In de praktijk:

$$P = U * I = 5 * 0.04 = 200mW$$

### **SG90 Servomotor**

In de datasheet van de gebruikte servomotor staat dat de maximum stroom 700mA is. Wetend dat deze motor gevoed wordt door 5V:

$$P = U * I = 5 * 0.7 = 3.5W$$

Ik mat 400mA.

$$P = U * I = 5 * 0.4 = 2W$$

# Pololu DRV8825 microstepper driver met stappenmotor

Eerder hebben we dit al besproken in een vorig labo. Dit labo heeft uitgewezen dat de combinatie van deze twee componenten, een stroom van 232mA trekt in normale toestand. Bij twee motoren is dat dan het dubbel: 464mA (afgerond 500mA). De bronspanning is hier wel 10,8V

$$P = U * I = 10.8 * 0.5 = 5.4W$$

Bij spieken kan de stroom door 1 motor zelfs oplopen tot 800mA. Dat maakt 1,6A door de twee.

$$P = U * I = 10.8 * 1.6 = 17.28W$$

Voor deze metingen kan je teruggaan naar het labo "Labo stappenmotor en Pololu DRV8825 driver: Deel2: Piekstromen en spanningsdrops".

Totaal		Theo	retisch	Praktisch		
		Stroom	Vermogen	Stroom	Vermogen	
Batterij 9V,	Brainbox Arduino	0,03A	0,15W	0,077A	0,485W	
omgezet naar 5V.	HC-06	0,04A	0,15W	0,04A	0,15W	
naai 5v.	GY-521	0,02A 0,1W		0,04A	0,2W	
	SG90	0,7A	3,5W	0,4A	2W	
Subtotaal		0,8A	3,9W	0,6A	2,8W	
Batterij	Pololu DRV8825 &	0,5A en	Tussen	0,5A en	Tussen	
11,1V	stappenmotor	1,6A	5,4W en 17,28W	1,6A	5,4W en 17,28W	
TOTAAL		Afgerond tussen 1,3A en 2,4A.	Afgerond tussen 9W en 22W.	Afgerond tussen 1,1A en 2,2A.	Afgerond tussen 8W en 21W.	

#### **Besluiten**

De robot wordt gevoed met twee batterijen: één 9V batterij waarvan de spanning via een 5V LDO naar 5V wordt omgezet. De andere batterijen zijn drie krachtige, herlaadbare 18650 batterijen (3,7V x 3 = 11,1V) met een capaciteit van 5000 mAh die de stroompieken, afkomstig van de motoren, kunnen verdragen.


Stel dat onze 9V batterij een capaciteit heeft van 550mAh, dat betekent dat we (600/550) 0,9 uur ofwel 55 minuten aan één stuk deze robot kunnen laten functioneren alvorens de batterij te moeten vervangen.

Bij de 18650 batterijen is dat maar liefst (5000/1600) 3,125 uur ofwel 187 minuten! Het spreekt voor zich dat de motoren het meeste verbruiken, maar ondanks hun grote stroomverbruik, beschikken ze wel over zeer krachtige batterijen die dit niet laten merken.

# 1.6. Programma

# 1.6.1. Applicatie


### Designer




In Figuur 57 zie je dat er bovenaan het scherm staat de titel van de applicatie. Daaronder kan men de Bluetooth module selecteren (in een lijst) en hiermee connecteren. De tekst daaronder legt kort uit hoe je de robot moet besturen. Daaronder staat de x- en y-waarde die via Bluetooth naar de robot doorgestuurd zullen worden. De canvas onderaan het beeld is het veld waarover je met uw vingers kan bewegen en hiermee de robot kan besturen.

Figuur 57: Lay out app

#### **Blocks**



#### Screenshot



Je ziet in Figuur 59 dat er op de plaats van de 3 sterretjes nu ofwel "Connected" ofwel "Disconnected" komt te staan.

Op het moment van de screenshot werd het scherm niet aangeraakt, waardoor de standaardwaarde voor X en Y (127) werd doorgestuurd.

Figuur 59: Screenschot van de applicatie

# 1.6.2. Software

```
// SELF BALANCING ARDUINO ROBOT WITH STEPPER MOTORS
// (Brainbox Arduino + Homemade shield v2 + STEPPER MOTOR drivers + MPU-
6050)
// You need to install libraries I2Cdev and MPU6050 (from Github
repository)
// Author: JJROBOTS.COM (Jose Julio & Juan Pedro)
// Last updated: 05/05/2017
// Version: 3.0
// Remember to update the libraries
// The board needs at least 10-15 seconds with no motion (robot steady) at
beginning to give good values...
// MPU6050 IMU using internal DMP processor. Connected via I2C bus
// Angle calculations and control part is running at 200Hz from DMP
solution
// DMP is using the gyro bias no motion correction method.
// The robot is OFF when the angle is high (robot is horizontal). When you
start raising the robot it
// automatically switch ON and start a RAISE UP procedure.
// To switch OFF the robot you could manually put the robot down on the
floor (horizontal)
// We use a standard PID controllers (Proportional, Integral derivative
controller) for robot stability
// We have a PI controller for speed control and a PD controller for
stability (robot angle)
// The output of the control (motors speed) is integrated so it's really an
acceleration not an speed.
```

```
Throttle (0.0-1.0)
     Steering (0.0-1.0)
     toggle1: Enable PRO mode. On PRO mode steering and throttle are more
aggressive
#include <Wire.h>
                                   // I2Cdev lib from www.i2cdevlib.com
#include <I2Cdev.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <JJ MPU6050 DMP 6Axis.h> // Modified version of the MPU6050
library to work with DMP (see comments inside)
#define USART BAUDRATE 9600
#define BAUD PRESCALE (((( F CPU / 16) + ( USART BAUDRATE / 2) ) / (
USART BAUDRATE )) - 1)
// This version optimize the FIFO (only contains quaternion) and minimize
code size
// NORMAL MODE PARAMETERS (MAXIMUM SETTINGS)
                                                     Hier worden libraries
#define MAX THROTTLE 580
#define MAX STEERING 150
                                                     toegevoegd en enkele
#define MAX TARGET ANGLE 12
                                                     standaardinstellingen
// PRO MODE = MORE AGGRESSIVE (MAXIMUM SETTINGS)
                                                     ingesteld, zoals: Baudrate
#define MAX_THROTTLE_PRO 980 //680
#define MAX_STEERING_PRO 250
                                                     snelheid (9600bps) (voor
#define MAX_TARGET ANGLE PRO 40 //20
                                                     Bluetooth), Maximum
// Default control terms
#define KP 0.19
                                                     parameters, PID parameters,
#define KD 45
#define KP THROTTLE 0.07
                                                     servomotor,...
#define KI THROTTLE 0.04
// Control gains for raiseup (the raiseup movement requiere special control
parameters)
#define KP RAISEUP 0.16
#define KD RAISEUP 36
#define KP THROTTLE RAISEUP 0 // No speed control on raiseup
#define KI THROTTLE RAISEUP 0.0
#define MAX CONTROL OUTPUT 500
// Servo definitions
#define SERVO AUX NEUTRO 1550 // Servo neutral position
#define SERVO MIN PULSEWIDTH 650
#define SERVO MAX PULSEWIDTH 2600
#define DEBUG 0 // 0 = No debug info (default)
#define CLR(x,y) (x&=(\sim(1<<y)))
#define SET(x,y) (x = (1 << y))
#define ZERO SPEED 65535
#define MAX ACCEL 8
                          // Maximun motor acceleration (MAX RECOMMENDED
VALUE: 8) (default:7)
#define MICROSTEPPING 16  // 8 or 16 for 1/8 or 1/16 driver microstepping
(default:16)
#define I2C SPEED 400000L // 400kHz I2C speed
```

// controls:

```
#define RAD2GRAD 57.2957795
#define GRAD2RAD 0.01745329251994329576923690768489
                          // Iterm windup constants for PI control //40
#define ITERM MAX ERROR 25
#define ITERM MAX 8000
                            // 5000
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
success, !0 = error)
uint16 t packetSize;
                       // expected DMP packet size (for us 18 bytes)
                       // count of all bytes currently in FIFO
uint16 t fifoCount;
uint8 t fifoBuffer[18]; // FIFO storage buffer
                                                     Variabelen die gebruikt
Quaternion q;
                                                     worden bij het ontvangen van
long timer old;
long timer value;
                                                    de informatie van de
int debug counter;
float debugVariable;
                                                     gyrosensor, hierbij wordt DMP
float dt;
                                                     (Digital Motion Processing)
// class default I2C address is 0x68 for MPU6050
MPU6050 mpu;
                                                    toegepast.
// Angle of the robot (used for stability control)
float angle_adjusted;
float angle_adjusted_Old;
// Default control values from constant definitions
float Kp = KP;
float Kd = KD;
float Kp thr = KP THROTTLE;
float Ki thr = KI THROTTLE;
float Kp_user = KP;
float Kd_user = KD;
                                               Standaardvariabelen die
float Kp_thr_user = KP_THROTTLE;
float Ki_thr_user = KI_THROTTLE;
                                              aangeroepen kunnen worden
float PID errorSum;
                                              in het programma om de code
float PID errorOld = 0;
float PID errorOld2 = 0;
                                              te "vereenvoudigen".
float setPointOld = 0;
float target angle;
float throttle;
float steering;
float max throttle = MAX THROTTLE;
float max steering = MAX STEERING;
float max target angle = MAX TARGET ANGLE;
float control output;
uint8 t mode; // mode = 0 Normal mode, mode = 1 Pro mode (More agressive)
int16 t motor1;
int16_t motor2;
                               // Actual speed of motors
int16 t speed M1, speed M2;
                                 // Actual direction of steppers motors
int8 t dir M1, dir M2;
int16_t actual_robot_speed;
                                 // overall robot speed (measured from
steppers speed)
int16 t actual robot speed Old;
float estimated speed filtered;  // Estimated robot speed
```

De robot gebruikt, voor de throttle en steering, waarden tussen 0,5 en -0,5. Deze meegegeven waarde zal straks - 0,5 gedaan worden, waardoor het resultaat 0 wordt.

```
float throttleHC = 0.5;
float steeringHC = 0.5;
// DMP FUNCTIONS
// This function defines the weight of the accel on the sensor fusion
// default value is 0x80
// The official invensense name is inv_key_0_96 (??)
void dmpSetSensorFusionAccelGain(uint8 t gain) {
  // INV KEY 0 96
  mpu.setMemoryBank(0);
  mpu.setMemoryStartAddress(0x60);
                                     We gaan beginnen lezen in
  mpu.writeMemoryByte(0);
  mpu.writeMemoryByte(gain);
                                     register 0x60 van de MPU-6050.
  mpu.writeMemoryByte(0);
  mpu.writeMemoryByte(0);
// Quick calculation to obtain Phi angle from quaternion solution (from DMP
internal quaternion solution)
                                                                             We lezen
float dmpGetPhi() {
  mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, 16); // We only read the quaternion
                                                                             de
  mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
  mpu.resetFIFO(); // We always reset FIFO
                                                                             quaternio-
  //return( asin(-2*(q.x * q.z - q.w * q.y)) * 180/M_PI); //roll
                                                                             nen uit het
  //return Phi angle (robot orientation) from quaternion DMP output
                                                                             FIFO
  return (atan2(2 * (q.y * q.z + q.w * q.x), q.w * q.w - q.x * q.x - q.y *
q.y + q.z * q.z) * RAD2GRAD);
                                                                             register en
                                                                             doen hier
// PD controller implementation (Proportional, derivative). DT is in
                                                                             een
milliseconds
float stabilityPDControl(float DT, float input, float setPoint, float Kp,
                                                                             berekening
float Kd)
                                      Dit is de PD functie voor de
                                                                             mee.
  float error;
                                      stabiliteit, het blijven
  float output;
                                      rechtstaan van de robot dus.
  error = setPoint - input;
  // Kd is implemented in two parts
       The biggest one using only the input (sensor) part not the SetPoint
input-input(t-2)
       And the second using the setpoint to make it a bit more aggressive
setPoint-setPoint(t-1)
  output = Kp * error + (Kd * (setPoint - setPointOld) - Kd * (input -
PID errorOld2)) / DT;
  //Serial.print(Kd*(error-PID errorOld));Serial.print("\t");
  PID errorOld2 = PID errorOld;
  PID errorOld = input; // error for Kd is only the input component
  setPointOld = setPoint;
  return (output);
}
```

Hierboven zien we een softwarematige PD regelaar. Door de vooraf ingestelde "Kp" en "Kd" parameter, zal de robot heviger of minder hevig reageren.

```
// PI controller implementation (Proportional, integral). DT is in
milliseconds
float speedPIControl(float DT, float input, float setPoint, float Kp,
float Ki)
                               Dit is de PI functie voor de
  float error;
                               snelheid, bewegen, vooruit en
  float output;
                               achteruit van de robot dus.
  error = setPoint - input;
  PID_errorSum += constrain(error, -ITERM_MAX_ERROR, ITERM MAX ERROR);
  PID_errorSum = constrain(PID_errorSum, -ITERM_MAX, ITERM_MAX);
  //Serial.println(PID errorSum);
  output = Kp * error + Ki * PID errorSum * DT * 0.001; // DT is in
milliseconds...
                     Softwarematige PI regelaar. Door de vooraf ingestelde "Kp" en "Ki"
 return (output);
                     parameter, zal de robot heviger of minder hevig reageren.
// 16 single cycle instructions = 1us at 16Mhz
void delay 1us()
   _asm__ volatile__ (
"nop" "\n\t"
    "nop");
}
// TIMER 1 : STEPPER MOTOR1 SPEED CONTROL
ISR(TIMER1 COMPA vect){
  if (dir M1 == 0) // If we are not moving we dont generate a pulse
    return;
                                                  We geven pulsen van 1µs op
  // We generate 1us STEP pulse
  SET (PORTB, 7); // STEP MOTOR 1
                                                  de twee pins waaraan de
  delay 1us();
  CLR (PORTB, 7);
                                                  motoren zijn aangesloten om
}
// TIMER 3 : STEPPER MOTOR2 SPEED CONTROL
                                                  deze te laten draaien.
ISR(TIMER3 COMPA vect){
  if (dir M2 == 0) // If we are not moving we dont generate a purse
    return;
  // We generate lus STEP pulse
  SET(PORTD, 6); // STEP MOTOR 2
  delay 1us();
  CLR (PORTD, 6);
}
```

```
// Set speed of Stepper Motor1
// tspeed could be positive or negative (reverse)
void setMotorSpeedM1(int16 t tspeed){
  long timer period;
 int16 t speed;
  // Limit max speed?
  // WE LIMIT MAX ACCELERATION of the motors
                                                    Functie om de maximale
  if ((speed M1 - tspeed) > MAX ACCEL)
    speed_M1 -= MAX_ACCEL;
                                                    snelheid niet te overschrijden
  else if ((speed M1 - tspeed) < -MAX ACCEL)</pre>
    speed M1 += MAX ACCEL;
                                                    bij motor 1.
  else
    speed M1 = tspeed;
#if MICROSTEPPING==16
  speed = speed M1 * 46; // Adjust factor from control output speed to real
motor speed in steps/second
 speed = speed M1 * 23; // 1/8 Microstepping
#endif
  if (speed == 0) {
    timer period = ZERO SPEED;
    dir M1 = 0;
  } else if (speed > 0) {
                                                       De draaizin van de motoren
    timer_period = 2000000 / speed; // 2Mhz timer
    dir M1 = 1;
                                                       wordt ingesteld en op de juiste
    SET(PORTB, 4); // DIR Motor 1 (Forward)
  } else {
                                                       pin uitgestuurd om motor 1
    timer_period = 2000000 / -speed;
    \dim M\overline{1} = -1;
                                                       aan te sturen.
    CLR(PORTB, 4); // Dir Motor 1
 if (timer period > 65535) // Check for minimum speed (maximum period
without overflow)
    timer_period = ZERO_SPEED;
 OCR1A = timer period;
  // Check if we need to reset the timer...
 if (TCNT1 > OCR1A)
    TCNT1 = 0;
}
// Set speed of Stepper Motor2
// tspeed could be positive or negative (reverse)
void setMotorSpeedM2(int16 t tspeed){
  long timer period;
 int16 t speed;
  // Limit max speed?
  // WE LIMIT MAX ACCELERATION of the motors
  if ((speed M2 - tspeed) > MAX ACCEL)
                                                       Functie om de maximale
    speed M2 -= MAX ACCEL;
  else if ((speed M2 - tspeed) < -MAX ACCEL)</pre>
                                                       snelheid niet te overschrijden
    speed M2 += MAX ACCEL;
  else
                                                       bij motor 2.
    speed M2 = tspeed;
```

```
#if MICROSTEPPING==16
  speed = speed M2 * 46; // Adjust factor from control output speed to real
motor speed in steps/second
  speed = speed M2 * 23; // 1/8 Microstepping
#endif
  if (speed == 0)
    timer_period = ZERO_SPEED;
    dir M2 = 0;
  else if (speed > 0)
                                                         De draaizin van de motoren
    timer period = 2000000 / speed; // 2Mhz timer
    dir M2 = 1;
                                                         wordt ingesteld en op de juiste
    CLR (PORTC, 6);
                    // Dir Motor2 (Forward)
  }
                                                         pin uitgestuurd om motor 2
  else
                                                         aan te sturen.
    timer period = 2000000 / -speed;
    dir M2 = -1;
    SET (PORTC, 6); // DIR Motor 2
  if (timer period > 65535)
                             // Check for minimun speed (maximun period
without overflow)
    timer period = ZERO SPEED;
  OCR3A = timer period;
  // Check if we need to reset the timer...
  if (TCNT3 > OCR3A)
    TCNT3 = 0;
}
                                                     De juiste out- en inputs
// INITIALIZATION
                                                     worden geïnitialiseerd.
void setup()
                                                     Als pin 4 "0" is, danwordt de
  // STEPPER PINS ON JJROBOTS BROBOT BRAIN BOARD
  pinMode(4, OUTPUT); // ENABLE MOTORS
                                                     geïnverteerde "enable" pin
  pinMode(11, OUTPUT); // STEP MOTOR 1 PORTE,6
  pinMode(8, OUTPUT); // DIR MOTOR 1 PORTB,4
                                                     laag getrokken waardoor de
  pinMode(12, OUTPUT); // STEP MOTOR 2 PORTB, 7
  pinMode(5, OUTPUT); // DIR MOTOR 2 PORTC,6
                                                     motoren aan staan
  digitalWrite(4, HIGH); // Disable motors
                                                             Bluetooth instellen
  //-- Serial.begin(9600);
  //Seriall.begin(9600); //initialize RS232 comms on TX & RX pin to
communicate with HC06 Bluetooth module
  UCSR1B = (1 \ll RXEN1) | (1 \ll TXEN1); // Enable uart1 for transmit
and receive
  UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11);
  UBRR1H = (BAUD PRESCALE >> 8);
                                        // Set baud rate register
  UBRR1L = BAUD PRESCALE;
                                        // Set baud rate register
  UCSR1B |= (1 << RXCIE1); // Enable interrupt when receive byte is complete
  sei();
                                        // Enable global interrupts
  // Initialize I2C bus (MPU6050 is connected via I2C)
  Wire.begin();
  // I2C 400Khz fast mode
  TWSR = 0;
                                                 I<sup>2</sup>C instellen
  TWBR = ((160000000L / I2C SPEED) - 16) / 2;
  TWCR = 1 \ll TWEN;
```

```
Wacht even om zeker te zijn
#if DEBUG > 0
 delay(9000);
                     dat alles in orde is, en dat alle
#else
 delay(2000);
                     connecties op punt staan.
#endif
  //--Serial.println("BALANCING ROBOT by Wannes Op de Beeck v3.0");
  //--Serial.println("Initializing I2C devices...");
  // mpu.initialize();
  // Manual MPU initialization... accel=2G, gyro=2000°/s, filter=20Hz BW,
output=1kHz
 mpu.setClockSource (MPU6050 CLOCK PLL ZGYRO);
 mpu.setFullScaleGyroRange(MPU6050 GYRO FS 2000);
 mpu.setFullScaleAccelRange(MPU6050 ACCEL FS 2);
 mpu.setDLPFMode (MPU6050 DLPF BW 10); //10,20,42,98,188 // Default
factor for BROBOT:10
                    // 0=1khz 1=500hz, 2=333hz, 3=250hz 4=200hz
 mpu.setRate(0);
  mpu.setSleepEnabled(false);
  delay(500);
                                                 Je kan via Arduino automatisch de
                                                 "mpu.initialize()" functie oproepen,
  //--Serial.println("Initializing DMP...");
  devStatus = mpu.dmpInitialize();
                                                 maar omdat wij zeker willen zijn van
  if (devStatus == 0) {
    // turn on the DMP, now that it's ready
                                                 de juiste instellingen, doen we dit
    //--Serial.println("Enabling DMP...");
    mpu.setDMPEnabled(true);
                                                 "handmatig". We kiezen hier ook voor
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    dmpReady = true;
                                                 de hoogste frequentie voor het
  } else { // ERROR!
    // 1 = initial memory load failed
                                                 verzenden van de meetresultaten.
    // 2 = DMP configuration updates failed
    // (if it's going to break, usually the code will be 1)
    //--Serial.print("DMP Initialization failed (code ");
    //--Serial.print(devStatus);
    //--Serial.println(")");
  }
  // Gyro calibration, the robot must be steady during initialization
  delay(500);
  //--Serial.println("Gyro calibration!! Dont move the robot in 10
seconds... ");
 delay(500);
  timer old = millis();
  // STEPPER MOTORS INITIALIZATION
  // MOTOR1 => TIMER1
 TCCR1A = 0;
                         // Timer1 CTC mode 4, OCxA,B outputs disconnected
  TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS11); // Prescaler=8, => 2Mhz
  OCR1A = ZERO SPEED; // Motor stopped
  dir M1 = 0;
 TCNT1 = 0;
  // MOTOR2 => TIMER3
  TCCR3A = 0;
                         // Timer3 CTC mode 4, OCxA,B outputs disconnected
  TCCR3B = (1 << WGM32) | (1 << CS31); // Prescaler=8, => 2Mhz
 OCR3A = ZERO SPEED; // Motor stopped
  dir M2 = 0;
  TCNT3 = 0;
```

```
//Adjust sensor fusion gain
  dmpSetSensorFusionAccelGain(0x20);
  delay(200);
  \ensuremath{//} Enable stepper drivers and TIMER interrupts
  digitalWrite(4, LOW); // Enable stepper drivers
                                                          Twee verschillende interrupts
  // Enable TIMERs interrupts
                                                          voor de twee motoren.
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Enable Timer1 interrupt</pre>
  TIMSK3 |= (1 << OCIE1A); // Enable Timer1 interrupt
  // Little motor vibration and servo move to indicate that robot is ready
  for (uint8 t k = 0; k < 5; k++) {
    setMotorSpeedM1(5);
    setMotorSpeedM2(5);
    delay(200);
    setMotorSpeedM1(-5);
    setMotorSpeedM2(-5);
                                                     De via Bluetooth ontvangen
    delay(200);
                                                     waarden worden in de
 mpu.resetFIFO();
                                                     formules voor kantelen en
 timer old = millis();
 mode = 0;
                                                     sturen gestoken. Bij sturen
}
                                                     zorgt de formule voor een
// MAIN LOOP
                                                     exponentieel resultaat,
void loop()
                                                     waardoor het sturen geleidelijk
 timer value = millis();
                                                     aan gebeurt.
 throttle = (throttleHC - 0.5) * max throttle;
  // We add some exponential on steering to smooth the center band
  steering = steeringHC - 0.5;
  if (steering > 0){
    steering = (steering * steering + 0.5 * steering) * max steering;
    steering = (-steering * steering + 0.5 * steering) * max steering;
  }
  // New DMP Orientation solution?
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  if (fifoCount >= 18) {
    if (fifoCount > 18) { // If we have more than one packet we take the
easy path: discard the buffer and wait for the next one
                                                           De maximum grootte van
     mpu.resetFIFO();
      return;
    dt = (timer_value - timer_old);
    timer old = timer value;
                                                           gereset te worden en
    angle adjusted Old = angle adjusted;
```

Hier wordt de ogenblikkelijke hoek waarin de robot zich bevindt, ingelezen.

angle adjusted = dmpGetPhi();

// Get new orientation angle from IMU (MPU6050)

een FIFO pakket is 18, als het groter is, dient de FIFO wordt er een nieuwe waarde ingelezen.

```
/*Serial.print(throttle);
    Serial.print(" ");
                                                    Hier wordt de nodige
    Serial.print(steering);
    Serial.print(" ");
                                                    snelheid berekend om
    Serial.println(mode);
                                                    recht te blijven met de
    Serial.println(angle adjusted);*/
                                                    hoek die we net gemeten
    mpu.resetFIFO(); // We always reset FIFO
                                                    hebben.
    // We calculate the estimated robot speed:
    // Estimated Speed = angular velocity of stepper motors(combined) -
angular velocity of robot(angle measured by IMU)
    actual robot speed Old = actual robot speed;
    actual robot speed = (speed M1 + speed M2) / 2; // Positive: forward
int16_t angular_velocity = (angle_adjusted - angle_adjusted_Old) *
90.0; // 90 is an empirical extracted factor to adjust for real units
    int16_t estimated_speed = -actual_robot_speed_Old - angular_velocity;
// We use robot speed(t-1) or (t-2) to compensate the delay
    estimated speed filtered = estimated speed filtered * 0.95 +
(float)estimated speed * 0.05; // low pass filter on estimated speed
    // SPEED CONTROL: This is a PI controller.
    // input:user throttle, variable: estimated robot speed, output:
target robot angle to get the desired speed
    target_angle = speedPIControl(dt, estimated speed filtered, throttle,
Kp_thr, Ki thr);
    target angle = constrain(target angle, -max target angle,
max target angle); // limited output
    // Stability control: This is a PD controller.
    // input: robot target angle(from SPEED CONTROL), variable: robot
angle, output: Motor speed
   // We integrate the output (sumatory), so the output is really the
motor acceleration, not motor speed.
    control output += stabilityPDControl(dt, angle adjusted, target angle,
    control_output = constrain(control_output, -MAX CONTROL OUTPUT,
MAX CONTROL OUTPUT); // Limit max output from control
    // The steering part from the user is injected directly on the output
    motor1 = control output + steering;
                                          Het exponentiële sturen van daarnet, wordt
    motor2 = control output - steering;
                                          hier rechtstreeks op de output gezet.
    // Limit max speed (control output)
    motor1 = constrain(motor1, -MAX CONTROL OUTPUT, MAX CONTROL OUTPUT);
    motor2 = constrain(motor2, -MAX CONTROL OUTPUT, MAX CONTROL OUTPUT);
    // NOW we send the commands to the motors
    if ((angle adjusted < 70) && (angle adjusted > -70)) // Is robot ready
(upright?)
    {
                                                 Als de gemeten hoek tussen
      // NORMAL MODE
      digitalWrite(4, LOW); // Motors enabler 70 en -70 graden zit, dan
      setMotorSpeedM1 (motor1);
                                                 mogen de motoren werken.
      setMotorSpeedM2 (motor2);
```

```
// Normal condition?
      if ((angle adjusted < 45) && (angle adjusted > -45)){
        Kp = Kp user;  // Default user control gains
        Kd = Kd user;
        Kp thr = Kp thr user;
        Ki thr = Ki thr user;
      } else { // We are in the raise up procedure => we use special
control parameters
                                 // CONTROL GAINS FOR RAISE UP
        Kp = KP RAISEUP;
        Kd = KD RAISEUP;
        Kp_thr = KP_THROTTLE_RAISEUP;
        Ki thr = KI THROTTLE_RAISEUP;
    } else { // Robot not ready (flat), angle > 70° => ROBOT OFF
      digitalWrite(4, HIGH); // Disable motors
                                                          Als de robot tussen de 45 en -
      setMotorSpeedM1(0);
      setMotorSpeedM2(0);
                                                          45 graden gekanteld staat,
      PID_errorSum = 0; // Reset PID I term
                         // CONTROL GAINS FOR RAISE UP
      Kp = KP RAISEUP;
                                                          zullen de normale parameters
      Kd = KD RAISEUP;
      Kp_thr = KP_THROTTLE_RAISEUP;
Ki_thr = KI_THROTTLE_RAISEUP;
                                                          gebruikt worden, anders
                                                          worden de "raiseup"
  } // End of new IMU data
                                                           parameters gebruikt.
// interrupt routine for Bluetooth is called when the first byte is
received, We know that the second byte will follow imediately after the
first one so we read this second byte in the interrupt routine
ISR (USART1 RX vect) // interrupt routine that executes every time a
new byte is received
{
    UCSR1B &= ~(1 << RXCIE1); // disable RX interrupt</pre>
    throttleHC = UDR1;
                                          // Fetch the received byte value
into the variable " ByteReceived " - the RXint flaq is automatically
cleared now
    throttleHC = throttleHC/255;
    while ((UCSR1A & (1 \ll RXC1)) == 0) {}; // wait until byte 2 is
received
                                              // Do nothing until data have
been received and is ready to be read from UDR
                                          // receive byte 2
    steeringHC = UDR1;
    steeringHC = steeringHC/255;
                                                            Throttle en steering worden
    UCSR1B |= (1 << RXCIE1);  //Re-enable RX interrupt</pre>
                                                            ingelezen via Bluetooth met
}
                                                            een interrupt routine.
```

# **Totaal besluit**

De belangrijkste conclusies die we kunnen trekken uit voorgaande labo's is dat spanningsdrops (veroorzaakt door inductiestromen van stappenmotoren) effectief kunnen opgevangen worden door de juiste condensatoren in de schakeling te integreren. Dit zijn er uiteindelijk wel vrij veel zijn (3 per motor), maar ik wou uiteraard ook zo'n compact mogelijke PCB. Het resultaat daarvan is dat ik mijn PCB te klein had gemaakt waardoor de componenten te dicht bij elkaar stonden, omdat ik niet

genoeg rekening had gehouden met de grootte van de componenten. Daardoor pasten ze niet allemaal op de PCB. Door deze stommiteit heb ik tot wel twee keer toe een nieuwe print moeten maken.

Het is raar dat de code voor I<sup>2</sup>C met de MPU-6050, enkel werkt bij Arduino, ondanks het feit dat de code in C, net hetzelfde is.

Het heeft even geduurd vooraleer ik de voorgeschreven code volledig snapte, omdat het ten eerste in Arduino IDE geschreven is, een programmeertaal waarin ik niet thuis ben, en met alle libraries wordt het één grote soep van benamingen waar soms moeilijk het nut van te achterhalen is. Het bevatte ook een verbinding via Wi-Fi, iets wat nog niet aan bod is gekomen in de lessen Elektronica/ICT.

Uit het energieverslag kunnen we afleiden dat de motoren (zoals verwacht) de grootste verbruikers zijn, maar dat mijn robotje, ondanks het grote vermogen van de motoren, toch vrij lang kan blijven werken zonder dat de batterijen dienen opgeladen te worden.

Ik persoonlijk, heb het maken van deze GIP zeer leuk gevonden. Al sinds ik een kleine jongen was, was ik gefascineerd door robotjes en wat voor leuke dingen je er allemaal mee kan doen. Het was dus een grote droom van mij om zulke dingen zelf te kunnen maken. Ik heb zeer veel geleerd uit de labo's die ik gedaan heb. Het is wel zo dat, door al deze labo's over alle aparte onderdelen, de GIP zelf pas helemaal op het einde vorm kreeg. Dat leidde wel tot enige stress om alles op tijd af te krijgen. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en dat het werkt, want dat was nog wel even spannend toen de laatste maanden ingingen.

#### **Bronnenlijst**

Aliexpress (2016). MPU-6050 MPU6050 Module 3 Axis analoge gyrosensoren + 3 Axis Accelerometer Module. Geraadpleegd op 3 december 2016, <a href="https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-GY-521-3205-ITG-3205-module-Three-axis-gyroscope-module-In-">https://nl.aliexpress.com/item/Free-Shipping-GY-521-3205-ITG-3205-module-Three-axis-gyroscope-module-In-</a>

Bart Huyskens (2012). VIDEOLESSEN DEEL 3 COMMUNICATIE. Geraadpleegd op 24 november 2016, <a href="http://e2cre8.be/?page\_id=13">http://e2cre8.be/?page\_id=13</a>

Deckers, G. (2006). Signaalbewerking. Schoten: St. Jozefinstituut

Dejan Nedelkovski (18/11/2015). How MEMS Accelerometer Gyroscope Magnetometer Work & Arduino Tutorial. Geraadpleegd op 20 december 2016, https://www.youtube.com/watch?v=eqZgxR6eRjo

E2CRE8 (2016). Brainbox Arduino. Geraadpleegd op 21 oktober 2016, http://e2cre8.be/?page\_id=21

Farnell (2016). NANOTEC ST4118M1804-A Stepper Motor, High Torque, DC, 0.28 N-m, 1.8 A, Two, 1.1 ohm, 1.85 mH. Geraadpleegd op 23 september 2016, <a href="http://be.farnell.com/nanotec/st4118m1804-a/stepper-motor-2vdc-1-">http://be.farnell.com/nanotec/st4118m1804-a/stepper-motor-2vdc-1-</a>

8a/dp/2507563?ost=2507563&searchView=table&iscrfnonsku=false&ddkey=http%3Anl-BE%2FElement14 Belgium%2Fsearch

HobbyElectronica (2016). MPU-6050. Geraadpleegd op 30 september 2016, https://www.hobbyelectronica.nl/product/mpu-6050/

Julio J. (2016). THE B-ROBOT EVO (the self balancing robot). Geraadpleegd op 2 november 2016, http://www.jjrobots.com/b-robot-mounting-instructions/

Microchip (2016). Datasheet PIC16F887. Geraadpleegd op 14 oktober 2016, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf

Pololu (2016). DRV8825 Stepper Motor Driver Carrier, High Current. Geraadpleegd op 14 oktober 2016, <a href="https://www.pololu.com/product/2133">https://www.pololu.com/product/2133</a>

Saelig (2016). PICO TA018 Current Clamp (60A AC/DC) with BNC and 3 metre screened lead (PP264). Geraadpleegd op 7 oktober 2016, http://www.saelig.com/product/PSA013.htm

University of Washington (2016). CSE 466 Lab 4: I2C Gyroscope control. Geraadpleegd op 18 november 2016, https://courses.cs.washington.edu/courses/cse466/14au/labs/l4/l4.html