Vorläufige Arbeitskopie!

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

Praxisbericht

im Fachgebiet Mess- und Sensortechnik



vorgelegt von: Johannes Dielmann

Studienbereich: Technik

Matrikelnummer: 515956

Erstgutachter: Prof. Dr. Carstens-Behrens

© 2012

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

In halts verzeichn is

Inhaltsverzeichnis

Αŀ	Abkürzungsverzeichnis					
1.	Einle	eitung	1			
	1.1.	Ziel der Arbeit anhand eines Beispiels	1			
		1.1.1. Vorhanden waren:	1			
		1.1.2. Vorgaben des betreuenden Professors:	2			
		1.1.3. Die Zielvorgabe:	2			
	1.2.	Motivation	2			
2.	Vors	tellung der vorhanden Hardware	6			
	2.1.	Computer	6			
	2.2.	3D-Laserscanner VI-900	6			
		2.2.1. Lasertriangulator Prinzip	7			
	2.3.	Ansteuerung für den Drehtisch	7			
		2.3.1. Drehtisch	8			
		2.3.2. Spannungsversorgung	9			
		2.3.3. Schrittmotoren	9			
		2.3.4. Schrittmotorkarten	9			
		2.3.5. Motorverkabelung	9			
		2.3.6. Endschalter	10			
	2.4.	Mikrocontroller	10			
		2.4.1. Entwicklerboard STK500	10			
		2.4.2. AVRISP mkII	11			
		2.4.3. MAX232	12			
3.	Vors	tellung der vorhandenen Software	13			
	3.1.	_	13			
	3.2.	Entwicklungsumgebung	13			
	2 2		13			

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



In halts verzeichn is

4.	Aufl	bau der Arbeit	14
	4.1.	Erste Schritte	14
		4.1.1. Taster nutzbar machen	14
		4.1.2. LEDs ansteuern	15
		4.1.3. LCD ansteuern	16
		4.1.4. Serielle Schnittstelle ansteuern	17
	4.2.	Menü Bibliothek / Autonome Ansteuerung	18
	4.3.	Kommunikation mit RapidForm2004	20
		4.3.1. Empfangen der Befehle	20
		4.3.2. Protokolle aus RapidForm	21
		4.3.3. Übersetzungs Logik	22
		4.3.3.1. FindStringInArray Funktion	22
		4.3.3.2. Automatische Protokollwahl	22
		4.3.3.3. Zeta	23
		4.3.3.4. Isel	23
		4.3.3.5. Weitere	25
		4.3.4. Interrupts	25
		4.3.4.1. Endschalter	26
		4.3.4.2. Watchdog	26
5 .	Prol	bleme und Lösungen	28
		Entwicklungsumgebungen	28
		Fuses	28
6.	Fazi	it und Zukunft	30
	6.1.	Fazit	30
Eid	desst	attliche Erklärung	32
Α.	Anh	ang	i
	A.1.	Schritt für Schritt Anleitung	ii
	A.2.	Protokoll der Schrittmotorkarte	iii
	A.3.	Technische Daten VI-910	iv
	A.4.	Verwendete Software	vi
	A 5	Verwendete Hardware	vi



In halts verzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

V Volt



Abbildungs verzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1.1.	Blick auf den Arbeitsaufbau	1
1.2.	STK500	4
1.3.	STK500 - Schema	Ę
	Blick auf den Arbeitsaufbau	
2.2.	VI-900 - 3D-Scanner	7
2.3.	Prinzip: Laser-Triangulation	8
2.4.	Ansteuerung im 19"-Rack	8
2.5.	Drehtisch	8
2.6.	Block Diagram: Mikrocontroller	11
27	Schema: STK500	19



Tabellenverzeichnis

5.1.	Fuses	•			•	•	•	•	28
A.1.	ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung								iii
A 2	Technische Daten - VI-910								ix



Code verzeichnis

Codeverzeichnis

4.1.	Taster	15
4.2.	LEDs	15
4.3.	lcd.h (Auszug)	16
4.4.	RS-232	17
4.5.	Menü	18
4.6.	Menü Baum	19
4.7.	RS-232 Empfang	20
4.8.	Protokoll aus Rapidform: Zeta	21
4.9.	Funktion: FindStringInArray	22
4.10.	Funktion: switchMotor	22
4.11.	Übersetzungs Logik: Isel	23
4.12.	ISR: Endschalter	26
4.13.	Watchdog	27

1. Einleitung

1.1. Ziel der Arbeit anhand eines Beispiels



Abbildung 1.1.: Blick auf den Arbeitsaufbau

1.1.1. Vorhanden waren:

- 1. Arbeitstisch mit integriertem Drehtisch
- 2. Computer
- 3. 3D-Laserscanner VI-900
- 4. 19"-Rack mit 2 Schrittmotorkarten

1.1.2. Vorgaben des betreuenden Professors:

Aufbau eines Übersetzers, basierend auf einem Mikrocontroller.

Der Übersetzer sollte ein LC-Display, mehrere Taster, mehrere LEDs und zwei serielle Schnittstellen enthalten. Die Höhenverstellung des Drehtisches sollte genutzt werden und die zu Beginn noch nicht funktionierenden Endschalter sollten die vorgesehene Funktion erfüllen.

Im konkreten Beispiel ging es um die automatische 3D-Erfassung eines Schädelmodells. In der Ausgangssituation war es zwar möglich, mit der Erfassungssoftware RapidForm2004 und dem 3D-Laserscanner VI-900 einen Schädel aus einer Richtung zu erfassen. Die Kommunikation zwischen dem VI-900 und der Erfassungssoftware funktionierte. Die Drehtischsteuerung, welche den Drehtisch nach den Vorgaben der Erfassungssoftware des Computers drehen sollte, war nicht in das System eingebunden. Dies war ein Problem der verschiedenen Befehlssätze.

1.1.3. Die Zielvorgabe:

- 1. Der VI-900 erstellt eine Aufnahme des Schädels.
- 2. Der VI-900 sendet die Aufnahme an die Erfassungssoftware im Computer.
- 3. Die Erfassungssoftware im Computer sendet nach der Speicherung der Aufnahme den Befehl zum Drehen des Drehtisches an die Drehtischsteuerung.
- 4. Die Drehtischsteuerung dreht den Tisch um die gewünschte Gradzahl.
- 5. Die Drehtischsteuerung meldet die erfolgreiche Rotation mit Hilfe des zu entwickelnden Übersetzers an die Erfassungssoftware im Computer.
- 6. Die Erfassungssoftware im Computer sendet erneut einen Aufnahmebefehl an den VI-900.

Nachdem ein kompletter Aufnahmesatz im Computer eingespeichert ist, kann das 3D-Modell als CAD-Datei exportiert werden. Das Erstellen eines kompletten Aufnahmesatzes soll auch für Laien leicht möglich sein.

1.2. Motivation

Die 3D-Lasererfassung bietet zahlreiche Anwendungsgebiete.



- Qualitätskontrolle und Bauteilprüfung für Guss- und Spritzgusstechnik
- Erstellung von Finite-Elemente-Daten für Blechteile im Karosseriebau usw. in Verbindung mit Bauteilanalyse
- Erstellung von 3D-Daten zur Kontrolle von Zubehörteilen und anderen Zukaufteilen, für die keine 3D-CAD-Daten verfügbar sind (z.B. Reverse Engineering)
- Umwandlung von Daten aus der Zahnmedizin und der plastischen Chirurgie in ein Datenbankformat
- Erstellen von Konstruktionsdaten aus Mustern und Verzugs-Prüfung an mechanischen Bauteilen
- Integration in Rapid-Prototyping-Systemen für die Erstellung von Mustern aus Kunststoff
- Vergleich von Eigenprodukten mit Produkten des Mitbewerbs und Umwandlung der erfassten Daten in ein Datenbankformat
- Archivierung in Museen und Forschungseinrichtungen
- Erstellung von Daten für die CAE-Analyse
- 3D-Daten von beliebigen Objekten für unterschiedlichste Forschungszwecke
- Informations- und Kommunikationstechnik, Mimikanalyse, Muskelbewegungsanalyse, Robot-Vision und Wachstumskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse
- Unterschiedliche Anwendungen in der Filmindustrie

?

Im konkreten Fall soll nun die Erstellung von 3D-Daten eines vorhanden Objektes (Reverse Engineering) genutzt werden.

Es wird nun mit einer Kombination aus dem 3D-Laserscanner, dem Drehtisch und der dazugehörigen Erfassungssoftware ein 3D-Modell erfasst. Dieses kann dann unterstützend in der CAD-Entwicklung genutzt werden kann.

In der CAD-Entwicklung kann es vorkommen das für ein real existierendes Objekt eine *Erweiterung* konstruiert werden soll. Um die Erweiterung, einen Anschlag zum Beispiel, leichter konstruieren zu können, ist es von Vorteil, die Abmessungen des Objektes möglichst genau zu kennen. Das Übertragen der Abmessungen in die CAD-Software kann, insbesondere für komplexe Objekte, sehr aufwendig sein. Abhilfe soll

der 3D-Laserscanner schaffen, der das Objekt aus mehreren Richtungen vermisst und aus diesen Informationen ein 3D-Modell generiert. Dieses soll dann in einem neutralen CAD-Format (TODO: welches?) exportiert werden.

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in die Nutzung vorhandener und die Entwicklung neuer Hardware, sowie in die Entwicklung der Software für den Mikrocontroller und eine Schritt-für-Schritt Anleitung.

Zur Hardware gehören der 3D-Laserscanner, die Ansteuerung für den Drehtisch sowie der Drehtisch selbst, seine Spannungsversorgung, die Schrittmotoren und die Schrittmotorkarten, die Motorverkabelung, die Endschalter, sowie der Mikrocontroller, der Pegelwandler MAX232, ein LC-Display, als auch das Platinenlayout und der 19"-Einschub.

Zur Software gehören die 3D-Erfassungsoftware, die Entwicklungsumgebungen und die Software für den Mikrocontroller. Die Software für den Mikrocontroller deckt das Reverse-Engineering der Protokolle, deren Auswertung und Übersetzung ab; außerdem eine manuelle Ansteuerung des Drehtisches.

Im Anhang befindet sich eine Schritt-für-Schritt Anleitung, 3D-Modelle aufzunehmen und zu exportieren.




Abbildung 1.2.: STK500




Abbildung 1.3.: STK500 - Schema



Die Hardware besteht im wesentlichen aus den Komponenten in Abbildung 2.1. (TODO: Nummern oder Farben in Bild!) (TODO: Komponenten



Abbildung 2.1.: Blick auf den Arbeitsaufbau

AUF ABBILDUNG ERWÄHNEN!)

2.1. Computer

Zur Verfügung steht ein IBM kompatibler x86 Standard PC mit einer SCSI-Schnittstelle und zwei seriellen RS-232-Schnittstellen.

2.2. 3D-Laserscanner VI-900

Der 3D-Laserscanner VI-900 der Firma Minolta besteht, wie auf Abbildung 2.2 zu sehen, aus einem Lasertriangulator (unten) und einer Kamera (oben). Das System



Abbildung 2.2.: VI-900 - 3D-Scanner

lässt sich über eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gerät auch auf der Rückseite bedient werden. Aufgenommene Daten können auf einer CF-Karte gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die direkte Ansteuerung via SCSI genutzt.

2.2.1. Lasertriangulator Prinzip

Ein Lasertriangulator, wie in Abbildung 2.3 zu sehen, besteht aus einem Laser, einem Linsensystem und im einfachsten Fall aus einer Pixeldetektorzeile. Der Laser strahlt auf ein Objekt und je nach Entfernung des Objektes wird das Streulicht unter einem anderen Winkel zurückgestrahlt. Das Streulicht wird durch die Linsen auf den Pixeldetektor abgebildet. Über die Position des Laserspots auf dem Pixeldetektor lässt sich auf die Entfernung des Objektes schließen.

Der VI-900 digitalisiert Objekte durch ein Laser-Lichtschnittverfahren. Das vom Objekt reflektierte Licht wird von einer CCD-Flächenkamera erfasst, nach Ermittlung der Distanzwerte (Z-Achse) mittels Laser-Triangulation werden die 3D-Daten erstellt. Der Laserstrahl wird mit Hilfe eines hochpräzisen galvanischen Spiegels über das Objekt projiziert, pro Scan werden 640×480 Einzelpunkte erfasst.?

Die Technischen Daten befinden sich im Anhang in Tabelle A.2

2.3. Ansteuerung für den Drehtisch

Die Ansteuerung für den Drehtisch ist in einem 19"-Rack verbaut(siehe Abbildung 2.4).




Abbildung 2.3.: Prinzip: Laser-Triangulation



Abbildung 2.4.: Ansteuerung im 19"-Rack

2.3.1. Drehtisch



Abbildung 2.5.: Drehtisch

Der Drehtisch(siehe Abbildung 2.1) ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus. Er besteht aus einer massiven Edelstahl Arbeitsplatte, welche auf 4 Füßen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch. Er ist auf einem Schienensystem gelagert. Mit dem Schienensystem kann der Drehtisch in der Vertikalen positioniert werden. Mit einem Schrittmotor lässt sich der Drehtisch zusätzlich in der Höhe ver-



stellen. Die Höhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist für die Drehung des Tisches zuständig. Der Tisch ist über ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:50.

2.3.2. Spannungsversorgung

Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespeist. Die *Logikbausteine* werden mit 5V gespeist, zusätzlich werden die Schrittmotorkarten mit 12V für die Schrittmotoren gespeist. Die Kabel sind direkt an die (TODO: VERBINDUNGS-LEISTEN) gelötet.

Dies verhindert das einfache Ausbauen der Spannungsversorgung und die einfache Erweiterung um neue Einschubkarten.

2.3.3. Schrittmotoren

(TODO: MOTOREN BESCHREIBEN! TECHNISCHE DATEN! SCHRITTE, SPANNUNGEN. VERDRAHTUNG.)

2.3.4. Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung für die Schrittmotoren sind als 19"-Einschübe realisiert. Für jeden Schrittmotor wird ein Einschub benötigt. Die Einschübe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern. Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt über einen vorgegeben $ASCII^1$ Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel A.2. Es können zwei oder mehr Karten als $Daisy-Chain^2$ in Reihe geschaltet werden.

2.3.5. Motorverkabelung

Die Schrittmotoren benötigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel für den Schrittmotor, der für die Rotation zuständig ist, war bereits gefertigt. Ein Kabel zwischen Schrittmotor und Schrittmotorkarte zur Höhenverstellung und für die Endschalter ist nicht vorhanden.

¹Der American Standard Code for Information Interchange (ASCII, alternativ US-ASCII, oft [æski] ausgesprochen) ist eine 7-Bit-Zeichenkodierung?

²Als Daisy Chain (englisch, wörtlich "Gänseblümchenkette") bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik). Wikipedia [2012a]

2.3.6. Endschalter

Die Schrittmotorkarten unterstützen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelöst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelöst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nähert. Dies verhindert eine Beschädigung des Aufbaus.

Im Aufbau sind bereits induktive Endschalter der Firma Pepperl+Fuchs verbaut. Am Drehtisch ist ein Metallstutzen von ungenügender Länge angebracht. Durch die ungenügende Länge des Metallstutzen würde der Endschalter nicht rechtzeitig ausgelöst werden und der Aufbau des Drehtisches würde beschädigt.

2.4. Mikrocontroller

Ein *Mikrocontroller* vereint, in einem IC, die wichtigsten Komponenten um komplexe technische Probleme leicht lösen zu können. Dazu gehören z.B. CPU, Flash-Speicher, Arbeitsspeicher, Register, Ports, ADC, DAC und mehr. Einen schematischen Überblick über die Komponenten eines Mikrocontrollers bietet das Blockdiagramm in Abbildung 2.6.

Für unterschiedliche Aufgaben sind unterschiedliche Mikrocontroller geeignet.

Es steht ein ATmega
8515 Atmel [2012b] im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Dieser hat 8 K
byte Flash, drei externe Interrupts, eine serielle Schnittstelle und kann mit bis zu
 16 MHz betrieben werden. Dieser ist geeignet um sich in die Programmierung mit C einzufinden und eine serielle Schnittstelle anzusteuern.

Für dieses Projekt sind jedoch zwei serielle Schnittstellen nötig. Der ATmega 324AAtmel [2012a] würde diese Voraussetzungen erfüllen, ist jedoch nicht vorhanden. Er ist dem ATmega 8515 recht ähnlich, bietet jedoch die benötigten zwei seriellen Schnittstellen. Des Weiteren hat er 32 Kbyte Flash.

2.4.1. Entwicklerboard STK500

Um den Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu überprüfen, soll das Entwicklerboard STK500 (siehe Abbildung 2.7) der Firma ATMEL verwendet werden. Das Board enthält mehrere Mikrocontroller-Steckplätze, 2 serielle Schnittstellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, eine Programmierschnittstelle ISP³ und mehrere Jumper zum Konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die eine zur Programmierung des Mi-

³In System Programmer






Abbildung 2.6.: Block Diagram: Mikrocontroller [Atm 2011]

krocontrollers verwendet werden. Die andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

Auf dem Board stehen fünf 10 polige Stiftleisten zur Verfügung. Diese sind direkt mit den Ports des Mikrocontroller verbunden und können über Flachbandkabel mit (TODO: PERIPHERIE) wie z.B. Taster, LED, LC-Displays oder seriellen Schnittstellen verbunden werden.

2.4.2. AVRISP mkII

Das AVRISP mkII ist ein USB-basiertes *In-System-Programmiersystem*. Dieses kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich höher als die der Seriellen Schnittstelle. Der AVRISP mkII lässt sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschließen.




Abbildung 2.7.: Schema: STK500 [?]

2.4.3. MAX232

Um die Serielle Schnittstelle am Mikrocontroller nutzen zu können müssen die Spannungspegel auf die des RS-232 Standard gewandelt werden. Dazu befindet sich auf dem STK500 der Pegelwandler MAX232. Dieser wandelt die Spannungspegel des Mikrocontroller(typ. 0 V – 5 V TTL^4) auf die Spannungspegel des RS-232 Standards (typ. -12 V – +12 V).

 $^{^4{\}it Transistor-Transistor-Logik}$

3. Vorstellung der vorhandenen Software

Vorstellung der vorhandenen Software

3.1. RapidForm2004

Zur Erfassung von 3D-Modellen am PC steht die Software RapidForm2004 der Firma INUS Technology Inc. zur Verfügung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten die aufgenommenen Modelle zu verbessern, zu verändern, zu vermessen und in verschiedene Formate zu exportieren.

Die Ansteuerung des VI-900 ist durch ein Add-In bereits in die Software integriert. Das Add-In kann den VI-900 ansteuern und die aufgenommenen Daten auslesen. Weiterhin kann das Add-In verschiedene Drehtische ansteuern.

3.2. Entwicklungsumgebung

Die von Atmel bereitgestellte Entwicklungsumgebung besteht aus einem Editor, dem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollständigung und Projektmanagement.

3.3. Terminalprogramme

Als Terminalprogramm zur Kommunikation zwischen Datengeräten über die serielle Schnittstelle steht das Programm "Hypterminal"der Firma Microsoft zur Verfügung.



Im ersten Schritt ging es darum, den Drehtisch mithilfe des Mikrocontrollers um 90° zu drehen.

Die Codelistings sind thematisch zusammen gefasst und gekürzt um die Lesbarkeit und das Verständnis zu gewährleisten. Ein komplettes Codelisting der *main.c* befindet sich im Anhang. Der komplette Code, mit allen Bibliotheken, liegt dem Praxisbericht als CD oder Archiv bei. (TODO: BACKUP ANLEGEN UND CLEANEN!)

4.1. Erste Schritte

Der Mikrocontroller befindet sich auf dem STK 500(siehe Kapitel ??). Dieses bietet grundlegenden Funktionalitäten wie Taster, LEDs, eine Programmierschnittstelle und eine serielle Schnittstelle. Um die Komponenten sinnvoll im Mikrocontroller nutzen zu können müssen dafür Funktionalitäten wie z.B. Bibliotheken bereit gestellt werden oder Register initialisiert werden.

Die folgenden Kapitel beschreiben dieses Bereitstellen der Funktionalitäten.

4.1.1. Taster nutzbar machen

Um die Taster des STK500 im Mikrocontroller nutzen zu können müssen diese entprellt werden.

Im ersten Schritt verband ich die Stiftleiste des PortA mit der Stiftleiste für die Taster.

Das Entprellen der Taster realisierte ich softwareseitig in dem ich die Bibliothek? von Peter Dannegger einband.

Diese habe ich heruntergeladen und in das Projektverzeichnis entpackt.

Mit Zeile 1 des Codelisting?? wird die Bibliothek in das Programm eingebunden.

Die Zeilen 3-10 spiegeln die Funktion zum Initialisieren der Bibliothek wieder.

Nach dem Einbinden der Bibliothek war es möglich Funktionen wie z.B. get_key_press() zu nutzen um den Status der Taster prellfrei auszulesen und diese Information für Entscheidungen im Programm zu verwenden.



Listing 4.1: Taster

```
#include "Debounce.h"
2
  void
          debounce init
                                 (void) {
3
          KEY DDR &= ~ALL KEYS; // configure key port for input
          KEY PORT |= ALL KEYS; // and turn on pull up resistors
          TCCR0B = (1 << CS02) \mid (1 << CS00); // divide by 1024
          TCNT0 = (uint8 t) (int16 t) - (F CPU / 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10
          TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt
9
          sei();
10
11
          (get key press(1 \ll KEY0) \mid\mid get key <math>rpt(1 \ll KEY0))
  if
12
          lcd puts("Betrete Menue!\n");
13
          menu enter(&menu context, &menu main);
14
15
```

4.1.2. LEDs ansteuern

Die LEDs sollen im Programmablauf nutzbar sein.

Dazu verband ich zuerst die Stiftleiste von PortB mit der LED Stiftleiste.

Um LEDs an *PortB* betreiben zu können musste ich die Pins im *Register DDRB* als Ausgänge definieren. Dies geschieht in Zeile 3 des Codelisting ??. Die Bibliothek zum Entprellen der Taster nutzte die Variablen *LED_DDR* und *LED_PORT*. Auch ich nutzte diese Variablen um auf die Register zuzugreifen, da dies eine bessere Übersicht gewährleistet.

Die Werte im 8-Bit Register LED_PORT spiegeln die Spannungen an den Pins des PortB am Mikrocontroller wieder.

Da die LEDs auf dem STK500 mit active-low Logik betrieben werden, muss das jeweilige Bit gelöscht, also auf "0", gesetzt werden damit die LED leuchtet. Um alle Bits in einem Register zu verändern kann das Register mit einem 2-stelligen Hex-Wert(8-Bit) beschrieben werden. In Zeile 4 werden so alle Bits auf "1" gesetzt.

Um ein einzelnes Bit zu verändern, können die Zeilen 5 und 6 verwendet werden. Dabei steht das x in PBX für die x-te Stelle im Register die gesetzt oder gelöscht werden soll.

Es ist damit möglich im Programmablauf einzelne LEDs anzusteuern.

Listing 4.2: LEDs

```
1 #define LED_DDR DDRB
```



4.1.3. LCD ansteuern

Um den aktuellen Status des Motor komfortabel anzeigen zu können und den Mikrocontroller Menü basiertßteuern zu können verwendete ich ein LC-Display.

Die meisten LC-Displays werden auf die selbe Art angesteuert. Hier gibt es fertige Bibliotheken die frei genutzt werden können. Im Projekt entschied ich mich für die von Peter Fleury?.

Dazu lud ich die Bibliothek herunter und entpackte die Dateien lcd.c und lcd.h in das Projektverzeichnis.

Die Bibliothek wird mit #include "lcd.h" eingebunden.

In der *lcd.h* mussten noch die Daten des Displays eingegeben werden(siehe Codelisting ??). Danach kann das Display mit den Befehlen aus Zeile 11–20 angesteuert werden.

Listing 4.3: lcd.h (Auszug)

```
#define LCD CONTROLLER KS0073 0 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073
       controller */
2 #define LCD LINES
                            4
                                 /**< number of visible lines of the display */
3 #define LCD DISP LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display */
4 #define LCD LINE LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */
5 #define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
6 #define LCD START LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
7 #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
8 #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
9 #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
10
11 extern void lcd init(uint8 t dispAttr);
12 extern void lcd clrscr(void);
13 extern void lcd home(void);
extern void lcd gotoxy(uint8 t x, uint8 t y);
15 extern void lcd putc(char c);
16 extern void lcd puts(const char *s);
extern void lcd puts p(const char *progmem s);
18 extern void lcd command(uint8 t cmd);
19 extern void lcd data(uint8 t data);
20 #define lcd puts P( s) lcd puts p(PSTR( s))
```

4.1.4. Serielle Schnittstelle ansteuern

RS-232 ist der Name der am meisten verwendeten seriellen asynchronen Schnittstelle , im Fachjargon auch Übertragungsstandard genannt, um Daten zwischen zwei elektronischen Geräten hin und her zu schicken (im Fachjargon: Datenkommunikation).? Auf dem STK500 ist bereits eine serielle Schnittstelle vorbereitet. Um diese nutzen zu können musste ich den ersten UART des Mikrocontrollers(PortC 3:4) mit der Stiftleiste Rx/Tx auf dem STK500 verbinden.

Eine weitere Schnittstelle baute ich auf einem Steckbrett auf. Diese verband ich mit dem zweiten UART des Mikrocontrollers(PortC 1:2).

Um die Schnittstellen im Mikrocontroller nutzen zu können wird in Listing ?? - Zeile 2 die setbaud.h eingebunden. Zuvor muss noch die Baudrate gesetzt werden. In der Funktion werden die entsprechenden Register im Mikrocontroller gesetzt um die Schnittstellen zu konfigurieren.

Anschließend kann mit der Funktionen uart_put_string() eine Zeichenkette versendet werden. Dabei kann mit der Variable dir die Schnittstelle ausgewählt werden über die gesendet werden soll.

Listing 4.4: RS-232

```
#define BAUD 9600
  #include <util/setbaud.h>
3
  void
         uart init
                               () {
4
         UBRR0H = UBRRH VALUE; // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
         UBRR0L = UBRRL VALUE;
6
         UCSROC = (3 \ll UCSZOO);
         UCSR0B = (1 \ll TXEN0);
                                    //Transmitter Enabled
         UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
10
         UBRR1H = UBRRH VALUE; // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
         UBRR1L = UBRRL VALUE;
12
         UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
13
         UCSR1B = (1 \ll TXEN1);
                                    //Transmitter Enabled
14
         UCSR1B = (1 \ll RXEN1);
                                    // UART RX einschalten
15
16
  void
         uart put charater
                               (unsigned char c, int dir) {
17
         if (dir == D RapidForm) { // To Rapidform
18
                while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
19
                UDR0 = c;
                                      // sende Zeichen
20
21
         }
         else {
                                      // To Stepper
22
                while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
23
```

Cambre Cambre Canter Cambre Ca

4. Aufbau der Arbeit

```
UDR1 = c; // sende Zeichen
25
26
                                   (char *s, int dir) {
27
   void
           uart put string
           while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
28
                   uart put charater(*s, dir);
29
30
                   s++;
           }
31
32
```

4.2. Menü Bibliothek / Autonome Ansteuerung

Der Drehtisch soll leicht und komfortabel vom Mikrocontroller aus angesteuert werden.

Dazu entschied ich mich für eine Menü basierte Steuerung auf dem LC-Display. Im Menü lässt sich mit den Tasten Hoch Runter Ok und Zurück navigieren.

Ich entschied mich für eine Menü Bibliothek basierend auf verketteten Pointer Structs von AVRFreaks?. Diese lud ich herunter und entpackte sie ins Arbeitsverzeichnis.

Danach passte ich die Menüstruktur auf meine Bdürfnisse an und speicherte sie in die Datei mymenu.h.

Außerdem musste der Menü-Bibliothek die Befehle der LCD-Bibliothek in der Datei tinymenu.h bekannt gemacht werden.

Die Zeilen 1–6 des Codelisting ?? dienen zum Einbinden der benötigten Bibliotheken.

Die Zeilen 8-16 zeigen eine vereinfachte Struktur meines Hauptprogramms. Wird ein Taster gedrückt wird dies durch die get_key_press() Funktion, bekannt aus Kapitel??, erkannt und die entsprechende Menü Funktion aufgerufen.

Listing 4.5: Menü

```
#define MCU_CLK F_CPU
#include "tinymenu/spin_delay.h"

#define CONFIG_TINYMENU_USE_CLEAR

#include "tinymenu/tinymenu.h"

#include "tinymenu/tinymenu_hw.h"

#include "mymenu.h"

int main(void) {

while (1) {

if (get_key_press(1 << KEY0)) menu_enter(&menu_context, &menu_main);
```



```
if (get_key_press(1 << KEY1)) menu_prev_entry(&menu_context);</pre>
11
       if (get key press(1 << KEY2)) menu next entry(&menu context);
12
       if (get key press(1 << KEY4)) menu select(&menu context);
13
       if (get_key_press(1 << KEY4)) menu_exit(&menu_context);</pre>
15
16
17
                                         (void *arg, char *name) {
  void
          menu_puts
18
          uart_put_string(arg, D_Stepper);
19
          lcd clrscr();
20
          lcd puts("Send: ");
21
          lcd puts(arg);
22
          lcd_puts("\n");
23
          ms spin(100);
24
25
          //if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
          uart_rx(D_Stepper);
26
          ms spin(1000);
27
28
```

Das folgende Listing zeigt die vollständige Menü Struktur

Listing 4.6: Menü Baum

```
Main Menu
    Bewegen - Rotation
      +90
3
      -90
      +10.000 Schritte
      -10.000 Schritte
6
      Gehe zum Uhrsprung
    Bewegen - Hoehe
      +500000
9
      -500000
10
11
      +1000000
      -1000000
12
      Gehe zum Ursprung
13
    Konfigurieren
14
      Motorstatus
15
      Setze Ursprung
16
      Write to EEPROM
17
      Newline 1
18
      Parameter Auslesen
```

Wird einer der Menüpunkte aufgerufen, wird die im Menüpunkt hinterlegte Funktion mit dem hinterlegten Parameter aufgerufen. Wird ein Befehl ausgewählt wird die Funktion $menu_puts()$ aufgerufen und ihr der zu sendene Befehl übergenen. Diese

sendet dann mit der aus Kapitel ?? bekannten Funktion $uart_puts(arg, dir)$ einen Befehl an die Schrittmotorsteuerung.

Nun kann mit den Tasten Hoch, Runter, Ok und Zurück im Menü Navigiert werden. Ist ein Befehl ausgewählt kann dieser durch Drücken des Ok Knopfes ausgewählt werden. Wird z.B. der Menüpunkt +90 ausgewählt wird die Zeichenkette "M 125000" an die Drehtischsteuerung gesendet. Der Drehtisch dreht sich um 90° gegen den Uhrzeigersinn. (TODO: ZUKUNFT: EINSTELLBARER WINKEL)

4.3. Kommunikation mit RapidForm2004

Nun sollen Befehle die von der PC Software RapidForm2004 zur Drehtischsteuerung gesendet werden empfangen, ausgewertet, in verständlicher Form an die Drehtischsteuerung weiter gegeben werden und die Antwort der Drehtischsteuerung an RapidForm2004 zurück gegeben werden.

4.3.1. Empfangen der Befehle

Befehl empfangen und an Auswertung übergeben.

In der Hauptschleife des Programms wird ständig das Eingangsregister der seriellen Schnittstelle abgefragt(siehe Codelisting ?? Zeile 1–4. Dieses Vorgehen bezeichnet man als *Polling*. Sind Daten im Register vorhanden, wird LED2 eingeschaltet und die Funktion uart_rx() mit dem Parameter D_RapidForm aufgerufen. Dieser bestimmt die Schnittstelle die ausgelesen werden soll und wie der empfangene *String* weiterverarbeitet wird.

Uart_rx() liest dann das das Empfangsregister mit der aus Kapitel ?? bekannten Funktion uart_get_string() aus und schriebt den empfangenen String in die Variable str_rx.

Nun wird

Listing 4.7: RS-232 Empfang



```
else {
10
                   if (Initialized == M UNK){
11
                          lcd puts("Unbekannter Motor!\n");
12
                          //lcd_puts(str_rx);
13
                           Initialized = M_NOTI;
14
15
                   if (Initialized == M NOTI){
16
                           Initialized = switch Motor(str rx);
17
18
                   if (Initialized == M ISEL)
19
                          switch_Isel(str_rx);
20
                   if (Initialized == M CSG)
21
                          switch csg(str rx);
22
                   if (Initialized == M ZETA)
23
                          switch_Zeta(str_rx);
24
                   if (Initialized == M TERMINAL)
25
                          switch Terminal(str rx);
26
           }
27
28
```

4.3.2. Protokolle aus RapidForm

Die Protokolle die RapidForm nutzt um mit den Schrittmotoren zu kommunizieren können leicht mit der Software (TODO: NAME) abgehört werden. Dies hat jedoch den Nachteil das RapidForm erst den nächsten Befehl sendet wenn der erste richtig quittiert wurde. Die Befehle die RapidForm erwartet konnten aus den Betriebsanleitungen der Schrittmotoren entnommen werden. Dies war jedoch auch nicht immer leicht.

Durch Reverse-Engineering konnten alle Befehle und der Antwort die darauf erwartet wird, aus der Executebale ausgelesen werden. Listing ?? zeigt einen Auszug für das Protokoll eines Zeta Schrittmotors. Im Anhang befinden sich alle Protokolle.

Listing 4.8: Protokoll aus Rapidform: Zeta

```
| model "ZETA6104" | port "9600" "n81n" | init "ECHO0\rCOMEXC0\PSET0\rA8\rV8\r" "" | finish "D0\rGO1\rWAIT(1PE<>1)\rRESET\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\" | arot "MA1 D%d\rGO1\rWAIT(1PE<>1)\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\" | home "MA1 D0\rGO1\rWAIT(1PE<>1)\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\" | stop "!S\r" "\r\n>\040\" | stop "!S\r" "\r\n>\040\" | stop "0.00008" "-4500000" | 4500000" | timeout "60"
```



```
firsttimeout "10"
```

4.3.3. Übersetzungs Logik

Das Herzstück der Übersetzungs Software. Für jedes Protokoll muss eine eigene Auswerte Logik geschrieben werden.

4.3.3.1. FindStringInArray Funktion

Zuerst wird eine Auswerte Logik geschrieben die ankommende Strings mit einem übergebenen Array vergleicht und die Arrayposition übergibt. Diese numerische Rückgabe kann dann mittels einer switch/case Struktur ausgewertet werden.

Listing 4.9: Funktion: FindStringInArray

4.3.3.2. Automatische Protokollwahl

Nicht jede Software unterstützt alle Protokolle. Daher wurden alle Protokolle realisiert. Um automatisch fest zu stellen welches Protokoll verwendet wird, wird der erste ankommende Befehl gegen die Initialisierungssequenz der Protokolle geprüft und in einer globalen Variable gespeichert.

Listing 4.10: Funktion: switchMotor

```
int
          switch Motor
                                 (char * str rx) {
          const char* pOptions[] = {
                          "@01",
                                         // 0 - Isel
                          "Q:",
                                         //1 - CSG
                          "ECHO0",
                                         // 2 – Zeta
                          "!Terminal",
                                        // 3 – Terminal ansteuerung!
                         0 };
          switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3)) {
8
                                 // 0 - ISEL
                  return M ISEL;
10
```

Campus Campus RheinAhr

4. Aufbau der Arbeit

```
break:
11
                                  //1 - CSG
12
          case 1:
                  return M CSG;
13
                  break;
          case 2:
                                  //2 – Zeta
15
                  return M_ZETA;
16
17
                                  // 3 — Terminal ansteuerung
18
          case 3:
                  return M_TERMINAL;
19
                  break;
20
21
           default:
                  return M UNK;
22
23
           }
24
```

4.3.3.3. Zeta

Zeta

4.3.3.4. Isel

(TODO: SPLITTEN UND JEDEN ABSCHNITT EINZELN ERKLÄREN!) Auch hier wird wieder ein Array mit möglichen ankommenden Befehlen definiert und der ankommende String gegen dieses Array geprüft. Kommt z.B. die Sequenz "@01än, wird case 3 ausgewählt. Das Display zeigt Init an und sendet die Antwort die RapidForm erwartet zurück.

Die Sequenz "@0Rßteht für eine Statusabfrage. Es wird eine Statusabfrage an die Schrittmotorkarte gesendet und der Status an RapidForm zurück gemeldet.

Listing 4.11: Übersetzungs Logik: Isel

```
void
         switch Isel
                                       (char * str rx) {
          const char* pOptions[] = {
                         "XXXXXXX", // 0 - Reserve
                         "!CLS",
                                       // 1 – LC–Display loeschen
                                       //2 – Test
                         "Test",
                         "@01",
                                       // 3 – Achse auswaehlen
                                       // 4 - Status abfrage
                         "@0R",
                         "@0M",
                                       // 5 – Gehe zu Position MX, +600
                        0 };
10
          int Ret Val = FindStringInArray(str rx, pOptions, 3);
11
         switch (Ret Val) {
12
                        // 0 - Reserve
          case 0:
```

Cambro Ca

4. Aufbau der Arbeit

```
// 1 – LC–Display loeschen
           case 1:
14
                                   //2 – Test
15
           case 2:
                                   // 3 – Achse auswaehlen
           case 3:
16
                   ms_spin(10);
17
                   lcd_puts("Init");
18
                   uart\_put\_string("0\r\n",\,D\_RapidForm);
19
20
                                   // 4 - Status abfrage
21
           case 4:
                   lcd puts("Statusabfrage: \n");
22
                   uart_put_string("A\n", D_Stepper);
23
                   ms spin(50);
24
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
25
                           uart_rx(D_Stepper);
26
                   if (!strcmp(str rx,"0#"))
27
28
                           uart_put_string("0\r\n", D_RapidForm);
                   else {
29
                           lcd puts("Fehlgeschlagen
                                                        n";
30
                           uart put string("1\r\n", D RapidForm);
31
32
                   break;
33
                                   // 5 - Gehe zu Position MX , +600
           case 5:
34
35
                   ms spin(10);
                   char Position [33], Winkel[6];
36
                   memset(Position, '\0', 33);
37
                   memset(Winkel, '\0', 6);
38
                   String zerlegen Isel(str rx, Position, Winkel);
39
                   char Move To[40];
40
                   memset(Move\_To, '\0', 40);
41
                   Move To[0] = 'M';
42
                   Move To[1] = A;
43
                   Move\_To[2] = ', ';
44
                   Move To[3] = ' \setminus 0';
45
                   strcat (Move_To, Position);
46
                   strcat (Move To, "\n");
                   lcd puts("Pos:");
48
                   lcd_puts(Move_To);
49
50
                   uart_put_string(Move_To, D_Stepper);
51
                   ms spin(50);
52
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
53
                           uart_rx(D_Stepper);
54
                   else {
                           break;
56
57
58
```



```
uart_put_string("A\n", D_Stepper);
59
                   ms spin(50);
60
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
61
                           uart_rx(D_Stepper);
62
                   else {
63
                           lcd puts("Keine Bewegung!\n");
64
                   }
65
66
                   while (!strcmp(str_rx,"1\#")){
67
                           uart\_put\_string("A \ n", \ D\_Stepper);
68
                           ms spin(50);
69
                           if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
70
                                   uart_rx(D_Stepper);
71
                                   lcd clrscr();
72
                                   lcd_puts("Gehe zu Winkel: ");
                                   lcd puts(Winkel);
74
                                   lcd puts("\n");
75
                           }
76
77
                           else {
                                   lcd\_puts("Keine Antwort\n");
78
79
80
                           wdt reset();
                   lcd_puts("Winkel: ");
82
                   lcd puts(Winkel);
83
                   lcd puts(" Erreicht\n");
                   uart_put_string("0\r\n", D_RapidForm);
85
                   break;
86
           default:
87
                   lcd puts(str rx);
88
89
           }
90
```

4.3.3.5. Weitere

Es sind weitere Protokolle ansatzweise implementiert. Diese werden im allgemeinen jedoch nicht benötigt da nur das Isel und das Zeta Protokoll ordentlich in der Clientsoftware umgesetzt sind.

4.3.4. Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit zeitkritische Subroutinen auszuführen. Wenn einer der Interrupts ausgelöst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen



und die Entsprechende Interrupt-Service-Routine ausgeführt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der vorherigen Stelle wieder aufgenommen.

ISR dürfen nur sehr wenige Befehle enthalten und müssen innerhalb weniger Clock-Cicles abgeschlossen sein.

Interrupts können z.B. der Überlauf eines internen Timer sein, oder ein externens Signal an einem Pin.

Im Projekt werden externe Interrupts, Timer-Überlauf Interrupts und der Watchdog Interrupt genutzt.

4.3.4.1. Endschalter

Die Endschalter sind über die Schrittmotorkarten und eine Brücke in der Steuerung mit der Mikrocontroller Platine Verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. (TODO: PINS RAUS SUCHEN!) Bei einem Flanken Wechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelöst.

Das Code-Listing ?? zeigt die ISR für die Endschalter.

Listing 4.12: ISR: Endschalter

```
PCMSK3 |= ( 1 << PCINT28 ); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen

PCICR |= ( 1 << PCIE3 ); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen fuer

PCINT30

ISR(PCINT3_vect){ // Endschalter Position erreicht

| lcd_puts("Positive Endschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
| ISR(PCINT2_vect){ // Endschalter Position erreicht
| lcd_puts("Negative Endschalter Position Erreicht!");
| LED_PORT ^= (1 << LED3);
```

4.3.4.2. Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob das Watchdog Bit gesetzt ist und anschließend zurück gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Dies kann mit der wdt_reset() Funktion realisiert werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurückgesetzt. (TODO: Inverse Logik?) Dies geschieht z.B. bei nicht geplanten Endlosschleifen.

Wahlweise kann kurz vor dem Reset noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden.



Im Projekt wird in der ISR die Fehler LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben. Siehe hierzu auch Listing ?? Zeilen 12-15.

Listing 4.13: Watchdog

```
#include <avr/wdt.h>
  void init WDT(void) {
       cli ();
4
      wdt_reset();
      WDTCSR \mid = (1 \ll \text{WDCE}) \mid (1 \ll \text{WDE});
6
      WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
      //WDTCSR = 0x0F;\,//Watchdog\;Off
9
      sei();
10 }
11
12 ISR(WDT_vect){
                                      // Watchdog ISR
      LED_PORT &= ^{\sim}(1 << \text{LED4}); // \text{LED5} einschalten}
13
      lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
14
15 }
```



5. Probleme und Lösungen

5.1. Entwicklungsumgebungen

5.2. Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontrollers verändern lässt.

Im Projekt wurden folgende Fuses problematisch.

- JTAGEN Ist dieses Fusebit gesetzt, werden 4 Pins des PortB genutzt um den Mikrocontroller zu debuggen und können nicht anders genutzt werden. Hardware Debugging bietet viele Vorteile. Diese wurden im Projekt jedoch nicht genutzt da PortB für die LEDs genutzt wurde.
- WDTON Ist dieses Fusebit gesetzt läuft der Watchdog Timer immer mit. Wird der Watchdog dann nicht regelmäßig zurückgesetzt startet der Mikrocontroller ständig neu.
- CKDIV8 Teilt den Systemtakt des Mikrocontroller durch 8. Dies ist Energiesparender. Der geringere Takt muss in F_CPU angepasst werden da sonst zeitkritische Prozesse mit der falschen Geschwindigkeit ablaufen.
- **CKOUT** An PortB wird an einem Pin der Systemtakt ausgegeben. Dieser kann dann leicht mit einem Frequenz-Messgerät überprüft werden. Der Pin kann dann jedoch nicht anderweitig genutzt werden.
- CKSELX Über diese 4 Bits kann der Systemtakt eingestellt werden.

Tabelle 5.1.: Fuses

OCDEN	On Chip Debugging
JTAGEN	Hardware Debugging

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



5. Probleme und Lösungen

Serial Program and Data Downloading
Watchdot Timer always on
EEPROM memory is preserved through the Chip Erase
Select Boot Size
Select Boot Size
Select Reset Vector
Divide clock by 8
Clock output
Select start-up time
Select start-up time
Select Clock source

6. Fazit und Zukunft



6. Fazit und Zukunft

6.1. Fazit

(TODO: FAZIT SCHREIBEN!)



Literaturverzeichnis

Atm 2011

ATMEL (Hrsg.): ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Complete. San Jose, CA 95131, USA: Atmel, 06 2011 2.6

Atmel 2012a

ATMEL: ATmega324A- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.4

Atmel 2012b

ATMEL: ATmega8515- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8515.aspx. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.4

V9141 2001

RS (Hrsg.): Schrittmotor-Platine mit integriertem Treiber. Mörfelden-Walldorf: RS, 03 2001 A.1

Wikipedia 2012a

```
WIKIPEDIA: Daisy chain — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_chain&oldid=98475104.
Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 2
```

Wikipedia 2012b

```
WIKIPEDIA: Stiftleiste — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiftleiste&oldid=99052435.
Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012]
```

Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht:

Übersetzen von Schrittmotorprotokollen Entwurf eines Hardwareübersetzers

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Remagen, den 23. Februar 2012

1. Dielman

JOHANNES DIELMANN



A. Anhang

C nhAniehR

A. Anhang

A.1. Schritt für Schritt Anleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung zum vollständigen Scannen und exportieren eines 3D-Objektes.

A. Anhang

A.2. Protokoll der Schrittmotorkarte

Tabelle A.1 zeigt den ASCII Befehlssatz der Schrittmotorkarte.

_A	Motorstatus liefern
_C n	konstante Geschwindigkeit einstellen
_D n	Bezugswert definieren
_E n	Motorstrom einstellen
_F	Standardeinstellungen aktivieren
_H	Sanfter stop
_I	4-Bit-Eingang lesen
_J jdss	Joystickparameter einstellen
_L n	lokalen Modus aktivieren/beenden
_M n	n Schritte ausführen
_MA n	zu n bewegen
_MC n	mit konstanter Geschwindigkeit bewegen
_MCA n	MA mit konstanter Geschwindigkeit
_MCL n	MC zu Endschalterposition
_ML n	zur Endschalterposition bewegen
_N n	Zeilenvorschub (LF, hex. 0A) einfügen/löschen
_O n	n an 4-Bit-Ausgang senden
_P nnnn	Motorparameter einstellen
_Q	Parameter in EEROM speichern
_R n	Mikroschritteilung einstellen
_RL	Endschalterwerte lesen
_RS	verbleibende Schritte lesen
_S	Nothalt
_T n	Eingang n auslösen
_W	Position anfordern

Tabelle A.1.: ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung V9141 [2001] Der "_" wird mit der anzusteuernden Kartennummer ersetzt. Dabei wird von 1 aufwärts gezählt. Bei der ersten Karte kann die Nummer weggelassen werden.

A.3. Technische Daten VI-910

Die Technischen Daten beziehen sich auf den VI-910. Dies ist das Nachfolgemodell. Die meisten Daten sollten jedoch ähnlich sein.

Tabelle A.2.: Technische Daten - VI-910

Modellbezeichnung	Optischer 3D-Scanner VI-910				
Messverfahren	Triangulation durch Lichtschnittverfahren				
Autofokus	Autofokus auf Objektoberfläche (Kontrastverfahren);				
Autolokus	aktiver AF				
Objektive	TELE Brennweite f=25mm				
(wechselbar)	MITTEL: Brennweite f=14 mm				
(wechseldar)	WEIT: Brennweite f=8mm				
Messabstand	0,6 bis 2,5m (2m für WIDE-Objektiv)				
Optimaler Messabstand	0,6 bis 1,2m				
Laserklasse	Class 2 (IEC60825-1), Class 1 (FDA)				
Laser-Scanverfahren	Galvanisch-angetriebener Drehspiegel				
Messbereich in	111 bis 463mm (TELE),				
X-Richtung (anhängig	198 bis 823mm (MITTEL),				
vom Anstand)	359 bis 1.196mm (WEIT)				
Messbereich in Y-	83 bis 347mm (TELE),				
Richtung (abhängig	148 bis 618mm (MITTEL),				
vom Abstand)	269 bis 897mm (WEIT)				
Messbereich in Z-	40 bis 500mm (TELE),				
Richtung (abhängig	70 bis 800mm (MITTEL),				
vom Abstand)	110 bis 750mm (WEIT/Modus FINE)				
	$X: \pm 0.22 mm, Y: \pm 0.16 mm, Z: \pm 0.10 mm zur Z-$				
Genauigkeit	Referenzebene (Bedingungen: TELE/Modus FINE ,				
	Konica Minolta Standard)				
Aufnahmezeit	0,3s (Modus FAST), 2,5s (Modus FINE), 0,5s (CO-				
11dillidilliloZcit	LOR)				
Übertragungszeit zum	ca. 1s (Modus FAST) oder 1,5s (Modus FINE)				
Host-Computer	50. 15 (Modus 11151) 5001 1,05 (Modus 11111)				
Scanumgebung, Be-	500 lx oder geringer				
leuchtungsbedingungen	900 11 9001 90111901				

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN



Cam bread RheinAhr

A. Anhang

	3D-Daten: 1/3CCD-Bildsensor (340.000 Pixel) Farb-						
Aufnahmeeinheit	daten: Zusammen mit 3D-Daten (Farbtrennung durch						
	Drehfilter)						
Anzahl aufgenommener	3D-Daten: 307.000 (Modus FINE), 76.800 (Modus						
Punkte	FAST) Farbdaten: 640 × 480 × 24 Bit Farbtiefe						
	3D-Daten: Konica Minolta Format, (STL, DXF, OBJ,						
Augrahafannat	ASCII-Punkte, VRML; Konvertierung in 3D-Daten						
Ausgabeformat	durch Polygon Editing-Software / Standardzubehör)						
	Farbdaten: RGB 24-Bit Rasterscan-Daten						
Speichermedium	Compact Flash Memory Card (128MB)						
	3D- und Farbdaten (kombiniert): 1,6MB (Modus						
Dateigrößen	FAST) pro Datensatz, 3,6MB (Modus FINE) pro Da-						
	tensatz						
Monitor	$5.7LCD (320 \times 240 Pixel)$						
Datenschnittstelle	SCSI II (DMA-Synchronübertragung)						
C.	Normale Wechselstromversorgung, 100V bis 240 V (50						
Stromversorgung	oder 60 Hz), Nennstrom 0,6 A (bei 100 V)						
Abmessungen (B x H x	010 410 071						
T)	$213 \times 413 \times 271 \text{mm}$						
Gewicht	ca. 11kg						
Zulässige Umgebungs-	10 bis 40°C; relative Luftfeuchtigkeit 65% oder niedri-						
bedingungen (Betrieb)	ger (keine Kondensation)						
Zulässige Umgebungs-	10 his 50°C relative I uftfoughtinhait 9507 - June						
bedingungen (Lage-	-10 bis 50°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder nied-						
rung)	riger (bei 35°C, keine Kondensation)						

A. Anhang

A.4. Verwendete Software

Hier ist die verwendete Software aufgelistet. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt. (TODO: ÜBERARBEITEN!!!)

• RapidForm2004

INUS Technology, Inc.

Website: http://www.rapidform.com

• AVRStudio 5

Atmel

Website: http://www.atmel.com/

• Eclipse

Eclipse mit CDT und AVRPlugin Website: http://www.eclipse.org/

• AVRDude

Prorammer

(TODO: WEITERE?!)

- Blender
- Texmaker
- LaTeX
- GIT
- Inkscape

A.5. Verwendete Hardware

• VI-900

Minolta

Website: http://www.konicaminolta.eu/de/messinstrumente/produkte/3d-messtechnik/beruehrungsloser-3d-scanner/vi-910/einfuehrung.html

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang

• ATMega 324A

Atmel

Website: http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx

• STK500

Atmel

Website: http://www.atmel.com/tools/STK500.aspx

• AVRISP mkII Atmel

Website: http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx