List of Figures

3.1	Blick auf den Arbeitsaufbau
3.2	VI-900 - Kamera oben, Lasertriangulator unten
3.3	Prinzip: Laser-Triangulation
3.4	Drehtisch
3.5	Ansteuerung im 19"-Rack 6
3.6	Block Diagramm: Mikrocontroller ATmega324A[?] 8
3.7	Schemazeichnung eines STK500[?]
5.1	Stromverbinder - Y-Kabel[?]
5.2	Motor- und Endschalterverkabelung
5.3	Endschalterverkabelung
5.4	Schaltplan fr die zweite serielle Schnittstelle [?] 23
5.5	Schema der Kommunikation
5.6	Schaltplan
5.7	Platinenlayout
5.8	19"-Einschub

List of Tables

3.1	Komponenten im Aufbau	2
5.1	Motor- und Endschalterverkabelung	22
6.1	Fuses	36

Codeverzeichnis

Code/Hinweis.c
5.1 Taster
5.2 LEDs
5.3 lcd.h (Auszug)
5.4 RS-232
5.5 Befehlssatz aus Rapidform: Isel
5.6 Men
5.7 Men Baum
5.8 RS-232 Empfang
5.9 FindStringInArray()
5.10 switchStepper()
5.11 RS-232 Empfang - RapidForm2004
5.12 Funktion: uart rx()
5.13 Funktion: switch Motor()
5.14 bersetzungs Logik fr einen Isel-Motor
5.15 case 3: Initialisierung
5.16 case 4: Statusabfrage
5.17 case 5: Rotation
5.18 Funktion: string zerlegen Isel()
6.1 ISR: Endschalter
6.2 Watchdog

Hinweise zum Dokument

 $\begin{tabular}{ll} \hline Fachbegriffe & werden blau hinterlegt. \\ \hline Eigennamen & werden kursiv dargestellt. \\ \hline {\tt Code-Fragmente} & werden gelb hinterlegt. \\ \hline \end{tabular}$

//Quelltext wird in diesen Codelistings dargestellt.

Der komplette Quelltext fr den Mikrocontroller, der Quelltext fr diese Dokumentation, die Dokumentation selbst und weitere Bilder knnen unter https://github.com/JoeD84/Praxisprojekt abgerufen werden.

Einleitung

Ein 3D-Laserscanner bietet vielfltige Mglichkeiten und Einsatzgebiete. Die Haupt-einsatzgebiete finden sich in der Bauteileprfung, der Erstellung von Finite-Elemente-Daten in Verbindung mit Bauteilanalyse, der Erstellung von 3D-Daten, der Kontrolle von Zubehrteilen und dem Reverse-Engineering.

Im Besitz der Fachhochschule Koblenz befindet sich ein komplettes 3D-Lasererfassungssystem. Dazu gehren eine Erfassungssoftware, ein 3D-Laserscanner und ein Drehtisch. Bisher mssen fr eine Aufnahme, alle Komponenten zueinander passen. Der Drehtisch in diesem System ist jedoch ein Eigenbau der Fachhochschule Koblenz und die darin verbaute Drehtischsteuerung nicht kompatibel zu denen, von der Erfassungssoftware untersttzten, Drehtischsteuerungen. Mittels eines Mikrocontrollers soll der vorhandene Aufbau so erweitert werden, dass der Drehtisch von der Software angesteuert werden kann und so der volle Umfang des Systems nutzbar gemacht werden. Dabei sind folgende Aufgaben zu realisieren. Die Hhenverstellung des Drehtisches soll genutzt werden knnen und die verbauten Endschalter ihre vorhergesehene Funktion erfllen. Der Mikrocontroller soll sich mit mehreren Tastern bedienen lassen und ber ein LC-Display verfgen, welches den aktuellen Status anzeigt. Mit einer Schritt-fr-Schritt-Anleitung soll es auch fr Studenten und Mitarbeiter der Fachhochschule mglich sein, schnell und einfach eine Aufnahme durchzufhren. Die Daten dieser Aufnahme sollen exportiert und in z.B. CAD-Anwendungen nutzbar sein.

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich im Wesentlichen in die Vorstellung der vorhandenen Hard- und Software, dem chronologischen Arbeitsablauf whrend des Projektes, ein Kapitel das Probleme und deren Lsungen aufzeigt, in ein Fazit und mgliche zuknftige Verbesserungen. Im Anhang befindet sich eine Schrittfr-Schritt-Anleitung die es Laien ermglicht 3D-Modelle aufzunehmen und zu exportieren.

Vorstellung der vorhandenen Hardware

Die Hardware besteht im Wesentlichen aus den Komponenten in Abbildung 3.1.



Figure 3.1: Blick auf den Arbeitsaufbau

Table 3.1: Komponenten im Aufbau

1	Computer
2	3D-Laserscanner VI-900
3	Ansteuerung fr den Drehtisch
4	Drehtisch
5	Zu scannendes Objekt (Kalibrierblech)

3.1 Computer

Zur Verfgung steht ein IBM kompatibler x86 Standard PC mit einer SCSIund einer RS-232-Schnittstelle . Auf diesem ist die Erfassungssoftware *Rapid-Form2004* [??] installiert. Die SCSI Schnittstelle wird zur Kommunikation mit dem 3D-Laserscanner und die RS-232-Schnittstelle zur Kommunikation mit einer Schrittmotorsteuerung genutzt.

3.2 3D-Laserscanner VI-900

Der 3D-Laserscanner VI-900 der Firma Konica Minolta [??] besteht, wie auf Abbildung 3.2 zu sehen, aus einer Kamera und einem Lasertriangulator. Das System lsst sich ber eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gert auch auf der Rckseite bedient werden. Aufgenommene Daten knnen auf einer CF-Karte gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die direkte Ansteuerung via SCSI genutzt.

Der VI-900 digitalisiert Objekte durch ein Laser-Lichtschnittverfahren. Das vom Objekt reflektierte Licht wird von einer CCD-Flchenkamera erfasst, nach Ermittlung der Distanzwerte (Z-Achse) mittels Laser-Triangulation werden die 3D-Daten erstellt. Der Laserstrahl wird mit Hilfe eines hochprzisen galvanischen Spiegels ber das Objekt projiziert, pro Scan werden 640 x 480 Einzelpunkte erfasst.[?]

Die Technischen Daten befinden sich im Anhang in Tabelle??

3.2.1 Lasertriangulator Prinzip

Ein Lasertriangulator besteht, wie in Abbildung 3.3 zu sehen, aus einem Laser, einem Linsensystem und im einfachsten Fall, aus einer Pixeldetektorzeile. Der Laser strahlt auf ein Objekt und je nach Entfernung des Objektes wird das Streulicht unter einem anderen Winkel zurckgestrahlt. Das Streulicht wird durch die Linsen auf den Pixeldetektor abgebildet. ber die Position des Laserspots auf dem Pixeldetektor lsst sich auf die Entfernung des Objektes schlieen.



Figure 3.2: VI-900 - Kamera oben, Lasertriangulator unten




Figure 3.3: Prinzip: Laser-Triangulation

3.3 Drehtisch und Ansteuerung

3.3.1 Drehtisch

Der Tisch in dem der Drehtisch verbaut ist, ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus Remagen. Er besteht aus einer massiven Edelstahlarbeitsplatte, welche auf 4 Fen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch(siehe Abbildung 3.4). Er ist auf einem Schienensystem gelagert. Mit dem Schienensystem kann der Drehtisch in der Vertikalen positioniert werden. Mit einem Schrittmotor Isst sich der Drehtisch zustzlich in der Hhe verstellen. Die Hhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist fr die Drehung des Tisches zustndig. Der Tisch ist ber ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das berset-

zungsverhltnis des Getriebes betrgt 1:50.



Figure 3.4: Drehtisch

3.3.2 Spannungsversorgung

Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespeist. Die Logikbausteine werden mit 5V gespeist, zustzlich werden die Schrittmotorkarten mit 12V fr die Schrittmotoren gespeist. Die Kabel sind direkt an die Verbindungsleisten geltet. Dies verhindert das einfache Ausbauen der Spannungsversorgung und die einfache Erweiterung um neue Einschubkarten.

3.3.3 Schrittmotoren

Fr die Rotation kommt der Schrittmotor 440-458 der Firma R+S zum Einsatz. Dieser hat einen Schrittwinkel von 1,8, eine Haltedrehmoment von 500mNm, wird mit 8-Drahtleitung verschaltet und mit 12V Gleichspannung versorgt. Aus dem Schrittwinkel ergeben sich 200 Schritte pro Umdrehung. Diese werden mit einem Harmonic-Drive-Getriebe , mit einer bersetzung von 500:1, auf 100.000 Schritte pro Umdrehung erhht.

Fr die Hhenverstellung wird der Schrittmotor 440-420, ebenfalls von der Firma R+S, verwendet. Dieser hat auch einen Schrittwinkel von 1,8, hat jedoch ein Haltemoment von 70mNm, wird in 6-Drahtleitung verschaltet und mit 5V Gleichspannung gespeist. Dieser ist mit einer bersetzung von 5:1 und einem Schneckengetriebe mit dem Drehtisch verbunden.

3.3.4 Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung fr die Schrittmotoren sind als 19"-Einschbe realisiert, siehe Abbildung 3.5 links. Fr jeden Schrittmotor wird ein Einschub bentigt. Die Einschbe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern. Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt ber einen vorgegeben ASCII ¹ Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel ??. Es knnen zwei oder mehr Karten als Daisy-Chain ² in Reihe geschaltet werden.

Zu Beginn des Projekts war nur die erste Schrittmotorsteuerung vorbereitet.



Figure 3.5: Ansteuerung im 19"-Rack

 $^{^1\}mathrm{Der}$ American Standard Code for Information Interchange (ASCII, alternativ US-ASCII, oft [ski] ausgesprochen) ist eine 7-Bit-Zeichenkodierung[?]

²Als Daisy Chain (englisch, wrtlich Gnseblmchenkette) bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik).[?]

3.3.5 Motorverkabelung

Die Schrittmotoren bentigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel fr den Schrittmotor, der fr die Rotation zustndig ist, war bereits gefertigt. Ein Kabel zwischen Schrittmotor und Schrittmotorkarte zur Hhenverstellung und fr die Endschalter war nicht vorhanden und wurde im Verlauf des Projekts gefertigt.

3.3.6 Endschalter

Die Schrittmotorkarten untersttzen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nhert. Dies verhindert eine Beschdigung des Aufbaus.

Im Aufbau sind bereits induktive Endschalter der Firma *Pepperl+Fuchs* verbaut. Diese werden durch einen Metallstutzen ausgelst. Dieser ist jedoch schlecht positioniert oder ungengend lang. Wrde der Drehtisch ber seine Grenzen hinaus in der Hhe verstellt werden, wrden die Endschalter nicht rechtzeitig ausgelst werden und der Aufbau wrde beschdigt werden.

3.4 Mikrocontroller

Ein Mikrocontroller besteht, wie in Abbildung 3.6 zu sehen, aus CPU, Flash-Speicher, EEPROM, Registern, Ports und mehreren Peripherie-Funktionen wie z.B. Timern, ADC, DAC und seriellen Schnittstellen. Fr unterschiedliche Aufgaben knnen unterschiedliche Mikrocontroller verwendet werden, welche sich in ihrem Funktionsumfang unterscheiden.

Besonders Wichtig im Mikrocontroller sind die sogenannten Register. Dieses sind spezielle, meist 8-Bit breite, Abschnitte im Speicher. Sie reprsentieren Werte und Einstellungen im Mikrocontroller. Diese knnen beschrieben und ausgelesen oder nur ausgelesen werden. Durch das Auslesen oder Beschreiben der Register kann der Mikrocontroller mit internen und externen Komponenten interagieren. Die Register die zur externen Kommunikation dienen werden als Ports bezeichnet.

Es stand ein ATmega8515 [?] im DIL-Gehuse zur Verfgung. Dieser hatte 8 Kbyte Flash, drei externe Interrupts, eine serielle Schnittstelle und konnte mit bis zu 16 MHz betrieben werden. Dieser war geeignet um sich mit den speziellen Eigenheiten der Mikrocontroller Programmierung vertraut zu machen.

3.4.1 Entwicklerboard STK500

Um den Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu berprfen, wird das Entwicklerboard STK500[??], wie auf Abbildung 3.7 zu sehen, verwendet. Das Board enthlt mehrere Mikrocontroller-Steckpltze, 2 serielle Schnittstellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, eine ISP 3 Programmierschnittstelle

³In System Programmer




Figure 3.6: Block Diagramm: Mikrocontroller ATmega324A[?]

und mehrere Jumper zum Konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die Eine zur Programmierung des Mikrocontrollers verwendet werden. Die Andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

Auf dem Board stehen f
nf 10 polige Stiftleisten zur Verfgung. Diese sind direkt mit den Ein- und Ausgabe Pins, den sogenannten
 Ports, des Mikrocontroller verbunden und k
nnen ber Flachbandkabel mit Hardwarekomponenten wie z.B. Taster, LED, LC-Displays oder seriellen Schnittstellen verbunden werden.

3.4.2 AVRISP mkII

Der $AVRISP\ mkII$ [??] ist ein USB-basierter In-System-Programmer . Dieser kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden.

Die bertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich hher als die der seriellen Schnittstelle. Der AVRISP mkII lsst sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschlieen.




Figure 3.7: Schemazeichnung eines STK500[?]

3.4.3 MAX232

Um die serielle Schnittstelle am Mikrocontroller nutzen zu k
nnen, m
ssen die Spannungspegel auf die des RS-232 Standards gewandelt werden. Dazu befindet sich auf dem STK500 der Pegelwandler MAX232. Dieser wandelt die Spannungspegel des Mikrocontrollers (typ. 0 V – 5 V TTL 4) auf die Spannungspegel des RS-232 Standards (typ. -12 V – +12 V).

 $^{^4}$ Transistor-Transistor-Logik

Vorstellung der vorhandenen Software

4.1 RapidForm2004

Zur Erfassung von 3D-Modellen am PC steht die Software RapidForm2004 [??] zur Verfgung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Mglichkeiten die aufgenommenen Modelle zu verbessern, zu verndern, zu vermessen und in verschiedene Formate zu exportieren. Mittels eines Add-In kann der VI-900 angesteuert und aufgenommenen Daten ausgelesen werden. Weiterhin kann das Add-In ber eine RS-232-Schnittstelle verschiedene Drehtische ansteuern.

4.2 Entwicklungsumgebung

Die von Atmel bereitgestellte Entwicklungsumgebung AVR Studio 5[??] besteht aus einem Editor, einem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollstndigung und Projektmanagement. Der Compiler bersetzt den Quelltext in einen maschinenlesbaren Code und die Programmiersoftware kann diesen auf einen Mikrocontroller spielen.

4.3 Terminalprogramme

Zur Kommunikation ber die RS-232-Schnittstelle steht das Programm Hypterminal[??] zur Verfgung. Dieses wurde im Verlauf des Projekts durch das wesentlich umfangreichere Open Source Programm Putty[??] abgelst.

Zeitlicher Arbeitsablauf

Dieses Kapitel spiegelt den chronologischen Ablauf des Projektes wieder und zeigt die Schritte auf, die notwendig waren um den Mikrocontroller so zu programmieren, dass dieser die Kommunikation zwischen RapidForm2004 und der vorhandenen Schrittmotorkarte ermglicht. So das er sozusagen als bersetzer fr die unterschiedlichen Befehlsstze von RapidForm2004 und dem der Schrittmotorkarte fungiert. Kapitel 5.1 beschreibt die Programmierung des Mikrocontrollers, welche die notwendigen Grundvoraussetzungen fr dieses Projekt schafft. Das Ziel dieser Programmierung besteht darin die geforderten Komponenten, LEDs, LC-Display, Taster und serielle Schnittstellen im Mikrocontroller nutzbar zu machen.

Kapitel 5.2 beschreibt die Erarbeitung der Befehlsstze die die Software Rapid-Form2004 enthlt um mit den von ihr untersttzten Schrittmotorkarten zu kommunizieren. Auch der Befehlssatz zur Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und der Schrittmotorkarte wird beschrieben.

Kapitel 5.3 beschreibt wie der Mikrocontroller diesen Befehlssatz fr die Kommunikation mit der vorhandenen Schrittmotorkarte nutzt.

Kapitel 5.4 gibt die Schritte zur Entwicklung und Verbesserung der Hardware, um diese so zu erweitern, dass sie den Vorgaben entspricht, wieder.

Kapitel 5.5 erlutert die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und RapidForm2004.

Kapitel 5.6 beschreibt, wie die vorherigen Kapitel zusammenspielen, sodass eine reibungslose Kommunikation zwischen RapidForm2004 und der vorhandenen Schrittmotorkarte mglich ist.

Kapitel 5.7 beschreibt dann das Erstellen des Platinenlayouts und das Fertigen des Einschubs.

5.1 Bereitstellen grundlegender Funktionalitten

Im ersten Schritt ging es darum, den Mikrocontroller so zu programmieren, dass dieser die fr dieses Projekt grundlegenden Funktionalitten bereitstellen kann.

Der Mikrocontroller befand sich vorerst auf dem STK500 (siehe Kapitel 3.4.1). Um dessen Komponenten im Mikrocontroller nutzen zu knnen, mssen dafr Register initialisiert werden oder Funktionalitten wie z.B. Bibliotheken fr das LC-Display bereit gestellt werden.

Die folgenden Kapitel beschreiben den Programmcode, der notwendig ist um diese Funktionalitten bereitzustellen.

5.1.1 Taster

Um die Taster des STK500 im Mikrocontroller nutzen zu knnen m
ssen diese mit dem Mikrocontroller verbunden und entprellt¹ werden.

Dazu muss die Stiftleiste von *PortA* mit der Stiftleiste fr die Taster verbunden werden. Das Entprellen der Taster wird softwareseitig realisiert. Dies bietet sich bei einem Mikrocontroler an. Dazu gibt es vorgefertigte Bibliotheken die genutzt werden knnen. Im Projekt wurde die Bibliotheken Debounce.h [?] von Peter Dannegger genutzt. Sie ist sehr komfortabl und funktionsreich und basiert auf Timer-Interrupts. Um sie zu nutzen wird die Datei Debounce.h in das Projektverzeichnis kopiert und mit Zeile 1 des Codelisting 5.1 in das Programm eingebunden. Die Zeilen 2-10 spiegeln die Funktion zum Initialisieren der Bibliothek wieder. Diese Zeilen mssen auf den jeweils verwendeten Mikrocontroller angepasst werden.

Durch die Verwendung der Bibliothek ist es mglich Funktionen wie z.B. get_key_press() zu nutzen um den Status der Taster prellfrei auszulesen und diese Information fr Entscheidungen im Programmablauf zu verwenden.

Listing 5.1: Taster

```
#include "Debounce.h"
                                                   // Taster entprellen
                                   (void) {
           debounce_init
                                                   // Taster entprellen
            KEY_DDR &= ~ALL_KEYS;
                                                  // configure key port for input
                                                  // and turn on pull up resistors
            KEY\_PORT \mid = ALL\_KEYS;
            TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024
            // preload for 10ms
            TCNT0 = (uint8_t) (int16_t) - (F_CPU / 1024 * 10 * 10e - 3 + 0.5);
            TIMSK0 = 1 << TOIE0;
                                                  // enable timer interrupt
            sei();
                                                  // global enable Interrupts
10
    if (get_kev_press(1 << KEY4))
11
           menu_select(&menu_context);
                                                  // Aktuellen Menuepunkt auswaehlen
```

5.1.2 LEDs

LEDs sollen im Programmablauf genutzt werden knnen, um z.B. Fehler zu signalisieren.

Dazu muss zuerst die Stiftleiste von PortB mit der LED Stiftleiste des STK500

¹Als Prellen bezeichnet man das ungewollte mehrfache Schalten eines mechanischen Schalters bei einem einzelnen Schaltvorgang.

verbunden werden. Um LEDs an *PortB* betreiben zu knnen mssen die entsprechenden Pins im Register DDRB als Ausgnge definiert werden. Dies geschieht in Zeile 1 des Codelisting 5.2. Die Bibliothek zum Entprellen der Taster nutzt die Variablen LED_DDR und LED_PORT. Diese Variablen werden auch hier genutzt um auf die Register zuzugreifen. Dies gewhrleistet eine bessere bersicht. Die Werte im 8-Bit Register LED_PORT spiegeln die Spannungen an den Pins des *PortB* am Mikrocontroller wieder. Da die LEDs auf dem STK500 mit active-low-Logik betrieben werden, muss das jeweilige Bit gelscht, also auf "0", gesetzt werden damit die LED leuchtet. Um alle Bits in einem Register zu verndern kann das Register mit einem 2-stelligen Hex-Wert (8-Bit) oder einem 8 stelligen binren Bitmuster beschrieben werden. In Zeile 2 werden alle Bits mit dem Hex-Wert 0xFF auf "1" gesetzt und somit alle LEDs ausgeschaltet. Um ein einzelnes Bit zu verndern, knnen die Anweisungen in den Zeilen 3 und 4 verwendet werden. Dabei steht das "X" in *PBX* fr die x-te Stelle im Register die gesetzt oder gelscht werden soll.

Es ist damit mglich im Programmablauf einzelne LEDs anzusteuern.

Listing 5.2: LEDs

```
LED_DDR = 0xFF; // LED Port Richtung definieren (Ausgang)
LED_PORT = 0xFF; // LEDs ausschalten

LED_PORT &= ~((1 << PBX)); // loescht Bit an PortB - LED an

LED_PORT |= ((1 << PBX)); // setzt Bit an PortB - LED aus
```

5.1.3 Ansteuerung des LC-Display

Um den aktuellen Status des Motor komfortabel in Textform anzeigen zu knnen und die Schrittmotorkarte *menbasiert* ansteuern zu knnen wird ein LC-Display verwendet. Das verwendete Display ist alpha numerisch und kann 4x20 Zeichen anzeigen.

Die meisten LC-Displays werden auf die gleiche Weise angesteuert. Hier gibt es fertige Bibliotheken die frei genutzt werden knnen. Im Projekt wurde die Bibliothek von Peter Fleury [?] verwendet. Die Bibliothek wird heruntergeladen und die Dateien lcd.c und lcd.h in das Projektverzeichnis entpackt. Die Bibliothek wird mit #include ''lcd.h'' eingebunden. In der lcd.h mssen dann noch die Daten des Displays eingegeben werden (siehe Codelisting 5.3 Zeilen 2–10).

Danach kann das Display im Programm mit den Befehlen aus Zeile 12–21 angesteuert werden.

Listing 5.3: lcd.h (Auszug)

```
/**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */

#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0

#define LCD_LINES 4 /**< number of visible lines of the display */

#define LCD_DISP_LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display

*/

#define LCD_LINE_LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */

#define LCD_START_LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
```

```
/**< DDRAM address of first char of line 2 */
    #define LCD_START_LINE2 0x40
    #define LCD_START_LINE3 0x14
                                           /**< DDRAM address of first char of line 3 */
    #define LCD_START_LINE4 0x54
                                           /**< DDRAM address of first char of line 4 */
9
    #define LCD_WRAP_LINES 1
                                           /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line
10
    // Funktionen zum Ansteuern des Displays:
11
12
    extern void lcd_init (uint8_t dispAttr);
    extern void lcd_clrscr (void);
13
    extern void lcd_home(void);
14
    extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
15
    extern void lcd_putc(char c);
16
    extern void lcd_puts(const char *s);
17
    extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);
18
    extern void lcd_command(uint8_t cmd);
    extern void lcd_data(uint8_t data);
20
    #define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))
```

5.1.4 RS-232-Schnittstelle

RS-232 ist der Name der am hufigsten verwendeten seriellen Schnittstelle um Daten zwischen zwei elektronischen Gerten hin und her zu senden. [?] Auf dem STK500 ist bereits eine serielle Schnittstelle vorbereitet. Um diese nutzen zu knnen, mssen die Pins 3 und 4 des PortC (erster UART) des Mikrocontrollers mit der Stiftleiste Rx/Tx auf dem STK500 verbunden werden. Eine weitere Schnittstelle wurde auf einem Steckbrett aufgebaut. Diese wurde mit den Pins 1 und 2 des PortC (zweiter UART) des Mikrocontrollers verbunden. Um die Schnittstellen im Mikrocontroller nutzen zu knnen mssen diese noch durch setzen von Bits in den entsprechenden Registern des Mikrocontrollers aktiviert werden.

Das Codelisting 5.4 teilt sich in 4 wesentliche Bereiche:

- Zeilen 1 2: Setzen der Baudrate und einbinden der bentigten Bibliotheken.
- Zeilen 3 17: Initialisieren der Schnittstellen durch setzen der richtigen Bits in den entsprechenden Registern.
- Zeilen 18 35: Funktionen zum Senden von Daten
- Zeilen 36 65: Funktionen zum Empfangen von Daten

Listing 5.4: RS-232

```
#define BAUD 9600
                                // BAUD Rate definieren
   #include <util/setbaud.h>
2
                                // UART Funktionen
   // UART Initialisieren
3
   void
           uart\_init
           // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
5
          UBRR0H = UBRRH_VALUE;
6
          UBRR0L = UBRRL_VALUE;
7
          UCSROC = (3 \ll UCSZOO);
```

```
//Transmitter Enabled
           UCSR0B = (1 \ll TXEN0);
9
           UCSR0B = (1 \ll RXEN0);
                                        // UART RX einschalten
10
              UART 1 – OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
           UBRR1H = UBRRH_VALUE;
12
           UBRR1L = UBRRL_VALUE;
13
           UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
14
           UCSR1B = (1 \ll TXEN1);
15
                                         //Transmitter Enabled
           UCSR1B = (1 \ll RXEN1);
                                        // UART RX einschalten
16
17
    // UART Zeichen senden
18
                                 (unsigned char c, int dir) {
19
           uart_put_charater
           if (dir == D_RapidForm) { // To Rapidform
20
                  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
21
                  UDR0 = c;
                                        // sende Zeichen
22
23
           else {
                                         // To Stepper
24
                   while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
25
                                        // sende Zeichen
26
27
28
    // UART String senden
29
                                 (char *s, int dir) {
           uart_put_string
30
    void
           while (*s){ // so lange *s != '\0' Terminierungszeichen
31
                  uart_put_charater(*s, dir); // Zeichenweise senden
32
                  s++;
33
34
35
    // UART Zeichen empfangen
36
                                 (int dir) {
           uart_get_character
37
    int
           if (dir == D_RapidForm) { // Aus RapidForm Register auslesen
38
                  while (!(UCSR0A & (1 << RXC0))); // warten bis Zeichen verfuegbar
39
                  return UDR0; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
40
41
           if (dir == D\_Stepper) {
                                        // Aus Schrittmotor Register auslesen
42
                  while (!( UCSR1A & (1 << RXC1))); // warten bis Zeichen verfuegbar
43
                  return UDR1; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
44
           }
45
46
           return -1;
                          // Wenn nichts ausgelesen wurde -1 zurueckgeben
47
    // UART String empfangen
48
                                 (char * string_in , int dir) {
49
    void
           uart_get_string
           char c;
                          // Einzelnes Zeichen
50
                          // Zaehlvariable
           int i = 0;
51
           do {
52
                  c = uart_get_character(dir);
                                                // Einzelnes Zeichen holen
53
                   if (c!= '\r') {
                                                // Wenn keinn \r
54
                                                // Zeichen in Empfangsstring schreiben
                          *string_in = c;
55
                                                // Adresse des Empfangsstring um 1 ink
                          string_in += 1;
56
                                                // Zaehlvariable um 1 erhoehen
57
58
           59
                Zeichen
           * string_in = '\0';
                                                // 0 Terminieren
60
           if (dir == D\_Stepper)
61
                  LED_PORT |= (1 << LED3); // "Daten Vorhanden" LED ausschalten
62
           else
63
                  LED_PORT |= (1 << LED2); // "Daten Vorhanden" LED ausschalten
64
```

65

Damit stehen die essentiellen Funktionen uart_put_string(dir) und uart_get_string(dir) zur Verfgung. Mit diesen kann der Mikrocontroller ber die serielle Schnittstelle Strings senden und empfangen. Der Parameter dir gibt dabei die Schnittstelle an ber die gesendet oder empfangen werden soll.

5.2 Befehlsstze

Das zu erreichende Ziel bestand darin, dass RapidForm2004 mit dem Mikrocontroller und dieser mit der Schrittmotorkarte kommunizieren knnen sollte. Die Kommunikation luft dabei ber Befehle ab, die ber die serielle Schnittstelle gesendet werden. Jede Schrittmotorkarte verwendet eigenen Befehle. Alle Befehle fr eine Schrittmotorkarte werden im Folgenden als Befehlssatz bezeichnet. Die Software RapidForm2004 kennt mehrere Befehlsstze um verschiedene Schrittmotorkarten anzusteuern. Der Befehlssatz der vorhandenen Schrittmotorkarten zum Ansteuern der Motoren des Drehtisches ist jedoch nicht in Rapid-Form2004 vorhanden.

Nun soll der Mikrocontroller sowohl mit RapidForm2004 als auch mit der ersten der vorhandenen Schrittmotorkarten kommunizieren. Befehle an die zweite Schrittmotorkarte werden ber die Erste gesendet. Um mit beiden Seiten kommunizieren zu knnen muss der Mikrocontroller den Befehlssatz der vorhanden Schrittmotorkarten und zumindest einen der Befehlsstze aus RapidForm2004 kennen. Auerdem muss er wissen welche Antwort RapidForm2004 auf einen gesendeten Befehl erwartet.

In der ersten Phase wurde die Software Free Serial Port Monitor verwendet um die Kommunikation zwischen RapidForm2004 und dem Mikrocontroller abzuhren Dies hatte jedoch den Nachteil, das RapidForm2004 erst dann den nchsten Befehl sendete, wenn der Erste mit der erwarteten Antwort quittiert wurde. Die Befehle die RapidForm erwartete, konnten zwar teilweise aus den Betriebsanleitungen der Schrittmotorsteuerungen entnommen werden, dieses Vorgehen war jedoch sehr mhsam. Eine besseres Vorgehen, war das sogenannte Reverse-Engineering. Dadurch konnten alle Befehe und die darauf erwarteten Antworten aus einer ausfhrbaren Datei von RapidForm2004 ausgelesen werden. Das Codelisting 5.5 zeigt einen Auszug fr den Befehlssatz eines Isel Schrittmotors. Im Anhang ?? befinden sich die Befehlsstze aller Schrittmotorkarten. Somit stehen die Befehlsstze aller Schrittmotorsteuerungen zur Verfgung. Diese wurden in einer Textdatei gespeichert und werden spter im Programm verwendet. Dadurch sind alle Befehle und die Antworten die RapidForm2004 auf einen daraus ausgesendeten Befehl erwartet bekannt.

Listing 5.5: Befehlssatz aus Rapidform: Isel

```
model "isel (RF-1)"
port "9600" "n81h"
```

```
"@01\r"
    init
3
    finish
           "@0M0\054+600\r"
                                   "0"
           "@0M%d\054+600\r"
                                   "0"
5
    arot
                                   "0"
    stop
6
           "@0M0\054+600\r"
                                   "0"
    home
            "-0.0173076" "-8000000" "8000000"
    step
8
    timeout "60"
    firsttimeout "10"
10
```

5.3 Kommunikation mit der vorhandenen Schrittmotorsteuerung

5.3.1 Befehle senden

Im nchsten Schritt geht es darum, Befehle an die Schrittmotorkarte zu versenden. Da es nicht mglich ist, fr jeden Befehl eine eigene Taste zu verwenden, wird eine menbasierte Steuerung mittels des LC-Displays verwendet. Im Men lsst sich mit den Tasten Hoch, Runter, Ok, und Zurck, navigieren.

Analog wie beim LC-Display und bei den Tastern wird hier eine vorhandene Bibliothek genutzt. Um die Bibliothek verwenden zu knnen musste die Menstruktur den Bedrfnissen des Projekts angepasst werden und die Funktionen zum Ausgeben von Text auf dem LC-Display und zum Versenden von Befehlen ber die RS-232-Schnittstelle, aus den vorangegangen Kapiteln, bekannt gemacht werden. Dies geschieht in der Datei tinymenu/tinymenu.h.

Die Zeilen 1–6 des Codelisting 5.6 dienen zum Einbinden der bentigten Bibliotheken. Die Zeilen 8–20 zeigen eine vereinfachte Struktur des Hauptprogramms. Wird ein Taster gedrckt, wird dies durch die <code>get_key_press()</code>-Funktion, bekannt aus Kapitel 5.1.1, erkannt und die entsprechende Men Funktion aufgerufen.

Listing 5.6: Men

```
#define MCU_CLK F_CPU
    #include "tinymenu/spin_delay.h"
    #define CONFIG_TINYMENU_USE_CLEAR
    #include "tinymenu/tinymenu.h"
    #include "tinymenu/tinymenu_hw.h"
    #include "mymenu.h"
6
    // Gekuerzte Main-Funktion
    int main(void) {
                          // In Endlosschleife wechseln
9
                   wdt_reset(); // Watchdog zuruecksetzen
10
                   if (get_key_press(1 << KEY1)) // 1 - Zurueck
11
                          menu_exit(&menu_context);
12
                   if ( get_key_press(1 << KEY2)) // 2 - Hoch
13
                          menu_prev_entry(&menu_context);
14
                   if (get_key_press(1 << KEY3)) // 3 - Runter
15
                          menu_next_entry(&menu_context);
16
                   if (get_key_press(1 \ll KEY4)) // 4 - Ok
17
                          menu_select(&menu_context);
18
```

```
19
20
    // Funktion zum senden der Menuepunkte ueber die serielle Schnittstelle
21
                                    (void *arg, char *name) { // Menu/Sende Funktion
22
            uart_put_string(arg, D_Stepper);
                                                    // Uebergebenen String an Stepper senden
23
            // Befehl auf Display ausgeben
24
25
            lcd_clrscr ();
            lcd_puts("Sent: ");
26
            lcd_puts(arg);
27
            lcd_puts("\n");
28
            ms_spin(100);
29
            // if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
30
                                    // Antwort des Stepper empfangen
            uart_rx(D_Stepper);
31
            ms\_spin(1000);
                                    // Antwort noch eine weile Anzeigen
32
33
```

Folgende Menpunkte wurden realisiert:

Listing 5.7: Men Baum

```
Main Menu
      Bewegen - Rotation
        +90
3
        -90
4
        +10.000 Schritte
        -10.000 Schritte
6
        Gehe zum Uhrsprung
      Bewegen - Hoehe
        +500000
        -500000
10
        +1000000
11
        -1000000
        Gehe zum Ursprung
13
14
      Konfigurieren
        Motorstatus
15
        Setze Ursprung
16
17
        Write to EEPROM
        Newline 1
18
        Parameter Auslesen
```

Wird einer der Menpunkte aufgerufen, wird die im Menpunkt hinterlegte Funktion mit dem hinterlegten Parameter aufgerufen. Wird beispielsweise der Befehl +90 ausgewhlt, wird die hinterlegte Funktion menu_puts(arg, name) (Codelisting 5.6 Zeile 18-28) mit dem hinterlegten Wert aufgerufen. Diese sendet dann mit der aus Kapitel 5.1.4 bekannten Funktion uart_puts(arg, dir) einen Befehl an die Schrittmotorsteuerung.

Es ist somit nun mglich mit Tastern vordefinierte Befehle aus dem Men auszuwhlen und an die Schrittmotorsteuerung zu senden.

5.3.2 Antworten empfangen und speichern

Die Schrittmotorsteuerung antwortet auf Befehle mit einem String . In diesem Arbeitsschritt wird die Funktionalitt zum Empfangen von Antworten der Schrittmotorsteuerung auf Befehle des Mikrocontrollers hergestellt. Diese Antworten

sollen in einem String gespeichert und im nchsten Schritt an eine Auswerte-Funktion weiter gegeben werden.

Dazu wird in der Hauptschleife des Programms studig das Eingangsregister der ersten seriellen Schnittstelle abgefragt (siehe Codelisting 5.8 Zeile 10–13). Dieses Vorgehen bezeichnet man als Polling. Sind Daten im Register vorhanden, wird LED3 eingeschaltet und die Funktion uart_rx(int dir) mit dem Parameter Destepper aufgerufen. Der bergebene Parameter gibt an, dass der Befehl von der fr die Schrittmotorkarte zustndigen Schnittstelle empfangen wurde. Dadurch wird sichergestellt, dass der empfangene String aus dem richtigen Datenempfangsregister ausgelesen wird und festgelegt wie er weiterverarbeitet wird. Die Funktion uart_rx(dir) liest dann das Empfangsregister mit der aus Kapitel 5.1.4 bekannten uart_get_string(str_rx, dir) aus und schreibt den empfangenen String in die Variable str_rx (Codelisting 5.8, Zeile 7). In einer if-Abfrage wird entschieden von welcher Schnittstelle der empfangene Befehl kam. Da D_Stepper bergeben wurde, wird der if-Teil der Abfrage ausgefhrt. In dieser wird der empfangene String an die Auswerte-Funktion fr die Schrittmotorkarte (Codelisting 5.8, Zeile 15-45) bergeben. Durch diesen Teil des Programms ist es nun mglich Antworten der Schrittmotorkarte zu empfangen, in dem String str_rx zu speichern und an die Auswerte-Funktion switch_Stepper(str_rx) zu bergeben.

Listing 5.8: RS-232 Empfang

```
if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
                                           // Stepper Polling
           LED_PORT &= (1 << LED3);
                                                   // LED einschalten
2
           uart_rx(D_Stepper);
                                                   // Register auslesen
3
    // UART Empfangsregister auslesen
5
           uart_rx
                                           (int dir) {
                                           // String aus Empfangsregister auslesen
            uart_get_string(str_rx, dir);
            if (dir == D\_Stepper)
                                           // Empfangsregister Stepper
8
                    switch_Stepper(str_rx); // Uebersetzungsfunktion fuer Stepper aufrufen
                                           // Empfangsregister RapidForm
10
                    // Wird spaeter erklaert
12
13
```

5.3.3 Antworten auswerten

Die Funktion zum Auswerten empfangener Strings spielt eine zentrale Rolle im Projekt. Diese Funktion ermglicht es, ankommende Strings im Mikrocontroller gegen die bekannten Antworten zu prfen und eine entsprechende Reaktion auszufhren.

In der Auswerte-Funktion wird der bergebene String mittels der Funktion FindStringInArray(str_rx, pOptions, length) (Codelisting 5.9) gegen ein Array (Codelisting 5.10, Zeile 3) mit bekannten Befehlen geprft. Ist der String

in diesem Array vorhanden, wird die Position des Strings im Array zurckgegeben, ansonsten wird "99" zurckgegeben. In einer anschlieenden switch/case-Struktur wird dann der Position im Array ein bestimmtes Verhalten des Mikrocontrollers zugeordnet. Wird beispielsweise der String # empfangen, wird Position 0 zurck gegeben und auf dem LC-Display wird Erfolgreich ausgegeben. Durch diese Funktion kann nun auf Strings reagiert werden und eine entsprechende Reaktion seitens des Mikrocontrollers erfolgen.

Listing 5.9: FindStringInArray()

Listing 5.10: switchStepper()

```
// Uebersetzung Schrittmotorkarte
             switch_Stepper
     void
                                      (char * str_rx)  {
2
             const char* pOptions[] = {
                                              // Array mit bekannten Befehlen
3
                                     // 0 — Stepper Karte hat Befehl erkannt
                              "#",
                              "E", // 1 – Stepper Karte meldet Error "!CLS", // 2 – Clear Screen (Debugging)
5
                              "Test", // 3 - Test (Debugging)
 7
                              0 };
 8
             switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 1)) { // String gegen bekannte
 9
                  Antworten pruefen
                                      // 0 - Stepper Karte hat Befehl erkannt
             case 0:
10
                     lcd_puts("Erfolgreich\n");
11
12
                                      // 1 — Stepper Karte meldet Error
             case 1:
13
                     lcd_puts("Error\n");
14
                      uart_put_string("1\r\n", D_RapidForm);
15
16
             case 2:
                                      // 2 - Clear Screen (Debugging)
17
                      lcd_clrscr ();
18
                     break:
19
             case 3:
                                      // 3 - Test (Debugging)
20
                      lcd_puts("Test bestanden\n");
21
22
                     break;
             default:
23
                     ms\_spin(10);
24
25
26
```

5.4 Verbesserungen an der vorhandenen Hardware

5.4.1 Netzteil

Ziel dieses Arbeitsschrittes war es, die festen Ltverbindungen zwischen dem PC-Netzteil und den einzelnen Karteneinschben im 19"-Rack durch Steckverbindungen zu ersetzen und dadurch leicht erweiterbar zu machen.

Die festen L
tverbindungen am Einschub fr die Schrittmotorkarte wurden durch Standard PC-Netzteil Stecker ersetzt. Die Logikbausteine der Schrittmotorkarte werden mit 5V gespeist. Die Schrittmotorkarte wird zustzlich mit 12V fr den Schrittmotor gespeist. Der Stecker l
sst sich nun einfach mit einer Buchse des Standard PC-Netzteils verbinden und es ist nicht mehr Notwendig zu
lten wenn das Netzteil ausgebaut wird. Mittels eines Y-Kabels
(siehe Abbildung 5.1) knnen nun leicht weitere Buchsen hinzugef
gt werden.

Dadurch kann das Netzteil nun einfach ein- und ausgebaut werden, bzw. das System leicht um neue Einschubkarten erweitert werden.



Figure 5.1: Stromverbinder - Y-Kabel[?]

5.4.2 Zweite Schrittmotorkarte

Zu Anfang war nur eine Schrittmotorkarte fr die Rotation des Drehtisches vorbereitet. Mit einem zweiten Schrittmotor konnte der Tisch in der Hhe verstellt werden. Fr diesen fehlte jedoch noch eine zweite Schrittmotorkarte. Diese musste noch vorbereitet und mit der Ersten verbunden werden.

Dazu wurde, wie in Kapitel 5.4.1 beschrieben, ein weiterer Einschubplatz fr die Schrittmotorkarte vorbereitet. Die Karte wurde mit einer Frontblende versehen und auf dieser eine Buchse fr die Motorverkabelung und je eine Buchse und einen Stecker fr die seriellen Schnittstellen verbaut. Diese wurden mit den entsprechenden Anschlssen auf der Schrittmotorkarte verltet. Die Karte wird in den Einschubplatz geschoben und mit einem seriellen Kabel als Daisy-Chain mit der ersten Schrittmotorkarte verbunden. Dadurch kann die zweite Schrittmotorkarte ber die Erste angesteuert werden.

Somit steht eine baugleiche Schrittmotorkarte zur Verfgung. Diese kann nun den Schrittmotor fr die Hhenverstellung ansteuern. Befehle an diese Schrittmotorkarte werden an die erste Karte geschickt, jedoch mit dem Prefix 2. Dieser

weist die erste Karte an, den Befehl an die zweite Karte weiter zu senden. So kann das System um weitere Karten erweitert werden.

5.4.3 Motor- und Endschalterverkabelung

Zwischen der zweiten Schrittmotorkarte und dem zugehrigen Schrittmotor, der fr die Hhenverstellung zustndig ist, war noch kein Kabel vorhanden. Dieses musste noch gefertigt und um 3 Leitungen fr die Endschalter erweitert werden. Dafr wurde in der Werkstatt des RheinAhrCampus Remagen ein 7 adriges Kabel (siehe Abbildung 5.2) besorgt und die passenden Endstecker bestellt. Die Belegung wurde gleich zum Kabel fr den ersten Schrittmotor gewhlt, jedoch um die 3 Adern fr die beiden Endschalter erweitert. Tabelle 5.1 gibt die Belegung des Kabels wieder.

Somit stand ein Kabel zur Verfgung mit dem sowohl der Schrittmotor gesteuert, als auch der Status der Endschalter an die Schrittmotorkarte bermittelt werden konnte.



Figure 5.2: Motor- und Endschalterverkabelung

Table 5.1: Motor-	und	Endscha	lterver	kabelı	$_{ m ing}$
-------------------	-----	---------	---------	--------	-------------

1	Phase A
2	Phase B
3	Phase C
4	Phase D
5	Endschalter oben
6	Endschalter unten
7	Endschalter Masse

5.4.4 Endschalter

Nun sollen die vorgegeben induktiven Endschalter mit der Schrittmotorkarte und dem Mikrocontroller zu verbinden. Dadurch soll gewhrleistet werden, dass der Drehtisch nicht ber den Arbeitsbereich hinaus bewegt werden kann. Zustzlich soll das Erreichen der Endpositionen auf dem LC-Display angezeigt werden.

Da die Schrittmotorkarte nur mechanische Endschalter untersttzt, lieen sich

die induktiven Endschalter nicht ohne weiteres nutzen. Um die induktiven Endschalter nutzen zu knnen, musste die Spannung ber einen Spannungsteiler heruntergesetzt werden und die standardmigen Eingnge fr die mechanischen Endschalter umgangen werden. Die induktiven Endschalter werden direkt an den Optokoppler angeschlossen, welcher fr die mechanischen Endschalter zustndig ist. Dadurch wurden die Signale der Endschalter fr die Schrittmotorkarte nutzbar. Ein weiteres Problem bestand darin, dass, wenn der Tisch sich bereits




Figure 5.3: Endschalterverkabelung

in der Endposition befand, die Endschalter noch nicht aktiviert wurden. Dies lag daran, dass der Metallstutzen, der die Endschalter auslsen sollte, sich nicht im Schaltbereich der induktiven Schalter befand. Zur Abhilfe wurde ein Ingerer Metallstutzen von der Werkstatt des RheinAhrCampus angefertigt.

Wenn der Tisch sich in der Endposition befindet, soll dies auch auf dem LC-Display angezeigt werden. Die Signale der Endschalter liegen auf der Rekseite der Schrittmotorkarte am Verbindungsstecker an. Um die Signale dem Mikrocontroller zugnglich zu machen wurde eine Breke zwischen den Verbindungssteckern der Schrittmotorkarte und der Mikrocontroller-Platine geltet. Auf der Mikrocontroller-Platine sind diese beiden Pins mit je einem Pin des Mikrocontrollers verbunden. Diese beiden Pins werden im Mikrocontroller als Interrupts definiert. Die

Interrupt-Service-Routine zum Anzeigen der Nachricht auf dem LC-Display wird in Kapitel 6.2.1 beschrieben.

Da die Signale der Endschalter nun an der Schrittmotorkarte anliegen, stoppt diese den Motor wenn eine der Endschalterpositionen erreicht wird. Zustzlich liegen die Signale am Mikrocontroller an. Dieser gibt dadurch auf dem Display die Meldung Endschalterposition erreicht! aus.

5.4.5 Zweite serielle Schnittstelle

Das STK500 bietet nur eine serielle Schnittstelle. Um zustzlich zur Schrittmotorkarte auch mit RapidForm2004 kommunizieren zu knnen, wird eine zweite

RS-232-Schnittstelle bentigt.

Dafr wurde vorerst auf einem Steckbrett eine zweite serielle Schnittstelle nach dem Schaltplan in Abbildung 5.4 aufgebaut. Spter wird diese Schnittstelle direkt auf der Mikrocontroller-Platine realisiert. Dadurch ist es mglich mit dem Mikrocontroller ber zwei RS-232-Schnittstellen gleichzeitig zu kommunizieren.




Figure 5.4: Schaltplan fr die zweite serielle Schnittstelle [?]

5.5 Kommunikation mit RapidForm2004

RapidForm2004 sendet Befehle die fr die Drehtischsteuerung bestimmt sind an den Mikrocontroller. Diese sollen dort empfangen, ausgewertet und in verstndlicher Form an die Drehtischsteuerung weiter gegeben werden. Rapid-Form2004 verwendet dabei verschiedene Befehlsstze fr verschiedene Schrittmotorsteuerungen. Fr jeden dieser Befehlsstze wird eine eigene Auswerte-Funktion geschrieben. Im folgenden Kapitel wird nun das Empfangen der Befehle beschrieben und eine erste Auswertung, die den empfangenen Befehl dem Befehlssatz einer Schrittmotorsteuerung zuordnet. Nachdem ein Befehl zugeordnet wurde und in der entsprechenden Auswerte-Funktion erkannt wurde, soll ein entsprechender Befehl an die Drehtischsteuerung gesendet und die Antwort der Drehtischsteuerung vom Mikrocontroller ausgewertet werden. Abschlieend soll eine entsprechende Antwort an RapidForm2004 zurck gesendet werden. Abbildung 5.5 zeigt eine schematische bersicht dieser Kommunikation.

Die Kommunikation mit RapidForm2004 ist hnlich zu der mit der Schrittmotorsteuerung. Diese wurde bereits in Kapitel 5.3 ausfhrlich beschrieben. Daher wird die Kommunikation hier etwas oberfichlicher behandelt.

5.5.1 Befehle empfangen

Zuerst sollen nun die Befehle von RapidForm2004 an den Mikrocontroller, gespeichert werden. Anschlieend wird die automatische Auswahl des Befehlssatzes beschrieben.

Um anstehende Befehle zu empfangen wird, hnlich wie in Kapitel 5.3.2, eine




Figure 5.5: Schema der Kommunikation

Funktion die stndig das Eingangsregister der ersten seriellen Schnittstelle abfragt verwendet (siehe Codelisting 5.11). Auch hier wird die Funktion uart_rx(dir) aufgerufen, jedoch mit dem Parameter D_RapidForm. Der empfangenen String wird auch hier in die Variable str_rx gespeichert. Somit knnen nun auch Strings von RapidForm2004 empfangen und in der Variablen str_rx gespeichert werden.

Listing 5.11: RS-232 Empfang - RapidForm2004

Automatische Auswahl eines Befehlssatzes

Nun geht es darum, dass der Mikrocontroller anhand eines ersten Befehls der empfangen wird, festlegt, mit welchem Befehlssatz fortan kommuniziert werden soll. Die Kennung fr den Befehlssatz wird in einer globalen Variable gespeichert und alle weiteren Befehle werden an die entsprechende Auswerte-Funktion fr diesen Befehlssatz bergeben.

In der Funktion uart_rx(dir) (Codelisting 5.12) wird nun in der ersten if-Abfrage entschieden, von welcher Schnittstelle der empfangene Befehl kam. Diese verzweigt nun, da D_RapidForm bergeben wurde, in den else-Teil. In diesem wird mit mehreren if-Abfragen berprft, ob bereits der Befehlssatz fr einen bestimmten Motor ausgewhlt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der empfangende String an die Funktion switch_Motor(str_rx) (Codelisting 5.13)

bergeben. Diese prfte mit der aus Kapitel 5.3.3 bekannten Funktion FindStringInArray(str_rx, pOptions, den angekommenen String gegen die Initialisierungsbefehle der einzelnen Befehlsstze. Die Initialisierungsbefehle sind die ersten Befehle die RapidForm2004

an eine Schrittmotorsteuerung sendet um zu prfen ob diese vorhanden ist. In diesem ersten Schritt wird der String nur zur Identifizierung des von Rapid-Form2004 verwendeten Befehlssatzes verwendet. Das Antworten auf einen String wird erst in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. Die Funktion switch_Motor(str_rx) gibt einen numerischen Wert zurck. Jede Zahl entspricht dabei dem Befehlssatz fr eine Schrittmotorsteuerung. Die Zahlenwerte werden dabei mittels Makro-Definitionen (Codelisting 5.13 Zeile 1-6) durch lesbare Text-Variablen ersetzt. Dies erhhte die Lesbarkeit und das Verstndnis. War dieser Schritt erfolgreich, wird in den folgenden if-Abfragen die richtige Auswerte-Funktion aufgerufen. Konnte die Funktion switch_Motor(str_rx) den empfangen Befehl nicht zuordnen, gibt sie M_UNK zurck und es wird auf dem Display Unbekannter Motor! ausgegeben.

Somit ist es mglich Befehle von RapidForm2004 zu empfangen und an die richtige Auswerte-Funktionen zu bergeben. Zustzlich wird die Programmierung dadurch wesentlich robuster, da unbekannte Befehle ignoriert werden. Der Nachteil dieses Vorgehens besteht darin, dass fr ein wechseln des Befehlssatzes

Der Nachteil dieses Vorgehens besteht darin, dass fr ein wechseln des Befehlssatzes der Mikrocontroller neu gestartet werden muss. Ein Beheben dieses Nachteils wre nicht ohne weiteres mglich gewesen.

Listing 5.12: Funktion: uart rx()

```
// UART Empfangsregister auslesen
            uart_rx
                                            (int dir) {
2
                                            // String aus Empfangsregister auslesen
            uart_get_string (str_rx , dir);
3
            if (dir == D\_Stepper)
                                            // Empfangsregister Stepper
                    switch_Stepper(str_rx);
                                                    // Uebersung Stepper
5
                                            // Empfangsregsiter RapidForm
            else {
                    // Uebersetzungsfunktion auswaehlen
                    if (Initialized == M_UNK)
                                                   // Unbekannter Initialisierungsbefehl
8
                            lcd_puts("Unbekannter Motor!\n");
9
                            Initialized = M_NOTI; // Variable Initialized zuruecksetzen
10
11
                    if (Initialized == M_NOTI) { // Befehlssatz bestimmen
12
                            Initialized = switch_Motor(str_rx); //Automatische
13
                                 Befehlssatzwahl
14
                    if (Initialized == M_ISEL)
                                                    // Uebersetzung ISEL
15
                            switch_Isel (str_rx);
16
                    if (Initialized == M_CSG)
                                                    // Uebersetzung CSG
17
                            switch_csg(str_rx);
18
                     if (Initialized == M_ZETA)
                                                    // Uebersetzung Zeta
19
                            switch_Zeta(str_rx);
20
                    if (Initialized == M_TERMINAL) // Uebersetzung Terminal
21
                            switch_Terminal(str_rx);
22
23
24
```

Listing 5.13: Funktion: switch Motor()

```
#define M_ZETA
5
    #define M_TERMINAL 3
            Initialized = M_NOTI:
7
    int
    // Automatische Befehlssatzwahl
8
                                    (char * str_rx) {
            switch_Motor
9
    int
            const char* pOptions[] = {
                                            // Array mit Initialisierungsbefehlen
10
                            "@01",
                                            // 0 - Isel
11
                            "Q:",
                                            //1 - CSG
12
                            "ECHO0"
                                            //2 – Zeta
13
                                            // 3 — Terminal ansteuerung!
                            "!Terminal",
14
                            0 };
15
            // Ankommenden String gegen Array pruefen
16
            switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3)) {
17
            case 0:
                                    // 0 - ISEL
18
                    return M_ISEL;
19
20
                    break:
                                    // 1 – CSG
21
            case 1:
                    return M_CSG;
22
                    break;
23
            case 2:
                                    //2 - Zeta
24
                    return M_ZETA;
25
                    break;
26
            case 3:
                                    // 3 — Terminal ansteuerung
27
                    return M_TERMINAL;
28
                    break;
29
            default:
30
                    return M_UNK;
31
32
33
```

5.6 Auswerte-Funktionen

Die Auswerte-Funktionen sind das Herzstck des Programms. Es geht darum fr jedes Protokoll eine eigene Auswerte-Funktion zu schreiben. Diese sollen die von RapidForm2004 kommenden Strings verstehen knnen und in einen, fr die vorhandene Schrittmotorkarte, verstndlichen Befehl bersetzen knnen. Die Funktionen sollen weiterhin prfen, ob der Befehl von der Schrittmotorkarte erkannt wurde und den Status der Schrittmotorkarte zurck an RapidForm2004 melden. Alle bisherigen Arbeitsschritte hatten zum Ziel, die Kommunikation zwischen RapidForm2004 und der ersten Schrittmotorkarte zu ermglichen. Nun fehlt nur noch der Teil des Programms der die ankommenden Befehle auswertet und in verstndlicher Form an die Schrittmotorkarte weitergibt. Im folgenden Kapitel wird dieser Ablauf nun exemplarisch fr den Befehlssatz eines Isel-Motors erklrt.

5.6.1 Auswerte-Funktion fr Isel-Motoren

Wird der Befehl <code>@01</code> empfangen, bergibt die in Kapitel 5.5.1 beschriebene Funktion, den String an die Auswerte-Funktion <code>switch_Isel(str_rx)</code>. Der Ablauf dieser Funktion ist hnlich aufgebaut wie bei der Kommunikation mit der Schrittmotorkarte (Kapitel 5.3) und bei der automatischen Auswahl des Be-

fehlssatzes (Kapitel 5.5.1. In der Funktion switch_Isel(str_rx) sind in dem Array pOptions alle bentigten Befehle des Isel-Befehlssatzes hinterlegt. Mit der aus Kapitel 5.3.3 bekannten Funktion FindStringInArray(str_rx, pOptions) wird str_rx gegen diese Befehle geprft. Wird der Befehl im Array gefunden gibt die Funktion FindStringInArray() die Position des Strings im Array zurck. Mittels einer switch-case-Struktur lsst sich nun so fr jeden Befehl ein entsprechender Ablauf ausfhren. Die einzelnen Ablufe werden bersichtlich in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Listing 5.14: bersetzungs Logik fr einen Isel-Motor

```
// Uebersetzung Isel
                                            (char * str_rx) {
            switch_Isel
    void
2
            const char* pOptions[] = {
3
                                            // 0 - Reserve
                            "XXXXXXX"
4
                                            // 1 - LC-Display loeschen
5
                            "Test",
                                            //2 – Test
                            "@01"
                                            // 3 - Achse auswaehlen
7
                            "@0R"
                                            // 4 - Status abfrage
                            "@0M"
                                            // 5 - Gehe zu Position
9
                            0 };
10
            switch (FindStringInArray(str_rx, pOptions, 3))
11
```

Initialisierung

Fr den String @01 wird case 3 ausgefhrt. Dieser Codeblock zeigt die Meldung *Init* auf dem Display an und sendet den erwarteten Befehl an Rapid-Form2004.

Listing 5.15: case 3: Initialisierung

Statusabfrage

Wird der String QOR empfangen, wird der Codeblock case 4 ausgefhrt. Auf dem LC-Display wird Satusabfrage: ausgegeben. Danach wird der entsprechende Befehl fr eine Statusabfrage an die Schrittmotorkarte gesendet. Nach einer kurzen Pause von 50ms, um die Verarbeitung auf der Schrittmotorkarte zu gewhrleisten, wird mit einer if-Anweisung geprft ob sich Daten im Schrittmotorkarten-Empfangsregister befinden. Sprich, die Schrittmotorkarte reagiert hat. Ist dies der Fall, wird der Ablauf, bekannt aus Kapitel 5.3, durchlaufen. Whrend diesem Ablauf wird die entsprechende Antwort der Schrittmotorkarte auf dem LC-Display ausgegeben. In einer weiteren if-Anweisung wird berprft ob der angekommene String erfolgreich war. Wenn ja, wird dies an RapidForm2004

gemeldet. Andernfalls zeigt das Display Fehlgeschlagen an und sendet eine 1 an RapidForm2004.

Listing 5.16: case 4: Statusabfrage

```
// 4 - Status abfrage
    case 4:
            lcd_puts("Statusabfrage:
                                         \n");
2
            uart_put_string("A\n", D_Stepper);
                                                    // Statusabfrage an Stepper senden
3
            ms\_spin(50);
                                                              Verarbeitungszeit gewaehren
4
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
                                                            // Wenn ein Zeichen empfangen
                 wurde
                    uart_rx(D_Stepper);
                                                            // Zeichen auslesen
6
            if (!strcmp(str_rx,"0#"))
                                                            // Empfangenes Zeichen
                 ueberpruefen
                    uart_put_string ("0\r\n", D_RapidForm); // Antwort Ok an RF melden
            else {
q
                                                 \n");
                    lcd_puts("Fehlgeschlagen
                                                               // Fehler auf Display anzeigen
10
                    uart_put_string("1\r\n", D_RapidForm); // Fehler an RapidForm melden
11
12
            break:
```

Rotation

Der Codeblock von case 5 ist fr die Rotation verantwortlich. Es werden je ein String fr die Endposition und fr den Winkel mit Stringterminierungszeichen vorbelegt. Diese werden an die Funktion String_zerlegen_Isel(str_rx, Position, Winkel) (Codelisting 5.18) bergeben. Dort wird der String in die Bestandteile Achse, Rotationsbefehl, Position/Anzahl der Schritte und Geschwindigkeit zerlegt. Von diesen ist nur die Anzahl der Schritte relevant. Da die Anzahl der Schritte fr den Schrittmotor angepasst werden muss, wird der String in eine Zahl umgewandelt und mit einem entsprechenden Faktor multipliziert. Zugunsten der Rechenzeit wird nicht exakt gerechnet und die Division im Faktor mit 1024 durchgefhrt. Diese wird beim Kompilieren durch eine Bitverschiebung ersetzt. Dies spart mehrere Sekunden Rechenzeit und die Abweichung der Schritte betrgt nur maximal 3 Schritte. Die berech-

und die Abweichung der Schritte betrgt nur maximal 3 Schritte. Die berechnete Anzahl der Schritte wird anschlieend wieder als String gespeichert. Dieser wird dann an den String fr den Rotationsbefehl der Schrittmotorkarte angehngt. Der neue String wird auf dem Display ausgegeben und an die Schrittmotorsteuerung gesendet. Die Antwort der Schrittmotorsteuerung wird ausgelesen und anschlieend wird in einer while-Schleife so lange der Status des Motors abgefragt bis dieser keine Bewegung mehr meldet. Die Position ist damit erreicht und es wird der erwartete Befehl an RapidForm2004 gesendet.

Listing 5.17: case 5: Rotation

```
case 5: // 5 - Gehe zu Position MX , +600
ms_spin(10);
char Position [33], Winkel[6];
memset(Position, '\0', 33); // Strign 0 Terminiert vorbelegen
memset(Winkel, '\0', 6); // String 0 Terminiert vorbelegen
String_zerlegen_Isel (str_rx , Position, Winkel); // String auswerten
// String fuer Stepper vorbereiten
```

```
char Move_To[40];
8
            memset(Move\_To, '\setminus 0', 40);
9
            Move\_To[0] = 'M';
10
            Move\_To[1] = 'A';
11
            Move\_To[2] = ', ';
12
            Move\_To[3] = '\0';
13
            strcat (Move_To, Position);
14
            strcat (Move_To, "\n");
15
            lcd_puts("Pos:");
16
            lcd_puts(Move_To);
17
            // String an Stepper senden
18
            uart_put_string (Move_To, D_Stepper);
19
            ms\_spin(50);
20
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
21
                    uart_rx(D_Stepper);
                                             // Antwort des Stepper auslesen
22
            else {
23
                    break; // Bei Fehler abbrechen
24
25
            // Status des Stepper Abfragen
26
            uart\_put\_string("A\n", D\_Stepper);
27
            ms\_spin(50);
28
            // Antwort des Stepper Abfragen
29
            if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
30
                    uart_rx(D_Stepper);
31
            else {
32
                    lcd_puts("Keine Bewegung!\n");
33
34
            // So lange der Stepper Bewegung meldet erneut Statusabfrage
35
            while (!strcmp(str_rx,"1#")){
36
                     // Statusabfrage an Stepper
37
                     uart_put_string("A\n", D_Stepper);
38
                    ms\_spin(50);
39
                     // Statusabfrage auslesen und auswerten
40
                     if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
41
                             uart_rx(D_Stepper);
42
43
                             lcd_clrscr ();
                             lcd_puts("Gehe zu Winkel: ");
44
45
                             lcd_puts(Winkel);
                             lcd_puts("\n");
46
47
                     else {
48
                             lcd_puts("Keine Antwort\n");
49
                    wdt_reset();
51
52
            lcd_puts("Winkel: ");
53
            lcd_puts(Winkel);
54
            lcd_puts(" Erreicht\n");
55
            // Bewegung abgeschlossen an RapidForm melden
56
            uart_put_string("0\r\n", D_RapidForm);
57
            break;
58
```

Listing 5.18: Funktion: string zerlegen Isel()

```
void String_zerlegen_Isel (char * str_rx , char * Position , char * Winkel) {
//0M5200 , +600
//Achse M Position , +Geschwindigkeit
```

```
char * Achse="0";
4
             Achse[0] = str_rx[1];
                                     // Achse setzen
5
            Achse[1] = '\0';
 6
             // Ausgeben welche Achse gewaehlt wurde
             if(atoi(Achse)==0){
 8
                     lcd_puts("Achse: ");
 9
                     lcd_puts(Achse);
10
                     lcd_puts(" (Rotation)\n");
11
12
             if(atoi(Achse)==1){
13
                     lcd_puts("Achse: ");
14
                     lcd_puts(Achse);
15
                     lcd_puts(" (Hoehe) \n");
16
17
             // Anzahl der Schritte aus dem String auslesen
18
            char c;
19
            int i = 0;
20
            do {
21
                     c = str_rx[i + 3];
22
                     if (c!= ',') {
23
                             Position[i] = c;
24
                             i++;
25
26
             \frac{1}{20} while (i < 20 && c != '\0' && c != ',');
27
             Position[i] = '\0'; // String 0 Terminieren
28
             int32_t z;
29
             int32_t y;
30
            z = atol(Position);
                                      // String in Zahl(long) umwandeln
31
                                      // Berechnung des Winkel
            y = z / 7200;
32
                              /1024; // Berechnung der Schritte
            z = (z * 71111)
33
             ltoa(y, Winkel,
                                     10); // Winekl in String umwandeln
34
                                     10); // Schritte in String umwandeln
            ltoa(z. Position.
35
```

5.7 Platinenlayout und 19"-Einschub

Der Mikrocontroller und seine Peripherie befanden sich noch auf dem STK500. Es soll ein Platinenlayout entwickelt werden, welches den Mikrocontroller und seine Peripherie enthlt.

Dazu wird ein Platinenlayout in der Open Source Software KiCad entwickelt. Diese bietet fast alles, was bentigt wird um ein Platinenlayout zu entwickeln. Ein Schaltplaneditor, ein Bauteileditor und ein Layouteditor. Da die Schrittmotorkarten als 19"-Einschub erealisiert sind, wird auch das Platinenlayout fr den Mikrocontroller als 19"-Einschub entwickelt. Dazu gehren vor allem der Steckverbinder an der Rekseite der Platine und gengend Platz fr die Verschraubung der Blende an der Vorderseite, sowie die Gre der Platine. Die Schaltungen wie sie auf dem STK500 vorhanden sind, werden im Schaltplaneditor von Ki-Cad in den eigenen Schaltplan (siehe Abbildung 5.6) bernommen. Anschlieend wird das Layout im Layouteditor entwickelt. Dabei waren mehrere enge Vorgaben einzuhalten. Da in der Werkstatt des RheinAhrCampus keine Platinen mit Durchkontaktierungen hergestellt werden knnen, sollen Vias vermieden, IC-Sockel, Kondensatoren und Potis nur auf der Unterseite verltet wer-




Figure 5.6: Schaltplan

den. Abschlieend werden die bentigten Verbindungen zwischen den Bauteilen berechnet. Die Aufgabe bernimmt im allgemeinen ein Autorouter. Dies kann nicht in der Software KiCad selbst durchgefhrt werden. Diese Funktionalitt wird jedoch durch die Java-Web-Anwendung Freeroute [??] bereitgestellt. Da der Autorouter die Aufgabe nicht zufriedenstellend Isen konnte, mussten viele Verbindungen nachtrglich manuell angelegt werden. Das fertige Layout (siehe Abbildung 5.7) wurde von der Werkstatt am RheinAhrCampus gefertigt und anschlieend bestekt. ber den rekwrtigen Steckverbinder wird die Platine mit der Spannungsversorgung verbunden. Zustzlich kommen hier auch die Signale der Endschalter an. An der Vorderseite der Platine wird eine Blende verbaut. Auf dieser Blende befinden sich das LC-Display, finf Taster, 5 LEDs und 2 serielle Schnittstellen. Alle Bauteile sind mittels Flachbandkabel, steckbar, mit der Platine verbunden.

Dadurch sind alle im Projekt verwendeten Komponenten auf einem 19"-Einschub (siehe Abbildung 5.8) vereint.




Figure 5.7: Platinenlayout




Figure 5.8: 19"-Einschub

Probleme und Lsungen

6.1 Entwicklungsumgebungen

6.1.1 AVR Studio 5

AVR Studio 5[??] ist eine von Atmel bereitgestellte Entwicklungsumgebung. Diese scheint jedoch eine fehlerhafte Bibliothek zu enthalten. Die Kombination aus Mikrocontroller ATmega324A und AVR Studio 5 erzeugte nicht nachvollziehbare Probleme. Bei dem selbem Programm und einem anderem Mikrocontroller oder einer anderen Entwicklungsumgebung tauchten keine Fehler auf. In der Entwicklungsumgebung Eclipse[??] lies sich der Fehler reproduzieren wenn der Pfad der von Atmel bereitgestellten Bibliotheken eingestellt wurde. Eine von WinAVR bereitgestellte Bibliothek und eine selbst kompilierte Toolchain unter Linux zeigten diese Probleme nicht.

Daher wurde zur Open Source Entwicklungsumgebung Eclipse mit freien Bibliotheken von WinAVR gewechselt. Dadurch wurde das Problem umgangen und das Projekt plattformunabhnig. Bis auf RapidForm2004 wurde somit nur noch freie Open Source Software verwendet.

6.1.2 Eclipse

Eclipse ist eine in Java programmierte freie open source Entwicklungsumgebung fr Java. Sie lsst sich durch Plugins leicht fr viele Programmiersprachen erweitern.

Mit dem *CDT-Plugin*, dem *AVR-Plugin*, der Bibliothek von *WinAVR* und der Programmiersoftware *AVRDude* ist Eclipse eine vollwertige Entwicklungsumgebung fr Mikrocontroller von Atmel.

6.2 Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Mglichkeit eventbasierte Subroutinen auszufhren. Wenn ein sogenannter Interrupt ausgelst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen und eine entsprechende Interrupt-Service-Routine, kurz ISR, ausgefhrt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der Stelle wieder aufgenommen, an der es unterbrochen wurde. ISR drfen nur sehr wenige Befehle enthalten und sollten innerhalb weniger Taktzyklen abgeschlossen sein. Interrupts knnen z.B. der berlauf eines internen Timer, oder ein externens Signal an einem Pin sein. Im Projekt werden Externe-Interrupts fr die Endschalter, Timer-berlauf-Interrupts fr das Entprellen der Taster und der Watchdog-Interrupt zum erkennen von Fehlern genutzt.

6.2.1 Endschalter

Die Endschalter sind ber die Schrittmotorkarten und eine Brcke auf der Rckseite der Einschubsteckpltze mit der Mikrocontrollerplatine verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. Bei einem Flankenwechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelst.

Mit den Zeilen 1–2 des Codelistings 6.1 werden Pin-Change-Interrupts fr bestimmte Pins zugelassen. Die Zeilen 3–7 und 8–12 zeigen die Interrupt-Service-Routinen fr die beiden Interrupts.

Listing 6.1: ISR: Endschalter

```
PCMSK3 |= (1 << PCINT28); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen
    PCICR |= (1 << PCIE3); // Pin Change Interrupt ControlR PCIE3 setzen fuer
2
         PCINT30
    ISR(PCINT3_vect){ // + Endschalter Position erreicht
      lcd_clrscr ();
      lcd_puts("Obere\nEndposition\nErreicht!");
      LED_PORT \hat{}= (1 \ll \text{LED3});
6
    ISR(PCINT2_vect){ // - Endschalter Position erreicht
      lcd_clrscr ();
      lcd_puts("Untere\nEndposition\nErreicht!");
10
      LED_PORT \hat{}= (1 \ll \text{LED3});
11
12
```

6.2.2 Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmigen Abstnden wird berprft ob das Watchdog-Bit gesetzt ist und anschlieend zurck gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Dies kann mit der Funktion wdt_reset() realisiert werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurckgesetzt. Dies geschieht z.B. bei ungewollten Endlosschleifen.

Mit den Zeilen 3–10 des Codelisting 6.2 wird der Watchdog initialisiert und

festgelegt in welchen Zeitintervallen das Watchdog-Bit berprft werden soll. Der Ablauf zum einstellen des Zeitinveralls muss genau wie im Datenblatt des Mikrocontroller beschrieben eingehalten werden. Dies verhindert ein versehentliches ndern der Einstellung. Ist das Fusebit WDTON gesetzt kann der Watchdog nicht abgeschaltet werden (siehe Kapitel 6.3).

Wahlweise kann kurz vor dem zurcksetzen des Mikrocontroller noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden. Im Projekt wird in der ISR die Fehler-LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben (siehe Codelisting 6.2 Zeilen 12-16).

Listing 6.2: Watchdog

```
#include <avr/wdt.h>
    // Initialisierung des Watchdog
2
    void init_WDT(void) {
        cli ();
        wdt_reset();
        WDTCSR = (1 \ll WDCE) \mid (1 \ll WDE);
        WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //
             Watchdog 8s
        //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
        sei();
10
    // Watchdog ISR
11
    ISR(WDT_vect){
12
           LED_PORT \&= (1 << LED4); // LED5 einschalten
13
14
           lcd_puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
15
16
```

6.3 Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontrollers verndern lsst. Im Projekt wurden folgende Fuses problematisch.

- JTAGEN Ist dieses Bit gesetzt, kann an 4 Pins des *PortB* ein JTAG-Debugger angeschlossen werden. Debuggen auf Hardwareebene bietet viele Vorteile. Diese wurden im Projekt jedoch nicht genutzt, da kein JTAG-Debugger zur Verfgung stand und PortB fr die LEDs genutzt wurde.
- WDTON Ist dieses Bit gesetzt, luft der Watchdog-Timer immer mit. Wird der Watchdog dann nicht regelmig mit der Funktion wdt_reset() zurckgesetzt, startet der Mikrocontroller stndig neu.
- CKDIV8 Teilt den Systemtakt des Mikrocontroller durch 8. Dies ist Energiesparender. Der geringere Takt muss in F_CPU angepasst werden da sonst zeitkritische Prozesse mit der falschen Geschwindigkeit ablaufen. Das Bit wurde jedoch im Projekt nicht gesetzt.

- **CKOUT** An einem Pin an *PortB* wird der Systemtakt ausgegeben. Dieser kann dann leicht mit einem Frequenz-Messgert berprft werden. Der Pin kann dann jedoch nicht anderweitig genutzt werden.
- \bullet CKSELX ber diese 4 Bits kann der Systemtakt eingestellt werden.

Table 6.1: Fuses

OCDEN	On Chip Debugging
JTAGEN	Hardware Debugging
SPIEN	Serial Program and Data Downloading
WDTON	Watchdog Timer always on
EESAVE	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase
BOOTSZ1	Select Boot Size
BOOTSZ0	Select Boot Size
BOOTRST	Select Reset Vector
CKDIV8	Divide clock by 8
CKOUT	Clock output
SUT1	Select start-up time
SUT0	Select start-up time
CKSEL3	Select Clock source
CKSEL2	Select Clock source
CKSEL1	Select Clock source
CKSEL0	Select Clock source

Fazit und weitere Mglichkeiten

7.1 Fazit

Das vorgegeben Ziel den Aufbau in Betrieb zu nehmen und mit einem Mikrocontroller so zu erweitern, dass die Erfassungssoftware RapidForm2004 kompatibel mit dem vorhandenen Drehtisch ist, wurde erreicht. Die Software kann vollstndig genutzt werden und alle wesentlichen Funktionen der Schrittmotorsteuerungen werden von der Mikrocontroller Programmierung untersttzt. Im Anhang ?? befindet sich eine Schritt-fr-Schritt Anleitung mit der auch Laien das System nutzen knnen.

7.2 Bekannte Probleme

Bei einem abschlie
enden Test funktionierte das Anzeigen einer Meldung beim erreichen der Endschalter, auf dem Display nicht. Alle Verbindungen sind vorhanden und die Programmierung des Mikrocontrollers vollst
ndig. Das Problem ist nicht bekannt und das Auffinden wr
de weitere Zeit in Anspruch nehmen. Das Display zeigt whrend der Rotation
 θ anstatt dem Winkel an, um den rotiert wird. Fr
 die Anzahl der Schritte funktionierte diese Anzeige. Vermutlich liegt hier ein Fehler in der Berechnung des Winkels vor.

7.3 Weitere Mglichkeiten

Eine elegantere Lsung als die Befehle der Befehlsstze in einem Array zu speichern wre es diese in verketteten Pointer Structs zu speichern. Diese Idee kam leider erst gegen Ende des Projektes und konnte daher aus Zeitmangel nicht mehr umgesetzt werden.

Im Men lassen sich zur Zeit nur voreingestellte Winkel bzw. Schrittzahlen

auswhlen. Hier k
nnte noch eine Funktion geschrieben werden die es dem Benutzer erlaubt Winkel frei einzustellen.