Vorläufige Arbeitskopie!

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

Praxisbericht

im Fachgebiet Mess- und Sensortechnik



vorgelegt von: Johannes Dielmann

Studienbereich: Technik

Matrikelnummer: 515956

Erstgutachter: Prof. Dr. Carstens-Behrens

© 2012

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.



In halts verzeichn is

Inhaltsverzeichnis

Ab	Abkürzungsverzeichnis		gsverzeichnis	
1.	Einle	eitung	1	
	1.1.	Ziel der Arbeit anhand eines Beispiels	2	
		1.1.1. Vorhandene Komponenten	2	
		1.1.2. Vorgaben	2	
		1.1.3. Zielvorgabe	3	
	1.2.	Motivation	3	
2.	Vors	stellung der vorhanden Hardware	5	
	2.1.	Computer	5	
	2.2.	3D-Laserscanner VI-900	5	
		2.2.1. Lasertriangulator Prinzip	6	
	2.3.	Ansteuerung für den Drehtisch	6	
		2.3.1. Drehtisch	6	
		2.3.2. Spannungsversorgung	7	
		2.3.3. Schrittmotoren	7	
		2.3.4. Schrittmotorkarten	8	
		2.3.5. Motorverkabelung	8	
		2.3.6. Endschalter	8	
	2.4.	Mikrocontroller	8	
		2.4.1. Entwicklerboard STK500	9	
		2.4.2. AVRISP mkII	10	
		2.4.3. MAX232	11	
3.	Vors	stellung der vorhandenen Software	12	
	3.1.	RapidForm2004	12	
	3.2.	Entwicklungsumgebung	12	
	3 3	Terminalprogramme	12	

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN



In halts verzeichn is

4.	Arbe	eitsabla	auf	13
	4.1.	Bereit	stellen grundlegender Funktionalitäten	13
		4.1.1.	Taster nutzbar machen	14
		4.1.2.	LEDs ansteuern	15
		4.1.3.	LCD ansteuern	15
		4.1.4.	Serielle Schnittstelle ansteuern	16
	4.2.	Protol	kolle als notwendige Vorrausetzung zur Kommunikation zwischen	
		PC un	nd Peripheriegeräten	19
	4.3.	Komm	nunikation mit der Schrittmotorsteuerung	20
		4.3.1.	Befehle senden	20
		4.3.2.	Antworten Empfangen und speichern	22
		4.3.3.	Antworten auswerten	23
	4.4.	Verbe	sserungen an der vorhandenen Hardware	24
		4.4.1.	Netzteil modular erweiterbar machen	24
		4.4.2.	Inbetriebnahme der zweiten Schrittmotorkarte	25
		4.4.3.	Motor- und Endschalterverkabelung	25
		4.4.4.	Inbetriebnahme der induktiven Endschalter	26
		4.4.5.	Zweite serielle Schnittstelle	27
	4.5.	Komm	nunikation mit RapidForm2004	28
		4.5.1.	Befehle empfangen	28
			4.5.1.1. Automatische Protokollwahl	29
	4.6.	Auswe	erte-Funktionen	31
		4.6.1.	Auswerte-Funktion für Isel Motoren	32
			4.6.1.1. Initialisierung	32
			4.6.1.2. Statusabfrage	32
			4.6.1.3. Bewegung	33
		4.6.2.	Interrupts	35
			4.6.2.1. Endschalter	35
			4.6.2.2. Watchdog	36
5 .	Prol	oleme ı	und Lösungen	37
	5.1.	Entwi	cklungsumgebungen	37
		5.1.1.	AVR Studio 5	37
		5.1.2.	Eclipse	37
	5.2.	Fuses		38
	5.3.	Platin	nenlayout	39

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



In halts verzeichn is

6.	Fazit und Zukunft 6.1. Fazit	40
Eid	desstattliche Erklärung	43
Α.	Anhang	i
	A.1. Schritt für Schritt Anleitung	ii
	A.2. Protokoll der Schrittmotorkarte	vii
	A.3. Protokolle aus RapidForm2004	viii
	A.4. Technische Daten VI-910	xi
	A.5. Verwendete Hardware	xiii
	A 6 Verwendete Software	xiii



In halts verzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog Digital Convertor

ASCII American Standard Code for Information Interchange

AVRISP AVR in System Programmer

CAD Computer Aided Design

CF Compact Flash

CPU Central Processing Unit
DAC Digital Analog Convertor
DIL Dual in Line Package

IC Integrated Cuircuit

ISR Interrupt Service Routine LCD Liquid Crystal Display

MHz Megahertz

RS Recommended Standard

SCSI Small Computer System Interface

USART Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USB Universal Serial Bus

V Volt



Abbildungsverzeichnis

1.1.	Blick auf den Arbeitsaufbau	2
2.1.	VI-900 - 3D-Scanner	5
2.2.	Prinzip: Laser-Triangulation	6
2.3.	Ansteuerung im 19"-Rack	7
2.4.	Drehtisch	7
2.5.	Block Diagram: Mikrocontroller	9
2.6.	Schema: STK500	10
4.1.	Stromverbinder - Y-Kabel?	25
4.2.	Motor- und Endschalterverkabelung	26
4.3.	Motor- und Endschalterverkabelung	27
1.1	Schema: MAX232	28



Tabellenverzeichnis

4.1.	Motor- und Endschalterverkabelung	26
5.1.	Fuses	38
A.1.	Schritt für Schritt Anleitung	ii
A.2.	ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung	vii
A.3.	Technische Daten - VI-910	xi

Code verzeichn is

Codeverzeichnis

4.1. Taster	14
4.2. LEDs	15
4.3. lcd.h (Auszug)	16
4.4. RS-232	17
4.5. Protokoll aus Rapidform: Zeta	19
4.6. Menü	20
4.7. Menü Baum	21
4.8. RS-232 Empfang	22
4.9. FindStringInArray()	23
4.10. switchStepper()	23
4.11. RS-232 Empfang - RapidForm2004	29
4.12. Funktion: uartrx()	30
4.13. Funktion: switchMotor	30
4.14. Übersetzungs Logik: Isel	33
4.15. ISR: Endschalter	35
4.16. Watchdog	36
A 1 RapidForm2004 Protokolle Empfang	wiii



 ${\it 1. \ Einleitung}$

1. Einleitung

(TODO: HIER KOMMT EIN EINLEITENDER TEXT HIN!)

1.1. Ziel der Arbeit anhand eines Beispiels



Abbildung 1.1.: Blick auf den Arbeitsaufbau

1.1.1. Vorhandene Komponenten

- 1. Computer mit Erfassungssoftware RapidForm2004
- 2. 3D-Laserscanner VI-900
- 3. Arbeitstisch mit integriertem Drehtisch
- 4. 19'-Rack mit 2 Schrittmotorkarten
- 5. Mikrocontroller

1.1.2. Vorgaben

Im konkreten Beispiel ging es um die automatische 3D-Erfassung eines Schädelmodells. In der Ausgangssituation war es zwar möglich, mit der Erfassungssoftware RapidForm2004 und dem 3D-Laserscanner VI-900 einen Schädel aus einer Richtung zu erfassen. Die Kommunikation zwischen dem VI-900 und der Erfassungssoftware funktionierte. Die Drehtischsteuerung, welche den Drehtisch nach den Vorgaben der Erfassungssoftware des Computers drehen sollte, war nicht in das System eingebunden. Dies war ein Problem der verschiedenen Befehlssätze.



1. Einleitung

Aufbau eines Übersetzers, basierend auf einem Mikrocontroller. Der Übersetzer sollte ein LC-Display, mehrere Taster, mehrere LEDs und zwei serielle Schnittstellen enthalten. Die Höhenverstellung des Drehtisches sollte genutzt werden und die zu Beginn noch nicht funktionierenden Endschalter sollten die vorgesehene Funktion erfüllen.

1.1.3. Zielvorgabe

- 1. Der VI-900 erstellt eine Aufnahme des Schädels.
- 2. Der VI-900 sendet die Aufnahme an die Erfassungssoftware im Computer.
- 3. Die Erfassungssoftware im Computer sendet nach der Speicherung der Aufnahme den Befehl zum Drehen des Drehtisches an die Drehtischsteuerung.
- 4. Die Drehtischsteuerung dreht den Tisch um die gewünschte Gradzahl.
- 5. Die Drehtischsteuerung meldet die erfolgreiche Rotation mit Hilfe des zu entwickelnden Übersetzers an die Erfassungssoftware im Computer.
- 6. Die Erfassungssoftware im Computer sendet erneut einen Aufnahmebefehl an den VI-900.

Nachdem ein kompletter Aufnahmesatz im Computer eingespeichert ist, kann das 3D-Modell als CAD-Datei exportiert werden. Das Erstellen eines kompletten Aufnahmesatzes soll auch für Laien leicht möglich sein.

1.2. Motivation

Die 3D-Lasererfassung bietet zahlreiche Anwendungsgebiete.

- Qualitätskontrolle und Bauteilprüfung für Guss- und Spritzgusstechnik
- Erstellung von Finite-Elemente-Daten für Blechteile im Karosseriebau usw. in Verbindung mit Bauteilanalyse
- Erstellung von 3D-Daten zur Kontrolle von Zubehörteilen und anderen Zukaufteilen, für die keine 3D-CAD-Daten verfügbar sind (z.B. Reverse Engineering)
- Umwandlung von Daten aus der Zahnmedizin und der plastischen Chirurgie in ein Datenbankformat

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers

Cambre Ca

1. Einleitung

- Erstellen von Konstruktionsdaten aus Mustern und Verzugs-Prüfung an mechanischen Bauteilen
- Integration in Rapid-Prototyping-Systemen für die Erstellung von Mustern aus Kunststoff
- Vergleich von Eigenprodukten mit Produkten des Mitbewerbs und Umwandlung der erfassten Daten in ein Datenbankformat
- Archivierung in Museen und Forschungseinrichtungen
- Erstellung von Daten für die CAE-Analyse
- 3D-Daten von beliebigen Objekten für unterschiedlichste Forschungszwecke
- Informations- und Kommunikationstechnik, Mimikanalyse, Muskelbewegungsanalyse, Robot-Vision und Wachstumskontrolle landwirtschaftlicher Erzeugnisse
- Unterschiedliche Anwendungen in der Filmindustrie

Minolta [2012] Im konkreten Fall soll nun die Erstellung von 3D-Daten eines vorhanden Objektes (*Reverse Engineering*) genutzt werden.

Es wird nun mit einer Kombination aus dem 3D-Laserscanner, dem Drehtisch und der dazugehörigen Erfassungssoftware ein 3D-Modell erfasst. Dieses kann dann unterstützend in der *CAD-Entwicklung* genutzt werden kann.

In der CAD-Entwicklung kann es vorkommen das für ein real existierendes Objekt eine Erweiterung konstruiert werden soll. Um die Erweiterung, einen Anschlag zum Beispiel, leichter konstruieren zu können, ist es von Vorteil, die Abmessungen des Objektes möglichst genau zu kennen. Das Übertragen der Abmessungen in die CAD-Software kann, insbesondere für komplexe Objekte, sehr aufwendig sein. Abhilfe soll der 3D-Laserscanner schaffen, der das Objekt aus mehreren Richtungen vermisst und aus diesen Informationen ein 3D-Modell generiert. Dieses soll dann in einem neutralen CAD-Format (TODO: welches?) exportiert werden.



2.1. Computer

Zur Verfügung steht ein IBM kompatibler x86 Standard PC mit einer SCSI-Schnittstelle und zwei seriellen RS-232-Schnittstellen. Von denen jedoch nur eine genutzt wird.

2.2. 3D-Laserscanner VI-900



Abbildung 2.1.: VI-900 - 3D-Scanner

Der 3D-Laserscanner VI-900 der Firma Minolta besteht, wie auf Abbildung 2.1 zu sehen, aus einem Lasertriangulator (unten) und einer Kamera (oben). Das System lässt sich über eine SCSI-Schnittstelle ansprechen und konfigurieren. Zur mobilen Nutzung kann das Gerät auch auf der Rückseite bedient werden. Aufgenommene Daten können auf einer CF-Karte gespeichert werden. Im Projekt wurde jedoch lediglich die direkte Ansteuerung via SCSI genutzt.

2.2.1. Lasertriangulator Prinzip

Ein Lasertriangulator, wie in Abbildung 2.2 zu sehen, besteht aus einem Laser, einem Linsensystem und im einfachsten Fall aus einer Pixeldetektorzeile. Der Laser strahlt auf ein Objekt und je nach Entfernung des Objektes wird das Streulicht unter einem anderen Winkel zurückgestrahlt. Das Streulicht wird durch die Linsen auf den Pixeldetektor abgebildet. Über die Position des Laserspots auf dem Pixeldetektor lässt sich auf die Entfernung des Objektes schließen.

Der VI-900 digitalisiert Objekte durch ein Laser-Lichtschnittverfahren. Das vom Objekt reflektierte Licht wird von einer CCD-Flächenkamera erfasst, nach Ermittlung der Distanzwerte (Z-Achse) mittels Laser-Triangulation werden die 3D-Daten erstellt. Der Laserstrahl wird mit Hilfe eines hochpräzisen galvanischen Spiegels über das Objekt projiziert, pro Scan werden 640 x 480 Einzelpunkte erfasst. Minolta [2012] Die Technischen Daten befinden sich im Anhang in Tabelle A.3




Abbildung 2.2.: Prinzip: Laser-Triangulation

2.3. Ansteuerung für den Drehtisch

Die Ansteuerung für den Drehtisch ist in einem 19"-Rack verbaut(siehe Abbildung 2.3).

2.3.1. Drehtisch

Der Drehtisch(siehe Abbildung 1.1) ist eine Eigenkonstruktion der Werkstatt des RheinAhrCampus. Er besteht aus einer massiven Edelstahl Arbeitsplatte, welche auf 4 Füßen ruht. Aus dieser ist ein Rechteck mit aufgesetztem Halbkreis ausgeschnitten. In diesem Ausschnitt befindet sich der Drehtisch. Er ist auf einem Schie-





Abbildung 2.3.: Ansteuerung im 19"-Rack



Abbildung 2.4.: Drehtisch

nensystem gelagert. Mit dem Schienensystem kann der Drehtisch in der Vertikalen positioniert werden. Mit einem Schrittmotor lässt sich der Drehtisch zusätzlich in der Höhe verstellen. Die Höhenverstellung wird mit einem Schneckengetriebe realisiert. Ein weiterer Schrittmotor ist für die Drehung des Tisches zuständig. Der Tisch ist über ein Harmonic-Drive-Getriebe mit dem Schrittmotor verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:50.

2.3.2. Spannungsversorgung

Die Schrittmotorkarten werden von einem PC-Netzteil gespeist. Die *Logikbausteine* werden mit 5V gespeist, zusätzlich werden die Schrittmotorkarten mit 12V für die Schrittmotoren gespeist. Die Kabel sind direkt an die (TODO: VERBINDUNGS-LEISTEN) gelötet.

Dies verhindert das einfache Ausbauen der Spannungsversorgung und die einfache Erweiterung um neue Einschubkarten.

2.3.3. Schrittmotoren

(TODO: MOTOREN BESCHREIBEN! TECHNISCHE DATEN!) (TODO: SCHRITTE, SPANNUNGEN. VERDRAHTUNG.)

2.3.4. Schrittmotorkarten

Die Ansteuerung für die Schrittmotoren sind als 19"-Einschübe realisiert. Für jeden Schrittmotor wird ein Einschub benötigt. Die Einschübe sind Produkte der Firma R+S. Mittels RS-232 Schnittstelle lassen sich die Karten konfigurieren und ansteuern. Die Konfiguration und Ansteuerung erfolgt über einen vorgegeben $ASCII^1$ Befehlssatz. Der Befehlssatz befindet sich im Kapitel A.2. Es können zwei oder mehr Karten als $Daisy-Chain^2$ in Reihe geschaltet werden.

2.3.5. Motorverkabelung

Die Schrittmotoren benötigen ein mindestens 4-adriges Kabel. Das Kabel für den Schrittmotor, der für die Rotation zuständig ist, war bereits gefertigt. Ein Kabel zwischen Schrittmotor und Schrittmotorkarte zur Höhenverstellung und für die Endschalter ist nicht vorhanden.

2.3.6. Endschalter

Die Schrittmotorkarten unterstützen das Abschalten der Motoren wenn ein sogenannter Endschalter ausgelöst wird. Dies sind im allgemeinen mechanische Schalter die ausgelöst werden wenn der Tisch sich dem Ende des Arbeitsbereiches nähert. Dies verhindert eine Beschädigung des Aufbaus.

Im Aufbau sind bereits induktive Endschalter der Firma *Pepperl+Fuchs* verbaut. Am Drehtisch ist ein Metallstutzen von ungenügender Länge angebracht. Durch die ungenügende Länge des Metallstutzen würde der Endschalter nicht rechtzeitig ausgelöst werden und der Aufbau des Drehtisches würde beschädigt.

2.4. Mikrocontroller

Ein *Mikrocontroller* vereint, in einem IC, die wichtigsten Komponenten um komplexe technische Probleme leicht lösen zu können. Dazu gehören z.B. CPU, Flash-Speicher, Arbeitsspeicher, Register, Ports, ADC, DAC und mehr. Einen schematischen Überblick über die Komponenten eines Mikrocontrollers bietet das Blockdiagramm in Abbildung 2.5.

¹Der American Standard Code for Information Interchange (ASCII, alternativ US-ASCII, oft [æski] ausgesprochen) ist eine 7-Bit-ZeichenkodierungWikipedia [2012a]

²Als Daisy Chain (englisch, wörtlich "Gänseblümchenkette") bezeichnet man eine Anzahl von Hardware-Komponenten, welche in Serie miteinander verbunden sind (meist in sogenannten Bussystemen in der Automatisierungstechnik). Wikipedia [2012b]

Für unterschiedliche Aufgaben sind unterschiedliche Mikrocontroller geeignet.

Es steht ein ATmega8515 Corporation [2012b] im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Dieser hat 8 Kbyte Flash, drei externe Interrupts, eine serielle Schnittstelle und kann mit bis zu 16 MHz betrieben werden. Dieser ist geeignet um sich in die Programmierung mit C einzufinden und eine serielle Schnittstelle anzusteuern.

Für dieses Projekt sind jedoch zwei serielle Schnittstellen nötig. Der ATmega 324A Corporation [2012a] würde diese Voraussetzungen erfüllen, ist jedoch nicht vorhanden. Er ist dem ATmega 8515 recht ähnlich, bietet jedoch die benötigten zwei seriellen Schnittstellen. Des Weiteren hat er 32 Kbyte Flash.




Abbildung 2.5.: Block Diagram: Mikrocontroller [Atm 2011]

2.4.1. Entwicklerboard STK500

Um den Mikrocontroller zu programmieren und die Programmierung zu überprüfen, soll das *Entwicklerboard STK500* (siehe Abbildung 2.6) der Firma Atmel verwendet werden. Das Board enthält mehrere Mikrocontroller-Steckplätze, 2 serielle Schnitt-

stellen, 8 Taster, 8 LEDs, 2 Erweiterungsports, eine Programmierschnittstelle *ISP*³ und mehrere Jumper zum Konfigurieren des Boards.

Von den beiden seriellen Schnittstellen kann die eine zur Programmierung des Mikrocontrollers verwendet werden. Die andere kann zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller genutzt werden.

Auf dem Board stehen fünf 10 polige Stiftleisten zur Verfügung. Diese sind direkt mit den Ports des Mikrocontroller verbunden und können über Flachbandkabel mit (TODO: PERIPHERIE) wie z.B. Taster, LED, LC-Displays oder seriellen Schnittstellen verbunden werden.




Abbildung 2.6.: Schema: STK500 [Atm 2003]

2.4.2. AVRISP mkII

Das AVRISP mkII ist ein USB-basiertes *In-System-Programmiersystem*. Dieses kann anstelle des RS-232 basierten Programmiersystem des STK500 verwendet werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit des AVRISP mkII ist wesentlich höher als die der Seriellen Schnittstelle. Der AVRISP mkII lässt sich einfach an den Programmierport, eine 6-Polige Stiftleiste, des STK500 anschließen.

³In System Programmer

ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN

Entwurf eines Hardwareübersetzers



2. Vorstellung der vorhanden Hardware

2.4.3. MAX232

Um die Serielle Schnittstelle am Mikrocontroller nutzen zu können müssen die Spannungspegel auf die des RS-232 Standard gewandelt werden. Dazu befindet sich auf dem STK500 der Pegelwandler MAX232. Dieser wandelt die Spannungspegel des Mikrocontroller(typ. 0 V – 5 V TTL^4) auf die Spannungspegel des RS-232 Standards (typ. -12 V – +12 V).

 $^{^4{\}it Transistor-Transistor-Logik}$

3. Vorstellung der vorhandenen Software

Vorstellung der vorhandenen Software

3.1. RapidForm2004

Zur Erfassung von 3D-Modellen am PC steht die Software RapidForm2004 der Firma INUS Technology Inc. zur Verfügung. Diese ist zur Erfassung und Bearbeitung von 3D-Modellen gedacht. Sie bietet umfangreiche Möglichkeiten die aufgenommenen Modelle zu verbessern, zu verändern, zu vermessen und in verschiedene Formate zu exportieren.

Die Ansteuerung des VI-900 ist durch ein Add-In bereits in die Software integriert. Das Add-In kann den VI-900 ansteuern und die aufgenommenen Daten auslesen. Weiterhin kann das Add-In verschiedene Drehtische ansteuern.

3.2. Entwicklungsumgebung

Die von Atmel bereitgestellte Entwicklungsumgebung besteht aus einem Editor, dem Compiler und einer Programmiersoftware. Der Editor bietet Komfortfunktionen wie Syntaxhighlighting, Autovervollständigung und Projektmanagement.

3.3. Terminalprogramme

Als Terminalprogramm zur Kommunikation zwischen Datengeräten über die serielle Schnittstelle steht das Programm "Hypterminal"der Firma Microsoft zur Verfügung.



(TODO: REGISTER BESCHREIBEN!)

Hinweis

Die Schritte in diesem Kapitel folgen dem chronologischen Aufbau des Projektes.

Das Kapitel 4.1 dient dazu den Mikrocontroller so zu programmieren, dass die notwendigen Grundvoraussetzungen für dieses Projekt geschaffen werden. Diese Programmierung lässt sich am einfachsten in einer Entwicklungsumgebung(siehe Kapitel 3.2) schreiben. Das Ziel des Programms besteht darin Spannungen an den Pins des Mikrocontrollers auszugeben oder auszuwerten und somit Komponenten wie LEDs, LC-Display, Taster und serielle Schnittstellen anzusteuern.

Das Kapitel 4.2 beschreibt die Arbeitsschritte zur Erarbeitung der Protokolle die zur Kommunikation zwischen dem PC und den Peripheriegeräten notwendig sind.

Im Kapitel 4.3 geht es um die Kommunikation mit der Schrittmotorkarte.

In den Arbeitsschritten in Kapitel 4.4 geht es um die Entwicklung und Verbesserung von Hardware. Diese wird so erweitert, dass sie den Vorgaben entspricht.

In den Arbeitsschritten 4.5 wird beschrieben wie die Software so erweitert wird, dass auch sie allen Vorgaben genügt.

Im letzten Arbeitsschritt ?? wird dann noch die Entwicklung des Platinenlayouts und des Einschubes erklärt. (TODO: UMSTELLUNGSPROBLEME)

4.1. Bereitstellen grundlegender Funktionalitäten

Im ersten Schritt ging es darum, den Drehtisch mithilfe eines Mikrocontrollers um 90° zu drehen.

Der Mikrocontroller befindet sich auf dem STK 500(siehe Kapitel 2.4.1). Dieses bietet grundlegenden Funktionalitäten wie Taster, LEDs, eine Programmierschnittstelle



und eine serielle Schnittstelle. Um die Komponenten sinnvoll im Mikrocontroller nutzen zu können müssen dafür Funktionalitäten wie z.B. Bibliotheken bereit gestellt werden oder Register initialisiert werden.

Die folgenden Kapitel beschreiben dieses Bereitstellen der Funktionalitäten.

Hinweis

Die Codelistings in diesem Kapitel sind thematisch zusammen gefasst und gekürzt um die Lesbarkeit und das Verständnis zu gewährleisten. Ein komplettes Codelisting des Hauptprogramms befindet sich im Anhang ??. Der komplette Code, mit allen Bibliotheken, liegt dem Praxisbericht als CD oder Archiv bei.

4.1.1. Taster nutzbar machen

Um die Taster des STK500 im Mikrocontroller nutzen zu können müssen diese entprellt werden.

Im ersten Schritt verband ich die Stiftleiste des PortA mit der Stiftleiste für die Taster.

Das Entprellen der Taster realisierte ich softwareseitig in dem ich die Bibliothek Dannegger [2012] von Peter Dannegger einband.

Diese habe ich heruntergeladen und in das Projektverzeichnis entpackt.

Mit Zeile 1 des Codelisting4.1 wird die Bibliothek in das Programm eingebunden.

Die Zeilen 3-10 spiegeln die Funktion zum Initialisieren der Bibliothek wieder.

Nach dem Einbinden der Bibliothek war es möglich Funktionen wie z.B. get_key_press() zu nutzen um den Status der Taster prellfrei auszulesen und diese Information für Entscheidungen im Programm zu verwenden.

Listing 4.1: Taster

```
#include "Debounce.h"

void debounce_init (void) {

KEY_DDR &= ~ALL_KEYS; // configure key port for input

KEY_PORT |= ALL_KEYS; // and turn on pull up resistors

TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // divide by 1024

TCNT0 = (uint8_t) (int16_t) -(F_CPU / 1024 * 10 * 10e-3 + 0.5); // preload for 10

ms

TIMSK0 |= 1 << TOIE0; // enable timer interrupt

sei ();

10 }
```



4.1.2. LEDs ansteuern

Die LEDs sollen im Programmablauf nutzbar sein.

Dazu verband ich zuerst die Stiftleiste von PortB mit der LED Stiftleiste.

Um LEDs an *PortB* betreiben zu können musste ich die Pins im *Register DDRB* als Ausgänge definieren. Dies geschieht in Zeile 3 des Codelisting 4.2. Die Bibliothek zum Entprellen der Taster nutzte die Variablen *LED_DDR* und *LED_PORT*. Auch ich nutzte diese Variablen um auf die Register zuzugreifen, da dies eine bessere Übersicht gewährleistet.

Die Werte im 8-Bit Register LED_PORT spiegeln die Spannungen an den Pins des PortB am Mikrocontroller wieder.

Da die LEDs auf dem STK500 mit active-low-Logik betrieben werden, muss das jeweilige Bit gelöscht, also auf "0", gesetzt werden damit die LED leuchtet. Um alle Bits in einem Register zu verändern kann das Register mit einem 2-stelligen Hex-Wert(8-Bit) beschrieben werden. In Zeile 4 werden so alle Bits auf "1" gesetzt.

Um ein einzelnes Bit zu verändern, können die Zeilen 5 und 6 verwendet werden. Dabei steht das x in PBX für die x-te Stelle im Register die gesetzt oder gelöscht werden soll.

Es ist damit möglich im Programmablauf einzelne LEDs anzusteuern.

Listing 4.2: LEDs

```
#define LED_DDR DDRB

#define LED_PORT PORTB

LED_DDR = 0xFF; // LED Port Richtung definieren (Ausgang)

LED_PORT = 0xFF; // LEDs ausschalten

LED_PORT &= ~((1 << PBX)); // loescht Bit an PortB - LED an

LED_PORT |= ((1 << PBX)); // setzt Bit an PortB - LED aus
```

4.1.3. LCD ansteuern

Um den aktuellen Status des Motor komfortabel anzeigen zu können und den Mikrocontroller Menü basiertsteuern zu können verwendete ich ein LC-Display. Die meisten LC-Displays werden auf die selbe Art angesteuert. Hier gibt es fertige



Bibliotheken die frei genutzt werden können. Im Projekt entschied ich mich für die von Peter FleuryFleury [2012].

Dazu lud ich die Bibliothek herunter und entpackte die Dateien lcd.c und lcd.h in das Projektverzeichnis.

Die Bibliothek wird mit #include "lcd.h" eingebunden.

In der *lcd.h* mussten noch die Daten des Displays eingegeben werden(siehe Codelisting 4.3). Danach kann das Display mit den Befehlen aus Zeile 11–20 angesteuert werden.

Listing 4.3: lcd.h (Auszug)

```
#define LCD CONTROLLER KS0073 0 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073
       controller */
2 #define LCD LINES
                                  /**< number of visible lines of the display */
3 #define LCD DISP LENGTH 19 /**< visibles characters per line of the display */
4 #define LCD LINE LENGTH 0x40 /**< internal line length of the display */
  #define LCD START LINE1 0x00 /**< DDRAM address of first char of line 1 */
6 #define LCD_START_LINE2 0x40 /**< DDRAM address of first char of line 2 */
7 #define LCD START LINE3 0x14 /**< DDRAM address of first char of line 3 */
  #define LCD START LINE4 0x54 /**< DDRAM address of first char of line 4 */
  #define LCD WRAP LINES 1 /**< 0: no wrap, 1: wrap at end of visibile line */
10
extern void lcd init(uint8 t dispAttr);
12 extern void lcd clrscr(void);
13 extern void lcd home(void);
14 extern void lcd_gotoxy(uint8_t x, uint8_t y);
extern void lcd putc(char c);
16 extern void lcd puts(const char *s);
extern void lcd puts p(const char *progmem s);
18 extern void lcd command(uint8 t cmd);
19 extern void lcd data(uint8 t data);
20 #define lcd puts P( s) lcd puts p(PSTR( s))
```

4.1.4. Serielle Schnittstelle ansteuern

RS-232 ist der Name der am meisten verwendeten seriellen asynchronen Schnittstelle, im Fachjargon auch Übertragungsstandard genannt, um Daten zwischen zwei elektronischen Geräten hin und her zu schicken (im Fachjargon: Datenkommunikation). Mikrocontroller.ner [2012]

Auf dem STK500 ist bereits eine serielle Schnittstelle vorbereitet. Um diese nutzen zu können musste ich den ersten UART des Mikrocontrollers(PortC 3:4) mit der Stiftleiste Rx/Tx auf dem STK500 verbinden.



Eine weitere Schnittstelle baute ich auf einem Steckbrett auf. Diese verband ich mit dem zweiten UART des Mikrocontrollers(PortC 1:2).

Um die Schnittstellen im Mikrocontroller nutzen zu können musste ich diese auch noch in der Software vorbereiten.

Das Codelisting 4.4 teilt sich in 4 wesentliche Bereiche:

- Zeilen 1 2: Setzen der Baudrate und einbinden der benötigten Bibliotheken.
- Zeilen 4 16: Initialisieren der Schnittstellen durch setzen der richtigen Bits in den entsprechenden Registern.
- Zeilen 17 32: Funktionen zum Senden von Daten
- Zeilen 34 65: Funktionen zum Empfangen von Daten

Listing 4.4: RS-232

```
#define BAUD 9600
  #include <util/setbaud.h>
                                      // Initialisierung der Schnittstellen
  void
         uart init
                               () {
4
         UBRR0H = UBRRH VALUE; // UART 0 - IN (Rapidform Software/Terminal)
         UBRR0L = UBRRL \ \ VALUE;
         UCSROC = (3 \ll UCSZOO);
         UCSR0B |= (1 << TXEN0); //Transmitter Enabled
         UCSR0B |= (1 << RXEN0); // UART RX einschalten
10
         UBRR1H = UBRRH VALUE; // UART 1 - OUT (Stepper Karte/Drehtisch)
11
         UBRR1L = UBRRL VALUE;
12
         UCSR1C = (3 \ll UCSZ00);
13
         UCSR1B = (1 \ll TXEN1);
                                    //Transmitter Enabled
14
         UCSR1B = (1 \ll RXEN1);
                                     // UART RX einschalten
15
16
                               (unsigned char c, int dir) { // Versenden von einzelnen
17
  void
         uart put charater
      Zeichen
          if (dir == D RapidForm) { // To Rapidform
18
                while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {}//warten bis Senden moeglich
19
                UDR0 = c;
                                      // sende Zeichen
20
21
                                      // To Stepper
          else {
22
23
                while (!(UCSR1A & (1 << UDRE1))) {}//warten bis Senden moeglich
                UDR1 = c; // sende Zeichen
24
```



```
26 }
                                  (char *s, int dir) { //Versenden von ganzen Strings
27
   void
           uart put string
           while (*s) // so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)"
28
                   uart_put_charater(*s, dir);
29
                   s++;
30
           }
31
32
33
   int
           uart get character
                                  (int dir) { // Empfang einzelner Zeichen
34
           if (dir == D RapidForm) {
35
                   while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)))
36
                          // warten bis Zeichen verfuegbar
37
38
                   return UDR0; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
39
40
           if (dir == D Stepper) {
41
                   while (!(UCSR1A \& (1 << RXC1)))
42
                          // warten bis Zeichen verfuegbar
43
44
                   return UDR1; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
45
46
           }
           return -1;
47
48
                                (char * string in, int dir) { // Empfang von ganzen Strings
   void
           uart get string
49
           char c;
50
           int i = 0;
51
                  // Schleife zum zusammenbauen einzelner Zeichen zu einem String
52
                  c = uart\_get\_character(dir); // Einzelnes Zeichen holen
53
                   if (c!= '\r') {
                                                  // Wenn kein Zeilenende Zeichen
54
                                                 // Aktuelles Zeichen im String = Zeichen
55
                          *string_in = c;
                          string_in += 1;
                                                  // Position im String hochzaehlen
56
                                                  // Schleifenzaehler hoch zaehlen.
                          i++;
57
58
           } while (i < 100 && c != '\r' && c != '\n'); // Maximal bis 100 Zeichen oder
59
                Zeilenende oder Zeilenvorschub
           *string in = ' \setminus 0';
                                // Stringende Null-Terminieren
60
           if (dir == D_Stepper)
                                                  // Dateneingangs LEDs ausschalten
61
                  LED PORT \mid= (1 << LED3);
62
           else
63
                   LED PORT \mid = (1 << LED2);
64
```

Mir stehen dadurch die essentiellen Funktionen $uart_put_string()$ und $uart_get_string()$ zur Verfügung. Mit diesen kann der Mikrocontroller über die serielle Schnittstelle Strings senden und empfangen.

4.2. Protokolle als notwendige Vorrausetzung zur Kommunikation zwischen PC und Peripheriegeräten

Das Ziel das erreicht werden sollte, bestand darin, dass der PC mit den Peripheriegeräten und die Peripheriegeräte untereinander miteinander kommunizieren sollten. Die Befehlssätze die im Projekt verwendet werden um mit den Schrittmotorsteuerungen zu kommunizieren, werden als Protokolle bezeichnet. In diesen Protokollen ist geregelt, welche Befehle ausgesendet werden müssen und welche Antworten auf diese Befehle erwartet werden.

Jede Schrittmotorkarte verwendete ein eigenes Protokoll. Die Software RapidForm2004 kannte mehrere Protokolle um Schrittmotorkarten anzusteuern. Die vorhandenen Schrittmotorkarten hatten jedoch ein eigenes Protokoll das nicht in RapidForm2004 vorhanden war.

Nun soll auch der Mikrocontroller mit RapidForm2004 und einer der vorhandenen Schrittmotorkarten kommunizieren. Dazu musste der Mikrocontroller zumindest eines der Protokolle aus RapidForm2004 kennen und das Protokoll der vorhanden Schrittmotorkarten.

In der ersten Phase verwendete ich die Software Free Serial Port Monitor um die Kommunikation zwischen dem PC und den Peripheriegeräten abzuhören. Dies hatte jedoch den Nachteil, das RapidForm2004 erst den nächsten Befehl sendete, wenn der erste mit der erwarteten Antwort quittiert wurde. Die Befehle die RapidForm erwartete, konnten zwar teilweise aus den Betriebsanleitungen der Schrittmotoren entnommen werden, dies war jedoch sehr mühsam.

Nach einiger Zeit kam ich auf die Idee Reverse-Engineering zu verwenden und war dadurch in der Lage alle Protokolle aus der ausführbaren Datei von RapidForm2004 auszulesen.

Das Codelisting 4.5 zeigt einen Auszug für das Protokoll eines Zeta Schrittmotors. Im Anhang befinden sich alle Protokolle.

Listing 4.5: Protokoll aus Rapidform: Zeta

```
model "ZETA6104"

port "9600" "n81n"

init "ECHO0\rCOMEXC0\PSET0\rA8\rV8\r" ""
```

```
finish "D0 \rGO1\rWAIT(1PE<>1)\rRESET\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n\n>\040\r\n>\040\r\n\n>\040\r\n\n>\040\r\n\n>\040\r\n\n\n\n\n\n\n
```

Somit standen mir die Protokolle aller Schrittmotorsteuerungen zur Verfügung. Diese speicherte ich in einer Textdatei ab um sie bei Bedarf im Mikrocontroller Programm zu verwenden. Das bedeutete, dass nun alle Befehlssätze und deren Antworten, die ich im Projekt verwenden würde, vorhanden waren.

4.3. Kommunikation mit der Schrittmotorsteuerung

4.3.1. Befehle senden

Im nächsten Schritt ging es darum, Befehle an die Schrittmotorkarte zu versenden. Da es nicht möglich war, für jeden Befehl eine eigene Taste zu verwenden, entschied ich mich für eine Menü basierte Steuerung auf dem LC-Display. Im Menü lies sich mit den Tasten Hoch Runter Ok und Zurück navigieren.

Ich passte die Menüstruktur meinen Bedürfnissen an. Dazu gehörte, dem Menü die Befehle und die Funktion zum Versenden von Befehlen bekannt zu machen. Außerdem musste der Menü-Bibliothek die Befehle der LCD-Bibliothek bekannt gemacht werden.

Die Zeilen 1–6 des Codelisting 4.6 dienen zum Einbinden der benötigten Bibliotheken

Die Zeilen 8-16 zeigen eine vereinfachte Struktur meines Hauptprogramms. Wird ein Taster gedrückt wird dies durch die get_key_press() Funktion, bekannt aus Kapitel 4.1.1, erkannt und die entsprechende Menü Funktion aufgerufen.

Listing 4.6: Menü

```
#define MCU_CLK F_CPU
#include "tinymenu/spin_delay.h"

#define CONFIG_TINYMENU_USE_CLEAR

#include "tinymenu/tinymenu.h"

#include "tinymenu/tinymenu_hw.h"

#include "mymenu.h"

int main(void) {

while (1) {
```



```
if (get_key_press(1 << KEY0)) menu_enter(&menu_context, &menu_main);
10
       if (get key press(1 << KEY1)) menu prev entry(&menu context);
11
       if (get key press(1 << KEY2)) menu next entry(&menu context);
12
       if (get key press(1 << KEY4)) menu select(&menu context);
13
       if (get_key_press(1 << KEY4)) menu_exit(&menu_context);
14
    }
15
16
  }
17
                                         (void *arg, char *name) {
  void
          menu puts
18
          uart_put_string(arg, D_Stepper);
19
20
          lcd clrscr();
          lcd puts("Send: ");
21
          lcd puts(arg);
22
          lcd puts("\n");
23
          ms_spin(100);
24
          //if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
25
          uart_rx(D_Stepper);
26
27
          ms spin(1000);
28
```

Wird einer der Menüpunkte aufgerufen, wird die im Menüpunkt hinterlegte Funktion mit dem hinterlegten Parameter aufgerufen. Wird beispielsweise der Befehl +90 ausgewählt, wird die hinterlegte Funktion $menu_puts()$ (Codelisting 4.6 Zeile 18-28) mit dem hinterlegten Wert aufgerufen. Diese sendet dann mit der aus Kapitel 4.1.4 bekannten Funktion $uart_puts(arg, dir)$ einen Befehl an die Schrittmotorsteuerung. Nun kann mit den Tasten Hoch, Runter, Ok und Zurück im Menü Navigiert werden. Ist ein Befehl ausgewählt kann dieser durch Drücken des Ok Knopfes ausgewählt werden. Wird z.B. der Menüpunkt +90 ausgewählt wird die Zeichenkette "M 125000" an die Drehtischsteuerung gesendet. Der Drehtisch dreht sich um 90° gegen den Uhrzeigersinn. (TODO: Zukunft: Einstellbarer Winkel)

Listing 4.7: Menü Baum

```
Main Menu

Bewegen - Rotation

+90

-90

+10.000 Schritte

-10.000 Schritte

Gehe zum Uhrsprung

Bewegen - Hoehe

+500000

-500000

+10000000
```

Cambro Ca

4. Arbeitsablauf

```
-1000000
12
13
      Gehe zum Ursprung
    Konfigurieren
14
      Motorstatus
15
      Setze Ursprung
16
      Write to EEPROM
17
      Newline 1
18
      Parameter Auslesen
19
```

4.3.2. Antworten Empfangen und speichern

In diesem Arbeitsschritt stellte ich die Funktionalität zum Empfangen von Antworten der Schrittmotorsteuerung auf Befehle des Mikrocontrollers her. Diese Antworten sollten gespeichert und an eine Auswerte-Funktion weiter gegeben werden.

Dazu lies ich in der Hauptschleife des Programms ständig das Eingangsregister der ersten seriellen Schnittstelle abfragen (siehe Codelisting?? Zeile 10–13). Dieses Vorgehen bezeichnet man als Polling. Sind Daten im Register vorhanden, wird LED3 eingeschaltet und die Funktion $uart_rx(int\ dir)$ mit dem Parameter $D_stepper$ aufgerufen. Dieser Parameter gibt an das der Befehl von der, für die Schrittmotorkarte zuständigen seriellen Schnittstelle empfangen wurde. Dadurch wird bestimmt, dass der empfangene String aus dem richtigen Datenempfangsregister ausgelesen wird und wie er weiterverarbeitet wird.

Die Funktion $uart_rx(dir)$ liest dann das Empfangsregister mit der aus Kapitel 4.1.4 bekannten Funktion $uart_get_string(str_rx, dir)$ aus und schreibt den empfangenen String in die Variable $str_rx(Codelisting 4.8, Zeile 7)$.

In einer if-Abfrage wird entschieden, von welcher Schnittstelle der empfangene Befehl kam. Da D Stepper übergeben wurde, wird der if-Teil der Abfrage ausgeführt.

In dieser wird der empfangene String an die Auswerte-Funktion für die Schrittmotorkarte (Codelisting 4.8, Zeile 15-45) übergeben. Durch diesen Teil des Programms ist es nun möglich Antworten der Schrittmotorkarte zu empfangen, zu speichern und an die Auswerte-Funktion für die Schrittmotorkarte zu übergeben.

Listing 4.8: RS-232 Empfang

```
if ((UCSR1A & (1 << RXC1))){
        LED_PORT &= (1 << LED3);
        uart_rx(D_Stepper);
}

void uart_rx (int dir) {
        uart_get_string(str_rx, dir);
}</pre>
```

(C) Johannes Dielmann



4.3.3. Antworten auswerten

Die Funktion zum Auswerten empfangener Strings spielt eine zentrale Rolle im Projekt. Diese Funktion soll es ermöglichen, ankommende Strings im Mikrocontroller gegen den Antwortsatz aus den Protokollen zu prüfen und eine entsprechende Reaktion auszuführen.

In der Auswerte-Funktion wird der übergebene String mittels der Funktion Find-StringInArray(str_rx, pOptions, 1)(Codelisting 4.9) gegen ein Array(Codelisting ??, Zeile 2) mit vorhanden Befehlen geprüft. Ist der String in diesem Array vorhanden wird die Position des Strings im Array zurückgegeben. Ansonsten "99".

In einer anschließenden switch/case-Struktur wird dann anhand der Position das Verhalten des Mikrocontrollers festgelegt.

Wird beispielsweise der String # empfangen, wird Position θ zurück gegeben und auf dem Display wird Erfolgreich ausgegeben.

Durch diese Funktion kann nun auf Strings reagiert werden und eine entsprechende Reaktion seitens des Mikrocontrollers erfolgen.

Listing 4.9: FindStringInArray()

Listing 4.10: switchStepper()

```
void switch_Stepper (char * str_rx) { //Auswerte-Funktion fuer die Schrittmotorkarte

const char* pOptions[] = { // Array mit moeglichen Antworten gegen das geprueft wird
```



```
"#", // 0 – Stepper Karte Befehl erkannt
                          "E", //1 - Error
6
                          "!CLS", // 2 — Clear Screen
                          "Test", // 3 — Interner Test zum Debuggen
          switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 1)) {
10
          case 0: // 0 - Stepper Karte Befehl erkannt
11
                  lcd puts("Erfolgreich\n");
                                                 // "Erfolgreich" auf dem Display anzeigen
12
                  //uart put string("0\n\r", D RapidForm);
13
                  break;
14
          case 1: // 1 - Error
15
                                               // "Error" auf dem Display anzeigen
                  lcd puts("Error n");
16
                  uart put string("1\r\n", D RapidForm); // "1" an RapidForm senden um
17
                       einen Fehler zu melden
                  break;
          case 2: // 2 — Clear Screen
19
                  lcd clrscr(); // Debug: Loescht das Display
20
                  break;
21
22
          case 3: // 3 - Test
                  lcd_puts("Test bestanden'n"); // Debug: gibt "Test bestanden" auf dem
23
                       Display aus.
                  //uart put string("Test bestanden\n\r", D RapidForm);
24
                  //uart put string("Test bestanden\n\r", D Stepper);
25
                  break;
26
           default: // Standardmaessig warte kurz.
27
                  ms spin(10);
                  //lcd\_puts("Stepper:"); // Debugging
29
                  //lcd_puts(str_rx);
30
                  //lcd_puts("!\n");
31
           }
32
33
```

4.4. Verbesserungen an der vorhandenen Hardware

4.4.1. Netzteil modular erweiterbar machen

Ziel dieses Arbeitsschrittes war es die festen Lötverbindungen zwischen dem PC-Netzteil und den einzelnen Karten im 19"-Rack durch Steckverbindungen zu ersetzen und dadurch leicht erweiterbar zu machen.

Ich ersetzte die festen Lötverbindungen der Schrittmotorkarten durch Standard PC-Netzteil Stecker. Nun versah ich auch den Einschub für die Mikrocontroller-Platine mit einem Standard PC-Netzteil Stecker. Die Mikrocontroller-Platine speiste ich mit

Cambus RheinAhr

4. Arbeitsablauf

5V. Die *Logikbausteine* der Schrittmotorkarten wurden ebenfalls mit 5V gespeist. Die Schrittmotoren wurden über die Schrittmotorkarten mit 12V gespeist.

Diese Stecker ließen sich nun einfach mit den Buchsen des Netzteils verbinden. Mittels eines Y-Kabels(siehe Abbildung 4.1) konnte ich nun leicht weitere Buchsen hinzufügen.

Dadurch konnte das Netzteil nun einfach ein- und ausgebaut werden, bzw. das System leicht mit neuen Einschubkarten erweitert werden. (TODO: http://www.



Abbildung 4.1.: Stromverbinder - Y-Kabel?

kosatec.de/prod_images/kc/640x480/100539.jpg)

4.4.2. Inbetriebnahme der zweiten Schrittmotorkarte

Zu Anfang stand mir nur eine Schrittmotorkarte für die Rotation des Drehtisches zur Verfügung. Mit einem zweiten Schrittmotor konnte der Tisch in der Höhe verstellt werden. Hierzu fehlte aber noch eine zweite Schrittmotorkarte. Diese musste noch vorbereitet und mit der ersten verbunden werden.

Dazu bereitete ich, wie in Kapitel 4.4.1 beschrieben, einen weiteren Einschubplatz für die Schrittmotorkarte vor. Ich versah die Karte mit einer Frontblende und brachte auf dieser eine Buchse für die Motorverkabelung und je eine Buchse und einen Stecker für die seriellen Schnittstellen an. Diese verlötete ich mit den entsprechenden Anschlüssen auf der Schrittmotorkarte. Ich schob die Karte in den Einschubplatz und verband diese als *Daisy-Chain* mit der ersten Schrittmotorkarte. Dadurch konnte die zweite Schrittmotorkarte über die erste angesteuert werden.

Somit stand mir eine Baugleiche Schrittmotorkarte zur Verfügung. Nun konnte ich den Schrittmotor für die Höhenverstellung ansteuern.

4.4.3. Motor- und Endschalterverkabelung

Zwischen der zweiten Schrittmotorkarte und dem zugehörigen Schrittmotor, der für die Höhenverstellung zuständig ist, war noch kein Kabel vorhanden. Dieses musste noch gefertigt und um 3 Leitungen für die Endschalter erweitert werden.



Dafür besorgte ich in der Werkstatt ein 7 adriges Kabel (Abbildung 4.3) und lies die passenden Endstecker bestellen. Die Belegung wählte ich gleich zum Kabel für den ersten Schrittmotor, erweiterte sie jedoch um die 3 Adern für die beiden Endschalter. Tabelle 4.1 gibt die Belegung des Kabels wieder.

Somit stand ein Kabel zur Verfügung mit dem sowohl der Schrittmotor gesteuert, als auch der Status der Endschalter ausgelesen werden konnte. (TODO: BELEGUNG ÜBERPRÜFEN!)



Abbildung 4.2.: Motor- und Endschalterverkabelung

1	Phase A
2	Phase B
3	Phase C
4	Phase D
5	Endschalter oben
6	Endschalter unten
7	Endschalter Masse

Tabelle 4.1.: Motor- und Endschalterverkabelung

4.4.4. Inbetriebnahme der induktiven Endschalter

Nun ging es darum, die vorgegeben induktiven Endschalter mit der Schrittmotorkarte und dem Mikrocontroller zu verbinden. Dadurch sollte gewährleistet sein, dass der Drehtisch nicht über den Arbeitsbereich hinaus bewegt wird. Zusätzlich sollte das Erreichen der Endpositionen auf dem LC-Display angezeigt werden.

Da die Schrittmotorkarte nur mechanische Endschalter unterstützt, ließen sich die induktiven Endschalter nicht ohne weiteres nutzen. Um die induktiven Endschalter nutzen zu können, musste die Spannung über einen Spannungsteiler heruntergesetzt werden. Ich umging die standardmäßigen Eingänge für die mechanischen Endschal-

Cambria Cambria Cambria

4. Arbeitsablauf

ter und schloss die induktiven Endschalter direkt an den Optokoppler an, welcher für die mechanischen Endschalter zuständig war. Dadurch wurden die Signale der Endschalter für die Schrittmotorkarte nutzbar. Ein weiteres Problem bestand darin,




Abbildung 4.3.: Motor- und Endschalterverkabelung

dass, wenn der Tisch sich bereits in der Endposition befand, die Endschalter noch nicht aktiviert wurden. Dies lag daran, dass der Metallstutzen, der die Endschalter auslösen sollte, sich nicht im Schaltbereich der induktiven Schalter befand. Zur Abhilfe lies ich einen längeren Metallstutzen von der Werkstatt anfertigen.

Wenn der Tisch sich in der Endposition befindet, sollte dies auch auf dem LC-Display der Mikrocontroller-Platine angezeigt werden. Die Signale der Endschalter liegen auf der Rückseite der Schrittmotorkarte am Verbindungsstecker an. Ich lötete eine Brücke zwischen den Verbindungssteckern der Schrittmotorkarte und des Mikrocontrollers. Auf der Mikrocontroller-Platine sind diese beiden Pins mit je einem Pin des Mikrocontrollers verbunden. Diese beiden Pins werden im Mikrocontroller als *Interrupts* definiert. Die Interrupt-Service-Routine zum Anzeigen der Nachricht auf dem LC-Display wird in Kapitel 4.6.2.1 beschrieben.

Da die Signale der Endschalter nun an der Schrittmotorkarte anlagen, konnte diese den Motor stoppen wenn die Endschalterpositionen erreicht werden. Zusätzlich lagen die Signale am Mikrocontroller an. Dieser konnte dadurch auf dem Display die Meldung Endschalterposition erreicht! ausgeben.

4.4.5. Zweite serielle Schnittstelle

Das STK500 bot nur eine serielle Schnittstelle. Um zusätzlich zur Schrittmotorkarte auch mit dem Erfassungs-PC kommunizieren zu können benötigte ich eine zweite serielle Schnittstelle.



Dafür baute ich auf einem Steckbrett eine zweite serielle Schnittstelle nach dem Schaltplan in Abbildung 4.4 auf.

Dadurch war es mir möglich über zwei seriellen Schnittstellen gleichzeitig zu kommunizieren.




Abbildung 4.4.: Schema: MAX232 [Mikrocontroller.ner 2012]

4.5. Kommunikation mit RapidForm2004

RapidForm2004 sendet Befehle die für die Drehtischstuerung bestimmt sind an den Mikrocontroller. Diese sollen dort empfangen, ausgewertet und in verständlicher Form an die Drehtischsteuerung weiter gegeben werden. RapidForm2004 verwendet dabei verschiedene Protokolle für verschiedene Schrittmotorsteuerungen. Für jedes dieser Protokolle schrieb ich eine eigene Auswerte-Funktion. Im folgenden Kapitel wird nun das Empfangen der Befehle beschrieben und eine erste Auswertung die den empfangenden Befehl dem Protokoll einer Schrittmotorsteuerung zu ordnet.

Nach der Beschreibung der Auswerte-Funktionen sollte der Befehl an die Drehtischsteuerung gesendet und die Antwort der Drehtischsteuerung ausgewertet werden. Abschließend sollte eine entsprechende Antwort an RapidForm2004 zurück gesendet werden.

Die Kommunikation mit RapidForm2004 ist sehr ähnlich zu der mit der Schrittmotorsteuerung. Diese wurde bereits in Kapitel 4.3 ausführlich beschrieben.

4.5.1. Befehle empfangen

Zuerst sollten nun Befehle von RapidForm2004 an den Mikrocontroller, gespeichert werden. Anschließend wird die automatische Protokollwahl beschrieben.



4. Arbeitsablauf

Um anstehende Befehle zu empfangen verwendete ich, ähnlich wie in Kapitel 4.3.2, eine Funktion die ständig das Eingangsregister der ersten seriellen Schnittstelle abfragte(siehe Codelisting 4.11) Auch hier wurde die Funktion $uart_rx(dir)$ aufgerufen, jedoch mit dem Parameter $D_RapidForm$. Der empfangenen String wurde auch hier in die Variable str_rx gespeichert.

Somit konnten nun auch Strings von RapidForm2004 empfangen werden.

Listing 4.11: RS-232 Empfang - RapidForm2004

```
if ((UCSR0A & (1 << RXC0))){
    LED_PORT &= ( 1 << LED2 );
    uart_rx(D_RapidForm);
}
```

4.5.1.1. Automatische Protokollwahl

Nun ging es darum, dass RapidForm2004 anhand eines ersten Befehls der empfangen wurde, festlegt mit welchem Protokoll fortan kommuniziert werden sollte. Dieses Protokoll sollte dann global festgelegt sein und alle weiteren Befehle sollten an die entsprechende Auswerte-Funktion übergeben werden.

In der Funktion $uart_rx()$ (Codelisting 4.12) wurde nun in der ersten if-Abfrage entscheiden, von welcher Schnittstelle der empfangene Befehl kam. Diese verzweigte nun, da D RapidForm übergeben wurde, in den else-Teil.

In diesem überprüfte ich mit mehreren *if-Abfragen*, ob bereits ein Protokoll für einen bestimmten Motor ausgewählt wurde. War dies nicht der Fall, wurde der String an die Funktion $switch_Motor()$ (Codelisting 4.13) übergeben. Diese prüfte mit der aus Kapitel 4.3.3 bekannten Funktion FindStringInArray(), den angekommenen String gegen die Initialisierungsbefehle der einzelnen Protokolle. Die Initialisierungsbefehle sind die ersten Befehle die RapidForm2004 an eine Schrittmotorsteuerung sendet um zu prüfen ob diese vorhanden ist. In diesem ersten Schritt wurde der String nur zur Identifizierung des von RapidForm2004 angefragten Protokolls verwendet. Die Antworten auf diese Strings wird erst in den Nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Die Funktion $switch_Motor()$ gab einen numerischen Wert zurück. Jede Zahl entsprach dabei einem Motorprotokoll. Die Zahlenwerte wurden dabei mittels Makro-Definitionen(Codelisting ?? Zeile 1-6) mit lesbare Text-Variablen ersetzt. Dies erhöhte die Lesbarkeit und das Verständnis ungemein.

War dieser Schritt erfolgreich, wurden in den folgenden if-Abfragen die richtige Auswerte-Funktion aufgerufen. Konnten die Funktion $switch_Motor()$ den empfangen Befehl nicht zuordnen, gab sie M_UNK zurück und es wurde auf dem Display



4. Arbeitsablauf

Unbekannter Motor! ausgegeben.

Somit war es mir möglich Befehle von RapidForm2004 zu empfangen und an eine entsprechende Auswerte-Funktionen zu übergeben. Zusätzlich wurde die Programmierung dadurch wesentlich robuster, da unbekannte Befehle ignoriert wurden.

Ein Nachteil dieses Vorgehens besteht darin, dass für eine erneute Protokollwahl der Mikrocontroller neu gestartet werden muss. Ein Beheben dieses Nachteils wäre nicht ohne weiteres möglich gewesen.

Listing 4.12: Funktion: uartrx()

```
(int dir) {
   void
            uart\_rx
            uart\_get\_string(str\_rx, dir);
             if (dir == D Stepper)
                     switch Stepper(str rx);
             else {
                      if (Initialized == M UNK) {
                               lcd_puts("Unbekannter Motor!\n");
                               //lcd puts(str rx);
                               \label{eq:initialized} \text{Initialized } = \text{M\_NOTI};
10
                      if (Initialized == M NOTI){
11
                               Initialized = switch Motor(str rx);
12
                      }
13
                      if( Initialized == M_ISEL)
14
                              switch_Isel(str_rx);
15
                      \begin{array}{ll} \mbox{if (Initialized } == \mbox{M\_CSG)} \end{array}
16
                              switch csg(str rx);
17
                      if(Initialized == M ZETA)
18
                              switch_Zeta(str_rx);
19
                      if (Initialized == M_TERMINAL)
20
                               switch Terminal(str rx);
21
            }
22
23 }
```

Listing 4.13: Funktion: switchMotor

Cambre Canthrian

4. Arbeitsablauf

```
switch Motor
                                   (char * str_rx) {
10 int
11
           const char* pOptions[] = {
                           "@01",
                                           // 0 - Isel
12
                           "Q:",
                                           //1 - CSG
13
                                           // 2 – Zeta
                           "ECHO0",
14
                           "!Terminal",
                                           // 3 – Terminal ansteuerung!
15
16
          switch (FindStringInArray(str rx, pOptions, 3)) {
17
          case 0:
                                   // 0 - ISEL
18
                   return M_ISEL;
19
20
                   break;
                                   // 1 – CSG
21
          case 1:
                   return M CSG;
22
                   break;
23
24
           case 2:
                                   // 2 – Zeta
                   return M ZETA;
25
                   break:
26
                                   // 3 - Terminal ansteuerung
           case 3:
27
                   return M TERMINAL;
28
                   break;
29
           default:
30
                   return M UNK;
31
32
           }
33
```

4.6. Auswerte-Funktionen

Die Auswerte-Funktionen sind das Herzstück des Programms. Es ging darum für jedes Protokoll eine eigene Auswerte-Funktion zu schreiben. Diese sollten die von RapidForm2004 kommenden Strings verstehen können und in einen, für die vorhandene Schrittmotorkarte, verständlichen Befehl übersetzen können. Die Funktionen sollten weiterhin prüfen, ob der Befehl von der Schrittmotorkarte erkannt wurde und den Status der Schrittmotorkarte zurück an RapidForm2004 melden.

Alle bisherigen Arbeitsschritte hatten zum Ziel die Kommunikation zwischen RapidForm2004 und der ersten Schrittmotorkarte zu ermöglichen. Jetzt fehlte nur noch das Programm zum Übersetzen der Protokolle. RapidForm2004 war in der Lage eine Reihe von Befehlen an die Schrittmotorkarte zu senden. Die Schrittmotorkarte konnte die Befehle nicht erkennen, da sie nur ihr eigenes Protokoll verstehen konnte.



4. Arbeitsablauf

Im folgenden Kapitel wird dieser Ablauf nun exemplarisch für das Protokolle eines Isel-Motors erklärt.

Nummer m
Wert c x sz 776 767 363 229 bad 777 22 9872 8 WZ 775 555 6581 178 1. 797 279 8718 11 K
ü7743 9480 1

4.6.1. Auswerte-Funktion für Isel Motoren

Nun sollte die Kommunikation zwischen RapidForm2004 und der Schrittmotorkarte beschrieben werden.

Wurde wie im Kapitel ?? beschrieben das Protokoll für einen Isel Motor ausgewählt, wurde der empfangene String, gespeichert in $str_r(x)$, an die Auswerte-Funktion $switch_lsel(str_rx)$ übergeben. Der Abaluf dieser Funktion ist ähnlich zu dem bei der Kommunikation mit der Schrittmotorkarte(Kapitel 4.3) und bei der Automatischen Protokollwahl(Kapitel ??. In der Funktion hinterlegte ich im Array pOptions alle benötigten Befehle des Isel-Protokolls. Mit der aus Kapitel 4.3.3 bekannten Funktion $FindStringInArray(str_rx, pOptions)$ wurde str_rx gegen diese Befehle geprüft. Wurde der Befehl im Array gefunden gab FindStringInArray die Position des Strings im Array zurück. Mittels einer switch-case-Struktur lies sich nun so für jeden Befehl eine entsprechende Reaktion ausführen.

4.6.1.1. Initialisierung

4.6.1.2. Statusabfrage

Kommt z.B. der String @0R an, wird der Codeblock von case 4 ausgeführt. Dies ist der Codeblock für eine Statusabfrage. Auf dem LC-Display wird Satusabfrage: ausgegeben. Danach wird der entsprechende Befehl für eine Statusabfrage an die Schrittmotorkarte gesendet. Nach einer kurzen Pause von 50ms, um die Verarbeitung auf der Schrittmotorkarte zu gewährleisten, wird mit einer if-Anweisung geprüft ob sich Daten im Schrittmotorkarten seitigen Empfangsregister befinden. Sprich, die Schrittmotorkarte reagiert hat. Ist dies der Fall, wird der Ablauf, bekannt aus Kapitel 4.3, durchlaufen. Während diesem Ablauf wird die entsprechende Antwort der Schrittmotorkarte auf dem LC-Display ausgegeben. In einer weiteren if-Anweisung wird überprüft ob der angekommene String erfolgreich war. Wenn ja, wird dies an RapidForm2004 gemeldet. Andernfalls zeigt das Display Fehlgeschlagen an und sendet eine 1 an RapidForm2004.



4.6.1.3. Bewegung

Listing 4.14: Übersetzungs Logik: Isel

```
(char * str rx) {
           switch Isel
   void
           const char* pOptions[] = {
 2
                           "XXXXXXX", // 0 - Reserve
                                           // 1 – LC–Display loeschen
                           "!CLS",
 4
                           "Test",
                                           //2 - Test
                           "@01",
                                           // 3 – Achse auswaehlen
                                          // 4 – Status abfrage
                           "@0R",
                           "@0M",
                                           // 5 – Gehe zu Position MX , +600
                           0 };
10
           {\color{red} int \ Ret\_Val = FindStringInArray(str\_rx, pOptions, 3);} \\
11
           switch (Ret Val) {
12
                                   // 0 - Reserve
13
           case 0:
                                   // 1 – LC–Display loeschen
           case 1:
14
                                   // 2 - Test
           case 2:
15
                                   // 3 – Achse auswaehlen
           case 3:
16
17
                   ms_spin(10);
                   lcd puts("Init");
18
                   uart put string("0\r\n", D RapidForm);
19
20
                                   // 4 - Status abfrage
21
           case 4:
                   lcd_puts("Statusabfrage: \n");
22
                   uart put string("A\n", D Stepper);
23
                   ms spin(50);
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
25
                           uart_rx(D_Stepper);
26
                   if (!strcmp(str rx,"0#"))
27
                           uart put string("0\r\n", D RapidForm);
28
29
                   else {
                           lcd puts("Fehlgeschlagen
                                                        n";
30
                           uart\_put\_string("1\r\n",\,D\_RapidForm);
31
                   }
32
                   break;
33
                                   //5 - Gehe zu Position MX , +600\,
           case 5:
34
                   ms spin(10);
35
                   char Position [33], Winkel[6];
36
                   memset(Position, '\0', 33);
37
                   memset(Winkel, '\0', 6);
38
                   String zerlegen Isel(str rx, Position, Winkel);
39
                   char Move_To[40];
40
                   memset(Move To, '\setminus 0', 40);
41
```

Cambro Ca

4. Arbeitsablauf

```
Move\_To[0] = 'M';
42
                   Move To[1] = A';
43
                   Move To[2] = , ';
44
                   Move\_To[3] = '\ 0';
45
                   strcat (Move_To, Position);
46
                   strcat\,(Move\_To,\,"\backslash n");
47
                   lcd puts("Pos:");
48
                   lcd_puts(Move_To);
49
50
                   uart_put_string(Move_To, D_Stepper);
51
52
                   ms spin(50);
                   if ((UCSR1A & (1 << RXC1)))
53
                           uart_rx(D_Stepper);
54
                   else {
55
56
                           break;
                   }
57
58
                   uart_put_string("A\n", D_Stepper);
59
60
                   ms_spin(50);
                   if ((UCSR1A \& (1 << RXC1)))
61
                           uart_rx(D_Stepper);
62
63
                   else {
                           lcd_puts("Keine Bewegung!\n");
64
                   }
65
66
                   while (!strcmp(str rx,"1#")){
67
                           uart_put_string("A\n", D_Stepper);
68
                           ms\_spin(50);
69
                           if ((UCSR1A \& (1 << RXC1))){}
70
                                    uart rx(D Stepper);
71
                                   lcd_clrscr();
72
                                   lcd_puts("Gehe zu Winkel: ");
73
74
                                   lcd_puts(Winkel);
                                   lcd puts("\n");
75
                           }
76
                           else {
77
                                   lcd puts("Keine Antwort\n");
78
79
                           wdt reset();
80
81
                   lcd puts("Winkel: ");
82
                   lcd_puts(Winkel);
83
                   lcd_puts("Erreicht n");
84
                   uart\_put\_string("0\r\n",\,D\_RapidForm);
85
                   break;
86
```



4. Arbeitsablauf

4.6.2. Interrupts

Viele Mikrocontroller bieten die Möglichkeit Eventbasierte Subroutinen auszuführen. Wenn einer der Interrupts ausgelöst wird, wird das Hauptprogramm unterbrochen und die Entsprechende Interrupt-Service-Routine, kurz ISR, ausgeführt. Nach Beendigung der ISR wird das Hauptprogramm an der vorherigen Stelle wieder aufgenommen.

ISR dürfen nur sehr wenige Befehle enthalten und müssen innerhalb weniger Clock-Cicles abgeschlossen sein.

Interrupts können z.B. der Überlauf eines internen Timer sein, oder ein externens Signal an einem Pin.

Im Projekt werden externe Interrupts, Timer-Überlauf Interrupts und der Watchdog Interrupt genutzt.

4.6.2.1. Endschalter

Die Endschalter sind über die Schrittmotorkarten und eine Brücke in der Steuerung mit der Mikrocontroller Platine Verbunden. Dort sind sie an 2 Interrupt Pins angeschlossen. (TODO: PINS RAUS SUCHEN!) Bei einem Flanken Wechsel an den Pins wird ein Interrupt ausgelöst.

Das Code-Listing 4.15 zeigt die ISR für die Endschalter.

Listing 4.15: ISR: Endschalter

```
PCMSK3 |= ( 1 << PCINT28 ); // Interrupts definierenPD4 als Interrupt zulassen

PCICR |= ( 1 << PCIE3 ); // Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen fuer

PCINT30

ISR(PCINT3_vect){ // Endschalter Position erreicht

lcd_puts("Positive Endschalter Position Erreicht!");

LED_PORT ^= (1 << LED3);

ISR(PCINT2_vect){ // Endschalter Position erreicht

lcd_puts("Negative Endschalter Position Erreicht!");

LED_PORT ^= (1 << LED3);

LED_PORT ^= (1 << LED3);

LED_PORT ^= (1 << LED3);
```



4. Arbeitsablauf

4.6.2.2. Watchdog

Der Watchdog ist eine Sicherungseinrichtung des Mikrocontroller. In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob das Watchdog Bit gesetzt ist und anschließend zurück gesetzt. Das Bit muss innerhalb der voreingestellten Zeit immer wieder neu gesetzt werden. Dies kann mit der wdt_reset() Funktion realisiert werden. Ist das Bit nicht gesetzt, wird der Mikrocontroller zurückgesetzt. (TODO: Inverse Logik?) Dies geschieht z.B. bei nicht geplanten Endlosschleifen.

Wahlweise kann kurz vor dem Reset noch die Watchdog-ISR durchlaufen werden. Im Projekt wird in der ISR die Fehler LED eingeschaltet und eine Meldung auf dem LC-Display ausgegeben. Siehe hierzu auch Listing 4.16 Zeilen 12-15.

Listing 4.16: Watchdog

```
\#include <avr/wdt.h>
  void init WDT(void) {
3
       cli ();
      wdt_reset();
      WDTCSR \mid = (1 \ll \text{WDCE}) \mid (1 \ll \text{WDE});
6
      WDTCSR = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | (1 << WDP3) | (1 << WDP0); //Watchdog 8s
      //WDTCSR = 0x0F; //Watchdog Off
      sei();
9
10 }
11
12 ISR(WDT vect){
                                      // Watchdog ISR
      LED PORT &= ^{\sim}(1 << \text{LED4}); // \text{LED5 einschalten}
13
      lcd puts("Something went \nterribly wrong!\nRebooting!");
14
15 }
```

5. Probleme und Lösungen

5.1. Entwicklungsumgebungen

5.1.1. AVR Studio 5

Die von Atmel AVR Studio 5 ist eine von Atmel bereitgestellte Entwicklungsumgebung. Diese scheint jedoch eine fehlerhafte Bibliothek zu enthalten. Die Kombination aus Mikrocontroller ATmega324A und AVR Studio 5 erzeugte nicht nachvollziehbare Probleme. Bei dem selbem Programm und einem anderem Mikrocontroller oder einer anderen Entwicklungsumgebung tauchten keine Fehler auf. In der Entwicklungsumgebung Eclipse lies sich der Fehler reproduzieren wenn der Pfad der Atmel Bibliotheken eingestellt wurde. Die WinAVR Bibliotheken und eine selbst kompilierte *Toolchain* unter Linux zeigten keine Probleme.

Daher wechselte ich zur *Open Source* Entwicklungsumgebung Eclipse. Erst dadurch wurde es möglich erfolgreich zu arbeiten. Außerdem wurde das Projekt dadurch plattformunabhänig und ich nutzte bis auf RapidForm2004 nur noch freie Open Source Software.

5.1.2. Eclipse

Eclipse ist eine in Java programmierte freie Open Source Entwicklungsumgebung für Java. Sie lässt sich durch *Plugins* leicht für viele Sprachen erweitern.

Mit dem CDT-Plugin, dem AVR-Plugin und einer Bibliothek wie z.B. WinAVR für Windows ist Eclipse eine vollwertige Entwicklungsumgebung für Atmel Mikrocontroller. Ergänzt wird diese durch die Programmiersoftware AVR-Dude.

5. Probleme und Lösungen

5.2. Fuses

Als Fuses werden Register bezeichnet mit denen sich, auf Hardwareebene, das Verhalten des Mikrocontrollers verändern lässt.

Im Projekt wurden folgende Fuses problematisch.

- JTAGEN Ist dieses Fusebit gesetzt, werden 4 Pins des PortB genutzt um den Mikrocontroller zu debuggen und können nicht anders genutzt werden. Hardware Debugging bietet viele Vorteile. Diese wurden im Projekt jedoch nicht genutzt da PortB für die LEDs genutzt wurde.
- WDTON Ist dieses Fusebit gesetzt läuft der Watchdog Timer immer mit. Wird der Watchdog dann nicht regelmäßig zurückgesetzt startet der Mikrocontroller ständig neu.
- CKDIV8 Teilt den Systemtakt des Mikrocontroller durch 8. Dies ist Energiesparender. Der geringere Takt muss in F_CPU angepasst werden da sonst zeitkritische Prozesse mit der falschen Geschwindigkeit ablaufen.
- **CKOUT** An PortB wird an einem Pin der Systemtakt ausgegeben. Dieser kann dann leicht mit einem Frequenz-Messgerät überprüft werden. Der Pin kann dann jedoch nicht anderweitig genutzt werden.
- CKSELX Über diese 4 Bits kann der Systemtakt eingestellt werden.

Tabelle 5.1.: Fuses

OCDEN	On Chip Debugging	
JTAGEN	Hardware Debugging	
SPIEN	Serial Program and Data Downloading	
WDTON	Watchdot Timer always on	
EESAVE	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	
BOOTSZ1	Select Boot Size	
BOOTSZ0	Select Boot Size	
BOOTRST	Select Reset Vector	
CKDIV8	Divide clock by 8	
CKOUT	Clock output	
SUT1	Select start-up time	

Entwurf eines Hardwareübersetzers



5. Probleme und Lösungen

SUT0	Select start-up time
CKSEL3	Select Clock source
CKSEL2	Select Clock source
CKSEL1	Select Clock source
CKSEL0	Select Clock source

5.3. Platinenlayout



6. Fazit und Zukunft

6. Fazit und Zukunft

6.1. Fazit

(TODO: FAZIT SCHREIBEN!)



Literaturverzeichnis

Atm 2003

ATMEL CORPORATION (Hrsg.): AVR STK500 User Guide. San Jose, CA 95131, USA: Atmel Corporation, 06 2003 2.6

Atm 2011

ATMEL CORPORATION (Hrsg.): ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P Complete. San Jose, CA 95131, USA: Atmel Corporation, 06 2011 2.5

Corporation 2012a

CORPORATION, Atmel: ATmega324A- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx. Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.4

Corporation 2012b

CORPORATION, Atmel: ATmega8515- Atmel Corporation. http://www.atmel.com/devices/ATMEGA8515.aspx. Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012] 2.4

Dannegger 2012

DANNEGGER, Peter: Entprellung - Mikrocontroller.net. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung. Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 4.1.1

Fleury 2012

FLEURY, Peter: Peter Fleury's Home Page. http://jump.to/fleury. Version: 2012. – [Online; Stand 11. Februar 2012] 4.1.3

Mikrocontroller.ner 2012

MIKROCONTROLLER.NER: RS-232 - Mikrocontroller.net. http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-232. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 4.1.4, 4.4

Minolta 2012

MINOLTA: Funktionen - VI-910 / KONICA MINOLTA. http:



Literatur verzeichnis

//www.konicaminolta.eu/de/messinstrumente/produkte/3d-messtechnik/beruehrungsloser-3d-scanner/vi-910/funktionen.html. Version: 2012. - [Online; Stand 11. Februar 2012] 1.2, 2.2.1

V9141 2001

RS (Hrsg.): Schrittmotor-Platine mit integriertem Treiber. Mörfelden-Walldorf: RS, 03 2001 A.2

Twillman 2011

TWILLMAN, Tymm: AVR Freaks. http://www.avrfreaks.net/. Version: 2011. - [Online; Stand 01. November 2011]

Wikipedia 2012a

WIKIPEDIA: American Standard Code for Information Interchange — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Standard_Code_for_Information_Interchange&oldid=99892678. Version: 2012. – [Online; Stand 23. Februar 2012] 1

Wikipedia 2012b

```
WIKIPEDIA: Daisy chain — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Daisy_chain&oldid=98475104.
Version: 2012. — [Online; Stand 11. Februar 2012] 2
```

Wikipedia 2012c

WIKIPEDIA: Kommunikationsprotokoll — Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kommunikationsprotokoll&oldid=99325271. Version: 2012. – [Online; Stand 25. Februar 2012]

Eidesstattliche Erklärung

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht:

Übersetzen von Schrittmotorprotokollen Entwurf eines Hardwareübersetzers

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Remagen, den 1. März 2012

1. Dielman

JOHANNES DIELMANN




A. Anhang



A.1. Schritt für Schritt Anleitung

Eine Schritt für Schritt Anleitung zum vollständigen Scannen und exportieren eines 3D-Objektes.

Tabelle A.1.: Schritt für Schritt Anleitung



ÜBERSETZEN VON SCHRITTMOTORPROTOKOLLEN Entwurf eines Hardwareübersetzers




A. Anhang

Fortsetzung

Schritt 3 - Starten des "ADD-IN"

In der Menüzeile auf Macro -> Addins -> Konica Minolta VIVID Direct Control Addin v2.6.11 klicken.



Schritt 4 - Kalibrieren vorbereiten

Hinweis

Für ein erfolgreiches Zusammenführen der einzelnen Aufnahmen ist die Kalibrierung unerlässlich!

Auf dem Add-In Panel, unter dem Vorschau Fenster, auf Live-Preview klicken. Das Kalibrierungsblech auf dem Drehtisch positionieren. Dabei muss der Noppen an der Unterseite des Kalibrierungsblechs in das mittlere Loch des Drehtisches gesteckt werden. Die abgeklebte Seite muss zum VI-900 zeigen.

Bild?

Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang

Fortsetzung

Schritt 5 - Kalibrieren

Den Reiter VI-

VID: 1 auswählen.


Bei Manual Para.

ein Häkchen setzen.

Im Feld **Laser**

Power "23" eintragen.


Auf Scan for Calib klicken.



Schritt 6 - Kalibrierungsergebnis

Das Ergebnis sollte ähnlich zu dem in der rechten Abbildung sein.


Falls das Add-In einen Fehler ausgibt, muss das Kalibrierungsblech eventuell anders positioniert werden oder der Wert im Feld **Laser Power** verändert werden.



Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang



Entwurf eines Hardwareübersetzers



A.	Anhang
41.	211616W16

Fortsetzung ____

A.2. Protokoll der Schrittmotorkarte

Tabelle A.2 zeigt den ASCII Befehlssatz der Schrittmotorkarte.

Α	M 4 1 1 C	
_A	Motorstatus liefern	
_C n	konstante Geschwindigkeit einstellen	
_D n	Bezugswert definieren	
_E n	Motorstrom einstellen	
_F	Standardeinstellungen aktivieren	
_H	Sanfter stop	
_I	4-Bit-Eingang lesen	
_J jdss	Joystickparameter einstellen	
_L n	lokalen Modus aktivieren/beenden	
_M n	n Schritte ausführen	
_MA n	zu n bewegen	
_MC n	mit konstanter Geschwindigkeit bewegen	
_MCA n	MA mit konstanter Geschwindigkeit	
_MCL n	MC zu Endschalterposition	
_ML n	zur Endschalterposition bewegen	
_N n	Zeilenvorschub (LF, hex. 0A) einfügen/löschen	
_O n	n an 4-Bit-Ausgang senden	
_P nnnn	Motorparameter einstellen	
_Q	Parameter in EEROM speichern	
_R n	Mikroschritteilung einstellen	
_RL	Endschalterwerte lesen	
_RS	verbleibende Schritte lesen	
_S	Nothalt	
_T n	Eingang n auslösen	
W	Position anfordern	

Tabelle A.2.: ASCII Befehlssatz R+S Schrittmotorsteuerung V9141 [2001] Der "_" wird mit der anzusteuernden Kartennummer ersetzt. Dabei wird von 1 aufwärts gezählt. Bei der ersten Karte kann die Nummer weggelassen werden.

A. Anhang

A.3. Protokolle aus RapidForm2004

Listing A.1: RapidForm2004 Protokolle Empfang

```
1 model "CSG-602R(Ver.2.0)"
2 port "9600" "n81h"
3 init "D:2S500F5000R200S500F5000R200\r\nH:1-\r\n" ""
4 finish "L:1\r\nH:1-\r\n" ""
5 arot "M:1+P%d\r\nG:\r\n" ""
6 stop "L:E\r\n" ""
7 home "L:1\r\nH:1-\r\n" ""
s step "-0.0025" "-99999999" "99999999"
9 timeout "60"
  firsttimeout "10"
11
12 model "CSG-602R(Ver.1.0)"
13 port "9600" "n81h"
14 init "D:2S500F5000R200S500F5000R200\r\nH:1-\r\n" ""
15 finish "L:1\r\nH:1-\r\n" ""
16 arot "M:1+P%d\r\nG:\r\n" ""
17 stop "L:E\r\n" "" home "L:1\r\nH:1-\r\n" ""
18 step "-0.005" "-99999999" "99999999"
timeout "60"
20 firsttimeout "10"
21
22 model "Mark-202"
23 port "9600" "n81h"
init "S:180\r\nD:1S20000F200000R200\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
25 finish "L:1\r\nH:1\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
arot "M:1+P%d\r\nG:\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
stop "L:E\r\n" "OK\r\n"
28 home "L:1\r\nH:1\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
29 step "-0.0000625" "-99999999" "99999999"
30 timeout "60" firsttimeout "10"
31
32 model "Mark-102" port "9600" "n81h"
init "D:WS500F5000R200S500F5000R200\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
34 finish "H:1-\r\n" "OK\r\n"
arot "M:1+P%d\r\nG:\r\n" "OK\r\nOK\r\n"
36 stop "L:E\r\n" "OK\r\n"
37 home "H:1-\r\n" "OK\r\n"
38 step "-0.0025" "-99999999" "99999999"
timeout "60"
  firsttimeout "10"
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers

Cam bread RheinAhr

A. Anhang

```
42 model "isel(RF-1)"
 43 port "9600" "n81h"
            init "@01\r" "0"
44
            finish "@0M0\054+600\r" "0"
 46 arot "@0M%d\054+600\r" "0"
           stop "" "0"
47
 48 home "@0M0\054+600\r" "0"
           step "-0.0173076" "-8000000" "8000000"
           timeout "60"
50
            firsttimeout "10"
51
52
 model "isel(R-1)"
54 port "9600" "n81h"
           init "@01\r" "0"
55
           finish "@0M0\054+300\r" "0"
57 arot "@0M%d\054+300\r" "0"
58 stop "" "0"
59 home "@0M0\054+300\r" "0"
           step "-0.05" "-8000000" "8000000"
61 timeout "60"
62 firsttimeout "10"
63
 64 model
                                                                      "ZETA6104"
65 port
                                                                       "9600"
                                                                                                                                                                                                                            "n81n"
                                                                       "ECHO0\rCOMEXC0\PSET0\rA8\rV8\r" ""
            init
66
            finish
                                                                       " D0 \rGO1\rWAIT(1PE<>1)\rRESET\r" "\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n
                            r\n>\040"
68 arot
                                                                       "MA1\ D\%d \ rGO1 \ rWAIT (1PE<>1) \ r" \ "\ r\ n> \ 040 \ r\ n> \ 040 
                             >\040"
                                                                       "MA1~D0~\label{eq:main_red} "MA1~D0~\label{eq:main_red} $$\text{"MAIT}(1\text{PE}<>1)\r" ~"\r\n>\040\r\n>\040\r\n>\040\r\n>
 69 home
                             > \ 1040"
                                                                       "!S\r"
                                                                                                                                                                                                                            "\r\rangle 040"
70 stop
           step
                                                                       "0.00008"
                                                                                                                                                                                                                            "-4500000" "4500000"
71
                                                                       "60"
 72 timeout
73 firsttimeout
                                                                       "10"
74
75 model "MMC-2(15kg)"
76 port "9600" "n81h"
77 init "F:XP3\r\nS:X1\r\n" "\r\n\r\n"
78 finish "L:X\r\nA:XP0\r\nW:\r\n" "\r\n\r\n"
          arot "A:XP%d\r\nW:\r\n" "\r\n\r\n"
79
80 stop "E:\r\n" "\r\n"
81 home "A:XP0\r\nW:\r\n" "\r\n""
step "0.002" "-99999999" "99999999"
 83 timeout "60"
```

Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang

```
firsttimeout "10"

model "MMC-2"

port "9600" "n81h"

init "F:XP3\r\nS:X1\r\n" "\r\n\r\n"

finish "L:X\r\nA:XP0\r\nW:\r\n" "\r\n\r\n"

arot "A:XP%d\r\nW:\r\n" "\r\n\r\n"

stop "E:\r\n" "\r\n"

home "A:XP0\r\nW:\r\n" "\r\n"

step "0.005" "-99999999" "99999999"

timeout "60"

firsttimeout "10"
```

A.4. Technische Daten VI-910

Die Technischen Daten beziehen sich auf den VI-910. Dies ist das Nachfolgemodell. Die meisten Daten sollten jedoch ähnlich sein.

Tabelle A.3.: Technische Daten - VI-910

Modellbezeichnung	Optischer 3D-Scanner VI-910
Messverfahren	Triangulation durch Lichtschnittverfahren
Autofokus	Autofokus auf Objektoberfläche (Kontrastverfahren);
Autolokus	aktiver AF
Objektive	TELE Brennweite f=25mm
(wechselbar)	MITTEL: Brennweite f=14 mm
(wecliseidal)	WEIT: Brennweite f=8mm
Messabstand	0,6 bis 2,5m (2m für WIDE-Objektiv)
Optimaler Messabstand	0,6 bis 1,2m
Laserklasse	Class 2 (IEC60825-1), Class 1 (FDA)
Laser-Scanverfahren	Galvanisch-angetriebener Drehspiegel
Messbereich in	111 bis 463mm (TELE),
X-Richtung (anhängig	198 bis 823mm (MITTEL),
vom Anstand)	359 bis 1.196mm (WEIT)
Messbereich in Y-	83 bis 347mm (TELE),
Richtung (abhängig	148 bis 618mm (MITTEL),
vom Abstand)	269 bis 897mm (WEIT)
Messbereich in Z-	40 bis 500mm (TELE),
Richtung (abhängig	70 bis 800mm (MITTEL),
vom Abstand)	110 bis 750mm (WEIT/Modus FINE)
	$X: \pm 0.22 mm, Y: \pm 0.16 mm, Z: \pm 0.10 mm zur Z-$
Genauigkeit	Referenzebene (Bedingungen: TELE/Modus FINE ,
	Konica Minolta Standard)
Aufnahmezeit	0,3s (Modus FAST), 2,5s (Modus FINE), 0,5s (CO-
Aumannezen	LOR)
Übertragungszeit zum	ca. 1s (Modus FAST) oder 1,5s (Modus FINE)
Host-Computer	ca. 15 (Modus PAST) oder 1,08 (Modus PINE)
Scanumgebung, Be-	500 lx oder geringer
leuchtungsbedingungen	ooo in oder geringer



Cambus Cambus Cambus

A. Anhang

	3D-Daten: 1/3CCD-Bildsensor (340.000 Pixel) Farb-
Aufnahmeeinheit	daten: Zusammen mit 3D-Daten (Farbtrennung durch
	Drehfilter)
Anzahl aufgenommener	3D-Daten: 307.000 (Modus FINE), 76.800 (Modus
Punkte	FAST) Farbdaten: 640 × 480 × 24 Bit Farbtiefe
	3D-Daten: Konica Minolta Format, (STL, DXF, OBJ,
Augrahafannat	ASCII-Punkte, VRML; Konvertierung in 3D-Daten
Ausgabeformat	durch Polygon Editing-Software / Standardzubehör)
	Farbdaten: RGB 24-Bit Rasterscan-Daten
Speichermedium	Compact Flash Memory Card (128MB)
	3D- und Farbdaten (kombiniert): 1,6MB (Modus
Dateigrößen	FAST) pro Datensatz, 3,6MB (Modus FINE) pro Da-
	tensatz
Monitor	$5,7LCD (320 \times 240 Pixel)$
Datenschnittstelle	SCSI II (DMA-Synchronübertragung)
Ctnonorrongonom	Normale Wechselstromversorgung, 100V bis 240 V (50
Stromversorgung	oder 60 Hz), Nennstrom 0,6 A (bei 100 V)
Abmessungen (B x H x	$213 \times 413 \times 271 \mathrm{mm}$
T)	
Gewicht	ca. 11kg
Zulässige Umgebungs-	10 bis 40°C; relative Luftfeuchtigkeit 65% oder niedri-
bedingungen (Betrieb)	ger (keine Kondensation)
Zulässige Umgebungs-	-10 bis 50°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder nied-
bedingungen (Lage-	riger (bei 35°C, keine Kondensation)
rung)	riger (ber 55 C, keine Kondensation)



A.5. Verwendete Hardware

• VI-900

Konica Minolta Sensing Europe, B.V.

Website: http://www.konicaminolta.eu/de/messinstrumente/produkte/3d-messtechnik/beruehrungsloser-3d-scanner/vi-910/einfuehrung.html

• ATMega 324A

Atmel Corporation

Website: http://www.atmel.com/devices/ATMEGA324A.aspx

• STK500

Atmel Corporation

Website: http://www.atmel.com/tools/STK500.aspx

• AVRISP mkII

Atmel Corporation

Website: http://www.atmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx

• Induktiver Endschalter

Pepperl+Fuchs

Website: http://www.pepperl-fuchs.de/germany/de/classid_143.htm?view=productdetails&productdetails&productdetails

• MAX232

Texas Instruments Incorporated

Website: http://www.ti.com/product/max232

A.6. Verwendete Software

Hier ist die verwendete Software aufgelistet. Soweit es möglich war, wurden Open-Source-Programme eingesetzt. (TODO: ÜBERARBEITEN!!!)

• RapidForm2004 (Closed Source)

INUS Technology, Inc.

Website: http://www.rapidform.com

• AVRStudio 5 (Closed Source)

Atmel Corporation

Website: http://www.atmel.com/

Entwurf eines Hardwareübersetzers



A. Anhang

• Eclipse mit CDT und AVRPlugin

The Eclipse Foundation Website: http://www.eclipse.org Website: http://www.eclipse.org/

• AVRDude

Prorammer

- Blender
- Texmaker
- LaTeX
- GIT
- Inkscape
- Hyperterminal (Closed Source)

(TODO: WEITERE?!)