ABB-Sicherheitskonfigurationsbericht

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen und Validierungsverfahren finden Sie im SafeMove-Anwendungshandbuch.

1.	Allgemeine Informationen	1
2.	Sicherheitskonfiguration.	. 2
	Sichere E/A-Konfiguration	
4.	Kombinatorische Logik	10

1. Allgemeine Informationen

Erstellt von:	SafeMoveUser
Erstellungsdatum:	2021-10-28T09:44:32.840308+02:00
Systemname:	6700-127534
Konfigurationsversion:	1.03.01
Safety-Controller-Image-Version:	1.03.03
Prüfsumme gesamt:	C361A4B887679025E3C0D9CF925E94D15768DCB9DCE35EE1586A4C8229961C5A
Prüfsumme geschützte Elemente:	F1945CD6C19E56B3C1C78943EF5EC18116907A4CA1EFC40A57D48AB1DB7ADFC5

2. Sicherheitskonfiguration

2.1 Antriebsmodule

Antriebsmodul 1 Konfiguration

Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb	
250.000 mm/s	

Antriebsmodul 1 Konfiguration - ROB_1

Startgeschwindigkeits-Offset der sicheren Bremsrampe	Bewegt durch	Ellenbogen-Offset	Basis-Koordinatensystem
100.000 mm/s	TMF3	x: -262.000 mm y: 0.000 mm z: 361.000 mm	Position x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm Orientierung x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg

ROB_1 - Oberarm-Geometrien

Oberarm-Geometrien - KapselEllebogen

Тур	Radius	Start	Ende
Kapsel	300.000 mm	•	x: 400.000 mm y: 75.000 mm z: 150.000 mm

Oberarm-Geometrien Überprüft:

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Zusätzliche Achsen

Zusätzliche Achsen - TMF3 - Achse 7

Тур	Basis-Koordinatensystem
Track	Position x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm
	Orientierung x: 0.000 deg y: 0.000 deg z: 0.000 deg

TMF3 - Achse 7 - Achseninformationen:

Achsen-ID	Servoverzögerung	Servoverzögerungsfaktor (x 4 ms)	Max. Geschwindigkeit Einrichtbetrieb
7	5 rad	3	56.03 rad/s (auf Motorseite)

TMF3 - Achse 7 - Übersetzung:

Übersetzungsverhältnis	Тур
224.39101	Linearachse

TMF3 - Achse 7 - Messkanalinformationen:

Verknüpfung	Knoten	Kartenposition
1	7	1

TMF3 - Achse 7 - Bremsrampenüberwachung:

Rampenverzögerung	Grenze Bremsrampe	Startgeschwindigkeits-Offset
200 ms	1	100.000 mm/s
	m/s^2	

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Synchronisierung

Aktivierung	Synchronisierungssstatus
Softwaresynchronisierung	Kein Signal

Synchronisierung - Sync-Position

Achse	Position
1	-50.000 deg
2	-33.999 deg
3	64.995 deg
4	0.000 deg
5	59.999 deg
6	0.001 deg
7	0.002 mm

Synchronisierung Überprüft:

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Zyklische Bremsenprüfung

Nur Warnung, kein Stopp	Max. CBC-Test-Intervall	Vorwarnzeit	Stillstandtoleranz	Überwachungsschwelle
false	168 h	6 h	2 rad (Motorseite)	0.02 rad (Motorseite)

Zyklische Bremsenprüfung - Achsen

Achse	Verwendet
1	true
2	true
3	true
4	true
5	true
6	true
7	true

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Werkzeuge

Werkzeuge - Tool

Aktivierung	Aktivierungsstatus	TCP	Orientierung
Immer aktiv		x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm	y: 0.000 deg

Tool - Geschwindigkeitsüberwachungspunkte (Flanschkoordinaten)

Zahl	X	Υ	Z

Tool - Werkzeuggeometrien

Werkzeuggeometrien - KugelWerkzeug

Тур	Typ Radius Z	
Kugel		x: 0.000 mm y: 0.000 mm z: 0.000 mm

Werkzeuggeome	etrien Uberprüft:	
Tool Überprüft:		

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Sichere Zonen

Sichere Zonen - Safe_Zone

Priorität der Überwachung der Werkzeuggeschwindigkeit
Normal

Safe_Zone - Koordinaten


Oben	Unten		
4000.000 mm	-300.000 mm		

Stützpunkte

Zahl	x	Υ
1	-900.000 mm	-2900.100 mm
2	5100.000 mm	-2900.000 mm
3	5100.000 mm	1200.000 mm
4	-900.000 mm	1200.000 mm

2. Sicherheitskonfiguration

Safe_Zone - Grundriss



Safe_Zone - Überwachungen Werkzeugposition

Überwachungen Werkzeugposition - Safe_Zone_TPO

Aktivierung	Status Funktion aktiv Stopp be		Stopp bei Verletzun		Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal	С	Category1Stop		Kein Signal
Geometrie des Oberarms einbeziehen		n	Innen zulassen	•	
true		true			

Zone Über	orüft:	
	Zone Überp	Zone Überprüft:

Antriebsmodul 1 Konfiguration - Übergeordnete Werkzeuggeschwindigkeits-Überwachungen

Übergeordnete Werkzeuggeschwindigkeits-Überwachungen - Global_TSP

Aktivierung	Status Fu	nktion aktiv	Stopp bei Verletzung	Signal bei Verletzung
Immer aktiv	Kein Signal		Category1Stop	Kein Signal
Max. Geschw	indigkeit			
260.000 mm/s	3			

Global TSP	Überprüft:	

3. Sichere E/A-Konfiguration

3.1 Globale Signale

Name	Тур	Standard
SafetyEnable	BOOL	1
AutomaticMode	BOOL	0
ManualMode	BOOL	0
ManualFullSpeedMode	BOOL	0
DriveEnable	BOOL	0
DriveEnableFeedback	BOOL	0
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0
ExternalPowerControlActive	BOOL	0
ExternalPowerControlFeedback	BOOL	0

3.2 Netzwerke

Profinet

Profinet - Einheiten

PN_Internal_Device

Einheiten - SDO_8_bytes

Quelladresse	Zieladresse	Timeout	
1	7	500 ms	

SDO_8_bytes - Signale

Einheiten - SDI_8_bytes

Quelladresse	Zieladresse	Timeout
1	8	500 ms

SDI_8_bytes - Signale

Feedback

Feedback - Einheiten

SC_Feedback_Dev

Einheiten - Signale

Signale - Ausgabe

Name	Тур	Standard	Offset
SafetyEnable	BOOL	1	0
AutomaticMode	BOOL	0	1
ManualMode	BOOL	0	2
ManualFullSpeedMode	BOOL	0	3
DriveEnable	BOOL	0	4
DriveEnableFeedback	BOOL	0	5
LocalEmergencyStopStatus	BOOL	0	6
ExternalPowerControlActive	BOOL	0	7

3. Sichere E/A-Konfiguration

Name	Тур	Standard	Offset
ExternalPowerControlFeedback	BOOL	0	8

3.3 Funktionszuordnungen

Funktion	Signal	Erforderlich	Beschreibung
AutomaticMode	AutomaticMode	true	
DriveEnable	DriveEnable	true	
LocalEmergencyStopStatus	LocalEmergencyStopStatus	true	
ManualMode	ManualMode	true	
ManualFullSpeedMode	ManualFullSpeedMode	true	
SafetyEnable	SafetyEnable	true	
ExternalPowerControlActive	ExternalPowerControlActive	true	
ExternalPowerControlFeedback	ExternalPowerControlFeedback	true	
DriveEnableFeedback	DriveEnableFeedback	true	

4. Kombinatorische Logik

4.1 Pre-Logik

Name Ausdruck

4.2 Post-Logik

Name Ausdruck

Alle Funktionen überprüft und getestet

4. Kombinatorische Logik