```
طراحی اسیلسکوپ ساده در محیط شبیه سازی proteus
                      در این قسمت به طور مختصر به بیان قسمت های مختلف سیستم خواهیم پر داخت.
                                                                   قسمت sampling unit
   شامل ادو ات Timer ، ADC و بور ت USART بر ای انتقال داده در در ون میکر و کنتر و لر می باشد، همچنین
                       شامل بخش های خارجی صفحه کلید و یک ال سی دی برای نمایش داده هاست،
                                                                       قسمت view unit
     شامل ادوات یورت USART برای ارتباط با بخش نمونهبرداری به همراه یک قطعه glcd برای نمایش
                                                           وضعیت کنونی شکل موج میباشد.
                  هم اکنون به بررسی جزعی قسمت های مختلف و شیوهی راه اندازی آنها می بردازیم.
                                    -قسمت نمونه گیری ADC برای تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال:
 برای راه اندازی این مبدل، در ابتدا پورت های AO,A1 را در رجیستر مودر به روی حالتanalog تنظیم
می نماییم، سیس در رجیستر دوم قطعات جانبیAPB2ENR به فعالسازی کلاک برای قطعه ی ADC اقدام می
کنیم، در نهایت در رجیستر دوم کنترلی برای این قطعه، حالت عملیاتی آن را به حالت تک نمونه گیری قرار
                          داده و از حالت زخیره نیرو خارج می نماییم و در پایان آن را فعال می کنیم.
ADC initiation //
                                                    RCC->AHB1ENR |= 7;
// enable port A,B,C clock
                         :GPIOA->MODER = 0x000000000
                                                GPIOA->MODER |= 0x33;
// set port A0,A1 to analog
//
                                                  RCC->APB2ENR |= (1<<8);
enable A2D clock
                                                     ADC1->CR2 |= (1<<10);
//
enable: EOC set at end of conversion | single convert mode
time
                                                         ADC1->CR2 |= 1;
//ENABLE ADC
                                                              -قسمت تايمر Timer پردازنده
   در این قسمت بعد از غیرفعال کردن وقفه های میکروکنترولر، در رجیستر اول قطعات جانبی، تایمر های
  مورد نظر را فعال می نماییم، بعد از قرار دادن مقدار های لازم برای تنظیم دورهی این تایمر ها (که همان
 رجيستر های ARR,PSC مي اشند) در رجيستر كنترلي شمارهي اول اين قسمت، حالت شمارنده را فعال مي
 نماییم، و همچنین در رجیستر DIER تنظیمات را به گونه ای در نظر می گیریم که بعد از هر مرتبه شمارش،
   یک وقفه به سیستم زده شود و هندلر تعریف شده آن را هندل نماید. در پایان وقفه های را دوباره فعال می
//
                                                                    disable_irq();
disable interrupts
                                                     RCC->APB1ENR |= 1;
// enable timer 2
//
                                                        TIM2 - PSC = 16 - 1;
set period of timer2 = 10us
```

```
:TIM2->ARR = 10 - 1
                                                           TIM2->CR1=1;
// enable timer2 CounterEnable(CEN)
                                                         TIM2->DIER |= 1;
// send interrupt after update event
// set interrupt
                                           NVIC EnableIRQ(TIM2 IRQn);
function for the timer2
;()enable irq
                                         -قسمت یورت USART برای ارتباط بین دو میکروکنترولر
در این قسمت بعد از فعال کردن امکان USART1 در رجیستر اول و دوم قطعات جانبی میکروکنترولر، تابع
های جایگزین شماره ی ۷ را برای بین های A9,A10 در نظر می گیریم، طبق دفتر چه مرجع این تابع های
 جایگزین همان امکان فرستنده و گیرنده برای USART1 خواهند بود، بعد از تنظیم کردن مقدار baud rate
  و فركانس مورد نظر (كه در ابن جا همان 16khz) مي باشد، ساختار ارسال داده را مشخص خواهيم كرد،
  در اینجا ما ۸ بیت را برای داده، ۱ بیت را برای بیت شروع کننده، و ۱ بیت را برای بیت خاتمه دهنده در
                    نظر گرفته ایم، بعد از قرار دادن این تنظیمات، بورت USART1 را فعال می نماییم.
USART initiation //
;RCC->AHB1ENR |= 1
                                                   RCC->APB2ENR |= (1 << 4);
enable USART1
                                                    GPIOA->AFR[1] = 0x770;
alt7 for USART1 make A9 tx, A10 rx
// enable alternate
                                                     GPIOA->MODER |= 0x280000;
function for PA9 and PA10
// 9600
                                               USART1->BRR = 0x008B;
baud @ 16 MHz
// enable
                                                  USART1->CR1 = 0x000C;
Tx,Rx, 8-bit data by default 1 start bit
stop bit // 1
                                                  USART1->CR2 = 0x0000:
// no flow control
                                                        USART1->CR3 = 0x0000;
// enable USART1
                                                        USART1->CR1 |= 0x2000;
                                                                              -صفحه کلید:
 به صورت Busy Waiting چک خواهد شد و در صورت فشارده شدن دکمه توسط کاربر امکان مورد نظر
 برای او اجرا خواهد شد و در عین حال LCD هم به روز رسانی خواهد شد. بعد از تنظیم کردن جهار یورت
      Aبه عنوان خروجی برای تحریک هر سطر و قرار دادن سه پورت دیگر از A برای دریافت حالت از
  صفحه كليد، مي توانيم كد آن را نوشته و از ان استفاده نمايم، فقط بايد به طور دوره اي آن را چك بنماييم.
   قسمتی از تابع فشرده شدن کلید که در آن در هر مرتبه، یک سطر تحریک شده و ستون های آن به ترتیب
                                             چک خو اهند شد تا کلید فشر ده شده احتمالی یافته شو د.
:GPIOA->ODR = 0xEFFF
;(10)delayMs
١ //
;(a)delayMs
```

```
if((GPIOB->IDR | 0xEFFF) == 0xEFFF){return 1;}
۲ //
;(4)delayMs
if((GPIOB->IDR | 0xDFFF) == 0xDFFF){return 2;}
٣ //
;(△)delayMs
if((GPIOB->IDR | 0xBFFF) == 0xBFFF){return 3;}
;GPIOA->ODR = 0xDFFF
;(\\delayMs
۲ //
;(4)delayMs
if((GPIOB->IDR | 0xEFFF) == 0xEFFF){return 4;}
۵ //
;(△)delayMs
if((GPIOB->IDR | 0xDFFF) == 0xDFFF){return 5;}
9 //
;(a)delayMs
if((GPIOB->IDR | 0xBFFF) == 0xBFFF){return 6;}
                                                         -راه اندازیLCD برای نمایش داده ها
بعد از انتخاب پورت های درست به عنوان ورودی داده و دستور برای واحد نمایشLCD به فعالسازی آن می
 يردازيم و طبق مراحل شرح داده شده در ديتاشيت اين قطعه، به ترتيب ابتدا دنباله ي فعالسازي را به أن مي
 دهیم، سیس حال دو خط با آ۱۶ کاراکتر در هر خط را برای آن ست می کنیم، و جهت گیری نشانه نوشتن را
     برای آن تنظیم خواهیم کرد، همچین صفحه ی نمایش را پاک خواهیم کرد و نشانه را به خانه ی ابتدایی
 صفحه انتقال خواهیم داد. در نهایت صفحه را روشت کردن و نشانه را در حالت چشمک زن قرار می دهیم.
LCD initiation //
//GPIOC init make
                                            GPIOC->MODER = 0x00005555;
D0..D7 output
// set pin output mode for
                                         GPIOB->MODER |= 0x00000015;
LCD
// turn off EN and R/W
                                         GPIOB->BSRR = 0x00C00000;
// initialization
                                                   delayMs(300);
sequence
;LCD command(0x30)
;(\··)delayMs
;LCD_command(0x30)
;(\\ \ )delayMs
;LCD command(0x30)
```

```
;(\)delayMs
                                                    LCD_command(0x38);
// set 8-bit data, 2-line, 5x7 font
;(\\·)delayMs
                                                    LCD command(0x06);
// move cursor right after each char
;(\\·)delayMs
                                                    LCD_command(0x01);
// clear screen, move cursor to home
;(\\ \ )delayMs
                                                    LCD_command(0x0F);
// turn on display, cursor blinking
;(\\ \ )delayMs
                                                                   -راه اندازی واحد GLCD
برای این کار، بعد از انتخاب پورت های مناسب برای ورودی داده و دستور برای GLCD بعد از دادن دنباله
ي فعالسازي به أن طبق گفته ي دفتر چه ر اهنما، دستگاه آماده استفاده خو اهد بود، بر اي آن دو بافر ر ا در نظر
                                      گرفته و از آن ها برای نمایش شکل موج استفاده خواهیم کرد.
                                                     RCC->AHB1ENR |=1<<2;
//Enable PORTC Clock
//PA0-PA7
                                                  GPIOA->MODER |=0x5555;
"Become OUTPUT "DATA PORT
"GPIOC->MODER |=0x0155;
                                  //PC2-PC6 Become OUTPUT "CTRL PORT
//RESET DATA PORT
                                                  GPIOA->BSRR |=0xFF0000;
//RESET CTRL PORT
                                                  GPIOC->BSRR |=0x1F0000;
                           ;GPIOC->ODR &= !0x8
;(♥・)delayMs
;GPIOC->ODR &= 0xEF
;(\(^\cdot\))delayMs
;GPIOC->ODR |= 0x10
;("•)delayMs
;command_out(0x3F)
;(^{r}·)delayMs
;command out(0x40)
;(<sup>ү</sup> · )delayMs
;command out(0xBA)
;(\(^\cdot\))delayMs
   بعد از فعالسازی قطعات فوق، کافی است که الگوریتم مورد نظر را در جایگاه درست برای قطعات قرار
 داده و زمان بندی را به طور مناسب رعایت کنیم تا بتوانیم نتیجه ی مطلوب را حاصل نماییم. برای یافتن کد
     مورد نظر می توانید به کد های قرار داده شده در فایل ارسالی مراجعه کنید. همه به زبان سی هستند و
                                                          ار زش سخت افز اری نخو اهند داشت.
```