

二合一修改項目：

1. 開機畫面 JSAIOT Logo 改成中科院 LOGO

2. 畫面修改：

--分機號碼欄位刪除，改在與使用者一起

例 使用者：發射架一（分機 191）

--底下系統、話機、連線狀態、交換器字體再放大

--SIP 電話 IP 改為：話機 IP：XXX.XXX.XXX.XXX

--UI 介面顯示英文的部分，改為中文顯示資訊

--中科院改為：國家中山科學研究院

--四種狀態更新頻率約 10-20 秒一次

修改畫面示意圖如下：

國家中山科學研究院			
註冊進行中->->->			
系統初始化，請稍後			
使用者	SIP-191 (分機 262012)		
話機IP	192.168.0.191		
ICS IP	192.168.0.180		
系統	話機	連線狀態	交換器
主手			
副手			
總機			
會議			

3. 右邊 4 組快撥鍵修改成為可以快撥選單方式

--M 鍵 →熱鍵選單→(OK 鍵)→熱鍵設定→(數字鍵選擇+儲存離開)→下一鍵

進階功能

-----ESC 鍵 不儲存離開

--內容由 WEB 設定

--熱鍵設定維持 8 組

熱鍵設定			
熱鍵一			
1 主手	262001	2 副手	262002
3 發射架一	262003	4 發射架二	262004
5 發射架三	262005	6 發射架四	262006
7 總機	262007	8 會議	262008
M:下一鍵		ESC: 離開	
數字鍵選擇			

4. 快速系統重新開機

M 鍵 → 重新開機 → OK

5. 不透過 WEB 設定，所有的 IP、分機號碼直接用二合一面板操作設定(在進階功能中)

6. 可預先在 WEB 頁面中設定好組態，且不透過 WEB 設定方式，在 UI 介面中可進行組態的選擇設定(比如發射架 1、中繼車等)

--M 鍵→快速設定→選擇車型→選擇車號 →顯示設定的清單→按下 OK 確認

| | | |

-----→ESC 不儲存離開

--詳細內容由 WEB 設定，可以利用分頁的方式

--客戶希望有 15 組可以做快速設定

--車型：戰術中心車、發射架、誘標車、天頻車、相列雷達車、中繼車

快速設定	
選擇車型	
1. 戰術中心車	5. 相列雷達車
2. 發射架	6. 中繼車
3. 誘標車	7.
4. 天頻車	8.
M: 下一頁	ESC: 離開
數字鍵: 選擇	

快速設定	
選擇車號	
1. 戰術中心車 1	5.
2. 戰術中心車 2	6.
3. 戰術中心車 3	7.
4. 戰術中心車 4	8.
M: 下一頁	ESC: 離開
數字鍵: 選擇	

快速設定	
戰術中心車 1 設定內容	
註冊名稱:262001	PBX: 192.168.3.230
話機: 192.168.0.101	交換器 : 192.168.1.101
本機: 192.168.2.101	
M:下一頁	ESC: 離開
OK: 確認	

7. 使用者權限模式：例如在開機過程中持續按著某按鍵進入最高使用者模式

一、最高使用者可以做所有設定；例 不透過 WEB 可修改 IP、註冊資訊

二、一般使用者只能用一些功能設定：例 組態選擇、熱鍵設定

ANS:原先的設計，已經有需分系統管理者與一般使用，所以 不需要再另外設計登入系統管理者的方式，且如以上的設定，因為沒有密碼的保護，容易往後一般使用者都循此方式登入隨意修改。

8. 廣播、會議、通話聲音(擴音)太小聲

9. 回音太大

10. 電話中斷、中斷後，畫面中的來電顯示號碼需要清除，回歸正常的狀態

--畫面已修改，此問題不存在

11. 電話撥通後，顯示目前撥話號碼、通話時間

國家中山科學研究院			
撥出號碼: 262001			
通話時間: 1:21			
使用者	SIP-191 (分機 262012)		
話機IP	192.168.0.191		
ICS IP	192.168.0.180		
系統	話機	連線狀態	交換器

主手

副手

總機

會議

12. 電話撥通後，在對方還未接通的狀態下，進行手持、免持的切換，電話會中斷

--需修改

13. 在 UI 介面中下達系統重啟動作，有時開機完成後 Switch 顯示燈號會異常，但 SWITCH 是正常的

--已修改

14. 目前院內測試，連線狀態(PBX)燈顯示燈號異常。有連線可撥號可註冊，PBX 燈號顯示灰色。

--需再查明問題原因，目前客戶那邊的的確有此現象

硬體電路修改部分：

1. 電感靠近電源時，容易產生噪音、雜音。
--需要修改電路，調整變壓器位置
2. 手持時，免持的麥克風需要切斷不能夠收音。
--需要修改電路，增加開關。

客戶 109.12.10 提出問題

1. 來電號碼掛斷後不會消失(第 10 點)
2. 無法進行忙線跳號(在 ICS 上有此功能，需要再內部設定好才有辦法)
Epower 話機可以忙線跳號(與二合一相同分機設定)，需修改。
--待 ICS 完備再進行測試，確認問題
3. 可否顯示會議廣播群組內成員名單(ICS 的 list 清單？但目前看到的正在通話清單，須等 IP 卡回來才能進行下一步測試)
--再確認 (昱汎)
4. H250 無法使用(教育訓練時他們有 H250 是故障的，並不是拿此次交貨之新品).
--昱汎、德哥當天確認
--已修正
5. 二合一撥號時，喇叭與擴音無法互相切換，一切換就斷線了。(第 12 點)

109.12.11 設備送回給客戶發現的狀況

1. 二合一(191)進入會議模式後，其他主手(111)與副手(112)也一同進入，二合一話機不到 5 分鐘後自動中斷通話，且話機無法再撥打、撥出(SIP 話機完全無法正常)，此時 WEB 頁面是可以進去的，UI 介面也可以操作

修改後，產生的問題

2. ICS 將 191 這支號碼刪除後，重新建立 191 這支號碼，話機也未重新註冊此號碼，必須重啟系統才正常

可以修改註冊週期，再測試

上續動作確認是 100%會發生的狀況

1091231 鄭曜新增：

1. EMI 薄膜問題，計畫昨日來看過，也表示需要更換

A：變更製成，改用更細的金屬隔離網(需再尋料、商)

2. 中科院外部 LOGO 銘板，正式版需加入

A：修改外部機構放置 LOGO 銘板凹槽，現行版本(6 台)直接先貼上

3. 二合一上面 LED 燈號的意義(M 與 VOIP)

A：M=系統，VOIP=話機

4. 後續需要硬體一鍵重開(不拉開關)，死當後可以直接快速重開機。因目前六合一常發生當機問題，如果都要用開關重開就會被記點。

A：需要再釐清，用硬體的方式還是軟體的方式，但軟體的方式碰到主系統完全當機後會無效
硬體的方式會有多出實體按鍵，按鍵位置可能會設計在機構後方。

按下的按鈕需要將內部模組都作重啟，須再討論是否可以做到？

5. 盡量加快開、關機時間。

A：主系統與 SIP phone 開機速度比 L3 Switch 快，取決於 L3 Switch

客戶希望開機時間可以再更快一點

6. 燈號是否可以改為閃爍狀態？

A：可由軟體下去做修改閃爍狀態，但無法確認資料量的大小

客戶還需要知道資料量的大小，形成 LOOP 時快速閃爍的狀態等

7. 二合一與主機斷線時，是否可以於螢幕顯示斷線情況，類似六合一會出現與 ICS 連線中斷之類的。
顯示的字樣如果是網路中斷，請寫網路連線中斷，不要寫 ICS 無回應，會讓別人覺得是 ICS 與六合一的問題。並新增重新連線所需時間？

A：需要再去做細部的詢問

一、重新連線的時間定義？

二、網路連線中斷定義？未註冊？未與 ICS 連線？

客戶的意思是與 ICS 斷線後，目前的畫面並不會有提示已經與 ICS 連線中斷(文字的部分)，文字狀態欄位還顯示正常

8. 是否可以一鍵測試與主機的連線狀態。

M 按→系統自測→OK 鍵(執行)

一、主系統

二、SIP phone

三、Switch

四、ICS

目前已這 4 種

以上是昨日計畫長官來看過後提出的意見。