

指令助记符	位	入口地址	47 46 45 44	43 42 41 40	39 38 37 36	35 34 33 32	31 30 29 28	27 26 25 24	23 22 21 20	19 18 17 16	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0	微指令码 (16 进制)	
	信号		M_A M_B M_F S4	S3S2S1S0	F1 F0 nALU_EN nPSW_EN	C0 RAM_CS Wr_nRD nRAM_EN	Rn_CS RDRi WRRi nRi_EN	LDIR1 LDIR2 LDIR3 nAREN	M_PC nLD_PC nPCH nPCL	SP_UP SP_DN SP_CS nSP_EN	P_CS nP_IEN nP_OEN X	M_ROM nROM_EN M_uA CMROM_CS	u7 u6 u5 u4	u3 u2 u1 u0		
取指公操作		00H	0000	0000	0011	0001	0001	1001	1111	0011	0111	1000	0	0	003119F37800	
MOV Ri, #data		24H	0000	0000	0011	0001	0011	0001	1111	0011	0111	1011	2	5	003131F37B25	
		25H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	2	6	003111737726
		26H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		27H														
MOV Ri , Rj		28H	0000	0000	0011	0001	0110	0001	0111	0011	0111	0111	2	9	003161737729	
		29H	0000	0000	0011	0001	0110	0001	0001	0111	0011	0111	0111	2	A	00316173772A
		2AH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		2BH														
MOV Ri , direct		2CH	0000	0000	0011	0001	0001	0010	1111	0011	0111	1011	2	D	003112F37B2D	
		2DH	0000	0000	0011	0100	0011	0000	0000	0111	0011	0111	0111	2	E	00343073772E
		2EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		2FH														
MOV direct , Ri		30H	0000	0000	0011	0001	0001	0010	1111	0011	0111	1011	3	1	003112F37B31	
		31H	0000	0000	0011	0111	0100	0000	0000	0111	0011	0111	0111	3	2	003740737732
		32H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		33H														
MOV PO , Ri		34H	0000	0000	0011	0001	0100	0001	0111	0011	1101	0111	3	5	00314173D735	
		35H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0101	0111	3	6	003111735736
		36H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		37H														
MOV Ri , PI		38H	0000	0000	0011	0001	0011	0001	0111	0011	0011	0111	3	9	003131733739	
		39H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	3	A	00311173773A
		3AH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		3BH														
MOV SP , #data		3CH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	1111	0001	0111	1011	3	D	003111F17B3D	
		3DH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	3	E	00311173773E
		3EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		3FH														
ANL Ri , Rj		44H	0100	0000	0011	0001	0100	0001	0111	0011	0111	0111	4	5	403141737745	
		45H	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	4	6	8031C1737746
		46H	0001	1011	0001	0001	0001	0011	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	1B1131F37700
		47H														

指令助记符	位	入口地址	47 46 45 44	43 42 41 40	39 38 37 36	35 34 33 32	31 30 29 28	27 26 25 24	23 22 21 20	19 18 17 16	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0	微指令码 (16 进制)
	信号		M_A	S3S2S1S0	F1	C0	Rn_CS	LDIR1	M_PC	SP_UP	P_CS	M_ROM	u7 u6 u5 u4	u3 u2 u1 u0	
			M_B		F0	RAM_CS	RDRi	nLD_PC	SP_DN	nP_IEN	nROM_EN				
			M_F		nALU_EN	Wr_nRD	WRRi	nPCH	SP_CS	nP_OEN	M_uA				
			S4		nPSW_EN	nRAM_EN	nRi_EN	nAREN	nPCL	nSP_EN	X	CMROM_CS			
取指公操作		00H	0000	0000	0011	0001	0001	1001	1111	0011	0111	1000	0	0	003119F37800
ORL Ri , Rj	48H	0100	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	4	9	403141737749
	49H	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	4	A	8031C173774A
	4AH	0001	1110	0001	0001	0011	0001	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	1E1131F37700
	4BH														
XRL Ri , Rj	4CH	0100	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	4	D	40314173774D
	4DH	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	4	E	8031C173774E
	4EH	0001	0110	0001	0001	0011	0001	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	161131F37700
	4FH														
CLR Ri	50H	0001	0011	0001	0001	0011	0001	0001	0111	0011	0111	0111	5	1	131131737751
	51H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	5	2	003111737752
	52H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
	53H														
CPL Ri	54H	1000	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	5	5	803141737755
	55H	0001	0000	0001	0001	0011	0001	0001	0111	0011	0111	0111	5	6	101131737756
	56H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
	57H														
ADD Ri , Rj	64H	0100	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	5	403141737765
	65H	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	6	8031C1737766
	66H	0010	1001	0001	0001	0011	0001	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	291131F37700
	67H														
ADDC Ri , Rj	68H	0100	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	9	403141737769
	69H	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	A	8031C173776A
	6AH	0010	1001	0001	0001	1001	0011	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	291931F37700
	6BH														
INC Ri	6CH	1000	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	D	80314173776D
	6DH	0000	0000	0001	0001	0011	0001	0001	0111	0011	0111	0111	6	E	00113173776E
	6EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
	6FH														
DEC Ri	70H	1000	0000	0011	0001	0100	0001	0001	0111	0011	0111	0111	7	1	803141737771
	71H	0000	1111	0001	0001	0011	0001	0001	0111	0011	0111	0111	7	2	0F1131737772
	72H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
	73H														

指令助记符	位	入口地址	47 46 45 44	43 42 41 40	39 38 37 36	35 34 33 32	31 30 29 28	27 26 25 24	23 22 21 20	19 18 17 16	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0	微指令码 (16 进制)
	信号		M_A M_B M_F S4	S3S2S1S0	F1 F0 nALU_EN nPSW_EN	C0 RAM_CS Wr_nRD nRAM_EN	Rn_CS RDRi WRRi nRi_EN	LDIR1 LDIR2 LDIR3 nAREN	M_PC nLD_PC nPCH nPCL	SP_UP SP_DN SP_CS nSP_EN	P_CS nP_IEN nP_OEN X	M_ROM nROM_EN M_uA CMROM_CS	u7 u6 u5 u4	u3 u2 u1 u0	
SUB Ri , Rj		74H	0100	0000	0011	0001	1100	0001	0111	0011	0111	0111	7	5	4031C1737775
		75H	1000	0000	0011	0001	1100	0001	0111	0011	0111	0111	7	6	8031C1737776
		76H	0000	0110	0001	1001	1011	0001	1111	0011	0111	0111	0	0	031931F37700
		77H													
RL Ri		78H	1000	0000	0011	0001	0100	0001	0111	0011	0111	0111	7	9	803141737779
		79H	0000	0000	1001	0001	0011	0001	0111	0011	0111	0111	7	A	00913173777A
		7AH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		7BH													
RR Ri		7CH	1000	0000	0011	0001	0100	0001	0111	0011	0111	0111	7	D	80314173777D
		7DH	0000	0000	0101	0001	0011	0001	0111	0011	0111	0111	7	E	00513173777E
		7EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		7FH													
PUSH Ri		80H	0000	0000	0011	0111	0100	0001	0111	1010	0111	0111	8	1	0037417A7781
		81H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	1011	0111	0111	8	2	0031117B7782
		82H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		83H													
POP Ri		84H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0111	0111	0111	8	5	003111777785
		85H	0000	0000	0011	0100	0011	0001	0111	0010	0111	0111	8	6	003431727786
		86H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		87H													
JMP addr12		88H	0000	0000	0011	0001	0001	0101	1111	0011	0111	1011	8	9	003115F37B89
		89H	0000	0000	0011	0001	0001	0011	1111	0011	0111	1011	8	A	003113F37B8A
		8AH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0011	0011	0111	0111	0	0	003111337700
		8BH													
JZ addr12		8CH	0000	0000	0011	0001	0001	0101	1111	0011	0110	1011	8	D	003115F36B8D
		8DH	0000	0000	0011	0001	0001	0011	1111	0011	0110	1011	8	E	003113F36B8E
		8EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0011	0011	0110	0111	0	0	003111336700
		8FH													
JC addr12		90H	0000	0000	0011	0001	0001	0101	1111	0011	0110	1011	9	1	003115F36B91
		91H	0000	0000	0011	0001	0001	0011	1111	0011	0110	1011	9	2	003113F36B92
		92H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0011	0011	0110	0111	0	0	003111336700
		93H													

指令助记符	位	入口地址	47 46 45 44	43 42 41 40	39 38 37 36	35 34 33 32	31 30 29 28	27 26 25 24	23 22 21 20	19 18 17 16	15 14 13 12	11 10 9 8	7 6 5 4	3 2 1 0	微指令码 (16 进制)
	信号		M_A M_B M_F S4	S3S2S1S0	F1 F0 nALU_EN nPSW_EN	C0 RAM_CS Wr_nRD nRAM_EN	Rn_CS RDRi WRRi nRi_EN	LDIR1 LDIR2 LDIR3 nAREN	M_PC nLD_PC nPCH nPCL	SP_UP SP_DN SP_CS nSP_EN	P_CS nP_IEN nP_OEN X	M_ROM nROM_EN M_uA CMROM_CS	u7 u6 u5 u4	u3 u2 u1 u0	
取指公操作		00H	0000	0000	0011	0001	0001	1001	1111	0011	0111	1000	0	0	003119F37800
NOP		94H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	9	5	003111737795
		95H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	9	6	003111737796
		96H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		97H													
CALL addr12 98 ADD[11..0] A0 A8		98H	0000	0000	0011	0001	0001	0101	1111	0011	0111	1011	9	9	003115F37B99
		99H	0000	0000	0011	0001	0001	0011	1111	0011	0111	1011	9	A	003113F37B9A
		9AH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		9BH													
		A0H	0000	0000	0011	0111	0001	0001	0101	1010	0111	0111	A	1	0037115A77A1
		A1H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	1011	0111	0111	A	2	0031117B77A2
		A2H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		A3H													
		A8H	0000	0000	0011	0111	0001	0001	0110	1010	0111	0111	A	9	0037116A77A9
		A9H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	1011	0111	0111	A	A	0031117B77AA
		AAH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0011	0011	0111	0111	0	0	003111337700
		ABH													
RET 返回 9C A4		9CH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0111	0111	0111	9	D	00311177779D
		9DH	0000	0000	0011	0100	0001	0011	0111	0010	0111	0111	9	E	00341372779E
		9EH	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0011	0111	0111	0	0	003111737700
		9FH													
		A4H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0111	0111	0111	0111	A	5	0031117777A5
		A5H	0000	0000	0011	0100	0001	0101	0111	0010	0111	0111	A	6	0034157277A6
		A6H	0000	0000	0011	0001	0001	0001	0011	0011	0111	0111	0	0	003111337700
		A7H													

注：NULL 无条件转移