

ME4250-1

# ROBOT AUTO-BALANCÍN




## AVANCE 3

GRUPO 3

Integrantes:  
Marina Olmedo.  
Félicie Nguyen.  
Joaquin Poblete Morales.  
Enrique Rebolledo.  
Pablo Vareto.


# 1 - M O D E L O

Carcasa y elementos del robot :



# 1 - M O D E L O


Simulacion del funcionamiento del  
robot:



# 1 - M O D E L O



Carcasa :

- Simplificacion de las impresiones
- Facilidad de montaje
- Posibilidad de remplazar  
rápidamente si una pieza se rompe




# 1 - M O D E L O


Diseño exterior :



# 1 - M O D E L O



# 2 - CIRCUITO



# 3 - C O D I G O S

Motores:

```
// Librerias //  
  
#include <Wire.h> // Para comunicacion del sensor  
#define PI 3.14159265  
#include <Stepper.h> // Para control de motores  
  
////// DEFINICION DE MOTOR ////  
  
const int stepsPerRevolution = 200;  
  
// Motor 1 en pines STEP=3, DIR=2  
Stepper stepper1(stepsPerRevolution, 3, 2);  
  
// Motor 2 en pines STEP=5, DIR=4  
Stepper stepper2(stepsPerRevolution, 5, 4);
```

# 3 - C O D I G O S

Sensor:

```
////// DEFINICION DE SENSOR //////

const int MPU_ADDR = 0x68;

int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;

int16_t gx_offset = 0, gy_offset = 0, gz_offset = 0;

float roll = 0, pitch = 0, yaw = 0;
unsigned long lastTime;
float dt;
```

# 3 - C O D I G O S

PID:

```
30 ////////////// DEFINICION DE PID //////////
31
32
33 //////////////////// PARÁMETROS DEL CONTROL PID //////////////////
34 // Setpoint: El ángulo deseado (para un sistema auto-balanceante es 0 grados)
35 float setpoint = 0.0;
36
37 // Ganancias PID (Ajustables)
38 float Kp = 2.0;          // Proporcional: reacciona al error actual
39 float Ki = 0.6;          // Integral: elimina el error acumulado
40 float Kd = 0.1;          // Derivativa: predice el error futuro
41
42 //////////////////// VARIABLES DEL CÁLCULO PID //////////////////
43
44 // Variables de cálculo del PID
45 float error = 0.0;
46 float error_prev = 0.0;
47 float integral = 0.0;
48 float derivada = 0.0;
49 float salida = 0.0;      // La salida del PID es la corrección a aplicar (torque/velocidad)
50
```

```
51 // Control de tiempo para el cálculo del PID y del sensor
52 const unsigned long sampleTime = 10; // ms (100 Hz, un buen punto de partida para control)
53
54 //////////////// VARIABLES DE CONTROL DE MOTOR /////////////
55 // La salida del PID se convierte en la velocidad/dirección de los motores.
56 int velocidadMotor1 = 0;
57 int velocidadMotor2 = 0;
58
59
60 ////////////// VOID SETUP ///////////
61
62 void setup() {
63     // 1. Configuración de Comunicación Serial
64     Serial.begin(115200);
65     Serial.println("== SISTEMA DE CONTROL PID DE EQUILIBRIO ==");
66
67     // 2. Inicialización del MPU-6050 (I2C)
68     Wire.begin();
69     Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
70     Wire.write(0x6B); // Power management register
71     Wire.write(0);    // Wake up MPU-6050
72     Wire.endTransmission(true);
73
74     // 3. Calibración del Sensor
75     Serial.println("== MPU-6050 Calibration ==");
76     Serial.println("Place the sensor still and press any key + ENTER to start...");
77     while (!Serial.available()); // Wait for user input
78     while (Serial.available()) Serial.read(); // Clear input buffer
79     calibrateGyro();
80     Serial.println("Calibration complete!");
81
82     // 4. Inicialización de Motores
83     stepper1.setSpeed(0); // en RPM
84     stepper2.setSpeed(0);
85
86     // 5. Configuración de tiempo final
87     lastTime = millis();
88     Serial.println("Graficar en Serial Plotter: Roll, Setpoint, Salida");
89 }
```

# 3 - C O D I G O S


```
93 void loop() {  
94  
95     // --- CONTROL DE TIEMPO (Solo se ejecuta cada 'sampleTime' ms) ---  
96     unsigned long now = millis();  
97  
98     if (now - lastTime >= sampleTime) {  
99         // Calcular dt para el PID y reajustar el tiempo de la última ejecución  
100        float dt = (now - lastTime) / 1000.0; // Diferencia de tiempo en segundos  
101        lastTime = now; // Reinicia el contador de tiempo para el siguiente ciclo  
102  
103        // --- 1. LECTURA Y CÁLCULO DE ÁNGULO (SENSOR) ---  
104        readMPU6050();  
105  
106        // Convertir int16_t a float  
107        float ax_f = (float)ax;  
108        float ay_f = (float)ay;  
109        float az_f = (float)az;  
110  
111        // Cálculo de Roll (Input al PID)  
112        float denominator = sqrt(ay_f * ay_f + az_f * az_f);  
113        if (denominator < 0.0001) denominator = 0.0001;  
114        roll = atan2(ay_f, az_f) * 180.0 / PI;  
115  
116        // (Opcional, el Pitch y Yaw del sensor original)  
117        // pitch = atan2(-ax_f, denominator) * 180.0 / PI;  
118        // float gyroZ = (gz - gz_offset) / 131.0;  
119        // yaw += gyroZ * dt;  
120  
121        // --- 2. CÁLCULO PID ---  
122  
123        // Calcular error: cuánto nos desviamos del setpoint (0 grados)  
124        error = setpoint - roll;  
125  
126        // Cálculo de las componentes PID  
127        float P = Kp * error;  
128        integral += error * dt;  
129        float I = Ki * integral;  
130        derivada = (error - error_prev) / dt;  
131        float D = Kd * derivada;  
132  
133        salida = P + I + D; // La salida es el valor de corrección (velocidad RPM)  
134  
135    }
```

```
136    // --- 3. SATURACIÓN y ANTI-WINDUP ---  
137    // Utilizamos el rango de RPM que definimos antes (ej. -50 a 50)  
138    const float MAX_OUTPUT_SPEED = 50.0;  
139  
140    if (salida > MAX_OUTPUT_SPEED) {  
141        salida = MAX_OUTPUT_SPEED;  
142        integral -= error * dt; // Anti-windup  
143    } else if (salida < -MAX_OUTPUT_SPEED) {  
144        salida = -MAX_OUTPUT_SPEED;  
145        integral -= error * dt; // Anti-windup  
146    }  
147  
148    // --- 4. APLICAR AL MOTOR ---  
149    aplicarControlMotor(salida);  
150  
151    // --- 5. MONITOREO SERIAL ---  
152    Serial.print(roll);  
153    Serial.print(",");  
154    Serial.print(setpoint);  
155    Serial.print(",");  
156    Serial.println(salida);  
157  
158    // --- 6. Guardar error anterior ---  
159    error_prev = error;  
160}  
161  
162}
```

# 3 - C O D I G O S

```
168 void readMPU6050() {  
169     Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);  
170     Wire.write(0x3B);  
171     Wire.endTransmission(false);  
172     Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true);  
173  
174     ax = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
175     ay = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
176     az = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
177     Wire.read(); Wire.read(); // Skip temperature  
178     gx = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
179     gy = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
180     gz = Wire.read() << 8 | Wire.read();  
181 }  
182  
183 void calibrateGyro() {  
184     long sumX = 0, sumY = 0, sumZ = 0;  
185     const int samples = 100;  
186  
187     for (int i = 0; i < samples; i++) {  
188         readMPU6050();  
189         sumX += gx;  
190         sumY += gy;  
191         sumZ += gz;  
192         delay(5);  
193     }  
194  
195     gx_offset = sumX / samples;  
196     gy_offset = sumY / samples;  
197     gz_offset = sumZ / samples;  
198 }  
200 // Función de actuación para los motores paso a paso  
201 void aplicarControlMotor(float salida) {  
202  
203     // Rango máximo de velocidad (en RPM)  
204     const float MAX_RPM = 50.0;  
205  
206     // Limita la salida PID (Constrain)  
207     salida = constrain(salida, -MAX_RPM, MAX_RPM);  
208  
209     // La salida PID (float) se convierte en la velocidad (int)  
210     int velocidadMotor = (int)salida;  
211  
212     // Aplicar la velocidad (positiva/negativa indica dirección)  
213     stepper1.setSpeed(velocidadMotor);  
214     stepper2.setSpeed(velocidadMotor);  
215  
216     // Mover un paso para que el motor empiece a girar a la nueva velocidad  
217     stepper1.step(1);  
218     stepper2.step(1);  
219 }  
220
```

# 4 - FUNCIONARÁ ?



MUCHAS  
GRACIAS

