
รายงาน

การควบคุมปริมาณการใช้ STEAM เพื่อช่วยการเผาใหม้ที่ SUB-FLARE

แผนก TFLT


นำเสนอโดย


นายศักดิ์ชัย ต้นโพธิ์




แนะนำกระบวนการทำงานของ Flare










Sub-Flare หรือ Assist Flare

INNER STEAM

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 เดือน




การวิเคราะห์การทำงานในอดีต (July 2003 – March 2004)

	JU	LY / 20	003
DATE	FQI5501	FQI5503	FFC5501
1	17240	128904	7.477
2	17283	129124	5.116
3	17328	129354	5.111
4	17412	129600	2.929
5	17464	129830	4.423
6	17514	130067	4.740
7	17557	130302	5.465
8	17656	130517	2.172
9	17774	130648	1.110
10	17858	130818	2.024
11	17920	130962	2.323
12	17992	131106	2.000
13	18062	131253	2.100
14	18126	131398	2.266
15	18175	131584	3.796
16	18218	131791	4.814
17	18256	132002	5.553
18	18307	132222	4.314
19	18341	132434	6.235
20	18370	132653	7.552
21	18406	132864	5.861
22	18433	133079	7.963
23	18460	133257	6.593
24	18487	133399	5.259
25	18510	133538	6.043
26	18536	133690	5.846
27	18564	133838	5.286
28	18593	133982	4.966
29	18624	134131	4.806
30	18683	134273	2.407
31	18725	134420	3.500
			4.518


จากข้อมูล 9 เดือนที่ผ่านมามี WASTE GAS ออก FLARE 17,378 TONS ใช้ STEAM ช่วยการเผาใหม้ 156,878 TONS

ค่าเฉลี่ยของ อัตราส่วน STEAM/FLARE GAS เท่ากับ 9.03



การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ค่าความจำเป็นของการใช้ STEAM เพื่อช่วยการเผาใหม้ที่ Sub - Flare



อ้างอิงจาก API 520


S1 = F1[0.68-(10.8/MW)]

ถ้า MW < 15.882 , S1 = 0 (ไม่จำเป็นต้องใช้ STEAM ช่วย)

ถ้า MW = ∞ , S1 = 0.68F1

ดังนั้นค่าSTEAMมากที่สุดที่ควรใช้ คือ 0.68 F1

เมื่อ S1=ปริมาณ STEAMที่ใช้ F1=ปริมาณ FLARE GAS อัตราส่วน STEAM ต่อ FARE GAS ไม่ควรเกิน **0.68**



ค่า INNER และ OUTER STEAM

ตามทฤษฎี (PREMA VENDOR)

$$S_0 = (1/3)S_1$$

 $S_I = (2/3)S_1$

เมื่อ

 $S_O = OUTER SEAM$

 S_I = INNER SEAM

 $S_1 = Steam ที่ใช้ช่วยการเผาใหม้$

<u>การทำงานที่ผ่านมา</u>

-V1 (CV 4" , LINE 8") เปิด 100%


ตลอดเวลา (S_0)

-V2 (CV 6" , LINE 6") ปรับตามปริมาณ

FLARE GAS ส่วนใหญ่ปิด 0% (S_I)

-V3 (CV 3", LINE 3") เปิด 100%

ตลอดเวลา (S_I)




เปรียบเทียบการทำงานของที่ผ่านมากับค่าทางทฤษฎี

	ขน	าคขอ	1 CV	กา	รเปิด C	V	อัตราส่วน STEAM		
การทำงาน	V1	V2	V3	V1	V2	V3	S_{0}	$S_{_{ m I}}$	
ตามทฤษฎี	4 "	6 "	3 "	Auto	Auto	Auto	(1/3)S1	$(2/3)S_1$	
ที่ผ่านมา	4 "	6 "	3 "	100%	0%	100%	(4/7)S1	(3/7)S ₁	

*CV = CONTROL VALVE

จะเห็นว่าการทำงานที่ผ่านมาเปิด STEAM ออกทาง OUTER มากกว่าทาง INNER ซึ่งตรงข้าม กับค่าที่ควรจะเป็นตามทฤษฎี ผลที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอคือ <mark>มีไฟใหม้ที่ฐาน Burner</mark>

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา



พิสูจน์สาเหตุ

(1)

" CONTROL VALVE ควบคุมปริมาณ STEAM ชำรุด "





ทดสอบการทำงานของ CONTROL VALVE

Control Valve ทุกตัวใช้งานได้ดี





" อัตราส่วน STEAM INNER และOUTER ไม่เหมาะสม"

_	ขา	<u> </u>	1 CV	กำ	เรเปิด C	V	อัตราส่วน STEAM		
การทำงาน	V1	V2	V3	V1	V2	V3	S_{0}	$S_{_{ m I}}$	
ตามทฤษฎี	4 "	6 "	3 "	Auto	Auto	Auto	(1/3)S1	$(2/3)S_1$	
ที่ผ่านมา	4 "	6 "	3 "	100%	0%	100%	(4/7)S1	(3/7)S ₁	



*CV = CONTROL VALVE


การทำงานที่ผ่านมาเปิด STEAM ออกทาง OUTER มากกว่าทาง INNER ซึ่งตรงข้ามกับค่าที่ควรจะเป็นตามทฤษฎี

"การปรับ STEAM ให้เหมาะสม ทำได้ยากและเสียเวลามาก" เป็นจริง SUB FLARE ACID FLARE MAIN FLARE H2S GAS FI5504 EV5503B 69D088 FQI5503 180273.844 FIC5503 FFC5501 98.20 T/H → SH PIC5602 FI5501 1.95 T/H 0.4 BAR NL 12111.125 TON เนื่องจากไม่ใช้งาน FFC5501 ทำให้ CONTROL VALVE ทั้งหมดต้องปรับ MANUAL 69 69 D086 FG D087 AIR PIC5501 1.0 BAR FLARE GAS 69 69D084 69P084A D085 TO SLOP)

69P084B

WP

สาเหตุของปัญหาจากผังก้างปลา



การแก้ไขปัญหา

" อัตราส่วน STEAM INNER และOUTER ไม่เหมาะสม "


ออก Work Order ให้แผนก Instrument ปรับอัตราส่วนการเปิด-ปิดของ CONTROL VALVE V1 และ V2 เพื่อให้ STEAM ที่ใหลผ่านเป็นไปตามทฤษฎีคือ $S_0 = (1/3)S1$, $S_I = (2/3)S1$

ปรับการทำงานของ V1 และ V2 ให้ V1 = 1.6(V2) และ V3 ปิด 0%

ทคสอบการเปิด-ปิดของ V1&V2 โดยอัตโนมัติ


CONTROL VALVE	ขนาด CONTROL VALVE	O CONTROL VALVE (%) CONTROL VALVE													
V1 (FV5503B)	4 "	0	5	7	15	23	35	39	40	44	49	51	55	60	63
V2 (FV5503A)	6 "	0	8	11	24	37	56	62	64	70	78	82	88	96	100

ผูกฟังก์ชันการทำงานของ Control Valve V1 และ V2 เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการปรับ % Control Valve ผิดพลาด เพราะถ้า V1 เปิดมากกว่า V2 (Outer Steam > Inner Steam) จะทำให้ เกิดไฟใหม้ที่ฐาน Burner



ทดสอบหา FLOW RATE ที่ผ่าน V1&V2


STEAM / F FLARE GAS	15503 (S1) F (T/H)	I5504 (S _O) (T/H)	S _O /S1	V1 (FV5503B) (%)	V2 (FV5503A) (%)	V2/V1	PIC5501(V3) (%)
0.50	0.85	0	0	3	4	1.33	0
0.68	1.12	0	0	2	3	1.50	0
1.00	1.45	0.10	0.07	2	3	1.50	0
1.50	2.88	0.10	0.03	8	13	1.63	0
2.00	3.70	1.10	0.30	6	10	1.67	0
2.50	4.63	1.40	0.30	4	7	1.75	0
3.00	5.05	1.70	0.34	9	14	1.56	0
3.50	6.93	2.00	0.29	9	14	1.56	0
4.00	7.22	2.30	0.32	8	13	1.63	0
4.50	8.11	2.40	0.30	15	24	1.60	0



จะเห็นว่า FLOW RATE ของ S_O มีค่าใกล้เคียง(1/3)S1 หรือ 0.33S1(เฉลี่ยค่าจากการทดลอง S_O =0.32S1) เมื่อ S1 ไม่น้อยกว่า 4.10T/H แต่เมื่อ S1 มีค่าต่ำกว่า 4.10 T/H ค่าของ S1จะตกเป็น 0 หรือ 0.1 ทันที ทาง MI31 อธิบายว่าค่า ดังกล่าวเป็นข้อจำกัดของการทำงานของอุปกรณ์ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่การสังเกต โดยใช้การฟังเสียง STEAM ผ่าน LINE S_O & S_I พบว่าแม้ S1 แสดงค่า 0 หรือ 0.1 T/H แต่ยังมี STEAM ใหลผ่าน LINE S_O

"การปรับ STEAM ให้เหมาะสม ทำได้ยากและเสียเวลามาก"

ขั้นที่ 1 ทดลองใช้ FFC5501 ควบคุมการใช้ STEAM ที่ SUB-FLARE



FFC5501 สามารถควบคุม การใช้ Steam ที่ Sub-Flare ได้ แต่ต้องควบคุมการทำงานของ V0, V1, V2 และ V3 ให้สัมพันธ์กันอย่างดี

<u>ทดลองหาค่าอัตราส่วน STEAM / FLARE GAS (FFC5501) ที่เหมาะสม</u> (PIC5602 = 2.50 BAR, PIC5501 = 1.0 BAR.ABS)

									-			
		เสถียร	กาพของอัตราส่	่วน	ពេតិ	ยรภาพของ S	0	เปล	เวไฟที่			
SET POINT	กราฟ _{STE.}	AM / FLARE GAS (FFC5			(TT ##0 4)			SUB-FLARE		หมายเหตุ	รูป	
FFC5501										-	ଧ	
	(คูกราฟขยายในภาคผนวก)	ไม่เสถียร	ค่อนข้างเสถียร เ	เสถียร	ไม่เสถียร	ค่อนข้างเสถียร	เสถียร	มีควันดำ	ไม่มีควันดำ			
	man B minn									มีควันบาง		
0.50	aran aran aran aran aran aran aran aran	•••								า ำ รู ทุนาททุ <i>น</i>		
0.50	The state of the s									ช่วงเท่านั้น		
	THE THE SAME SHOWN AND ADDRESS OF THE PARTY.										A 18 plant agency	
	Pies Salar Salar Strain								A			
0.75	CONTRACT CON				••						并	
0.75	The second second				$\overline{}$							
	marina illamente par										El Control of the	
	NEWS BURNS	_			_							
1.00	ALTERNATION AND ADDRESS OF THE ADDRE				••							
	armen with the last of the first of											
	and the state of t										1000	
	1 March 1 Marc											
1.25	Management of the Control of the Con										101	
	The latter of the same and the latter of the same and the								´ V `			
	MANUAL PROPERTY.											
	M730271 M730271	00			•••						.Al em M.	
1.50												
	mariant The arm and how								٧		2 3 b	
	1965A79) BESSA79											
	m/wm M/34/1				••							
1.75	news and the state of the state				\overline{igcup}							
	median # [10] a second of [wo								•			
	PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL PR										**	
2.00	more distribution bear determined				()						V.	
	1776-71 1976-1976 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776-71 1776										ا و	
	1000										Marie Control	

SET POINT	กราฟ	เสถียรภาพของอัตราส่วง STEAM / FLARE GAS (FFC		เสถียรภาพของ ((FI5504)	So		าวไฟที่ FLARE	หมายเหตุ	รูป
FFC5501	 (ดูกราฟขยายในภาคผนวก)	^ใ ม่เสถียร <mark> ค่อนข้างเสถียร</mark>	เสถียร	ไม่เสถียร ค่อนข้างเสถีย	ร เสถียร	มีควันดำ	ไม่มีควันดำ		J
2.25	#15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579 #15579		•••		••				
2.50	EANT ENGLAND COLUMN TO THE COL		00		•••				
2.75	17.000 11		•••		••				
3.00	######################################		··		••				111
3.25	11.00-7		···		•••				444
3.50	ELECTRICAL STATE OF THE STATE O	••		·					#
3.75	1256.75 1256.7		•••		•••				
4.00	ข้อมูลที่สรุปจากกราฟการทำง		•••	A	•••		5501=1,00B		


ิตารางนเบนขอมลักสรับจากกราพการทางานของFLARE (PRINTจากจอDCS) นอย PIC5602=2.50Bar.,PIC5501=1.00Bar.ABS.

ข้อจำกัดของการใช้งาน FFC 5501 คือเสถียรภาพของ S1 (FIC 5501) ไม่ใช่ควันไฟที่ SUB FLARE

พิจารณาข้อจำกัดของเสถียรภาพ FFC5501

จากสมการ อัตราส่วน STEAM / FLARE GAS (FFC5501) = S1/F1 เมื่อ F1 = FLARE GAS ที่อ่านได้จาก FI5501 และ S1 = Steam ที่อ่านได้จาก FIC5503 (S1)

F1 (FI5501) อ่านค่าได้ทุกค่าในช่วง 0-50 T/H แต่ S1 (FIC5503) อ่านค่าได้ต่ำสุด 4.05 T/H เท่านั้น (ช่วงการทำงาน 0-45 T/H) ถ้าต่ำกว่านี้แล้ว S1 (FIC5503) จะวัดค่า = 0 ทันที ดังแสดงในกราฟ.




พิจารณาสมการ FFC5501=
S1/F1 เมื่อ S1 > 4.05 T/H
ถ้าสามารถหาค่าต่ำสุดในการ
ทำงานปกติของ F1 ได้ จะสามารถ
หา FFC5501 ที่คลอบคลุมช่วง
การทำงานปกติได้ โดยที่
FFC5501 ยังทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีเสลียรภาพ


หาค่าต่ำสุดของ FLOW RATE FLARE GAS ในการทำงานปกติ

ข้อมูล FLOW RATE FLARE GAS จากเดือน ม.ค. 2547 - มิ.ย. 2547 ทุกๆชั่วโมง พบว่า FLOW RATE FLARE GAS ที่ต่ำ

กว่า 1.5 T/H เกิดขึ้นเพียง 7.91% ของข้อมูลทั้งหมด(ดังกราฟ)



กราฟแสดง ค่าความถี่ของ FLOW RATE FLARE GAS



กราฟการใช้งานFFC5501=2.70,PIC5602=2.25BAR.

ถ้าใช้ค่า Flow Rate = 1.5 T/H กังนั้น FFC5501= (4.05/1.5) = 2.70 เป็นค่าที่ กลอบกลุมช่วง FLOW RATE FLARE GAS ตั้งแต่ 1.5 T/H ขึ้นไป ซึ่งช่วงนี้ค่า FFC5501 มีเสถียรภาพ แต่ถ้า F1 < 1.5 T/H จะทำให้ FIC5503(S1) < 4.05 T/H และทำให้ FFC5501 ไม่มี เสถียรภาพ แต่โอกาสของการเกิด เหตุการณ์ดังกล่าวมีประมาณ < 8% ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ เมื่อต้องแลกกับการ ที่ต้องสูญเสีย STEAM มากขึ้น ด้วยการ ปรับค่า FFC5501 เพิ่มขึ้น


ดังนั้น FFC5501 ที่เหมาะสม เมื่อ FIC5503 มีข้อจำกัดคือ 2.70

นำค่า FFC = 2.70 ไปใช้งาน (ได้ผลดัง กราฟ) และ แจ้งข้อจำกัดของ S1 (FIC5503) ให้ MI31 ทราบเพื่อหาทาง แก้ไข


ทดสอบหาค่าอื่นๆที่มีผลต่อการใช้งาน FFC5501

ทดสอบหาค่า PIC5602 ที่เหมาะสม

ตั้งค่า FFC5501 = 2.70 แล้วปรับ PIC5602




จากกราฟจะเห็นว่าค่า PIC5602 ที่เหมาะสม อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.5 BAR – 2.5 BAR



ทดสอบหาค่า PIC5602 อย่างละเอียดในช่วง คังกล่าวอีกครั้ง (คังกราฟด้านล่าง)พบว่าค่า PIC5602 ที่เหมาะสมที่สุดคือ 2.25 BAR. ซึ่งเป็นค่าที่ทำให้มี Steam เลี้ยงก่อนถึง FIC5503 อย่างต่อเนื่องไม่ขาคตอน การทำงานของ CONTROL VALVE (PIC5602) ดี (แกว่งในช่วงแคบๆ) และ อัตราส่วน FFC5501 มีเสถียรภาพ.

ทดสอบผลของ PIC5501




จากกราฟจะเห็นว่า เมื่อ FLOW RATE FLARE GAS พุ่งขึ้นสูงกว่า 25T/H PIC5501 จะเปิดและจะปิดเมื่อFLOW RATE FLARE GAS ลดลง PIC5501(V3) ปกติจะ CONTROL ไว้ที่ 1.0 Bar.ABS. โดยการเปิด-ปิดถูกควบคุม โดย PRESSURE ภายใน 69D084 ซึ่งถ้า PRESSURE มากกว่า 1.0 Bar.ABS. แล้ว CONTROL VALVE จะเปิดแต่ โดย ปกติ (ไม่ใช่กรณี PLANT SHUTDOWN หรือ FLOW RATE FLARE GAS ไม่ถึง 25.0 T/H) PRESSURE ใน 69D084 จะไม่ มากกว่า 1.0 Bar.ABS.

อีกทั้งเมื่อ PIC5501 เปิด จะทำให้สัดส่วน Inner ต่อ Outer Steam สูงเกินไป มีผลให้เกิดเสียงดังกว่าปกติ


ดังนั้น การทำงานโดยปกติของ PIC5501(V3) ที่ปิดและจะเปิดเมื่อ PLANT SHUTDOWN เป็นการทำงานที่เหมาะสมไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อการควบคุม STEAM ที่ SUB-FLARE

ขั้นที่ 2 ปรับค่า Steam S1 (FIC5503) ให้มีข้อจำกัดที่ต่ำลง



จากข้อจำกัดของ FIC5503(S1) = 4.05 T/H ต่อมาทาง INSTRUMENT สามารถเขียนสมการให้ ค่า Flow Rate ที่แสดงเปลี่ยนได้ 2 ช่วงคือ ถ้าค่าที่ อ่านได้มากกว่า 4.2 T/H จะแสดงค่าที่อ่านได้จาก Flow Meter โดยตรง แต่ถ้า Flow Rate ที่อ่านได้จาก Flow Meter ต่ำกว่า 4.2 T/H จะแสดงค่าที่เกิดจาก สมการเทียบเคียง%CV ซึ่งวิธีการดังกล่าวทำให้ FIC5503 สามารถวัดค่าในช่วงต่ำๆจนถึงศูนย์ได้

ผลการทำงานของ Control Valve หลังปรับฟังก์ชันการแสดงค่าของ FIC 5503




การทำงานของ FFC5501 มี เสถียรภาพแม้ตั้ง SET POINT ต่ำ เพียงแค่ 0.68 เท่านั้น

หาค่า FFC5501 ที่เหมาะสม

จากสูตร S1 = F1(0.68-10.8/MW) ถ้า MW มีค่าเป็น Infinity เราสามารถใช้ FFC5501 = 0.68 ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดอื่นใด และเปลวไฟที่ SUB-FLARE ควรจะไม่มีควันดำ

ผลการทดลองใช้ FFC5501 = 0.68




PIC5602 = 2.25 BAR. PIC5501 = 1.0 Bar.ABS.

จากกราฟ FFC5501 มีเสถียรภาพดี โดยค่าส่วนใหญ่จะ แกว่งแคบๆอยู่ที่ประมาณ 0.55 – 0.60 และจะมีค่าที่โดด ขึ้นสูงบ้างบางครั้ง การเปิด-ปิดของ PIC5602 แกว่งในช่วง แคบๆ เปลวไฟไม่มีควันดำเลย

ดังนั้น

FFC5501 = 0.68 เป็นค่าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ค่า PIC5602 ที่เหมาะสมกับ FFC5501 = 0.68



จากกราฟ ค่า PIC5602 ที่ทำให้ FFC5501 มีเสถียรภาพ การเปิด-ปิดของ PIC5602 แกว่งแคบๆ คือ 2.50 BAR.

ผลการแก้ไขปัญหา

ผลการแก้ปัญหา " อัตราส่วน INNER และ OUTER STEAM ไม่เหมาะสม"

$$S_0 = (1/3)S1$$
 , $S_I = (2/3)S1$

เป็นค่าที่มั่นใจได้ว่าไม่มีไฟใหม้ที่ฐาน BURNER แน่นอน

(ถ้า STEAM OUTTER มากกว่า STEAM INNER จะทำให้เกิด FIRE BACK ใหม้ที่ฐาน BURNER อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายตามมา คือ การเกิด COKE สะสมและทำให้หน้า FLANGE , อุปกรณ์ INSTRUMENT ต่างที่ต่ออยู่เสียหาย)

ผลการแก้ปัญหา " <u>การปรับ STEAM ให้เหมาะสม ทำได้ยากและเสียเวลามาก</u>"

ปรับการควบคุม STEAM ที่ SUB FLARE เป็นแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดค่าการใช้งานที่เหมาะสม คือ


FFC5501 = 0.68

PIC5602 ตั้ง SET POINT = 2.50 Bar

PIC5501 ตั้งSET POINT = 1.0Bar.ABS.

CONTROL VALVE ในระบบทุกตัวปรับAUTO

กราฟการใช้งาน FFC5501=0.68 , PIC5602 = 2.50 Bar , PIC5501 = 1.0BarABS. ต่อเนื่อง 5 วัน.



ผลจากกราฟ FFC5501 มีเสถียรภาพ PIC5602 แกว่งในช่วงแคบๆ PIC5501 ปิดศูนย์ตลอดเลา

การประเมินผลการแก้ปัญหา

- 1.) S_o = (1/3)S1 , S_I = (2/3)S1 เป็นค่าที่มั่นใจได้ว่าไม่มี FIRE BACK ใหม้ที่ฐาน BURNER อย่างแน่นอน ทำให้สามารถป้องกันปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้คือ
 - -ปัญหาเกิด COKE สะสมที่ BURNER
 - -ปัญหาการพังของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อเข้ากับ BURNER
- 2.) FFC5501 = 0.68 PIC5602 = 2.50BAR. PIC5501 = 1.0 BAR(ABS.) เป็นค่าที่ทำให้การเผาใหม้ที่ SUB-FLARE สมบูรณ์ ลดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้ง**ประหยัดการใช้ STEAM ลงจากเดิม 92.47 %**

(จาก 209,171 TON/ปี เหลือเพียง 15,756 TON/ปี)

คิดเป็น**เงินที่ประหยัดได้ประมาณ 214,650,280 บาท/ปี**

[คิดราคา steam 1,110 บาท/TON]



<u>การตั้งมาตรฐาน</u>

- 1.) จัดทำเอกสารและจัดอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบถึงขั้นตอน , วิธีการและเหตุผลของการใช้งาน FFC5501 และอุปกรณ์ อื่นๆในการควบคุมการใช้ STEAM ที่ SUB-FLARE
- 2.) ปรับระบบการควบคุม STEAM ที่ SUB-FLARE เป็นระบบ AUTO ทั้งหมดโดยตั้งค่าต่างๆ ดังนี้
- -PIC5602 ตั้ง SET POINT =2.50 BAR.
- -ปรับการปิด-เปิดของ V1&V2 ให้ V2=1.60V1
- -PIC5501 ตั้ง SET POINT=1.0 BAR (ABSOLUTE)
- -FFC5501 ตั้ง SET POINT=0.68
- 3.) เมื่อเกิดความผิดปกติใดๆ กับอุปกรณ์ แจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบและออก W/O ให้ MA31(INSTRUMENT) ทำการแก้ไข
- 4.) เมื่อสังเกตเห็นควันไฟดำที่ SUB-FLARE (เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) BOARDMANแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ ปรับค่า FFC5501เพิ่มขึ้นที่ละ0.25จนกว่าไม่ปรากฏควันคำที่ SUB-FLARE บันทึกผลในตาราง "บันทึกความผิดปกติของเปลวไฟที่ SUB-FLARE" และเมื่อใดสามารถตั้งFFC5501=0.68ได้โดยไม่ปรากฏควันคำที่SUB-FLAREให้คงSET POINT FFC5501=0.68

ดังเดิม "บันทึกความผิดปกติของเปลวไฟที่SUB-FLARE"

		เริ่มมีควันคำที่ SUB-FLAI	RE	FF 05501000001000	เมื่อFFC5501=0.68แล้วไม่มีควันคำ						
เวลา	วัน	FLOW RATE FLARE GAS (T/H)	บันทึกโดย	FFC5501หลังปรับ จนไม่มีควันคำ	เวลา	วัน	FLOW RATE FLARE GAS (T/H)	บันทึก โดย			


<u>หมายเหตุ</u> ถ้า FFC5501<= 2.00 ตั้ง SET POINT PIC5602=2.50BAR.และถ้า FFC5501>2.00 ตั้ง SET POINT PIC5602=2.25BAR.

การติดตามผล

1 : ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ทำการบันทึกโดย BOARDMAN และ OPERATOR ประจำ AREA RAW MAT.1 ทุกๆกะบ่าย ของวันที่ 1และ 16 ของทุกๆ เดือน (ซึ่งเป็นวันที่ OPERATOR คนดังกล่าวต้องเปลี่ยนน้ำ 69D085 และ 69D086 ตามปกติอยู่แล้ว)

2: ตรวจสอบผลการใช้ STEAM ที่ SUBFLARE ใน UTILITY REPORT ซึ่งBOARDMANจะทำรายงานสรุปทุกคืน

ผลการติดตามผล



FFC 5501 สามารถควบคุมสัดส่วนSTEAM / FLARE GAS ได้เป็นอย่างดี และ ระบบเป็นการควบคุม STEAM ไปโดยอัตโนมัติ

<u>ผลการติดตามผล</u>

