# Глава 1

# Синтез управления

### 1.1 Идентификация

### 1.1.1 Системы координат

Всего у нас будет 3 системы координат:

- 1. Связанная с основанием робота базовая система координат. Центр системы координат выберем следующим образом: он будет находиться на пересечении оси вращения первого джоинта и горизональной плоскости, проходящей через ось вращения второго. Такое начало координат заложенно производителем.
- 2. Связанная с центром фланца рабочего инструмента.
- 3. Связанная с силомоментным датчиком.

Датчик закреплён на фланце робота таким образом, что оси z у них совпадают, систему координат, связанную с датчиком можно получить, повернув систему координат, связанную с фланцем, на угол  $\frac{\pi}{2}$ . В итоге для реализации управления нам необходимо составить матрицы прехода из первой системы координат во вторую и из второй - в третью. Обозначим матрицу перехода из первой системы во вторую  $M_{p12}$ , из второй в третью -  $M_{p23}$ .

### 1.1.2 Нахождение матрицы перехода 1-2

Для нахождения матрицы перехода из первой системы во вторую можно воспользоваться одним из двух способов:

- 1. Углы Эйлера в zyz конвенции
- 2. Прямая задача кинематики

**Углы Эйлера** От контроллера Kawasaki мы можем в режиме реального времени мы получаем координаты X,Y,Z и углы Эйлера O,A,T в zyz конвенции (Рисунок 1.1). По этим координатам мы можем построить матрицу перехода из первой системы координат во вторую:

$$M_{p12} = egin{bmatrix} cOcAcT - sOsT & -cOcAcT - sOcT & cOsA & X \\ sOcAcT + cOsT & -sOcAsT + cOcT & sOsA & Y \\ -sAsT & sAsT & cA & Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Прямая задача кинематики** Методом Денавита-Хартенберга определим кинематические параметры каждого звена манипулятора. Значения параметров представлены в Таблице 1.1, кинематическая схема на рисунке 1.2.

Обобщённую координату i-го джоинта обозначим как  $\theta_i$ . Т.к. ось вращения первого джоинта направлена вертикально вниз, а z в базовой системе координат направлена вертикально вверх, было введено дополнительное преобразование из базовой системы координат в систему отсчёта первого джоинта.

Для i-го кинематического звена матрица перехода имеет вид:

$$A_{i} = \begin{bmatrix} c\theta & -s\theta c\alpha & s\theta s\alpha & c\theta a \\ s\theta & c\theta c\alpha & -c\theta s\alpha & s\theta a \\ 0 & s\alpha & c\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Тогда  $M_{p12}=A_0A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 




Рис. 1.1: ZYZ конвенция углов Эйлера

#### Нахождение матрицы перехода 2-3 1.1.3

Т.к. матрица перехода 2-3 постоянна и имеет тривиальную форму, объявим её как константу: 
$$M_{p12}=\begin{bmatrix}0&-1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$




Рис. 1.2: Кинематическая схема

## 1.2 Обработка Сил

# 1.2.1 Компенсация внутренних силовых напряжений

Т.к. монтаж датчика на фланец осуществлён совместно со схватом за счёт жёсткой фиксации, то возникают внутреннее давление которое порождает паразитные показания силы. Для

таолина г г кинематические звенья	Таблица	1 1.	Кинематические	звенья
-----------------------------------	---------	------	----------------	--------

Taominga 1.1. Kinicmath teekhe Shelibh							
№ Звена	$ heta_i$	$d_i$	$a_i$	$\alpha_i$			
0	0	0	0	pi			
1	$\theta_1 - pi/2$	0	0.1	pi/2			
2	$\theta_2 - pi/2$	0	0.45	pi			
3	$\theta_3 + pi/2$	0	0.04	pi/2			
4	$\theta_4$	0.45	0	-pi/2			
5	$\theta_5$	0	0	pi/2			
6	$\theta_6 + pi/2$	0.1	0	0			

определения паразитных сил зафиксируем фланец робота в двух положениях: вертикально вверх и вертикально вниз. Получены следующие значения:

$$\begin{pmatrix} -12.5 \\ 0 \\ -50 \end{pmatrix}$$
 - для ориентации вертикально вверх  $\begin{pmatrix} -12.5 \\ 0 \\ 10 \end{pmatrix}$  - для ориентации вертикально вниз.

Отсюда получаем, что внутреннее напряжение равно по оси x 12.5H, а по оси z -20H. Учитывая, что инструмент и монтажные элементы весят примерно 3кг, делаем вывод о правильных расчётах.

В результате получаем вектор внутренних напряжений:

$$F_v = \begin{pmatrix} -12.5\\0\\-20 \end{pmatrix}$$

#### 1.2.2 Компенсация силы тяжести

Обозначим матрицу перехода из системы координат датчика в базовую систему координат как  $M_{p13}=M_{p12}M_{p23}$ . Т.к. сила тяжести направлена всегда вертикально вниз, то мы знаем вектор силы тяжести в базовой системе координат. Т.о. нам необходимо

перевести вектор силы тяжести из базовой системы координат в систему координат датчика.  $F_1=\begin{pmatrix}0\\0\\-30\end{pmatrix}$ , тогда в системе координат датчика  $F_g=M_{13}^{-1}F_1.$ 

# 1.2.3 Перевод измерений датчика в базовую систему координат

Пусть  $F_0$  - вектор сил, полученный с датчика. Тогда вектор показаний  $F_r$ , в котором уже скомпенсированны внутренние напряжения и сила тяжести:  $F_r = F_0 - F_v - F_g$ . Тогда показания датчика в базовой системе координат будут следующими:  $F_r^* = M_{13}F_r$ 

### 1.3 Обработка Моментов

### 1.3.1 Компенсация внутренних напряжений

По причинам, описанным в п1.2.1 в системе при ориентации вертикально вверх (все моменты, порождённые внешними силами, должны быть равны 0) мы получаем ненулевые значения. Обозначим вектор внутренних моментов как  $M_v$ , тогда

$$M_v = \begin{pmatrix} -0.34 \\ -0.18 \\ 0.52 \end{pmatrix}$$

### 1.3.2 Компенсация момента силы тяжести

Для того, чтобы скомпенсировать момент силы тяжести, введём вектор, соединяющий центр фланца и центр тяжести инструмента при ориентированном вертикально вверх инструменте:

$$r_{c_0} = \begin{pmatrix} 0\\0\\0.07 \end{pmatrix}$$

тогда вектор соединяющий центр фланца и центр тяжести в произвольной конфигурации робота  $r_c$  будет равен  $M_{13}r_{c_0}$ . Тогда момент силы тяжести в произвольном конфигурации в базовой системе координат равен в базовой системе координат

$$M_{g_0} = rc \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -30 \end{pmatrix}$$

В системе координат датчика тогда момент будет:  $M_g = M_{13}^{-1} M_{g_0}$ 

# 1.3.3 Перевод измерений датчика в систему обобщённых координат

Пусть  $M_0$  - вектор моментов, полученный с датчика. Тогда вектор показаний  $M_r$ , в котором уже скомпенсированны внутренние напряжения и сила тяжести:  $M_r = M_0 - M_v - M_g$ . Наше управление будет построено следующим образом: возьмём первые четыре джоинта, будем последовательно переходить от системы координат шестого джоинта к системе координат третьего джоинта.

Перед каждым переходом z координату вектора моментов будем сохранять в качестве приведённого момента  $m_i$ . После чего следует обнулить z - координату вектора моментов, после чего следует умножить полученный вектор на обратную матрицу поворота из (i-1)-ой системы координат в i-ю.

$$\begin{pmatrix} x_{i-1} \\ y_{i-1} \\ z_{i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ 0 \end{pmatrix} M_{i(i-1)_{3x3}}^{-1}$$

### 1.4 Построение регуляторов

### 1.4.1 Определение формы задающих воздействий

Т.к. единственный способ управления роботом представляет из себя формирование задания по относительному смещению рабочего инструмента или относительному повороту джоинта, выход регулятора будет представлять собой вектор смещения

$$egin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$$
 в случае управления по силе и вектор поворотов  $egin{pmatrix} \Delta heta_3 \\ \Delta heta_4 \\ \Delta heta_5 \\ \Delta heta_6 \end{pmatrix}$  в случае управления по моментам

Для реализации управления используется трёх-канальный ПИ-регулятор в случае управления по силам, принимающий на вход вектор сил и четырёх-канальный в случае управления по моментам, принимающий на вход вектор приведённых моментов.

### 1.4.2 Вычисление интегральной ошибки

Т.к. у нас дискретная система, то для подсчёта интегральной компоненты реализована FIFO структура, иными словами, очередь фиксированной длины. Значение интегральной компоненты равно сумме всех элементов очереди.