

ABB Terra AC Wallbox – Modbus RTU Befehlsübersicht

Baudrate: 57600 | Parität: Even (8E1) | Modbus ID: 9 | Device: /dev/ttyUSBVSEcontrol

Hinweis: Für alle Befehle wird das Tool `mbpoll` verwendet. Die Modbus-Adresse der Wallbox ist auf **9** und die Übertragungsrate auf **57600 Baud** eingestellt.

1. Auslesbare Parameter (Read-Only)

PARAMETER	REGISTER (DEZ / HEX)	AUFLÖSUNG / EINHEIT	BEFEHL ZUM AUSFÜHREN (MBPOLL)
Seriennummer	16384 / 0x4000	Unsigned (4 Reg.)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 4 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16384 -t 3:int</code>
Firmware-Version	16388 / 0x4004	Unsigned (2 Reg.)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16388 -t 3:int</code>
Max. Hardware-Strom	16390 / 0x4006	0,001 A (mA)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16390 -t 3:int</code>
Fehlercode (Error Code)	16392 / 0x4008	0 = kein Fehler	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16392 -t 3:int</code>
Kabel-Verriegelungsstatus	16394 / 0x400A	Status-Code	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16394 -t 3:int</code>
Ladestatus (Charging State)	16396 / 0x400C	IEC 61851-1 Status	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16396 -t 3:int</code>
Aktuelles Stromlimit	16398 / 0x400E	0,001 A (mA)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16398 -t 3:int</code>
Ladeströme L1, L2, L3	16400 / 0x4010	0,001 A (mA) (6 Reg.)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 6 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16400 -t 3:int</code>
Spannungen L1, L2, L3	16406 / 0x4016	0,1 V (Wert/10) (6 Reg.)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 6 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16406 -t 3:int</code>
Wirkleistung (Active Power)	16412 / 0x401C	1 Watt (W)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16412 -t 3:int</code>
Gelieferte Energie (Session)	16414 / 0x401E	1 Wattstunde (Wh)	<code>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -c 2 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16414 -t 3:int</code>

2. Steuerbare Funktionen (Write-Only)

FUNKTION	REGISTER (DEZ / HEX)	WERTEBEREICH	BEFEHL ZUM AUSFÜHREN (MBPOLL)
Ladesession STARTEN	16645 / 0x4105	Wert: 0	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16645 -t 3:int 0</pre>
Ladesession STOPPEN	16645 / 0x4105	Wert: 1	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16645 -t 3:int 1</pre>
Ladestrom setzen (z. B. 6A)	16640 / 0x4100	6000 mA (6 A)	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16640 -t 3:int 6000</pre>
Ladestrom setzen (z. B. 10A)	16640 / 0x4100	10000 mA (10 A)	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16640 -t 3:int 10000</pre>
Ladestrom setzen (z. B. 16A)	16640 / 0x4100	16000 mA (16 A)	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16640 -t 3:int 16000</pre>
Kabel entriegeln	16643 / 0x4103	Wert: 0 (Dosenmodell)	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16643 -t 3:int 0</pre>
Kabel verriegeln	16643 / 0x4103	Wert: 1 (Dosenmodell)	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16643 -t 3:int 1</pre>
Timeout setzen (60s)	16646 / 0x4106	10–65535 Sek.	<pre>mbpoll /dev/ttyUSBVSEcontrol -m rtu -a 9 -B -0 -1 -b 57600 -P even -s 1 -r 16646 -t 3:int 60</pre>