VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR


STROM KRIEGER



RESUMO / ABSTRACT

O VIT-1100 mede de forma eficiente e precisa o volume de líquidos em tanques, permitindo o monitoramento em tempo real do nível de armazenamento.

The VIT-1100 efficiently and accurately measures the volume of liquids in tanks, allowing real-time monitoring of the storage level.



Por / By:

Emerson Falcão Albertini - RA: 109667 Mateus Gomes Justino - RA: 109219

Português / Inglês

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

ÍNDICE / INDEX

DESCRIÇÃO GERAL / GENERAL DESCRIPTION	3
APLICAÇÃO / APPLICATION	
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS	
FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO / OPERATION FLOWCHART	8
DIAGRAMA DE MONTAGEM / ASSEMBLY DIAGRAM	9
CONSTRUÇÃO MECÂNICA / MECHANICAL CONSTRUCTION	
CORREÇÃO DE SAIDAS / OUTPUT CORRECTION	12
CÓDIGO BASE / BASE CODE	14
BIBLIOTECA DO ARDUINO / ARDUINO LIBRARY	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES	20
CONTATO / CONTACT	20
FOTOS / PHOTOS	

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

DESCRIÇÃO GERAL / GENERAL DESCRIPTION

O sensor VIT-1100, utiliza uma combinação de sensores eletrônicos componentes de custo. A medição do nível de líquido é realizada por meio de dois sensores principais: o sensor ultrassônico (HC-SR04), que mede a distância do líquido até o topo do tanque, e o sensor a laser (VL53L0X), que também captura dados sobre a distância do nível do líquido, mas com major precisão e menos suscetibilidade interferências а ambientais. Além disso, o sensor de vazão (YF-S201) monitora o fluxo de líquido. permitindo calcular quantidade de líquido que entrou no tanque durante um determinado período. O controle e processamento dos dados é feito por um Arduino Mega, que oferece maior capacidade de entrada e saída de dados, ideal para a integração de múltiplos sensores.

O sistema conta com uma interface simples e eficaz de visualização e alerta. A tela OLED exibe o nível de líquido em real. enquanto buzzer tempo 0 piezoelétrico emite alertas sonoros em caso de níveis críticos, como quando o tanque está prestes a transbordar ou está quase vazio. Os componentes auxiliares. cabos jumpers, como

The VIT-1100 sensor uses a combination of sensors and low-cost electronic components. The liquid level is measured using two main sensors: the ultrasonic sensor (HC-SR04), which measures the distance from the liquid to the top of the tank, and the laser sensor (VL53L0X), which also captures data on the distance from the liquid level, but with greater precision and less susceptibility to environmental interference. In addition, the flow sensor (YF-S201) monitors the flow of liquid, making it possible to calculate how much liquid has entered the tank over a given period. The data is controlled and processed by an Arduino Mega, which offers greater data input and output capacity and is ideal for integrating multiple sensors.

The system has a simple and effective visualization and alert interface. The OLED screen displays the liquid level in real time, while the piezoelectric buzzer emits audible alerts in the event of critical levels, such as when the tank is about to overflow or is almost empty. Auxiliary components, such as jumper cables, fixing brackets and more, ensure that

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

STROM KRIEGER

suportes de fixação, entre outros, garantem a montagem e organização adequada do sistema. Com isso, o projeto oferece uma solução eficiente e de baixo custo para o monitoramento de volumes de líquidos em diferentes aplicações.

the system is properly assembled and organized. As a result, the project offers an efficient and low-cost solution for monitoring liquid volumes in different applications.

APLICAÇÃO / APPLICATION

O sensor pode ser aplicado em diversos setores que requerem monitoramento e controle de volumes de líquidos. Em indústrias alimentícias e de bebidas, pode ser utilizado para controlar o nível de líquidos em tanques de produção e armazenamento. Em sistemas de irrigação, ele pode ser empregado para controlar a quantidade de água usada, evitando desperdícios e assegurando o fornecimento adequado. O projeto também pode ser útil em reservatórios de água potável tanques de combustível, onde medição precisa do volume é essencial para evitar transbordamentos ou falhas no sistema. A flexibilidade do sistema e sua capacidade de ser integrado a soluções automatizadas de controle, como válvulas eletrônicas, o tornam altamente aplicável em uma ampla gama de cenários industriais domésticos.

The sensor can be applied in various that sectors require monitoring and control of liquid volumes. In the food and beverage industry, it can be used to control the level of liquids in production and storage tanks. In irrigation systems, it can be used to control the amount of water used, avoiding waste and ensuring an adequate supply. The design can also be useful in drinking water reservoirs or fuel tanks, where accurate volume measurement is essential to avoid overflows or system failures. The system's flexibility and its ability to be integrated with automated control solutions, such as electronic valves, make it highly applicable in a wide range of industrial and domestic scenarios.

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO VIT1100 MAIN FEATURES OF VIT1100		
Identificação do Sensor Sensor identification	VIT-1100 - Volume Indicator and Transmissor	
Função	Medição de volume	
Function	Volume measurement	
Bateria Batery	9V ~ 200mAh	
Tensão de alimentação Arduino Arduino supply voltage	9V	
Tensão de alimentação dos sensores Sensor supply voltage	3,3 ~ 5V	
Corrente de Operação	20-40mA (para sensores e display)	
Operating current	20-40mA (for sensors and display)	
Consumo de Energia	Aproximadamente 80mA	
Energy consumption	Approximately 80mA	
Precisão	Erro máximo permitido (±2%)	
Precision	Maximum permissible error (±2%)	
Calibração	O VIT1100 já vem calibrado para o recipiente em questão (135x255x92mm), todavia para utilizá-lo em recipientes com dimensões diferentes é necessário recalibrá-lo	
Calibration	The VIT1100 is already calibrated for the container in question (135x255x92mm), but to use it in containers with different dimensions, it must be recalibrated.	
Saídas Outputs	Display OLED de 128x64 pixels (com porcentagem de preenchimento e volume total), buzzer para alertas sonoros 128x64 pixel OLED display (with fill percentage and full volume), buzzer for audible alerts	
Acurácia Accuracy	± 4%	
Faixa de Leitura	0.1L/H ~ 30L/H	
Reading Range	0.1cm ~ 40cm	
Tempo de Resposta Response time	3ms	
Temperatura de Operação	0°C a 50°C (aproximadamente)	

STROM KRIEGER

Operating Temperature	0°C to 50°C (approximately)	
Dimensões Físicas	70x100x140mm (AxLxP)	
Physical Dimensions	70x100x140mm (HxLxD)	
Classificação Classification	ExD, ZONA 2, IIA, T3	
Pintura	Prata Fosco	
Painting	Matte Silver	
Material do Corpo	Aço Carbono	
Body material	Carbon steel	
Montagem	Parafusos, porcas e solda líquida	
Assembly	Bolts, nuts and liquid solder	
Peso Weight	1,5 kg	
Proteção Protection	IP65	
Vida Útil	5 Anos	
Lifespan	5 Years	

Controlador Controller		
Modelo Model	Arduino Mega 2560	
Microcontrolador Microcontroller	ATmega2560	
Velocidade do Processador Processor speed	16 MHz	
Interface	USB, I2C, SPI	

Sensor de Fluxo Flow Sensor		
Modelo YF-S201		
Faixa de Fluxo Flow Range	0.1L/H ~ 30L/H	
Resolução Resolution	7.5 pulsos por litro 7.5 pulses per liter	
Interface	Digital	

Sensor de Distância Distance Sensor		
Modelo Model	VL53L0X	
Faixa de Medição Measuring range	0.1cm ~ 40cm	
Precisão Precision	±2%	
Interface	I2C	

Sensor Ultrassônico Ultrasonic sensor		
Modelo Model	HC-SR04	
Faixa de Medição Measuring range	0.1cm ~ 40cm	
Precisão Precision	±2%	
Interface	Digital (Trigger e Echo)	

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

Tela Display	
Modelo Model	OLED SSD1306
Resolução Resolution	(128x64 pixels)
Cor	Monocromático (branco)
Color	Monochrome (White)
Interface	I2C

Alarme Buzzer		
Modelo	Buzzer Piezoelétrico	
Model	Piezoelectric buzzer	
Frequência	Ajustável	
Frequency	Adjustable	
Tipo de Sinal	Sinal sonoro (bips)	
Signal Type	Beep	
Interface	Digital	

NOTA 1: O sensor está calibrado para ser utilizado em um recipiente de 135x255x92mm, com 2 litros de capacidade. O sensor pode ser utilizado para recipientes com outras dimensões, porém é necessário calibrá-lo novamente, para mais informações entrar em contato com o fabricante.

NOTA 2: Todos os dados e especificações foram estabelecidas pela empresa mediante a testes e medições e podem estar em divergência dos datasheets de cada componente em específico.


NOTE 1: The sensor is calibrated for use in a 135x255x92mm container with a capacity of 2 liters. The sensor can be used for containers with other dimensions, but it must be calibrated again. For more information, please contact the manufacturer.

NOTE 2: All data and specifications have been established by the company through tests and measurements and may differ from the datasheets of each specific component.

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO / OPERATION FLOWCHART




SETPOINTS	TAG	
SEIFOINIS	MEGA 2560	BUZZER
0%	25,00CM	OFF
LL = 25%	20.25CM	1 BIP < 1SEG
L = 50%	15,50CM	2 BIP < 1SEG
H = 75%	10,75CM	3 BIP < 1SEG
HH = 100%	6,00CM	4 BIP < 1SEG



VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

DIAGRAMA DE MONTAGEM / ASSEMBLY DIAGRAM




STROM KRIEGER


VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR


CONSTRUÇÃO MECÂNICA / MECHANICAL CONSTRUCTION


O sensor possui uma carcaça em aço carbono, projetada para oferecer alta robustez e resistência mecânica, suportando condições climáticas adversas. Sua estrutura, conta com parafusos e porcas de fixação, que garantem montagem segura, durabilidade e confiabilidade, mesmo em aplicações industriais e externas exigentes.

The sensor has a carbon steel housing, designed to offer high robustness and mechanical resistance, withstanding adverse weather conditions. Its structure is fitted with screws and nuts, which guarantee secure assembly, durability and reliability, even in demanding industrial and outdoor applications.













STROM KRIEGER









STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

CORREÇÃO DE SAIDAS / OUTPUT CORRECTION


Para aprimorar a precisão das medições do sensor FIT-1100, foi empregado o método da regressão ajustar linear para suas saídas. aproximando-as o máximo possível dos valores reais. O processo de validação dos valores obtidos pelos sensores de distância foi realizado utilizando uma régua de 15 cm como referência, garantindo maior confiabilidade nos resultados. Em relação ao sensor de vazão, foi considerado o fato de que ele possui calibração de fábrica. eliminando a necessidade de ajustes adicionais para sua utilização.

To improve the accuracy of the FIT-1100 sensor's measurements, the linear regression method was used to adjust its outputs, bringing them as close as possible to the real values. The process of validating the values obtained by the distance sensors was carried out using a 15 cm ruler as a reference, ensuring greater reliability in the results. With regard to the flow sensor, the fact that it is already factory-calibrated was taken into account, eliminating the need for additional adjustments for its use.

ULTRASSÔNICO + ToF LASER			LASER
Υ	Х	Previsão	Erro
10	11	9,444	1,5556
20	21	17,907	3,0933
30	35	27,309	7,6907
40	45	36,712	8,2881
50	54	46,115	7,8855
60	64	55,517	8,4829
70	75	64,920	10,080
80	84,5	74,322	10,178
90	97	83,725	13,275
100	108	93,128	14,872
80	84,5 97	74,322 83,725	10,178 13,275

ULTRASSÔNICO + ToF LASER		
Média X	59,45	
Média Y	55,000	
Sx	32,17871104	
Sy	30,27650354	
r	0,999335138	
Beta1	0,94026059	
Alfa	-0,898	

STROM KRIEGER



STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

CÓDIGO BASE / BASE CODE

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit VL53L0X.h>
#include <NewPing.h>
#include <U8q2lib.h>
#include <TimerFreeTone.h> // BIBLIOTECA PARA CONTROLE DO BUZZER
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/
U8X8 PIN NONE);
Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
#define VL53L0X_ADDRESS 0x30 // ENDEREÇO I2C DO VL53L0X
// DEFINIÇÃO DE PINOS DO HC-SR04
#define TRIGGER_PIN 9
#define ECHO PIN
#define MAX_DISTANCE 200
NewPing sonar(TRIGGER PIN, ECHO PIN, MAX DISTANCE);
// DEFINICÃO DE PINOS DO YL-S201
#define FLOW SENSOR PIN 2
volatile int pulseCount;
float flowRate;
float totalLiters = 0;
float lastTotalLiters = 0; // VOLUME ANTERIOR ARMAZENADO PARA AJUSTES
const float containerVolume = 2.0; // VOLUME DO RECIPIENTE SETADO PARA 2
LITROS
// PINO DO BUZZER
#define BUZZER PIN 3
float lastAlertLevel = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 u8g2.begin();
 u8g2.clearBuffer();
  if (!Lox.begin(VL53L0X ADDRESS)) {
   Serial.println("Falha ao iniciar VL53L0X.");
   while (1);
```

STROM KRIEGER

```
pinMode(FLOW SENSOR PIN, INPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(FLOW SENSOR PIN), countPulses,
RISING); // DEFINIÇÃO DE CONTAGEM DE PULSOS YL-S201
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT); // CONFIGURAÇÃO DO PINO DO BUZZER
  Serial.println("Setup concluído.");
void Loop() {
 VL53L0X RangingMeasurementData t measure;
 lox.rangingTest(&measure, false);
 float distanceVL53L0X = (measure.RangeStatus != 4) ?
measure.RangeMilliMeter / 10.0 : 0; // DISTÂNCIA MEDIDA PELO VL53L0X
 float distanceHC_SR04 = sonar.ping_cm(); // DISTÂNCIA MEDIDA PELO HC-
SR04
 float avgDistance = (((distanceVL53L0X + distanceHC_SR04) / 2.0) *
0.898); // MÉDIA DAS DISTÂNCIAS DOS SENSORES HC-SR04 E VL53L0X
 flowRate = pulseCount / 7.5; // CONTAGEM DE PULSOS PARA SENSOR DE VAZÃO
YL-5201
  totalLiters += flowRate / 60.0;
 pulseCount = 0;
 float percentageFilled = (totalLiters / containerVolume) * 100; //
PORCENTAGEM MEDIDA ATRAVÉS DO VOLUME OBTIDO DOS PULSOS DO SENSOR DE VAZÃO
YL-5201
  if (percentageFilled > 100.0) {
   percentageFilled = 100.0; // LIMITA A PORCENTAGEM DE ENCHIMENTO A 100%
 // CÁLCULO DA PORCENTAGEM COM BASE NA MÉDIA DAS DISTÂNCIAS (6,5CM = 100%
CHEIO & 25CM = 0\% CHEIO)
 float percentageDistance = 0;
 if (avgDistance >= 6 && avgDistance <= 25) {</pre>
   percentageDistance = ((15 - avgDistance) / 10.0) * 100.0;
  } else if (avgDistance < 5) {</pre>
   percentageDistance = 100.0;
 } else {
   percentageDistance = 0.0;
```

STROM KRIEGER

```
float distancemedia = ((int)percentageDistance + (int)percentageFilled)
/ 2.0; // MÉDIA ENTRE AS PORCENTAGENS
 if (distancemedia > 100.0) {
   distancemedia = 100.0; // LIMITA A PORCENTAGEM MÉDIA A 100%
 // AJUSTAR O VOLUME APENAS SE O NÍVEL MÉDIO DIMINUIR
 if (distancemedia < lastAlertLevel) {</pre>
    totalLiters = (distancemedia / 100.0) * containerVolume; // AJUSTA 0
VOLUME CONFORME O NÍVEL MÉDIO
  if (totalLiters > containerVolume) {
    totalLiters = containerVolume; // LIMITA O VOLUME MÁXIMO A 2 LITROS
 // ALERTA DO BUZZER PARA NÍVEIS DE ENCHIMENTO COM FREQUÊNCIAS DIFERENTES
 if (distancemedia >= 25.0 && distancemedia < 50.0 && lastAlertLevel <
25.0) {
    beepBuzzer(1, 1000); // 1 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ
  } else if (distancemedia >= 50.0 && distancemedia < 75.0 &&
lastAlertLevel < 50.0) {
   beepBuzzer(2, 1000); // 2 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ
 } else if (distancemedia >= 75.0 && distancemedia < 100.0 &&
lastAlertLevel < 75.0) {</pre>
   beepBuzzer(3, 1000); // 3 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ
  } else if (distancemedia >= 100.0 && lastAlertLevel < 100.0) {</pre>
   beepBuzzer(4, 1000); // 4 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ
 // ATUALIZAR O ÚLTIMO NÍVEL MÉDIO REGISTRADO
  lastAlertLevel = distancemedia:
 // EXIBIR VOLUME ACUMULADO
  u8g2.clearBuffer();
  u8q2.setFont(u8q2 font ncenB14 tr);
 u8g2.setCursor(7, 20);
 u8g2.print("Volume (flx):");
 u8g2.setCursor(40, 45);
 u8g2.print(totalLiters, 1);
 u8g2.print(" L");
 u8q2.sendBuffer();
  delay(1000);
```

STROM KRIEGER

```
// EXIBIR A PORCENTAGEM MÉDIA
 u8q2.clearBuffer();
 u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
 u8q2.setCursor(13, 20);
 u8g2.print("Nivel Med.:");
 u8g2.setCursor(15, 45);
 u8g2.print(distancemedia, 1);
 u8g2.print("% cheio");
 u8g2.sendBuffer();
 delay(1000);
 Serial.print("Distância média: ");
 Serial.print(distancemedia);
 Serial.println("%");
// FUNÇÃO PARA EMITIR TOQUES NO BUZZER
void beepBuzzer(int times, int frequency) {
 for (int i = 0; i < times; i++) {
    TimerFreeTone(BUZZER_PIN, frequency, 200); // AJUSTA A FREQUÊNCIA
   delay(300); // PAUSA ENTRE OS TOQUES
void countPulses() {
 pulseCount++;
```

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

Analisando friamente as principais partes do código temos:

Taking a closer look at the main parts of the code, we have:

DEFINIÇÕES / DEFINITIONS	
const float containerVolume = 2.0;	Volume do recipiente é definido para 2 litros; Container volume is set to 2 liters;
float avgDistance = (((distanceVL53L0X + distanceHC_SR04) / 2.0) * 0.898)	Média das distancias obtidas pelos sensores HC-SR04 e VL53L0X, já aplicada a regressão linear calculada; Average between the distances obtained by the HC-SR04 and VL53L0X sensors;
flowRate = pulseCount / 7.5; totalLiters += flowRate / 60.0; pulseCount = 0;	Contagem de pulsos medidos pelo sensor de vazão YL-S201 e conversão para volume em litros; Count of pulses measured by the YL-S201 flow sensor and conversion to volume in liters;
float percentageFilled = (totalLiters / containerVolume) * 100; if (percentageFilled > 100.0) { percentageFilled = 100.0;	Cálculo da porcentagem de enchimento feito através do valor de volume obtido pelo sensor YL-S201, limitado a 100% de enchimento; Calculation of the filling percentage using the volume value obtained by the YL-S201 sensor, limited to 100% filling;
float percentageDistance = 0; if (avgDistance >= 6 && avgDistance <= 25) { percentageDistance = ((15 - avgDistance) / 10.0) * 100.0; } else if (avgDistance < 5) { percentageDistance = 100.0; } else { percentageDistance = 0.0; }	Cálculo da porcentagem com base na média das distâncias obtidas pelos sensores HC-SR04 e VL53L0X (6cm = 100% cheio & 25cm = 0% cheio); Percentage calculation based on the average of the distances obtained by the HC-SR04 and VL53L0X sensors (6cm = 100% full and 25cm = 0% full);
float distancemedia = ((int)percentageDistance + (int)percentageFilled) / 2.0; if (distancemedia > 100.0) { distancemedia = 100.0;	Média entre as porcentagens obtidas pelos sensores, com uma limitação de 100%; Average of the percentages obtained by the sensors, with a limitation of 100%;
if (distancemedia < lastAlertLevel) { totalLiters = (distancemedia / 100.0) * containerVolume;	Ajusta o volume acumulado conforme variação do nível médio; Adjusts the accumulated volume according to the variation in the average level;

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

if (totalLiters > containerVolume) {	Trava o volume máximo para 2 litros;
totalLiters = containerVolume;	Locks the maximum volume at 2 liters;
if (distancemedia >= 25.0 && distancemedia < 50.0 && lastAlertLevel < 25.0) { beepBuzzer(1, 1000); // 1 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ	Alerta do buzzer para níveis de enchimento; Buzzer alert for filling levels;
} else if (distancemedia >= 50.0 && distancemedia < 75.0 && lastAlertLevel < 50.0) {	
beepBuzzer(2, 1000); // 2 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ	
} else if (distancemedia >= 75.0 && distancemedia < 100.0 && lastAlertLevel < 75.0) {	
beepBuzzer(3, 1000); // 3 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ	
} else if (distancemedia >= 100.0 && lastAlertLevel < 100.0) {	
beepBuzzer(4, 1000); // 4 TOQUE, FREQUÊNCIA 1000 HZ	
}	
void beepBuzzer(int times, int frequency) {	
for (int i = 0; i < times; i++) {	
TimerFreeTone(BUZZER_PIN, frequency, 200); //	Euroão para amitir taquas na buzzar
AJUSTA A FREQUÊNCIA	Função para emitir toques no buzzer;
delay(300); // PAUSA ENTRE OS TOQUES	Function to sound the buzzer.
}	
}	
	1

BIBLIOTECA DO ARDUINO / ARDUINO LIBRARY

Segue o link abaixo para acessar o projeto no github:

Follow the link below to access the project on github:

Link: https://github.com/Mateuz55789/Medidor-de-volume

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / **BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES**

Arduino Mega 2560 Datasheet: Folha de dados Arduino Mega 2560:

Link: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf

Folha de dados sensor ultrassônico HC- | HC-SR04 ultrasonic sensor Datasheet:

SR04:

Link: https://www.handsontec.com/dataspecs/HC-SR04-Ultrasonic.pdf

Folha de dados sensor laser VL53L0X:

VL53L0X laser sensor Datasheet:

Link: https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf

Folha de dados sensor volume YF-S201: YF-S201 volume sensor Datasheet:

Link: https://handsontec.com/dataspecs/sensor/Water%20Flow%20Sensor.pdf

Folha de dados tela OLED:

OLED screen Datasheet:

https://robu.in/wp-content/uploads/2019/12/1.3-Inch-I2C-IIC-OLED-LCD-

Module-4pin-with-VCC-GND-Blue-1.pdf

CONTATO / CONTACT


STROM KRIEGER COMPANY


Av. Dr. Maximiliano Baruto, 500 13600-400 (Araras - SP/Brasil) Tel. +55 19 3859-9900 Tel. +55 19 3366-2186 vendas@stromkrieger.com.br www.stromkrieger.com.br

STROM KRIEGER

VIT-1100 - VOLUME INDICATOR AND TRANSMISSOR

FOTOS / PHOTOS









STROM KRIEGER





STROM KRIEGER

