

TESTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO



Aspectos Técnicos da
Segurança do
Sistema Eletrônico de
Votação

20, 21 e 22
MARÇO 2012

Rafael Azevedo
Coordenador de Logística - STI/TSE


Objetivos

- Oferecer o entendimento básico do Processo Eletrônico de Votação;
- Prover melhor acesso às informações para:
 - Auxiliar na preparação e planejamento do Plano de Testes;
 - Escolha de ferramentas;

Agenda

- Visão Geral dos Sistemas
- O Hardware da Urna Eletrônica
- Mídias, Preparação e Votação
- Software, Sistema Operacional e Arquitetura
- Cadeia de Confiança em Hardware
- Perguntas.

Visão Geral do Processo Eletrônico de Votação





TESTES
PÚBLICOS DE
SEGURANÇA
DO SISTEMA ELETRÔNICO
DE VOTAÇÃO
ELEIÇÕES 2012




HARDWARE


A Urna Eletrônica



UE2009



UE2009




1. Memória de Resultado
2. Impressora
3. Cabo AC
4. Bateria Externa (IN)
5. Leds AC, etc.
6. Chave Liga/Desliga
7. Controle Luminosidade
8. Bateria Interna
9. CompactFlash Externa
10. USB1
11. Audio
12. USB2
13. Cabo AC
14. Saída DC
15. Patrimônio RFID


UE2009 - Especificações

- Placa mãe Proprietária;
- CPU Intel® Atom™ Z510P 1.10Ghz
- Fonte Inteligente (proprietária)
- LCD Policromático 10.1" Wide;
- Bateria 7,0Ah;
- CompactFlashes Apacer 512Mb;
- Impressora Térmica (proprietária).

Arquitetura de Hardware



Placa-mãe



MÍDIAS, PREPARAÇÃO E VOTAÇÃO

Flash Cards (Compactflashes)

- FI – Flash Interna
(Equivalente a *C:*);
 - Setor de Boot*;
 - Sistema Operacional;
 - Aplicativos;
 - Dados.
- FE – Flash Externa
(Equivalente a *D:*);
 - FV – Flash de Votação;
 - Dados Espelhados;
 - Fotos*.
 - FC – Flash de Carga
 - Setor de Boot*;
 - Sistema Operacional;
 - Software de Carga;
 - “Pacotes” de Instalação;
 - Dados de várias seções.

Prioridade de Boot é pela FC
e depois pela FI

Como uma urna é preparada?

Boot pela FC

- Recria partições na FI
- Copia SO e Aplicativos para FI
- Copia dados da seção específica para FI
- Cria a correspondência (FC e FI)
- Emissão do Comprovante de Carga

Boot pela FI

- Presença da FV
- Executa o Autoteste
- Prepara arquivos espelhados
- Associa a FV com a seção

Etapa final

- Lacre físico
- Ata de Carga com Comprovante de Carga
- Auditoria amostral 3%

Urna
pronta
para a
eleição

No dia da votação

Início da Votação

Zerésima a partir das 7h

Aguarda 8h

Urna abre para o primeiro eleitor

Votação

Votação do 1º eleitor

Votação do 2º eleitor

...

Encerramento

Aguarda 17h*

Insere código de encerramento

Emissão das 5 vias Obrigatórias

Gravação da MR

Emissão das Adicionais (até 15 vias)



SOFTWARE




Sistema Operacional

- UENUX – “Distribuição” montada pelo TSE exclusivamente para as urnas
 - Kernel Linux 2.6.16.62
 - Suporte a UEMINIX para partição cifrada;
 - ELFLoader específico;
 - Bibliotecas GNU
 - GNU libc 2.9 – Biblioteca C
 - GNU libm 2.9 - Biblioteca de funções matemáticas.
 - GNU libstdc++ 6.0.8 – Biblioteca C++
 - GNU libpthread 2.9
 - LibSDL 1.2.11 – Biblioteca gráfica
 - SDL_image - 1.2.5
 - SDL_ttf - 2.0.8
 - SDL sobre framebuffer com acesso direto
 - Zlib – 1.2.3 - Compactação
 - LibJPEG - 6b – Formato JPEG
 - Salsa - 0.0.6 – Áudio
 - Freetype - 2.3.4 – Texto


Partições

- As Flashes Interna e de Carga são divididas em 4 partições
- A Flash de Votação tem somente a partição UEMINIX cifrada.

Partições FI e FC




Arquitetura de Software




CADEIA DE CONFIANÇA EM HARDWARE

Boot Seguro




- Autenticação do SO e Loader com criptografia embarcada;
- 3 perfis de assinatura:
 - Oficial;
 - Simulado;
 - Desenvolvimento.

Cadeia de Confiança



HABILITAÇÃO DO ELEITOR E RDV

Habilitação do Eleitor e RDV




Exemplo:
5 eleitores aptos
3 compareceram

Eleitor	Votou?
Eleitor 1	
Eleitor 2	
Eleitor 3	
Eleitor 4	
Eleitor 5	

Vereador	Tipo	Prefeito	Tipo


Habilitação do Eleitor e RDV



Eleitor	Votou?
Eleitor 1	✓
Eleitor 2	
Eleitor 3	
Eleitor 4	✓
Eleitor 5	✓

Vereador	Tipo	Prefeito	Tipo
<Branco>	Branco	92	Nominal
90123	Nominal	91	Nominal
92	Legenda		
		99	Nulo

Habilitação do Eleitor e RDV




NÃO EXISTE INFORMAÇÃO ALGUMA SOBRE
O ELEITOR E SEU RESPECTIVO VOTO

Eleitor	Votou?
Eleitor 1	✓
Eleitor 2	
Eleitor 3	
Eleitor 4	✓
Eleitor 5	✓



Vereador	Tipo	Prefeito	Tipo
<Branco>	Branco	92	Nominal
90123	Nominal	91	Nominal
92	Legenda		
		99	Nulo

Arquivos de Saída





DÚVIDAS?