# Dokumentacja projektu

#### Contents

1.	Instrukcja uruchomienia aplikacji	. 1
2.	Funkcjonalności	. 2
•	Komunikacja D2C	. 2
•	Direct methods	. 3
•	Device Twin	. 6
•	Data Calculations	. 7
•	Buisness Logic – NIEZAIMPLEMENTOWANA	. 8

# 1. Instrukcja uruchomienia aplikacji

Na platformie Azure należy utworzyć:


- IoT Hub wraz z docelową ilością urządzeń
- Storage account wraz z 4 kontenerami Blob (np. "telemetry", "errors", "kpi"i "temperature")
- Stream Analytics job z 1 inputem (nasz IoT Hub) oraz 4 outputami (nasze Blob kontenery)

Następnie należy pobrać projekt z GitHub i uruchomić plik "IoTHub.Console" (IoTHub.IoTHub.Console\bin\Debug\net6.0\ IoTHub.Console.exe).

#### Jedna instancja aplikacji odpowiada jednemu urządzeniu!

W oknie konsoli użytkownik zostanie poproszony o podanie kolejno:

 Azure Device Connection String (IoT Hub -> Devices -> [nazwa urządzenia] -> Primary connection string)



• OPC UA Client connection string (np. opc.tcp://localhost:4840/)

• Nazwa urządzenia w OPC UA (np. "Device 1", "Device 2")

W przypadku podania złej wartości lub innych problemów zostanie wyświetlony komunikat i będzie możliwość ponownego wpisania

```
Connection string to Azure IoT:
WrongConnectionString
Connection failed. Please check connection string to Azure IoT or resolve other problems
Connection string to Azure IoT:
```

W przypadku, gdy wszystkie wartości będą poprawne – wyświetli się następujący komunikat:

```
Connection string to Azure IoT:
WrongConnectionString
Connection failed. Please check connection string to Azure IoT or resolve other problems

Connection string to Azure IoT:
HostName=UL-zajecia-IoT.azure-devices.net;DeviceId=test_device;SharedAccessKey=/yDZTwWCjiKGayFrVZA95jIDZOzSSISY3AIoTI7xe
jA=

Connection string to OPC UA:
opc.tcp://localhost:4840/

Device name in OPC UA:
Device 1

Connection successfull!
```

Wszystkie połączenia nawiązywane są w projekcie IoTHub.Console, gdzie tworzony jest obiekt klasy "Virtual\_device" i istnieją do momentu zatrzymania procesu.

Dane z urządzenia odczytywane są co 10 sekund.

# 2. Funkcjonalności

• Komunikacja D2C

**Telemetria** wysyłana jest co 10 sekund i jej przykładowa zawartość wygląda następująco: Urządzenie włączone:

```
"body": {
   "device": "Device 1",
   "temperature": 78.13413409903372,
   "production_status": 1,
   "worker_id": "130e1800-e3b2-4673-9b0d-c1e6d6fbd350",
   "good_count": 33,
   "bad_count": 1
```

Urządzenie wyłączone:

```
"body": {
    "device": "Device 1",
    "temperature": 24.281148949975474,
    "production_status": 0,
    "worker_id": "",
    "good_count": 0,
    "bad_count": 0
```

**Event** wysyłany tylko kiedy na urządzeniu wystąpi błąd (kiedy błędy zostaną wyczyszczone – nie zostanie wysłana wiadomość). Przykładowa zawartość:


```
"body": {
   "error_device": "Device 1",
   "device_errors": "[Sensor Failure] [Power Failure] ",
   "error_count": 2
},
```

Wszystkie wiadomości są w formacie JSON.


### Direct methods

Emergency stop – zatrzymuje urządzenie i aktywuje flagę błędu "Emergency Stop".


Można ją wywołać na platformie Azure lub za pomocą programu "Azure IoT Explorer" (na którym pokażę przykładowe wywołanie)




#### Przed:




#### Po:




Reset error status – ustawia wszystkie flagi błędów na 0.



#### Przed:





### Device Twin


**Desired properties** – własności pożądane składają się tylko z "ProductionRate" (procentowo), którego zmiana będzie zaaplikowana na urządzeniu. Zmienić je można np. w "Azure IoT Explorer". Przykładowa struktura:

**Reported properties** – własności zgłoszone odzwierciedlają obecny stan urządzenia (ostatnio sczytane własności). Składają się z "ProductionRate" (procentowo) oraz "deviceErrors" (nazwy errorów lub

"none"). Przykładowa struktura:

### Data Calculations

Kalkulacje danych zostały zaimplementowane w Azure Stream Analitics Jobs. Aby uruchomić serwis należy wypełnić "Query" (na GitHub plik "ASA-QUERRY.txt) na platformie Azure i nacisnąć "Start job".



Wszystkie dane wykorzystywane w kalkulacjach pochodzą z D2C message wysyłanych do chmury.

Kalkulacje danych to:

• KPIs - oblicza zsumowany procent dobrej produkcji z ostatnich 5 minut. Wyniki są zapisywane co 5 minut i zapisywane w kontenerze "kpi". Przykładowa zawartość kontenera:

 Temperature – oblicza średnią, maksymalną i minimalną temperaturę urządzenia z ostatnich 5 minut. Wyniki są zapisywane co jedną minutę w kontenerze "temperature". Przykładowa zawartość kontenera:

```
["Device":"Device 1","tempAvg":24.95923777351174,"tempMin":24.00551991992175,"tempMax":25.99651586055412]
["Device":"Device 1","tempAvg":24.956925960517303,"tempMin":24.00551991992175,"tempMax":25.99651586055412]
["Device":"Device 1","tempAvg":27.39071562580029,"tempMin":24.00551991992175,"tempMax":70.3319519927853]
["Device":"Device 1","tempAvg":41.71456026573164,"tempMin":24.059216447168087,"tempMax":72.84539486279303]
["Device":"Device 1","tempAvg":46.28924151801923,"tempMin":24.059216447168087,"tempMax":75.69435571577439]
["Device":"Device 1","tempAvg":60.88766625863201,"tempMin":24.093765363685552,"tempMax":75.69435571577439]
["Device":"Device 1","tempAvg":68.52998694226538,"tempMin":61.94102730474544,"tempMax":75.97448256968583]
["Device":"Device 1","tempAvg":68.2996178484383,"tempMin":62.12091597078274,"tempMax":75.97448256968583]
["Device":"Device 1","tempAvg":68.13189943384603,"tempMin":60.884578040231816,"tempMax":75.97448256968583]
["Device":"Device 1","tempAvg":67.42720213163066,"tempMin":60.884578040231816,"tempMax":75.97448256968583]
```

 Device errors – w momencie kiedy w ciągu minuty pojawi się nie urządzeniu więcej niż 3 błędy, zapisuje w kontenerze "errors" liczbę błędów napotkanych przez urządzenie.
 Przykładowa zawartość kontenera:

## Buisness Logic – NIEZAIMPLEMENTOWANA

Logiki biznesowe opierają się na wynikach "Data Calculations" i odbieranych wiadomościach D2C. Powinny działać następująco:

- Jeśli w kontenerze "errors" pojawi się nowy wpis (urządzenie napotka powyżej 3 błędów w ciągu minuty) zostanie wywołana direct method "EmergencyStop".
- Jeśli w kontenerze "kpi" pojawi się wartość "prod\_kpi" mniejsza niż 90 desired property "ProductionRate" w device twin zostanie zmniejszona o 10.
- Jeśli zostanie wysłana wiadomość event informująca o błędzie zostanie wysłana wiadomość email na podany adres mailowy