

República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre"

Vicerrectorado: Puerto Ordaz

Asignatura: Microprocesadores I

LABORATORIO 2 Y 3 CRONÓMETRO DIGITAL

Docente: Alumno:

José Rodríguez Oliver Polo. C.I: 28.161.706

Ciudad Guayana, marzo de 2024

Se desea realizar el diseño de un cronometro digital, el cual deberá mostrar los minutos, segundos y centésimas en display 7 segmentos. Dispondrá de pulsadores para las funciones de START/PAUSA y RESET. Adicionalmente el cronometro tiene la posibilidad de operar en modo regresivo a partir de un valor ajustable por el usuario, cuando se agote el tiempo genera un beep intermitente de 10 segundos de duración o hasta que se presione cualquier botón. Dispondrá de 4 botones: 1- Menu/Enter 2- Arriba, 3- Abajo y 4- Atrás. Use estos botones para operar el diseño. Nota: observe el comportamiento de un cronómetro comercial y un timer regresivo. (El parámetro a ajustar deberá estar intermitente. (Ver un reloj digital comercial en modo ajuste)

Configuración física:




Imagen (1a). Diseño en Proteus (Cronómetro en Stand By)

Configuración de pines:

Los pines del RC0 al RC3 se usaron para entradas digitales (botones Pull Up), el pin RC4 se usó para activar la alarma indicando que se agotó en tiempo cuando está en modo Temporizador además cuenta con un indicador LED cian por el mismo pin y el pin

RC5 se usó para indicar el estado (modo Cronómetro LED amarillo, modo Temporizador LED rosado), los pines del RB0 al RB6 se usan como salidas digitales para enviar el número 7 segmentos al display y el pin RB7 se usó para encender los puntos de separación, los pines del RA0 al RA5 se usaron para hacer el barrido mientras que el pin RA6 se usó como bandera para corregir el barrido.

Funcionamiento:

Al iniciar el dispositivo el modo principal es Cronómetro el cual queda en Stand By hasta que el usuario empiece a operarlo.

Botones:

A: pin RC0

B: pin RC1

C: pin RC2

D: pin RC3

- Si se pulsa el botón A, el Cronómetro empieza a correr
- Si el cronómetro está corriendo y se pulsa el botón A, éste se pausa
- Si se pulsa el botón B y el dispositivo se encuentra en modo cronómetro, éste se reinicia (aunque esté corriendo o esté en pausa)
- El botón C no cumple ninguna función en modo Cronómetro
- Si el dispositivo está en modo Cronómetro y se pulsa el botón D, éste pasa a modo
 Temporizador
- Si el dispositivo está en modo Temporizador los botones A y D se usan para desplazar el cursor de ajuste a la izquierda o derecha respectivamente
- Si el dispositivo está en modo Temporizador los botones B y C se usan para incrementar o decrementar respectivamente el número en el que se encuentra el cursor

- Si el dispositivo está en modo Temporizador y el cursor se encuentra en las centésimas y se pulsa el botón D, éste pasa a modo Cronómetro
- Estando en modo Temporizador, si el cursor se encuentra en los minutos y ya el usuario ya ingreso el tiempo, si se pulsa el botón A empieza la temporización. En caso de que el usuario no haya ingresado el tiempo y se pulse el botón A, el cursor se regresa a las centésimas
- Si ya se está descontando el tiempo de la temporización y se pulsa el botón A, éste se pausa, al igual que si se encuentra en pausa y se pulsa el botón A, éste continúa descontando.
- Para reiniciar el Temporizador se pulsa el botón D

Modo Cronómetro:




Imagen (2a): Modo Cronómetro

Modo Temporizador:





Imagen (3a): Modo Temporizador

Banderas de control de flujo:



Cálculo del TMR0

El tiempo de refrescamiento del display será 1ms, éste también será el tiempo base del TMR0.

$$Temporización = 4 * Tosc(256 - TMR0) * (divisor de frecuencia)$$

Queriendo un refrescamiento de 1ms y sustituyendo, tomando en cuenta que la oscilación interna será 4Mhz, nos queda:

$$1000 \mu s = 1 \mu s (256 - TMR0) * (divisor de frecuencia)$$

Despejando:

$$\frac{1000\mu s}{1\mu s*(divisor\ de\ frecuencia)} = (256 - TMR0)$$

$$TMR0 = 256 - \frac{1000}{(divisor\ de\ frecuencia)}$$

Tomando un divisor de frecuencia igual a 8:

$$TMR0 = 256 - \frac{1000}{8} = 256 - 125$$
$$TMR0 = 131$$

Asignación de nombre a registros.

Configuración para escribir el código en diferentes partes de la página.

```
;Inicio
org 0x00
goto CONFIG__
;Interrupcion
org 0x04
goto INTER
org 0x05
```

Configuraciones de puertos, divisor de frecuencia y limpieza de registros

```
;Configuraciï;½n de puertos y registros
CONFIG__
           banksel OSCCON
           movlw 0x6F
           movwf OSCCON
           banksel ANSELA
           clrf ANSELA
           clrf
                 ANSELB
           ;Configuraciï;4n de entradas y salidas
           banksel TRISA
           movlw b'10000000'
           movwf TRISA
           clrf TRISB
           movlw b'11001111'
           movwf TRISC
           banksel OPTION REG
           movlw b'00000010'
           movwf OPTION REG
           ;Limpiando los registros
           clrf BSR
           clrf centesimas
clrf segundos
                 minutos
           clrf
                 banderas
           clrf
           clrf barrido
           clrf
                 FSR0L
                 FSR0H
           clrf
           clrf
                 FSR1L
           clrf FSR1H
           clrf
                 PORTC
```

Inicialización de registros

```
;Inicializando registro de barrido
movlw 0x01
movwf barrido
movwf PORTA
;Inicializando registro de display
movlw 0x20
movwf current_display
movwf cursor
;Inicializando registro para contar 10ms
movlw
      .10
movwf cont_ms
;Inicializando tiempo de parpadeo para modo ajuste (60ms)
movlw .60
movwf parp_ms
;Inicializando tiempo de alarma (50*2*100)ms = 10000ms = 10s
movlw .50
movwf alarma1_ms
movlw .2
movwf alarma2 ms
movlw .100
movwf alarma3_ms
;Configuraciï;4n de interrupciones
movlw b'11101000'
movwf INTCON
banksel IOCCN
movlw 0x0f
      IOCCN
movwf
clrf BSR
```

Subrutinas de interrupción por desbordamiento del TMR0 y por Cambio de nivel en el puerto C.

```
call SHOW STATUS
INTER
          btfsc INTCON, TMR0IF
          goto TMR_INT
          goto FLANCO INT
;Interrupcii; 1/2n por TMR0
TMR INT
          call ROTA DISP
          call SHOW DISP
          btfsc banderas, 6
          goto ALARMA
          btfss banderas, 1
          goto CRONOMETRO
          btfsc banderas, 3
          goto TEMPORIZADOR
RESET TMR
                 .131
          movlw
          movwf TMR0
                 INTCON, TMR0IF
          bcf
          retfie
;Interrupciï; n por cambio de nivel (flanco de bajada)
FLANCO INT call CHECK ALARMA
          banksel IOCCF
          btfsc IOCCF, 0
          call BOTON0
          btfsc IOCCF, 1
          call BOTON1
          btfsc IOCCF, 2
          call BOTON2
          btfsc IOCCF, 3
          call BOTON3
          banksel IOCCF
          clrf
                 IOCCF
          clrf BSR
          retfie
```

Subrutinas para el botón A (multipropósito).

```
;Configuraciï;%n para el botï;%n 0 (RCO)____
BOTON0 clrf BSR
            btfss banderas, 1
           goto BTN0_CRON goto BTN0_TEMP
;Botï;⁵n START/PAUSE
BTN0_CRON btfsc banderas, 2
           goto PAUSE bsf banderas, 2
           return
;Si el cronometro estï;½ contando se detiene
PAUSE bcf banderas, 2 bcf IOCCF, 0
                   IOCCF, 0
            return
BTN0_TEMP btfss banderas, 4
           goto BTN0_TEMP_PAUSE call RL_CURSOR
            banksel IOCCF
            return
BTN0_TEMP_PAUSE
            btfsc banderas, 2
            goto TEMP_PAUSE
bsf banderas, 2
            banksel IOCCF
            return
TEMP_PAUSE bcf banderas, 2
            banksel IOCCF
            return
```

Subrutinas para el botón B (multipropósito).

```
;Configuraciï;½n para el botï;½n 1 (RC1)
BOTON1
             clrf BSR
             btfss banderas, 1
             goto BTN1_CRON goto BTN1_TEMP
             clrf BSR
bcf banderas, 2
clrf centesimas
clrf segundos
clrf minutos
BTN1_CRON
             banksel IOCCF
             return
             btfss banderas, 4
BTN1_TEMP
             goto $+4
movf cursor, W
             movwf FSR1L
             ;incf INDF1, F
             call INC FILE
             banksel IOCCF
             return
```

Subrutina para el botón C.

```
;Configuraciï;%n para el botï;%n 2 (RC2)
BOTON2
          clrf
                BSR
          btfss
               banderas, 4
          goto $+6
          btfss banderas, 1
          goto
               $+4
          movf
               cursor, W
          movwf FSR1L
          call DEC FILE
          banksel IOCCF
          return
```

Subrutinas para el botón D (multipropósito).

```
;Configuraciï;½n para el botï;½n 3 (RC3)_____
BOTON3
                clrf BSR
                btfsc banderas, 4
               goto BTN3_ADJ
bcf banderas, 2
clrf centesimas
clrf segundos
clrf minutos
bsf banderas, 1
bcf banderas, 2
                        banderas, 2
                bcf
                bsf
                         banderas, 4
                return
BTN3 ADJ
                movlw centesimas
                xorwf cursor, W
                btfss STATUS, Z
                goto RR_CURSOR
bcf banderas, 4
bcf banderas, 1
clrf centesimas
clrf segundos
                clrf minutos
                banksel IOCCF
                return
```

Subrutina para incrementar los registros en modo ajuste.

```
;Incremeta el registro en modo ajuste
;Si el valor de las centesimas es 99, el incremento coloca el registro en 0
;Si el valor de los segundos o minutos es 59, el incremento coloca el registro en 0
INC_FILE movlw centesimas
          xorwf cursor, W
           btfsc STATUS, Z
           goto INC_LIM99
                INC_LIM59
           goto
INC LIM99
           incf
                  INDF1, F
                INDF1, W
           movf
           xorlw
                  .100
           btfss STATUS, Z
           return
           clrf
                  INDF1
           return
INC LIM59
         incf INDF1, F
          movf INDF1, W
           xorlw .60
           btfss STATUS, Z
           return
           clrf INDF1
           return
```

Subrutina para decrementar los registros en modo ajuste.

```
;Decrementa el registro en modo ajuste
;Si el valor de las centesimas es 0, el decremento coloca el registro en 99
;Si el valor de los segundos o minutos es 0, el decremento coloca el registro en 59
DEC_FILE movlw centesimas
           xorwf cursor, W
           btfsc STATUS, Z
           goto DEC LIM99
           goto DEC_LIM59
DEC LIM99
           decf INDF1, F
           movf INDF1, W
           xorlw .255
btfss STATUS, Z
           return
           movlw .99
movwf INDE
                    INDF1
            return
           decf INDF1, F
movf INDF1, W
DEC LIM59
            xorlw .255
           btfss STATUS, Z
           return
           movlw .59
           movwf INDF1
           return
```

Subrutinas para rotar el cursor a la izquierda en modo ajuste.

```
;Rota el cursor de ajuste a la izquierda
RL CURSOR movlw minutos
           xorwf cursor, W
           btfsc STATUS, Z
           goto CHECK RLCUR
           incf cursor, F
           return
;Comprueba si los registros ya tienen datos
; sino el cursor vuelve al display de centesimas
CHECK RLCUR movlw .0
           xorwf centesimas, W
           btfss STATUS, Z
           bsf banderas, 3
           movlw .0
           xorwf segundos, W
           btfss STATUS, Z
           bsf banderas, 3
           movlw .0
           xorwf minutos, W
           btfss STATUS, Z
           bsf banderas, 3
           btfss banderas, 3
           goto $+6
movf minutos, W
           xorwf cursor, W
           btfss STATUS, Z
           goto
                 $+2
           goto
                 TEMPORIZADOR
           movlw 0x20
           movwf cursor
           return
```

Subrutinas para rotar el cursor a la derecha en modo ajuste.

BTN3_ADJ	movlw	centesimas
	xorwf	cursor, W
	btfss	STATUS, Z
	goto	RR_CURSOR
	bcf	banderas, 4
	bcf	banderas, 1
	clrf	centesimas
	clrf	segundos
	clrf	minutos
	banksel	IOCCF
	return	
RR CURSOR	decf	cursor, F
_	banksel	IOCCF
	return	

Subrutinas para mostrar los dígitos en el display.

```
;Mostrando los dï;2gitos en los display (bcd_decena, bcd_unidad)
SHOW_DISP movf INDF0, W
            call
                    DECIMAL A BCD
            btfsc banderas, 0
            goto SHOW_UNI
            goto SHOW_DEC
            movf bcd_unidad, W call TABLA_7SEG_AC
SHOW UNI
            btfsc banderas, 4
            call BCD_PARP movwf PORTB
            call PUNTOS
bcf banderas, 0
            return
          movf bcd_decena, W call TABLA_7SEG_AC
SHOW DEC
            btfsc banderas, 4
call BCD_PARP
movwf PORTB
            call PUNTOS
            bsf
                   banderas, 0
            return
;Activa el display a la izq y lo deja asï;½ por 1ms (base de tiempo del TMRO)
;barrido = PORTA
ROTA_DISP rlf
                    barrido, F
            btfsc barrido, 6
            goto CORREGIR
            btfsc banderas, 0
            incf current_display, F
movf current_display, W
            movwf FSR0L
            return
            movlw 0x01
CORREGIR
            movwf barrido
            movlw 0x20
            movwf current display
            movwf FSR0L
            return
```

Subrutinas para cronómetro.

```
CRONOMETRO btfss banderas, 2
          goto
                RESET TMR
          decfsz cont ms, F
          goto RESET_TMR
          call
                INCREMENTA
          goto RESET TMR
                .10
INCREMENTA movlw
          movwf cont ms
          movf centesimas, W
          xorlw .99
          btfsc STATUS, Z
                INC SEG
          goto
          incf centesimas, F
          return
                centesimas
INC SEG
          clrf
          movf segundos, W
          xorlw .59
          btfsc STATUS, Z
          goto INC MIN
          incf
                segundos, F
          return
INC MIN
          clrf segundos
                minutos, W
          movf
          xorlw .59
          btfsc STATUS, Z
          goto
                CLR INC
          incf minutos, F
          return
CLR INC
          clrf centesimas
                segundos
          clrf
          clrf minutos
          return
```

Subrutinas para Temporizador.

```
TEMPORIZADOR
          btfss banderas, 2
          decfsz cont ms, F
                 RESET TMR
          goto
           call
                 DECREMENTA
                 RESET TMR
          goto
DECREMENTA bcf banderas, 4
                 CHECK DEC
          goto
          movlw .10
DECR
          movwf cont ms
          movf
                 centesimas, W
          xorlw .0
          btfsc STATUS, Z
                 DEC SEG
          goto
          decf
                 centesimas, F
          return
          movlw .99
DEC SEG
          movwf centesimas
          movf
                 segundos, W
          xorlw .0
          btfsc STATUS, Z
                 DEC MIN
          goto
          decf
                 segundos, F
          return
          movlw .59
DEC MIN
          movwf
                 segundos
                minutos, F
          decf
```

```
;Se verifica si todos los registros esti; m en cero (minutos=0, segundos=0, centesimas=0)
CHECK_DEC movf
                 minutos, W
           xorlw
           btfss STATUS, Z
           goto
                  DECR
           movf
                  segundos, W
           xorlw
                 STATUS, Z
           btfss
                  DECR
           goto
           movf
                  centesimas, W
           xorlw
                  .0
           btfss STATUS, Z
                  DECR
           goto
                  banderas, 3
           bcf
                  banderas, 4
           bsf
                  centesimas
           movlw
           movwf
                  cursor
                  banderas, 6 ;Si todos los registro llegan a cero se activa la alarma
           bsf
           retfie
```

Subrutinas de alarma.

```
;Se hacen varias temporizaciones "anidadas", cada dos temporizaciones de 100ms
;se alterna el bit 4 del puerto C, haciendo esto 50 veces la alarma dura 10s
          decfsz alarma3 ms, F
ALARMA
           goto
                   RESET TMR
           movlw
                   .100
           movwf
                   alarma3 ms
           decfsz alarma2_ms, F
           goto
                   ALARMA
           call
                   TOGGLE_BEEP
           movlw
           movwf
                   alarma2 ms
           decfsz alarmal_ms, F
           goto
                   ALARMA
           bcf
                   banderas, 6
           movlw
                   .50
           movwf
                   alarma1 ms
           bcf
                   PORTC, 4
           goto
                   RESET_TMR
TOGGLE_BEEP btfss
                   PORTC, 4
           goto
                   $+3
           bcf
                   PORTC, 4
           return
           bsf
                   PORTC, 4
           return
;Luego de la interrupciï;¾n por cambio de nivel, si estï;¾ transcurriendo el tiempo de alarm
;se detiene colocando a cero el bit 4 del puerto C
CHECK_ALARMA
           btfss
                   banderas, 6
           return
           bcf
                   banderas, 6
                   PORTC, 4
           bcf
                   RESET_TMR
           goto
```

Subrutina de parpadeo para modo ajuste.

```
;Si estï¿% en modo ajuste, envï¿%a al display donde se encuentra el cursor
;0xff por 60ms y luego el dato que deberï; %a ir al display por otros 60ms
BCD PARP
          movwf parp display
           movf
                  FSROL, W
           xorwf cursor, W
           btfsc STATUS, Z
           goto COMP PARP
           movf parp display, W
           return
           decfsz parp_ms, F
COMP PARP
           goto FIN_PARP
           movlw .60
           movwf parp ms
           btfsc banderas, 5
           goto PARP ON
          goto PARP_OFF
bcf banderas, 5
movf parp_display, W
PARP ON
           return
PARP OFF
          bsf banderas, 5
          movlw 0xff
           return
FIN PARP
         btfss banderas, 5
          goto $+3
           movlw 0xff
           return
           movf parp display, W
           return
```

Subrutina para separar un número de dos dígitos en unidad y decena.

```
;Separa los digitos de un registro
;deja la decena en bcd decena y la unidad en bcd unidad
DECIMAL A BCD
           movwf bcd unidad
           clrf bcd decena
RESTA DECENA
           movlw .10
           subwf bcd unidad
           btfss STATUS, C
           goto SUMA_UNIDAD
                 bcd decena, F
           incf
           goto RESTA DECENA
SUMA UNIDAD addwf
                  bcd unidad, F
           return
```

Subrutina para mostrar el modo en el puerto C, Cronómetro o Temporizador.

```
;Muestra si estã; en modo Cronã°metro o Temporizador a travã©s del bit 5 del puerto C
SHOW_STATUS btfss banderas, 1
goto $+3
bsf PORTC, 5
return
bcf PORTC, 5
return
```

Subrutina para encender los puntos de separación.

(minutos . segundos . centesimas)

```
PUNTOS btfss banderas, 0
return
movf current_display, W
xorlw centesimas
btfsc STATUS, Z
return
bcf PORTB, 7
return
```

Subrutina para convertir un número a su equivalente en 7 segmentos.

```
;Tabla display 7seg ï;1/2nodo comï;1/2n
TABLA 7SEG AC
           retlw b'11000000'
                              ; CERO
           retlw b'111111001'; UNO
           retlw b'10100100'
                              ; DOS
           retlw b'10110000'
                              ; TRES
           retlw b'10011001' ; CUATRO
           retlw b'10010010'
                              ; CINCO
           retlw b'10000010'
                              ; SEIS
           retlw b'11111000' ; SIETE
           retlw b'10000000'
                              ; OCHO
           retlw b'10010000' ; NUEVE
end
```

Código Ensamblador Cronómetro/Temporizador

list p=16f1787

include <p16f1787.inc>

__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF

centesimas equ 0x20

segundos equ 0x21

minutos equ 0x22

banderas equ 0x23

barrido equ PORTA

current_display equ 0x24

bcd unidad equ 0X25

bcd_decena equ 0X26

check_zero equ 0x27 ;Cuando se decrementa, si check_zero =

.3 se detuvo el temp

cursor equ 0x28 ;Almacena el registro del display que

estï¿1/2 seteando el usuario

cont_ms equ 0x29

parp_ms equ 0x30

alarma1_ms equ 0x31

alarma2 ms equ 0x32

alarma3 ms equ 0x33

;Inicio

org 0x00

goto CONFIG__

;Interrupcion

org 0x04

goto INTER

org 0x05

;Configuraci�n de puertos y registros

CONFIG__

banksel OSCCON

movlw 0x6F

movwf OSCCON

banksel ANSELA

clrf ANSELA

clrf ANSELB

;Configuraci�n de entradas y salidas

banksel TRISA

movlwb'10000000'

movwfTRISA

clrf TRISB

```
movlwb'11001111'
```

movwfTRISC

banksel OPTION_REG

movlwb'00000010'

movwfOPTION_REG

;Limpiando los registros

clrf BSR

clrf centesimas

clrf segundos

clrf minutos

clrf banderas

clrf barrido

clrf FSR0L

clrf FSR0H

clrf FSR1L

clrf FSR1H

clrf PORTC

;Inicializando registro de barrido

movlw0x01

movwfbarrido

movwfPORTA

```
;Inicializando registro de display
movlw0x20
movwfcurrent_display
movwfcursor
;Inicializando registro para contar 10ms
movlw.10
movwfcont_ms
;Inicializando tiempo de parpadeo para modo ajuste (60ms)
movlw.60
movwfparp_ms
;Inicializando tiempo de alarma (50*2*100)ms = 10000ms = 10s
movlw.50
movwfalarma1_ms
movlw.2
movwfalarma2_ms
movlw.100
movwfalarma3_ms
```

;Configuraci�n de interrupciones

movlwb'11101000'

movwfINTCON

banksel IOCCN

movlw0x0f

movwflOCCN

clrf BSR

PROGRAMAgoto \$

INTER call SHOW_STATUS

btfsc INTCON, TMR0IF

goto TMR_INT

goto FLANCO_INT

;Interrupci�n por TMR0

TMR_INT call ROTA_DISP

call SHOW_DISP

btfsc banderas, 6

goto ALARMA

btfss banderas, 1

goto CRONOMETRO

btfsc banderas, 3

goto TEMPORIZADOR

RESET_TMR movlw.131

movwfTMR0

bcf INTCON, TMR0IF

retfie

;Interrupci�n por cambio de nivel (flanco de bajada)

FLANCO_INT call CHECK_ALARMA

banksel IOCCF

btfsc IOCCF, 0

call BOTON0

btfsc IOCCF, 1

call BOTON1

btfsc IOCCF, 2

call BOTON2

btfsc IOCCF, 3

call BOTON3

banksel IOCCF

clrf IOCCF

clrf BSR

retfie

;Configuraci�n el para

(RC0)_____

bot�n

0

BOTON0 clrf **BSR**

btfss banderas, 1

goto BTN0_CRON

goto BTN0_TEMP

;Bot�n START/PAUSE

BTN0_CRON btfsc banderas, 2

goto PAUSE

banderas, 2 bsf

return

;Si el cronometro est� contando se detiene

PAUSE banderas, 2 bcf

> IOCCF, 0 bcf

return

BTN0_TEMPbtfss banderas, 4

goto BTN0_TEMP_PAUSE

RL_CURSOR call

banksel **IOCCF** return

BTN0_TEMP_PAUSE

btfsc banderas, 2

goto TEMP_PAUSE

bsf banderas, 2

banksel IOCCF

return

TEMP_PAUSE bcf banderas, 2

banksel IOCCF

return

;Configuraci�n para el bot�n 1 (RC1)

BOTON1 clrf BSR

btfss banderas, 1

goto BTN1_CRON

goto BTN1_TEMP

BTN1_CRON clrf BSR

bcf banderas, 2 clrf centesimas clrf segundos clrf minutos **IOCCF** banksel return BTN1_TEMPbtfss banderas, 4 goto \$+4 movf cursor, W movwfFSR1L ;incf INDF1, F call INC_FILE banksel IOCCF return

;Configuraci�n para el bot�n 2
(RC2)______

BOTON2 clrf BSR

btfss banderas, 4

goto \$+6

btfss banderas, 1

goto \$+4

movf cursor, W

movwfFSR1L

call DEC_FILE

banksel IOCCF

return

· ;_______

;Configuracii¿½n para el boti;½n 3
(RC3)______

BOTON3 clrf BSR

btfsc banderas, 4

goto BTN3_ADJ

bcf banderas, 2

clrf centesimas

clrf segundos

clrf minutos

bsf banderas, 1

bcf banderas, 2

bsf banderas, 4

return

BTN3_ADJ movlw centesimas

xorwf cursor, W

btfss STATUS, Z

goto RR_CURSOR

bcf banderas, 4

bcf banderas, 1

clrf centesimas

clrf segundos

clrf minutos

banksel IOCCF

return

;Incremeta el registro en modo ajuste

;Si el valor de las centesimas es 99, el incremento coloca el registro en 0

;Si el valor de los segundos o minutos es 59, el incremento coloca el registro en 0

INC_FILE movlw centesimas

xorwf cursor, W

btfsc STATUS, Z

goto INC LIM99

goto INC_LIM59

INC_LIM99 incf INDF1, F

movf INDF1, W

xorlw .100

btfss STATUS, Z

return

clrf INDF1

return

INC_LIM59 incf INDF1, F

movf INDF1, W

xorlw .60

btfss STATUS, Z

return

clrf INDF1

return

;Decrementa el registro en modo ajuste

;Si el valor de las centesimas es 0, el decremento coloca el registro en 99

;Si el valor de los segundos o minutos es 0, el decremento coloca el registro en 59

DEC_FILE movlw centesimas

xorwf cursor, W

btfsc STATUS, Z

goto DEC_LIM99

goto DEC_LIM59

DEC_LIM99 decf INDF1, F

movf INDF1, W

xorlw .255

btfss STATUS, Z

return

movlw.99

movwfINDF1

return

DEC_LIM59 decf INDF1, F

movf INDF1, W

xorlw .255

btfss STATUS, Z

return

movlw.59

movwfINDF1

return

;Rota el cursor de ajuste a la izquierda

RL_CURSOR movlw minutos

xorwf cursor, W

btfsc STATUS, Z

goto CHECK_RLCUR

incf cursor, F

return

;Comprueba si los registros ya tienen datos

;sino el cursor vuelve al display de centesimas

CHECK_RLCUR movlw .0

xorwf centesimas, W

btfss STATUS, Z

bsf banderas, 3

movlw.0

xorwf segundos, W

btfss STATUS, Z

bsf banderas, 3

movlw.0

xorwf minutos, W

btfss STATUS, Z

bsf banderas, 3

btfss banderas, 3

goto \$+6

movf minutos, W

xorwf cursor, W

btfss STATUS, Z

goto \$+2

goto TEMPORIZADOR

movlw0x20

movwfcursor

return

RR_CURSOR decf cursor, F

banksel IOCCF

return

;Mostrando los d�gitos en los display (bcd_decena, bcd_unidad)

SHOW_DISP movf INDF0, W

call DECIMAL_A_BCD

btfsc banderas, 0

goto SHOW_UNI

goto SHOW_DEC

SHOW_UNI movf bcd_unidad, W

call TABLA_7SEG_AC

btfsc banderas, 4

call BCD_PARP

movwfPORTB

call PUNTOS

bcf banderas, 0

return

SHOW_DECmovf bcd_decena, W

call TABLA_7SEG_AC

btfsc banderas, 4

call BCD_PARP

movwfPORTB

call PUNTOS

bsf banderas, 0

return

;Activa el display a la izq y lo deja as� por 1ms (base de tiempo del TMR0)

;barrido = PORTA

ROTA_DISP rlf barrido, F

btfsc barrido, 6

goto CORREGIR

btfsc banderas, 0

incf current_display, F

movf current_display, W

movwfFSR0L

return

CORREGIR movlw 0x01

movwfbarrido

movlw 0x20

movwfcurrent_display

movwfFSR0L

return

CRONOMETRO btfss banderas, 2

goto RESET_TMR

decfszcont_ms, F

goto RESET_TMR

call INCREMENTA

goto RESET_TMR

INCREMENTA movlw.10

movwfcont_ms

movf centesimas, W

xorlw .99

btfsc STATUS, Z

goto INC_SEG

incf centesimas, F

return

INC_SEG clrf centesimas

movf segundos, W

xorlw .59

btfsc STATUS, Z

goto INC_MIN

incf segundos, F

return

INC_MIN clrf segundos

movf minutos, W

xorlw .59

btfsc STATUS, Z

goto CLR_INC

incf minutos, F

return

CLR_INC clrf centesimas

clrf segundos

clrf minutos

return

TEMPORIZADOR

btfss banderas, 2

decfszcont_ms, F

goto RESET_TMR

call DECREMENTA

goto RESET_TMR

DECREMENTA bcf banderas, 4

goto CHECK_DEC

DECR movlw.10

movwfcont_ms

movf centesimas, W

xorlw .0

btfsc STATUS, Z

goto DEC_SEG

decf centesimas, F

return

DEC_SEG movlw.99

movwfcentesimas

movf segundos, W

xorlw .0

```
btfsc STATUS, Z
```

goto DEC_MIN

decf segundos, F

return

DEC_MIN movlw.59

movwfsegundos

decf minutos, F

;Se verifica si todos los registros est�n en cero (minutos=0, segundos=0, centesimas=0)

CHECK_DEC movf minutos, W

xorlw .0

btfss STATUS, Z

goto DECR

movf segundos, W

xorlw .0

btfss STATUS, Z

goto DECR

movf centesimas, W

xorlw .0

btfss STATUS, Z

goto DECR

bcf banderas, 3

bsf banderas, 4

movlw centesimas

movwfcursor

bsf banderas, 6; Si todos los registro llegan a cero se activa

la alarma

retfie

;Se hacen varias temporizaciones "anidadas", cada dos temporizaciones de 100ms ;se alterna el bit 4 del puerto C, haciendo esto 50 veces la alarma dura 10s

ALARMA decfszalarma3_ms, F

goto RESET_TMR

movlw.100

movwfalarma3_ms

decfszalarma2_ms, F

goto ALARMA

call TOGGLE_BEEP

movlw.2

movwfalarma2_ms

decfszalarma1 ms, F

goto ALARMA

bcf banderas, 6

movlw.50

movwfalarma1_ms

bcf PORTC, 4

goto RESET_TMR

TOGGLE_BEEP btfss PORTC, 4

goto \$+3

bcf PORTC, 4

return

bsf PORTC, 4

return

;Luego de la interrupci�n por cambio de nivel, si est� transcurriendo el tiempo de alarma

;se detiene colocando a cero el bit 4 del puerto C

CHECK_ALARMA

btfss banderas, 6

return

bcf banderas, 6

bcf PORTC, 4

goto RESET_TMR

;Si est� en modo ajuste, env�a al display donde se encuentra el cursor

;0xff por 60ms y luego el dato que deberï¿1/2a ir al display por otros 60ms

BCD_PARP movwfparp_display

movf FSR0L, W

xorwf cursor, W

btfsc STATUS, Z

goto COMP_PARP

movf parp_display, W

return

COMP_PARP decfszparp_ms, F

goto FIN_PARP

movlw.60

movwfparp_ms

btfsc banderas, 5

goto PARP_ON

goto PARP_OFF

PARP_ON bcf banderas, 5

movf parp_display, W

return

PARP_OFF bsf banderas, 5

movlw0xff

return

FIN PARP btfss banderas, 5

goto \$+3

movlw0xff

return

movf parp display, W

return

;Separa los digitos de un registro

;deja la decena en bcd_decena y la unidad en bcd_unidad

DECIMAL_A_BCD

movwfbcd_unidad

clrf bcd_decena

RESTA_DECENA

movlw.10

subwf bcd_unidad

btfss STATUS, C

goto SUMA_UNIDAD

incf bcd_decena, F

goto RESTA_DECENA

SUMA_UNIDAD addwf bcd_unidad, F

return

;Muestra si está en modo Cronómetro o Temporizador a través del bit 5 del puerto C

SHOW_STATUS btfss banderas, 1

goto IS_TEMP_OFF

bsf PORTC, 5

return

IS_TEMP_OFF bcf PORTC, 5

return

PUNTOS btfss banderas, 0

return

movf current_display, W

xorlw centesimas

btfsc STATUS, Z

return

bcf PORTB, 7

return

;Tabla display 7seg �nodo com�n

TABLA_7SEG_AC

brw

retlw b'11000000' ; CERO

retlw b'11111001' ; UNO

retlw b'10100100' ; DOS

retlw b'10110000' ; TRES

retlw b'10011001' ; CUATRO

retlw b'10010010' ; CINCO

retlw b'10000010' ; SEIS

retlw b'11111000'; SIETE

retlw b'10000000'; OCHO

retlw b'10010000' ; NUEVE

end