

# Projekt do předmětu Robotika

ROS driver GPS připojené k Velodyne (převod UDP paketů na ROS zprávy)

22. Prosince 2013

Autor: Tomáš Goldmann

xgoldm03@stud.fit.vutbr.cz

# Obsah

Úvod a cíle projektu	1
Rozbor problematiky	
Datový výstup Velodyne	
ROS zpráva s navigačními daty	
Popis implementace	
Uzel pro získávání RAW pozičních dat	
Uzel pro převod RAW pozičních dat do ROS zprávy s informacemi o poloze	
Parametry ovladače	
Testování	
Závěr	

# Úvod a cíle projektu

Senzor Velodyne LiDAR 32E slouží pro 3D mapování prostoru pomocí rotačního laserového dálkoměru, kromě této hlavní funkce umožňuje i příjem GPS signálu, který následně zpracuje a získaná data odešle v TCP/IP paketu. Z Velodyne přicházejí prostřednictvím síťového rozhraní dva typy paketů, jeden obsahuje data o bodech popisující prostor a druhý poziční data. Cílem tohoto projektu je převést TCP/IP paket na takzvanou ROS zprávu (ROS message). Projekt byl implementován pro verzi ROS Groovy, měl by ovšem fungovat i s novější verzi Hydro.

## Rozbor problematiky

## Datový výstup Velodyne

Senzor Velodyne LiDAR 32E (dále Velodyne), jak již bylo v úvodu zmíněno, poskytuje dva typy paketů nad protokolem UDP z TCP/IP. Datové pakety posílá Velodyne na port 2368, zatímco pakety s pozičními daty na port 8308. Dle dokumentace<sup>1</sup> je odesláno 16-18 datových paketů mezi dvěma pozičními pakety, toto ovšem platí pro verze Velodyne do V1.8. Nad tuto verzi se počet odeslaných datových paketů mezi pozičními pakety může lišit.

### Struktura datového paketu (port 2368):

- 1. Hlavička: 42B, začínající FF EE a končící 00 00, kontrolní součet obsahuje náhodnou hodnotu
- 2. Data: 12 bloků dat strukturovaných následovně:
  - 1. Start: 2B, FF EE
  - 2. Úhel: 2B, AB CD => CD AB => HEX=> úhel (0-35999) v 1/100 stupně
  - 3. Vzdálenost a intenzita: 32 bloků po 3B, (pro každý laserový kanál) strukturovaných následovně:
    - 1. Laser kanál č. 1:
      - Vzdálenost: 2B
      - Intenzita: 1B

....

32. Laser kanál č. 32:

<sup>1</sup> http://velodyne.com/lidar/doc/CD%20HDL%20Product%20Information/Velodyne%20HDL-INFO %20CD%20v%203.0/HDL-32%20Documents/\_\_\_Presentation%20Velodyne%20Overview.pdf

- Vzdálenost: 2B- Intenzita: 1B

3. Časová značka: 4B, AB CD EF GH => GH EF CD AB => HEX => mikrosekundy

4. Faktor použití: 2B

#### Struktura pozičního paketu (port 8308):

- 1. Hlavička: 42B, začínající s FF FF, hodnota kontrolního součtu je náhodná
- 2. Nulový oddělovač: 14B
- 3. Gyro-board 1: 8B, AB CD => CD AB => C (0=Úhlová rychlost, 1=Teplota, 2=Akcelerace ve směru X, 3=Akcelerace ve směru Y), DAB=naměřená hodnota
- 4. Gyro-board 2: 8B, AB CD => CD AB => C (0='Uhlov'a rychlost, 1=Teplota, 2=Akcelerace ve sm'eru X, 3=Akcelerace ve sm'eru Y), DAB=naměřená hodnota
- 5. Gyro-board 3: 8B, AB CD => CD AB => C (0=Úhlová rychlost, 1=Teplota, 2=Akcelerace ve směru X, 3=Akcelerace ve směru Y), DAB=naměřená hodnota
- 6. Nulový oddělovač: 160B
- 7. Časová značka: 4B, AB CD EF GH => GH EF CD AB => HEX=> mikrosekundy
- 8. NMEA věta: 72B, HEX => ASCII=> \$ GPRMC,03020,A,3709.3015,N,121009.5432,W,000.0,211.8,140812,013.8,E,D\*03
- 9. Nulový oddělovač: 234B

V ovladači budeme využívat data z pozičního paketu, konkrétně z NMEA věty. Tato věta je typu RMC (*Recommended minimum specific GPS/Transit data*), jedná se o minimum informací, které je poskytované GPS senzorem. Struktura RMC je následující:

<1>- určuje čas

<2>- status (A=active, V=void) platná či neplatná pozice

<3>,<4> - zeměpisná šířka (latitude)

<5>,<6> - zeměpisná délka (longitude)

<7> - rychlost v námořních uzlech

<8> - azimut ve stupních

<9> - datum

<10> - chybí záznam o magnetickém rozptylu

<11> - chybí záznam o orientaci magnetického rozptylu

<12> - indikátor módu

## ROS zpráva s navigačními daty

Pro výstup z ovládače je v projektu použitá ROS zpráva typu sensor msgs/NavSatFix, která obsahuje informaci latitude a longitude.

#### Struktura této zprávy je následující:

```
Header header

NavSatStatus status

float64 latitude

float64 longitude

float64 altitude

float64[9] position_covariance

uint8 COVARIANCE_TYPE_UNKNOWN = 0

uint8 COVARIANCE_TYPE_APPROXIMATED = 1

uint8 COVARIANCE_TYPE_DIAGONAL_KNOWN = 2

uint8 COVARIANCE_TYPE_KNOWN = 3

uint8 position_covariance_type
```

Zpráva obsažena v sensor\_msgs/NavSatFix sensor\_msgs/NavSatSatuts má strukturu:

```
int8 STATUS_NO_FIX = -1
int8 STATUS_FIX = 0
int8 STATUS_SBAS_FIX = 1
int8 STATUS_GBAS_FIX = 2

int8 status

uint16 SERVICE_GPS = 1
uint16 SERVICE_GLONASS = 2
uint16 SERVICE_COMPASS = 4
uint16 SERVICE_GALILEO = 8
```

## Popis implementace

Implementace je rozdělená do dvou části, v první části jsou poziční data získaná ze síťového rozhraní a ve druhé části jsou tyto data převedená do sensor\_msgs/NavSatFix zprávy. Protože je ovládač implementován v systému ROS jsou jednotlivé části tvořeny ROS uzly (ROS nodes).

### Uzel pro získávání RAW pozičních dat


Tento uzel vychází ve svém základu z ROS ovladače pro získávání LIDAR paketů z Velodyne (velodyne\_driver). Ovládač má podporu dvou vstupu, první z nich je určen pro příjem paketů ze sítového rozhraní a druhý pro příjem paketů z PCAP souboru. Tento vstup se využívá v případě provádění simulací, ale uplatnění nalezne i v případě testování tohoto projektu, kdy není Velodyne fyzicky k dispozici.

## Uzel pro převod RAW pozičních dat do ROS zprávy s informacemi o poloze

Cílem tohoto uzlu je extrakce dat pro určení polohy a následný převod do výstupní ROS zprávy typu sensor\_msgs/NavSatFix. V samotné implementaci se odehrávají tři hlavní činnosti. Při první jsou RAW data nahrána do struktury reprezentující poziční paket, ve druhém kroku dochází k extrakci NMEA zprávy a v posledním kroku se provádí zpracování. Pokud je chyba ve formátu RAW pozičních dat (nelze získat NMEA RMC) je paket zahozen.

Při zpracování je zapotřebí provést správný převod času, zeměpisné délky a zeměpisné šířky. Orientace světových stran se neurčuje u zeměpisné šířky písmeny reprezentující světové strany, ale jednoduše kladnou nebo zápornou hodnotou (jih a západ jsou v záporné hodnotě). Hodnota nadmořské výšky v RMC větě není uvedená, proto se tato hodnota ve výstupní zprávě nastaví na NaN. Jestliže jsou data validní, nastaví se status v ROS zprávě na STATUS\_FIX jinak na STATUS\_NO\_FIX. Hodnota časového razítka pro výstupní zprávu je stejná s hodnotou vstupní RAW zprávy.

Ověřování kontrolního součtu z NMEA věty se nevyužívá. Patřičné funkce byly implementovány a otestovány, ale kontrolní součet NMEA věty z Velodyne poskytoval chybné hodnoty, popř. se výpočet musí provést způsobem, který není shodný se standardem výpočtu pro NMEA.



Obrázek 1: Graf zachycující ROS topics a ROS nodes ovladače

### Parametry ovladače

```
Pro velodyne_gps_driver velodyne_gps_driver_node:

pcap - cesta k PCAP souboru

packet_rate- rychlost přenosů paketů v případě použití PCAP

frame id - id zařízení
```

Pro velodyne\_gps velodyne\_gps\_node žádné další parametr nejsou, jako vstup se berou zprávy z topic /velodyne\_gps\_packet\_raw a publikují se na /velodyne gps nav msg.

#### Testování

Pro otestování je zapotřebí spustit oba ROS uzly. V případě, že chceme využít PCAP vstup je nutné nastavit při spuštění parametr *pcap* s cestou k PCAP souboru. Soubory se streamy paketů pro otestování ovládače byly získány z <a href="http://velodyne.com/lidar/doc/CD%20HDL%20Product%20Information/Velodyne%20HDL-INFO%20CD%20v%201.0/Sample%20Captures/">http://velodyne.com/lidar/doc/CD%20V%20Information/Velodyne%20HDL-INFO%20CD%20v%201.0/Sample%20Captures/</a>.

rosrun velodyne\_gps\_driver velodyne\_gps\_driver\_node \_pcap:=/home/viki/data.pcap rosrun velodyne gps velodyne gps node

Obrázek 2: Ukázka výpisu zprávy (sensor\_msgs/NavSatFix) z topic /velodyne\_gps\_nav\_msg

## Závěr

Implementovaný ovládač umožňuje příjem Velodyne pozičních dat. Ovládač je rozdělený do dvou části, aby bylo možné případě vytvořit k prvním uzlu uzel pro extrakci dat z akcelerometru, které rovněž obsahuje poziční paket ze senzoru.