МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра САУ

ОТЧЕТ

по лабораторным работам

по дисциплине «Электроприводные системы подвижных объектов» Тема: «Реализация полной версии программы»

	Викторов А.Д.
	Керимов М.М.
	Саппо А.А.
Студенты гр. 9492	 Чернов Д.С.
Преполаватель	Вейнмейстер А.В

Санкт-Петербург 2024 Цель работы – Создание программы, реализующей все пункт задания

Ход работы

Механизм приводится в действие мотором М1 (Q0.0). Для нормальной работы механизма требуется смазка, которая поступает в него по замкнутой магистрали, для чего применяется маслонасос М2 (Q0.1). В магистрали стоит аналоговый датчик давления и фильтр очистки с аналоговым датчиком потока (работу датчиков необходимо имитировать самостоятельно, потенциометрами пульта-имитатора).

Режимы:

- 1. Штатный запуск системы нажатие на кнопку Пуск (I0.0) приводит к запуску маслонасоса, через 10 секунд запускается главный мотор
- 2. Штатный останов при нажатии на кнопку Стоп (I0.1) останавливается главный мотор и через 5 секунд останавливается маслонасос
- 3. Аварийная ситуация 1 обрыв магистрали определяется по низкому давлению. Реакция мгновенная остановка М1 и М2 с выдачей сигнала аварии на индикатор L1 (Q0.2)
- 4. Аварийная ситуация 2 загрязнение фильтра определяется по низкому сигналу с датчика потока. Реакция штатный останов системы с выдачей сигнала аварии на индикатор L2 (Q0.3)
- 5. Повторный запуск системы возможен только после сброса сигналов аварии кнопкой Сброс (I0.2)
- 6. Необходимо учитывать, что в момент запуска датчики потока и давления выдают нулевой уровень. Во время запуска системы на набор давления и потока отводится 5 секунд (устанавливается оператором) для возможности запуска при изначально низком давлении

7. Автоматический перезапуск – при остановке системы по недостижению заданного давления после запуска должен происходить автоматический перезапуск. Количество попыток устанавливается оператором





Рисунок 1 - Интерфейс панели оператора

☐ S7 Program(1) (Symbols) 9492_AADM\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 PN/DP								
	Statu	Symbol A	Addı	ress	Data type	Comment		
1		5_delay	FC	40	FC 40	5-ти секундная задержка		
2		ALARM	FC	1	FC 1	Общая авария		
3		Count_alarm	М	1.0	BOOL	Авария превышения запусков		
4		Counter	MW	14	INT	Счетчик		
5		Error_reset	I	0.2	BOOL	Сброс аварии		
6		Filter_alarm	Q	0.3	BOOL	Авария по фильтру		
7		FLag	М	2.5	BOOL			
8		Flag_Counter	М	2.1	BOOL			
9		Flow_sensor	IW	274	INT	Датчик потока (фильтра)		
1		Gen	М	1.1	BOOL			
1		Generator_delay	Т	1	TIMER			
1		Int_number	OB	100	OB 100			
1		Low_flow_signal	М	1.6	BOOL	Сигнал низкого потока		
1		Low_pressure	Q	0.2	BOOL	Низкое давление		
1		Low_pressure_si	М	1.5	BOOL	Сигнал низкого давления		
1		Main	OB	1	OB 1			
1		Max_counter	MW	12	INT	Задание перезапусков		
1		Min_flow	MW	18	INT	Задание мин. потока		
1		Min_pressure	MW	16	INT	Задание мин. давления		
2		Motor	Q	0.0	BOOL	Работа двигателя		
2		Pressure_sensor	IW	272	INT	Датчик давления		
2		Pump_delay	Т	2	TIMER			
2		Start	I	0.0	BOOL	Пуск		
2		Start_Pump_signal	Q	0.1	BOOL	Насос в работе		
2		Start_time_delay	MW	10	INT			
2		Started	М	1.3	BOOL	Запущено		
2		Stop	I	0.1	BOOL	Стоп		


Рисунок 2 - Список используемых переменных

Полный код программы приведен далее:


☐ Network 1: Title:




☐ Network 2 : Title:




☐ Network 3 : Title:




☐ Network 4 : Title:




□ Network 1: Сравнение потока




□ Network 2: Сравнение давления




□ Network 3: "Авария по давлению"




□ Network 4: "Авария по расходу"





□ Network 5: Задержка генератора




□ Network 6: Задержка по кнопке стоп ИЛИ низкому расходу









Вывод

В данной лабораторной работе реализована работа полной версии программы, приведены скриншоты программы и интерфейса панели оператора.