YatSpark 软件设计书

撰写单位:设计部撰写人:曹尚清,庞子良制定日期:2025-05-12文档版本:

v1.3

系统架构设计

四层架构体系

YatSpark智能家居系统采用经典的四层分层架构,包括用户交互层、业务逻辑层、数据访问层和设备接入层。各层之间通过明确定义的接口进行通信。系统架构图如下:




图1系统分层架构图

用户交互层负责与用户直接交互,收集用户的操作指令并展示系统反馈。业务逻辑层承担系统的核心功能处理,包括权限管理、设备控制和操作日志记录。数据访问层负责持久化存储和数据查询。设备接入层实现与实际智能家居设备的通信,转发和接收设备状态及控制指令。

层级	核心职责	关键接口方向
用户交互层	设备控制界面/权限管理/实时状态展示	→ 业务逻辑层发送操作请求
业务逻辑层	权限校验/指令转换/日志记录	↔ 数据访问层读写数据
数据访问层	权限模板存储/操作日志持久化	→ 数据库执行CRUD操作

设备接入层 MOTT协议解析/设备状态同步

↔物理设备双向通信

用户交互层

构件名称	功能描述	交互对象	
权限管理界面 提供权限模板配置、用户权限分配功能		业务逻辑层权限服务	
 设备控制面板	展示设备状态并接收控制指令	业务逻辑层设备服务	

业务逻辑层

业务逻辑层是系统的核心,负责将用户的操作意图转化为具体的业务流程,并协调数据访问和设备控制。其内部包含三个主要构件:权限管理服务、设备控制服务和操作日志服务。这些构件既独立分工,又通过接口实现紧密协作,保证业务流程的完整性和安全性。




图2业务逻辑层构件图

权限管理服务和设备控制服务通过标准接口进行联动。设备控制服务在执行任何设备操作前,必须调用权限管理服务进行权限校验。操作日志服务则作为横切关注点,贯穿于权限管理和设备控制的全过程,确保所有关键操作都有据可查。

权限管理构件

权限管理负责处理所有与用户权限相关的业务,包括权限分配、权限验证和权限状态维护。每当用户发起对设备的操作请求时,权限管理服务首先对用户的操作权限进行校验。该服务与设备控制服务紧密协作,只有在权限校验通过后,设备控制服务才会继续处理后续的设备操作逻辑。

	功能模块	输入	输出	依赖服务
	权限分配引擎	用户ID+设备ID+模板ID	权限状态变更事件	权限模板表
•	权限验证器	操作请求+上下文环境	授权结果(允许/拒绝)	用户角色表

设备控制构件

设备控制负责将经过权限校验的用户操作请求转换为标准的设备协议指令,并通过设备接入层下发至对应的智能设备。设备控制服务还负责接收设备的状态反馈,并将其格式化后返回给用户交互层。设备控制服务在处理每一条指令前,都会主动调用权限管理服务进行权限校验,确保系统安全。

功能模块	東块 输入 输出		依赖服务
指令转换器	用户原始指令	标准设备协议报文	设备元数据表
 状态同步器	设备上报数据	格式化状态信息	实时消息队列

操作日志构件

操作日志服务负责实时记录所有关键操作事件,包括权限分配、设备控制和系统异常等。每当业务逻辑层内发生重要业务流程(如权限变更、设备操作)时,相应的服务都会调用操作日志服务进行日志记录。日志数据将通过数据访问层持久化存储,便于后续的系统审计、问题追溯和运行分析。

功能模块	输入	输出	依赖服务
日志采集器	操作元数据	结构化日志记录	Elasticsearch集群
报表生成器	时间范围+过滤条件	可导出审计报表	 操作日志表

数据访问层

数据访问层主要负责系统核心数据的持久化存储和高效查询。设计时注重表结构的规范性和可扩展性,避免冗余和数据不一致。

用户表(users)字段:用户ID、用户名、手机号、权限模板ID、用户类型等说明:存储所有系统用户的基础信息及其权限模板关联

权限模板表(permission_templates) 字段:模板ID、用户类型、房间权限配置、设备权限配置 说明:定义不同用户类型下的权限模板,支持灵活扩展

设备表(devices) 字段:设备ID、房间ID、设备类型、设备名称、支持操作等说明:记录系统中所有智能设备的基础属性

操作日志表(operation_logs) 字段:日志ID、用户ID、操作时间、操作类型、操作对象、操作结果、详细描述 说明:用于记录所有关键操作事件,支持系统审计和问题追溯

表名 字段		类型	约束	说明
users	user_id	VARCHAR(36)	PK	用户唯 一标识
	phone	CHAR(11)	UNIQUE	登录凭 证
permission_templates	template_id	VARCHAR(36)	PK	模板标 识
	room_permissions	JSON		房间- 设备权 限矩阵

设备接入层

设备接入层负责与智能家居设备进行通信,采用MQTT协议实现设备的控制指令下发和 状态上报。每个设备通过唯一ID进行标识,设备接入层负责协议转换、消息转发及状态 同步。

控制指令主题: /device/{device_id}/control 说明: 业务逻辑层通过该主题下发控制指令到具体设备

状态上报主题: /device/{device_id}/status 说明: 设备通过该主题上报自身状态,设备接入层接收后同步给业务逻辑层

王迦	报义格式	QoS等级
/device/control	{"cmd":"power_on","sign":"sha256"}	1
/device/status	{"voltage":220,"online":true}	0

协议类型	端口	数据格式
MQTT 3.1.1	1883/8883	JSON/Protobuf
HTTP REST	8080	JSON

分层接口规范




图3设备控制接口时序图

用户交互层 ↔ 业务逻辑层

权限管理接口

分配权限接口输入信息:用户ID、设备ID、权限模板ID输出信息:操作状态码、权限分配结果(如权限ID或失败原因)交互过程:用户交互层将权限分配请求发送至业务逻辑层,业务逻辑层处理后返回分配结果。

权限校验接口输入信息:用户ID、设备ID、操作类型输出信息:权限校验结果(允许/拒绝)、原因说明交互过程:每次用户尝试操作设备时,用户交互层将请求转发至业务逻辑层,由权限管理服务判定是否允许。

接口名 称	方法	请求格式	响应格式
分配权限	POST	<pre>{user_id, device_id, template_id}</pre>	{code:200, permission_id}
	GET	{user_id, device_id}	<pre>{is_allowed, expire_time}</pre>

设备控制接口

发送设备控制指令接口输入信息:设备ID、操作类型(如开关、定时)、参数信息输出信息:操作状态码、任务ID、设备响应结果交互过程:用户交互层提交设备操作请求,业务逻辑层设备控制服务先校验权限,再将指令下发到设备接入层。

获取设备状态接口输入信息:设备ID输出信息:设备当前状态(如开关状态、运行参数、最后更新时间)交互过程:用户交互层请求设备状态,业务逻辑层设备控制服务查询设备接入层并返回状态信息。

接口名 方 称 法		请求格式	响应格式	
发送指 令	PUT	<pre>{device_id, action, params}</pre>	{code:200, task_id}	
获取状 态	GET	{device_id}	<pre>{power, mode, last_update}</pre>	

业务逻辑层 ↔ 数据访问层

权限模板查询接口

输入信息: 模板ID或用户类型 输出信息: 权限模板内容(包含可操作设备及权限清单)

交互过程:权限管理服务根据需要向数据访问层查询或更新权限模板数据。

字段 类型 约束 i		说明	
template_id	VARCHAR(36)	PK	模板唯一标识
allowed actions	JSON	NOT NULL	{"devices":["light:on/off"]}

操作日志写入接口

输入信息:操作事件元数据(用户、时间、操作类型、结果等)输出信息:操作日志写入状态交互过程:操作日志服务将日志数据提交至数据访问层实现持久化。

	字段	类型	约束	说明	
log_id		BIGINT	AUTO_INCREMENT	日志序列号	
	operation_type	ENUM	NOT NULL	操作类型枚举	

业务逻辑层 ↔ 数据访问层

权限模板接口

权限模板查询接口用于业务逻辑层(如权限管理服务)在需要校验用户对某设备或房间的操作权限时,从数据访问层获取对应的权限模板内容。该接口支持根据用户类型、房间ID等条件灵活检索权限配置,实现系统的精细化权限管控。

交互过程: 业务逻辑层接收到用户操作请求后,提取用户类型和房间ID。 通过权限模板查询接口向数据访问层发起请求。 数据访问层根据条件检索权限模板表,返回匹配的模板内容。 业务逻辑层解析模板,进行后续的权限校验和业务处理。

字段	类型	约束	说明
template_id	VARCHAR(36)	PK	模板唯一标识
allowed_actions	JSON		<pre>{"devices": ["light:on/off","ac:set_temp"]}</pre>

操作日志接口

操作日志写入接口用于业务逻辑层在用户进行关键操作(如权限变更、设备控制)时,将操作事件信息实时写入数据访问层的操作日志表。该接口保障系统的可追溯性和安全合规性,便于后续的审计和问题追查。

交互过程: 业务逻辑层在关键业务流程(如权限分配、设备控制)完成后,收集操作相关信息。 调用操作日志写入接口,将事件信息传递给数据访问层。 数据访问层将日志数据持久化到操作日志表,并返回写入结果及日志ID。 业务逻辑层根据写入状态决定是否进行异常处理或告警。

字段	类型	约束	说明
log_id	BIGINT	AUTO_INCREMENT	日志序列号

字段	类型	约束	说明
operation_type	ENUM	NOT NULL	操作类型(分配权限/设备控制)

业务逻辑层 ↔ 设备接入层

设备控制协议

设备控制指令下发接口用于业务逻辑层(设备控制服务)将经过权限校验和协议转换的 设备操作指令,传递给设备接入层(MQTT代理等),由设备接入层负责将指令分发到具 体的物理设备,实现对设备的远程控制和状态同步。

交互过程: 业务逻辑层在权限校验通过后,构造标准化的设备控制指令。 通过设备控制指令下发接口,将指令发送至设备接入层。 设备接入层解析指令并通过MQTT等协议转发至目标设备。 设备执行操作后,将执行结果通过设备接入层反馈给业务逻辑层。 业务逻辑层根据设备反馈结果,更新设备状态并通知用户交互层。

主题	报文格式	QoS等级
/device/control	{"cmd":"power_on","sign":"sha256"}	1
/device/status	{"voltage":220,"online":true}	0

用户交互设计

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
组1: 主 界面	模板管理 (管理员可 见)	跳转到界面组3: 模板管理	
	模板查看 (其他用户 可见)	跳转到界面组3: 模板查看	
	工作台	跳转到界面组2: 工作台	若未成功登录用户无法跳转,根据用户用 户类型(管理员&普通用户)相应跳转

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
	用户头像	可以选择本地图 片文件上传	
	用户名称	输入15字以内字 符串	
	电话号码	输入15字以内字 符串(0-9数字)	
	房间号	输入多个15字以 内字符串(用逗号 隔开)	
	身份绑定	点击下拉选择模 板	1.模板由管理员提供,默认初始只能选择"房东"、"租户" 2.选择"房东"跳转到组2:管理员工作台3.选择"租客"跳转到组2:普通工作台
	查看教程	播放教程视频	
	退出登录	退出账户登录, 重回默认登录	
	返回按钮	退出整个程序	
组2: 工 作台	模板管理 按钮(管理 员可见)	跳转到界面组3: 模板管理	
	模板查看 按钮(其他 用户可见)	跳转到界面组3: 模板查看	
	主界面按 钮(设置按 钮)	跳转到界面组1: 主界面	
	通知缩略 内容	跳转到界面组7: 通知编写&查看	根据用户用户类型(管理员&普通用户)相 应跳转

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
	电器管理 (管理员可 见)	跳转到界面组8: 电器权限列表(可 编辑)	管理员可查看或编辑所有房间号下的所有 电器
	权限查看 (其他用户 可见)	跳转到界面组8: 电器权限列表(仅 查看)	普通用户仅可查看所在房间号下的所有电器权限和公共区域的所有电器权限
	消息界面	跳转到界面组6: 通知列表	
	用户管理 (管理员可 见)	跳转到界面组4: 用户列表(可编辑)	管理员可查看或编辑所有用户的基本信息 和权限分配
	用户查看 (其他用户 可见)	跳转到界面组4: 用户列表(仅查看)	普通用户仅可查看所在房间号下的其他用 户的基本信息和权限分配,以及管理员的 基本信息
	历史记录	跳转到界面组9: 权限使用记录查 看	管理员可查看所有权限的分配及使用记录,普通用户仅可查看自己权限的分配及使用记录
	logo	跳转到界面组 11:开发者名单	
	返回按钮	退出整个程序	
组3: 模 板界面	主界面按 钮(设置按 钮)	跳转到界面组1: 主界面	
	工作台	跳转到界面组2: 工作台	若未成功登录用户无法跳转,根据用户用 户类型(管理员&普通用户)相应跳转
	删除按钮	删除指定模板	
	复制按钮	复制指定模板	
	备注按钮	输入15字以内字 符串	

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
	模板名称	输入15字以内字 符串	
	房间号	点击下拉选择对 应房间号	对于管理员而言,在注册登录时填写的个 人信息中有收集房间号,在本界面中下拉 可以从中选择
	使用时间	输入15字以内字 符串(0-9数字)	单位:天数;至少1天;当输入天数为 9999时默认无使用时间限制
	确定按钮	对编辑后的新模 板进行确认	
	长按模板 面板(管理 员可见)	跳转到界面组8: 电器权限列表(可 编辑)	管理员可将电器列表中的权限添加到模板 汇总
	长按模板 面板(其他 用户可见)	跳转到界面组8: 电器权限列表(仅 查看)	普通用户仅可查看该模板下的电器权限列表
	编辑按钮	可以修改模板基 本信息	
	返回按钮	退出整个程序	
组4: 用 户列表	返回按钮	跳转到界面组2: 工作台	根据用户用户类型(管理员&普通用户)相应跳转
	搜索按钮	输入15字以内字 符串	根据输入内容和类型,通过用户名、手机 号、房间号精确搜索到对应用户面板
	长按用户 面板(管理 员可见)	跳转到界面组5: 用户信息编辑	管理员可以修改用户的基本信息(用户 名、手机号、房间号、身份),并进行权 限分配
	点击用户 面板	跳转到界面组7: 通知编写	
组5: 用 户信息 编辑	返回按钮	跳转到界面组4: 用户列表	

界面交互 动作	执行逻辑	注释
用户名称	输入15字以内字 符串	
手机号	输入15字以内字 符串(0-9数字)	
房间号	点击下拉选择对 应房间号	对于管理员而言,在注册登录时填写的个 人信息中有收集房间号,在本界面中下拉 可以从中选择
身份(模 板)	下拉选择已有模 板列表	
确认修改 按钮	确认并保存当前 修改	应进行二次确认弹窗
权限分配 按钮	跳转到界面组8: 电器权限列表(可 编辑)	只有选定了模板后才可以跳转,点击跳转 到对应模板下的权限列表,可以对权限进 行调整,调整完成后返回本界面时,模板 名称自动变成"自定义"
返回按钮	跳转到界面组2: 工作台	
搜索按钮	输入15字以内字 符串	根据输入内容和类型,通过用户名、手机 号、房间号、消息内容精确搜索到对应信 息面板
点击消息 面板	跳转到界面组7: 通知编写&查看	根据用户用户类型(管理员&普通用户)相 应跳转;点开未读消息面板后再次退出会 变成已读标签
返回按钮	跳转到界面组6: 通知列表	
文本框	输入500字以内字 符串	
发送按钮	对目标用户发送 对应消息	
	动作角身板 确按权按返搜点面返文月付份认钮限钮回索击板回本月一一一上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上	动作 执行逻辑 用户名称 输入15字以内字符串 手机号 输入15字以内字符件串(0-9数字) 房间号 点击节间号 身份(模

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
	信息类型 (管理员)	下拉选择(通知消 息、普通消息)	系统通知:管理员向所有用户发送的通知 普通消息:其他不限定接收双方的一般信 息
	信息类型 (普通用 户)	下拉选择(权限申请、普通消息) *选择权限申请则 跳转到跳转到界 面组8:电器权限 列表(仅查看)	权限申请:普通用户&新用权限户向管理员提交某个电器申请或某个权限模板的申请 请普通消息:其他不限定接收双方的一般信息
组8: 电 器权限 列表	返回按钮	跳转到界面组2: 工作台	
	勾选按钮	可以对多个权限 面板进行选中	
	全选按钮	可以对当前分类 下所有权限面板 进行选中	
	搜索按钮	输入15字以内字 符串	通过电器名称精确搜索到对应电器权限面 板
	房间号分 类标签	切换到按照对应 房间分类下的掉 漆列表	如:选择"201",则只会展示在201房间 中的所有可用电器权限列表
	删除按钮	删除指定电器	
	复制按钮	复制指定电器	
	编辑按钮	跳转到界面组 10:电器权限编 辑	
	删除选中 按钮	删除指定电器	仅在有至少一个电器选中时可操作
	添加选中 按钮	将制定电器添加 到对应模板中	仅在有至少一个电器选中时可操作; 其实 可以理解为确认按钮

界面组	界面交互 动作	执行逻辑	注释
组9: 权 限记录	返回按钮	跳转到界面组2: 工作台	
	搜索按钮	输入15字以内字 符串	根据输入内容和类型,通过用户名、手机 号、房间号、时间精确搜索到对应记录面 板
	时间段按 钮	切换到按照对应 时间段下的记录 列表	
组10: 电器权 限编辑	返回按钮	跳转到界面组8: 电器权限列表(可 编辑)	按照之前的跳转逻辑回退到之前的列表界面
	所属房间 号	点击下拉选择对 应房间号	对于管理员而言,在注册登录时填写的个 人信息中有收集房间号,在本界面中下拉 可以从中选择
	电器名称	输入15字以内字 符串	
	电器照片	可以选择本地图 片文件上传	
	电器详情	输入500字以内字 符串	
	权限设置	对单个电器权限 项的基本操作(删 除、添加、编辑)	
	删除电器	删除该电器所有 信息	
	确认按钮	保存当前修改	

界面组说明:

界面组	作用	信息	注释
组1:主界面	1.默认的登录界面,允许用户修改自己的基本信息,并选择自己的权限模板 2.可以跳转到工作台和模组界面3.可以查看教程视频	1.用户基本信息 2.基本操作指引	未成功注册账户则无法进行 其他操作(跳转界面等)
组2: 工作台	1.可查看基本统计 数据和通知缩略内容 2.可以跳转到模组和主界面3.可以跳转到电器权限管理、用户列表、消息列表、历史记录	1.用户基本信息 2.通知缩略内容 3.基本数据看板(用户人 数、电器数量、未读消息)	根据用户类型(管理员&普通 用户)分为管理员工作台或 普通工作台,二者在跳转逻 辑和数据查看上有所区别
组3: 模板界 面	1.管理员可以查看 并编辑已有的权限 模板 2.管理员可以添加 &删除权限模板 3.普通用户可以查 看管理员限定的模 板	1.各个模板的基本信息 (名称、备注、房间号、 使用时间) 2.对模板的操作(删除、 添加、复制、编辑)	根据用户类型(管理员&普通用户)分为模板管理或模板查看,二者在跳转逻辑和数据查看上有所区别
组4: 用户列 表	1.管理员可查看或 编辑所有用户的基本信息和权限分配 2.普通用户仅可查 看所在房间号下的 其他用户的基本信 息和权限分配,以 及管理员的基本信 息	1.对应用户的基本信息 (头像、名称、房间号、 手机号) 2.标识自己的用户信息	根据用户类型(管理员&普通用户)分为用户管理或用户查看,二者在跳转逻辑和数据查看上有所区别

界面组	作用	信息	注释
	3.允许用户通过用户名、手机号、房间号搜索到对应用户 2.允许用户通过可见的用户列表向指定用户发送特定信息		
组5: 用户信 息编辑	1.管理员可以修改 用户的基本信息(用 户名、手机号、房 间号、身份),并进 行权限分配	1.对应用户的基本信息 (头像、名称、房间号、 手机号) 2.危险操作提醒 3.需要二次确认弹窗	一般只有管理员才能跳转到 该界面 若选定了模板后,直接确 认,则对该用户分配对应模 板的所有默认权限; 若选定了模板后,点击权限 分配,则跳转到对应模板下 的权限列表,可以对权限进 行调整,调整完成后返回本 界面时,模板名称自动变 成"自定义"
组6: 通知列 表	1.用户可数差别的 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	1.已读&未读情况 2.信息接收者&信息发 送者 3.消息类型(权限申请、 通知消息、普通消息) 4.消息接收&发送时间 5.消息缩略内容	权限申请:普通用户&新用 权限户向管理员提交某个电 器申请或某个权限模板的申 请 系统通知:管理员向所有用 户发送的通知 普通消息:其他不限定接收 双方的一般信息 (点开未读消息面板后再次 退出会变成已读标签)
组7: 通知面	1.管理员可以编写 面向指定用户的通	1.已读&未读情况 2.信息接收者&信息发	权限申请:普通用户&新用 权限户向管理员提交某个电

界面组	作用	信息	注释
板	知 2.普通用户可以查看管理员的通知或编写面向管理员的。 消息 3.普通用户可以申请电器权限或模板权限 4.管理员可以接收权限中请,并选择及所,并选择是否通过	送者 3.消息类型(权限申请、系统通知、普通消息) 4.消息接收&发送时间	器申请或某个权限模板的申请 系统通知:管理员向所有用户发送的通知 普通消息:其他不限定接收 双方的一般信息
组8: 电器列表	1. 并权 2. 并的 3. 管面 4. & 5. 看所共权 6. 看器 7. 列号 8. 器对管编限管编所管理板管删普所有区限普对权将表来允名应员所 6. 员对电员个 贯 用房器的 用模列应以分用精调以的 以模权以器 以 可号限有 仅下 器照 通搜限以 可号限有 仅下 器照 通搜限 以 可号限有 仅下 器照 通搜限 加 查的公器 查电 限间 电到板	1.对单个电器权限的基本操作(删除、添加、复制、编辑) 2.对多个电器权限的批量操作(删除、添加) 3.电器权限基本信息(电器名称、权限设置情况、房间号) 4.对应目录下的电器数量	关键在于该界面所展示的电 器列表是由哪个页面跳转 的,比如在管理的工作台通 过电器编辑跳转则展示所有 的电器列表; 若通过对应模板编辑跳转, 则仅展示对应模板下的所有 电器权限列表

界面组	作用	信息	注释
组9: 权限记 录	1.允许用户查看发送&接收的权限申请记录 2.允许用户查看权限修改的历史记录 3.允许用户根据时间段筛选对应使用记录面板	1.使用记录面板基本信息(头像、用户名称、房间号、手机号、电器名称、电器位置、申请权限、审核人、通过情况、申请时间)	
组10: 电器权 限编辑	1.管理员可以对电器的基本信息进行查看和编辑 2.管理员可以对电器的权限进行绑定权限项 3.管理员可以添加、删除权限项4.管理员可以编辑电器基本信息	1.对单个电器基本信息 基本操作(电器名称、所 属房间号、电器照片、 电器详情) 2.对单个电器权限项的 基本操作(删除、添加、 编辑)	关键在于如何实现将具体电 器的权限绑定到对应的权限 项上
组11: 开发者 名单	1.展示开发者名单	1.开发者基本信息(头 像、名称、职责、学号)	

注释:

- 1. 默认操作类型为点击
- 2. &表示或
- 3. 因为设计时有考虑pe上长按功能的操作。如果在pc上实现,可以采用在不同区域点 击以区分原设计方案中的普通点击和长按、或增加额外的操作按钮。
- 4. 用户=管理员+普通用户
- 5. 设计参考可见 YatSpark UI设计矢量图

质量保障措施

在YatSpark智能家居系统的研发与交付过程中,质量保障措施是确保系统满足功能、性能和用户体验等多方面要求的核心环节。质量保障不仅仅是开发流程的最后一道关卡,

而是从需求分析、设计、开发到测试和上线的全流程持续关注。它的目标在于通过科学的测试设计和严格的执行,及时发现并修复潜在缺陷,确保系统的稳定性、安全性和高可用性。

本系统的质量保障措施主要包括接口测试矩阵和性能指标两大部分,分别从功能正确性和系统性能两个维度进行系统性验证。

接口测试矩阵

接口测试矩阵是质量保障的基础环节,通过系统化的用例覆盖,确保各类业务场景下接口的正确性和健壮性。接口测试不仅验证正常流程,还关注边界条件、异常输入和权限控制等关键点

测试场景	输入条件	预期结果
短租户控制私有设备	user_type=short_tenant	返回403错误码
房东修改权限模板	user_type=owner	返回新模板ID

解释说明: 短租户控制私有设备这一场景,主要验证权限控制的严密性。系统应能正确识别短租户身份,并在其试图操作非授权设备时,返回403错误码,防止越权操作。这一测试用例能够有效防止权限漏洞,提升系统安全性。 房东修改权限模板场景,验证房东用户对权限模板的管理能力。系统应允许房东根据实际需求调整权限配置,并在操作成功后返回新的模板ID,确保权限变更的可追溯性和一致性。 接口测试矩阵的设计遵循分层架构的原则,每一层只需关注与自身直接相连的上下层接口,避免对其他层的实现细节产生依赖,从而提升系统的可维护性和可扩展性

性能指标

性能测试是衡量系统在高负载、并发和大数据量场景下能否保持稳定与高效运行的关键手段。它不仅关注单次操作的响应速度,还关注系统整体的吞吐能力和资源利用率

指标	测试工具	合格标准	
权限验证延迟	JMeter	<200ms	
指令吞吐量	k6	>1000 ops/s	

性能测试不仅关注平均响应时间和吞吐量,还应监控系统在极端压力下的稳定性,包括资源利用率、错误率和服务可用性等。通过持续的性能基准测试和压力测试,可以及时

发现系统瓶颈,指导架构优化和容量规划,确保系统具备良好的可扩展性和稳定性。