
一、实验要求

在掌握 C8051 单片机应用系统设计方法和 C51 编程的基础上,以基于 IAP15W4K61S4 单片机开发板为相机控制器平台,研究 OV7670 CMOS 模组接口设计、TFT LCD 和 4 线电阻触摸屏接口设计、基于 SD 存储卡的图像文件存取设计等基本应用程序的开发方法,完成一个 30 万像元的数码相机原理样机的集成功能演示,可以实现对摄像头采集的 240×240 彩色图像在 TFT LCD 上的实时显示,并能以 BMP 格式存储在 SD 卡上,同时设计友好的 GUI 用户操作界面,能够实现相机的图像采集、存储和回放功能。

二、硬件系统设计

(要给出**原理图、**主要硬件(CPU、RAM、SD卡、摄像头、液晶、触摸屏等)的参数)




硬件参数

硬件	规格参数	性能参数
CPU	增强型 8051	单时钟/机器周期
RAM	1024KB	兼容传统 8051
SD ‡ (TF ‡)	24mm ×32mm ×1.44mm	128MB
摄像头	2. 36mmx1. 76mm	30 帧/秒
触摸屏	240*320	RGB

三、程序实现框图

(要给出 main.c 和自己定义的.c 或者.asm 文件的流程图)



四、程序源码

(要给出 main.c 和自己定义的.c 文件、.h 文件及.asm 文件的源码及注释)

1.main.c 文件

#include "stc15f2k60s2.h" //STC15 头文件 #include "def.h" //宏定义 常用函数

#include "delay.h" //延时函数

```
#include "tft.h"
                             //TFT IC 底层驱动
   #include "gui.h"
   #include "xpt2046.h"
                             //触摸屏驱动
   #include "spi.h"
   #include "key.h"
                             //文件系统调用.h 加载
   #include "pff.h"
   #include "sram.h"
   #include "flash.h"
   #include "sd.h"
   #include "ov7670.h"
   #include <string.h>
   FATFS fatfs;
                 //文件系统结构体定义
   u8 tbuf[512];
         pic width; //图片宽度
   u16 pic heigh;
                 //图片高度
              //工作模式,0有参考线,1无参考线,2瞄准线,3回看
   u8 \text{ mode} = 0;
   //针对 IAP15W4K61S4 系列 IO 口初始化
   //io 口初始化 P0 P1 P2 P3 P4 为准双向 IO 口
   //注意: STC15W4K32S4 系列的芯片,上电后所有与 PWM 相关的 IO 口均为
         高阻态,需将这些口设置为准双向口或强推挽模式方可正常使用
   //相关 IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
           P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
   void IO init(void)
     P0M0 = 0X00;
     P0M1 = 0X00;
     P1M0 = 0X00;
     P1M1 = 0X00;
     P2M0 = 0X00;
     P2M1 = 0X00;
     P3M0 = 0X00;
     P3M1 = 0X00;
     P4M0 = 0X00;
     P4M1 = 0X00:
   //将屏幕从(0,0)位置到(240,240)位置 截取 240x240 图片数据 并转换为
BMP 格式存入 TF 卡中
   //说明: 默认的文件名字"/OV76/M1.bmp" 别的名字也可以,但必须得在卡
上有这个文件存在
   // 写入是破坏式写入
   //函数思路: 因为 petit fatfs 文件系统只能在原有的文件上更新,而 BMP 图
```

// 是图片的信息 这一部分是不要更改 保存原有就行

片前 54 字节

// 所以程序上要先将前 54 字节取出 然后后在更新 54 字节以后的图片数据

```
区的中间写数据
   // 所以在函数提取了前 54 字节后 在和后面的颜色数据组成 512 字节 在重
新写回扇区
   //*path 保存路径
   //返回 0 保存成功 1 保存失败
   u8 Show Bmp(const char *path)
   {
     FRESULT res;
     u16 br,y=0,zy,height,
                     //width,height 图片的初始左边
     y1,i1,tmp;
                             //tmp 16 位解码变量
     u8 x=0,zx,width,x1,
     rgb=0, Bmpcolor;
                      //打开指定路径文件 这一步可以打开任何路径
     res=pf open(path);
下的文件 注意它的功能就是打开文件,不是文件夹
                       //读文件内数据的前提是必须要打开这个文件
     if(res == FR OK)
        pf read(tbuf, 54, &br);
                            //取前 54 字节 前 54 字节含有 bmp 文
件大小 文件长宽尺度 像素值 等数据信息
        if(br!=54) return 1;
                          //提取出错
     //实际宽和高都是用 4 个字节表示的,但图片的大小不能超过屏的尺寸
     //故这里只用一个字节表示宽度,两个字节表示高度
                                      //计算图片宽度
        width = tbuf[18];
        height = (tbuf[23]<<8)+tbuf[22]; //计算图片高度
        pic width = width;
        pic height = height;
        Bmpcolor=tbuf[28]/8;
                         //获取颜色深度 一般是 16 位 24 位 32 位
           //number(30,280,Bmpcolor,Red,White);
           //将小于屏幕尺寸的图片放到屏幕正中间 顶头显示
                    zx=(240-width)/2;
        if(width<239)
                                       else zx=0;
        if(height<299) zy=(320-height);
                                        else zy=0;
                            //赋值计算后的值
        x1=zx; y1=zy;
                     //BMP 图片解码的扫描方式为 从左到右
        LCD scan(2);
                                                     从下
到上 否则显示的图片上下颠倒
        Address set(x1,y1,x1+width-1,y1+height-1); //设置显示范围 先扫横
行 再扫纵行
                                 为提高写入速度 主循环前拉高
        LCD RS=1;
                    //写数据线拉高
        while(1)
                             //一直到最后一簇
           pf read(tbuf, 512, &br);//从 54 字节后位置读取 512 个字节到缓存
X
           for(i1=0;i1<512;i1++)
              if(Bmpcolor==2)
                                 //16 位 BMP
```

//注意: petit fatfs 文件系统 在写数据时必须要从 扇区的开头写起 不弄成扇

```
switch(rgb)
                                            //555 转 565 格式
                      {
                         case 0:
                             tmp = ((u16)tbuf[i1] & 0x1f);
                                                               //R
                             tmp+=(((u16)tbuf[i1])&0xe0)<<1; //G
                             break;
                         case 1:
                             tmp+=(u16)tbuf[i1]<<9;
                                                              //B
                             break;
                  else if(Bmpcolor==3)//24 位 BMP 解码 RGB 分别占 8 个字节
                      switch(rgb)
                      {
                         case 0:
                             tmp=tbuf[i1]>>3;
                                                              //B
                             break;
                         case 1:
                             tmp + = ((u16)tbuf[i1] < < 3) & 0x07e0;
                                                              //G
                             break;
                         case 2:
                             tmp+=((u16)tbuf[i1]<<8)&0xf800;
                                                              //R
                             break;
                  rgb++;
                  if(rgb==Bmpcolor)
                     P2=tmp>>8;//为了提高显示速度 直接调用 IO 口本身
                     P0=tmp;
                                //void Lcd Write Data(u16 Data)函数的分解
                     tmp=0;
                     rgb=0;
                                      //开始写入
                     LCD WR=0;
                     LCD WR=1;
                     x1++;//横向自加 加满一行 横向清零 纵向自加 直到扫
完整体图片
                     if(x1 == width + zx)
                         y1--;
                         x1=zx;
                         if(y1==zy-height)
                                    //恢复正常扫描方式
                             LCD scan(1);
                                        //显示完成
                             return 0;
                         }
                     }
                 }
```

```
}
    }
            //出错
    return 1;
   //lcd 屏幕扫描,通过设置分辨率,将 FIFO 的图像数据加载到 LCD 之中
   //图片显示的过程中属于中断关闭,无法接收触摸屏产生的外部中断信号
   void scan(void)
   {
     u32 j;
    Address set(0,0,239,239); //设置显示范围 显示为 240*240
    if(cur status==2)
                        //判断缓存区是否存好摄像数据
                           //开始复位读指针
       FIFO RRST=0;
                                         读取 FIFO 数据
       FIFO RCLK=0;
       FIFO RCLK=1;
       FIFO RCLK=0;
       FIFO RRST=1;
                          //复位读指针结束
       FIFO RCLK=1;
                          //拉高 TFT 写数据端
        LCD RS=1;
       for(j = 0; j < 57600; j++)
                       //分辨率为 240x240 每个颜色点要两个字
节 所以 240x240x2=57600 次
                           //每一次时钟跳变 读一次数据
          FIFO RCLK=0;
          P2=P1;
                           //直接将高字节数据给 P2
          FIFO RCLK=1;
          FIFO RCLK=0;
                             //直接将低字节数据给 P0
          P0=P1;
          FIFO RCLK=1;
          LCD WR=0;
                             // 显示
          LCD WR=1;
                 //显示完成开中断
      EX0 = 1:
      cur status=0; //显示完整个图片以后将 cur status 置 0 准备接收下一帧
     }
   //保存图片函数,将 LCD 显示的图片的 240*240 的部分存于外部数据存储器
   //保存图片时 LED 亮起表示正常储存
   u8 Save Bmp(const char *path)
   {
     FRESULT res;
     u16 br,i,j,m=0,n=239,color;
                            //开启外部内存
     sram(1);
   //由于文件路径在外部 SRAM 中 所以这里要开启外部 SRAM 才能调用路径
     res=pf open(path);
                                //打开指定路径文件
                                               这一步可
以打开任何路径下的文件 注意它的功能就是打开文件,不是文件夹
                    //读文件内数据的前提是必须要打开这个文件
     if(res == FR OK)
```

```
led = 0; //存盘指示灯(P3.5)亮
                          //提取 BMP 图片前 54 字节图片信息
         pf read(tbuf,54,&br);
         pf open(path); //重新打开路径 将扇区指向图片首数据位置
                              //关闭外部内存, 开启液晶片选
         sram(0);
         for(i=27;i<256;i++)
                           //提取 512 个字节到 tbuf 中 即 256 个颜色点
            color=LCD readpoint(m,n); //提取 LCD 每个像元的颜色
            color=((color>>1)&0x7fe0)+(color&0x001f); //将提取的565格式
转换为555格式
                                    //存入时低字节在前
            tbuf[i*2]=color;
            tbuf[i*2+1]=(color>>8);
        }
         pf write(tbuf,512,&br); //向 TF 卡内写入 512 个字节(1 个扇
       for(j=0;j<254;j++)
            for(i=0;i<256;i++)
                              //提取 512 个字节到 tbuf 中 即 256 个颜
色点
            {
               color=LCD readpoint(m,n); //符合摄像头摄像效果提取颜色
               color=((color>>1)&0x7fe0)+(color&0x001f); // 将提取的 565
格式转换为 555 格式
               tbuf[i*2]=color;
                                       //存入时低字节在前
               tbuf[i*2+1]=(color>>8);
               m++;
               if(m==240)
                  m=0;
                        //这里不用判断 m 因为循环固定 直接会跳出
                  n--;
          pf write(tbuf,512,&br);
                                //向 TF 卡内写入 512 个字节
       SD DisSelect();//取消TF卡片选 在写入函数里加取消片选 会有影响
所以在最后写入完成加取消片选
       delay1ms(2000);
                      //保持显示延时
       led = 1; //存盘指示灯(P3.5)灭
       return 0; //写入成功
     }
     else
      return 1;
               //错误
   //触摸数据转换屏实际坐标函数体
```

```
//返回 result.x 坐标 result.y 坐标 result.flag=1 表示有键按下
   //
   /* 触摸屏计算公式 lcdx=xa*tpx+xb;lcdy=ya*tpy+yb;
    lcdx,lcdy 为屏坐标 tpx,tpy 为触屏板值 xa,ya 为比例因子 xb,yb 为偏移量
     计算方法 在屏幕上指定lcdx,lcdy位置画出十字图形 分别画在屏幕上的4
个角位置 用触摸笔分别点击 得到其中的触摸值 根据上面的公式 计算 xa,ya
xb,yb 这样就能使得触摸板和屏幕校准*/
     //无校准功能
   // result.x=0.065894*a-16;//将得到的 AD 值带入公式 计算 lcd 屏的 x y 坐标
   // result.y=0.084031*b-14;
   //加了校准功能 sp->x = ((float)T i2c.xi/10000)*a+T i2c.a;
   //将得到的 AD 值带入公式 计算 lcd 屏的 x v 坐标
   //sp->y = ((float)T i2c.yi/10000)*b+T i2c.b;sp->flag = flag;
   void GetTouchScreenPos(struct TFT Pointer * sp)
                          //临时变量
     u16 a,b, flag;
     u8 \quad ax[8];
     u16 x1,y1;
     u16 x2,y2;
                      //读 24c02 中 触摸校准参数 临时转换调用数
     u8 i2t[8];
     //触摸屏校准参数
     struct T i T i2c=
        656,
        883,
        -13,
        -12,
     };
        //读取 AD 值并转换为 X Y 坐标
     #define ERR RANGE 5 //误差范围
     if(AD7843 isClick==0)
        delay1ms(1);
        if(AD7843 isClick==0)
           LCD CS=1;//xpt 的片选线在 tft 上 防止触摸工作时影响 tft 这
里关掉 TFT 使能
           AD7843 CS=0;
                             //开片选
           SPI Speed(2)://降低 SPI 通讯速度 使触摸芯片放回数据更稳定
/*这里采用 16 时钟周期采集 因为 此触摸功能采用的是 SPI 总线
而 SPI 功能是只能 8 位传输 XPT2046 的 AD 分辨率为 12 位 需要读两次
根据 XPT2046 手册中 16 时钟周期 时序图 可以看出
发送采集数据 接收一次 SPI 数据后 在发送空功能的 SPI 数据
                                               就会把剩下的
部分接收到这样先接收的 是低字节数据 第二次接收的是高字节数据 移位后
便是 12 位的 AD 值
                */
           ax[0]=SPI SendByte(0x90); //送控制字 10010000 即用差分方式
```

```
读X坐标,舍弃读取的数据
            ax[0]=SPI SendByte(0x00); //发送任意数据(最高位不能为 1,
和 2046 命令冲突),接收 X 高字节
            ax[1]=SPI SendByte(0xD0); //送控制字 11010000 即用差分方式
读 Y 坐标,接收 X 低字节
            ax[2]=SPI SendByte(0x00); //发送任意数据(同上),接收 Y
高字节
            ax[3]=SPI SendByte(0x90); //送控制字 10010000 (第二次)读
X坐标,接收Y低字节
            ax[4]=SPI SendByte(0x00); //发送任意数据(同上),接收 X
高字节
            ax[5]=SPI SendByte(0xD0); //送控制字 11010000
                                                     (第二次)
读 Y 坐标,接收 X 低字节
            ax[6]=SPI SendByte(0x00); //发送任意数据(同上),接收 Y 高
字节
            ax[7]=SPI SendByte(0x90); //送控制字 10010000
                                                    (第三次)
读 X 坐标,接收 Y 低字节
            //提取两次采集值
            y1=(ax[0]<<5)|(ax[1]>>3);
            y2=(ax[4]<<5)|(ax[5]>>3);
            x1=(ax[2]<<5)|(ax[3]>>3);
            x2=(ax[6]<<5)|(ax[7]>>3);
            if(((x2 \le x1 \& x1 \le x2 + ERR RANGE)))(x1 \le x2 \& x2 \le x1 + ERR RANGE))
            ANGE))//前后两次采样在+-ERR RANGE内
            &&((y2<=y1&&y1<y2+ERR RANGE)||(y1<=y2&&y2<y1+ERR
            RANGE)))
            {
               flag=1;
                           //打开标志位
               a=(x1+x2)/2;
               b=(y_1+y_2)/2;
            else flag=0;
            SPI Speed(0);
                           //调整 SPI 速度为最高
            AD7843 CS=1;
                              //关片选
            LCD CS=0;
    }
   //主函数
   void main()
      char* fname[30]=
                         //用一个数组储存30张图片的名称
                        //保存图片时直接修改名称就可以修改储存路径
     {"/OV76/M1.bmp",
       "/OV76/M2.bmp",
      "/OV76/M3.bmp",
```

```
"/OV76/M4.bmp",
 "/OV76/M5.bmp",
 "/OV76/M6.bmp",
 "/OV76/M7.bmp",
"/OV76/M8.bmp",
 "/OV76/M9.bmp",
 "/OV76/M10.bmp".
 "/OV76/M11.bmp".
 "/OV76/M12.bmp",
 "/OV76/M13.bmp".
 "/OV76/M14.bmp".
 "/OV76/M15.bmp",
 "/OV76/M16.bmp",
 "/OV76/M17.bmp",
 "/OV76/M18.bmp",
 "/OV76/M19.bmp",
 "/OV76/M20.bmp",
 "/OV76/M21.bmp",
 "/OV76/M22.bmp",
 "/OV76/M23.bmp".
"/OV76/M24.bmp",
 "/OV76/M25.bmp",
 "/OV76/M26.bmp",
 "/OV76/M27.bmp",
 "/OV76/M28.bmp",
 "/OV76/M29.bmp",
 "/OV76/M30.bmp"};
 int x=0:
 int current = 1;
 int y = 300;
                               //临时变量
 u32 j;
                            //初始标志
 u8 sign=0;
 u8 cankao=1;
                        //参考线开关标志
 struct TFT Pointer sp; //定义触摸变量结构体
 struct TFT Pointer tp; //用来检查触摸屏是否有键按下
    初始化阶段 */
SP=0X80;
                            // 调整堆栈指向
                                            手册 286 页 详解
IO_init();
                       // 真对 IAP15W4K61S4 IO 口初始化
                    // TFT 液晶初始化
Lcd Init();
Init SPI();
                       // SPI 初始化
                          // 白色清屏
GUI Clear(Black);
SD Init();
                        // SD 卡初始化
KEY Init();
pf mount(&fatfs);
                 //初始化 petit FATFS 文件系统 并提取 tf 卡相应数据
    //(这句非常重要,它是使用所有 Petit Fatfs 文件系统功能的前提)
                            //外部 SRAM 初始化
mem init();
P1M0=0X00:
            //P1 口为仅输入状态
P1M1=0Xff;
```

```
/* 开启中断目的为判断 VSYNC (帧数据判断): 当有触发的时候为来
一帧这时开始往摄像头 FIFO 缓存芯片 AL422B 灌入一帧数据。当来第二帧时说
明数据灌入完成,此时提取数据进行显示。 */
     IT0=1;
                    //边沿触发
     EX0=1;
                  //外部中断 0
                            P3.2 □
     EA = 1;
               //开总中断
     /* 将液晶显示屏用黑色清空 */
     GUI Clear(Black);
     LCD scan(1); //液晶屏设置扫描方式: 从上到下 从右到左
     /* OV7670 初始化 */
     if(Ov7670 init normal()) //初始化为正常拍摄
                                     //初始化不成功
      GUI sprintf hzstr16x(60,150,"OV7670 初始化",White,Blue);
      delay1ms(2000);
      EX0=0;
                    //关闭外部中断 0
      EA=0:
                    //关闭总中断
      sign=1;
                                    //SD 卡初始化,不成功退出
      if (SD Init())
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card Error!",Red, White);
         return;
      else
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card OK!",Black, White);
     if(sign==1) return;
                     //初始化失败跳出 (没有插 OV7670 或者没插好)
     FIFO OE=0;
                    //使能摄像头模块
     OV7670 Window Set(10,176,240,240); //设置显示窗口尺寸: 240*240,
场频是 10, 行频是 176
     IO init();
                      //对 IAP15W4K61S4 IO 口初始化
                    //tft 初始化
      Lcd Init();
                        //触摸屏 SPI 接口初始化
      Init SPI();
   while(1)
      GUI Clear(Black);
    /* 开始扫描 显示摄像头采集数据 */
    while(mode==0)//mode==0,参考线照相, 五张连拍模式
      scan();
      GUI arc(120,269,25,White,1); //120,269 位置画一个半径为25 的实心圆
      GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个48*48 的实心白色矩形
      GUI sprintf hzstr16x(20,263, "replay", Red, White); //矩形的位置写黑色字
```

```
GUI line(80,0,80,240,White);//参考线
       GUI line(160,0,160,240,White);
       GUI line(0,80,240,80,White);
       GUI line(0,160,240,160,White);
       GUI tri(180,245,180,293,White);//三角形
       GetTouchScreenPos(&tp); //采集触摸屏
                              //是否有触摸事件发生
       if (tp.flag == 1)
          tp.flag = 0;
          if ((tp.x>20) && (tp.x<68) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击左下
角矩形, 进入回看
          {
              led=0;
              delay1ms(100);//延迟 0.1s
              led=1:
              mode=3;
              delay1ms(100);
              break:
          }
              if ((tp.x>100) && (tp.x<140) && (tp.y>249) && (tp.y<288)) //点击
圆形,再扫描一次(无参考线),并保存照片
              {
                 for(j = 0;j<5;j++)//进行五次扫描, 五连拍
                         scan();
          GUI arc(120,269,25,White,1); //120, 269 位置画一个半径为 25
的实心圆
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263,"replay", Red, White); //矩形的位置写黑
色字
          GUI line(80,0,80,240,White);//参考线
          GUI line(160,0,160,240,White);
          GUI line(0,80,240,80,White);
          GUI line(0,160,240,160,White);
          GUI_tri(180,245,180,293,White);//三角形
                        Save Bmp(fname[current]);//每次拍照储存位置的指
针+1
                        if(current+1>30)
                            current=0;
                        else
                         {
                            current++;
```

```
}
                   }
            if ((tp.x>180) && (tp.x<220) && (tp.y>220) && (tp.y<295)) //点击
三角形,改变模式
                led=0:
                delay1ms(100);//延迟 0.1s
                led=1;
                if(mode+1 \le 3)
                   mode ++;
   //这里进入了下一模式,重新初始化摄像头为负片滤镜
    EX0=1;
                  //外部中断 0 P3.2 口
     EA = 1;
                //开总中断
     /* 将液晶显示屏用黑色清空 */
     GUI Clear(Black);
     LCD scan(1); //液晶屏设置扫描方式: 从上到下 从右到左
                   if(Ov7670 init fupian())
                                                     //初始化不成
     {
功
      GUI sprintf hzstr16x(60,150,"OV7670 初始化",White,Blue);
      delay1ms(2000);
      EX0=0;
                     //关闭外部中断 0
                      //关闭总中断
      EA=0;
      sign=1;
      if (SD Init())
                                       //SD 卡初始化,不成功退出
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card Error!",Red, White);
         return;
      else
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card OK!",Black, White);
                         //初始化失败跳出 (没有插 OV7670 或者没插
     if(sign==1) return;
好)
     FIFO OE=0;
                      //使能摄像头模块
     OV7670 Window Set(10,176,240,240); //设置显示窗口尺寸: 240*240,
场频是 10, 行频是 176
                else
                {
```

```
mode = 0;
                 }
                     delay1ms(100);
                 break;
              }
          }
          while(mode==1)//mode==1,无参考线照相,负片滤镜模式
     {
          scan();
          GUI arc(120,269,25,White,1);//120,269位置画一个半径为25的实心
员
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263,"replay", Red, White); //矩形的位置写黑
色字
          GUI tri(180,245,180,293,White);//三角形
        //GUI Target PSO1(Black);//瞄准
          GetTouchScreenPos(&tp); //采集触摸屏
                                 //是否有触摸事件发生
          if (tp.flag == 1)
        {
              tp.flag = 0;
              if ((tp.x>20) && (tp.x<68) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击左
下角矩形, 进入回看
              {
                 led=0;
                 delay1ms(100);//延迟 0.1s
                 led=1;
                 mode=3;
                 delay1ms(100);
                 break;
             if ((tp.x>100) && (tp.x<140) && (tp.y>249) && (tp.y<288)) //点击
圆形,再扫描一次(无参考线),并保存
                  Save Bmp(fname[current]);
              {
                   if(current+1>30)
                        current=0;
                     else
                        current++;
              if ((tp.x>180) && (tp.x<220) && (tp.y>220) && (tp.y<295)) //点击
三角形,改变模式
```

```
{
                led=0;
                delay1ms(100);//延迟 0.1s
                led=1;
                if(mode+1 \le 3)
                   mode ++;
   //这里进入下一模式,重新初始化摄像头为反转
                   //外部中断 0
     EX0=1;
                                P3.2 □
     EA = 1;
                //开总中断
     /* 将液晶显示屏用黑色清空 */
     GUI Clear(Black);
     LCD scan(1); //液晶屏设置扫描方式: 从上到下 从右到左
                   if(Ov7670 init fanzhuan())
                                                     //初始化不成
     {
功
      GUI sprintf hzstr16x(60,150,"OV7670 初始化",White,Blue);
      delay1ms(2000);
      EX0=0;
                      //关闭外部中断 0
                      //关闭总中断
      EA=0;
      sign=1;
      if (SD Init())
                                       //SD 卡初始化,不成功退出
         GUI sprintf_hzstr16x(90,20,"TF Card Error!",Red, White);
         return:
      }
      else
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card OK!",Black, White);
     if(sign==1) return;
                         //初始化失败跳出 (没有插 OV7670 或者没插
好)
     FIFO OE=0;
                      //使能摄像头模块
     OV7670 Window Set(10,176,240,240); //设置显示窗口尺寸: 240*240,
场频是 10, 行频是 176
                }
                else
                   mode = 0;
                   delay1ms(100);
                break;
```

```
}
          }
       }
          while(mode==2)//mode==2,瞄准线镜像反转照相
     {
          scan();
          GUI arc(120,269,25,White,1); //120, 269 位置画一个半径为 25
的实心圆
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263, "replay", Red, White); //矩形的位置写黑
色字
          GUI tri(180,245,180,293,White);//三角形
        GUI Target PSO1(Black);//瞄准线水印绘制
          GetTouchScreenPos(&tp); //采集触摸屏
          if (tp.flag == 1)
                                 //是否有触摸事件发生
        {
              tp.flag = 0;
              if ((tp.x>20) && (tp.x<68) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击左
下角矩形
              {
                 led=0;
                 delay1ms(100);//延迟 0.1s
                 led=1;
                 mode=3;
                 delay1ms(100);
                 break;
              }
             if ((tp.x>100) && (tp.x<140) && (tp.y>249) && (tp.y<288)) //点击
圆形,再扫描一次(无参考线),并保存
              {
                 Save Bmp(fname[current]);
                   if(current+1>30)
                        current=0:
                    else
                        current++;
              if ((tp.x>180) && (tp.x<220) && (tp.y>220) && (tp.y<295)) //点击
三角形,改变模式
                 led=0:
                 delay1ms(100);//延迟 0.1s
```

```
led=1;
                if(mode+1 \le 3)
                   mode ++;
                else
                   mode = 0;
   //这里会进入模式 0, 五连拍模式, 需要重新初始化摄像头
     EX0=1;
                   //外部中断 0
                                P3.2 □
                //开总中断
     EA = 1;
     /* 将液晶显示屏用黑色清空 */
     GUI Clear(Black);
     LCD scan(1); //液晶屏设置扫描方式: 从上到下 从右到左
                   if(Ov7670_init_normal())
     {
                                                    //初始化不成
功
      GUI sprintf hzstr16x(60,150,"OV7670 初始化",White,Blue);
      delay1ms(2000);
      EX0=0;
                     //关闭外部中断 0
                     //关闭总中断
      EA=0:
      sign=1;
                                      //SD 卡初始化,不成功退出
      if (SD Init())
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card Error!",Red, White);
         return;
      }
      else
         GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card OK!",Black, White);
     if(sign==1) return;
                         //初始化失败跳出 (没有插 OV7670 或者没插
好)
     FIFO OE=0;
                     //使能摄像头模块
     OV7670 Window Set(10,176,240,240); //设置显示窗口尺寸: 240*240,
场频是 10, 行频是 176
                   delay1ms(100);
                break;
         }
      }
```

```
if(mode==3)//mode==3,回看界面
        GUI Clear(Black);
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263,"home", Red, White); //矩形的位置写字
          GUI box(96,245,144,293,White);//
          GUI sprintf hzstr16x(96,263,"last", Red, White); //矩形的位置写字
          GUI box(172,245,220,293,White);
                                          //120, 269 位置画一个半径为
25 的实心圆
        GUI sprintf hzstr16x(172,263,"next", Red, White); //矩形的位置写字
        Show Bmp(fname[current]); //显示第一张图片
       GUI sprintf hzstr16x(x, y, fname[current], Black, White);
                        x += 8*strlen(fname[current])+20;
                        number(x, y, pic width, Black, White); //图片的宽度
                        x += 30;
                        GUI sprintf hzstr16x(x, y, "x", Black, White);
                        x += 16:
                        number(x, y, pic height, Black, White); //图片的高度
      while(1){
          GetTouchScreenPos(&tp); //采集触摸屏
       if (tp.flag == 1)
                               //是否有触摸事件发生
             tp.flag = 0;
             if ((tp.x>20) && (tp.x<68) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击左
下角矩形,回到模式0,重新初始化摄像头
              {
                 led=0;
                 delay1ms(100);//延迟 0.1s
                 led=1;
                 mode=0;
                     //外部中断 0
     EX0=1;
                                  P3.2 □
                 //开总中断
     EA = 1;
     /* 将液晶显示屏用黑色清空 */
     GUI Clear(Black);
     LCD scan(1); //液晶屏设置扫描方式: 从上到下 从右到左
                    if(Ov7670 init normal())
      {
                                                        //初始化不成
功
      GUI sprintf hzstr16x(60,150,"OV7670 初始化",White,Blue);
      delay1ms(2000);
      EX0=0;
                       //关闭外部中断 0
                       //关闭总中断
      EA=0:
      sign=1;
```

```
//SD 卡初始化,不成功退出
      if (SD Init())
          GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card Error!",Red, White);
          return;
      else
          GUI sprintf hzstr16x(90,20,"TF Card OK!",Black, White);
     if(sign==1) return;
                          //初始化失败跳出 (没有插 OV7670 或者没插
好)
     FIFO OE=0;
                      //使能摄像头模块
     OV7670 Window Set(10,176,240,240); //设置显示窗口尺寸: 240*240,
场频是 10, 行频是 176
                delay1ms(100);
                break;
             if ((tp.x>96) && (tp.x<144) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击
中间,切换照片
                GUI Clear(Black);
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263,"home", Red, White); //矩形的位置写字
          GUI box(96,245,144,293,White);//
          GUI sprintf hzstr16x(96,263,"last", Red, White); //矩形的位置写字
                                      //120, 269 位置画一个半径为
          GUI box(172,245,220,293,White);
25 的实心圆
        GUI sprintf hzstr16x(172,263,"next", Red, White); //矩形的位置写字
                led=0;
                delay1ms(100);//延迟 0.1s
                led=1;
                if(current==1)
                    {
                       current=30;
                    else
                       current--;
                          //上一张
                 if(Show Bmp(fname[current])==0)
                                                //显示指定路径下的
bmp 文件
                                //这是要已知存入 TF 卡里的路径
"/ov76/M1.bmp"就是在 TF 卡根目录下文件名为机器猫.bmp 文件
```

```
{
                        x=0;
                         y=300:
                         GUI sprintf hzstr16x(x, y, fname[current], Black,
White);
                         x += 8*strlen(fname[current])+20;
                         number(x, y, pic width, Black, White); //图片的宽度
                         x += 30;
                         GUI sprintf hzstr16x(x, y, "x", Black, White);
                         x += 16;
                         number(x, y, pic height, Black, White); //图片的高度
                     }
              if ((tp.x>172) && (tp.x<220) && (tp.y>245) && (tp.y<293)) //点击
右下,切换照片
                 GUI Clear(Black);
          GUI box(20,245,68,293,White);//左下角画一个 48*48 的实心白色矩
形
          GUI sprintf hzstr16x(20,263,"home", Red, White); //矩形的位置写字
          GUI box(96,245,144,293,White);//
          GUI sprintf hzstr16x(96,263,"last", Red, White); //矩形的位置写字
          GUI box(172,245,220,293,White);
                                           //120, 269 位置画一个半径为
25 的实心圆
         GUI sprintf hzstr16x(172,263,"next", Red, White); //矩形的位置写字
                 led=0:
                 delay1ms(100);//延迟 0.1s
                 led=1;
                  if(current==30)
                        current=0;
                     else
                         current++;
                                //下一张
                     if(Show Bmp(fname[current])==0) //显示指定路径
下的 bmp 文件
                                  // 这 是 要 己 知 存 入 TF 卡 里 的 路 径
"/ov76/M1.bmp"就是在 TF 卡根目录下文件名为机器猫.bmp 文件
                        x=0;
                         y=300:
                         GUI sprintf hzstr16x(x, y, fname[current], Black,
White);
```

```
x += 8*strlen(fname[current])+20;
                        number(x, y, pic width, Black, White); //图片的宽度
                        x += 30;
                        GUI_sprintf_hzstr16x(x, y, "x", Black, White);
                        x += 16;
                        number(x, y, pic height, Black, White); //图片的高度
                    }
         }
}
}
        }
    }
2. 自己写的 ov7670.h
   #ifndef OV7670 H
   #define OV7670_H_
   #include "def.h"
   #define OV7670 REG NUM 114
    //=====FIFO PIN======
   sbit FIFO WEN =P3^3;
                        //写入 FIFO 使能
                            //读数据时钟
   sbit FIFO RCLK=P4^5;
                             //写指针复位
   sbit FIFO WRST=P3^4;
                             //读指针复位
   sbit FIFO_RRST=P3^5;
                             //片选信号(OE)
   sbit FIFO_OE =P3^6;
                                      //帧标志位 在 interrupt.c 函数中
   extern u8 cur status;
调用
   u8 wr Sensor Reg(u8 regID, u8 regDat);
   u8 rd Sensor Reg(u8 regID, u8 *regDat);
```

```
u8 Ov7670 init normal(void); //OV7670 初始化为五连拍模式
   u8 Ov7670 init fupian(void);//OV7670 初始化为负片模式
   u8 Ov7670 init fanzhuan(void); //OV7670 初始化为镜像模式
   void OV7670 Window Set(unsigned int sx,unsigned int sy,unsigned int
width, unsigned int height);
                          //ov7670 窗体设置
```

#endif

3.自己写的 OV7670.c

//摄像头模块 采用 OV7670 分辨率为 640x480 在实际应用中采用 QVGA 模式 即 240x320 模式

//对于黑灵接口 摄像头采集的图像和实际的图像是倒着的 但是采集框就 是 240x320 大小 所以程序上采用 240x240 的显示框 显示正向的效果

//扫描方向为从左到右 从上到下

//这样做虽然少了一部分的显示 但是在显示速度上又加快了好多

```
#include "STC/stc15f2k60s2.h"
#include "gui.h"
#include "tft.h"
#include "ov7670.h"
#include "delay.h"
#include "sccb.h"
#include "xpt2046.h"
//五连拍的 OV7670 寄存器配置
```

```
char code OV7670 reg normal[OV7670 REG NUM][2]=
{
```

/*以下为 OV7670 QVGA RGB565 参数 具体内容 可以参考资料里 ov7670 中文版 PDF 资料*/

> $\{0x3a, 0x04\}, //dummy$ $\{0x40, 0x10\}, \frac{1}{565}$ $\{0x12, 0x14\}, //(@)$

```
{0x17, 0x16},//行频开始高8位
{0x18, 0x04},//行频结束高8位
{0x19, 0x02},//场频开始高8位
 {0x1a, 0x7a},//场频结束高8位
{0x32, 0x80},//行频开始低 3 位 bit[2:0]
                                        行频结束低 3 位 bit[5:3]
 {0x03, 0x0a},//位【3: 2】场频结束低 2 位 位【1: 0】场频开始低 2
\{0x0c, 0x0c\},\
 \{0x15, 0x00\},\
\{0x3e, 0x00\}, //10
\{0x70, 0x00\},\
\{0x71, 0x01\},\
\{0x72, 0x11\},\
\{0x73, 0x09\}, //
\{0xa2, 0x02\}, //15
  \{0x11, 0x00\}, //fenpin
\{0x7a, 0x20\},\
\{0x7b, 0x1c\},\
\{0x7c, 0x28\},\
\{0x7d, 0x3c\}, //20
\{0x7e, 0x55\},\
\{0x7f, 0x68\},\
\{0x80, 0x76\},\
\{0x81, 0x80\},\
\{0x82, 0x88\},\
```

位

```
\{0x83, 0x8f\},\
\{0x84, 0x96\},\
\{0x85, 0xa3\},\
\{0x86, 0xaf\},\
\{0x87, 0xc4\}, //30
\{0x88, 0xd7\},\
\{0x89, 0xe8\},\
\{0x13, 0xe0\},\
\{0x00, 0x00\}, //AGC
\{0x10, 0x00\},\
\{0x0d, 0x00\},\
\{0x14, 0x20\}, //0x38, limit the max gain
\{0xa5, 0x05\},\
\{0xab, 0x07\},\
\{0x24, 0x75\}, //40
\{0x25, 0x63\},\
\{0x26, 0xA5\},\
\{0x9f, 0x78\},\
\{0xa0, 0x68\},\
\{0xa1, 0x03\}, //0x0b,
\{0xa6, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa7, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa8, 0xf0\},\
\{0xa9, 0x90\},\
\{0xaa, 0x94\}, //50
\{0x13, 0xe5\},\
\{0x0e, 0x61\},\
\{0x0f, 0x4b\},\
\{0x16, 0x02\},\
```

```
\{0x1e, 0x37\}, //0x07,
\{0x21, 0x02\},\
\{0x22, 0x91\},\
\{0x29, 0x07\},\
\{0x33, 0x0b\},\
\{0x35, 0x0b\}, //60
\{0x37, 0x1d\},\
\{0x38, 0x71\},\
\{0x39, 0x2a\},\
\{0x3c, 0x78\},\
\{0x4d, 0x40\},\
\{0x4e, 0x20\},\
\{0x69, 0x5d\},\
\{0x6b, 0x40\}, //PLL
\{0x74, 0x19\},\
\{0x8d, 0x4f\},\
\{0x8e, 0x00\}, //70
\{0x8f, 0x00\},\
\{0x90, 0x00\},\
\{0x91, 0x00\},\
\{0x92, 0x00\}, \frac{1}{0}x19, \frac{1}{0}x66
\{0x96, 0x00\},\
\{0x9a, 0x80\},\
\{0xb0, 0x84\},\
\{0xb1, 0x0c\},\
\{0xb2, 0x0e\},\
\{0xb3, 0x82\}, //80
\{0xb8, 0x0a\},\
```

```
\{0x43, 0x14\},\
```

$$\{0x44, 0xf0\},\$$

$$\{0x45, 0x34\},\$$

$$\{0x46, 0x58\},\$$

$$\{0x47, 0x28\},\$$

$$\{0x48, 0x3a\},\$$

$$\{0x59, 0x88\},\$$

$$\{0x5a, 0x88\},\$$

$$\{0x5b, 0x44\}, //90$$

$$\{0x5c, 0x67\},\$$

$$\{0x5d, 0x49\},\$$

$$\{0x5e, 0x0e\},\$$

$$\{0x64, 0x04\},\$$

$$\{0x65, 0x20\},\$$

$$\{0x66, 0x05\},\$$

$$\{0x94, 0x04\},\$$

$$\{0x95, 0x08\},\$$

$$\{0x6c, 0x0a\},\$$

$$\{0x6d, 0x55\},\$$

 $\{0x4f, 0x80\},\$

 $\{0x50, 0x80\},\$

 $\{0x51, 0x00\},\$

 $\{0x52, 0x22\},\$

 $\{0x53, 0x5e\},\$

 $\{0x54, 0x80\},\$

//{0x54, 0x40},//110

```
//{0x09, 0x03},//驱动能力最大
      \{0x6e, 0x11\}, //100
      \{0x6f, 0x9f\}, //0x9e for advance AWB
       {0x55, 0x00},//亮度
       {0x56, 0x40},//对比度
       \{0x57, 0x80\},//0x40, change according to Jim's request
   };
   //负片模式的寄存器设置
   char code OV7670_reg_fupian[OV7670_REG_NUM][2]=
   {
        /*以下为 OV7670 QVGA RGB565 参数 具体内容 可以参考资料里
ov7670 中文版 PDF 资料*/
      \{0x3a, 0x24\}, //dummy
      \{0x40, 0x10\}, \frac{1}{565}
      \{0x12, 0x14\}, //@
      {0x17, 0x16},//行频开始高8位
      {0x18, 0x04},//行频结束高8位
      {0x19, 0x02},//场频开始高8位
       {0x1a, 0x7a},//场频结束高8位
      {0x03, 0x0a},//位【3: 2】场频结束低 2 位 位【1: 0】场频开始低 2
位
      \{0x0c, 0x0c\},\
       \{0x15, 0x00\},\
      \{0x3e, 0x00\}, //10
      \{0x70, 0x00\},\
      \{0x71, 0x01\},\
```

```
\{0x72, 0x11\},\
\{0x73, 0x09\}, //
\{0xa2, 0x02\}, //15
  \{0x11, 0x00\}, //fenpin
\{0x7a, 0x20\},\
\{0x7b, 0x1c\},\
\{0x7c, 0x28\},\
\{0x7d, 0x3c\}, //20
\{0x7e, 0x55\},\
\{0x7f, 0x68\},\
\{0x80, 0x76\},\
\{0x81, 0x80\},\
\{0x82, 0x88\},\
\{0x83, 0x8f\},\
\{0x84, 0x96\},\
\{0x85, 0xa3\},\
\{0x86, 0xaf\},\
\{0x87, 0xc4\}, //30
\{0x88, 0xd7\},\
\{0x89, 0xe8\},\
\{0x13, 0xe0\},\
\{0x00, 0x00\}, //AGC
\{0x10, 0x00\},\
\{0x0d, 0x00\},\
\{0x14, 0x20\}, //0x38, limit the max gain
\{0xa5, 0x05\},\
\{0xab, 0x07\},\
```

```
\{0x24, 0x75\}, //40
\{0x25, 0x63\},\
\{0x26, 0xA5\},\
\{0x9f, 0x78\},\
\{0xa0, 0x68\},\
\{0xa1, 0x03\}, //0x0b,
\{0xa6, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa7, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa8, 0xf0\},\
\{0xa9, 0x90\},\
\{0xaa, 0x94\}, //50
\{0x13, 0xe5\},\
\{0x0e, 0x61\},\
\{0x0f, 0x4b\},\
\{0x16, 0x02\},\
  \{0x1e, 0x37\}, //0x07,
\{0x21, 0x02\},\
\{0x22, 0x91\},\
\{0x29, 0x07\},\
\{0x33, 0x0b\},\
\{0x35, 0x0b\}, //60
\{0x37, 0x1d\},\
\{0x38, 0x71\},\
\{0x39, 0x2a\},\
\{0x3c, 0x78\},\
\{0x4d, 0x40\},\
\{0x4e, 0x20\},\
```

 $\{0x69, 0x5d\},\$

```
\{0x6b, 0x40\}, //PLL
\{0x74, 0x19\},\
\{0x8d, 0x4f\},\
\{0x8e, 0x00\}, //70
\{0x8f, 0x00\},\
\{0x90, 0x00\},\
\{0x91, 0x00\},\
\{0x92, 0x00\}, //0x19, //0x66
\{0x96, 0x00\},\
\{0x9a, 0x80\},\
\{0xb0, 0x84\},\
\{0xb1, 0x0c\},\
\{0xb2, 0x0e\},\
\{0xb3, 0x82\}, //80
\{0xb8, 0x0a\},\
\{0x43, 0x14\},\
\{0x44, 0xf0\},\
\{0x45, 0x34\},\
\{0x46, 0x58\},\
\{0x47, 0x28\},\
\{0x48, 0x3a\},\
\{0x59, 0x88\},\
\{0x5a, 0x88\},\
\{0x5b, 0x44\}, //90
\{0x5c, 0x67\},\
\{0x5d, 0x49\},\
\{0x5e, 0x0e\},\
\{0x64, 0x04\},\
\{0x65, 0x20\},\
```

```
\{0x94, 0x04\},\
        \{0x95, 0x08\},\
        \{0x6c, 0x0a\},\
        \{0x6d, 0x55\},\
        \{0x4f, 0x80\},\
        \{0x50, 0x80\},\
        \{0x51, 0x00\},\
        \{0x52, 0x22\},\
        \{0x53, 0x5e\},\
        \{0x54, 0x80\},\
      //\{0x54, 0x40\}, //110
      //{0x09,0x03},//驱动能力最大
        \{0x6e, 0x11\}, //100
        \{0x6f, 0x9f\}, //0x9e for advance AWB
         {0x55, 0x00},//亮度
         {0x56, 0x40},//对比度
         \{0x57, 0x80\}, //0x40, change according to Jim's request
    };
    //镜像反转的寄存器设置
    char code OV7670 reg fanzhuan[OV7670 REG NUM][2]=
     {
          /*以下为 OV7670 QVGA RGB565 参数
                                                     具体内容 可以参考资料里
ov7670 中文版 PDF 资料*/
        \{0x3a, 0x04\}, //dummy
        \{0x40, 0x10\}, \frac{1}{565}
        \{0x12, 0x14\}, //@
```

 $\{0x66, 0x05\},\$

```
{0x17, 0x16},//行频开始高8位
{0x18, 0x04},//行频结束高8位
{0x19, 0x02},//场频开始高8位
 {0x1a, 0x7a},//场频结束高8位
{0x32, 0x80},//行频开始低 3 位 bit[2:0]
                                        行频结束低 3 位 bit[5:3]
 {0x03, 0x0a},//位【3: 2】场频结束低 2 位 位【1: 0】场频开始低 2
\{0x0c, 0x0c\},\
 \{0x15, 0x00\},\
\{0x3e, 0x00\}, //10
\{0x70, 0x00\},\
\{0x71, 0x01\},\
\{0x72, 0x11\},\
\{0x73, 0x09\}, //
\{0xa2, 0x02\}, //15
  \{0x11, 0x00\}, //fenpin
\{0x7a, 0x20\},\
\{0x7b, 0x1c\},\
\{0x7c, 0x28\},\
\{0x7d, 0x3c\}, //20
\{0x7e, 0x55\},\
\{0x7f, 0x68\},\
```

位

 $\{0x80, 0x76\},\$

 $\{0x81, 0x80\},\$

```
\{0x82, 0x88\},\
\{0x83, 0x8f\},\
\{0x84, 0x96\},\
\{0x85, 0xa3\},\
\{0x86, 0xaf\},\
\{0x87, 0xc4\}, //30
\{0x88, 0xd7\},\
\{0x89, 0xe8\},\
\{0x13, 0xe0\},\
\{0x00, 0x00\}, //AGC
\{0x10, 0x00\},\
\{0x0d, 0x00\},\
\{0x14, 0x20\}, //0x38, limit the max gain
\{0xa5, 0x05\},\
\{0xab, 0x07\},\
\{0x24, 0x75\}, //40
\{0x25, 0x63\},\
\{0x26, 0xA5\},\
\{0x9f, 0x78\},\
\{0xa0, 0x68\},\
\{0xa1, 0x03\}, //0x0b,
\{0xa6, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa7, 0xdf\}, //0xd8,
\{0xa8, 0xf0\},\
\{0xa9, 0x90\},\
\{0xaa, 0x94\}, //50
\{0x13, 0xe5\},\
\{0x0e, 0x61\},\
\{0x0f, 0x4b\},\
```

```
\{0x16, 0x02\},\
  \{0x1e, 0x07\}, //0x07,
\{0x21, 0x02\},\
\{0x22, 0x91\},\
\{0x29, 0x07\},\
\{0x33, 0x0b\},\
\{0x35, 0x0b\}, //60
\{0x37, 0x1d\},\
\{0x38, 0x71\},\
\{0x39, 0x2a\},\
\{0x3c, 0x78\},\
\{0x4d, 0x40\},\
\{0x4e, 0x20\},\
\{0x69, 0x5d\},\
\{0x6b, 0x40\}, //PLL
\{0x74, 0x19\},\
\{0x8d, 0x4f\},\
\{0x8e, 0x00\}, //70
\{0x8f, 0x00\},\
\{0x90, 0x00\},\
\{0x91, 0x00\},\
\{0x92, 0x00\}, //0x19, //0x66
\{0x96, 0x00\},\
\{0x9a, 0x80\},\
\{0xb0, 0x84\},\
\{0xb1, 0x0c\},\
\{0xb2, 0x0e\},\
\{0xb3, 0x82\}, //80
```

```
\{0xb8, 0x0a\},\
```

$$\{0x43, 0x14\},\$$

$$\{0x44, 0xf0\},\$$

$$\{0x45, 0x34\},\$$

$$\{0x46, 0x58\},\$$

$$\{0x47, 0x28\},\$$

$$\{0x48, 0x3a\},\$$

$$\{0x59, 0x88\},\$$

$$\{0x5a, 0x88\},\$$

$$\{0x5b, 0x44\}, //90$$

$$\{0x5c, 0x67\},\$$

$$\{0x5d, 0x49\},\$$

$$\{0x5e, 0x0e\},\$$

$$\{0x64, 0x04\},\$$

$$\{0x65, 0x20\},\$$

$$\{0x66, 0x05\},\$$

$$\{0x94, 0x04\},\$$

$$\{0x95, 0x08\},\$$

$$\{0x6c, 0x0a\},\$$

$$\{0x6d, 0x55\},\$$

 $\{0x4f, 0x80\},\$

$$\{0x50, 0x80\},\$$

$$\{0x51, 0x00\},\$$

$$\{0x52, 0x22\},\$$

$$\{0x53, 0x5e\},\$$

$$\{0x54, 0x80\},\$$

```
//{0x09, 0x03},//驱动能力最大
   \{0x6e, 0x11\}, //100
   \{0x6f, 0x9f\}, //0x9e for advance AWB
    {0x55, 0x00},//亮度
    {0x56, 0x40},//对比度
    \{0x57, 0x80\},//0x40, change according to Jim's request
};
//写 OV7660 寄存器
//写 OV7660 寄存器
//返回: 1-成功 0-失败
//regID 寄存器地址 regDat 数据
u8 wr_Sensor_Reg(u8 regID, u8 regDat)
{
 startSCCB(); //发送 SCCB 总线开始传输命令
 if(SCCBwriteByte(0x42)==0)//写地址
                                     手册 11 页上
 {
  stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0);//错误返回
 }
 if(SCCBwriteByte(regID)==0)//寄存器 ID
  stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0); //错误返回
```

```
if(SCCBwriteByte(regDat)==0)//写数据到积存器
 {
 stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0);//错误返回
 }
stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
return(1);//成功返回
}
//读 OV7660 寄存器
//返回: 1-成功 0-失败
//regID 寄存器地址 regDat 数据
u8 rd_Sensor_Reg(u8 regID, u8 *regDat)
{
//通过写操作设置寄存器地址
startSCCB();
if(0==SCCBwriteByte(0x42))//写地址 手册 11 页上
 stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0);//错误返回
 }
if(0==SCCBwriteByte(regID))//积存器 ID
 stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0);//错误返回
```

```
}
stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
//设置寄存器地址后,才是读
startSCCB();
if(0==SCCBwriteByte(0x43))//读地址 手册 11 页上
 {
 stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
 return(0);//错误返回
*regDat=SCCBreadByte();//返回读到的值
noAck();//发送 NACK 命令
stopSCCB();//发送 SCCB 总线停止传输命令
return(1);//成功返回
}
//五连拍模式初始化
//Sensor init() 摄像头芯片初始化
//返回0成功,返回1失败
u8 Ov7670 init normal(void)
{
u8 i=0,
    tem1,tem2;
if(0==wr Sensor Reg(0x12,0x80)) //Reset SCCB 复位 SCCB
```

```
return 1;//错误返回
     }
    if(0==rd Sensor Reg(0x0b, &tem1))//读 ID 产品低字节识别号
     {
     return 1;//错误返回
     }
     if(0==rd_Sensor_Reg(0x0a, &tem2))//读 ID 产品高字节识别号
      return 1;//错误返回
     }
     if(tem1==0x73)//OV7670
      if(tem2==0x76)
      for(i=0;i<OV7670 REG NUM;i++)
                                     //写寄存器循环
      {
if (0 == wr\_Sensor\_Reg(OV7670\_reg\_normal[i][0], OV7670\_reg\_normal[i][1])) \\
      return 1;//错误返回
      return 0;
   return 1; //错误返回
    }
```

```
//镜像模式初始化
```

```
u8 Ov7670_init_fanzhuan(void)
    {
    u8 i=0,
        tem1,tem2;
    if(0==wr_Sensor_Reg(0x12,0x80)) //Reset SCCB 复位 SCCB
     return 1;//错误返回
     }
    if(0==rd_Sensor_Reg(0x0b, &tem1))//读 ID 产品低字节识别号
     return 1;//错误返回
     if(0==rd Sensor Reg(0x0a, &tem2))//读 ID产品高字节识别号
     return 1;//错误返回
     }
     if(tem1==0x73)//OV7670
     if(tem2==0x76)
     for(i=0;i<OV7670_REG_NUM;i++) //写寄存器循环
      {
if(0==wr_Sensor_Reg(OV7670_reg_fanzhuan[i][0],OV7670_reg_fanzhuan[i][1]))
```

```
return 1;//错误返回
     return 0;
   return 1; //错误返回
   //负片模式初始化
//Sensor_init() 摄像头芯片初始化
   //返回0成功,返回1失败
   u8 Ov7670_init_fupian(void)
    u8 i=0,
        tem1,tem2;
    if(0==wr Sensor Reg(0x12,0x80)) //Reset SCCB 复位 SCCB
     return 1 ;//错误返回
    }
    if(0==rd Sensor Reg(0x0b, &tem1))//读 ID 产品低字节识别号
     return 1 ;//错误返回
     if(0==rd Sensor Reg(0x0a, &tem2))//读 ID产品高字节识别号
     return 1 ;//错误返回
```

```
if(tem1==0x73)//OV7670
    if(tem2==0x76)
    for(i=0;i<OV7670 REG NUM;i++) //写寄存器循环
     {
     if(0==wr Sensor Reg(OV7670 reg fupian[i][0],OV7670 reg fupian[i][1]))
     return 1;//错误返回
     }
    return 0;
   return 1; //错误返回
   //设置图像输出窗口
   //对 QVGA 设置。
   //sx sy 为场频 和行频的初始值 这个值是ov本身厂家定的 在初始化里计
数一下就能知道 场频是 10 行频是 176
   //width 为场频方向 height 为行频方向
   //摄像头在初始的时候 就已经设置成 QVGA 格式 也就是说是 320x240 的分
辨率
   //那么在设置显示区域的时候不能超过这个个分辨率 否则也不会有多余的
显示 注意!
   void OV7670 Window Set(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height)
   {
     u16 endx;
     u16 endy;
```

```
u8 temp;
  endx=sx+width*2; //V*2 一个颜色两个字节
  endy=sy+height*2;
  if(endy>784)endy-=784; //这里要看时序图 784 为行频的一个周期
  rd Sensor Reg(0X03,&temp);
                             //读取场频低字节
  temp\&=0XF0;
                             //清低 4 位
  temp|=((endx&0X03)<<2)|(sx&0X03); //将计算的低字节移入
                             //写入
  wr Sensor Reg(0X03,temp);
  wr Sensor Reg(0X19,sx>>2);
  wr_Sensor_Reg(0X1A,endx>>2);
                                 //同上
  rd Sensor Reg(0X32,&temp);
  temp\&=0XC0;
  temp = ((endy \& 0X07) << 3) | (sy \& 0X07);
  wr_Sensor_Reg(0X32,temp);
   wr_Sensor_Reg(0X17,sy>>3);
                                 //行频开始高8位
  wr Sensor Reg(0X18,endy>>3); //行频结束高 8 位
                    //帧标志位 在 interrupt.c 函数中调用
u8 cur status=0;
void zhen() interrupt 0 //外部中断 0 P3.2 判断帧数据
```

if(cur status==0) //如果此时状态为 0,则说明是一个图像的开始,开始向 FIFO 罐入数据

}

{

```
{
        FIFO_WRST=0; //写复位
        FIFO_WRST=1;
        FIFO_WEN=1; //写 FIFO 使能
        cur_status=1; //标记为 1
       }
      else
       if(cur status==1) //说明此处为图像的结束,亦即下一图像的开始
        {
         FIFO WEN=0; //写 FIFO 禁能
         FIFO WRST=0;
                          //写复位
         FIFO WRST=1;
         cur status=2; //标记为 2 此时说明可以读取 FIFO 中的缓存数据
        }
     }
3. 自己写的 GUI.C
   #include "stc15f2k60s2.h"
   #include "gui.h"
   #include "tft.h"
   #include "delay.h"
   #include "zifu8x16.h"
                      //汉字 16X16
   #include "hz16x16.h"
   #include "pff.h"
   #include "sd.h"
   #include "flash.h"
```

//在指定位置显示 字库里的 GBK 汉字 当字体背景颜色 只是 0x0001 那么此时不显示背景颜色 背景颜色为默认颜色

//支持横向纵向显示选择功能 mode 但是只有纵向显示的时候才支持 背景 颜色保持屏幕本身有的颜色

```
// x y 显示的具体坐标
// Disp char[2] 需要显示的 GBK 码
```

```
// fColor
            bColor 字体 背景颜色
           0 纵向显示 1 横向显示 (主要要配合扫描方式)
  // mode
  //返回 0 显示成功 返回 1 在字库内 没有对应的 GBK 码
  u8 PutGB1616(u16 x, u16 y, u8 Disp char[2], u16 fColor,u16 bColor,u8 mode)
   {
      u8 qh,ql;
     u8 i,j;
      u8 tmp Char Model[32]; //GBK12 点阵字库中 提取一个 16X16 点
阵 即 32 个字节
      qh=Disp_char[0];
     ql=Disp_char[1];
     if(qh<0x81||ql<0x40||ql==0xff||qh==0xff)//非 常用汉字
     return 1; //结束访问
     if(ql<0x7f)ql==0x40;//根据低字节在两个区域 将高低字节转移到 指定字
节位置
     else q1=0x41;
     qh=0x81;
      // 读字模
                           // 得到区值
                                            得到位数值
   一个字 32 个字节
      //SD_read_Byte((gbk12_sector<<9) +
                                          ((u32)qh*190
(u32)ql)*32,tmp Char Model,32); //TF卡 读取模式
     /*
      TF 卡模式
      gbk12_sector 为字库所在扇区 gbk12_sector<<9 相当于 X512 转为
字节数据 即字库所在字节开始位置
```

每个 GBK 码由 2 个字节组成,

FLASH 模式

flash 中已经将TF卡里的 字库数据完整存入 flash中 只要确定地址即可 这个地址就是存入时的第一个地址

这里是从 第 322 个扇区开始存入的 flash 的一个扇区是 4k 的字节空间 即 4096 个字节 所以首地址是 322*4096

第一个字节为 0X81~0XFE,

第二个字节分为两部分, 一是 0X40~0X7E, 二是 0X80~0XFE。

第一个字节代表为区,那么 GBK 里面总共有 126 个区 (0XFE-0X81+1),

每个区内有 190 个汉字(0XFE-0X80+0X7E-0X40+2),总共就有 126*190=23940 个汉字

点阵库编码规则从 0X8140 开始 所以首先要判断低字节所在区域 然后得到具体字节位置

((u32)qh*190 + (u32)ql)*32 每个区 190 个字 一个字 32 个字节*/

SPI_Flash_Read(tmp_Char_Model,(u32)322*4096+((u32)qh*190 + (u32)ql)*32,32); //FLASH 读取模式

if(bColor!=0x0001)//支持背景颜色设置{//注意 不管设

置哪一显示方向 前提是扫描要对应

if(mode==0)Address_set(x,y, x+16-1, y+16-1); // 设置为纵向显示

if(mode==1)Address_set(x,y, x+16-1, y+16-1);// 设置为纵向显示 //显示出来

for(i=0;i<32;i++)

```
{
              for(j=0;j<8;j++)
              {
                  if(tmp_Char_Model[i] & 0x80)
                           Lcd Write Data(fColor);
                  else
                           Lcd_Write_Data(bColor);
                  tmp_Char_Model[i] <<= 1;</pre>
              }
           }
       }
                                         //不支持背景颜色设置 只显示
      else
字体颜色 背景颜色与刷屏时一致
                                         //复制 x 值给 qh
          qh=x;
          for(i=0;i<32;i++)
          {
              for(j=0;j<8;j++)
              {
                 Address_set(x,y,x,y);//显示坐标要一个点一个点显示
                  if(tmp Char Model[i] & 0x80)
                         {
                           Lcd_Write_Data(fColor); //显示汉字的颜色
                                                   //x 自加
                           x++;
                           if((x-qh)==16){x=qh;y++;} //到一行底 清 x 值
                        }
                  else
                                                   //没有汉字的颜色
```

```
x++;
                        if((x-qh)==16){x=qh;y++;} //到一行底 清 x 值
                     }
               tmp_Char_Model[i] <<= 1;</pre>
                                                //下一个字节
           }
       }
   }
return 0;//成功
}
//清屏
//color 是背景颜色。
//说明: 使用背景颜色清除 TFT 模块屏幕的全部显示内容。
void GUI_Clear(u16 color)
{
   u16 i;
   u8 j;
   Address_set(0,0,239,319);
    for(i=0;i<320;i++)
     for (j=0; j<240; j++)
       {
           Lcd_Write_Data(color);
     }
}
//画点
//(x, y)是点的坐标
```

```
//color 是点的颜色。
   //说明:用指定的颜色在指定的坐标位置上画出一个点。
   void GUI Point(u8 x, u16 y, u16 color)
   {
       Address_set(x,y,x,y);
       Lcd_Write_Data(color);
   }
void GUI_line(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color)//画直线, 要求 x1,yi 为起点
坐标, x2,y2 终点坐标。必须有一个坐标相等且终点坐标值要更大
   {
       int i;
       if(x1 == x2)
          for(i = y1; i < y2; i++)
              GUI Point(x1, i, color);
          }
       if(y1 == y2)
          for(i = x1; i < x2; i++)
          {
              GUI_Point(i, y1, color);
          }
       }
   }
   //以某条垂直线为底,在其右侧画等腰三角形
   void GUI tri(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color)//画三角形
   {
       u16 len;
       int i;
```

```
int tempy = y2;
    int tempx = x1;
   len = y2 - y1;//垂直线段长度
    for(i = len; i >= 1; i = i-2)
    {
       GUI_line(tempx,tempy-i,tempx,tempy,color);
       tempy = tempy-1;
       tempx = tempx+1;
}
//在指定位置画一个指定大小的圆
//(rx,ry):圆心
//r
      :半径
//color:颜色
//mode:0,不填充;1,填充
void GUI_arc(u16 rx,u16 ry,u16 r,u16 color,u8 mode)
{
   int a,b,c;
   int di;
    a=0;b=r;
    di=3-(r<<1);//判断下个点位置的标志
    while(a \le b)
       if(mode)
       for(c=a;c<=b;c++)
       gui_circle8(rx,ry,a,c,color);//画实心圆
                                     //画空心圆
       else gui_circle8(rx,ry,a,b,color);
       a++;
       //使用 Bresenham 算法画圆
```

```
if(di<0)di +=4*a+6;
       else
       {
           di+=10+4*(a-b);
           b--;
       }
    }
}
//画实心矩形
//(sx,sy)左上角顶点坐标,
//(ex,ey)右下角顶点坐标, color 颜色
//返回: 无
//说明:在指定位置上画出实心矩形。
void GUI_box(u8 sx,u16 sy,u8 ex,u16 ey,u16 color)
{
   u16 temp,temp1,m,n;
   Address_set(sx,sy,ex,ey);
    n=ex-sx+1;
   m=ey-sy+1;
   for(temp=0;temp<m;temp++)</pre>
    {
       for(temp1=0;temp1<n;temp1++)</pre>
       {
           Lcd_Write_Data(color);
       }
    }
}
```

//填充矩形

//x0,y0:矩形的左上角坐标

```
//width,height:矩形的尺寸
//color:颜色
void GUI fill box(u16 x0,u16 y0,u16 width,u16 height,u16 color)
{
    if(width==0||height==0)return;//非法.
    GUI box(x0,y0,x0+width-1,y0+height-1,color);
}
//显示汉字字符串 纵向显示
//x1 y1 显示的初始位置
//*str 要显示的数据
//dcolor 显示字符的颜色
//bgcolor 显示字符的背景颜色
void GUI_sprintf_hzstr16x(u16 x1,u16 y1,u8 *str,u16 dcolor,u16 bgcolor)
{
    u8 1=0;
    while(*str)
      if(*str<0x80)
                        //小于 128 ascii 都在数组内
      {
       GUI_sprintf_char(x1+1*8,y1,*str,dcolor,bgcolor,0);
       1+=1;
       str++;
       }
      else
       PutGB1616(x1+l*8,y1,(u8*)str,dcolor, bgcolor,0);
           str+=2;1+=2;
      }
}
   int i,j,k;
```

```
for (j=100;j<102;j++) //水平准线
{
    for (i = 25; i < 80; i++) //水平准线 左
    {
       GUI_Point(i,j,color);
    }
    for (i = 160; i < 215; i++) //水平准线 右
    {
       GUI_Point(i,j,color);
    }
}
for (i=90;i<=150;i=i+10) //横向竖直分划线
   if (i!=120)
    {
       for (j=100;j<105;j++)
           GUI_Point(i,j,color);
    }
}
for (i=117;i<123;i++) //三角准心
{
   if (i<120)
    {
       j=219-i;
       for (k=0;k<3;k++)
        {
           GUI_Point(i,j,color);
           j=j+10;
```

```
}
            }
            else
            {
               j=i-20;
               for (k=0;k<3;k++)
                {
                   GUI_Point(i,j,color);
                   j=j+10;
            }
        }
       for (i=119;i<121;i++) //竖直准线 下
        {
           for (j=140; j<200; j++)
            {
               GUI_Point(i,j,color);
            }
        }
4. 自己写的 GUI.h
   #ifndef GUI_H
   #define GUI_H
   #include "def.h"
   /*GUI 函数*/
   void GUI_Clear(u16 color); //清屏
   void GUI_Point(u8 x, u16 y, u16 color);//画点
   void GUI_line(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color) ;//画直线
```

```
void GUI tri(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color) ;//画三角形
```

void GUI_sprintf_char(u16 x,u16 y,u8 value,u16 dcolor,u16 bgcolor,u8 mode); //显示英文或数字字符

void GUI box(u8 sx,u16 sy,u8 ex,u16 ey,u16 color);//画实心矩形

void GUI_sprintf_hzstr16x(u16 x1,u16 y1,u8 *str,u16 dcolor,u16 bgcolor);//显示汉字及字符 纵向显示

void GUI arc(u16 rx,u16 ry,u16 r,u16 color,u8 mode);

//指定位置画

员

void GUI Target PSO1(u16 color); // PSO-1 形式瞄准线

u8 get font sector(void);

//提取TF卡中 GBK

点阵码 首扇区

/*定义常用颜色码*/

#define Red 0xf800 //红

#define Yellow 0xffe0 //黄

#define Green 0x07e0 //绿

#define Cyan 0x07ff //青

#define Blue 0x001f//蓝

#define Purple 0xf81f //紫

#define Black 0x0000 //黑

#define White 0xffff //白

#define Gray 0x7bef //灰

#define Blue1 0xa5ff //淡蓝

#define Blue2 0x7cdf

#define Purple1 0x8a9e //淡紫

#define Green1 0x0410 //墨绿

#define Green2 0x2616

#define Blue3 0x751E

#define Purple2 0xcd9e //淡紫


#define window 0XDED7

#endif


五、结果与分析

(要给出实际拍摄的最好**包含有本人头像的照片效果**和**实物图**)

0. 界面设置



回看界面左下矩形上写有"home",回到照相模式中间矩形上写有"last",可看上一张照片右下矩形上写有"next",可看下一张照片最下方的文本显示的是图片的名称的大小



拍照界面

左下矩形上写有"replay",可进入回看界面中间的圆形可以拍照 右下的三角形可以切换到下一模式,如果是最后一个模式(负片),则再按下后会回到第一个模式(五连拍)

1.头像照片






头像,带参考线

2.五连拍模式下物品



物品,带参考线

3.镜像模式下人像与物品



人像, 带瞄准线水印



品, 带瞄准线

4.负片模式下物品




物品,带参考线,反色滤镜(摄像头 3a 地址的寄存器第 5 位置 1)



物品, 带瞄准线水印, 反色滤镜 (摄像头 3a 地址的寄存器第 5 位置 1)

六、五个实验结果

1.P3.5 口 led 灯控制



效果为 led 每 0.1s 闪烁一次