

		SC_ALMT2:Table Theta Alignment Calc				
		Program :TG_ALMT2 Function:Table Theta Alignment Calc Input : XL00001 좌카메라 열라인마크X1 XL00003 좌카메라 열라인마크Y1 XL00005 우카메라 열라인마크X2 XL00007 우카메라 열라인마크Y2 Address : Output : YB000000 EndBit YL00001 트랜스퍼 Θ 보정량 YL00003 보정량X YL00005 보정량Y Call by :MPSXXX 기본 파라미터 설정				
0	0/0	EXPRESSION //DL00056 = ML07080 + ML07392; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심X (원시용) //DL00058 = ML07082 + ML07394; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심Y (원시용) 'DL00056' = 'EQJ[MTR Turn Center X' DL00056 = ML30340; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심X 'DL00058' = 'EQJ[MTR Turn Center Y' DL00058 = ML30342; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심Y //DL00056 = ML30314 + ML30302/2 + ML07394; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심X //DL00058 = ML30318 + ML30300/2 + ML07398; // 카메라 원점 ~ 트래스퍼 회전중심Y 'DL00070' = 'ML62006' DL00070 = ML62006; // 열라인먼트 위치X (좌카메라) 'DL00068' = 'ML60626' DL00068 = ML60626; // 열라인먼트 Y위치 -> 부호반전시켜야함 'DL00054' = 'GL49016' DL00054 = GL49016; // 열라인먼트 위치D (마크간 X거리)			[DL00058] .../0030 .../0113 [DL00070] .../0027 .../0109 [DL00068] .../0031 .../0112 [DL00054] .../0014	.../0064 .../0079 .../0061 .../0075 .../0065 .../0078
1	1/10	열라인먼트 보정량 연산 $\Delta\theta = Y2 - Y1 / \text{Mark To Mark X}$ OnCoil Always ON EXPRESSION 'DF00080' = ('XL00007' - 'XL00003')/'DL00054'; DF00080 = (XL00007 - XL00003)/DL00054; // (열라인마크Y2 - 열라인마크Y1)/마크간X거리 'DF00030' = (ASIN(DF00080)) * -1 DF00030 = (ASIN(DF00080)) * -1; //테이블Θ 보정량			[DF00030] .../0034 .../0050 .../0095	.../0037 .../0082 .../0098 .../0047 .../0085 .../0119
2	3/21	열라인먼트 보정 후 변화량 $X' = X\cos\Theta - Y\sin\Theta$ $Y' = X\sin\Theta + Y\cos\Theta$ == [WLFQD]SrcA [WLFQD]SrcB GL49026 00000			[DL00011] .../0040 .../0088 [DL00020] .../0062 [DL00022] .../0066 [DL00024] .../011w [DL00026] .../0115w	.../0053 .../0101 .../0094w .../0107w .../0122 .../0124 .../0081w
3	5/69	== [WLFQD]SrcA [WLFQD]SrcB GL49026 00001			[DL00011] .../0033w .../0088 [DL00020] .../0046w [DL00022] .../0059w [DL00024] .../0063w [DL00026] .../0067w	.../0062 .../0066 .../0122 .../0124 .../0110 .../0114
4	7/117	OnCoil Always ON EXPRESSION // YL00001 : 트랜스퍼Θ 보정량 'YL00001' = 'DF00030' * 1000 YL00001 = DF00030 * 1000; // YL00003 : 보정량X 'YL00003' = 'DL00024' YL00003 = DL00024; // YL00005 : 보정량Y //YL00005 = DL00026 + ML07398; 'YL00005' = 'DL00026' YL00005 = DL00026;				
5	9/129	OnCoil			YB000000	
6	11/129	Always ON			---	
		END				