

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name : CZ 0 Level Search [10 Point]
00011 "# Function :
00012 "# Call Program :
00013 "# Sub Program :
00014 "# Func Program
00015
00016 VAR;
00017 00000 LONG AXIS_CZ_IDX = 34;
00018 CONST LONG IDX_CZ = 0; " Changes when copying to other 0origin.
00019 00001 BOOL MODE_TYPE = 1;
00020 END_VAR;
00021
00022 00002 PLD [CZ];
00023
00024 00003 DL00010 = ML26410 - GL21004 " UPCZ 0 Level Search Pos [Before]
00025
00026 00004 DW00001 = 0;
00027 00005 IF !MB049365 "& !MB049366 & !MB049367 & !MB049368" == 1;
00028 00006 DB00010 = 1;
00029 00007 DW00060 = 0;
00030 00008 IEND;
00031 00009 IF MB049365 & MB049366 & !MB049367 & !MB049368 == 1;
00032 00010 DB00011 = 1;
00033 00011 IEND;
00034 00012 IF MB049365 "& MB049366 & !MB049367 & MB049368" == 1;
00035 00013 DB00012 = 1;
00036 00014 IEND;
00037
00038 00015 IF (DB00010 | DB00012) == 1;
00039
00040 00016 IF MODE_TYPE & !MB154219 == 1;
00041 00017 MSEE MPS249;
00042 00018 ELSE;
00043 "=====
00044 " UPCZ 0 Level search
00045 "=====
00046 00019 IF MB154219 == 0 " UPCX 0 Level Search [0:Cutter 1:Ro
00047 00020 ller] MW15525 = 1; " LUCZ Selected
00048 00021 ELSE;
00049 00022 MW15525 = 2; " LURZ Selected
00050 00023 IEND;
00051
00052 00024 MW15520 = 2; " Cutter Z1 Setting Torque
00053 00025 MSEE MPS253;
00054
00055 00026 MW15540 = 4;
00056 00027 MSEE MPS254; " Cutter Z Position Calc
00057
00058 " Mearesement Point Speed Setting
00059 00028 DL00002 = ML10800[AXIS_CZ_IDX] * 1.414;
00060 00029 DL00006 = ML11000[AXIS_CZ_IDX];
00061 00030 DL00008 = ML11200[AXIS_CZ_IDX];
00062 00031 FMX tDL00002;
00063 00032 IAC tDL00006;
00064 00033 IDC tDL00008;
00065 00034 DL00004 = ML43412 * 1.414 * 60;
00066
00067 " # STEP1-1 : 0 Level Start Position
00068
00069 00035 MVS [CZ]ML15750 fDL00004;
00070 00036 EOX;
00071
00072 " # STEP2-1 : JOG Down
00073
00074 00037 ML15860 = ILA142 " CZ Torque Data Save
00075 00038 DL00050 = ML43410;
00076 00039 VEL [CZ] DL00050;
00077
00078 00040 OBA1092 = 0; " Jog / Step direction
00079 00041 OWA108 = 7;
00080 00042 IOW MB154220 | MB00800 == 1 " 0 Level Pressure On
00081 00043 DL00024 = ILA116;
00082 00044 OWA108 = 0;
00083 00045 IOW IWA108 == 0;
00084
00085 00046 EOX;
00086

```

```

00087      " # STEP3-1 : CZ 상승
00088 00047      DL00026 = DL00024 - 400;
00089 00048      IF DL00026 < 5000;
00090 00049          DL00026 = 5000;
00091 00050      IEND;
00092
00093 00051      ABS;
00094 00052      PLD [CZ];
00095
00096 00053      MOV [CZ]DL00026;
00097
00098 00054      ML15860 = ILA142                                " CZ Torque Data Save
00099
00100 00055      EOX;
00101 00056      PLD [CZ];
00102
00103      " # STEP4-1 : (STEP) Down
00104
00105 00057      OLA144 = 5;                                          " Step Distance
00106 00058      OBA1092 = 0;                                        " JOG/STEP Direction
00107 00059      WHILE MB154220 | MB00800 == 0;
00108 00060          IOW IWA108 == 0;
00109 00061          OWA108 = 8;
00110 00062          EOX;
00111 00063          IOW IBA1098 == 1;
00112 00064          OWA108 = 0;
00113 00065          EOX;
00114 00066          IOW IWA108 == 0;
00115 00067          EOX;
00116 00068      WEND;
00117
00118 00069      IEND;
00119
00120 00070      PLD [CZ];
00121      " Mearesement Point Speed Setting
00122 00071      DL00002 = ML10800[AXIS_CZ_IDX] * 1.414;
00123 00072      DL00006 = ML11000[AXIS_CZ_IDX];
00124 00073      DL00008 = ML11200[AXIS_CZ_IDX];
00125 00074      FMX tDL00002;
00126 00075      IAC tDL00006;
00127 00076      IDC tDL00008;
00128 00077      DL00004 = ML43412 * 1.414 * 60;
00129
00130 00078      DL00028 = ILA116 - ILA11A;
00131 00079      MVS [CZ]DL00028 fDL00004 PFN;
00132 00080      OLA114 = 10000;
00133
00134 00081      IF MB049365 == 0;
00135 00082          DL00028 = ILA116 + GL21004;
00136 00083          DB00600 = 1;
00137 00084      IEND;
00138
00139 00085      IF MB049365 == 0;
00140 00086          IF MB15422A == 1;                                " 0 Level Search Running(Table to Table)
00141 00087              ML23802 = DL00028 + ML2386E            " CZ 0 Level Result Save
00142 00088          ELSE;
00143 00089              ML23800 = DL00028 + ML2386E            " CZ 0 Level Result Save
00144 00090              IEND;
00145 00091              MB049365 = 1;                                " 0 Point Detect Upper Cutter Comp
00146 00092          IEND;
00147
00148 00093      IF MB154219 == 1;
00149 00094          PLD [CZ];
00150 00095          VEL [CZ]ML43412;
00151 00096          MOV [CZ]ML43430;
00152 00097      IEND;
00153 00098      IEND;
00154
00155 00099      RET;

```