

CT04

Tramos - DALI

BUS DALI TRAMO 1	SIGO-DAL-001
BUS DALI TRAMO 2	SIGO-DAL-002
BUS DALI TRAMO 3	SVIP-DAL-001
BUS DALI TRAMO 4	SVIP-DAL-002
BUS DALI TRAMO 5	1ES2-DAL-001
BUS DALI TRAMO 6	1ES2-DAL-002
BUS DALI TRAMO 7	1ES2-DAL-003
BUS DALI TRAMO 8	1ES2-DAL-004
BUS DALI TRAMO 9	1ES3-DAL-001
BUS DALI TRAMO 10	1ES3-DAL-002
BUS DALI TRAMO 11	1ES3-DAL-003
BUS DALI TRAMO 12	1ES3-DAL-004
BUS DALI TRAMO 13	1ES3-DAL-005
BUS DALI TRAMO 14	1ES3-DAL-006
BUS DALI TRAMO 15	1ES3-DAL-009
BUS DALI TRAMO 16	1ES3-DAL-010
BUS DALI TRAMO 17	1ES3-DAL-011
BUS DALI TRAMO 18	1ES3-DAL-012
BUS DALI TRAMO 19	1ES3-DAL-013

BUS DALI TRAMO 20	1ES3-DAL-014
BUS DALI TRAMO 21	1ES3-DAL-015
BUS DALI TRAMO 22	1ES3-DAL-016
BUS DALI TRAMO 23	1ES4-DAL-001
BUS DALI TRAMO 24	1ES4-DAL-002
BUS DALI TRAMO 25	1ES4-DAL-003
BUS DALI TRAMO 26	1ES4-DAL-004
BUS DALI TRAMO 27	2E03-DAL-007
BUS DALI TRAMO 28	2E03-DAL-008
BUS DALI TRAMO 29	2E03-DAL-001
BUS DALI TRAMO 30	2E03-DAL-002
BUS DALI TRAMO 31	2E03-DAL-009
BUS DALI TRAMO 32	2E03-DAL-010
BUS DALI TRAMO 33	2E04-DAL-001
BUS DALI TRAMO 34	2E04-DAL-002
BUS DALI TRAMO 35	2E03-DAL-011
BUS DALI TRAMO 36	2E03-DAL-012
BUS DALI TRAMO 37	2E05-DAL-001
BUS DALI TRAMO 38	2E05-DAL-002

UPDs Asociadas

CT04		1ES2-CAB-001	1ES2-UPD-001	854.TSEE2.1TSEM02	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T05 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES2-DAL-001	1ES2-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T05 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES2-DAL-002	1ES2-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T05 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES2-DAL-003	1ES2-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T05 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES2-DAL-004	1ES2-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-021	1ES2-ELE-001	1ES2-ELE-001.S1TS-CAB-021
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES2-CAB-001	1ES2-ELE-001	1ES2-ELE-001.1ES2-CAB-001
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-022	1ES2-ELE-001	1ES2-ELE-001.S1TS-CAB-022
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1ES2-ELE-001	1ES2-ELE-001.ProtElecVPres
DI1	.4	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B1ON
DI1	.5	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B1ALM
DI1	.6	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B1ERROR
DI1	.7	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B2ON
DI1	.8	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B2ALM
DI1	.9	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.B2ERROR
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL2-VDF	1ES2-GAL2.PresGalION
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL2-VDF	1ES2-GAL2.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1ES2-ELE-001	1ES2-ELE-001.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-044	S1TS-BIE-044.PuertaBIE
DI2	.1	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-044	S1TS-EXT-044.PuertaExtint
DI2	.2	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-044	S1TS-EXT-044.ExtintOFF
DI2	.3	BOMBEO PCI	Sensor presión Línea descarga agua	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.SensorP
DI2	.4	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.FlujoB1
DI2	.5	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.FlujoB2
DI2	.6	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VDescargaB1
DI2	.7	BOMBEO PCI	Válvula 1 Línea de pruebas	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VlineaPrbB1
DI2	.8	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VDescargaB2
DI2	.9	BOMBEO PCI	Válvula 2 Línea de pruebas	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VlineaPrbB2
DI2	.10	BOMBEO PCI	Sensor inundación Sala Bombas	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.Inundacion
DI2	.11	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 2	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VOS&YB1
DI2	.12	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 1	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.VOS&YB2
DI2	.13	BOMBEO PCI	Nivel de estanque crítico	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.NvICRITICO

DI2	.14	BOMBEO PCI	Nivel de estanque Medio	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.NvlMEDIO
DI2	.15	BOMBEO PCI	Nivel de estanque bajo	1ES2-BCI-001	1ES2-BCI-001.NvlBAJO
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL2-VDF	1ES2-GAL2.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL2-VDF	1ES2-GAL2.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL2-VDF	1ES2-GAL2.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		1ES3-CAB-001	1ES3-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T41 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-009	1ES3-DAL-009.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T41 - S1TN - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-010	1ES3-DAL-010.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T41 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-011	1ES3-DAL-011.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T41 - S1TN - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-012	1ES3-DAL-012.DALI
DALI5	.4	Bus DALI	TRAMO T42 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-013	1ES3-DAL-013.DALI
DALI6	.5	Bus DALI	TRAMO T42 - S1TN - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-014	1ES3-DAL-014.DALI
DALI7	.6	Bus DALI	TRAMO T42 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-015	1ES3-DAL-015.DALI
DALI8	.7	Bus DALI	TRAMO T42 - S1TN - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-016	1ES3-DAL-016.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TN-BIE-001	S1TN-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TN-BIE-003	S1TN-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TN-BIE-005	S1TN-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TN-EXT-001	S1TN-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TN-EXT-001	S1TN-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TN-EXT-003	S1TN-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TN-EXT-003	S1TN-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TN-EXT-005	S1TN-EXT-005.PuertaExtint
DI1	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TN-EXT-005	S1TN-EXT-005.ExtintOFF
DI1	.9	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT04		1ES3-CAB-002	1ES3-UPD-002	854.TSEE3.1.TSEM03	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.TrodNDE
AI2	.8	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.Vibrac
AI2	.9	RESERVA			
AI2	.10	RESERVA			
AI2	.11	RESERVA			
AI2	.12	RESERVA			
AI2	.13	RESERVA			
AI2	.14	RESERVA			
AI2	.15	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T06 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-001	1ES3-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T06 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-002	1ES3-DAL-002.DALI
DALI3	.2	Bus DALI	TRAMO T06 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-003	1ES3-DAL-003.DALI
DALI4	.3	Bus DALI	TRAMO T06 - S1TS - Circuito REFUERZO	1ES3-DAL-004	1ES3-DAL-004.DALI
DALI5	.4	Bus DALI	TRAMO T07 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-005	1ES3-DAL-005.DALI
DALI6	.5	Bus DALI	TRAMO T07 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES3-DAL-006	1ES3-DAL-006.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SIGO-CAB-001	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.SIGO-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SIGO-CAB-002	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.SIGO-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-023	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.S1TS-CAB-023
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TN-CAB-005	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.S1TN-CAB-005
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES3-CAB-002	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.1ES3-CAB-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-024	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.S1TS-CAB-024
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES3-CAB-001	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.1ES3-CAB-001
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TN-CAB-004	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.S1TN-CAB-004
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-025	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.S1TS-CAB-025
DI1	.9	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.07 CONTROL ILUMINACIÓN	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.CC.07
DI1	.10	Cuadro Eléctrico SE	Ventilador de Presurización	1ES3-ELE-002	1ES3-ELE-002.ProtElec
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.PTCDev

DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-300A	S1TS-VCH-300A.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S1TS-VCH-300B	S1TS-VCH-300B.RESERVA
DI2	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.PTCDev
DI2	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.SensCaida
DI2	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.RESERVA
DI2	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	SIGO-VCH-302R	SIGO-VCH-302R.RESERVA
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SIGO-BIE-001	SIGO-BIE-001.PuertaBIE
DI3	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-046	S1TS-BIE-046.PuertaBIE
DI3	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-048	S1TS-BIE-048.PuertaBIE
DI3	.2	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-050	S1TS-BIE-050.PuertaBIE
DI3	.3	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-046	S1TS-EXT-046.PuertaExtint
DI3	.4	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-046	S1TS-EXT-046.ExtintOFF
DI3	.5	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-048	S1TS-EXT-048.PuertaExtint
DI3	.6	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-048	S1TS-EXT-048.ExtintOFF
DI3	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-050	S1TS-EXT-050.PuertaExtint
DI3	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-050	S1TS-EXT-050.ExtintOFF
DI3	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SIGO-EXT-001	SIGO-EXT-001.PuertaExtint
DI3	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SIGO-EXT-001	SIGO-EXT-001.ExtintOFF
DI3	.11	RESERVA			
DI3	.12	RESERVA			
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	RESERVA			
DQ1	.1	RESERVA			
DQ1	.2	RESERVA			
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		1ES4-CAB-001	1ES4-UPD-001	Tag Equipo	TAG SEÑAL
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal		
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T43 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES4-DAL-001	1ES4-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T43 - S1TN - Circuito PERMANENTE	1ES4-DAL-002	1ES4-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TN-BIE-007	S1TN-BIE-007.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TN-BIE-009	S1TN-BIE-009.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TN-EXT-007	S1TN-EXT-007.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TN-EXT-007	S1TN-EXT-007.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TN-EXT-009	S1TN-EXT-009.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TN-EXT-009	S1TN-EXT-009.ExtintOFF
DI1	.6	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	RESERVA			
DI2	.1	RESERVA			
DI2	.2	RESERVA			
DI2	.3	RESERVA			
DI2	.4	RESERVA			
DI2	.5	RESERVA			
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT04		1ES4-CAB-002	1ES4-UPD-002	854.TSEE4.1.TSEM04	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S1TS-ANE-005	S1TS-ANE-005.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S1TS-SAM-005	S1TS-SAM-005.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S1TS-SAM-005	S1TS-SAM-005.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S1TS-SAM-005	S1TS-SAM-005.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T07 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES4-DAL-003	1ES4-DAL-003.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T07 - S1TS - Circuito PERMANENTE	1ES4-DAL-004	1ES4-DAL-004.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TN-CAB-003	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.S1TN-CAB-003
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-026	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.S1TS-CAB-026
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TN-CAB-002	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.S1TN-CAB-002
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES4-CAB-001	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.1ES4-CAB-001
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 1ES4-CAB-002	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.1ES4-CAB-002
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TN-CAB-001	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.S1TN-CAB-001
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S1TS-CAB-027	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.S1TS-CAB-027
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.08 CONTROL ILUMINACIÓN	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.CC.08
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL4-VDF	1ES4-GAL4.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL4-VDF	1ES4-GAL4.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	1ES4-ELE-002	1ES4-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-052	S1TS-BIE-052.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S1TS-BIE-054	S1TS-BIE-054.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-052	S1TS-EXT-052.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-052	S1TS-EXT-052.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S1TS-EXT-054	S1TS-EXT-054.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S1TS-EXT-054	S1TS-EXT-054.ExtintOFF
DI2	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S1TS-SAM-005	S1TS-SAM-005.FALLO
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			

DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL4-VDF	1ES4-GAL4.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL4-VDF	1ES4-GAL4.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL4-VDF	1ES4-GAL4.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		SIGO-CAB-002	SIGO-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T26 - SIGO - Circuito PERMANENTE	SIGO-DAL-001	SIGO-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T26 - SIGO - Circuito REFUERZO	SIGO-DAL-002	SIGO-DAL-002.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SIGO-BIE-003	SIGO-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SIGO-BIE-005	SIGO-BIE-005.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SIGO-EXT-003	SIGO-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SIGO-EXT-003	SIGO-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SIGO-EXT-005	SIGO-EXT-005.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SIGO-EXT-005	SIGO-EXT-005.ExtintOFF
DI1	.6	RESERVA			
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT04		2E03-CAB-001	2E03-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-001	S2TN-ANE-001.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-001	S2TN-SAM-001.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-001	S2TN-SAM-001.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-001	S2TN-SAM-001.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-007	2E03-DAL-007.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-008	2E03-DAL-008.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-002	S2TN-BIE-002.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-004	S2TN-BIE-004.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-002	S2TN-EXT-002.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-002	S2TN-EXT-002.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-004	S2TN-EXT-004.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-004	S2TN-EXT-004.ExtintOFF
DI1	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-001	S2TN-SAM-001.FALLO
DI1	.7	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT04		2E03-CAB-002	2E03-UPD-002	854.TSEE3.1.SEM3	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO S2TS - PERMANENTE - Circuito	2E03-DAL-001	2E03-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO S2TS - PERMANENTE - Circuito	2E03-DAL-002	2E03-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E03-CAB-001	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.2E03-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E03-CAB-002	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.2E03-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-047	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.S2TN-CAB-047
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-048	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.S2TN-CAB-048
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-001	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.S2TS-CAB-001
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-002	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.S2TS-CAB-002
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.09 CONTROL ILUMINACIÓN D18-15 D19-30	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.CC.09
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida CC.24 CONTROL ILUMINACIÓN D55-15 D56-30	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.CC.24
DI1	.8	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL5-VDF	2E03-GAL5.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL5-VDF	2E03-GAL5.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E03-ELE-002	2E03-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-002	S2TS-BIE-002.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-004	S2TS-BIE-004.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-002	S2TS-EXT-002.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-002	S2TS-EXT-002.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-004	S2TS-EXT-004.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-004	S2TS-EXT-004.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL5-VDF	2E03-GAL5.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL5-VDF	2E03-GAL5.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL5-VDF	2E03-GAL5.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		2E04-CAB-001	2E04-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	RESERVA			
AI1	.1	RESERVA			
AI1	.2	RESERVA			
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.TrodDE
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.TrodNDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.Vibrac
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.TrodDE
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.TrodNDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.Vibrac
AI2	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.TrodDE
AI2	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.TrodNDE
AI3	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.Vibrac
AI3	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.TrodDE
AI3	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.TrodNDE
AI3	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.Vibrac
AI3	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.TrodDE
AI3	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.TrodNDE
AI3	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.Vibrac
AI3	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-009	2E03-DAL-009.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-010	2E03-DAL-010.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-401	S2TN-VCH-401.RESERVA
DI1	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.PTCDev
DI1	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.SensCaida
DI1	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.RESERVA
DI1	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-403B	S2TN-VCH-403B.RESERVA
DI1	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.PTCDev
DI1	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.SensCaida
DI1	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.RESERVA
DI1	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-403A	S2TN-VCH-403A.RESERVA

DI1	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.PTCDev
DI1	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.SensCaida
DI1	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.RESERVA
DI1	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-405B	S2TN-VCH-405B.RESERVA
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TN-VCH-405A	S2TN-VCH-405A.RESERVA
DI2	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-006	S2TN-BIE-006.PuertaBIE
DI2	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-008	S2TN-BIE-008.PuertaBIE
DI2	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-006	S2TN-EXT-006.PuertaExtint
DI2	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-006	S2TN-EXT-006.ExtintOFF
DI2	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-008	S2TN-EXT-008.PuertaExtint
DI2	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-008	S2TN-EXT-008.ExtintOFF
DI2	.10	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.SEAbiertaN1
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			

CT04		2E04-CAB-002	2E04-UPD-002	854.TSEE4.1.SEM4	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E04-DAL-001	2E04-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E04-DAL-002	2E04-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E04-CAB-001	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.2E04-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E04-CAB-002	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.2E04-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-045	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.S2TN-CAB-045
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-046	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.S2TN-CAB-046
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-003	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.S2TS-CAB-003
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-004	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.S2TS-CAB-004
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.7	RESERVA			
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL6-VDF	2E04-GAL6.PresGalION
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL6-VDF	2E04-GAL6.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E04-ELE-002	2E04-ELE-002.SEAbiertaN2
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-006	S2TS-BIE-006.PuertaBIE
DI2	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-008	S2TS-BIE-008.PuertaBIE
DI2	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-006	S2TS-EXT-006.PuertaExtint
DI2	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-006	S2TS-EXT-006.ExtintOFF
DI2	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-008	S2TS-EXT-008.PuertaExtint
DI2	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-008	S2TS-EXT-008.ExtintOFF
DI2	.6	RESERVA			
DI2	.7	RESERVA			
DI2	.8	RESERVA			
DI2	.9	RESERVA			
DI2	.10	RESERVA			
DI2	.11	RESERVA			
DI2	.12	RESERVA			
DI2	.13	RESERVA			
DI2	.14	RESERVA			
DI2	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL6-VDF	2E04-GAL6.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL6-VDF	2E04-GAL6.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL6-VDF	2E04-GAL6.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		2E05-CAB-001	2E05-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Anemómetro	Velocidad viento	S2TN-ANE-002	S2TN-ANE-002.VViento
AI1	.1	Sensor Ambiental OP	Opacidad (/km)	S2TN-SAM-002	S2TN-SAM-002.OP
AI1	.2	Sensor Ambiental NO	NO2	S2TN-SAM-002	S2TN-SAM-002.NO
AI1	.3	Sensor Ambiental CO	CO	S2TN-SAM-002	S2TN-SAM-002.CO
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-011	2E03-DAL-011.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T44 - S2TN - Circuito PERMANENTE	2E03-DAL-012	2E03-DAL-012.DALI
DI1	.0	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-010	S2TN-BIE-010.PuertaBIE
DI1	.1	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TN-BIE-012	S2TN-BIE-012.PuertaBIE
DI1	.2	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-010	S2TN-EXT-010.PuertaExtint
DI1	.3	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-010	S2TN-EXT-010.ExtintOFF
DI1	.4	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TN-EXT-012	S2TN-EXT-012.PuertaExtint
DI1	.5	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TN-EXT-012	S2TN-EXT-012.ExtintOFF
DI1	.6	Sensor Ambiental	Fallo sensores (alarma seriada)	S2TN-SAM-002	S2TN-SAM-002.FALLO
DI1	.7	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.SEAbiertaN1
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT04		2E05-CAB-002	2E05-UPD-002	854.TSEE5.1.SEM5	
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.Vibrac
AI1	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.TrodDE
AI1	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.TrodNDE
AI1	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.Vibrac
AI1	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.TrodDE
AI1	.7	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.TrodNDE
AI2	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.Vibrac
AI2	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.TrodDE
AI2	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.TrodNDE
AI2	.3	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.Vibrac
AI2	.4	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.TrodDE
AI2	.5	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.TrodNDE
AI2	.6	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.Vibrac
AI2	.7	RESERVA			
AI3	.0	RESERVA			
AI3	.1	RESERVA			
AI3	.2	RESERVA			
AI3	.3	RESERVA			
AI3	.4	RESERVA			
AI3	.5	RESERVA			
AI3	.6	RESERVA			
AI3	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E05-DAL-001	2E05-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T08 - S2TS - Circuito PERMANENTE	2E05-DAL-002	2E05-DAL-002.DALI
DI1	.0	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E05-CAB-001	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.2E05-CAB-001
DI1	.1	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida 2E05-CAB-002	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.2E05-CAB-002
DI1	.2	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TN-CAB-044	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.S2TN-CAB-044
DI1	.3	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-005	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.S2TS-CAB-005
DI1	.4	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida S2TS-CAB-006	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.S2TS-CAB-006
DI1	.5	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SVIP-CAB-001	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.SVIP-CAB-001
DI1	.6	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida SVIP-CAB-002	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.SVIP-CAB-002
DI1	.7	Cuadro Eléctrico SE	Protección salida Ventilador de Presurización	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.ProtElecVPres
DI1	.8	RESERVA			
DI1	.9	RESERVA			
DI1	.10	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador funcionando	SEC-2-GAL7-VDF	2E05-GAL7.PresGalON
DI1	.11	Presurización Galería SE	Presurización Galería Ventilador en falla	SEC-2-GAL7-VDF	2E05-GAL7.PresGalFALLO
DI1	.12	Puerta abierta SE	Puerta abierta Salida de Emergencia	2E05-ELE-002	2E05-ELE-002.SEAbiertaN2

DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			
DI2	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.PTCDev
DI2	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.SensCaida
DI2	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.RESERVA
DI2	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-400	S2TS-VCH-400.RESERVA
DI2	.4	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.PTCDev
DI2	.5	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.SensCaida
DI2	.6	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.RESERVA
DI2	.7	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-402B	S2TS-VCH-402B.RESERVA
DI2	.8	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.PTCDev
DI2	.9	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.SensCaida
DI2	.10	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.RESERVA
DI2	.11	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-402A	S2TS-VCH-402A.RESERVA
DI2	.12	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.PTCDev
DI2	.13	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.SensCaida
DI2	.14	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.RESERVA
DI2	.15	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-404B	S2TS-VCH-404B.RESERVA
DI3	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.PTCDev
DI3	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.SensCaida
DI3	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.RESERVA
DI3	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	S2TS-VCH-404A	S2TS-VCH-404A.RESERVA
DI3	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-010	S2TS-BIE-010.PuertaBIE
DI3	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-012	S2TS-BIE-012.PuertaBIE
DI3	.6	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	S2TS-BIE-014	S2TS-BIE-014.PuertaBIE
DI3	.7	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-010	S2TS-EXT-010.PuertaExtint
DI3	.8	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-010	S2TS-EXT-010.ExtintOFF
DI3	.9	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-012	S2TS-EXT-012.PuertaExtint
DI3	.10	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-012	S2TS-EXT-012.ExtintOFF
DI3	.11	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	S2TS-EXT-014	S2TS-EXT-014.PuertaExtint
DI3	.12	Extintor Intermedio	Extintor retirado	S2TS-EXT-014	S2TS-EXT-014.ExtintOFF
DI3	.13	RESERVA			
DI3	.14	RESERVA			
DI3	.15	RESERVA			
DQ1	.0	Presurización Galería SE	Presurización contacto de partida de ventilador	SEC-2-GAL7-VDF	2E05-GAL7.ONPresGal
DQ1	.1	Presurización Galería SE	Presurización contacto de detención de ventilador	SEC-2-GAL7-VDF	2E05-GAL7.OFFPresGal
DQ1	.2	Presurización Galería SE	Presurización contacto reset de fallas de vdf	SEC-2-GAL7-VDF	2E05-GAL7.RSTPresGal
DQ1	.3	RESERVA			
DQ1	.4	RESERVA			
DQ1	.5	RESERVA			
DQ1	.6	RESERVA			
DQ1	.7	RESERVA			

CT04		SVIP-CAB-002	SVIP-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
AI1	.0	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento DE	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.TrodDE
AI1	.1	Ventilador de Chorro	Monitoreo de temperatura rodamiento NDE	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.TrodNDE
AI1	.2	Ventilador de Chorro	Monitoreo de valor de vibraciones	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.Vibrac
AI1	.3	RESERVA			
AI1	.4	RESERVA			
AI1	.5	RESERVA			
AI1	.6	RESERVA			
AI1	.7	RESERVA			
DALI1	.0	Bus DALI	TRAMO T57 - SVIP - Circuito PERMANENTE	SVIP-DAL-001	SVIP-DAL-001.DALI
DALI2	.1	Bus DALI	TRAMO T57 - SVIP - Circuito REFUERZO	SVIP-DAL-002	SVIP-DAL-002.DALI
DI1	.0	Ventilador de Chorro	PTC Devanados	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.PTCDev
DI1	.1	Ventilador de Chorro	Sensor anticaída	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.SensCaida
DI1	.2	Ventilador de Chorro	RESERVA	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.RESERVA
DI1	.3	Ventilador de Chorro	RESERVA	SVIP-VCH-407R	SVIP-VCH-407R.RESERVA
DI1	.4	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SVIP-BIE-001	SVIP-BIE-001.PuertaBIE
DI1	.5	Bie Intermedia	Puerta abierta BIE	SVIP-BIE-003	SVIP-BIE-003.PuertaBIE
DI1	.6	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SVIP-EXT-001	SVIP-EXT-001.PuertaExtint
DI1	.7	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SVIP-EXT-001	SVIP-EXT-001.ExtintOFF
DI1	.8	Extintor Intermedio	Puerta abierta receptáculo extintor	SVIP-EXT-003	SVIP-EXT-003.PuertaExtint
DI1	.9	Extintor Intermedio	Extintor retirado	SVIP-EXT-003	SVIP-EXT-003.ExtintOFF
DI1	.10	RESERVA			
DI1	.11	RESERVA			
DI1	.12	RESERVA			
DI1	.13	RESERVA			
DI1	.14	RESERVA			
DI1	.15	RESERVA			

CT04		CT04-RCK-002	CT04-UPD-001		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.VentON
DI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.VentFALLO
DI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.L_R
DI1	.3	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT04-N1-BALIZADO.ON
DI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.VentON
DI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.VentFALLO
DI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.L_R
DI1	.7	Sistema eléctrico	Estado Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT04-N2-BALIZADO.ON
DI1	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.VentON
DI1	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.VentFALLO
DI1	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.L_R
DI1	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-411R	
DI1	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.VentON
DI1	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.VentFALLO
DI1	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.L_R
DI1	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-407R	
DI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.VentON
DI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.VentFALLO
DI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.L_R
DI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-401	
DI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.VentON
DI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.VentFALLO
DI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.L_R
DI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-403B	
DI2	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.VentON
DI2	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.VentFALLO
DI2	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.L_R
DI2	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-403A	
DI2	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.VentON
DI2	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.VentFALLO
DI2	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.L_R
DI2	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-405B	
DI3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.VentON
DI3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.VentFALLO
DI3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.L_R
DI3	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-405A	

DI3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.VentON
DI3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.VentFALLO
DI3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.L_R
DI3	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-400	
DI3	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.VentON
DI3	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.VentFALLO
DI3	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.L_R
DI3	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-402B	
DI3	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.VentON
DI3	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.VentFALLO
DI3	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.L_R
DI3	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-402A	
DI4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.VentON
DI4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.VentFALLO
DI4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.L_R
DI4	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-404B	
DI4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.VentON
DI4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.VentFALLO
DI4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.L_R
DI4	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-404A	
DI4	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.VentON
DI4	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.VentFALLO
DI4	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.L_R
DI4	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-406B	
DI4	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.VentON
DI4	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.VentFALLO
DI4	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.L_R
DI4	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-406A	
DI5	.0	Extinción	Sistema inundación FM200	CT04-EXT-001	CT04-EXT-001.Inundacion
DI5	.1	Extinción	Sistema rociadores sala generadores	CT04-EXT-001	CT04-EXT-001.RociadorGE
DI5	.2	RESERVA			
DI5	.3	RESERVA			
DI5	.4	RESERVA			
DI5	.5	RESERVA			
DI5	.6	RESERVA			
DI5	.7	RESERVA			
DI5	.8	RESERVA			
DI5	.9	RESERVA			
DI5	.10	RESERVA			
DI5	.11	RESERVA			
DI5	.12	RESERVA			
DI5	.13	RESERVA			

DI5	.14	RESERVA			
DI5	.15	RESERVA			
DQ1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.OrdVentON
DQ1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.OrdVentOFF
DQ1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.OrdDIR
DQ1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.OrdRESET
DQ1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.OrdVentON
DQ1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.OrdVentOFF
DQ1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.OrdDIR
DQ1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.OrdRESET
DQ2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.OrdVentON
DQ2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.OrdVentOFF
DQ2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.OrdDIR
DQ2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.OrdRESET
DQ2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.OrdVentON
DQ2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.OrdVentOFF
DQ2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.OrdDIR
DQ2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.OrdRESET
DQ3	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.OrdVentON
DQ3	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.OrdVentOFF
DQ3	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.OrdDIR
DQ3	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.OrdRESET
DQ3	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.OrdVentON
DQ3	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.OrdVentOFF
DQ3	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.OrdDIR
DQ3	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.OrdRESET
DQ4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.OrdVentON
DQ4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.OrdVentOFF
DQ4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.OrdDIR
DQ4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.OrdRESET
DQ4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.OrdVentON
DQ4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.OrdVentOFF
DQ4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.OrdDIR
DQ4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.OrdRESET
DQ5	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.OrdVentON
DQ5	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.OrdVentOFF
DQ5	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.OrdDIR
DQ5	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.OrdRESET
DQ5	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.OrdVentON

DQ5	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.OrdVentOFF
DQ5	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.OrdDIR
DQ5	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.OrdRESET
DQ6	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.OrdVentON
DQ6	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.OrdVentOFF
DQ6	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.OrdDIR
DQ6	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.OrdRESET
DQ6	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.OrdVentON
DQ6	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.OrdVentOFF
DQ6	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.OrdDIR
DQ6	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.OrdRESET
DQ7	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.OrdVentON
DQ7	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.OrdVentOFF
DQ7	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.OrdDIR
DQ7	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.OrdRESET
DQ7	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.OrdVentON
DQ7	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.OrdVentOFF
DQ7	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.OrdDIR
DQ7	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.OrdRESET
DQ8	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.OrdVentON
DQ8	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.OrdVentOFF
DQ8	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.OrdDIR
DQ8	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.OrdRESET
DQ8	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.OrdVentON
DQ8	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.OrdVentOFF
DQ8	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.OrdDIR
DQ8	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.OrdRESET
DQ9	.0	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Refuerzo	CT04-DALI-REFUERZO	CT04-OrdRefuerzoOFF
DQ9	.1	Sistema eléctrico	Contactores IOHNIC Iluminación Permanente	CT04-DALI-PERM	CT04-OrdPermanenteOFF
DQ9	.2	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -1)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	CT04-SE4.1-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ9	.3	Sistema eléctrico	Contactores Iluminación Salidas Emergencia (Nivel -2)	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	CT04-SE4.2-ALUMBRADO.OrdOFF
DQ9	.4	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -1)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -1)	CT04-N1-BALIZADO.OrdON
DQ9	.5	Sistema eléctrico	Contactores Balizado de Evacuación Túnel (Nivel -2)	Iluminación de Evacuación Túnel (Nivel -2)	CT04-N2-BALIZADO.OrdON
DQ9	.6	RESERVA			
DQ9	.7	RESERVA			
AI1	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-415R	CT04-CCM-415R.Consumo
AI1	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-413R	CT04-CCM-413R.Consumo
AI1	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-411R	CT04-CCM-411R.Consumo
AI1	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-407R	CT04-CCM-407R.Consumo

AI1	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-401	CT04-CCM-401.Consumo
AI1	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-403B	CT04-CCM-403B.Consumo
AI1	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-403A	CT04-CCM-403A.Consumo
AI1	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-405B	CT04-CCM-405B.Consumo
AI2	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-405A	CT04-CCM-405A.Consumo
AI2	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-400	CT04-CCM-400.Consumo
AI2	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-402B	CT04-CCM-402B.Consumo
AI2	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-402A	CT04-CCM-402A.Consumo
AI2	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-404B	CT04-CCM-404B.Consumo
AI2	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-404A	CT04-CCM-404A.Consumo
AI2	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-406B	CT04-CCM-406B.Consumo
AI2	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-406A	CT04-CCM-406A.Consumo
AI3	.0	RESERVA			
AI3	.1	RESERVA			
AI3	.2	RESERVA			
AI3	.3	RESERVA			
AI3	.4	RESERVA			
AI3	.5	RESERVA			
AI3	.6	RESERVA			
AI3	.7	RESERVA			

CT04		CT04-RCK-002	CT04-UPD-002		
CANAL	BORNA	Descripción Equipo	Señal	Tag Equipo	TAG SEÑAL
DI6	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.VentON
DI6	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.VentFALLO
DI6	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.L_R
DI6	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-408R	
DI6	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.VentON
DI6	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.VentFALLO
DI6	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.L_R
DI6	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-410R	
DI6	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.VentON
DI6	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.VentFALLO
DI6	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.L_R
DI6	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-412R	
DI6	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.VentON
DI6	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.VentFALLO
DI6	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.L_R
DI6	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-409B	
DI7	.0	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.VentON
DI7	.1	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.VentFALLO
DI7	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.L_R
DI7	.3	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-409A	
DI7	.4	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.VentON
DI7	.5	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.VentFALLO
DI7	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.L_R
DI7	.7	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-414R	
DI7	.8	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.VentON
DI7	.9	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.VentFALLO
DI7	.10	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.L_R
DI7	.11	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-416B	
DI7	.12	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador funcionando	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.VentON
DI7	.13	CCM Ventilador de Chorro	Ventilador en falla	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.VentFALLO
DI7	.14	CCM Ventilador de Chorro	Selector de lugar de control	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.L_R
DI7	.15	CCM Ventilador de Chorro	RESERVA	CT04-CCM-416A	
DI8	.0	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.1.SE4	850.TR.1.SE4.TempAVISO
DI8	.1	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.1.SE4	850.TR.1.SE4.TempALM
DI8	.2	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.1.SE4	850.TR.1.SE4.TempFALLO
DI8	.3	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.2.SE4	850.TR.2.SE4.TempAVISO

DI8	.4	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.2.SE4	850.TR.2.SE4.TempALM
DI8	.5	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.2.SE4	850.TR.2.SE4.TempFALLO
DI8	.6	Sistema eléctrico	Prelarma temperatura	850.TR.3.SE4	850.TR.3.SE4.TempAVISO
DI8	.7	Sistema eléctrico	Alarma temperatura	850.TR.3.SE4	850.TR.3.SE4.TempALM
DI8	.8	Sistema eléctrico	Defecto protección control temperatura	850.TR.3.SE4	850.TR.3.SE4.TempFALLO
DI8	.9	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CLI.1.SE4	851.CLI.1.SE4.PAT
DI8	.10	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CLI.1.SE4	851.CLI.1.SE4.IntABIERTO
DI8	.11	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.1.SE4	851.CPF.1.SE4.PAT
DI8	.12	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.1.SE4	851.CPF.1.SE4.IntABIERTO
DI8	.13	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.1.SE4	851.CPF.1.SE4.Fusible
DI8	.14	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.2.SE4	851.CPF.2.SE4.PAT
DI8	.15	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.2.SE4	851.CPF.2.SE4.IntABIERTO
DI9	.0	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.2.SE4	851.CPF.2.SE4.Fusible
DI9	.1	Sistema eléctrico	Seccionador PAT celda MT, posición	851.CPF.3.SE4	851.CPF.3.SE4.PAT
DI9	.2	Sistema eléctrico	Interruptor Desconectador de línea celda de MT, posición	851.CPF.3.SE4	851.CPF.3.SE4.IntABIERTO
DI9	.3	Sistema eléctrico	Estado de fusibles	851.CPF.3.SE4	851.CPF.3.SE4.Fusible
DI9	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P1 AL.SE4.1.P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P1.ProtDALI
DI9	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P2 AL.SE4.1.P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P2.ProtDALI
DI9	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P3 AL.SE4.1.P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P3.ProtDALI
DI9	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P4 AL.SE4.1.P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P4.ProtDALI
DI9	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P5 AL.SE4.1.P5 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P5.ProtDALI
DI9	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P6 AL.SE4.1.P6 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P6.ProtDALI
DI9	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P7 AL.SE4.1.P7 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P7.ProtDALI
DI9	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P8 AL.SE4.1.P8 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P8.ProtDALI
DI9	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P9 AL.SE4.1.P9 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P9.ProtDALI
DI9	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P10 AL.SE4.1.P10 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P10.ProtDALI
DI9	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.P11 AL.SE4.1.P11 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.1.P11.ProtDALI
DI9	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.S1 AL.SE4.1.S1 (IHONIC REFUERZO)	SE4.1.S1.ProtDALI
DI10	.0	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.S2 AL.SE4.1.S2 (IHONIC REFUERZO)	SE4.1.S2.ProtDALI
DI10	.1	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.1.S3 AL.SE4.1.S3 (IHONIC REFUERZO)	SE4.1.S3.ProtDALI
DI10	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P1 AL.SE4.2-P1 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P1.ProtDALI
DI10	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P2 AL.SE4.2-P2 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P2.ProtDALI
DI10	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P3 AL.SE4.2-P3 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P3.ProtDALI
DI10	.5	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P4 AL.SE4.2-P4 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P4.ProtDALI
DI10	.6	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P5 AL.SE4.2-P5 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P5.ProtDALI
DI10	.7	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P6 AL.SE4.2-P6 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P6.ProtDALI
DI10	.8	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-P7 AL.SE4.2-P7 (IHONIC PERMANENTE)	SE4.2-P7.ProtDALI
DI10	.9	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-S1 AL.SE4.2-S1 (IHONIC REFUERZO)	SE4.2-S1.ProtDALI

DI10	.10	Sistema eléctrico	Estado protección	SE4.2-S1 AL.SE4.2-S2 (IHONIC REFUERZO)	SE4.2-S2.ProtDALI
DI10	.11	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -1)	SE4.SEM.1-ALUMBRADO
DI10	.12	Sistema eléctrico	Estado protección	Iluminación Salidas de Emergencia (Nivel -2)	SE4.SEM.2-ALUMBRADO
DI10	.13	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-RADIO	CT04-RACK-RADIO.IntABIERTO
DI10	.14	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-COM	CT04-RACK-COM.IntABIERTO
DI10	.15	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección alimentación RACK-MEGAFONIA	CT04-RACK-MEGAF.IntABIERTO
DI11	.0	Sistema eléctrico	Protección salida CC.06 CONTROL ILUMINACIÓN CC.10	853.TUPS.1.SE4	853-TUPS1-SE4.CC.10
DI11	.1	Sistema eléctrico	Protección salida CC.06 CONTROL ILUMINACIÓN CC.25	853.TUPS.1.SE4	853-TUPS1-SE4.CC.25
DI11	.2	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P108	CT04-P108.IntABIERTO
DI11	.3	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P205	CT04-P205.IntABIERTO
DI11	.4	Sistema eléctrico	Estado protección	Protección PORTICO DE PAGO P107/207	CT04-P207.IntABIERTO
DI11	.5	RESERVA			
DI11	.6	Sistema Acceso	Puerta abierta	CT04-ELE-001	CT04-ELE-001.PUERTACT04
DI11	.7	RESERVA			
DI11	.8	RESERVA			
DI11	.9	RESERVA			
DI11	.10	RESERVA			
DI11	.11	RESERVA			
DI11	.12	RESERVA			
DI11	.13	RESERVA			
DI11	.14	RESERVA			
DI11	.15	RESERVA			
DI12	.0	BOMBEO PCI	Sensor presión Línea descarga agua	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.SensorP
DI12	.1	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.FlujoB1
DI12	.2	BOMBEO PCI	Sensor flujo Bomba 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.FlujoB2
DI12	.3	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VDescargaB1
DI12	.4	BOMBEO PCI	Válvula 1 Línea de pruebas	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VlineaPrbB1
DI12	.5	BOMBEO PCI	Válvula descargar Bomba 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VDescargaB2
DI12	.6	BOMBEO PCI	Válvula 2 Línea de pruebas	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VlineaPrbB2
DI12	.7	BOMBEO PCI	Sensor inundación Sala Bombas	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.Inundacion
DI12	.8	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VOS&YB1
DI12	.9	BOMBEO PCI	Válvula OS&Y Bomba 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.VOS&YB2
DI12	.10	BOMBEO PCI	Nivel de estanque crítico	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.NvICRITICO
DI12	.11	BOMBEO PCI	Nivel de estanque Medio	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.NvIMEDIO
DI12	.12	BOMBEO PCI	Nivel de estanque bajo	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.NvIBAJO
DI12	.13	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B1ON
DI12	.14	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B1ALM
DI12	.15	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 1	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B1ERROR
DI13	.0	BOMBEO PCI	Motor en Marcha bomba 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B2ON
DI13	.1	BOMBEO PCI	Alarma sala de bombas 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B2ALM
DI13	.2	BOMBEO PCI	Problema de Motor bomba 2	CT04-BCI-001	CT04-BCI-001.B2ERROR

DI13	.3	RESERVA			
DI13	.4	RESERVA			
DI13	.5	RESERVA			
DI13	.6	RESERVA			
DI13	.7	RESERVA			
DI13	.8	RESERVA			
DI13	.9	RESERVA			
DI13	.10	RESERVA			
DI13	.11	RESERVA			
DI13	.12	RESERVA			
DI13	.13	RESERVA			
DI13	.14	RESERVA			
DI13	.15	RESERVA			
DQ10	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.OrdVentON
DQ10	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.OrdVentOFF
DQ10	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.OrdDIR
DQ10	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.OrdRESET
DQ10	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.OrdVentON
DQ10	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.OrdVentOFF
DQ10	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.OrdDIR
DQ10	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.OrdRESET
DQ11	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.OrdVentON
DQ11	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.OrdVentOFF
DQ11	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.OrdDIR
DQ11	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.OrdRESET
DQ11	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.OrdVentON
DQ11	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.OrdVentOFF
DQ11	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.OrdDIR
DQ11	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.OrdRESET
DQ12	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.OrdVentON
DQ12	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.OrdVentOFF
DQ12	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.OrdDIR
DQ12	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.OrdRESET
DQ12	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.OrdVentON
DQ12	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.OrdVentOFF
DQ12	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.OrdDIR
DQ12	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.OrdRESET
DQ13	.0	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.OrdVentON
DQ13	.1	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.OrdVentOFF
DQ13	.2	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.OrdDIR
DQ13	.3	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.OrdRESET
DQ13	.4	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de partida de ventilador	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.OrdVentON

DQ13	.5	CCM Ventilador de Chorro	Contacto de detención de ventilador	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.OrdVentOFF
DQ13	.6	CCM Ventilador de Chorro	Selector de dirección de operación	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.OrdDIR
DQ13	.7	CCM Ventilador de Chorro	Contacto reset de fallas de vdf	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.OrdRESET
AI4	.0	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-408R	CT04-CCM-408R.Consumo
AI4	.1	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-410R	CT04-CCM-410R.Consumo
AI4	.2	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-412R	CT04-CCM-412R.Consumo
AI4	.3	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-409B	CT04-CCM-409B.Consumo
AI4	.4	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-409A	CT04-CCM-409A.Consumo
AI4	.5	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-414R	CT04-CCM-414R.Consumo
AI4	.6	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-416B	CT04-CCM-416B.Consumo
AI4	.7	CCM Ventilador de Chorro	Corriente de operación del ventilador	CT04-CCM-416A	CT04-CCM-416A.Consumo