

دانشکده فنی مهندسی

بخش مهندسی کامپیوتر

گزارش کار پروژه ریزپردازنده(دستبند هوشمند۸۰۸۶)

استاد مربوطه:

دكتر قزويني

اعضای گروه:

سیدسعید مرتضوی ۴۰۰۴۰۵۰۷۰

سعید پوررحیمیان ۴۰۱۴۰۵۰۱۴

تير۱۴۰۴

فهرست مطالب

١	عنوان
۲	فهرست مطالب
٣	تقدير و تشكر
۴	مقدمه
۵	پیاده سازی سخت افزاری
١	بخش باتریBATTERYBA
١	بخش ذخیره سازی باتریBATTERY SAVER
١	بخش ضربان قلبHEART RATE
١	بخش اندازه گیری دمای بدنBODY TEPERATURE
١	بخش تسک های روزانهDAILY TASKSDAIL تسک های روزانه
١	پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی
١	پیشنهادات
	منابع٠
۲	يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقدیر و تشکر

در پایان این پروژه، لازم میدانیم از زحمات و همراهیهای ارزشمند دکتر قزوینی صمیمانه تشکر کنیم. راهنماییها و حمایتهای ایشان نقش مهمی در پیشبرد بهتر مراحل مختلف پروژه داشت.

همچنین از امیرعباس سالارینسب و امین یزدیزاده بابت همکاری مؤثر، همفکریها و تلاشهایی که در طول انجام پروژه داشتند، قدردانی میکنیم. بدون مشارکت و همدلی این دوستان، انجام پروژه به این شکل ممکن نبود.


از همه عزیزانی که بهنحوی در پیشبرد این کار همراه ما بودند نیز سپاسگزاریم.

مقدمه

امروزه با پیشرفت تکنولوژی شاهد گجت های هوشمند در موارد مختلف هستیم.یکی از این گجت های پرفایده دستبند سلامت می باشد.

دستبند طراحی شده توسط ما با ۸۰۸۶ طراحی شده و توانایی تشخیص ضربان قلب،اندازه گیری دمای بدن،تسک های روتین روزانه می باشد و قابلیت ذخیره سازی شارژ نیز برایش پیاده سازی شده است تا در صورت کمبود شارژ یک سری قابلیت های با ضرورت کمتر دستبند را متوقف نمایید تا شارژش دیرتر تمام شود.


پیاده سازی سخت افزاری



شکل ۱: تراشه ۸۰۸۶

از تراشه ۸۰۸۶ به عنوان CPU استفاده شده است. پردازنده ۸۰۸۶ یک آدرس ۲۰ بیتی و باس داده ۱۶ بیتی دارد.اما با ۳۶ پایه اینها را کنترل نمیکند.چون ۸۰۸۶ دارای ویژگی Multiplexed داده ۱۶ بیتی دارد.اما با ۳۶ پایه اینها را کنترل نمیکند.چون ۱۰۸۸ دارای ویژگی کاهش تعداد پین های مورد است یعنی پایه های داده و آدرس یکسان هستند. خوبی این ویژگی کاهش تعداد پین های مورد نیاز برای ارتباط با دستگاه های جانبی و حافظه است. در این پروژه ما از ۱۶ پایه AD جهت انتقال داده و آدرس استفاده کرده ایم.

جهت مدیریت زمان دقیق انتقال داده و آدرس نیاز به مالتی پلکسینگ داریم که ما با استفاده از یک لچ این کار را انجام دادیم.




شكل ٢: لچ 74HC373

به علت اینکه بر روی گذرگاه ابتدا خطوط آدرس قرار میگیرند در ابتدا ۸ بیت از ۲۰ بیت مربوط به خطوط آدرس را ورودی می دهیم و لچ می کنیم.

مطابق شكل ما در خروجى تنها از Q1 تا Q4 استفاده كرده ايم كه به ترتيب مربوط به خطوط AD4 تا AD4 مى باشد.

این لچ تنها وقتی فعال می شود که پایه LE آن که به پایه ۸۰۸۶ ALE وصل شده است فعال گردد.



شكل ٣: 8255A

مطابق شکل برای خطوط داده از سه بافر استفاده کرده ایم و به هر بافر ۸ بیت وارد میشود(هر سه بافر ۸ بیت یکسانی ورودی میگیرند).

هر کدام از این ۸۲۵۵ ها تنها وقتی فعال میشوند که پایه CS شان صفر شود. جهت مدیریت فعال سازی پایه های Q4 و Q4 (خروجی) بافر را به یک دیکودر Q4 می دهیم و خروجی های Q4 را به ترتیب به Q4 اولی و دومی و سومی میدهیم.

Q3	Q4	Y1	Y2	Y3
0	0	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0

1	1	1	1	1

مطابق جدول و باتوجه به LOW ACTIVE بودن پایه CS وقتی حالت ۰۰ را داشته باشیم 8255 اول فعال میشود- در حالت ۱۰ 8255 دوم و در حالت ۱۰ 8255 سوم فعال میشود.

جهت فعال سازی پایه های PA,PB,PC, Control Register پایه های Q1,Q2 در بافر را به پایه های A0,A1 در ۸۲۵۵ وصل میکنیم.

Q1/A0	Q2/A1	PA	PB	PC	Control
					Register
•	•	√	×	×	×
٠	١	×	✓	×	×
١	•	×	×	✓	×
١	١	×	×	×	✓

داده نیاز دارد که وضعیت پورت ها را مشخص کند. Λ بیت داده نیاز دارد که وضعیت پورت ها را مشخص می کند.

بیت ۰: تعیین ورودی یا خروجی بودن نیمه پایین پورت C را نشان میدهد. ۰ یعنی ورودی و ۱ یعنی خروجی.

بیت ۱: تعیین ورودی یا خروجی بودن پورت B را نشان میدهد. \cdot یعنی ورودی و ۱ یعنی خروجی. پیت ۲: MODE SELECTION گروه B.

بیت ۳: تعیین ورودی یا خروجی بودن نیمه بالا پورت C را نشان میدهد. • یعنی ورودی و ۱ یعنی خروجی.

بیت ۴: تعیین ورودی یا خروجی بودن پورت B را نشان میدهد. ۰ یعنی ورودی و ۱ یعنی خروجی.

بيت ۵ و ۶: MODE SELECTION گروه A

بیت ۷: اگر ۱ باشد، Mode Set است.

پایه های RD,WR در ۸۰۸۶ به ترتیب به RD,WR/LOCK در ۸۰۸۶ متصل شده اند.

برای ۸۲۵۵ اول تا سوم آدرس پورت های A,B,C, Control Register به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

PORTA 1 00H

PORTB 1 02H

PORTC_1 04H

PORT_CON_1 06H

PORTA 2 08H

PORTB 2 OAH

PORTC_2 OCH


PORT_CON_2 OEH

PORTA 3 10H

PORTB_3 12H

PORTC_3 14H

PORT_CON_3 16H



CONTROL UNIT


بخش باترىBATTERY

به منظور شبیه سازی باتری، از مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0804، پتانسیومتر (POT-HG) و ولت متر دیجیتال استفاده شده است.

با تغییر مکان دسته دسته پتانسیومتر می توان ولتاژی بین ۰ تا ۵ ولت را تولید کرد . ولتاژ تولید شده وارد پایه +Vin مبدل میشود و مبدل مقداری بین ۰ تا ۲۵۵ را تولید میکند و به ۸۰۸۶ میفرستد.

ولت متر نیز به دو سر پتانسیومتر متصل شده است تا ولتاژ باتری را نشان دهد.


درصورتی که ولتاژ به صفر برسد یا درصد روی پتانسیومتر به صفر برسد دستبند دیگر کار نمیکند.



BATTRERY

بخش ذخیره سازی باتری BATTERY SAVER


درصورتی که ولتاژ باتری به ۰.۰۵ برسد بخش ذخیره باتری فعال میگردد که به موجب آن قابلیت DAILY TASKS که اهمیت کمتری دارد غیرفعال میشود تا باتری دیرتر تمام شود.البته می توان با کلیک بر روی LOGICSTATE حالت ذخیره باتری را غیر فعال نمود.



BATTERY SAVER

بخش ضربان قلبHEART RATE


با استفاده از یک پتانسیومتر (POT-HG) و یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC0804) تشخیص ضربان قلب را شبیه سازی نمودیم.درصورتی که پتانسیومتر بین ۵۰ تا ۵۹ درصد قرار گیرد یعنی ضربان قلب پایین آمده و بوق بصورت ممتد اما با فاصله بین هر بوق به صدا در می آید.



HEART RATE

بخش اندازه گیری دمای بدن BODY TEPERATURE


در این بخش ADC0804نیز در مدار وجود دارد که برای تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال به کار رفته است و توسط LM35 دما تغییر میکند همچنین ما پنج حالت دمایی بدن را درنظر گرفته ایم که از دمای ۳۴تا۴۰درجه بدن را شامل می شود که متناسب با هر دما LED مرتبط روشن می شود.



BODY TEPERATURE

بخش تسک های روزانه DAILY TASKS

ما شش تسک روازنه برای شخص تعریف کرده ایم که طبق تصویر نام هر تسک زیر Logic state مربوطه نوشته شده است اگر صفر باشد یعنی تسک انجام نشده است و اگر یک باشد یعنی تسک انجام شده است همچنین تعداد تسک های انجام شده توسط Tsegment نشان داده می شود همچنین با استفاده از سه LED سبز،زرد و قرمز رنگ تعداد تسک های روزانه نیز نشان داه می شود بدین صورت که اگر تمامی شش تسک انجام شود LED سبز رنگ روشن می شود،اگر بین سه تا پنج تسک انجام شود و اگر کمتر از سه تسک انجام شود LED شد تسک انجام شود لا اینج تسک انجام شود و اگر کمتر از سه تسک انجام شود لا انجام شود و اگر کمتر از سه تسک انجام شود انجام شود سک های انجام شده هست.



DAILY TASKS

پیاده سازی برنامه با زبان اسمبلی

تسک ها:

COUNT_DOOR برنامه به تابع MAIN_LOOPپس از رسیدن برنامه به قسمت میرود.

مربوط به ۸۲۵۵ اول را می خوانیم و PORTB ابتدا A۲۵۵ اول را می خوانیم و میریزیم.باتوجه به وجود AL را در DX ریخته و سپس محتوای کلمحتوای آن را در ۶ تسک یک حلقه با ۶ بار تکرار میزنیم در هر بار تکرار یک بیت شیفت به راست می اجرا میشود درغیر اینصورت SKIPخورد و درصورتی که این بیت ۰ بوده باشد قسمت ۵ بار دیگر قسمت BL یک واحد افزایش میابد.سپس با اجرای قسمت که برابر با تعداد تسک های BL اجرا میشود و در نهایت مقدار COUNT_LOOP ریخته میشود.ا

با BL با مقایسه MAIN_LOOP برمیگردیم.در ادامه ی MAIN_LOOP مقادیر مختلف قسمت مورد نیاز شروع به اجرا میشود به عنوان مثال در صورتی که ضمن SET_GREEN اجرا میشود. در قسمت SET_GREEN برابر با 9 باشد علی نگهداری مقدار بیت های 9 و 9 و 9 با استفاده از عمل را یک کردیم که 9 در ادامه با AND و حذف مقدار بیت 9 با کردن 9 و در ادامه با AND را یک کردیم که 9 دراغ سبز روشن شود و سپس برنامه به قسمت نیز همینگونه میباشد. SET_RED و SET_YELLOW میباشد.

دمای بدن:

میرسد.ابتدا یک تاخیر کوتاه ایجاد میشود در TEMP_CHECK نوبت به اجرای ریخته کلمربوط به ۸۲۵۵ دومی خوانده میشود و مقدار آن در DXمیشود و سپس مقدار و مقادیر مختلف AL ریخته میشود.حال با مقایسه AL در DXمیشود و سپس مقدار با ۱۷ قسمت AL میشود.حال با مقایسه ۱۹ در مصورت برابری یا ۱۷ قسمت مربوطه اجرا میشود.در MODEO_LED اجرا میشود.در MODEO_LED یا مقدار بیت اول را برابر با ۱ قرار میدهیم و مقدار به Hypothermiaچراغ مربوط به روشن میشود و در ادامه Hypothermiaخروجی میرود و چراغ مربوط به حالت تا MODE1_LED میرود. روند کلی قسمت های HEARTBEATبرنامه به قسمت نیز همینگونه میباشد.همچنین درصورتی که هیچ کدوم از شروط MODE4_LED میرود.

ضربان قلب:

DX و سپس مقدار DX دومین A۲۵۵ داخل PORNB ابتدا مقدار DXدر AL و سپس مقدار AL مختلف مفایسه میشود و درصورت برقراری AL قرار میگیرد.سپس ALدر برابر 80H با AAشرط قسمت مربوطه اجرا میشود.بعنوان مثال درصورتی که مقدار برابر CRITICAL_ALERT اجرا میشود.در قسمت CRITICAL_ALERTباشد قسمت ANDضمن نگهداری مقدار بیت های ۲ تا ۸ و حذف مقدار بیت ۱ با استفاده از عمل مقدار بیت ۱ را یک کردیم که باعث AL و O000001 با AL کردن ORودر ادامه با اجرا POWER ایجاد بوق ممتد با فاصله کوتاه بین هر بوق میشود و سپس قسمت نیز همینگونه میباشد.LOW_ALERT

باتری و ذخیره انرژی:

در DX و سپس مقدار DX سومین A۲۵۵ داخل PORNB ابتدا مقدار DX ملکرد.سپس AL با مقادیر مختلف مفایسه میشود و درصورت برقراری شرط AL قرار میگیرد.سپس AL برابر باشد O3H با DAقسمت مربوطه اجرا میشود.بعنوان مثال درصورتی که مقدار ضمن نگهداری مقدار بیت های OFF_A اجرا میشود.در قسمنت OFF_A قسمت با AL کردن OR و در ادامه با AD تا ۷ و حذف مقدار بیت ۸ با استفاده از عمل و ۷ را یک کردیم که باعث خاموش شدن دستبند 8 مقدار بیت I1000000B برمیگردد و همینجور اجرای برنامه OAP درار میگردد. روند کلی قسمت های نیز همینگونه میباشد.T_Tکوری میباشد.OFF_T میباشد.OFF_T

پیشنهادات

در آینده می توان با افزودن سنسورهای مناسب ، قابلیت تشخیص و هشدار آلودگی را به دستبند افزود. در این صورت، دستگاه در شرایط افزایش سطح آلودگی هوا، به صورت خودکار به کاربر هشدار خواهد داد.

همچنین، می توان امکان شمارش گامها و پایش فعالیتهای فیزیکی کاربر را نیز فراهم نمود که کاربرد آن را در حوزه سلامت و تندرستی افزایش می دهد.

منابع:

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/8255.pdf

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%AF%D9%86 %D8%A7 %D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 %D8%A7%D9%86

پيوست:

https://github.com/SaeedPourrahimian/SmartBand 8086 micr oprocessor.git