




Correção e ajustes das mangueiras que passam entre as lanças inferiores.




Auto índice de rompimento de Mangueiras hidráulicas em esteiras.

800AJ

Glauco Leandro: Técnico Especialista Data: 27/10/2016











Faltando a barra de aço que fixa e alinha os Pad's de náilon, para fixar as mangueira, mantendo-as presas.





Barra de aço bem posicionada, fixa e mantendo as mangueiras bem alinhadas e presas, impedindo que se movam na operação, diminuindo o risco de rompimento das mangueiras e esteiras.








Falta dos Pad's de fixação das mangueiras na esteira, permitindo que elas se movam durante a operação.










Barras de aço bem posicionada, fixa e mantendo as mangueiras bem alinhadas e fixas, impedindo que se movam durante a operação, diminuindo o risco de rompimento das mangueiras e esteiras.







Porcas de fixação soltas, deixando as mangueiras folgadas no suporte de fixação, permitindo que elas se movam e se rompam durante a operação.








Porcas de fixação da barra de aço bem apertadas, mantendo os P'ads e mangueiras alinhados e presas, impedindo que se mova durante a operação, diminuindo o risco de rompimento das mangueiras e esteiras.








Canaleta de passagem das mangueiras inferiores com porcas de fixação soltas, expondo ao risco de corte de todas as mangueiras no interior da lança.










Ilustração Correta

Porcas que fixam a canaleta de passagem das mangueiras bem apertadas, eliminando o risco de corte da mangueiras no interior das lanças e o acidente com a queda das porcas quando estiver em altura.





Manual de partes para requisição de peças se caso for necessário a reposição na hora do ajuste.



ITEM#	PART NUMBER	QTY.	DESCRIPTION	REV.
	0901132	Ref.	TOWER BOOM ASSEMBLY	Е
1	0801594	1	Base Weldment	
2	0801496	1	Fly Weldment	
3	1683606	1	Cylinder Assembly - Tower Telescope (See Section 5 for Breakdown)	
4	4340706	1	Support	
5	0561185	4	Block, Attach	
6	4070929	8	Shim 1/16in	
7	0962102	2	Bushing, Garmax	
8	0962122	2	Bushing, Garmax	
9	3340881	12	Pad, Wear	
10	4070897	8	Shim .05	
11	4070898	8	Shim .12	
12	3340828	2	Pad, Wear	
13	4070967	2	Shim .06	
14	4070968	2	Shim .12	
15	0641607	10	Bolt 3/8In-16NC x 7/8In	
16	0641608	4	Bolt 3/8in-16NC x 1in	
17	0641609	4	Bolt 3/8In-16NC x 1-1/8In	
18	0641610	12	Bolt 3/8in-16NC x 1-1/4in	
19	0641615	8	Bolt 3/8In-16NC x 1-7/8In	
20	0641616	8	Bolt 3/8In-16NC x 2In	
21	4711600	6	Flatwasher 3/8in Narrow	
22	0100011	A/R	Compound, Locking	
23	0100038	A/R	Primer, Locking	
24	3340835	1	Pad, Boom Rest	
25	0641806	3	Bolt 1/2In-13NC x 3/4In	
		Ref.	POWER TRACK INSTALLATIONS	
	0257764	Ref.	Without Arctic Package	н
	1001094661	Ref.	With Arctic Package	В

Carrier

Bracket, End (Moving)

Bracket, End (Fixed)

Section, Repair 1Foot

Without Arctic Package

With Arctic Package

Link, Repair

Bar, Clamp

Hose Tube Weldment

Clamp, Block Options:

Compound, Locking

Bolt 3/8In-16NC x 5/8In

Bolt 3/Bin-16NC x 3/4in

Bolt 3/8in-16NC x 2-3/4in

Primer, Locking

Nut 3/8In-16NC

A/R

A/R



Lista de P/N: conforme manual anexo



	FIGURE 3-3. TOWER BOOM ASSEMBLY (CONTINUED)				
ITEM#	PART NUMBER	QTY.	DESCRIPTION	PEV	
111	3311602	4	Nut, Jam 3/8In-16NC		
112	3311605	6	Locknut 3/8In-16NC		
113	3841340	2	Rod, Hose Loop		
114	3900262	4	Bolt 3/8In16NC x 4-3/4In		
115	4711600	A/R	Flatwasher 3/8In Narrow		
116	0641624	2	Bolt 3/9in-16NC x 3in		
117	0259420	1	Clamp Assembly		
	3340859	2	Pad, Rubber		
118	3340859	2	Pad, Rubber		



Lista de P/N: conforme manual anexo





Obrigado!