# Proyecto Sistemas Empotrados Control barrera ferroviaria

Autor: Sergio Domínguez Alcalá

Implementación usando VHDL y C de un sistema de control de una barrera ferroviaria usando la placa de desarrollo Spartan 3.

El sistema consiste en una barrera con un motor que se encarga de subir y bajar la barrera, un semáforo representado por un led RBG, y un sistema de control el cual consiste en un lcd y un banner para mostrar información al usuario y un keypad para que el usuario pueda interactuar con el sistema.

## Contenido


COMPONENTES:	
Pantalla LCD y Banner	2
Motor	
LED RGB	5
Teclado Matricial o Keypad	5
Funcionamiento y ejemplo de uso	6
Bienvenida:	6
Modo Automático:	6
Modo Manual:	8
Apagado del sistema:	c

### **COMPONENTES:**

## Pantalla LCD y Banner



Se usan para mostrarle información al usuario, como hay conflictos de pines se han multiplexado las entradas del lcd y las del banner, se usa el mismo periférico para el lcd y el banner:



#### UserLogic del periférico:

#### Entradas de los puertos:

#### Instanciamos el LCD y el Banner en el mismo userlogic

```
STD_LOGIC; --system clock
STD_LOGIC; --active high reinitializes lcd
STD_LOGIC; --latches data into lcd controller
STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); --data and control signals
STD_LOGIC := '1'; --lcd controller busy/idle feedback
STD_LOGIC; --read/write, setup/data, and enable for lcd
STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); --data signals for lcd
           reset : IN lcd_enable : IN
           lcd_bus : IN
          busy
          rw, rs, e
lcd_data
                                       OUT
END component;
component bannerDesp is
port
         reset_in: in std_logic; -- reset
         clock: in std logic: -
        col_serial_out: out std_logic;
col_clk: out std_logic;
 row_serial_out: out std_logic;
        row_clk: out std_logic;
reset_out: out std_logic;
reset2_out: out std_logic;
        fila: in std_logic_vector (2 downto 0);
columna: in std_logic_vector (2 downto 0);
dato: in std_logic_vector (4 downto 0);
load: in std_logic_vector (4 downto 0);
end component;
```

Señales usadas para los puertos de los componentes:

```
--Señales de control
      signal multiplexor: std logic;
--Señales de entradas/salidas
      signal fifo rdreq cmb : std logic;
     signal lcd_rw : std_logic;
signal lcd_rs : std_logic;
signal lcd_e : std_logic;
signal lcd_bus : std_logic_vector(9 downto 0);
signal lcd_busy : std_logic;
signal lcd_enable : std_logic;
signal lcd_data : std_logic_vector(7 downto 0);
signal lcd_load : std_logic;
      signal banner_fila : std_logic_vector(2 downto 0);
      signal banner_columna: std_logic_vector(2 downto 0);
signal banner_dato : std_logic_vector(4 downto 0);
      signal banner row s o: std logic;
      signal banner row clk: std logic;
      signal banner col s o: std logic;
      signal banner_col_clk: std_logic;
      signal banner_rs1_out: std_logic;
      signal banner_rs2_out: std_logic;
signal banner_load : std_logic;
lcd controller i : lcd controller
   PORT MAP (
            clk
                            => Bus2IP_Clk,
                          => Bus2IP Reset,
            lcd enable => lcd_load,
            lcd_bus => lcd_bus,
busy => lcd_busy,
           busy => lcd bus
rw => lcd rw,
rs => lcd rs,
e => lcd_e,
            lcd data => lcd data
      );
      mybanner: bannerDesp port map (
           reset_in => Bus2IP_Reset,
clock => Bus2IP_Clk,
col_serial_out => banner_col_s_o,
            col clk => banner col clk,
            row_serial_out => banner_row_s_o,
           row_clk => banner_row_clk,
reset_out => banner_rs1_out,
reset2_out => banner_rs2_out,
fila => banner_fila,
columna => banner_columna,
dato => banner_dato,
load => banner_load
                                 => banner_load
```


Para controlar el valor que le damos a las señales, vamos a usar la señal de multiplexor la cual se controla mediante la FIFO

```
multiplexor <=WFIF02IP_Data(0); --0 LCD 1 Banner</pre>
```

Process donde usamos el multiplexor para asignar las señales:

```
control mux: process
begin
 --Lo ponemos a 0 al entrar porque el baner solo usa 3 bits
    lcd data ba rso rc rst2 <= (others => '0');
    if (multiplexor = '0') then
      lcd data ba rso rc rst2 <= lcd data;</pre>
    elsif (multiplexor = '1') then
      lcd rs ba cso
                              <= banner col s o;</pre>
      lcd rw ba cc
                              <= banner col clk;
                               <= banner rs1 out;</pre>
      lcd e ba ro
      lcd data ba rso rc rst2(0) <= banner row s o;</pre>
      lcd_data_ba_rso_rc_rst2(1)
lcd_data_ba_rso_rc_rst2(2)
ld_if;
                                         <= banner_row_clk;
<= banner_rs2_out;</pre>
    end if;
 end process control mux;
```

#### Motor



Se usa para controlar la barrera, si el palillo esta en vertical es que la barrera esta abierta y si está en horizontal la barrera está cerrada, el motor se controla usando el keypad.


El periférico del motor tiene un puerto de salida

#### LED RGB




Representa el semáforo de la barrera ferroviaria, si la barrera esta subida este se pondrá a verde, y si la barrera esta bajada o está bajando se pondrá rojo.

El periférico tiene 3 puertos de salida que indican el color del led



## Teclado Matricial o Keypad



Se usa para que el usuario pueda interactuar con el sistema junto con el lcd y el banner, por ejemplo, si el lcd muestra "Pulse D para bajar la barrera", si el usuario pulsa la D en el keypad la barrera bajará.

El periférico tiene un puerto de entrada R(Columnas) y otro de salida S(Filas)



## Funcionamiento y ejemplo de uso

#### Bienvenida:

Cuando encendamos el sistema nos dará un mensaje de bienvenida:



Una vez hayan pasado unos 3 segundos nos mostrará el menú principal



Existen dos modos, el modo automático y el modo manual

## Modo Automático:

Si pulsamos la A en el keypad nos llevará al modo automático y se muestra un mensaje en el lcd indicando que hemos seleccionado el modo automatico durante unos segudos



Una vez dentro del modo automático se pide al usuario que introduzca usando el keypad cada cuantos segundos quiere que baje y suba la barrera



Una vez el usuario introduzca los segundos usando el keypad se mostrará por el lcd cada cuantos segundos va a bajar y subir



Transcurridos unos segundos mostrará el siguiente mensaje:



Si pulsamos cualquier tecla del keypad mientras estemos en el modo automático saldremos de este, debemos pulsarla mientras la barrera está parada, si la barrera esta bajando o subiendo no podremos salir del modo automático hasta que termine de moverse

Mientras la barrera este bajando se mostrará este mensaje:



Mientras la barrera este subiendo se mostrará este mensaje:



#### Modo Manual:

Si pulsamos B en el keypad nos llevará al modo manual y nos mostrará el siguiente mensaje durante unos segundos:



Si la barrera esta subida nos mostrará el siguiente mensaje, indicando que si pulsamos la D en el Keypad la barrera empezara a bajar y si pulsamos la C volvemos al menú principal



Si pulsamos la D la barrera bajará y nos muestra el siguiente mensaje



Una vez termine de bajar la barrera el mensaje cambiara a



Si pulsamos la E la barrera empezara a subir y nos mostrara el siguiente mensaje:



# Apagado del sistema:

Si pulsamos la tecla F del keypad el sistema se apagará cuando pasen unos segundos, mientras tanto nos muestra el siguiente mensaje:

