

لوستر هوشمند _ گزارش چهارم

آزمایشگاه سختافزار

دانشكده مهندسي كامپيوتر

محمدرضا عبدی ۹۷۱۱۰۲۸۵ حمیدرضا کامکاری ۹۷۱۱۰۲۷۷ یگانه قرهداغی ۹۷۱۰۶۲۱۶

گزارش چهارم

هدف از این آزمایش این هفته، درست کردن رابط گرافیکی برنامه تنظیم لوستر بود. انواع تنظیمات ممکن لوستر برای کاربر در زیر آورده شدهاست:

- تنظیم حساسیت سنسور نوری: کاربر می تواند با انتخاب عددی میان ۱۰ الی ۱۵۰ (توسط slidebar)، میزان حساسیت سنسور نور را تنظیم کند (عدد کمتر معادل حساسیت کمتر است؛ یعنی میزان نور با تغییرات بیشتری نسبت به عددی بیشتر تغییر می کند).
- دکمه روشن و خاموش: کاربر می تواند تمامی چراغهای لوستر (شاخه مورد نظر) را خاموش یا روشن کند.
- انتخاب شاخه: کاربر می تواند انتخاب کند که متغیرهای تغییر داده شده، مربوط به کدام شاخه باشند (هر شاخه، مستقل از شاخه دیگر حالتهای مختلف و دکمههای متفاوت دارد).
- حالت استاتیک یا داینامیک (Adaptive): کاربر میتواند با حالت استاتیک یک مقدار خاص را برای روشنایی انتخاب کرده و تمامی LED های لوستر با آن مقدار تنظیم میشوند. در حالت داینامیک نیز مقدار روشنایی لوستر با سنسورهای تنظیم میشود.
- تنظیم حداکثر و حداقل میزان روشنایی: کاربر می تواند با انتخاب عددی میان تا ۲۵۵ (توسط slidebar)، حداقل و حداکثر میزان روشنایی یک شاخه را تعیین کند. بنابراین روشنایی یک شاخه، محدود به این دو عدد می شود و نمی تواند مقداری خارج از این بازه بگیرد.
- مودهای مختلف لوستر: مودهای متفاوت که میتوانند شامل لوستر را در حالت تنظیم داینامیک عادی یا رقص نور (همانند گزارش اول) تنظیم کنند (این حالتها در قسمتهای بعدی تکمیل میشوند). یکی از مودهای در نظر گرفته شده برای این قسمت حالت -In بعدی تکمیل میشوند) بعدی است که در آن نور دو شاخه به صورت معکوس با همدیگر کم و زیاد میشود.

همچنین برای ارتباط میان موبایل آپ و آردوییو به کمک ماژول ESP8266-07، مدار را در مراحل زیر میبندیم (دقت کنید که هنگام آپلود کردن کد باید پینهای RX و TX قطع شوند):

- ۱. پین RX در ماژول ESP را به پین TX آردویینو متصل میکنیم.
- ۲. پین TX در ماژول ESP را به پین RX آردویینو متصل میکنیم.
- ۳. پین CH_PD یا Enable در ماژول ESP را به پین +3V یا Enable در ماژول +3V
 - ۴. پین VCC در ماژول ESP را به پین VCC آردویینو متصل میکنیم.

در نهایت میتوان با نصب کردن برنامه موبایل و اتصال آن به ESP و آردویینو، تنظیمات موردنظر را انجام داد.

در شکل زیر می توان شماتیک اپلیکیشن موبایل را دید.



شكل ١: شماتيك اپليكيشن موبايل

همین طور می توان کد آردویینو مربوط به این قسمت را مشاهده کرد.

```
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678"
  #define REMOTEXY SERVER PORT 6377
  BH1750 lightMeter;
  const int lowestPin = 2;
21
  const int highestPin = 3;
22
23
  // RemoteXY configurate
24
  #pragma pack(push, 1)
  uint8_t RemoteXY_CONF[] = // 283 bytes
    { 255,10,0,0,0,20,1,16,31,1,130,0,5,75,53,23,167,4,160,20,
27
    59,43,5,2,26,2,0,35,22,22,11,120,26,31,31,79,78,0,79,70,
28
    70,0,3,130,4,22,22,12,232,26,4,176,20,66,43,5,2,26,1,3,
29
    3,42,23,11,218,31,73,110,118,101,114,116,101,100,32,77,111,100,101,0,
30
    7,53,8,89,19,7,2,26,36,7,53,36,89,19,7,2,26,36,2,1,
31
    30,44,30,8,2,26,31,31,65,100,97,112,116,105,118,101,0,83,116,97,
32
    116,105,99,0,129,0,7,5,51,6,1,83,109,97,114,116,32,32,67,104,
33
    97,110,100,101,108,105,101,114,0,129,0,10,18,11,3,242,66,114,97,110,
34
    99,104,0,129,0,42,18,9,3,242,80,111,119,101,114,0,129,0,33,39,
35
    25,3,242,66,114,105,103,104,116,110,101,115,115,32,77,111,100,101,0,129,
    0,3,60,15,3,242,83,101,110,115,105,116,105,118,105,116,121,0,129,0,
37
    3,67,16,3,242,66,114,105,103,104,116,110,101,115,115,0,129,0,13,77,
38
    35,4,242,66,114,105,103,104,116,110,101,115,115,32,77,97,114,103,105,110,
39
    0,129,0,14,84,7,4,242,77,73,78,0,129,0,41,84,9,4,242,77,
40
    65,88,0 };
41
  // this structure defines all the variables and events of your control inte
43
  struct {
44
45
       // input variables
46
    int8_t sensitivity; // =-100..100 slider position
47
    uint8_t power; // =1 if switch ON and =0 if OFF
    uint8_t branch; // =0 if select position A, =1 if position B, =2 if posit
49
    int8_t brightness; // =-100..100 slider position
50
    uint8_t inverted_mode; // =1 if button pressed, else =0
51
    int16_t min_brightness; // 32767.. +32767
52
                             // 32767.. +32767
    int16_t max_brightness;
53
    uint8_t mode; // =1 if switch ON and =0 if OFF
54
55
      // other variable
56
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
57
```

```
} RemoteXY;
  #pragma pack(pop)
  END RemoteXY include
  65
66
67
  void setup()
  {
69
    RemoteXY_Init ();
70
71
72
    // TODO you setup code
73
    Serial.begin(9600);
74
    Wire.begin();
75
    lightMeter.begin();
76
77
    for (int thisPin = lowestPin; thisPin <= highestPin;</pre>
78
      thisPin++) {
      pinMode(thisPin, OUTPUT);
80
81
    }
82
  }
83
84
  void loop()
  {
86
    RemoteXY_Handler ();
87
88
    // do not call delay()
89
    int sensitivity = (RemoteXY.sensitivity + 100) * 140 / 200 + 10;
91
92
    float lux = min(1, lightMeter.readLightLevel() / sensitivity);
93
                     (1 - lux);
    float inv_lux =
94
    int brightness;
95
    if (power == 0) {
97
      brightness = 0;
98
99
    else {
100
      if (mode == 1) {// adaptive
101
```

```
brightness = inv_lux * 255;
102
103
        else { // static
104
          brightness = (RemoteXY.brightness + 100) * 255 / 200;
        }
106
     }
107
108
     if (brightness > RemoteXY.max_brightness) {
109
        brightness = RemoteXY.max_brightness;
110
111
112
     if (brightness < RemoteXY.min_brightness) {</pre>
113
        brightness = RemoteXY.min_brightness;
114
115
116
     Serial.print(lux);
117
     Serial.print(" ");
118
     Serial.println(inv_lux);
119
     // iterate over the pins:
120
     if (RemoteXY.branch == 1) {
121
        analogWrite(lowestPin, brightness);
122
123
     else if (RemoteXY.branch == 0) {
124
        analogWrite(highestPin, brightness);
125
126
     // delay(200); ??
127
128
129
   }
130
```