# Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge





# Speisewagen Baureihe 406A

# 1. Fahrzeugaufbau

### Fahrzeugansicht:

#### SEITE DES SEITENGANGS





## Material der Fahrzeugwände und des Daches:

- Stahlkonstruktion, außen mit Stahlblech verkleidet.
- Innenausführung der Verkleidung aus laminiertes Sperrholz, isoliert mit Mineralwatte und Alufolie ALFA ROCK, der Boden mit Kunststoffgummischicht (Terophon) und mit Teppich bedeckt.
- Flügeltür und Trennwände zur Küche aus laminiertem Sperrholz. Aufmachen zum Seitengang.
- Bestuhlung: Stahlblech, Sperrholz mit Polsterung

#### Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

- Achtung beim Aufmachen der Deckenöffnungen bei Brandfall im Zwischendeckenraum.
- Ohne besondere Anforderungen bei Nutzung der Feuerlöschmittel.

# 2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Notausgänge: 2 Eingangstüren (beidseitig an nur einem Wagenende, Handbremse Seite), Notausstiegfenster


### ■ Türen:

Innentüren: Besonderheit: Flügeltüre und Türe zur Küche und Lager-Diensträume zusätzlich mit Türschlüsse ausgestattet. Das heißt, dass im Stillstand (Speisewagenpersonal nicht an Bord) der Eingang aus den Vorräumen und dann aus dem Seitengang nur durch Zerstörung der Türe (z.B. mit der Feuerwehraxt) möglich ist.

<u>Eingangstüren:</u> Schwenkschiebetür beidseitig aber nur an einem Wagenende! Aufheben der Türblockade und Aktivierung der Notentschlüsselung:

#### Innen:

- 1. Den roten Griff in Richtung des Pfeils verdrehen.
- 2. Den auf der Stirnwand eingebauten Hebel zu sich ziehen.
- 3. Die Tür mit Hand in der Türnische haltend verschieben.
- Rechts (links) in der Nische haltend schieben
- 2. Zu sich ziehen



Ausgestaltung: PKP IC und DB AutoZug

Herausgeber: Deutsche Bahn AG; notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 10/2013

Seite 1

PKP IC 406A

#### Außen:

- 1. Die Tür mit einem Vierkantschlüssel entriegeln (nur wenn der Wagen ohne Speisewagenpersonal abgestellt ist).
- 2. Den roten Hebel neben der Tür nach oben ziehen.
- 3. In der Türnische haltend die Tür in die Öffnungsrichtung schieben.

<u>Ladetüren:</u> (entweder 2 oder 1 oder gar keine Schwenkschiebeladetüren): <sub>2. Hebel zu</sub> Rettungsweg nur von innen! Entriegelung und Öffnen nur von innen zugänglich und möglich.

### Fenster:

- Besonderheit im Küchenbereich: 2 Blindfenster mit Dunkelscheiben verklebt (siehe Zeichnung).
- Notausstiegfenster je 3 nach der Wagenseite im Restaurantbereich.
- Die Nothämmer befinden sich im Inneren in unmittelbarer Nähe der Notausstiegfenster.
- Eindringen von außen ist durch Nutzung von spitzigen, scharfen Gegenständen zum Scheibenzerschlagen möglich, wie z.B. der Feuerwehraxt.


# Übergang zum nächsten Wagen:

- Bei gekuppelten Fahrzeugen die Gummiwulsten oberhalb der Übergangsbrücke zerschneiden und darauf drücken,
- Doppelschiebetür mit pneumatischem Antrieb, die Tür des ersten bzw. letzten Wagens des Wagenzuges sind geschlossen und durch Verschlussstange gesichert.


3. Tür in Öffnungsrichtung schieben

sich ziehen

2. Griff umdrehen



1. Verriegelung aufheben (Vierkantschlüssel)



3. Rechts (links) in der / Nische haltend schieben

# 3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

## Stromabnehmer des Triebfahrzeuges sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

### Hochspannung:

Bei angekuppelten Triebfahrzeugen oder Fremdstromanschluss ist Zugsammelschiene unter Hochspannung!

Energieversorgung wird bei Öffnung des Verschlusses des Kastens des statischen Umformers durch den Vierkantschlüssel automatisch ausgeschaltet.

Teile des Geräts für Energieversorgung unter dem Fahrzeug können auch nach Abschalten unter Hochspannung stehen (Kondensatoren)!

## Batteriespannung 24 V:

Die Batterieabschaltung erfolgt, wenn der Sicherungshebel nach unten umgestellt wird.



#### 4. Brennbarkeit der Materialien

Fahrzeuge entsprechen dem Feuerschutzgrad nach UIC 564-2. Alle Materialien sind schwer entflammbar.

# 5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

_		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Batterie	Kaliumlauge	ca. 110 Kilogramm	
	Druckluftanlage	Druckluft bis 10 bar	ca. 400 – 500 Liter	in verschied. Behältern/Rohrleitungen
	Klimaanlage	Kühlmittel R134A	ca. 40 Kilogramm	nicht giftig

Weitere Schmiermittel sind in geringen Mengen im Fahrzeug enthalten!