Einsatzmerkblatt für Eisenbahnfahrzeuge




Elektrisches Triebfahrzeug

BR 111

1. Fahrzeugaufbau

Fahrzeugansicht:



Material der Wagenwände und des Daches:

Stahl: Profile mit Blechbeplankung (ca. 2 mm)
Dachsegmente aus Aluminiumblech (ca. 2 mm), teilweise laminiert (Brandschutzklasse S4)

Besonderheiten:

- Ein Durchgang verbindet die beiden Führerräume durch den Maschinenraum (wird dabei um den Trafo herum geführt).
- Eindringen durch Dach sehr zeitaufwendig.

Besonderheiten zu Löschangriffspunkten:

Fahrmotorbrände können durch die seitlichen Lüftungsgitter gelöscht werden

Ersteller: Deutsche Bahn AG; Systemverbund Bahn; Technik E-Lok (VEF 4)
Herausgeber: Deutsche Bahn AG; Notfallmanagement@deutschebahn.com

Stand: 11/2008 Seite 1

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

Türen:

- Je Führerraum zwei Außentüren (durch den Maschinenraum sind die Außentüren des 2. Führerraumes erreichbar)
- Je Führerraum zwei Türen zum Maschinenraum (je Maschinenraumdurchgang)

■ Fenster:

- Frontfensterscheiben VSG (16 mm)
- Werkzeug: Trennschleifer mit Steinscheibe oder Feuerwehraxt
- Seitenfenster ESG (5mm) (nicht zur Rettung geeignet) Werkzeug: Feuerwehraxt
- Maschinenraumfenster ESG (5mm) (nicht zur Rettung geeignet): Werkzeug: Feuerwehraxt ungehindertes Eindringen wegen Einbauten im Maschinenraum nur einseitig möglich

Seitenwand unter Fenster:

Durch massive Strukturen gestaltet sich das Eindringen durch die Seitenwände sehr schwierig und ist nicht zu empfehlen.

3. Weitere Gefahren durch elektrischen Strom

Stromabnehmer sollten grundsätzlich abgesenkt sein!

Zum Senken des Stromabnehmers ist im Führerraum der Kipptastschalter "Stromabnehmer" bis zum Anschlag zu sich heran zu ziehen. Dies kann von jedem der **beiden** Führerräume aus durchgeführt werden. Die spezielle Griffform ist je Führerpult nur einmal vorhanden. (Hinweis: Nach Betätigung tritt Sand aus Rohren an den Rädern aus. Dies stellt keine Gefahr dar!)




Hochspannung:

Elektrisches Triebfahrzeug mit Energieversorgung durch Oberleitung über dem Fahrzeug

Batteriespannung:

110 V – Die Fahrzeugbatterien sind einseitig unter dem Langträger in einem Batteriekasten untergebracht. Beidseitig davon sind die Hauptsicherungen hinter separaten Klappen untergebracht. Das Entfernen der Batteriesicherungen unter Last ist nur mit äußerster Vorsicht und den allgemeinen Schutzvorkehrungen möglich!





4. Brennbarkeit der Materialien

- Entdröhnbeschichtung in Seitenwänden und Dachbereich
 - Die Kabel haben PVC-haltige Isolierung (Achtung Dioxingefahr!)

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

-		Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
	Transformator	Trafoöl	1500 I	WGK 1
	Batterie	Säure-Füllung	64 I	UN-Nr. 1830
	Hauptluftbehälter	Druckluft	800 I	max. 10 bar
	Mehrere kleinere Luftbehälter	Druckluft	2 – 300 l	max. 10 bar, unter dem Fahrzeug, im Maschinen- und Führerraum

Weitere Schmier- und Kühlmittel sind in geringen Mengen im Fahrzeug enthalten.

Stand: 11/2008