

EIXO Y2	EIXO Y1	EIXO X	EIXO Z	
MOVE TO ABS				
D0	D500	D1000	D1500	LIMITE NEGATIVO (EIXO)
D50	D550	D1050	D1550	LIMITE POSITIVO (EIXO)
D23050	D23060	D23070	D23080	GUARDA EM ROM OS VALORES DE LIMITE NEGATIVO
D23090	D23100	D23110	D23120	GUARDA EM ROM OS VALORES DE LIMITE POSITIVO
D100	D600	D1100	D1600	POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUARIO
D150	D650	D1150	D1650	RECEBE O VALOR DEFINIDO EM D100 E O ADICIONA COMO POSIÇÃO ABSOLUTA QUE SERÁ BUSCADA - EIXO
D20000	D20500	D21000	D21500	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO SALVO EM ROM
M0	M500	M1000	M1500	ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (EIXO)
M50	M550	M1050	M1550	INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO - EIXO
M100	M600	M1100	M1600	ACIONA A LÓGICA DE COMPARAÇÃO DO VALOR SETADO PELO USUÁRIO, MAIOR QUE O LIMITE POSITIVO OU MENOR QUE O LIMITE NEGATIVO.
M150	M650	M1150	M1650	USADO COMO VALOR INICIAL NO DMCP PARA ACIONAR O M150 QUANDO O VALOR DEFINIDO PELO USUÁRIO FOR MAIOR DO QUE O LIMITE POSITIVO
M200	M700	M1200	M1700	USADO COMO VALOR INICIAL NO DMCP PARA ACIONAR O M202 QUANDO O VALOR DEFINIDO PELO USUÁRIO FOR MENOR DO QUE O LIMITE NEGATIVO
SM461	SM501	SM521	SM481	RETORNA SINAL ALTO QUANDO O EIXO CONCLUI O MOVIMENTO.
SR460	SR500	SR520	SR480	RETORNA A POSIÇÃO ATUAL DO MOTOR DO RESPECTIVO EIXO
D3100	D3400	D3000	D3200	GUARDA A POSIÇÃO ATUAL PARA CONSULTA
SM400	SM400	SM400	SM400	SEMPRE ATIVO ENQUANTO O CLP ESTIVER LIGADO
Y0.0	Y0.4	Y0.6	Y0.2	PULSO
Y0.1	Y0.5	Y0.7	Y0.3	DIREÇÃO
GO TO HOME				
D23000	D23010	D23020	D23030	VELOCIDADE HOMING 2 DEFINIDA PELO USUÁRIO E GUARDADA EM ROM (EIXO)
D450	D950	D1450	D1950	VELOCIDADE HOMING 2 APLICADA AO PROGRAMA (EIXO)
M350	M850	M1350	M1850	INICIA O MOVIMENTO DE HOMING - EIXO
M311	M811	M1311	M1811	MEMORIA AUXILIAR HOMING - EIXO
M312	M812	M1312	M1812	MEMORIA AUXILIAR HOMING - AFASTA 500 PULSOS DO SENSOR - EIXO
M313	M813	M1313	M1813	MEMORIA AUXILIAR HOMING - APROXIMAÇÃO MAIS LENTA DO SENSOR - EIXO
M314	M814	M1314	M1814	MEMORIA AUXILIAR HOMING - ULTIMO AFASTAMENTO DO SENSOR 100 PULSOS - EIXO
M315	M815	M1315	M1815	MEMORIA AUXILIAR HOMING - ACIONA O COMANDO QUE TORNA A POSIÇÃO ATUAL COMO ZERO - EIXO
M300	M800	M1300	M1800	HOMING REALIZADO - EIXO
M360	M860	M1360	M1860	MEMORIA QUE RESETA A MEMORIA QUE INDICA HOMING REALIZADO - EIXO
SM400				
X0.4	X0.6	X0.8	X0.9	SENSOR DE HOME
T0	T2	T4	T6	TEMPORIZADOR AUXILIAR NO HOMING - ACIONA A APROXIMAÇÃO MAIS LENTAMENTE DO SENSOR - EIXO
T1	T3	T5	T7	TEMPORIZADOR AUXILIAR NO HOMING - TEMPO PARA ACIONAR O SET ZERO PARA O HOMING - EIXO
JOG				
D22000	D22010	D22020	D22030	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO POSITIVO JOG

EIXO Y2	EIXO Y1	EIXO X	EIXO Z	
D22050	D22060	D22070	D22080	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO NEGATIVO JOG
D22100	D22100	D22100	D22100	TEMPO DE ACELERAÇÃO MOVIMENTO JOG - MESMO VALOR PARA TODOS OS EIXOS
D22110	D22110	D22110	D22110	TEMPO DE DESACELERAÇÃO MOVIMENTO JOG - MESMO VALOR PARA TODOS OS EIXOS
M70	M570	M1070	M1570	INICIA MOVIMENTO JOG POSITIVO - EIXO
M80	M580	M1080	M1580	INICIA MOVIMENTO JOG NEGATIVO - EIXO
M10	M510	M1010	M1510	INTERROMPE O MOVIMENTO JOG SE PASSAR DO LIMITE POSITIVO - EIXO
M11	M511	M1011	M1511	INTERROMPE O MOVIMENTO JOG SE PASSAR DO LIMITE NEGATIVO - EIXO
ENTRADAS				
X0.0				EMERGENCY STOP
X0.1				CORTINA DIREITA
X0.2				CORTINA ESQUERDA
X0.3				SENSOR LIMITE Y2
X0.4				SENSOR HOME Y2
X0.5				SENSOR LIMITE Y1
X0.6				SENSOR HOME Y1
X0.7				SENSOR LIMITE X
X0.8				SENSOR HOME X
X0.9				SENSOR HOME Z
X0.10				PNEUMÁTICO
X0.11				AVANÇO DIREITO
X0.12				AVANÇO ESQUERDO
	ORIGEM			
LIMITES	LIMITE NEGATIVO	LIMITE POSITIVO		
X	0	50000		
Y1	0	18000		
Y2	0	18000		
Z	0	1000		