I. Системный объект phased.MVDREstimator2D

Пакет: phased

Двумерная MVDR (Capon) оценка пространственного спектра

1.1. Описание

Объект **MVDREstimator2D** вычилсяет двумерную оценку пространственного спектра сигнала с минимальной дисперсией без искажений (Minimum Variance Distortionless Response, MVDR). Эта DOA оценка называется также оценка Капона(Capon).

Для оценки пространственного спектра:

- а) Определите и настройте двумерную оценку пространственного спектра MVDR. См. п. 1.2«Конструкция»
- б) Вызовите <u>step</u> для оценки пространственного спектра в соответствии со свойствами phased.MVDREstimator2D. Поведение <u>step</u> специфично для каждого объекта в панели инструментов.

1.2. Конструкция

<u>H = phased.MVDREstimator2D</u> создает двумерную MVDR оценку пространственного спектра Системный объект, Н. Этот объект оценивает пространственный спектр сигнала, используя узкополосный MVDR формирователя луча.

<u>H</u> = phased.MVDREstimator2D(Name,Value) создает объект, H, в котором каждое указанное свойство <u>Name</u>, установлено в указанное значение <u>Value</u>. Вы можете указать дополнительные аргументы пары имя-значение (Name-Value) в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

1.3. Свойства

SensorArray	Управление матрицей датчиков.
	Устанавливает матрицу датчиков как дескриптор. Массив датчиков в пакете phased должен быть массивом объектов. Массив не может содержать подмассивы.
	По умолчанию:phased.ULA со значениями по умолчанию
PropagationSpeed	Скорость распространения сигнала
	Устанавливает скорость распространения сигнала в метрах в секунду как положительное скалярное значение.
	По умолчанию: Скорость света
OperatingFrequency	Рабочая частота системы Устанавливает рабочую частоту системы в герцах как положительное скалярное значение.
	По умолчанию: 3е8
NumPhaseShifterBits	Число бит квантования фазовращателя
	Число бит используемые для квантования составляющей фазового сдвига в формирователе луча или веса вектора управления. Устанавливает число бит как неотрицательное целое число. Нуль указывает, что квантование не выполняется.
	По умолчанию: 0

T	5
ForwardBackwardAveraging	Выполнять ли усреднение прямого и обратного
	хода
	Verramanuma una propo aportempa anamanua trua
	Установите для этого свойства значение <u>true</u> ,
	чтобы использовать усреднение прямого и обрат-
	ного хода для оценки ковариационной матрицы
	для массивов датчиков с симметрично сопряжен-
	ным решеточным множеством (array manifold).
	По умолчанию: false
AzimuthScanAngles	Углы сканирования по азимуту
	37
	Устанавливает углы сканирования по азиму-
	ту (в градусах) как вектор действительных
	чисел. Углы должны быть указаны в интервале
	от -180 до 180 включительно. Указывать углы
	необходимо в порядке возрастания.
	По умолчанию: -90:90
ElevationScanAngles	Углы сканирования по углу места
	V
	Устанавливает углы сканирования по углу
	места (в градусах) как вектор действительных
	чисел или скаляр. Углы должны быть указаны в
	интервале от -90 до 90 включительно. Указывать
	углы необходимо в порядке возрастания.
	По умолчанию: 0

DOAOutputPort	Разрешить вывод DOA
	Чтобы получить сигнал определения направления на источник (DOA, Destination of Arrival), установите для этого свойства значение <u>true</u> и используйте соответствующий выходной аргумент при вызове <u>step</u> . Если вы не хотите получать DOA, установите для этого свойства значение <u>false</u> .
	По умолчанию: false
NumSignals	Количество сигналов
	Устанавливает количество сигналов для оценки DOA как положительное целое число. Это свойство применяется, если для свойства DOAOutputPort установлено значение true. По умолчанию: 1

1.4. Методы

plotSpectrum	График пространственного спектра
reset	Сброс состояния объекта двумерной MVDR оцен-
	ки пространственного спектра
step	Выполнение оценки пространственного спектра

1.4.1. step

Выполнение оценки пространственного спектра

Синтаксис:

$$\begin{split} \mathbf{Y} &= \mathrm{step}(\mathbf{H},\,\mathbf{X}) \\ [\mathbf{Y},\,\mathbf{A}\mathbf{N}\mathbf{G}] &= \mathrm{step}(\mathbf{H},\,\mathbf{X}) \end{split}$$

Описание:

Y = step(H, X) оценивает пространственный спектр из X с использованием оценки H. Где X - матрица, столбцы которой соответствуют каналам. Y - матрица, представляющая величину оцененного двумерного пространственного спектра. Колличество строк Y равно числу углов в ElevationScanAngles, а колличество столбцов Y равно числу углов в свойстве AzimuthScanAngles.

Размер первого измерения этой входной матрицы может изменяться для имитации изменяющейся длины сигнала, например импульсный сигнал с переменной частотой повторения импульсов.

[Y, ANG] = step(H, X) возвращает дополнительный выходной параметр \underline{ANG} в качестве направления поступления сигнала (DOA), когда свойство DOAOutputPort истинно. ANG - это двумерная матрица, где первая строка представляет оцененный азимут, а вторая - оцененный угол места (в градусах).