# 二、硬件框图




图1 系统硬件框图

# 三、功能描述

#### 3.1 基本功能

- 1) 测量电位器R37输出的模拟电压信号V<sub>R37</sub>。
- 2) 通过PA7引脚輸出脉冲信号,通过串口控制脉冲信号占空比,輸出频率可以通过按键调节。
- 3) 通过按键实现界面的切换、电压参数和频率参数的调节。
- 4) 通过LED和LCD完成数据显示和指示功能。

### 3.2 显示功能

1) 数据界面包含三个显示要素: 界面名称 (DATA) 、采集的实时电压数据 (VR37) 、脉冲信号频率 (PA7) 。

DATA VR37: 2. 35V PA7:1000Hz

图2数据界面图示

采集电压数据保留小数点后2位有效数字,单位为V。 频率数据单位为Hz。

2) 参数界面包含两个显示要素: 界面名称 (PARA) 、电压参数 (VP1) 。

PARA VP1:0.3V

图3参数界面图示

### 图3 参数界面图示

电压参数保留小数点后1位有效数字,单位为V。

#### 显示说明

- (1) 显示背景颜色(BackColor): 黑色。
- (2) 显示字体颜色(TextColor): 白色。
- (3) 请严格按照图示要求设计各个信息项的名称 (区分字母大小写) 和相对行列位置。

### 3.3 按键功能

1) B1: 定义为"切换"按键,按下此按键,切换数据界面与参数界面。调整顺序如下图所示。




图4 B1 "切换" 顺序

2) B2: 定义为 "电压参数调整" 按键,在参数界面下,每次按下此按键,电压参数增加0.3。调整顺序如下图所示。

注意: 在数据界面下, 按下按键B2无任何功能。



图4 B5 "电压参数调整" 顺序

3) B3: 在数据界面下,定义为"频率调整"按键,每次按下此按键,频率增加1KHz。调整顺序如下图所示。



图5 B3 "频率调整" 顺序

备注: 频率可调节范围1KHz - 10KHz。

注意: 判断按键是否按下时,需进行消抖操作,避免单次按键操作,触发多次结果。

### 3.4 串口通信功能

使用入式新版本竞赛平台USART1完成串口通信功能。

通信波特率设置: 9600 bps。

串口通信功能设计要求:

(1) 串口收到字符'1',PA7引脚輸出的脉冲信号占空比为10%;

### 串口通信功能设计要求:

- (1) 串口收到字符'1',PA7引脚输出的脉冲信号占空比为10%;
- (2) 串口收到字符 '2' , PA7引脚輸出的脉冲信号的占空比为20%;
- (4) 以此类推到串口收到字符 '9' ,将PA1引脚输出的脉冲信号的占空比调节为90%;
- (5) 串口收到其他非法字符时(除字符 '1' 到字符 '9' 外的其他字符均为非法字符),返回固定字符串 'error' ,串口未收到字符,不返回任何内容。

### 3.5 LED指示灯功能

- 1) 数据界面时,指示灯LD1点亮,否则LD1熄灭。
- 2) 参数界面时,指示灯LD2点亮,否则LD2熄灭。
- 3) 当VR37>VP1时,指示灯LD3以0.1s秒为间隔切换亮灭状态,闪烁报警
- 4) LD3-LD8均处于熄灭状态。

#### 3.6 初始状态说明

- 1) 上电后处于数据显示界面。
- 2) 上电时,频率为1kHz,占空比为10%。默认电压参数为0.3V。

备注:请严格按照此初始状态设计功能。

# 四、附件下载