# 嵌入式 BootLoader 的设计与实现

龙帆1, 易波2, 林能发3

(1. 湖南省交通科学研究院有限公司,湖南长沙,410000; 2. 湖南大学信息科学与工程学院,湖南长沙,410000; 3. 中联重科股份有限公司,湖南长沙,410000)

**摘要:**Bootloader是嵌入式系统的核心组成部分,它连接起了嵌入式操作系统和硬件架构平台,深刻影响着嵌入式设备的后续软件开发。 UBoot是一款通用Bootloader,本文详细分析了u-boot的特点及启动流程,探讨利用Uboot实现支持NAND Flash和YAFFS文件系统的嵌入式Bootloader的方法。

关键词: Bootloader; U-boot; 嵌入式系统; S3C2440; 嵌入式开发板; 硬件

DOI:10.16589/j.cnki.cn11-3571/tn.2020.19.003

## 0 引言

嵌入式系统作为一种专用计算机系统,它的软件和硬件都可根据需求进行裁剪,因此能满足于对功能、可靠性、性价比、体积、能耗都要求严格场景的应用<sup>[1][6]</sup>。嵌入式系统软件,可分为四个层次:Bootlader、板级支持包、嵌入式操作系统、用户应用程序。其中 Bootloader 和板级支持包严重依赖于系统硬件,是整个嵌入式系统开发中的难点和关键点。本文针对这个难点做了相应的研究,探讨了嵌入式BootLoader 的实现方法。

## 1 嵌入式文件系统和 BootLoader

常用的嵌入式文件系统有 ROMFS、CRAMFS、UC/FS、RFS、JFFS/JFFS2、YAFFS 等。其中 YAFFS 可读写日志文件系统是专为 NANDFlash 设计的,其提供了直接访问文件系统的 API 自带 NAND 驱动,操作速度快,内存占用少,具备错误检测和坏块处理,采用多策略混合的垃圾回收算法,并提供跨平台支持。

Bootloader是嵌入式微处理器上电运行的第一段程序,主要完成硬件核心初始化、内存映射初始化、操作系统运行环境准备等,其位于整个存储区域最前端,如图 1 所示。通常 BootLoader 有两种模式: (1) 启动模式: BootLoader 从非易失存储器件上将操作系统镜像加载到随机存储器 RAM 中解压运行; (2) 下载模式: BootLoader 通过串口或网络从主机下载文件,此模式一般用于系统开发调试。由于 CPU 架构和板级结构种类庞杂,Bootloader 不可能实现完全的统一。 [2][7][10] 但实现一个具有最大通用性,只需修改少量代码就可以在不同架构上运行的 Bootloader 则完全可行,U-Boot 就是这样的一个 Bootloader。




图 1 闪存存储示分配意图

U-Boot 源码中没有对 NAND Flash 启动和 YAFFS 文

件系统的支持,本文将探讨移植 U-Boot,并增加对 NAND Flash 和 YAFFS 的支持。

## 2 Uboot 的特性及启动过程

U-boot 是目前嵌入式平台上具备最广泛通用性和应用最多的开源 Bootloader<sup>[3][8]</sup>。U-Boot 的启动可分成两个阶段: (1)用汇编实现的 CPU 体系结构初始化。(2)用 C语言实现的板级初始化、用户交互功能和操作系统加载。其代码结构如图 2 所示 <sup>[4][9]</sup>。




图 2 U-Boot 的执行顺序

## 3 NAND Flash 的特点和操作

NAND 和 NOR 是当前两种主流的非易失闪存技术。 NAND 结构比 NOR 结构具备更高的储存密度,且 NAND 每 个块的最大擦写次数能达一百万次,能大大提高产品寿命。 但 NAND 在操作上较复杂,在执行其他操作前必须先写入

8 | 电子制作 2020年10月

驱动程序,且 NAND 器件的写入操作也是相当有技巧的一项工作。

NAND 的数据是以 bit 形式保存在 memory cell 中的,一个 memory cell 只能储存一个 bit,每 8 个或 16 个 memory cell 连成 bit line,形成位宽。这些 Line 再组成 Page,然后每 32 个 Page 形成一个 Block,所以一个 Block 的大小是 16k,Block 是 NAND 器件中的最大操作单元,以 K9F1208B0C 为例,其结构如图 3 所示。




图 3 NAND 器件储存结构

NAND 器件储存单元的地址通过 Column Address 和 Page Address 指定,Column Address 指定了从 Page 上的某个 Byte 开始读取,Page Address 指定开始读取的 Page,只要指定了 Column Address,NAND 控制寄存器可以自动完成对整个 Page 的读取。当地址传递不能在一个周期内完成时,就须分多个周期来完成,就构成了 NAND 器件操作的多周期性,当得到 NAND 地址时我们通过如下分解得到每周期传递的地址:

NANDFLASHAD = addr & 0xFF; // 计算得到列地址 NANDFLASHAD = (addr >> 9) & 0xFF; NANDFLASHAD = (addr >> 17) & 0xFF; NANDFLASHAD = (addr >> 25) & 0xFF;



图 4 NAND Flah 读取操作命令队列

NAND 只能进行写 0 操作,在初始化后所有存储单元都为"1",为可写状态。当某个已经为"0"的位需要复

位为"1"时,只能借由清除整个区块来复位"1"的状态。 NANDFlash 的地址,数据和命令端口是复用的,因此对 NAND 的操作要通过命令队列方式完成,如图 4 所示。

# 4 构建嵌入式 BootLoader

#### ■ 4.1 硬件平台特性

目标板硬件资源如表 1 所示。

表1 硬件资源

	硬 件	描述
	CPU	S3C2440
	储存器	NANDFLASH 64M
		K9F1208B0C
		SDRAM 64M
		HY57V561620FTP-H
	网卡芯片	DM9000AEP
	晶振	外部12MHz

S3C2440 是三星公司生产的基于 ARM920T 内核的 RISC 处理器。通过对 S3C2440 的 NANDFalsh 控制器寄存器发送命令可实现对 NANDFalsh 芯片的读写。其 NAND Falsh 的启动过程如图 5 所示,上电后,NANDFlash 控制器将自动搬移 NANDFalsh 前 4KB 空间的数据到内部 RAM,并将内部 RAM 的起始地址设为 0 地址,CPU 从 0 地址开始执行 [5]。




图 5 S3C2440 核心的 NAND Flash 启动

#### ■ 4.2 修改底层驱动

首先配置系统运行时时钟。外部晶振为 12MHz,主频为 405MHz,时钟分频设为 1:4:8。修改 /cpu/arm920t/start.S,设置寄存器 CAMDIVN=0,CLKDIVN=5,并增加一个对时钟的缓冲操作:

mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 orr r1, r1, #0xc0000000 mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0

S3C2440 的核心只能从 NANDFlash 自动搬移小部分代码到内部 RAM(Steppingstone 区),因此 S3C2440的核心配置以及将代码从 Flash 复制到 SDRAM 的工作必须在 Bootloader 的前 4KB 代码内完成。UBoot 并不支持NANDFlash 启动,所以还须在底层增加 NANDFlash 驱动。在 /cpu/arm920t/start.S 中配置 NANDFlash 控制寄存器NANDCONF 和 NANDFCONT,增加初始化操作:

 $|dr| r^2, = ((7 << 12)|(7 << 8)|(7 << 4)|(0 << 0))$ 

```
str r2, [#NANDCONF]
                             // 页大小和容量设置
   |dr| r^2, = ((1 << 4) | (0 << 1) | (1 << 0))
   str r2, [#NANDFCONT] // 将 NAND 控制寄存器配
置为使能
   随后跳入 NANDFlash 操作函数 nand_read_ll 中完成
BootLoader 自身的拷贝。在 nand_read_ll 函数中关注下
列代码:
   {
   intn, m;
   NAND_FLASH_ENABLE;
                              // 操作前打开片选
   //#define NAND_CHIP_ENABLE (NANDFCONT &=
~(1<<1))
   for(n= start_address; n < (start_address + length);) {</pre>
   NAND_CLEAR_BUSY;
                            // 将忙标志清除掉
   NANDCMD = 0;
   NANDADDR = n & 0xFF;
   // 根据芯片 Datasheet, 地址写入需要 4 个时钟周期,
第一周期为列地址,后面三个周期为页地址
   NANDADDR = (n >> 9) \& 0xFF;
   NANDADDR = (n >> 17) \& 0xFF;
   NANDADDR = (n >> 25) \& 0xFF;
   NAND_DET_ BUSY;
                        // 判断操作是否完成
   // #define NAND_DET_ BUSY
   { while(! (NANDSTAT&(1<<2)) )
   for(m=0; m < NAND_SECTOR_SIZE; m++, n++){
   * data = (NANDDATA & 0xFF);
   data ++;
   }
   NAND_FLASH_DISABLE;
   return 0;
   }
```

#### ■ 4.3 修改链接文件和配置

为了将 NAND Flash 的初始化和 U-Boot 重定向放到前 4K 中,需要修改链接文件 /BOARD/ myboard/u-boot.lds 中代码段的分配,将 CPU 初始化,NAND 初始化和读取放到最初的 Steppingstone 空间,将下列代码添加到链接文件:

BOARD/myboard /llevel\_init.o(.text)

BOARD/myboard /nandflash\_rd.o(.text)

在 U-Boot 板级配置文件 include/configs/ 中添加配置头文件。这个文件包括开发板的 CPU、时钟、RAM、

```
10 | 电子制作 2020 年 10 月
```

```
Flash、网络、用户交互命令及其他相关配置。
   #define
             CONF_CMD_NAND
                                 1
             //NAND 操作命令支持
   #define
             CONF_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1
             //NAND 写校验使能
   #define
             CONF_NAND_DEVICE_MAX
                                        1
             //NAND 器件数
   #define
             NAND_S3C2440
                                 1
             //S3C2440 芯片支持
   #define
             CONF_DM9000 1
   // 添加 NANDFlash 寄存器的映射地址
   #define
                                 0x4E000000
             NAND_CTL_BASE
   #define
             NANDCONF
                                 0
   #define
             NANDFCONT
                                 4
   #define
             NANDCMD
                                 8
   #define
             NANDADDR
                                 12
   #define
             NANDDATA
                                 16
   #define
             NANDSTAT
                                 32
   #define
             NANDECC
                                 44
```

#### ■ 4.4 增加对 YAFFS 文件系统的支持

在 UBoot 中是从 do\_nand() 函数进入 NAND Flash 操作的,在配置文件中加入 CONFIG\_COMMANDS 和 CFG\_CMD\_NAND 宏定义后方可使用此函数。当进入 do\_nand() 函数后会调用 /include/nand.h 中的 nand\_read() 函数,然后通过访问本 NAND 芯片对应的 nand\_info\_t 结构完成对 nand\_chip 结构中 cmdfunc 指针的调用,通过这个指针指向的函数完成向 NAND Flash 发送命令。要使 UBoot 支持 YAFFS 就要修改 do\_nand() 函数,使其能够认识 YAFFS文件。在 do\_nand() 函数中增加下列代码:

```
if(f!= null && !strcmp(f," .yaffs")){
    if(yafffs_read){
        printf( "READ YAFFS IS NOT PROVIDE!");}
    else{
        nand.writeoob=1;
        ret= nand_write_skip_bad(nand, off, &length, (unsigned char*)addrress);
        nand.writeoob=0;
    }
    Æ UBoot 的交互命令中加入读写 YAFFS 的命令描述:
```

在 UBoot 的交互命令中加入读写 YAFFS 的命令描述:
"nand write.yaffs - address off|partition size,"write
'size' starting at 'off'\n"
"to/from yaffs image in 'addr'.\n"

修改顶层 Makefile 文件:

myboard\_config:unconfig@\$(makeconfig)\$@(@:\_config=)arm arm920t myboard mull s3c24x0

最后将工程中文件的(CONFIG\_S3C2410)宏更改为(CONFIG\_S3C2440)宏,再运行 make 命令编译生成 u-boot.bin 镜像,将镜像下载到目标板的 NAND Flash中。将目标板重新启动后我们就可以利用 UBOOT 的 nand write.yaffs 命令完成将 YAFFS 文件写入 Flash。

## 5 结语

BootLoader 作为嵌入式系统的核心环节,对其设计与 开发的研究就一直没有停止过。优秀的 Bootloader 不但要 运行稳定、高效,还要具备强大的命令交互功能,这就对开 发人员提出了极高的要求,他们不但要熟悉硬件体系架构、 操作系统原理,还要具备软硬件协同开发能力,并且整个开 发过程极其复杂,因此在成熟 Bootloader 上进行源码移植, 使其满足新需求,能有效降低对开发人员的要求,缩短研 发周期并提高产品稳定性,是工程开发的首选方式。本文 设计的 BootLoader 提供 NAND 启动和 YAFFS 支持的同时 保留了强大的用户交互能力,并且已在企业合作项目中取得 了成功。

#### 参考文献

- \* [1] 萨日那. 嵌入式系统及模型化开发技术研究 [J]. 现代电子技术, 2016,3:146-150.
- \* [2] 温暖, 杨维明, 彭菊红, 等. 基于 MCU 的嵌入式系统的 Bootl oader 设计 [J]. 微电子学与计算机, 2018(3):79-82.
- \* [3] The Denx U-Boot and Linux Guide[EB/OL]. Http://www.denx.de/twiki/bin/view/DULG/Manual, 2020-08-12.
- \* [4] 税静, 吴长水. 发动机控制器在线升级系统的设计与实现 [J]. 农业装备与车辆工程,2020,58(6):44-48.
- \* [5] S3C2440A 32-BIT MICROCONTROLLER USER`S MANUAL. Revision 1[C]. 2016.
- \* [6] 廖勇,杨霞. 嵌入式操作系统 [M]. 北京:高等教育出版社, 2017:20-38.
- \* [7] 吴磊, 皮智, 袁宗胜. 一种基于 S3C6410 的 BootLoader 的设计与实现 [J]. 计算机应用与软件, 2016, 33(9): 238-244.
- \* [8] K C Wang.Embedded and Real-Time Operating Systems[M],Beijing:China Machine Press,2020:56-88.
- \* [9] 滕军 . 基于 ARM 的 BootLoader 系统加载设计 [J]. 信息与电脑 ,2019,31(17):82-83.
- \* [10] 龙帆 . 易波基于 ZigBee 的智能家居网关系统的研究与实现 [D]. 湖南 : 湖南大学 ,2010.

(上接第28页)

# 4系统主要规格参数

- (1)主控板电路是采用 STM32F407 嵌入式芯片作为控制核心,芯片采用工作频率为 168 MHz 的 Cortex ™-M4内核。
- (2) 步进电机型号为: J4218HB3401,控制采用6细分电流1A,3200脉冲步进电机旋转一圈;电机控制电源采用12V。
  - (3) 红外感应采用 940nm 波长红外 LED。
  - (4) 步进电机驱动硬件系统采用 12V2A 的电源。

## 5 结束语

眼球自动对焦柔性调节方面,随时对相机传送的图像进行处理,确定待测瞳孔的坐标位置; PC 机和 SLO 相机交换瞳孔坐标位置,确定坐标定位 XYZ 步进电机移动参数,

确保待测瞳孔的坐标和 GUI 界面图像显示区域坐标重合。 在对焦过程中,采用梯形算法控制步进电机的运行,使得对 焦更精准和平稳。

### 参考文献

- \* [1] Rodieck R W. The vertebrate retina: principles of structure and function[M]. Series of books in biology. Oxford: Freeman. 1973: 1044.
- \* [2] Hogg R E, Chakravarthy U. Visual function and dysfunction in early and late age-related maculopathy[J]. Progress in retin al and eye research,2006,25(3): 252
- \* [3] 陈蔚霖, 常军, 赵雪惠, 金辉. 广域眼底相机光学系统的设计与仿真分析 [J]. 中国光学, 2020, 13(04):814-821.
- \* [4] 张秀国. 单片机 C 语言程序设计教程与实训 [M]. 北京大学出版社,2008: 78-94.

(上接第83页)

- \*[5] 孔凡才,周良权. 电子技术综合应用创新实训教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.
- \* [6] 李鹏. 数字电子技术及应用项目教程 [M]. 北京: 电子工业出版社,2016.

www.ele169.com | 11