Compte-rendu des TP de microprocesseur : oscilloscope Séances 1 & 2

Reset vector:

Task 4:

Le vecteur SCB_VTOR se situe à l'adresse **0xE000ED08** et vaut **0x2000000**. Cette adresse pointe le premier élément du tableau des vecteurs. Un vecteur est une adresse attribuée à une interruption indiquant l'adresse du début d'une fonction à exécuter en cas d'interruption.

En se plaçant en assembleur, on trouve :

La première instruction exécutée se situe à l'adresse 0x08000000 et est : Mov R0, R0.

Clocks before and after initialization:


Required work 6:

Avant l'initialisation, tous les modules de RCC_CFGR sont à 0, ainsi l'horloge choisie est HSI (high speed internal clock) qui vaut **16MHz**. Les bus APB1 et APB2 sont donc à cette fréquence.

> IIII CFGR	0x40023808	0x0	
-------------	------------	-----	--

Required work 7:

Après initialisation, on obtient le schéma suivant :



La PLL est sélectionnée cette fois-ci avec des divisions de fréquences à la suite. On trouve donc que le bus APB1 est calibré sur une horloge de 50MHz et APB2 sur une horloge de 100MHz.

Register	Address	Value
> IIII PLLCFGR	0x40023804	0x29406419
√ IIII CFGR	0x40023808	0x940a
IIII MCO2	[30:2]	0x0
IIII MCO2PRE	[27:3]	0x0
₩ MCO1PRE	[24:3]	0x0
IIII I2SSRC	[23:1]	0x0
IIII MCO1	[21:2]	0x0
**** RTCPRE	[16:5]	0x0
PPRE2	[13:3]	0x4
PPRE1	[10:3]	0x5
IIII HPRE	[4:4]	0x0
SWS1	[3:1]	0x1
SWS0	[2:1]	0x0
₩ SW1	[1:1]	0x1
₩ SW0	[0:1]	0x0

On voit ici que la valeur de CFGR à changé permettant de changer l'horloge interne.

The green LED:

Preparation 8:

RCC_AHB1ENR est le registre permettant d'activer le registre GPIOI. Pour ce faire, il faut mettre le bit 1 à la 9e place (bit numéro 8).

Task 9:

Ainsi dans RCC_AHB1ENR, on a bien:

IIII GPIOIEN

[8:1]

0x1

Preparation 10:

Pour configurer les pins du registre GPIOI, il faut modifier les registres GPIOI_OTYPER, GPIOI_MODER, GPIOI_OSPEEDR et GPIOI_PUPDR.

16 pins sont sur le port GPIOI mais seulement 4 sont disponibles sur le dos de la carte.

Le pin I1 doit être configuré comme GP Output Push Pull sans résistances de Pull-up ou Pull-down pour contrôler la LED.

Required work 11:


Le code de la configuration du pin est généré automatiquement dans la fonction MX_GPIO_Init() :

```
/*Configure GPIO pins : ARDUINO_D7_Pin ARDUINO_D8_Pin PI1 LCD_DISP_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = ARDUINO_D7_Pin|ARDUINO_D8_Pin|GPIO_PIN_1|LCD_DISP_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
```

Pour allumer la LED on peut modifier la valeur du registre ODR à la main

La fonction GPIO_InitStruct(), est présente dans la mémoire des périphériques. Le code a un effet sur la configuration donc elle est dans la mémoire des périphériques.

En visualisant avec le mode debugger le passage avant et après l'appel de HAL_GPIO_Init :



On voit que l'appel de cette fonction modifie les registres de GPIOI.

Task 12:

La LED s'allume en mettant 1 sur le registre ODR de GPIOI.

On écrit la fonction LED_DispGreen :

```
#include "main.h"
void LED_DispGreen(int val){
   if (val==0){
      GPIOI->ODR=GPIOI->ODR & ~0x2;
   }else{
      GPIOI->ODR=GPIOI->ODR | 0x2;
   }
}
```

Que l'on appelle dans le while(1) du main.

Elle fonctionne et on voit la LED s'allumer et s'éteindre avec des appels LED_DispGreen(1) et LED_DispGreen(0) dans le debug mode.

Let's take a step back on the first part:

Assignment 13:

Dans cette partie nous avons initialisé les horloges en choisissant les valeurs des exécutant des fonctions permettant d'utiliser la PLL et de donner des fréquences d'utilisation aux périphériques reliés aux bus APB1 et APB2. Nous avons ensuite configuré ces périphériques en utilisant le registre permettant d'activer le registre GPIOI et ensuite utiliser le sous-registre ODR pour allumer la LED. Nous avons également configuré différents pins de la carte en utilisant les fonctions MX et HAL qui permettent ensuite l'allumage de la LED. À la fin, dans la fonction principale on pouvait, grâce à la fonction LED_DispGreen() que l'on a codée en utilisant les registres précédents, faire allumer la LED ou l'éteindre. Cependant un problème s'est posé car la fonction principale n'était consacrée qu'à l'utilisation de l'allumage et l'éteinte de la LED. Il faut donc utiliser les Timers (partie suivante) pour pouvoir allumer la LED sans monopoliser le corps principal du microcontrôleur.

<u>Light animation with interrupt handler:</u>

Required work 14:

Les timers 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 et 14 sont à la fréquence de synchronisation du double de celle du bus APB1, c'est-à-dire 100MHz. Les timers 1, 8, 9, 10 et 11 sont à la fréquence de synchronisation du double de celle du bus APB2, c'est-à-dire 200MHz.

Work requested 15:

Un timer dispose d'une entrée qui est une horloge du bus APB1 ou APB2. Cette fréquence est ensuite divisée par un nombre entier PSC+1. Ensuite un signal sera généré à cette fréquence obtenue qui va compter de 0 à une valeur ARR. Le comptage va être stocké dans le registre CNT. Les timers peuvent être utilisés pour compter à une fréquence fixe, générer un arrêt de comptage pour interrompre un code ou encore générer un signal PWM.

Une combinaison qui fonctionne pour obtenir une interruption quatre fois par seconde dans le code, est de choisir **PSC = 9999 et ARR = 2499**. Ainsi, la fréquence obtenue est 100MHz/(10000*2500) = 4Hz.

RCC_APB1 est le registre permettant d'activer TIM2 en mettant un "1" dans le bit 0.

Les registres permettant la configuration du Timer 2 sont à l'adresse 0x40000000.

Le registre PSC est localisé à l'adresse 0x40000028 et le registre ARR est localisé à l'adresse 0x4000002C.

Job requirement 16:

Après génération du code, on obtient les valeurs voulues pour PSC et ARR.

√ IIII PSC	0x40000028	0x270f
IIII PSC	[0:16]	0x270f
√ 800 ARR	0x4000002c	0x9c3
₩ ARR_H	[16:16]	0x0
₩ ARR_L	[0:16]	0x9c3

Et après dépassement de l'appel TIM2_Init() en debugger, le registre TIM2 passe à 1.

La fonction configurant le timer 2 est la suivante :

```
411
412@ static void MX_TIM2_Init(void)
413 {
414
     /* USER CODE BEGIN TIM2 Init 0 */
415
416
      /* USER CODE END TIM2 Init 0 */
417
418
      TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
419
420
      TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
421
      /* USER CODE BEGIN TIM2 Init 1 */
422
423
424
      /* USER CODE END TIM2 Init 1 */
425
      htim2.Instance = TIM2;
426 htim2.Init.Prescaler = 9999;
427 htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
428 htim2.Init.Period = 2499;
429
      htim2.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
      htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
430
      if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
431
432
433
       Error_Handler();
434
435
      sClockSourceConfig.ClockSource = TIM CLOCKSOURCE INTERNAL;
436
      if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
437
438
        Error_Handler();
439
440 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
      sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
442
      if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
443
       Error_Handler();
445
      /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
446
     /* USER CODE END TIM2_Init 2 */
448
449
450 }
```

Le problème ici est que le registre CNT n'évolue pas donc il n'y a pas de comptage, pour ce faire il faut l'activer. Pour activer le comptage on ajoute les lignes suivantes :

```
/* USER CODE BEGIN TIM2_Init 2 */
TIM2->DIER=TIM2->DIER|0x1;
TIM2->CR1=TIM2->CR1|0x1;
/* USER CODE END TIM2_Init 2 */
```

Ainsi le timer 2 fonctionne désormais comme voulu.


Required work 17:

On définit une variable globale dans le fichier main.c et en extern dans le fichier qui contient la fonction TIM2IRQ_Handler(), appelée lors de l'interruption initiée par le timer 2. Après initialisation de la LED via l'appel de

la fonction LED_Init() dans la fonction principale, on écrit la ligne suivante dans la fonction appelée par l'interruption :

```
ledState=(ledState+1)%2;
```

Cette fonction permet de changer l'état de la LED (allumée ou éteinte) quatre fois par seconde, ce qui l'allume deux fois par seconde. Lors de l'exécution du programme on remarque que la valeur du registre NVIC_ISER0 évolue :



Le 28e bit du registre passe à 1. Ce registre permet d'autoriser l'interruption et le 28e bit correspond à l'interruption initiée par le timer 2. Ainsi cette modification du registre permet d'autoriser l'interruption fomentée par le timer 2. Après lecture du registre NVIC_ICER0, on voit :

lili NVIC_ICER0 0xe000e180 0x10000000

De même le 28e bit de ce registre est mis à 1. Ce registre permet d'accepter ou de refuser l'interruption initiée. Le 28e bit correspondant à l'interruption du timer 2, on voit qu'elle est bien acceptée par le microcontrolleur. De plus, on remarque que le registre NVIC IPR14 à l'adresse 0x0E000E438 devient :



Ce registre permet de donner un niveau de priorité à l'interruption, ici un niveau de priorité (de préemption) est donné à l'interruption du timer 2, qui est codée sur 4 bits.

On remarque ensuite que htim2 est déjà une variable extern dans le fichier indiquée.

Lorsque l'on lance le programme on voit que la LED s'allume deux fois par seconde donc la variable globale évolue quatre fois par seconde ce qui est cohérent avec les valeurs de PSC et ARR implémentées.

Application 18:

On règle PSC et ARR du timer 3 de sorte que la variable globale entre dans la fonction de l'interruption dix fois par secondes (PSC = 9999 et ARR = 999). On réalise l'affichage du temps depuis la réinitialisation du board grâce au code suivant :

```
/* Infinite loop */
149
150
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
151
      while (1)
152
153
           g_n++;
           BSP_TS_GetState(&g_ts);
154
155
           sprintf(bufStr,"X:%3d",g_ts.touchX[0]);
         BSP_LCD_DisplayStringAt(20,20,(uint8_t *) bufStr,LEFT_MODE);
156
         sprintf(bufStr,"Y:%3d",g_ts.touchY[0]);
BSP_LCD_DisplayStringAt(20,50,(uint8_t *) bufStr,LEFT_MODE);
157
158
          int quotient = globvar2/10;
159
160
          int reste = globvar2%10;
161⊖
         /** LED DispGreen(0);
           LED DispGreen(1);
162
           LED_DispGreen(0); **/
sprintf(bufStr, "time:%d.%d s", quotient, reste);
163
           BSP_LCD_DisplayStringAt(20,80,(uint8_t *) bufStr,LEFT_MODE);
```

On initialise une variable globale dans le main (extern dans le fichier de la fonction TIM3IRQ_Handler). Cette variable ne peut pas être un float car la fonction sprintf n'affiche pas de float. C'est donc un entier. À partir de cette variable, on créer une variable quotient qui est cette variable globale divisée par 10. Cette variable quotient désigne donc les secondes et on crée une seconde variable reste qui vaut le reste de la division euclidienne de la variable globale par 10. Cette variable reste désigne en réalité les millisecondes. Grâce à la fonction sprintf, on met ces variables sous forme d'un String que l'on affiche avec BSP_LCD_DisplayStringAt sur l'écran de la STM32.

Required work 19:

Les registres NVIC qui permettent de gérer les autorisations des interruptions sont les NVIC_ISERx. On doit lire un 1 aux bits 28 et 29 (pour activer les timers 2 et 3) dans le registre NVIC_ISER0 (adresse 0xE000E100). Le numéro d'identification de l'interruption du timer 2 est 28, ainsi le décalage associé est (28+16)*4 = 176. On ajoute ce décalage à l'adresse théorique de départ de la table de vecteur qui est 0x00000040, on trouve l'adresse de départ de la fonction associée à l'interruption créée par le timer 2 à 0x000000B0. Par le même raisonnement on trouve un numéro d'identification d'interruption du timer 3 de 29 donc un décalage de 180 et une adresse de départ de la fonction à 0x000000B4. Pour le timer 4, le numéro d'identification est 28, le décalage est 184 et l'adresse de départ est 0x0000_00B8.

Les priorités d'interruption des timer 2 et 4 sont stockées dans les registres **NVIC_IPR7** car 28/4 = 7 ainsi le code de la priorité du timer 2 occupe les huit premiers bits de NVIC_IPR7 tandis que celui du timer 4 occupe les bits 16 au 23 de NVIC_IPR7 (adresse 0xE000E41C).

Required work 20:

On regarde le registre NVIC_ISER0 et on observe :



On voit des 1 à la 28e place (autorisation de l'interruption de TIM2) à la 29e place (autorisation de l'interruption de TIM3) mais pas à la 30e place ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autorisation de l'interruption de TIM4.

Lors du lancement du programme le registre NVIC IPR18 évolue :



Ce registre se situe à l'adresse 0xE000E448. Il y a quatre bits en plus mis à 1 que dans le registre NVIC_IPR14 car le niveau de priorité est le même donc il faut donner des priorités subsidiaires différentes pour un possible appel des interruptions en même temps.

On sait depuis la première séance que SCB_VTOR contient l'adresse 0x20000000, ce qui signifie que la table des vecteurs commence à cette adresse. Comme on a déduit les adresses des vecteurs des timers 2, 3 et 4 lors du travail 19, on déduit que :

l'adresse du vecteur de TIM2 est 0x200000B0, celle du vecteur de TIM3 est 0x200000B4, et celle du vecteur de TIM4 est 0x200000B8.

Lorsque l'on observe le code des fonctions appelées lors des interruptions initiées par TIM2 et TIM3, on a :

```
TIM2_IRQHandler:
 08001b84:
              push
                      {r7, lr}
 08001b86:
              add
                      r7, sp, #0
              HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
 216
                      r0, [pc, #28] ; (0x8001ba8 <TIM2_IRQHandler+36>)
 08001b88:
              1dr
 08001b8a:
              bl
                      0x80072fc <HAL_TIM_IRQHandler>
              globvar = (globvar+1)%2;
                      r3, [pc, #28]
r3, [r3, #0]
                                      ; (0x8001bac <TIM2_IRQHandler+40>)
 08001b8e:
              ldr
 08001b90:
              ldr
 08001b92:
              adds
                      r3, #1
 08001b94:
              cmp
                      r3, #0
 08001b96:
              and.w
                      r3, r3, #1
 08001b9a:
              it
                      1t
              neglt
 08001b9c:
                     r3, r3
                      r2, [pc, #12]
                                      ; (0x8001bac <TIM2_IRQHandler+40>)
 08001b9e:
              ldr
 08001ba0:
              str
                      r3, [r2, #0]
 220
 08001ba2:
              nop
 08001ba4:
                      {r7, pc}
              pop
 08001ba6:
              nop
                      r0, r2, #21
 08001ba8:
              lsls
 08001baa:
              movs
                      r0, #0
 08001bac:
                      r4, r1, #14
              lsls
 08001bae:
                      r0, #0
              movs
 226
            TIM3_IRQHandler:
 08001bb0:
             push
                      {r7, lr}
 08001bb2:
              add
                      r7, sp, #0
              globvar2 += 1;
 08001bb4:
              ldr
                     r3, [pc, #16]
r3, [r3, #0]
                                      ; (0x8001bc8 <TIM3_IRQHandler+24>)
 08001bb6:
              ldr
 08001bb8:
              adds
                      r3, #1
 08001bba:
              ldr
                      r2, [pc, #12]
                                      ; (0x8001bc8 <TIM3_IRQHandler+24>)
                      r3, [r2, #0]
 08001bbc:
              str
₽ 230
              HAL_TIM_IRQHandler(&htim3);
                     r0, [pc, #12] ; (0x8001bcc <TIM3_IRQHandler+28>)
⇒ 08001bbe: | ldr
 08001bc0:
             bl
                      0x80072fc <HAL_TIM_IRQHandler>
 234
 08001bc4:
              nop
 08001bc6:
              pop
                      {r7, pc}
              lsls
                      r4, r0, #18
 08001bc8:
 08001bca:
              movs
                      r0, #0
 08001bcc:
              lsls
                      r0, r2, #14
 08001bce:
              movs
                      r0, #0
```

On voit que le code TIM2_IRQHandler commence à l'adresse 0x08001B84 et celui de TIM3_IRQHandler commence à l'adresse 0x08001BB0. Cela est normal car lorsque l'on regarde l'adresse 0x200000B0 (celle du vecteur de TIM2), on observe l'adresse 0x08001B84 (celle du début du code de la fonction appelée par l'interruption initiée par le timer 2, à laquelle on a mis le premier bit à 0). De même pour le timer 3, à l'adresse 0x200000B4, on observe l'adresse 0x08001BB0.

Let's take a step back from this second part:

Assignment 21:




Diagramme résumant le principe d'une interruption